دليل المهندس الإنشائي

لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية

الجزء التاسع ميكانيكا التربة وتصميم الأساسات





تصميم الأساسات السطحية والخوازيق

الأستاذ الدكتور عبد الرحمن مجاهد أحمد أستاذ الهندسة الإنشائية كلية الهندسة حاممة أسيوط

الغمرس (INDEX)

رقم الصفحة	
1	صل الأول: مجال ميكاتيكا التربة وهندسة الأساسات
١	
•	Files in a single of the same
٦ .	
٨	
٨	صل الثاني: استكشاف التربة ١-٢ مقدمة
٩	۱-۲ العناصر والمعلومات المطلوبة لاستكشاف وفحص الموقع
4	۲-۳ طرق استكشاف وفحص الموقع
4	٢-٣-١ حفر الاختبار (الحفر المكشوف)
١.	35 July 1 July 20
A	٢-٢-٢ المجسات
14	٣-٤ طرق الفحص بمناطق التعمير الجديدة
۲.	٧-٥ طرق الفحص بالمناطق المأهولة بالسكان
۲.	٢- توزيع واختيار أماكن الجسات وعدها
۲.	۱-۱ توریع و هیر استان ۲-۱۰ اعماق الجسات ۲۰۰۰ ا
77	٠-٧ عينات التربة المستخرجة من الجسات
Y £	۲-۸-۲ العينات الغير مقاقلة
٠	٢-٨-٢ العينات المقلقلة
10	٧-٧ الاختبارات المعملية
70	٢-٩-١ في حالة الترية الطينية
10	٧-٩-٧ في حالة التربية الرملية
To .	٢ - ١ الاختبارات الحقلية أو الميدانية
77	١١-٧ طبقات التأسيس
77	٢-١١-١ ملخص لأنواع الترية
77	٢-١١-٢ الركام
**	٢-١١-٣ التربة الغير متماسكة
۳.	٢ - ١ ١ - ٤ التربة المتماسكة
**	٢ - ١١ - ٥ التربة العضوية
**	٢-١١-٢ الردم
٣٣	٢-١١-٧ التربة مصنة الفواص
T'	١٢-٢ تسميات دارجة لبعض تكوينات التربة في مصر
TT"-	٢-٢١-١ البلجة
T ±	٢-٢١-٢ الحبية
T £	٢-٢١-٣ الطفلة
¥ £	٢-٢٢-٤ البلمفة
٣:	١٣-٢ بعض أتواع التربة التي تسبب مشاكل في البناء عليها في مصر
T £	٢-١٣- التربة القابلة للانتفاخ
40	٢-١٣-٢ التربة القابلة للانهيار
*1	٢-١٣-٢ التربة الطينية اللينة

٣٦	٤ الرمل القابل للإسالة	-17-7
**	ه الردم	-14-4
۳۷	٦ التربة المتبقية	-17-7
۲۷	بعض العوامل المتعلقة بالترية أو البناء والتي قد تسبب مشاكل مختلفة	1 = - 7
٣٧	١ المياه الأرضية	-11-7
44	٢ الحفر العميق٢	-11-7
44	المواد المكونة للبيئة المحيطة بالأساسات وتأثير خرساتة الأساس بها	10-7
٤٠	الاحتياطات اللازمة لحماية غرساتة الأساس	17-7
10	قطاع الجسة	14-4
£7	التقرير الفنى لدراسة التزية والأمباسات	1.4-4
£ A	<u> </u>	الفصل الثلاث: تصنيا
£ A	مقدمة	1-4
: ^	نظام التصنيف طبقا لمعهد ماساسوستس (M.I.T)	Y- Y
. .	نظام التصنيف المثلثي أو الغشونة	Y-Y
• 7	نظام التصنيف الموحد	£-T
	اص الطبيعية للتربة	الفصل الرابع : الخو
٥٦	مقدة	1-1
٥٨	ماهية الخواص الطبيعية للتربة	Y-1
٥٨	معاملات الخواص الطبيعية للترية	1-7-1
77	الكرح الحبيبى	
7.5	ت حدود قوام الترية (حدود أتربرج للدونة)	
70	الكثافة النسبيبة للتربة الرملية	
		• 1 •
	•	7-1
٦٧	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربة	7-1
1 V A 9	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للترية	7-1
44 44 44.	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية والميكانيكية للتربية والميكانيكية للتربية مقدمة	4 – 4 القصل الخامس : الذ
3.V A.S. A.S.	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية واص الميكانيكية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربية	۲-4 الفصل الخامس : الذ ۱-0 ۲-0
77 A9 A9 A9 A9	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية واص الميكانيكية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربية مقدمة	4 - 4 الفصل الخامس : الذ 0 - 1 7 - 0
7V A9 A9 A9 A9	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية عواص الميكانيكية للتربة مقدمة توزيع الإجهادات في التربة مقدمة كوفية حساب الجهد الواقع على التربة التحتية أسفل الأسلسات	4 - 4 الفصل الخامس : الذ 0 - 1 7 - 0
7V A9 A9 A9 A9 41 47	النجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربية مقدمة مقدمة مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأسلسات هبوط التربية	*- * Name
TV A9 A9 A9 A9 A9 A9 A1 A1 A1	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربة مقدمة عقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأسلسات هبوط التربة	*- * The state of the state
7V A9 A9 A9 A9 A9 41 91 97	النجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربة مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأساسات هبوط التربية مقدمة	*- * The control The control
TV A9 A9 A9 A9 41 91 97 97	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهلاات في التربية مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية المتحتية أسفل الأسلسات هبوط التربية أسباب حدوث الهبوط	*- * Name
7V A9 A9 A9 A9 41 97 97 97	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربية مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأسلسات هبوط التربية أسباب حدوث الهبوط	** + ** + ** + ** + ** + ** + ** + **
TV A9 A9 A9 A9 41 97 97 97 1. T	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيح الإجهادات في التربية مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأسلسات هبوط التربية أسباب حدوث الهيوط تحديد معاملات التربية اللازمة لحساب هبوط الأسلسات تحديد معاملات التربية اللازمة لحساب هبوط الأسلسات	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
TV A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A7	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربية مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأسلسات هبوط التربية أسباب حدوث الهبوط أسباب حدوث الهبوط تحديد معاملات التربية اللازمة لحساب هبوط الأسلسات معامل إنضغاط التربية (معامل مرونة التربية)	サー : ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TV A9 A9 A9 A9 A9 A9 A7	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربية مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأسلسات هبوط التربية أسباب حدوث الهبوط أسباب حدوث الهبوط تحديد معاملات التربية الحساب هبوط الأسلسات معامل انضغاط التربية (معامل مرونة التربية) - تعيين معامل انضغاط التربية من التجارب المعملية	** + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TV A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A1 A7	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربية مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأسلسات مقدمة أسباب حدوث الهيوط أسباب حدوث الهيوط تحديد معاملات التربية اللازمة لحساب هبوط الأسلسات معامل إنضغاط التربية من التجارب المعملية - تعيين معامل انضغاط التربية من التجارب المعملية - تعيين معامل انضغاط التربية من التجارب المعملية	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
TV A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A7	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربية مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأسلسات هبوط التربية أسباب حدوث الهبوط أسباب حدوث الهبوط أتواع هبوط التربية تحت الأساسات حديد معاملات التربية اللازمة لحساب هبوط الأسلسات حمامل إنضغاط التربية من التجارب المعملية - تعيين معامل انضغاط التربية من التجارب المعملية - تقدير قيمة معامل الإضغاط من واقع الخبرة العملية	** + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TV A9 A9 A9 A9 A9 A9 A7	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربية مقدمة توزيع الإجهادات في التربية مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربية التحتية أسفل الأسلسات هبوط التربية أنواع هبوط التربية تحت الأسلسات أنواع هبوط التربية تحت الأسلسات حمامل الضغاط التربية الحساب هبوط الأسلسات - تعيين معامل انضغاط التربية من التجارب المعملية - تعيين معامل انضغاط التربية من التجارب المعملية - تعيين معامل الإضغاط من واقع الخيرة العملية تعيين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية تعيين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية	サード 1-0 1-0 1-0 1-7-0 1-7-0 サーク 1-7-0 サーク 1-7-0 サーク 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0
TV A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A7	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربة مقدمة توزيع الإجهادات في التربة مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربة التحتية أسفل الأسلسات مقدمة مقدمة أنواع هبوط التربة أنواع هبوط التربة تحت الأسلسات تحديد معاملات التربة اللازمة لحساب هبوط الأسلسات معامل إنضغاط التربة (معامل مرونة التربة) - ا تعيين معامل انضغاط التربة من التجارب المعملية - تعيين معامل انضغاط التربة من التجارب الحقلية تعيين هعامل انضغاط التربة من التجارب الحقلية تعيين هعامل الإضغاط من واقع الخبرة العملية تعيين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية تعيين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية تميين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية	T-1 T-0 T-0 T-0 T-0 T-0 T-0 T-0
TV A9 A9 A9 A9 A9 A9 A7	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للترية مقدمة توزيع الإجهادات في التربة مقدمة عدمة عديد الإجهادات في التربة التحتية أسفل الأسلسات مقدمة أنواع هبوط التربة اللازمة لحساب هبوط الأسلسات معامل إنضغاط التربة اللازمة لحساب هبوط الأسلسات معامل انضغاط التربة (معامل مرونة التربة) - تعيين معامل انضغاط التربة من التجارب المعملية - تقدير قيمة معامل الإنضغاط من واقع الخبرة العملية تعيين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية تعيين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية تميين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية تميين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية تميين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية	** + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TV A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A7	التجارب المعملية لتحديد وتصميم معاملات الخواص الطبيعية للتربة مقدمة توزيع الإجهادات في التربة مقدمة كيفية حساب الجهد الواقع على التربة التحتية أسفل الأسلسات مقدمة مقدمة أنواع هبوط التربة أنواع هبوط التربة تحت الأسلسات تحديد معاملات التربة اللازمة لحساب هبوط الأسلسات معامل إنضغاط التربة (معامل مرونة التربة) - ا تعيين معامل انضغاط التربة من التجارب المعملية - تعيين معامل انضغاط التربة من التجارب الحقلية تعيين هعامل انضغاط التربة من التجارب الحقلية تعيين هعامل الإضغاط من واقع الخبرة العملية تعيين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية تعيين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية تميين هبوط الأسلسات الضحلة من التجارب الحقلية	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

175	ا العوامل التي تؤثر على درجة الدمك	r-o-o
176	الدمك الحقلي للتربة ودرجة الدمك النسبي له	t-o-o
177	مقاومة القص للترية	7-0
177	مقدمة	0-1-1
174	* معاملات القص للترية	7-7-0
179	ا أنواع التربة طبقاً لمقلومة القص	r-1-0
18.	تعيين مقاومة القص للتربة ومعاملاتها	1-7-0
171	الإجهاد المؤثر أو القعال	٧-٥
1 7 7	ضغط المياه	۸-٥
177	الضغط الكلي على التربة	4-0
177	اختبارات مقاومة القص للتربة (تعيين مقاومة القص للتربة)	10
178	١ تجرية القص المباشر أو صندوق القص	-10
174	٢٠ ملحوظات هامة	-10
167	٣٠ أمثلة محلولة على مقاومة القص للترية	- . a
1 £ A	٠٤ تجربة الضغط الثلاثي	-10
101	٥٠ تعيين معاملات القص٠٠٠	-10
107	أ - تجربة الضغط الحر أو الغير محاط أو الغير محصور	
101	ب - التجارب الحقلية	
171	جـ- اختبار الاختراق الحبيبي	
177	الضغط الجانبي للتربة	11-0
177	١ مقدمة	-11-0
071	٢ أمثلة على الضغط الجانبي للتربة	-11-0
174	قدرة تحمل التربة القصوى للأساسات السطحية	17-0
176	أنواع اتهيار القص للتربة	17-0
177	معامل الأمان للتربة في تصميم الأساسات وتعيين قدرة تحمل التربة الآمن	1 1 - 0
177	قدرة تحمل التربة القصوى للأساسات الضحلة على طبقات متعددة	10-0
144	تأثير منسوب المياه الجوفية على قدرة تحمل التربة للأساسات	17-0
141	أمثلة على قدرة تحمل النرية	14-0
144	المعادلة العامة لحساب وتقدير قدرة تحمل التربة القصوى للتربة (معادلة هانسن)	14-0
198	قدرة تحمل الأساسات الضحلة المعرضة لأحمال غير مركزية	14-0
144	تعيين وتقدير قدرة تحمل التربة من الاختبارات الحقلية	۲0
144	١ الحتبار اللوح	- ۲ 0
7.7	٢ اختبار الاختراق القياسي	- ۲ ۵
1	تقدير قدرة تحمل التربة المسموح بها طبقاً لكودات التصميم للأساسات	Y 1 - 0
717	انزان ميول الأثربة وحمايتها	44-0
717	حركة المياه في الأثرية ونفائيتها	**-0
*13	١ مقدمة	
*17	٢ نفاذية التربة	- 4 4 - 0
719	٣ تعيين معامل النفاذية للتربة	
444	انتفاش التربة وضغط الانتقاش	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ا تعريف	
779	٢ كيفية التصرف على مدى قابلية التربة للانتفاش وقياس هذه القابلية	
۲۳.	٣ وسانل حماية ووقاية المنشآت من أضرار التربة القابلة للانتفاش	- 7 2 - 0

170	أسلسك	السادس : ۱۱	الفصل
770	مقدمة	1-7	
***	أتواع الأسلسات	7-7	
Tio	الأسلس الجيد واليعوامل المؤثرة في اختيار نوع الأساس المناسب	7-7	
۸٤٨	الأحمال الواقعة على الأساسات وحالات التحميل المختلفة لها	4-7	
701	أسس ومتطلبات الأمان اللازمة لتصميم الأساسات بصفة علمة	7-0	
777	توزيع الضغوط على التربة تحت الأسلس	7-7	<
***	قَارة تحمل التربة للأسلسات السطحية	٧-٦	
**1	صميم الأساسات السطحية بصفة عامة	السابع : ته	الغصل
**1	مقدمة	1-4	
TV £	تصميم القواعد لمقاومة عزوم الالمضاء	Y-V	
440	تصميم القواعد لمقاومة القوى القاصة	r -v	
7.4.4	تصميم القواحد لمقاومة القص الثاقب	£-Y	
790	تصميم القواعد لمقاومة إجهاد التماسك	o-V	
۳.۱	تصميم القواعد لمقاومة للتحميل والارتكاز	7-4	
۳.0	حديد التسليح للأساسات	Y-Y	
۳.0	الأبعاد الدنيا للأساسات	N-V	
۳.٧	الخرسانة العادية للأساسات	1-4	
710	طبقات تربة الإحلال أسقل الخرسانة العلاية	1 Y	
710	ا مقتمة	-14	
T1V	 أنواع وصور طبقة وترية الإحلال أسقل الخرسانة العادية للأساسات 	-17	•
۳۲.	يم الأساسات الشريطية	الثامن : تصم	الغصل ا
T T •	تعريف ومظمة	1-4	
***	طريقة تصميم الأساسات الشريطية	Y-X	
***	الأساسات الشريطية المعرضة إلى قوى محورية فقط		
44.6	أمثلة محلولة	7-7-	
401	${f U}$ تصميم القواعد الشريطية على شكل حرف ${f U}$ أو الصندوقية الشكل ومثال عليها		
415	الأماسات الشريطية تحت صفوف الأعمدة ومثال عليها	£-Y-A	
***	الأسلسات الشريطية المعرضة إلى قوى لا محورية ومثال عليها		
441	يم أساسات القواعد المنفصلة	لتاسع : تصم	القصل ال
444	ملندة	1-4	
448	تصميم القواعد المنفصلة المعرضة لحمل محورى	4-4	
445	تصميم القواعد المنقصلة المربعة الشكل ومثال عليها		
٤١٨	تصميم القواعد المنفصلة المستطيلة الشكل ومثال عليها	Y-Y-4	
173	تصميم القواعد المنفصلة المعرضة لحمل غير محورى	4-4	
277		1-4-4	
£ Y A	كيفية توزيع وحسلب الإجهادات الواقعة على النرية للقواعد المنفصلة المعرضة إلى حمل غير محوري	4-4-4	
£ \ £	طريقة التصميم الإنشائي للقواعد المنفصلة المعرضة إلى حمل غير محوري	7-7-3	*
547	أمثلة محلولة	£-9	
173	قواعد الأعمدة الحديدية	0-9	
17.1	مقدمة		
٤٦٣	كيفية تصميم قاعدة عمود حديدى ومثال عليها	7-0-9	

£34.	الفصل العاشر : تصميم أساسات القواعد المشتركة
£ 7 9	١-١٠ مقدمة
£VY	· ١ - ٢ القاعدة المجمعة أو المشتركة مستطيلة الشكل
£ 9 A	. ١ - ٣ القاعدة المجمعة أو المشتركة على شكل شبه متحرف
£ 9 A	. ۱ – ۳ – ۱ مقدمة
.	. ١ - ٣ - ٢ كيفية تصميم القاعدة المشتركة على شكل شبه منحرف
٥٠٣	. ۱ - ۳ - ۳ مثال مجلول
٠١٠.	٠١٠ القواعد المشتركة الشريطية
011	.١٠-٥ القواعد الكابولية (القواعد ذات الشداد)
011	. ١-٥-١ مقدمة
017	. ١ - ٥ - ٢ كيفية تصميم القواحد الكابولية
• 1 V	. ١ - ٥ - ٣ حالات خاصة وملاحظات هامة للقواعد ذات الشداد
071	. ١ - ٥ - ٤ مثال محلول
079	١٠١٠ السملات والميدات الرابطة بين القواعد
273	الفصل الحادي عشر : تصميم أساسات الليشة أو الحصيرة
040	١-١١ مقدمة
٥٣٦	٢-١١ أنواع أساسات اللبشة
047	٣-١١ انزان وهيوط اللبشة
oį.	11-٤ تصميم أساسات الليشة
ot.	١١-٤-١١ الطريقة الصلبة للتصعيم
017	١١ – ٤ – ٢ الطريقة المرنة المبسطة
730	١١-٤-٣ الطريقة المرنة الحقيقية
017	١١-٥ الطرق التقريبية لتصميم أساس اللبشة
017	١١-٥-١ تصميم اللبشة كقاعدة مستمرة ومثال عليها
700	١١-٥-٢ تصميم اللبشة كبلاطة مسطحة أو منبسطة ومثال عليها
• • V	١١-د-٣ تصموم النبشة بالطريقة التقايدية ومثال عليها
VFC	١١-٥-؛ تصميم اللبشة (الكمرية) ذات الأعصاب ومثال عليها
٥٨٣	٦-١١ تشييد وتنفيذ اللبشة المسلحة
0 A 0	الفصل الثانى عشر : الأسلمات العميقة
. • A •	١-١٢ مقدمة وتعریف
0 A O	٢-١٢ المستخدامات الأسلسات العميقة
٠٨٦	١٢-٣ أنواع الأساسات العميقة
۷۸۹	١٧-٤ الختيار نوع الأساس العميق المناسب
٨٨٥	١٢-٥ الأسلسات الخازوقية
٥٨٨	١-٥-١٢ مقدمة
٥٨٨	١٢-٥-٢ تصنيف الخوازيق وأنواعها المختلفة
111	١٢-٥-٣ العوامل التي تؤثر في اختيار نوع الأسلسات الخازوقية
771	١٢-٥-٤ العوامل التي تؤثر وتتحكم في تحديد القطر المناسب للخازوقي
777	١٢-٥-٥ موجز عام لأتواع الخوازيق بصفة علمة
144	١٢-٥-٢ تنفيذ الأساسات الخازوقية
70.	١٢-٥-٧ الاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ الخوازيق
170	۱۲-ه-۸ تصمیم قطاع خازوق مفرد
774	١٢-٥-٩ تحديد وتقدير قدرة تحمل الخوازيق

171	١٠-٥-١٢ طرق حساب قدرة تحمل الخازوق المقرد	
٧٠٩ .	١-١٢ خطوات تصميم قاعدة أو أساس خازوقي	
٧١.	٧-١٢ قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق	
٧١.	۱-۷-۱۲ مقدمة	
V11	١٢-٧-٢ كفاءة مجموعة من الخوازيق	
V11,	١٢-٧-٣ المسافات البينية لخوازيق فاعدة مكونة من مجموعة خوازيق وكيفية ترتيب هذه الخوازيق بالقاعدة	
V 1 £	١٧-٧-؛ قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق ترتكز على طبقة صخرية	U
V1£ .	١٢-٧-٥ قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق تخترق تربة غير متماسكة الحبيبات	
V1£	١٢-٧-١ قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق تخترق تربة طينية	
V17	١٢-٧-٧ قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق معرضة إلى أحمال شد	
٧١٨	١٢-٨ المتالة الإنشائية للخوازيق	
V T 1	٩-١٢ مقاومة الخوازيق المحملة بأحمال جانبية أو عرضية	
VT1	١ - ٩ - ١ مقدمة	
V T 1	١٢- ٩- ٢ كيفية تصميم الخوازيق الرأسية المعرضة لأحمال جانبية أو أفقية	
٧٢٢	۱۲-۹-۳ تعریف معلمل رد فعل التربة	
VY£	١٢-٩-٤ طريقة تصميم الخوازيق الرأسية المحملة بأحمال جانبية باستخدام طريقة معامل رد فعل الترية الأقصى	
V 7 7	١٢-٩-٥ ملحوظات هامة على الخوازيق المحملة جانبياً	
V Y 9	١٠-١٢ تقدير قيمة أقصى حمل أفقى يتحمله خازوق رأسي مفرد	
٧٢.	١١-١٢ تقدير قيمة الحمل الرأسي الواقع على خازوق ضمن مجموعة خوازيق معرضة إلى حمل مانل غير محوري (لا مركزي)	
V#1	١٢-١٢ الخوازيق المائلة وكيفية تصميمها	
VTT	١٣-١٢ الخوازيق المعرضة إلى أحمال رأسية غير محورية	~
VTT	١٤-١٢ الخازوق المفرد تحت قاعدة ما	
	١٥-١٢ معاملات الأمان في الأسلسات الخازوقية	
V#1	١٦-١٢ هبوط الخوازيق	
۷۳٥	١٧-١٢ قوى الاحتكاك السلبي بين التربة والخوازيق	
V £ •	۱-۱۷-۱۲ ملامة	
V £ •	٢-١٧-١٢ تقدير قيمة الحمل الإضافي نتيجة للاحتكاك السلبي بين التربة والخوازيق	
V : W	١٨-١٢ هامات الخوازيق (الوساند)	
V £ £	١-١٨-١٢ مقدمة	
V 1 1	٢-١٨-١٢ طرق تصميم هامات الخوازيق	
V £ A	۲ ۱ ۸ – ۲ الوسادة الكابولية	
V79		
V V Y	۱۲-۱۸-۶ الهامات المشتركة وهامات اللبشة ۱۲-۱۸- سعلات الهامات	
777		
YY1	٢ - ١٨ - ٦ بعض الاعتبارات والعبلائ العامة والتي يجب مراعاتها عند تصميم الأسلسات الخازوقية	
445		لفصا
۸ • ٩	ر الثالث عشر : الحوائط السائدة * الثالث عشر : الحوائط السائدة * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	,
۸٠٩	۱-۱۳ مقدمة	
۸۱.		
۸۱.	٣-٣-١ الحوائط السائدة التي تعتمد على الأوزان الرأسية لاتزاتها	
٨١٢	٣٠-٣- أقواع الحوائط السائدة الخرسانية المسلحة	
718	٣-١٣ الأحمال الواقعة على الحوائط السادة	
ATE	١٣-٤ القيم التجريبية والعملية السائدة لأبعاد الحوائط المسائدة	
444	١٣-٥ انزان الحوائط	

	۱۳-۵-۱۳ مقدمة	A Y A
	١٣-٥-٣ منطلبات الإنزان الخارجي الكلي	444
	٣١-٥-٣ منطلبات الاتزان الإنشائي	***
	١-١٣ ملحوظات هامة عند تصميم وتنفيذ الحوائط السائدة	۸۳۰
	٧-١٣ خطوات تصميم الحوائط السائدة الكابولية	۸۳۷
	٨-١٣ تصمرم الحوانط السائدة لمقاومة القوى الداخلية المتولدة فيها (التصميم الإنشائي للحوانط)	ATV
	٩-١٣ الحوائط السائدة الكابولية ذات الدعائم أو السائدات	Att
	١٣- ١ - ١ مقدمة	_
	١٣-٩-١ السلوك الإنشائي للعناصر المكونة للحوائط السائدة نو الدعائم	Λtt
	١٣- ٩- ٣ اتزان الحوائط الكابولية ذات الدعائم	λtγ
	١٢- ٩ - ٤ التصميم الإنشائي للعناصر الإنشائية المكونة للحوائط الكابولية ذات الدعائم	A £ Y
	١٠-١٣ أمثلة محلولة على الحوائط المعاندة	804
المرفقات		A43
المراجع		900
الفهرس		100

تم بحمد الله

يني ليفوال من التحييد

مقدمة عامة للكتاب

* إن تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية من الموضوعات والعلوم الأساسية الستى تخصص معظم المهندسين المدنيين وخاصة الإنشائيين نظرا لعلاقته بأمان المنشات الستى يتم تنفيذها ولتلافى المشكلة التى تؤرق المهنيين منهم بتصدع هذه المنشآت. لذلك فإن الهدف الأساسي من هذا الكتاب "دليل المهندس الإنشائي لتصميم وتنفيذ المنشات الخرسانية" مسئلاً في جميع أجزائه المختلفة هو إمداد الطالب والمهندس الإنشائي بالمعلومات الشاملة والكافية ذات الصلة بهذا الموضوع، الأمر الندى يتطلب الوقوف على تفاصيل مكونات وعناصر أضلاع المثلث المقفل والتي يعسزى إليها أنهيار معظم المنشآت الخرسانية المسلحة ممثلة في الضلع الأول وهو خساص بطبيعة وخواص المواد المكونة للخرسانة المسلحة من زلط ورمل وأسمنت وحديد وماء وخرسانة عادية مع مراقبة ضبط وتأكيد الجودة لمواد وأعمال الخرسانة المسلحة، الضلع الثاني وهو خاص بالسلوك الإنشائي للعناصر الخرسانية المختلفة المكونة للهيكل الإنشائي وطرق التصميم المختلفة لهذه العناصر والمعرضة لأحمال خارجية مختلفة تنتج عنها إجهادات داخلية مختلفة من إجهادات عمودية شد أو ضغط نتيجة لعزوم الانحناء أو قوى عمودية أو إجهادات قاصة نتيجة لقوى قاصة أو عسزوم لسى أو إجهسادات مركبية إلسخ، مع التفاصيل الخاصة بحديد التسليح ومتطلبات التشغيل حتى يصبح الهيكل الإنشائي آمنا وقادرا على تحمل الأحمال الواقعة والتي سوف تقع عليه مستقبلاً مع توفير معامل أمان كافي لمجابهة الكوارث الطبيعية ... إلخ وطبقاً للكود المصرى لتنفيذ وتصميم المنشآت الخرسانية، الضلع الثالث وهو يتعلق بالتنفيذ واشتراطاته حتى يمكن تلافى العيوب التي من المحتمل أن تنشأ نتيجة للقصور في هذا البند والتي تتسبب في تشريخ الخرسانة وقد حاول الكاتسب أن يقسوم بتجميع ما هو متاح ونافع لجميع المهندسين الإنشانيين من مادة علمسية مناسبة وباللغة العربية مع كتابة المصطلحات العلمية باللغة الإنجليزية عن

طريق السترجمة مرة وتبسيط المعلومة مرة أخرى وذلك من موارد عديدة وواسعة وبقدر المستطاع لتكون سهلة في توصيلها وذلك بالتوضيح عن طريق الرسومات البيانسية والأشكال المنشورة في كتب وأبحاث عالمية ومحلية بجانب أمثلة لمسائل محلولة.

* تناولت الأجزاء السابقة خواص الخرسانة ومكوناتها وطرق التصميم سواء بطريقة المرونة أو بالتصميم الأقصى والحدى للقطاعات والعناصر والمنشآت الخرسانية المسلحة التي فوق سطح الأرض ممثلة في الكمرات والبلاطات والأعمدة والحوائط والإطارات وكذلك التصميم اللدن للمنشآت الخرسانية المسلحة الغير محددة إنشائياً.

* وحيث أن أساسات المنشآت ما هى إلا العناصر الإنشائية التى تحت سطح الأرض والتى ترتكز على التربة ويجب أن تكون هذه العناصر آمنة وقادرة على تحمل الأحمال الواقعة عليها حالياً والتى سوف تقع عليها مستقبلاً من جراء أسوأ حالات التحميل الأمر الذى يستلزم ضرورة تقديم عرض شامل لمجال ميكانيكا التربة وعلاقتها بتصميم الأساسات ونوعية هذه الأساسات حتى يصبح المنشأ بكامله آمناً لذلك فإن هذا الجزء التاسع يتضمن هذا الموضوع ويحتوى على ثلاثة أجزاء فى صورة اثنى عشر فصلاً رئيسياً بخلاف الملاحق والمراجع، الجزء الأول وهو من الفصل الأول إلى الخامس وهو يختص لميكانيكا التربة وخواصها أما الجزء الثانى فيختص بالأساسات وتصميمها أما الجزء الثالث فهو يتعلق بالحوائط السائدة وتصميمها.

* الفصل الأول يختص بعرض لمجال ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات شاملاً العلاقة المتبادلة بين دراسة ميكانيكا التربة وتصميم الأساسات للمنشآت مع الإشارة إلى تكوينات التربة في ج.م.ع، بينما يتضمن الفصل الثاني استكشاف العينات وأنواع هذه العينات والاختبارات الحقلية والمعملية اللازمة على هذه العينات بالإضافة إلى أنواع التربة التي تسبب مشاكل في البناء عليها.

* أما الفصل الثالث فيحتوى على الأنظمة المختلفة لتصنيف التربة، في حين أن الفصل السرابع يتناول الخواص الطبيعية للتربة بالتفصيل من معاملات هذه الخواص وكيفية تحديدها. بينما الخواص الميكانيكية للتربة ممثلة في توزيع

الإجهادات فسى الستربة وهبوط التربة ودمكها ومقاومة القص لها وكيفية تعينها والتجارب المعملية عليها وكيفية انهيار التربة وجميع ما تعلق بالخواص الميكانيكية للتربة فقد تم سرده في الفصل الخامس.

★ فـــى الفصل السادس فقد تناول التعریف بالأساسات والأحمال الواقعة علیها
 وأســس ومتطلبات الأمــان اللازمة لتصمیم الأساسات بصفة عامة وكیفیة توزیع
 الضغوط على التربة تحت الأساس وقدرة تحمل الأساسات السطحیة.

★ أمــا الفصــل السابع فتناول كيفية تصميم الأساسات السطحية بصفة عامة وذلك بإسهاب شديد فى حين الفصل الثامن قدم عرضاً تفصيلياً لكيفية وطرق تصميم الأساسات الشريطية بصفة عامة والمعرضة لحالات تحميل مختلفة.

* فى الفصل التاسع فقد تم شرح وتفصيل لتصميم أساسات القواعد المنفصلة بأشكالها المختلفة والمعرضة لحالات تحميل مختلفة، بينما فى الفصل العاشر فتناول تصميم أساسات القواعد المشتركة وذلك بأشكالها المختلفة المربعة أو المستطيلة أو الستى على شكل شبه منحرف أو الشريطية أو الكابولية مع التعرض إلى السملات الرابطة بين القواعد.

* كما وأن تصميم أساسات اللبشة أو الحصيرة بأتواعها المختلفة فقد تم عرضه وتفصيله بالفصل الحادى عشر مع كيفية تشييد وتنفيذ هذا النوع من الأساسات.

* فــى الفصـل الثانى عشر فقد تم التعرض إلى الأساسات العميقة ممثلة فى الأساسات الخازوقية من حيث أنواع الخوازيق وكيفية تنفيذها وقدرة تحمل الخوازيق وخطـوات تصــميم قاعدة أو أساس خازوق مع الإشارة إلى متانة الخوازيق وكيفية تصـميم الخوازيـق الرأسـية والمائلة وهبوط الخوازيق وهامات الخوازيق وطرق تصميم هذه الهامات والوسادة الكابولية وسملات الهامات.

* هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أن الجزء الثالث الذي يتناول الحوائط الساندة بأنواعها وكيفية تصميمها والأحمال الواقعة عليها واتزانها وأمانها فقد تم ذكره بالتفصيل في الفصل الثالث عشر.

★ مما هو جدير بالذكر فإن هذا الجزء بجانب الشرح العام لما تم ذكره بكل
 فصل فقد تم إعطاء مجموعة من الأمثلة التوضيحية لبيان أسس التصميم وأساسيات

وخطوات الحل وذلك فى نهاية كل فصل على حدة كما شمل هذا الجزء فى نهايته على مجموعة ملاحق تختص بمنحنيات التصميم الحدى للمقاومة للعناصر الإنشائية المعرضة إلى عزوم انحناء بالإضافة إلى استكشاف وكروكيات توضح كيفية ترتيب الحديد فى الأساسات.

* هـذا وأقـدم شكرى وأمتناتى لجميع أساتنتنا الذين أعطوا علمهم ووهبوا أنفسهم للبحث العلمى عن طريق نشر الكتب الخاصة فى هذا المجال، كما أقدم شكرى السي عائلتى التى وقفت بجانبى بتشجيعى وتدعيمى لإتمام وإعداد هذه السلسلة من الأجزاء المكونة لهذا الدليل.

* والله أسال أن ينفع هذا الكتاب أولادنا وزملاننا المهندسين المهتمين بهذا المجال وأن يجعله في ميزان حسناتي إنه قريب مجيب الدعوات.

أسيوط في مايو ٢٠٠٣

المؤلف أ.د عبد الرحمن مجاهد أحمد أستاذ المندسة الإنشائية بكلية المندسة جامعة أسيوط الفصل الأول مجال ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات SOIL MECHANICS & FOUNDATION ENGINEERING

١-١ مقدمة:


* إن علم ميكانيكا التربة هو علم تطبيق لقوانين الميكانيكا والهيدروليكا على السزان وحركة الستربة والمياه الجوفية أما علم هندسة الأساسات فهو العلم المتعلق بدراسة اختيار طبيعة ونوع وعمق الأساسات للمنشآت المختلفة بالإضافة إلى تصميمها وصيانتها وذلك من واقع الأحمال الواقعة والتي من المحتمل أن تقع عليها مستقبلاً.

* وحيث أن تصميم أى نوع مناسب من الأساسات يجب أن يكون آمناً وقادراً على تحمل أسوأ حالات التحميل المعرضة له هذه الأساسات بحيث يظل المنشأ المقام عليها آمناً وذلك بأقل تكلفة ممكنة. ولتحقيق ذلك يجب أولاً دراسة خواص وطبيعة ونوع التربة من جميع نواحيها وبالأخص الخواص ذات الصلة بأمان المنشأ وذلك خلال مرحلة تنفيذه وطوال عمره الافتراضي.

* ومما هـ وجدير بالذكر فإن مجال ميكانيكا التربة يشمل العديد من التطبيقات والستى تستوجب ضرورة التعامل واتباع النظريات الخاصة بالتربة ومن هذه التطبيقات الشائعة ما يلي:

١- الأساسات:


★ كما ذكرنا فإن علم الأساسات هو العلم الذي يتعلق باختيار نوع وعمق وأبعاد الأساس المناسب لكلاً من أحمال المنشأ والتربة الذي سوف يقام عليها المنشأ وذلك بأمان تام سواء للمنشأ نفسه أو المباني المجاورة له مع أقل تكلفة ويبين الشكل (١-١) كروكي لبعض أنواع الأساسات وعمق تأسيسها حسب ثقل المبني.



شكل (١-١) اختلاف نوع التأسيس حسب ثقل المبنى

* هـ ذا وتجـدر الإشـارة إلى أن كلمة "الأساس" تطلق وتعبر عن المنطقة التي تشمل كل من :

- جزء المبنى الذي ينقل الأحمال التي فوق سطح الأرض إلى التربة.
- منطقة التربة التي تستقبل وتتأثر بهذه الأحمال أنظر شكل (١-٢).




شكل (١-١) كروكى منطقة الأساس للمنشأ

وفسى بعسض الأحيان يكون الأساس مكوناً من جزء التربة فقط مثل أساسات الطرق أو المطارات والستى تنقل إليها الأحمال عن طريق حركة العربات واللوريات أو الطائرات عليها.


٢- الميول وسند جوانب الحفر والحوائط الساندة:

* في بعض الأحيان يتم الإنشاء على أرض مائلة (انحدار) وفي هذه الحالة تكون الستربة قابلة للانسياب والحركة إلى أسفل وأنها قد تستطيع الاتزان في الوضع المائل حسب طبيعتها ودرجة تماسكها وحجم حبيباتها فإذا لم تستطع الاتزان فإنه سوف يحدث انهيار للميل وتنزلق كتلة من التربة إلى أسفل مخلفة سطحاً غير منتظم ميله العام تستطيع الستربة الاتزان عليها – أنظر شكل (١-٣) الأمر الذي يتطلب ضرورة دراسة خواص واتزان ميول التربة.





شکل (۳-۱)

★ كما وأنه يتطلب الأمر في بعض الحالات ضرورة معرفة خواص التربة لتقدير قيم ضغوطها الجانبية كما هو والحال في أعمال السندات الجانبية لجوانب حفر خندق لمشروع صرف أو خط مياه أو والحفر لأعماق كبيرة لعدم إمكانية استخدام الحفر المكشوف لأساسات عميقة وكذلك الحال في استخدام الحوائط السائدة تحت سطح الأرض من المباني أو الخرسانة العادية أو والخرسانة المسلحة لتحمل الضغوط الجانبية من التربة على هذه الحوائط كما هو مبين بالشكل (١-٤).




ستاره من الفوازيق الخرسانية المسلحة







أ) السندات المؤقتة والدائمة




حائط من الغرسانة العادية



حائط من الخرسانة المسلمة يتقويات



حائط من المباني الطوب



حائط كابرلي من الغرسانة السلحة

ب) الحوائط السائدة

شكل (١-٤)

۲-۱ العلاقة الهتبادلة بين دراسة هيكانيكا التربة وتصميم الأساسات للهنشآت:

★ لبيان هذه العلاقة فإنه لتنفيذ أى منشأ ما سواء مبنى سكنى أو إدارى أو طريق أو حائط ساتد أو نفق أو الخ فإن ذلك يمر بمراحل ثلاثة:

- ١- مرحلة الإعداد والتجهيز والدراسات الخاصة بالتخطيط والتصميم المعمارى لما
 هو فوق سطح الأرض من عناصر معمارية.
- ٧- مرحلة التصميم الإنشائي وإجراء الحسابات الإنشائية لجميع العناصر الإنشائية المكونة للمبنى لمسا هو فوق سطح الأرض مع تحديد نوعية وطبيعة واتجاه الأحمال التي سوف تنقل إلى التربة تحت سطح الأرض.
- مرحلة دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية للتربة بالموقع وهذه المرحلة تخصص بعملية استكشاف لطبيعة التربة بالموقع الذى سوف يقام عليه المنشأ وذلك بتنفيذ جسات واستخراج عينات من طبقات التربة من إجراء بعض التجارب الحقلية بالموقع ثم إجراء الاختبارات والتجارب المعملية على العينات المستخرجة من الجسات بالمعمل وذلك بفرض تحديد خواص وقدرة تحمل طبقات التربة وتحديد نوعيستها ومعاملات التصميم اللازمة لتصميم الأساسات مثل مقاومتها ودرجة إنضخاطها تحت الأحمال وكذلك معامل الاحتكاك بين حبيباتها ومحتوى رطوبستها بجانب التعرف على منسوب المياه الجوفية بالموقع وصولاً إلى اختبار نوع الأساس مع تحديد طبيعة ونوع وعمق التأسيس وجهد التربة الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس والاحتياطات الواجب اتباعها لأمان المنشأ أو أبسة مسرافق مجاورة حسب طبيعة المنشأ المراد إنشاؤه وطبيعة وقيمة الأحمال المنقولة من المنشأ إلى التربة.

* هذا وتجدر الإشارة بأن عمل مهندس التربة المختص بدراسة خواص وطبيعة الستربة الخ يتطلب دراية وإلمام وذو خبرة بالتاريخ الجيولوجي للمنطقة والتراكيب الجيولوجية بوجه عام.

مرحلة تصميم الأساسات وهى المرحلة التى تختص بوضع واختيار وتحديد الأبعاد المناسبة للأساسات أو زاوية ميل التربة المناسب أو قطاع سندات الحفر أو قطاع وأساسات الحوائط الساندة الخ وذلك بناء على كل من قيمة وطبيعة واتجاه الأحمال السابق تقديرها في المرحلة الثانية (مرحلة الحسابات الإنشائية للمنشأ فوق سطح الأرض) وعلى قدرة تحمل التربة ومقاومتها السابق تحديدها في المرحلة الثالثة وهي دراسة خواص وطبيعة التربة بالموقع.

١-٣ <u>أصل تكوينات التربة في جمعورية مصر العربية</u>:

تــتكون الــتربة فــى جمهورية مصر العربية من ثلاثة أنواع رئيسية أصلها إما رواسب نيلية أو تربة عضوية أو تربة صحراوية وفيما يلى موجز لطبيعة هذه التربة حسب هذا التقسيم.

أ) الرواسب النيلية:

- وهسى عبارة عن طبقات سطحية رسبها النيل على جانبيه من الطين والطمى أسفلها طبقة طمسى أو رمل طينى أسفلها رمل ناعم إلى متوسط وبعض الزلط الرفيع.
- كما توجد الرواسب النيلية في صورة طبقات رملية صفراء بها كتل متماسكة خشنة.
- كما توجد الرواسب النيلية الساحلية التى رسبها النيل فى البحر وهى من الطين السبالغ الدقة كما هو الحال فى بعض مناطق الإسكندرية أو من الطين اللين مثل المتواجد فى مناطق شمال الدلتا وبور سعيد.
- هذا وتوجد بعض الترسيبات الطينية أعلى من مستوى ترسيب النهر على جانبيه كما هو الحال في أسوان وذلك بسمك كبير نسبياً وهي عبارة عن تربة انتفاشية يريد حجمها عند تعرضها للمياه، ويقل سمك هذه الترسيبات كلما اتجهنا شمالاً وتختفي تماماً ثم تظهر مرة ثانية في بني سويف ومناطق عديدة شرق القاهرة وتصل طاقتها الانتفاشية حداً عالياً في حي المعادي الجديدة ومدينة العاشر من

رمضان والمناطق العالية عن مستوى سطح البحر فى السويس وأيضا فى مناطق الطبقات العلوية الواحات الخارجة والداخلة فى الوادى الجديد.

ب) التربة العضوية:

- وهلى عبارة عن ترسيب نيلى بحرى مشترك مكون من خليط من الرواسب العضوية مع الطمى أو الطين أو الرمل.
- يتواجد مثل هذا النوع من التربة حول فرعى النيل من المنصورة إلى دمياط ومن دمنهور إلى شرق الإسكندرية وأن سمك هذه الطبقات يتراوح ما بين نصف متر السي حوالسي أربعة أمنار مما يسبب مشاكل للمباني التي أنشئت عليها نظراً لحساسية هذا النوع من التربة للهبوط.

جـ) التربة الصحراوية:

- وهذا النوع من التربة عبارة عن رمال متماسكة في صورة تتابعات من الطمى والطين بأسماك مختلفة، ويعزى تماسك هذا النوع من التربة إلى وجود مركبات الحديد أو الطمى أو الطين أو المواد الجيرية والدولوميتية.
- مما هـ و جديـ ر بالذكر فإن بعض أنواع التربة الصخرية انهيارى بطبيعته عند تعرضه للمياه والبعض الأخرى له قابلية الانتفاش.
- هـذا وتجدر الإشارة ويجب التنويه إلى أنه من تكوينات التربة الصحراوية أيضاً الطين الجيرى الذى يحتوى على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم ويطلق عليه "المارل" مثل غالبية تربة مدينة ١٥ مايو شرق حلوان ومن طبقات هذا النوع من الستربة أنـه شـديد الصلابة مثل الحجر الجيرى وضعيف التأثر بالمياه إذا كانت نسبة كربونات الكالسيوم فيه عالية، ولكنه في نفس الوقت قابل للتشقق والتغير الحجمــى عند تعرضه للمياه إذا كانت نسبة البلورات الطينية فيه عالية وغالباً ما تتخلل طبقات الحجر الجيرى أو المارل طبقات أقل سمكاً من الطين المتحجر.

الفصل الثاني استكشاف الموقع SOIL EXPLORATION

۱-۲ مقدمة:

★ عـند تصـميم أى منشاً وقـبل تنفيذ أى مشروع يتطلب الأمر ضرورة عمل استكشاف للموقع وعمل الدراسات اللازمـة لتحديد نوعية طبقات التربة بالموقع وخواصها المختلفة بغرض تحديد العمق الصالح للتأسيس وقدرة تحمل التربة وكثير من المعلومات التى تهم كلاً من المهندس الإنشائي المصمم للمشروع والمقاول الذي سيقوم بالتنفيذ.

* يعتمد حجم العمل في استكشاف الموقع على حجم وأهمية المشروع من جهة وعلى حالة الموقع والتربة ومدى التعقيد في خواص ونوع التربة من جهة أخرى، كما يعتمد أيضاً حجم العمل على الخبرة السابقة لمنشآت مماثلة ومشيدة على تربة مشابهة ومجاورة للمشروع تحت الدراسة. وعليه فإن حجم العمل قد يقتصر على فحص بصرى لعينات تؤخذ من خنادق أو حفر مكشوفة أو من جسات بريمية وذلك في حالة المنشآت الخفيفة والصغيرة المؤسسة على تربة معروفة الخواص أو سبق التأسيس عليها قبل ذلك، وعلى الجانب الآخر قد يمتد العمل لاستكشاف الموقع ليشمل عمل جسات عميقة ودراسات مستفيضة واختبارات معملية مفصلة وشاملة وذلك في حالة المنشآت الخاصة وللأبراج والمنشآت الثقيلة الأحمال ولأعمال الحفر العميق كالأنفاق.

* هذا وتجدر الإشارة إلى أنه فى المشروعات الكبرى يجب الرجوع إلى الخرائط الجيولوجية والمساحة الطبوغرافية للموقع بالإضافة إلى جمع البيانات عن أى أعمال حفر سابقة فى المنطقة أو أعمال تنفيذ آبار عميقة أو ترع أو مصارف قديمة قد تم ردمها حيث أن هذه المعلومات والبيانات تساهم فى تحديد أسلوب استكشاف التربة الأمثل والاقتصادى للمشروع المطلوب، أما فى المشروعات الصغيرة يجب ملاحظة المبانى القائمة بالمنطقة لمعرفة الأسلوب المتبع فى التأسيس والتكوين السائد للتربة.

٢-٢ العناص والمعلومات المطلوبة للاستكشاف وفحص الموقع:

إن العناصسر والمعلومات المطلوبة عند استكشاف أى موقع تعتمد إلى حد كبير على أهمية المشروع المراد إقامته وعلى أية حال يجب أن يشمل توفير معلومات وبياتات تختص بما يلى:

- ١- معلومات تختص عن نوع الأساس المطلوب للمنشأ هل هو سطحى أو عميق.
- ۲- معلومات تختص بخواص التربة بالموقع تمكن المهندس من تحديد قدرة تحمل
 التربة أو الأساس.
- ٣- معلومات تختص بستقدير مقدار الهبوط الكلى للأساسات حسب نوعية التربة والأساسات.
 - علومات تختص بمنسوب المياه الجوفية وتذبذبها.
- معلومات تختص بكيفية تحديد طريقة الحفر وسند جوانب الحفر وتصميم السندات وطرق نزح المياه بالموقع.
- ٦- معلومات تختص بالمشاكل المحتملة للمنشأ نفسه مثل الهبوط ومدى تأثير ذلك على المباتى المجاورة وتشريخها وتصدعها.
 - ٧- معلومات تختص بمشاكل البيئة المحيطة من حيث تلوثها الخ.

٣-٣ طرق استكشاف وفحص الموقع:

عموماً يستم استكشاف وفحص الموقع بعدة طرق حسب طبيعة المنشأ واتساع الموقع وعمق طبقات التربة ونوع المنشأ وأشيته وخلافه منها:

- ١ حفر الاختبار (الحفر المكشوف).
 - ٢- الجسات العميقة.
 - ٣- المحبسات.
 - ٤- استخدام الوسائل الجيوفيزيقية.
 - ٥- تجارب التحميل.

٢-٣-٢ حفر الاختبار (الحفر المكشوف):

يستم ذلسك بعمل وتنفيذ حفر بأعماق مناسبة عادة في حدود ٥ - ٨ متر وبقطر حوالي ٨٠ - ١٠٠ سم وذلك لكشف طبقات التربة وذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرة

مع استخراج العينات المطلوبة كل واحد متر من الحفر من جوانب الحفر. ويتوقف عمق الحفر الحقيقى على طبيعة التربة ومدى ثبات ميول الحفر وعلى منسوب المياه الجوفية مما يحد من استخدام هذه الطريقة.

٢-٣-٢ الجسات العميقة:

- تعتـبر الجسات الطريقة الأكثر انتشاراً لاستكشاف وفحص الموقع وتنفذ يدوياً أو ميكانيكياً على أن تستخرج عينات كل واحد متر وذلك حتى عمق يتراوح ما بين ١٠ ٢٠ مـتر وهـذه العيـنات إما بحالتها الطبيعية في صورة اسطوانات يتم تشـميعها أو مفككة بواسطة البلف أو البريمة أو ما شابه ذلك وباستخدام أدوات الحفر ومعداتها اللازمة لاستخراج العينات من الجسات.
- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه للأنواع المختلفة من الجس الميكانيكي يتم فحص العينات المقلقلة المستخرجة من الحفر أولاً بأول وتوصف ويسجل الوصف في تقرير يكتب بالحقل يسمى التقرير الحقلي.

٢-٣-٢ المحبسات:

- تعــتمد طــريقة المحبسات في استكشاف وفحص الموقع على دفع أو دق محبس لمسافة معينة في التربة مع قياس المقاومة المصاحبة لذلك مع استمرار الدفع أو الــدق حــتى العمق المطلوب استكشافه أو حتى تتغلب مقاومة التربة على طاقة الدفع أو الدق، أي تحدث مناعة للتربة.
- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استخدام المحبسات وحدها فقط في استكشاف الموقع نظراً لعدم استخراج عينات لتحديد أنواع التربة الرئيسية في الطبقات المختلفة. لذلك من المعتاد تنفيذ جسات لتحديد نوعية طبقات الأرض، مع استخدام المحبسات لمعرفة مدى انتظام هذه الطبقات وتتابعها والتغيرات المفاجئة فيها مع الامتداد الأفقى للأرض.
- توجد أنسواع كثيرة من المحبسات تناسب الأنواع المختلفة من التربة المتوقعة أثناء الاستكشاف وفيما يلى بعض هذه الأنواع والاستخدام المناسب لها.


٢-٣-٣- ألمخروط الهولندي (المخروط الإستاتيكي):

- وفي هذه الطريقة يتم الجس بالدفع الهيدروليكي وذلك بواسطة المخروط الهولندي وذلك نقياس مقاومة الاختراق الناشئة من الدفع الرأسي لمخروط مثبت في نهاية قضبان داخل التربة المراد اختبارها أي أنه بواسطة هذا المخروط يتم تحديد قيمة الجهد الطرفي للمخروط (مقاومة المخروط الطرفية كجم / سم٢) ومقدار الاحتكاك (مقاومة الاحتكاك كجم / سم٢). وذلك عند أعماق مختلفة أثناء تنفيذ الجسة.
- يتم رسم نتائج الاختبار ممثلة في كل من المقاومة لدفع طرف المخروط والاحتكاك والنسبة بينهما والستى تسمى بنسبة الاحتكاك $\left(\frac{\text{مقاومة الاحتكاك}}{\text{المقاومة الطرفية}} \times . . . \right)$ ممثلين مع العمق بالمتر وذلك بالكيفية والنموذج المبين بالشكل (-1).

ليتا الترية	•	العمق مثر	مقابدة الاستكاك كجم/سمة إلا ع الإ	مقاربة الغروط الطرني كوم/سم۲ ۱۵۰۱۰۰	طاقتم¥اليسن ٪ ۲	مبدالنقاد Ngot ۱۰۲۰۲۰
ريم طيخ طميي بني داكن متماسك رمل حرش الي مترسط رمل مترسط		~~~ ~ ~ ~ ~ ~ .				
رمل ناعم		11 17 17			7	
لمانمتوسط		14			5	
رمل حرش		17 14 14			3	

شكل (١-٢) نتائج نموذجية لاختبار المخروط الهولندى مع مقارنة نتائج الاختبار القياسي في جسة مجاورة بدلالة عدد الدقات N

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تصنيف التربة بمعلومية نتائج اختبار المخروط الهولندى وذلك من خلال الأنظمة المتبعة فى هذا الشأن مثل نظام شميرتان (١٩٦٩) والمعدل ليلائم مدينة القاهرة والمبين بالشكل (٢-٢) وذلك عن طريق معرفة كل من نسبة الاحتكاك % ومقاومة المخروط الطرفية (كجم/سم٢).



شكل (٢-٢) تصنيف التربة حسب نتائج المخروط الهولندى

١-٣-٣-ب المخروط الديناميكي:

المخروط الديناميكي هو جهاز خفيف صغير الحجم يتكون من رأس مخروطية الشكل من الصلب المقوى بزاوية رأس قدرها ٢٠ وبأبعاد

قياسية حسب نوع المخروط، وتتصل الرأس المخروطية بمواسير اختراق يستراوح قطرها ما بين ٢٢ مم فى حالة الجس بالمخروط الخفيف الوزن إلى ٣٢ مم فى حالة الجس بالمخروط الثقيل الوزن.

- يتم الدق على المواسير والمخروط بمطرقة (وزنها ١٠ كجم في حالة المخروط الثقيل) وذلك بدون توقف المخروط الثقيل) وذلك بدون توقف بمعدل ٢٠ دقة في الدقيقة وتعد الدقات اللازمة لكي يتحرك المخروط ٢٠ سلم داخل الستربة وعدد هذه الدقات يعرف بالاختراق الديناميكي (١٨) ويستمر الدق والقياس لكل ٥٠ سم أو عند حدوث تغير ملحوظ في الاختراق.
- يستم تسجيل عدد الدقات اللازمة لاختراق ٢٠ سم مع العمق وذلك عند أى تغيير في مقاومة الاختراق أو كل ٥٠ سم. من شكل المنحنى يمكن تحديد حدود الطبقات وارتفاعها ويستخدم هذا المنحنى في تحديد أطوال الخوازيق التي تنتهي في طبقة جامدة.
- هـذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز استخدم أصلاً لاختبار جودة دمك الستربة غير المتماسكة (الرملية) ويستخدم حالياً لتحديد منسوب الطبقات ومقاوم تها وكذلك خواص التربة مع العمق عند مكان وموضع الاختبار، كما يستخدم فـى تصميم الأساسات الخازوقية وحساب قوى تحمل الأساسات الطميية.
- هذا وتجدر الإشدارة إلى أن نتائج الاختبار تكون جنباً إلى جنب نتائج جسات يتم تنفيذها بالموقع فيعطى الاختبار فكرة عن مدى انتظام أو اختلاف مقاومة الطبقات.

٢ -٣-٣- الاختراق القياسي:

• وهذا النوع يعتبر أشهر أنواع المجسات بالدق ويسمى اختبار الاختراق القياسي (S.P.T) حيث أنه أكثر القياسي (Standard Penetration Test) ويرمسز له (S.P.T) حيث أنه أكثر الستجارب الحقلية استخداماً على الإطلاق وهو في المقام الأول عبارة عن اختبار

دينامسيكى حيث يتم دق الماسورة (الملعقة القياسية) (Standard Sampler) فى قاع الجسة بواسطة مندالة وزنها ٦٢,٥ كجم تسقط من ارتفاع حر ٧٦ سم حتى يتم اختراق التربة لمسافة ٣٠ سم عند العمق المراد فحصه.

- ويسمى عدد الدقات (N) اللازم لاختراق مسافة الـ ٣٠ سم بمقاومة الاختراق، هذا بالإضافة إلى أن الملعقة تسمح باستخراج عينات مقلقلة للتربة عند العمق المراد فحصه مما ينتج تصنيف التربة.
- هذا ويجرى تصحيح لقيمة (N) في حالة الرمل الرفيع والطمى ولقيم (N) أكبر من ١٥ طبقاً للمعادلة التالية :

$$N_{\text{corrected}} = 15 + \frac{1}{2} (N - 15)$$
 (2-1)

حيث ($N_{corrected}$) هـى عدد الدقات المصححة ، (N) عدد الدقات المأخوذة من الاختبار في حالة (N > 15).

• يستخدم عدد الدقات (N) في تقدير الكثافة النسبية وزاوية الاحتكاك الداخلي (ϕ) للتربة الرملية كذلك في تقدير قيمة الضغط الحر (q_{un}) وقوة تماسك الستربة الطينية $\left(C = \frac{q_{un}}{2}\right)$ طبقاً للجداول الخاصة بذلك الآتية جدول ((1-7)).

جدول (۱-۲) تحدید قیمة زاویة القص (الاحتكاك الداخلی ϕ) والكثافة النسبیة للتربة الرملیة حسب نتائج اختبار (S.P.T)

الكثافة النسبية للتربة (D ₇)	زاوية الاحتكاك الداخلى للتربة (م)	عدد الدقات (مقاومة الاختراق) (N)
مفكك جدأ	أقل من ۲۹	أقل من ٤,٠٠٤
مفکک	W Y9	1 £
متوسط الكثافة	*1 - *.	*. - 1.
كثيف	£1 - W7	o v.
كثيف جداً	أكبر من ٤١	أكبر من ٥٠

سب نتائج اختبار	الحر وتصنيف التربة الطينية م	جدول (٢-٢) تحديد قيمة الضغط
	(S.P.T)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

تصنيف التربة وقوامها	الضغط الحر (q _{un})	عدد الدقات (مقاومة
عصيف العرب- ودوامها	(کجم/سم۲)	الاختراق) (N)
طین لین جدا	أقل من ٢٥٠٠	أقل من ٢
طین لین	.,0,70	£ - Y
طين متوسط التماسك	1,,0.	1 £
طين متماسك	Y, 1,	10 - 1
طين شديد التماسك	£, Y,	W 10
طین جامد أو صلد	أكبر من ٤,٠٠٤	أكبر من ٣٠

• هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كاتت التربة في موقع تتكون من طبقات رملية فيمكن استخدام نتائج اختبار (S.P.T) التي تجرى في جسة أو مجموعة جسات بالموقع في تحديد الجهد الصافي المسموح به لتأسيس الأساسات الضحلة باعتبار أن هبوط الأساسات سيكون ٢٥ مم كما سوف يرد فيما بعد.

٢-٣-٣- الطرق الجيوفيزيقية في الاستكشاف:

تستخدم هذه الطرق لاستكشاف الموقع في المناطق المفتوحة في المشروعات الكبيرة وهي تنقسم إلى نوعين:

الأول: يسمى المساحة الكهربية

الثانى: يسمى المساحة السيزمية

i - المساحة الكهربية:

• كما هو معروف فإن الخواص الكهربية للمواد المكونة للقشرة الأرضية، سـواء أكانت مفككة أو متماسكة تختلف اختلافاً كبيراً وبصفة عامة فإن الصخور فـيما عـدا الخامات المعدنية الفلزية يتوقف توصيلها الكهربي على عدة عوامل منها حجم الفراغات ونوع الموائع التي توجد بها. وعادة ما تؤثر هذه الاختلافات تأشيراً كبيراً على درجة التوصيل الكهربي لهذه الصخور وبالتالي على مقاومتها

الكهربية. وفي هذه الحالة وبناء على ذلك تسهل عملية الكشف الجيوفيزيقى بالطرق الكهربية للأغراض الهندسية باستخدام أقطاب صناعية لقياس النشاط الكهربي للأرض.


- من أهم طرق المساحة الكهربية هى :
- أ) طريقة الجهد المتساوى (Equipotential Method)
 - ب) طريقة المقاومة (Resistivity Method)

أ) الطريقة الأولى (طريقة الجهد المتساوى):

- حيث في الطريقة الأولى يمرر تيار كهربى في التربة خلال قطبين مثبتين بالأرض. فإذا كانت التربة متجانسة يكون توزيع الإجهادات الكهربية في التربة حول القطبين متماثلاً، أما إذا احتوى تكوين الأرض على فوالق وتكوينات غير متجانسة فإن توزيع الإجهادات الكهربية تكون غير منتظمة وبالتالى ينشأ انحراف في خطوط الجهد المتساوى.
- هـذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة مناسبة جيداً لدراسة التكاوين الجيولوجية الستى تفصلها حدود رأسية أو شديد الاتحدار وقليلاً ما تستخدم فى أعمال الهندسة المدنية.

ب) الطريقة الثانية (طريقة المقاومة):

• وهذه الطريقة تسمى طريقة (فينر) حيث توضع أربعة أقطاب على مسافات متساوية (d) ويمرر تيار كهربى بين القطبين الخارجيين (I) ويقاس فرق الجهد الكهربى بين القطبين الداخليين (V) - شكل (۳-۲).



شكل (٢-٢) كيفية قياس المقاومة الكهربية للتربة

ويقاس في هذه الحالة مقدار المقاومة النوعية للتربة من القانون والمعادلة التالبة:

$$R = \frac{2 \pi d V}{I} \quad \text{ohm.cm} \quad (\text{least of }) \qquad \qquad \dots$$
 (2-2)

حيث (R): مقدار المقاومة النوعية بالأوم لكل وحدة المسافات (سم) (أوم.سم)

(d) : المسافة بالسم بين الأقطاب الأربعة المتساوية (D, C, B, A)

، (V): الفرق في الجهد بالفولت بين الأقطاب المتوسطة الداخلية (B)، (C)

(D) ، (A) نشدة التيار بالأمبير المار بين الأقطاب البعيدة (A) ، (D) ،

، (π) : النسبة التقريبية (3.14)

وحيث أن المقاومة الكهربية (R') = $\frac{V}{I}$ (قانون أوم)

$$\therefore R' = \frac{R}{2\pi d} \qquad * \quad (ohm) \qquad \text{i.e.} \qquad (2-3)$$

• وتستخدم نستائج اختسبار هذه الطريقة في مجال الهندسة المدنية على نطاق واسع وبنجاح كبير في المساعدة على حل كثير من المشكلات الهندسية مسئل تعيين عمق الصخور الصلبة وكشف الجيوب الرملية والزلطية في تكوينات الستربة الناعمة وكذلك في كشف التراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض والتي قد تؤسّر لدرجة كبيرة على تصميم وتنفيذ المنشآت الهندسية الكبيرة كالسدود والخرانات وتقسيم الطبقات تحت السطحية من الناحية الهندسية إلى تربة وصخور مفككة أو مهشمة وصخور صلبة الخ.

• ويوضح الجدول (٣-٣) التالى قيم نموذجية للمقاومة الكهربية النوعية لبعض أنواع التربة والصخور بصفة عامة.

جدول (٣-٢) قيم نموذجية للمقاومة الكهربية للتربة والصخور (R)

المقاومة الكهربية (أوم.متر) (R)	نوع الترية
10 0	رمل
صقر – ۱۰۰	طمى وطين مشبع
o Y	رمل طینی
£ — 10	زلط
Yo 10	صخر ضعیف
أكبر من ٥٠٠٠	صغر صلا

ii - المساحة السيزمية:

• كما هو معروف فإن خواص المرونة للصخور المكونة للقشرة الأرضية تختلف اختلافاً كبيراً وللوقوف والكشف على مدى التباين والاختلاف في هذه الخواص المرنة فإنه يتم ذلك باستخدام الطرق السيزمية.

• ينشا عن الاختلافات في معاملات المرونة للطبقات الصخرية انعكاسات وانكسارات للموجات السيزمية تشبه لدرجة كبيرة إنعكاس وانكسار الأشعة الضوئية عند مرورها خلال مواد مختلفة التركيب. وتستخدم أجهزة خاصة لقياس وتسلجيل سرعة انتقال الموجات السيزمية في المواد الأرضية سواء كانت تربة مفككة أو صخور صلبة. ويمكن من قياس سرعة هذه الموجات استنتاج عمق ونوع وتوزيع وتراكيب الصخور تحت السطحية.

• يستخدم في الكشف السيزمي طريقتان هما:

i - طريقة الانعكاس ii - طريقة الانكسار

أ) طريقة الانعكاس:


تستخدم هذه الطريقة في حالة استكشاف الطبقات التي يزيد عمقها عن ٣٠٠ مم تحت سطح الأرض وهي أكثر استخداماً في عمليات البحث عن البترول.

ب طريقة الانكسار:

- تستخدم هذه الطريقة لاستكشاف الصخور التي توجد على أعماق قليلة ولهذا فإنها تعتبر من الناحية الهندسية وسيلة هامة لاستكشاف مواقع المشروعات الهندسية.
- تعستمد هذه الطريقة على تفجير كبسولة أو شحنة صغيرة من الديناميت على السطح أو بالقرب منه تسمى (نقطة التفجير) وتنطلق من نقطة التفجير هذه موجات سيزمية مرنة إلى الخارج في جميع الاتجاهات وتنتشر في طبقات التربة يستم تسمجيل الموجات المسرتدة بواسطة أجهزة خاصة تسمى سيزومترات (كاشفات) موضوعة على مسافات متساوية على نفس خط التفجير وتكبر هذه

الموجات ثم تسجل فوتوغرافياً على فيلم متحرك مع تسجيل الفترات الزمنية على شريط بخطوط تبين الزمن بواسطة جهاز كهربى يحتوى على شوكة رنانة.

• ويبين الشكل (٢-٤) إحدى طرق المساحة السيزمية عن طريقة إحداث صدمة بواسطة مرسل مع قياس زمن وصول الموجة الناشئة عن الصدمة بواسطة مستقبل. وبتحريك المستقبل لمسافات متساوية البعد يزيد زمن وصول الموجة بانستظام، إلا إذا وصلت الموجة بعد تخللها لطبقة مختلفة فيختلف زمن وصول الموجة ويظهر ذلك في انكسار الخط الذي يمثل العلاقة بين المسافة وزمن وصول الموجة كما هو مبين بالشكل (٢-٤) وبذلك يمكن بالتحليل العددي للعلاقة المبينة معرفة عمق الطبقات ومدى انتظامها.



شكل (٢-٤) طريقة قياس زمن وصول الموجات لمعرفة طبقات الأرض ملحو ظة:

لمسزيد مسن التفاصسيل يستم الرجوع إلى الكود المصرى لميكانيكا التربة والأساسات.

٢-٤ طرق الفحص بمناطق التعمير الجديدة:

إذا كان الموقع فى منطقة تعمير جديدة بحيث لا يوجد خبرة كافية اكتسبت من دراسة منشات سابقة. فمن المفيد دراسة الموقع جيولوجياً لمعرفة تكوين التربة واحتمالات وجود طبقات متداخلة من الرمال أو الطمى أو الطين.

4-0 <u>طرق الفحص بالمناطق المأهولة بالسكان:</u>

* يجوز في هذه الحالة الاستفادة من الدراسات السابقة والجسات التي تكون قد أجريت في هذه المناطق ومن دراسة سلوك المباني المحيطة بالموقع أو على مقربة منه حتى يمكن تحديد طبيعة التربة وتقرير مدى التجاوب بين المنشأ والتربة، ويمكن التأكد من هذه المعلومات بعمل جسات تأكيدية جديدة بالموقع.

* هذا ولا بد من الإلمام إلماماً كافياً بتاريخ الموقع من حيث استخداماته السابقة واحتمال وجود بقايا مباتى قديمة على أعماق كبيرة من السطح أو أساسات قديمة أزيلت وردمت مواقعها أو احتمال وجود ترع قديمة مردوفة أو مقابر أو خلافه.

٢–٢ <u>توزيع واذتبار أماكن الحسات وعددها</u>:

★ يتوقف عدد الجسات وتوزيعها والمسافة بين هذه الجسات على المساحة التى
 سيقام عليها المنشأ وعلى أهمية المنشأ ونوع المنشأ وكذلك الغرض من الدراسة.

 \star يبين الجدول (Y-3) متطلبات تحديد عدد الجسات بالمواقع المختلفة حيث يمكن الاستعانة بهذا الجدول كمرشد عام لاختيار عدد الجسات مع ضرورة الحرص فى اختيار وتحديد أماكن الجسات.

٧-٢ أعلق المسات:

* تــتوقف أعماق الجسات على حجم ونوع المنشأ المطلوب دراسته وكذلك على الأحمال الواقعة على الأساسات وطبيعة هذه الأحمال بالإضافة إلى كيفية تتابع الطبقات الموجودة بكل موقع على حدة وخواص التربة في هذه الطبقات.

★ يبين الجدول (٢-٥) متطلبات تحديد أعماق الجسات حيث يمكن الاستعانة بهذا
 الجدول للاسترشاد.

جدول (٢-٤) متطلبات تحديد عدد الجسات بالمواقع المختلفة طبقاً للكود المصرى

-1 N 1 1 · -	
تخطيط الجسات	مناطق البحث
تخطط الجسات المبدئية في المناطق الغير مستوية بحيث تبعد عن	المواقع العمرانية
بعضها مسافات بين ٦٠ و ١٥٠ متر ويجب أن تكون المساحة	الجديدة
المحصورة بين أى أربعة جسات حوالى ١٠% من المساحة الكلية	
وفى حالة الأبحاث التفصيلية يزاد عدد الجسات للحصول على قطاعات	
جيولوجية دقيقة أما في المناطق المستوية أو ذات الميل البسيط	
فيمكن توزيع الجسات على شبكة من ٣٠٠ × ٣٠٠ متر إلى ٤٠٠ ×	
۰۰ عمتر.	
المسافة بين الجسسات من ٣٠ إلى ٦٠ متر عند أماكن المنشآت	المواقع المحتوية
المحتملة وتضاف جسات عند المنشآت بعد تحديد أماكن هذه	على طبقات رخوة
المنشآت.	قابلة للإنضغاط
يتم اختيار الجسات بحيث تبعد عن بعضها من ١٥ إلى ٢٠ متر في	المنشآت الكسبرى
كلا الاتجاهين وبحيث يمكن تحديد قطاع جيولوجي دقيق على مسار	وذات الأساسسات
أساسات المنشأ.	السطحية المتقاربة
يستم اختيار أربع جسات على الأقل عند أركان المنشآت بالإضافة إلى	المنشآت الخفيفة
جسات داخلية عند أماكن الأساسات المحتملة وبحيث تكون كافية	وذات المساحات
لتحديد قطاع التربة. بحيث لا تقل عدد الجسات عن جسة لكل ١٠٠٠	الكبيرة مثل المخازن
متر مسطح.	
يستم اختيار الجسات بحيث تكون المسافة بينها في حدود من ٦٠ إلى	السدود وخسزانات
١٠٠ مستر في مناطق الأساسات وتقل المسافة بين الجسات عند خط	المياه
منتصف المنشأ وتصبح حوالى ٣٠ متر، وتوزع الجسات عند مناطق	
التحميل والدعامات ومخارج المياه.	
يمكن عمل جسة كل ٣٠٠ متر مسطح بحيث لا تقل عن جستين لكل	الحد الأدنى للجسات
موقع.	

جدول (٥-٢) متطلبات تحديد أعماق الجسات طبقاً للكود المصرى

أعماق الجسات	مناطق البحث
تستحدد أعماق الجسات بحيث تصل إلى العمق الذى يصبح عنده الزيادة في الإجهاد	المنشآت الكبرى
الرأسسى الناتج من المنشآت أقل من ١٠% من وزن عمود التربة المؤثر. وعموماً	وذات الأساسات
فلا بد من ألا يقل عمق الجسات عن ١٠ متر إلا في حالة ظهور الصخر على أعماق	السطحية
سطحية وضمان استمراره.	المتقاربة
تحدد أعماق الجسات بحيث تمتد أعماق تلك الجسات إلى أن يقل الإجهاد الرأسى	الأساســـات
داخل التربة عن ١٠% من قيمة إجهاد التأسيس. ويجب ألا يقل أعماق الجسات عن	المنفصلة
١٠ متر من أقل منسوب بالموقع إلا إذا ظهرت طبقات صخرية عند أعماق سطحية	
فيتم النزول في طبقات الصخر المتجانسة لعمق ٣ متر مع ضرورة التأكد من وجود	
فجوات أو تشققات داخل هذه الطبقات الصخرية من عدمه.	
يتم تعميق الجسات من ٠,٧٥ إلى ١,٥ مرة الارتفاع الحر من الحائط أعمق من	الحوائط الطولية
منسوب الأرض أمام الحائط وعندما تدل طبقات التربة على ضرورة دراسة الاتزان	والأرصفة
العميق فلا بد من الوصول ببعض الجسات إلى الطبقات اللازمة الإتمام الدراسة.	
t was to the same of the same	دراسية اتسزان
المحتمل وحتى الوصول إلى الطبقات الصلبة أو الوصول إلى الأعماق التي لا يمكن	الميول
حدوث انهيار عندها.	- •
يجب النزول بالجسات إلى عمق (٣/٤ -> ١) إلى مرة عرض الحفر المسنود أو	الحفر العميق
المفتوح وفي حالة إذا ما كان قاع الحفر أعلى من منسوب المياه الأرضية وفي تربة	
مستزنة فيمكن الوصول بأعماق الجسات من ١٠٥ إلى ٢٠٥ متر أعمق من منسوب	
قاع الحفرة على الأقل. وفي حالة إذا ما كان منسوب قاع الحفر أوطى من منسوب	
المياه الأرضية فلا بد من الوصول إلى نهاية الطبقات المنفذة للماء.	
يجب تحديد أعماق الجسات بحيث تزيد من نصف إلى مرة وربع الطول الأفقى	الجسور
لأسطح الميول في الطبقات المتجانسة. وفي حالة ظهور الطبقات الرخوة فلا بد من	
الوصول إلى الطبقات الصلية.	
، يجب الوصول بأعماق الجسات إلى نصف عرض قاع السدود الترابية أو من مرة	ا السده د و خز انات
إلى مرة ونصف ارتفاع السدود الخرسانية في الطبقات المتجانسة. ويمكن إنهاء	المياه
الجسات بعد اختراق الطبقات الغير منفذة للماء مسافة من ٣ إلى ٦ متر إذا استمرت	- /
هذه الطبقات بأعماق كبيرة.	

ملحو ظات هامة على تحديد عدد وأعماق الجسات:

- i- لا بد من السنزول بالجسات لأعماق تزيد عن أعماق الطبقات غير الصالحة للتأسيس مثل طبقات الردم غير المنضغطة أو المواد العضوية أو المواد الرخوة أو السرمال المفككة، وحتى تصل الجسات بأعماقها إلى الطبقات التي تتحمل الإجهادات المناسبة والتي لا يسبب تضاغطها أية مشكلات هندسية أو إنشائية.
- ii من الضرورى النزول بالجسات إلى الأعماق التى يصبح عندها الإجهاد الناتج من المنشات صغير للدرجة التى لا يحدث انضغاط أو هبوط ملحوظ للمنشأ وذلك إذا كانت التربة المتضاغطة تبدأ من السطح.
- iii في حالة الوصول للطبقات الصخرية فيلزم النزول بجسة أو جستين إلى مسافة مدر الجيد على الأقل.
- iv في مناطق الحجر الجيرى المحتوية على شقوق أو قنوات فلا بد من زيادة الجسات مع بحث مدى تخلل تلك الشقوق أو القنوات.
- v- في المناطق الغير معروف طبيعتها مسبقاً فلا بد من الوصول بجسة واحدة على الأقسل إلى عمق كبير بحيث يتم اختراق الطبقة اللازمة للدراسة والتأكد من عدم وجود أية ظروف عير عادية على أعماق كبيرة.
- vi يجب أخذ عينات كل ١,٥ متر على الأكثر أو عند تغيير طبقات التربة ويكون عدد العينات الغير مقلقات في حدود ١٠% من عدد العينات أو طبقاً لعدد الطبقات المختلفة في الجسة.
- vii فــى حالة الأساسات الخازوقية من المفضل أن يستمر الفحص فى عدد من النقاط حــتى عمق لا يقل عن ١٠ م أسفل كعوب الخوازيق على أنه فى المبانى العالية فــلا بــد من تعميق جسة واحدة على الأقل حتى عمق ٢٠ ٣٠ متر أسفل قاع الخوازيق.

٢ – ٨ عينات التربة المستفرحة من الحسات:

تنقسم عينات التربة المستخرجة من الجسات لزوم فحصها واختبارها وتصنيف التربة عليها إلى نوعين رئيسيين هما:

- ١- عينات تمثل التربة بحالتها الطبيعية (عينات غير مقلقلة).
- ٢- عينات تمثل التربة بغير حالتها الطبيعية (عينات مقلقلة).

١-٨-٢ العينات الغير مقلقلة:

٢ - ٨ - ١ - أ في حالة التربة الطينية والمتماسكة:

- يمكن استخراج هذا النوع من العينات عموماً من التربة الطينية (أو المختلطة بالطمى أو الرمل) سواء من حفر الكشف أو من الجسات. وفى هذه الحالة يجب أن تكون العينة بحجم كافى لإجراء كل التجارب المعملية عليها ويلزم الحرص في استخراج العينة من الأنبوبة (في حالة الجسات) وفي نقلها حتى تحتفظ بحالتها الطبيعية بقدر الإمكان، ومن الضروري أن تحتفظ العينة بنسبة المدياه الطبيعية فيها إذ أن هذا النسبة لها أثر كبير في تقدير خواص التربة الطينية في الإنضغاط والتصلب والقص.
- هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ما كانت التربة الطينية من النوع شديد الحساسية أو كانت بالغة الليونة فلا يمكن عملياً استخراج عينات بحالتها الطبيعية وبالأخص من الأعماق الكبيرة نسبياً، ولتقدير الخواص الميكانيكية لهذه الستربة (كالقص مـثلاً) يجوز استخدام التجارب التي تجرى في الموقع كتجربة المروحة (Vane Test) أي تجارب الإختراق.

٢-٨-١-ب في حالة التربة الرملية:

- إذا كان الفحص أعلى من مستوى المياه الجوفية أمكن استخراج عينات بحالتها الطبيعية إذا استعملت حفر مكشوفة.
- هـذا ولا يمكن استخراج مثل هذه النوعية من التربة من منسوب أسفل مستوى المياه الجوفية.
- ولمعرفة الخواص الميكاتيكية لمثل هذه الطبقات الرملية يستحسن عمل تجارب الاختراق العميق وهي تغنى في أغلب الأحيان عن استخراج عينات بحالتها الطبيعية.

• هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أنه عند أخذ عينات بحالتها الطبيعية يجب ترقيمها وتحديد أعماقها بكل دقة مع ذكر وصف تقريبي لها من واقع الفحص البصـري قـبل تغليفها بطبقة سميكة من الشمع وذلك لحين إجراء التجارب المعملية عليها.

٢-٨-٢ العينات المقلقلة:

تستخرج هذه العينات من حفر الكشف أو من داخل ماسورة الجس بواسطة بريمة أو بلف أو غير ذلك وتستخدم هذه العينات في الفحص البصري للتربة أو لإجراء بعض التجارب المعملية عليها (حدود أتربرج) أو نسبة المياه في حالة التربة الطينية أو لتقدير التدرج الحبيبي للتربة الرملية أو لقياس الكثافة أو الوزن النوعي.

٣-٩ الاختيارات المعملية:

إن الاختبارات المعملية التي يجب إجراؤها على العينات المستخرجة تتوقف على طبيعة ونوع التربة المستخرجة وأهم هذه الاختبارات هي:

٢-٩-١ في حالة التربة الطينية:

- ١- تحديد نسبة المياه الطبيعية بالتربة.
- ٢- تعيين حدود أتربرج وعلى وجه الخصوص حد السيولة وحد اللدونة.
- ٣- اختبار القص أو اختبار الضغط الحر (غير المحاط) تبعاً لطبيعة المنشأ.
 - ٤- اختبار التصلب (الإنضغاط).

٢-٩-٢ في حالة التربة الرملية:

- ١ إيجاد التدرج الحبيبي.
- ٢ تحديد الكثافة النسبية.
- ٣- تحديد زاوية الاحتكاك الطبيعي.

١٠-٢ الافتيارات المقلبة أو المبدانية:

من أهم هذه التجارب ما يلى:

- ١- تجربة القص بالمروحة وتستعمل في حالة التربة المتماسكة.
 - ٧- تجارب الاختراق الإستاتيكي والديناميكي بالمخروط.
 - ٣- تجرية الاختراق القياسية.
- ٤- تجارب التحميل وتختلف طرق إجرائها وفقاً لنوع الأساس المقترح وطبيعة الترية.

۱۱–۲ طبقات التأسيس:

٢-١١-١ ملخص لأنواع التربة:

أ) تربة مفتتة:

ويقصد بها تلك المواد المفتتة من سطح القشرة الأرضية، وهي إما أن تكون متماسكة أو غير متماسكة ويمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية :

- تربة طبيعية التكوين:
 - ١- ركام.
- ٧- تربة غير متماسكة.
 - ٣- تربة متماسكة.
 - ٤- تربة عصوية.
 - تربة صناعية التكوين:
 - وهى الردم.

ب) تربة غير مفتتة:

وهي الصخور ذات التكوين الصلب المستمر.

٢-١١-٢ الركام:

وهـو أجـزاء انفصـلت مـن الصخر الأصلى ونقلت من مكانها بواسطة عوامل التعرية المختلفة لتكون جزءاً من القشرة الأرضية في الموقع الذي استقرت فيه وهو إما أن يكـون مخـتلطاً ببقية أنواع التربة الأدق حجماً أو يغطى بمفرده بعض المواقع مثل سفوح الجبال. وتتراوح أبعاده بين ١٦ سم و ٢٠ سم وتسمى الأحجار التي أبعادها من ٢٠ سم رجاما أو جلمودا.

٢-١١-٣ التربة غير المتماسكة:

<u> ا ا - ۳ – ۱ مقدمة:</u>

• وهي تشمل الزلط والرمل أو أي خليط منهما، ولا يوجد بين حبيبات هذه الستربة أي تماسك إلا في ظروف خاصة ووقتية، وحتى في مثل هذه الظروف لا يجوز الاعتماد على مثل هذا التماسك في مقاومة هذه التربة إذ أن الأصل في مقاومة هذا السنوع من الستربة يرجع إلى الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات. وخصائص هذه التربة في مقاومة القص أو التصلد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكثافتها أو بمعنى آخر بنسبة الفراغات الموجودة بين الحبيبات، وتتراوح زاوية الاحتكاك الداخلي غالباً بين ٢٩ ، ٢ ؛ تبعاً لمقدار المسامية التي يتراوح بين ٢ ٤ % و ٣٠ %، وتستراوح كسثافة هذه التربة وهي في حالتها الطبيعية بين ١,٤٠ طن/م٣ و ١,٩٠ طن/م٣.

• وتقسم مكونات هذه التربة تبعاً للقطر التقريبي لحبيباتها على الوجه التالي:

(أ) <u>الزلط</u>:

زلط حرش من ٦٠ مم إلى ٢٠ مم. زلط متوسط من ٢٠ مم إلى ٦ مم. زلط ناعم من ٦ مم إلى ٢ مم.

(ب) الرمك:

رمل حرش من ۲ مم إلى ۰٫۱ مم. رمل متوسط من ۰٫۱ مم إلى ۰٫۲ مم. رمل ناعم من ۰٫۲ مم إلى ۰٫۰۱ مم.

• وقد اتبع فى هذا التقسيم التدرج فى أبعاد الحبيبات حتى الحد الأدنى وهو الرمل الناعم الذى يمكن تمييز حبيباته بالعين المجردة – أما التربة التى تقل حبيباتها عن حد التميز بالعين المجردة، فهى التربة دقيقة الحبيبات وهى فى الأغلب تربة متماسكة كما سيأتى فيما بعد.

٢-٢-١١-٢ أنواع التربة غير المتماسكة من حيث قدرتها على مقاومة أحمال الأساسات:

يمكن تقسيمها من هذه الناحية على الوجه التالى:

(أ) رمل كثيف في حالته الطبيعية (متدرج الحبيبات) أو رمل كثيف مختلط بالزلط:

ويتوفر في هذا النوع الخواص التالية:

- مقاومة اختراق عالية (سواء الاختراق الديناميكي أو الإستاتيكي).
- قسدرة تحمل عالية مع هبوط بسيط (طالما كان محتفظاً بكثافته العالية التى قد تتأثر بتحركات التربة الجانبية نتيجة لأعمال الحفر أو خلخلة التربة أثر سحب تصرفات عالية من المياه الجوفية بسرعة كبيرة).
 - كثافة جافة من ١,٧٥ إلى ١,٩ طن للمتر المكعب.
 - زاوية احتكاك داخلي من ٤٠ إلى ٤٠.

(ب) رمل قليل الكثافة في حالته الطبيعية أو رمل قليل الكثافة مختلط بالزلط:

ويتوفر في هذا النوع الخواص التالية:

- مقاومة اختراق متوسطة أو أقل من المتوسط.
- قدرة تحمل متوسطة، ويحتمل في هذه الحالة الهبوط تحت تأثير أحمال الأساس إذا قلت الكثافة. ويمكن تقدير الهبوط من نتائج تجارب التحميل.
 - كثافة جافة من ١,٦٠ إلى ١,٧٥ طن للمتر المكعب.
 - زاوية احتكاك داخلي من ٣٥ إلى ٤٠.

(جــ) رمل كثيف في حالته الطبيعية منتظم الحبيبات:

ويتوفر في هذا النوع الخواص التالية:

- مقاومة اختراق بين متوسطة وعالية.
- قدرة تحمل متوسطة مع هبوط بسيط ما لم تتخلخل التربة نتيجة لسحب المياه الجوفية بسرعة عالية وبالأخص في الرمل الناعم.

- كثافة جافة من ١,٦٠ إلى ١,٧٥ طن للمتر المكعب.
 - زاوية احتكاك داخلي من ٣٥ إلى ٤٠.

(د) رمل قليل الكتَّافة في حالته الطبيعية منتظم الحبيبات:

ويتوفر في هذا النوع الخواص التالية:

- مقاومة اختراق ضئيلة.
- قدرة تحمل ضئيلة مع هبوط كبير، وتتأثر كل من قدرة التحمل والهبوط بتحركات التربة الجانبية نتيجة لأعمال الحفر وخلخلة التربة والاهتزازات، ولا ينصبح في هذه الحالة بالتأسيس على قواعد منعزلة حتى ولو منع تحرك الستربة جانبياً (بدق ستائر لوحية حول الموقع مثلاً) بل ينصح باستعمال أساس منبسط (لبشة).
 - كثافة جافة من ١,٤٥ إلى ١,٦٠ طن للمتر المكعب.
 - زاویة احتکاك داخلی من ۳۰ إلی ۳۲.

وإذا قلت الكتافة الجافة عن ١,٤٥ طن للمتر المكعب يلزم دمك هذه التربة، وعندئذ يمكن التأسيس عليها سواء بالقواعد المنعزلة أو باللبشة، إذ تزيد كثافتها في هذه الحالة إلى الحد الذي يسمح بذلك.

وعلى سبيل الاسترشاد يبين جدول (٢-٢) الكثافة لكافة أنواع الرمال حسب عدد الدقات لجهاز الاختراق القياسي الديناميكي.

جدول (٢-٢) - كتافة الرمل (وفقاً لنتائج جهاز الاختراق القياسي الديناميكي)

الكثافة	عدد الدقات
رمل سائب جداً	لغاية ٤
رمل سائب	أكثر من ٤ إلى ١٠
رمل متوسط	أكثر من ١٠ إلى ٢٠
رمل كثيف	أكثر من ۲۰ إلى ٥٠
رمل كثيف جداً	أكثر من ٥٠

٢-١١-٤ التربة المتماسكة:

★ يقال قطر حبيات هذه التربة عن ١٠٠٠ مم ولا يمكن رؤية هذه الحبيبات بالعيان المجاردة. وتقال النفاذية كثيراً في هذا النوع من التربة عنها في التربة غير المتماسكة في حالة التشابع بالمياه، وتتعرض التربة للهبوط البطيء إذا تعرضت لإجهادات في حدود قدرتها. ويتوقف معدل الهبوط والزمن الذي يستغرقه لكي تستقر التربة عند هبوط معين على معامل النفاذية وتخانة الطبقة وظروف صرفها بالإضافة إلى التكوين المعدني لحبيبات التربة.

* ويمكن تقسيم هذا النوع من التربة على الوجه التالى :

(أ) الطمي:

تربة تتراوح أبعاد حبيباتها بين ٢٠,٠٠ مم ، ٢٠,٠٠ مم وتقل أو تنعدم فيها خاصية اللدونة، كما يسهل تفتيتها باليد في حالة الجفاف، وإذا حركت كرة من الطمى المشبع بالماء حركة سريعة في راحة اليد ظهر الماء على سطحها، وإذا تعرضت بعد لأى ضغط خارجي بسيط اختفى الماء من السطح. وإذا دمكت بأصابع اليد فإن المتخلف على الأصابع لا يكاد يذكر.

وغالباً ما يكون الطمى مختلطاً بنسبة من الرمال، وتوجد طبقات من الطمى الخالص أغلبها سوداء وقد تكون بنية اللون.

(ب) الطفل:

تربة من الطمى المختلط بنسبة من الرمل مع نسبة أخرى من الجير - وهي شديدة التماسك في حالة الجفاف سريعة التفكك إذا لامست الماء.

(ج) الطين:

تربة تقل أبعاد حبيباتها عن ٠,٠٠٢ ملليمتر وهذه الحبيبات فى الغالب عبارة عن رقائق دقيقة. وفى حالة وجود الماء تتولد قوى تجاذب بين مجموعات الرقائق، الأمر الذى يكسب التربة خاصية التماسك واللدونة (قابلية التشكيل).

وتسترك الطيسنة أشراً إذا ما دمكت بين أصابع اليد، ولا ينمحى هذا الأثر بسهولة.

وفي حالية الجفاف تكون التربة الطينية صلدة بدرجة قريبة من صلادة الأحجار. ويتوقف قوام التربة الطينية الطبيعية على نسبة الماء بها، وتتوقف هذه النسبة بدورها على الضغوط التي تكون التربة قد تعرضت لها وكذلك التكوين المعدني لحبيباتها.

ولا توجد التربة الطينية في حالة صافية (أي كل الحبيبات أقل من ٢٠٠٠ ملليمتر) إلا في حالات قليلة، ويغلب أن تختلط التربة الطينية بنسبة من الطمى أو السرمل أو كليهما، على أنه إذا زادت نسبة الطين في تربة ما على ١٥ – ٢٠% مسن السوزن الجاف كان ذلك كفيلاً بأن يضفى هذه التربة خواص الطين من دعم وقص وغير ذلك.

ويختلف لون التربة الطينية بين الأسود والبنى والرمادى والأصفر كما يتفاوت قوامها الطبيعى تفاوتاً كبيراً، ويقرر قوام التربة مدى قدرة تحملها وسلوكها تحت أحمال الأساس (سواء في الهبوط أو في التحركات الجانبية).

ويجوز تقسيم التربة الطينية إلى الأنواع المبينة بالجدول (Y-Y).

جدول (٧-٧) - أنواع التربة الطينية

طريقة التمييز	قوة الضغط غير المحاط للعينة غير المحبوسة كجم/سم٢	نوع التربة
يسسهل غسز سسيخ مسن الحديد في الطينة وتتسرب من بين الأصابع إذا عصرت باليد	لغلية ٢٠,٠	طينية شديدة الليونة
تشكل بأصابع اليد	أكبر من ٢٥٠٠ إلى ٠٥٥٠	طينية لينة
يصعب تشكلها بالضغط بين الأصابع	أكبر من ٥٠،٠ إلى ١,٠٠	طينية متوسطة التماسك
	أكبر من ١,٠٠ إلى ٢,٠٠	طينية متماسكة
 مستحيل تشكيلها بالضغط بين الأصابع 	أكبر من ۲٫۰۰ إلى ٤٫٠٠	طينية شديدة التماسك
· ·	أكبر من ٤,٠٠	طينية صلدة

(د) طين غروى:

تربة طينية بحرية ترسبت في الغالب في مياه مالحة وتوجد بها بعض الأصداف ولها الخواص التالية:

- حبيباتها متناهية في الدقة (أقل من ٠,٠٠٠ ملليمتر).
- شديدة الحساسية إذ تقل قوتها كثيراً عند إعادة التشكيل.
 - نسبة المياه بها في حالتها الطبيعية عالية.

(هـ) طين مدعم:

- تربة بها بعض التماسك وتوجد غالباً بين طبقات الطين والرمل، ونسبة الماء بها في حالتها الطبيعية متوسطة.

٢-١١-٥ التربة العضوية:

* تـربة تحتوى على نسبة كبيرة من بقايا متليفة أو إسفنجية التكوين تحللت فى الغالب في موقعها ويمكن تمييزها بالنظر والرائحة، وقد تحتوى التربة العضوية على نسب مختلفة من الرمل الناعم أو الطين، وقد تكون التربة العضوية في حالتها الطبيعية رخوة جـداً وقد تكون مدمجة إلا أن نسبة الماء بها في كل الحالات تكون عالية جداً، وهـذا يؤدى لتعرضها لهبوط كبير ناشئ عن تحللها أو عن إنضغاطها تحت تأثير ضغط بسيط أو انخفاض منسوب المياه الأرضية.

★ ويتضــح ضرورة اختراق طبقات التربة العضوية أو التخلص منها إما الإزاحة أو بالإزالــة وذلك للتأسيس على تربة أعمق تكون أصلح لتلقى جهود التحميل إذا كانت التربة العضوية ستتعرض لإجهادات تقوق قدرتها.

★ وقد توجد التربة العضوية على هيئة جيوب متفاوتة السعة والتخانة والعمق
 مما يحتم عمل دراسات مستفيضة لمثل هذه الحالة.

۲-۱۱-۲ <u>الردم</u>:

* يقصد به الطبقات التي كونتها يد الإنسان.

* ويدخل فى حكم الردم ناتج الكراكات الذى يكون فى هذه الحالة متجانساً إلى حدد كبير بل ويشبه التربة الطبيعية، وتتوقف قدرة تحمله وإنضغاطه كثيراً على تاريخ تكوينه - على أنه من الممكن تحسين خواص الردم بالكراكات سواء بالتثبيت على طبقات رقيقة مدموكة جيداً أو بالتصلب الصناعى بواسطة أعمدة رملية رأسية.

* كما يدخل فى حكم الردم أيضاً ذلك الجزء العلوى من التربة المعرض للزراعة وجذور النباتات ولذا يحسن تحاشيه عند التأسيس.

* ويفضل عدم التأسيس على أرض مردومة، غير أنه يمكن التأسيس عليها بعد إجسراء الاختبارات والدراسات اللازمة لتقدير قوة تحملها على أن تكون خالية تماماً من أى مواد كيميانية تضر بالأساس.

* أما طبقات الردم المحتوية على مخلفات منزلية مثل القمامة وخلافها، فهى أرض لا تصلح للتأسيس عليها لاحتوائها على نسبة عالية من المواد العضوية النباتية والحيوانية الضارة بالأساس علاوة على احتمال حدوث نسبة هبوط عالية نتيجة التحلل والضغط.

٢-١١-٧ التربة محسنة الخواص:

تربة طبيعية حسنت خواصها الميكانيكية والطبيعية، وتتم عملية تحسين الخواص المسا بإضافة مسواد طبيعية أو كيميائية أو بطرق أخرى كالاهتزازات في حالة التربة الرملية قليلة الكثافة أو بالتصلب السريع باستخدام أعمدة رملية رأسية في حالة التربة الطينية اللينة مثلاً.

17-۲ <u>تسميات دارچة لبعض تكوينات التربة في مصر:</u> ۲-۲*۱*-۱ الباحة:

* هـذه الستربة عبارة عن تربة نيلية سوداء طينية طميية رملية جافة لحد كبير وتوجد علسى جانبى النيل من النوبة وحتى مدينة نجع حمادى وإن كان سمكها الكبير (حوالى عشرة أمتار) يوجد في محافظة أسوان حتى كوم أمبو.

* وهذه التربة لها خاصية انتفاش عالية.

★ وهسناك تكويسنات جيولوجية أخرى لها خواص إنتفاشية في الجنوب وتعرف باسم الطين الأسواني وهي ليست نيلية التكوين وتعرف أحياناً باسم "الباجة".

٢-١٢-٢ الحبيه:

تكويت طينى كاولينى فى الغالب ينتمى إلى مجموعة الطين الصفائحى الإسناوى ويستخدم أحياناً فى لياسات المباتى وبالطبع فى بعض الفخاريات.

٢-١٢-٣ الطفلة:

اصطلاح غير علمي لحد كبير وإن كان المقصود به ترجمة لكلمة "Loam" ونظراً لكثرة استخدامه فإننا نورد هنا تعريفاً علمياً كالآتى :

"تسربة مكونسة مسن خليط من الطبن والرمل والطمى فى حالة جافة متماسكة وشديدة التحمل فى حالة الجفاف التى غالباً ما توجد عليها – ولكنها تتضاغط بسهولة مع مرور المسياه بهسا" وهسى مع ذلك لا تخرج فى تصنيفها عن أن يصير تنسيبها إلى المكونات الأساسسية لها ويلزم لذلك تصنيفها طبقاً لذلك – فنقول مثلاً طفلة رملية طينية أو طفلة طينية رملية – وهكذا طالما رأى البعض ضرورة استخدام كلمة الطفلة الدارجة.

٢-١٢-٤ البلمفة:

طبقات أو عدسات شديدة التماسك جيرية التكوين توجد بين طبقات الرمال العادية وتتفاوت كثيراً فى الحجم والامتداد وتتكون أساساً من الرمال والطمى والمواد الجيرية اللاصقة (وغالباً ما تكون الرمال جيرية) وهى فى العادة صلبة وسلوك هذا النوع من الستربة يودى إلى تحركات فى الأساسات خاصة فى حالة تواجدها على هيئة تجمعات متناثرة.

۱۳-۲ بعض أنواع التربة التي تسبب مشاكل في البناء عليما في مصر:

٢-١٣-٢ التربة القابلة للانتفاخ:

هـذه التربة بصفة عامة متماسكة إلى صلاة في حالتها الجافة إلا أنها تفقد هذه الخـواص وتتعرض لانتفاخ ملحوظ بزيادة نسبة الرطوبة بها. تشمل هذه النوعية الشيل

والحجر السرملى والحجر الطينى والحجر الطمسيى والمارل وتتواجد فى المناطق الصحراوية وتكون ذات كثافة جافة عالية ومحتواها الطينى كبير نسبياً. توجد هذه السربة فسى مدينة نصر، طريق القاهرة – السويس، الفيوم، كوم أمبو، أسوان، الوادى الجديد ومدينة السادات. بصفة عامة فإن هذه التربة ذات قابلية عالية إلى عالية جداً للانتفاخ إذا زاد محتوى الطين عن حوالى ٣٠% مع زيادة دليل اللدونة عن حوالى ٠٠ % أو إذا زاد الاستفاخ الحرع عن حوالى ١٠٠ % أو إذا زاد ضغط الانتفاخ عن ١٠٠٠ كجم/سم ٢٠ من الوسائل الفعالة فى التأسيس على هذه النوعية من التربة استبدال التربة تحست الأساسات الضحلة ولعمق معين بتربة رملية، أو معالجة التربة كيميائياً باستعمال الجبير أو الأسمنت، أو تصميم الأساسات والمنشأ بحيث تتحمل الحركة الناشئة عن السيفاخ التربة، أو استخدام خوازيق بنهيات عريضة ترتكز فى طبقة غير قابلة للانتفاخ. فى جميع الحالات بجب الإقلاق في جميع الحالات بجب الإقلاق من تسرب المياه لتربة الأساس.

٢-١٣-٢ التربة القابلة للانهيار:

تشمل هذه التربة اللوس، والتربة الرملية المتماسكة والكثبان الرملية والتربة الرملية الرملية السائبة. توجد هذه التربة أساساً في البيئة الصحراوية حيث توجد مواد لاحمة من الجبس وكربونات الكالسيوم وأكاسيد الحديد والمواد الطينية بين الحبيبات بحيث تعطى التكوين صلابة في الحالة الجافة مع تعرض التكوين للانهيار بمجرد إضافة المياه ولا سسيما عند زيسادة الجهد على التربة إذا زادت الإنهيارية، محددة من تجارب الأيدومتر، عن حوالي ١٠% فقد يسبب التأسيس على مثل هذه التربة مشاكل خطيرة للتأسيس على هذه التربة يمكن إزالة التربة حتى عمق معين ثم ردم ودمك ناتج الحفر عند نسبة رطوبة أعلى من النسبة المثلى ثم استعمال أساسات ضحلة ويمكن في حالات مختلفة تكثيف التربة بدون إزالتها إما سطحياً باستخدام هراسات الصدم أو الهراسات الاهتزازية وإما بالتكثيف العميق باستخدام الدمك الديناميكي أو بالاهتزاز مع الغمر كما يمكن أيضاً استبدال الستربة بستربة إحلال مختلفة لعمق معين أو استخدام الانسجة الصيرية مفضل في هذه النوعية من التربة

عن الأساسات المنفصلة لتقليل الإجهادات ولمقاومة فروق الهبوط الناشئة عن احتمال حدوث انهيار محلى للتربة. في حالة وجود طبقات مستقرة أو صخرية على عمق مناسب تحت سطح الأرض فقد يكون من المناسب استخدام الخوازيق كأساسات.

٢ - ١٣ - ٣ التربة الطينية اللينة:

قد تنخفض مقاومة هذه التربة للقص لتتراوح بين ١٠٠٠، ٥٠٠ كجم/سم ٢ مع قابلية التربة العالية للإنضغاط مما يسبب هبوطاً كبيراً للمنشآت قد يستمر لفترات زمنية طويلة خصوصاً لأن دور الإنضغاط الثانوى قد يكون مخلوطاً فى هذه التربة. تتواجد هذه الستربة عند مصبات نهر النيل بالدلتا وعلى شاطئ البحر المتوسط قرب بور سعيد والمسنزلة ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ، قد تحتوى هذه التربة على نسبة عالية من المسواد العضوية فى تكوينات البحيرات والمستنقعات وقد تكون على شكل مواد عضوية ليفسية أو مواد عضوية مستحللة (المك) أو بقايا نباتية ناقصة التقحم (الخث). يمكن تحسين خواص هذه التربة بالتحميل المسبق ربما مع استخدام المصارف الرأسية سواء الرملية أو الورقية، أو باستخدام خوازيق رملية أو حجرية أو جيرية، أو بالدمك الديناميكي، أو التثبيت باستخدام الجير. يلاحظ أن استخدام أساسات حصيرية مع تقليل الجهد الصافى على التربة باستخدام بدروم يقلل من الهبوط. فى بعض الحالات تستخدم خوازيق ويلزم فى حالة إنشائها بالدق دراسة تأثير طريقة الإنشاء على مقاومة التربة وإنضى غاطيتها مع الاهتمام بأن يكون ارتفاع سقوط المطرقة صغيراً لتقليل تأثير موجات الشد المنعكسة عند قاع الخازوق.

٢-١٣-٢ الرمل القابل للاسالة:

هـو رمل ناعم الحبيبات ذو تركيب سانب وموجود تحت منسوب المياه الأرضية. عـند تعرض هذه التربة للقلقلة أو الاهتزاز نتيجة لزلزال أو أحمال ديناميكية فإنها تفقد مقاومتها للقص مما يسبب انهيار المبانى المرتكزة عليها. يجب تكثيف هذا الرمل لعمق مناسب سواء بالرمل الديناميكى أو الاهتزاز مع الغمر أو استخدام خوازيق رمل أو ركام أو بطريقة أخرى مناسبة. استخدام الأساسات الحصيرية أو الخوازيق أفضل من استخدام الأساسات المنفصلة في مثل هذه التربة.

٢-١٣-٥ الردم:

هـو خليط من القمامة والأنقاض والتربة المفككة. تتواجد هذه التربة بأعماق قد تكون كبيرة وقد تصل لحوالى ٢٠ متراً وقد تسبب مشاكل خطيرة للأساسات. إذا استخدمت خوازيـق تخـترق طبقة الردم وترتكز فى الأرض السليمة فيجب أخذ تأثير الاحتكاك السلبى على زيادة الحمل على الخوازيق. من الممكن استخدام الدمك الديناميكى بـنجاح أو استخدام دمك سطحى مع استخدام تربة إحلال لعمق مناسب تحت الأساسات الضحلة مع اتخاذ الحيطة فى تحديد قيم الجهد المسموح به.

٢-١٣-٢ التربة المتبقية:

* هى نواتج تكسير الصخور بعوامل التعرية ومثال ذلك التربة الموجودة بمدينة بسنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة حيث تتواجد طبيعة كارستية نتيجة لتواجد طبقات مسن الحجر الجيرى تحتوى فى فجوات وتكهفات وكهوف نتيجة لتأثير عوامل التعرية الكيميائية أو الميكانيكية وفعل المياه. يجب فى مثل هذه الحالات عمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية مسبقة لحسن اختيار مواقع المدن الجديدة ولتلافى الإنشاء على الفجوات والتكهفات. فى بعض الحالات قد يفيد الحقن واستخدام الأساسات الحصيرية بدل القواعد المنفصلة.

* يلاحظ بالنسبة لمبانى المقطم وجود طبقات من التربة الانتفاشية بين الحجر ويعمل تسرب المياه وانتعاش هذه الطبقات على حدوث عدم اتزان وعلى انفصال كتل حجرية عند حواف الهضبة.

12-۲ <u>بعض العوامل المتعلقة بالتربة أو البناء والتى قد تسبب</u> مشاكل مختلفة:

بالإضافة إلى نوع التربة والتي قد تسبب بعض نوعياتها مشاكل عند التأسيس عليها فهناك عاملين آخرين يجب على المتخصصين عدم إغفالها ومن ذلك:

٢-١٤-١ المياه الأرضية:

* مسن الملاحظ حدوث ارتفاع كبير في منسوب المياه الأرضية في كثير من المناطق بحيث أصبحت هذه المياه في كثير من الأحوال قريبة من سطح الأرض، وبحيث

أصبح نهر النيل بصفة عامة بمثابة مصرف تتسرب إليه المياه من الأراضى المجاورة وليس العكس. يلاحظ أيضاً أنه في كثير من المناطق الصحراوية كانت المياه على عمق كبير من السطح بمن السطح بمن السطح بمن المياه قرب السطح. بصفة عامة فإن ارتفاع منسوب المياه الأرضية يكون نتيجة تسرب من شبكات التغذية بالمياه أو من شبكات الصرف الصحى أو نتيجة لمياه رى لم يتم صرفها.

* من حيث نسبة ثالث أكسيد الكبريت بالمياه الأرضية فقد كانت هذه النسبة ثابتة تقريباً حتى الستينات سواء في الوادي أو جنوب الدلتا وكانت بصفة عامة أقل من ٣٠٠ جيزء بالمليون. بعيد بيناء السد العالى انقطع غسيل التربة سنوياً من الأملاح بمياه الفيضان ولوحظ حدوث ارتفاع ملحوظ سواء في نسبة الأملاح الكلية القابلة للذوبان في المياء أو في نسبة ثالث أكسيد الكبريت التي وصلت في بعض المناطق لما يزيد عن الميون.

* يلاحظ أن ارتفاع منسوب المياه الأرضية يسبب كثيراً من المشاكل للمبانى الأثرية ويؤثر في حالة عدم القيام بالعزل الأثرية ويؤثر في حالمة المدرومات. عمليات تخفيض منسوب المياه الأرضية لأحياء بكاملها مكلفة وتستدعى بالطبع دراسة الهبوط المحتمل في المباني.

* عــ الاوة علــى ذاــك فإن ارتفاع نسبة الأملاح بالمياه الرضية. ولا سيما ثالث أكسيد الكبريـت، يؤثر على حديد التسليح بالأساسات. لهذا كله فمن الضرورى دراسة مناسبيب المياه الأرضية بالمناطق المختلفة والعمل على تقليل التصرفات إلى هذه المياه ســواء مــن شبكات الرى أو التغذية بالمياه الحلوة أو الصرف الصحى كما يلزم اختيار نوعــية وكمــية الأســمنت الملاتمتين لنسبة الأملاح الضارة الموجودة بهذه المياه حتى نتفادى صدأ حديد التسليح بالأساسات.

٢-١٤-٢ الحفر العميق:

أ - نظراً لارتفاع أثمان الأراضى فى بعض المناطق مع تحديد الارتفاعات المسموح بها فقد زاد مؤخراً الاتجاه إلى إنشاء مبانى لها عدة بدرومات تحت السطح. الحفر العميق أثناء الإنشاء مع وجود مستوى عال للمياه الأرضية قد يستلزم

استخدام تقنيات متقدمة في الإنشاء مثل استعمال حوائط ديا فرام بشدادات وعمل سداده بالحقن أو خلافه.

ب - استدعى إنشاء شبكة أنفاق المترو تحت الأرض فى القاهرة والجيزة الحفر العميق بالقرب من كثير من المبانى. يجب طبعاً متابعة هبوط المبانى القريبة من النفق والتى قد تتأثر بإنشائه.

يلاحظ أن هذين مجرد مثالين على يعض المشكلات الخاصة المتعلقة بالتربة ونوعية المنشأ والتى تتطلب لحلها خبرة وتقنية جيوتكنيكية متقدمة.

10-۲ <u>المواد المكونـة للبيـئة المحيطة بالأساسات وتأثر خرسانـة</u> الأساس بـما:

* تحستوى الخرسانة بصفة عامة على مركبات الكالسيوم أو المركبات السليسية بنسب كبيرة بالإضافة إلى بعض المركبات ذات النسب الضئيلة مثل مركبات الألومنيوم والحديد النخ.

* تـــتأثر الخرسانة بصفة عامة ببعض المواد الكيميانية مثل الزيوت والدهون والمحالسيل السكرية وبعض المواد العضوية والأحماض ومحاليل الكبريتات والكلوريدات ومسياه البحر والمياه الجوفية المحتوية على تلك المحاليل والغازات والأبخرة بالمناطق الساحلية والصناعية، ونتيجة لتعرض الخرسانة لهذه المواد تتغير خواصها تدريجياً مع الزمن وتقل قدرة تحملها مع الزمن.

* إن تأثـر الخرسانة كيميائـياً بالمواد الضارة المتواجدة بالبيئة المحيطة بها ينصب في المقام الأول على التأثير على مركبات الكالسيوم والمسئولة عن مقاومة الخرسانة مع الزمن.

* إن وجود الماء بالوسط المحيط بخرسانة الأساس يعتبر عاملاً ضرورياً للمتفاعلات الكيميائية لذلك يجب الاهتمام بالوسط المحيط بهذه الخرسانة للتعرف على الأملاح المتواجدة بالتربة وكذلك المياه الجوفية إن وجدت مع أخذ الاحتياطات اللازمة بفرض احتمال تواجد المياه أو الرطوبة على المدى البعيد أياً كان مصدرها حيث أن:

٢–١٦ الاحتياطات اللازمة لحماية خرسانة الأساس:

هناك بعض الاعتبارات والاحتياطات اللازمة والضرورة لحماية خرسانة الأساسات أياً كان نوعها مما قد يوجد بالتربة أو المياه الجوفية من أملاح أو أحماض أو أى عوامل أخرى ضارة بمادة الخرسانة وذلك بغرض تحسين تحمل الخرسانة مع الزمن بغرض زيده مقاومتها للعوامل الشارة بها ومن هذه الاعتبارات والاحتياطات ما يلى (الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية.

١- استخدام مواد من زلط ورمل وأسمنت وحديد وماء مطابقة للمواصفات القياسية
 المصرية.

٢- الحد الأقصى لحدود المكونات الضارة بالمياه الجوفية:

من الضرورى عند استكشاف الموقع أخذ عينات من المياه الجوفية والتربة لتحليلها كيميائياً بغرض تقييم خطورتها على الخرسانة ويوضح الجدول التالى $(Y-\Lambda)$ حدود التقييم للمكونات الضارة التى يمكن تواجدها بالمياه الجوفية.

الجوفية	الضارة بالمياه	المكونات	حدود	(A-Y)	جدول (
---------	----------------	----------	------	-------	--------

(p.p.m	 جزء في المليون (
أضرار خطيرة	أضرار شديدة	أضرار قليلة	المركب
أكبر من ٦٠	7 4.	W 10	حامض الكربونيك (ك يد أ ٢)
أكبر من ٦٠	₹ • − . ₩ •	۳۰ – ۱٥	الأمونيا (ن يد أ)
أكبر من ١٥٠٠	10 4	r 1	الماغنسيوم (ما ۲۰)
أكبر من ۲۰۰۰	Y 7	7 7	الكبريتات (كب أ٣)
أقل من ٥,٤	٤,٥ - ٥,٥	0,0 - 7,0	الأس الهيدروجينى (P H)

٣- زيادة العناية بصناعة الخرسانة خلال مراحل تنفيذها:

يجب بذل العناية الكافية وزيادتها في نصاعة الخرسانة في مراحل الصب والدمك والمعالجة بما يحقق خرسانة كثيفة متجانسة منخفضة النفاذية وخالية من العيوب.

- ٤- ضرورة عزل وحماية الأساسات من المياه الجوفية والمواد الكيميائية:
- الحد الأقصى لمحتوى الأملاح والمواد الضارة في ماء الخلط للخرسانة:

يشترط في ماء خلط الخرسانة ألا يزيد محتوى الأملاح والمواد الضارة على القيم التالبة:

- ۲,۰۰ جرام في اللتر من الأملاح الكلية الذائبة (T.D.S)
- ٠,٥٠ جرام في اللتر من أملاح الكلوريدات على هيئة كلوريد كالسيوم
- ٠٠،٣٠ جرام في اللتر من أملاح الكبريتات على هيئة ثالث أكسيد الكبريت
 - ١٠٠٠ جرام في اللتر من أملاح الكربونات والبيكربونات
 - ٠,١٠ جرام في اللتر من أملاح كبريتيد الصوديوم
 - ٠, ٢٠ جرام في اللتر من المواد العضوية
- ٠٠٠ جرام في اللتر من المواد غير العضوية وهي الطين والمواد العضوية

٦- الحد الأقصى لمحتوى أبونات الكلوريدات في الخرسانة المسلحة:

للوقاية من صدأ صلب التسليح يجب ألا يزيد المحتوى الكلى لأيونات الكلوريدات القابلــة للذوبــان فــى الماء بالخرسانة المتصلدة عند عمر 7 يوما (الناتج من الماء والركام والأسمنت والإضافات) على الحدود الواردة في الجدول (7-9).

جدول (٢-٩) المحتوى الأقصى لأيونات الكلوريدات المذابة المسموح به للوقاية من صدأ صلب التسليح

الظروف حول الخرسانة	الحد الأقصى لأيونات الكلوريدات المذابة بالخرسانة - كنسبة منوية من وزن الأسمنت						
الخرسانة المسلحة المعرضة للكلوريدات	.,10	الخرسانة المسلحة					
الخرسانة المسلحة غير المعرضة للكلوريدات	20						
جميع الظروف	•,•1	الخرسانة سابقة الإجهاد					

٧- الحد الأقصى لمحتوى الكبريتات في الخرسانة:

يجب ألا يزيد المحتوى الكلى للكبريتات الكلية فى الخرسانة - مقدرة على هيئة (SO₃) - على ٤% من وزن الأسمنت.

٨- الخرسانة في الظروف الحمضية:

في حالة تعرض الخرسانة لظروف حمضية ذات أس هيدروجيني (pH) أقل من المحبب الاهتمام بمكونات وصناعة الخرسانة، ويشمل ذلك زيادة محتوى الأسمنت وخفض نسبة الماء إلى الأسمنت، وتقليل محتوى الرمل، والدمك الكامل، وزيادة سمك (تخانة) الغطاء الخرساني واستخدام دهانات أو تغطيات مناسبة واقية من الأحماض، وذلك في حالتي استخدام أسمنت بورتلاندي عادى أو أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات. وفي حالة ما إذا كانت الظروف المحيطة بالخرسانة ذات أس هيدروجيني (pH) يساوى ٥٠٥، فاقل فإن استخدام أسمنت عالى الخبث قد يُحسن من المقاومة ويلزم - في هذه الحالة - استخدام دهانات أو تغطيات مناسبة واقية من الأحماض.

٩- الخرسانة في الظروف الكبريتية:

عندما تكون الخرسانة معرضة لأملاح الكبريتات فى التربة أو المياه الجوفية (كبريتات الماغنسيوم أو الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم)، فإنه يجب العناية بنوع الأسمنت ومحتواه ونسوع الركام والمقاس الاعتبارى الأكبر للركام ونسبة الماء إلى الأسمنت والحد الأدنسي للمقاومة المميزة، ويمكن استخدام القيم الواردة في الجدول (٢-١٠) لتحديد هذه البنود.

ويلاحظ بالنسبة للجدول (٢-١٠) ما يلى:

- تُطبق الحدود الواردة بالجدول على الخرسانة ذات الركام الطبيعى، كما تطبق على الخرسانة المعرضة لمياه أرضية بأس هيدروجيني من ٦ إلى ٩.
- فسى الظروف القاسية مثل القطاعات الصغيرة والمعرضة لضغط مائى من جانب واحد أو مغمسورة جزئسياً فإنسه يلزم تقليل نسبة الماء للأسمنت و / أو زيادة محستوى الأسسمنت علسى الحسدود الواردة بالجدول لتحقيق الحد الأدنى لنفاذية الخرسانة.

• ١ - المنشات الخرسانية المعرضة للمهاجمة المزدوجة بالكبريتات و الكلوريدات:

تستعرض الخرسانة المسلحة – أحياناً – لظروف مهاجمة بتركيزات عالية من الكبريتات والكلوريدات مثل ماء البحر أو الماء الجوفى أو تربة السبخة أو غيرها. وفى مثل هذه الظروف تتأثر خاصية تحمل الخرسانة مع الزمن سلبياً بهذه الظروف بالإضافة لصدأ صلب التسليح. وقد يكون هذا التعرض بالغمر الكامل أو التعرض لدورات من البلل والجفاف.

جدول (٢-١٠) متطلبات الخرسانة المعرضة للمهاجمة الكبريتية *

		منت	توى الأس م٣	لأنى لمح كجم/	الحد ا		تركيز الكبريتات في صورة ثالث أكسيد الكبريت			
الحد الأدنى الأقصى** السبة المميزة السبة المميزة الساء:الأسمنت ن/مم٢	للركام	ى الأكبر •••	الاعتبار - مم	المقاس	نوع الأسمنت	فی الماء الأرضی	التربة	فی		
			٧.	۳.	٤.		جزء في المليون	8O3 فى مزيج من الماء والترية بنسبة ٢:٢ جم/لتر	SO ₃ الكلى %	
-	٠,٥٢	٤٠٠	1	80.	40.	بورتلاندی عادی	٣٠٠>	1,>	٠,٢٠>	
70	٠,٤٨	٤	1	70.	40.	بورتلاندی عادی	۳	١,٠٠	٠,٢٠	
Y <i>o</i>	۰,٥٣	wo.	40.	۳.,	۳.,	مقاوم للكبريتات	إلى ٧٠٠	إلى ١,٥٠	إلى 0 ٣,٠	
۳.	.,	٤٠٠	٤٠٠	40.	40.	مقاوم للكبريتات	٧٠٠	١,٥.	۰,۳٥	
-							ل <i>ى</i> ١٢٠٠	إلى 1,9۰	إلى ٥ .	
					1	e e	17	1,4.	٠,٥٠	
7 .0	.,	10.	٤٥.	٤٠٠	٤٠٠	مقاوم للكبريتات	إلى ٢٥٠٠	إلى ٣,١٠	إلى ١,٠٠	
£ .	.,६٣	£0.	10.	٤٠٠	1	مقاوم للكبريتات مع	۲۵۰۰ إلى	۳,۱۰ إلى	۱٬۰۰	
	*,**	43				تغطيات واقية مناسبة	5	یتی ۰٫۲۰	بی ۲٫۰۰	

يرجع للبند () في حالة وجود تأثير مزدوج من الكلوريدات والكبريتات.

^{**} في حالة الركام الجاف.

^{***} فسى حالة ما يكون المقاس الاعتبارى الأكبر بين قيمتين مذكورتين في الجدول يؤخذ محتوى الأسمنت المناظر للمقاس الاعتبارى الأقل.

- ويجب في مثل هذه الظروف اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية:
- التحقق من أن يكون الركام المستخدم خاملاً ولا يتفاعل مع قلويات الأسمنت.
- استخدام أسمنت تتراوح نسبة ألومنيات ثلاثى الكالسيوم به بين ٦% و ١٠%، ويمكن استخدام الأسمنت البورتلاندى العادى الذي يفي بهذه النسب، ويفضل استخدام الأسمنت عالى الخبث ٥٨%.
- لا تسزيد نسسبة الكلوريدات القابلة للذوبان في الماء بالخرسانة على ٠٠١% من وزن الأسمنت.
- في حالية تعرض المنشآت البحرية لعمليات الصقيع والإذابة تستخدم إضافات الهواء المحبوس في الخلطة الخرسانية.
- يجب ألا يقل سمك الغطاء الخرسانى عن ٥٠ مم للخرسانة المغمورة والخرسانة المعرضة للهواء الجوى، ولا يقل سمك هذا الغطاء عن ٧٠ مم للخرسانة المعرضة للبلل والجفاف.
- استخدام خرسانة كثيفة ويرجع للجدول (٢-١٠) لتحديد محتوى الأسمنت ونسبة الماء إلى الأسمنت القصوى في الخلطة الخرسانية ومقاومتها المميزة مع تحقيق الدمك الأمثل.

1 ١ - الحد الأقصى لنسبة الماء / الأسمنت والحد الأدنى لمحتوى الأسمنت:

يمكن استخدام الجدول (Y-1) لتحديد الحد الأقصى لنسبة الماء / الأسمنت والحد الأدنى لمحتوى الأسمنت فى الخلطات المستخدم فيها الأسمنت البورتلاندى حسب الظروف المعرضة لها الخرسانة.

١٢- الحد الأقصى لمحتوى الأسمنت:

يجب ألا يزيد محتوى الأسمنت فى خلطة الخرسانة - بصفة عامة - على ٥٠٠ كجم/م٣. وفسى حالسة زيادة محتوى الأسمنت على ٤٥٠ كجم/م٣ يلزم أخذ اعتبارات خاصسة فسى التصسميم لستفادى التشريخ الناتج عن انكماش الجفاف أو عن الإجهادات الحرارية.

جدول (٢-١) قيم الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت والحد الأدنى للمقاومة المميزة والحد الأقصى لنسية الماء إلى الأسمنت في الخلطات الخرسانية لتأمين تحملها مع الزمن

الحد الأمنى للمقاومة	الحد الأقصى**	الحد الأننى لمحتوى الأسمنت* كجم/م٣.			الحد الأد	
المميزة للخرسا نة	نسبة الماء:الأسمنت	المقاس الاعتبارى الأكبر*** للركام - مم				الظروف التي يتعرض لها المبنى بعد الإنشاء
ن/۳۲		١.	٧.	٣.	٤.	
70	٠,٥٠	٣0.	ro.	ro.	۳.,	عاديـة: الخرسانة محمية تماماً من الظروف الجويـة والظـروف المحـيطة المضارة.
۳.	.,10	٤٠٠	٣٥.	٣٥.	۳.,	متوسطة: الخرسانة المعرضة لظروف محيطة ضارة ولكنها مدفونة دائماً تحت الماء.
٤٠	٠,٤٠	£0.	£	70.	r o.	قاسية: الخرسانة معرضة لظروف محيطة ضارة أو لماء البحر أو لدورات من البلل أو الجفاف أو للغازات الخ

- الحدود الواردة بالجدول لخلطات الخرسانة المسلحة والخرسانة سابقة الإجهاد ويمكن
 تخفيض أي محتوى أسمنت بمقدان ٥٠ كجم/م٣ للخلطات الخرسانية العادية (غير المسلحة).
- ** يمكن استخدام الإضافات المخفضة للماء أو عالية التخفيض للماء وذلك لتقليل الحد الأقصى لنسبة الماء/الأسمنت للحصول على القوام المطلوب.
- *** إذا كسان المقساس الاعتسبارى الأكسبر يقع بين قيمتين مذكورتين في الجدول يؤخذ محتوى الأسمنت المناظر للمقاس الاعتبارى الأقل.

۲-۱۷ <u>قطاع المسة:</u>

- من البيانات الحقلية والفحص الظاهرى لعينات التربة المستخرجة من الجسات المنفذة لأى مشروع ما يتم رسم قطاع طولى للجسة.
- يشمل القطاع الطولى للجسة البيانات الخاصة باسم المشروع والموقع ورقم الجسمة ومنسوب الشوارع أو الطرق

- حـول المشـروع وبمـنطقة تنفيذ الجسات بالإضافة إلى منسوب المياه الجوفية وكذلك تاريخ تنفيذ هذه الجسات.
- كما يشمل جدول مبين عليه مقياس للعمق وخانة مهشرة فيها كل طبقة بتهشير خاص بنوع وطبيعة التربة مع إضافة لوصف التربة بكل طبقة كما يشمل على خانات لنتائج الاختراق القياسى (S.P.T) والضغط الحر.
 - يبين شكل (٢-٥) نموذج لقطاع جسة ما.

٢-١٨ التقرير الفني لدراسة التربة والأساسات:

يلــزم لكل مشروع هندسى كتابة تقرير فنى لدراسة التربة والأساسات. محتويات هذا التقرير ما يلى :

- ١- مقدمة تشمل الجهة الطالبة للتقرير وعنوان المشروع والغرض من التقرير حسب طبيعة المشروع هل هو إنشاء عمارة سكنية أو مشروع صرف أو كوبرى أو الخ.
- ٢- موقع المشروع وطبيعة المشروع والمنشآت وعدد الجسات المنفذة وطريقة تنفيذ وعمل الجسات سواء يدوية أو ميكانيكية بالإضافة إلى عمق الجسات المنفذة والمعدات التى استخدمت في استخراج العينات وكيفية استخراج العينات وطريقة حفظها حتى إجراء الاختبارات المعملية عليها.
- ٣- طبيعة الستربة بالموقع موضحة على قطاعات طولية للجسات المنفذة وذلك بعد
 تصنيف الترية مبين عليها تتابع طبقات الترية ونتائج اختبار (S.P.T).
- ٤- الاختبارات الحقلية والاختبارات المعملية اللازمة والضرورية والتى تم إجراؤها على العينات المستخرجة مع تدوينها في شكل جداول ورسومات بيانية وكذلك الاختبارات المعملية على محتوى تركيز المواد الضارة بكل من التربة والمياه الجوفية.
- التوصيات والاقستراحات الخاصة بالأساسات وتشتمل منسوب التأسيس وطريقة
 التأسيس وطبيعة ونوع الأساسات الخاصة بالمشروع وكذلك جهد التربة الصافى
 المسموح به عند منسوب التأسيس وكذلك مقدار الهبوط المتوقع وكذلك

الاحتساطات اللازمة لأمان المنشآت أو أية مرافق مجاورة بالإضافة إلى نوعيات المسواد المستخدمة وطريقة العزل الملائمة للأساسات ونوع ومحتوى الأسمنت المستخدم في الأساسات مع ضرورة الإشارة إلى كيفية خفض المياه الجوفية إن وجدت وتأمين الحفر ومواصفات الدمك ونوع وطبيعة تربة الإحلال إن وجدت وذلك تحست الأساسات أو الأرضيات أو الممرات وكل ما يختص بتنفيذ وجودة الخرسانة الخاصة بالأساسات.

			·.		الموقع :
(-) متر من الشارع	طبيعية	الأرض ال	غر) متر من	ل الجسة : (ص	مضوپ صفر
نهائی :- (۲٫۹۰) متر	۲) متر	- (۲۰,۲۰	ابندائی:	لجوفية :	عمق المياه ا
السوصيف	عمق الطبقات (متر)	قطاع الجسة	الضغط الحر كجم/سم؟	عدد الدقات لكل ۳۰ سم	العمق (متر)
منسوب صفر الجسة		(▼)			
طين طميي بني فاتح عالى اللدونة	_	[]]
طمى طينى بنى فاتح به آثار من الرمل الناعم	•				, 1
رمل ناعم المقاس					, H
طين طميى رمادى فاتح ضعيف التماسك		7:77	7,		
رمل ناعم طمیی به آثار من الطین				١٣	· I
				۱٧	\. !
رمل ناعم المقاس به آثار من الطمى				44	17
				۳۲	12
رمل خشن إلى متوسط المقاس به أثار من الزلط الرفيع		9.00		**1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
شكل رقم : (٢) التاريخ : مارس ٢٠٠٣		منفذة	ا ولى للجسة ا	انهایهٔ المسهٔ قطاع ط	

شكل (٢-٥) نموذج لقطاع جسة



٣-١ مقدمة:

★ الغرض والهدف من تصنيف التربة هو الوقوف على نوع وطبيعة وحجم وقوام حبيبات التربة وبالتالى تسميتها حتى يمكن التفرقة بين نوع وآخر وذلك حسب خواصها الطبيعية وذلك عن طريق إجراء بعض التجارب البسيطة والغير معقدة.

* لتصنيف التربة توجد عدة أنظمة عالمية من أشهرها وأكثرها انتشاراً ما يلى :
- نظام التصنيف طبقاً لمعهد ماساشوستس التكنولوجي الأمريكي ويعرف بـ
(M.I.T).

- ii نظام التصنيف المثلثي.
- iii- نظام التصنيف الموحد.


٣-٣ نظام التصنيف طبقاً لمعمد ماساشوستس (M.I.T):

- ب يعتبر تصنيف التربة في هذا النظام على مقاس حجم حبيبات التربة ونسبة تواجد المقاسات المختلفة في حجم معين من التربة.
- تسم فى هذا التصنيف تقسيم التربة إلى ركام ، زلط ، رمل ، طمى ، طين كما تم تقسيم كل من الزلط إلى كبير، ومتوسط ورفيع والرمل إلى حرش ومتوسط وناعم والطمسى السي خشن ومتوسط وناعم وذلك حسب مقاس حبيبات التربة وكما هو موضح بالجدول (٣-١).

جدول (٣-١) تصنيف التربة بنظام (M.I.T)

طبن		طمی			رمل		زلط			16	. ·n
	ناعم	متوسط	خشن	ناعم	متوسط	حرش	رفيع	متوسط	كبير	ردام	التصنيف
٠,٠	٠٢ ٠,٠	٠٦ ٠,	٠٢ ٠,			٦,	4	7 7	• 3	•	القطر (مم)

والتعبير عن وصف تربة ما طبقاً لهذا التصنيف فإنه يتم إجراء تجربة اختبار الستدرج الحبيسبى للفصل بين المقاسات المختلفة للتربة مع بيان نسبة المار لكل مقاس على حدة في مجمل هذه التربة وذلك عن طريق رسم ما يسمى بمنحنى الستدرج الحبيسبى للتربة وهو منحنى يبين العلاقة بين النسبة المئوية المارة من منخل وقطر معين على المحور الرأسي وقيمة ومقاس وسعة فتحة المنخل على المحور الأفقى كما هو مبين بالشكل (٣-١).



شكل (٣-١) منحنى التدرج الحبيبي

يتبين من هذا المنحنى أن النسبة المئوية المارة من كل منخل على حدة (مقاس الفتحة وهو قطر الحبيبات المكونة للتربة) الآتى :

	طمی		رمل طمی			زلط			الوصف والتصنيف		
طین	ناعم	متوسط	خشن	ناعم	متوسط	حرش	رفيع	متوسط	كبير	رهم	ربوديد ورسيون
٠,٠٠	۲ ٠,٠	٠,٠ ۲٠	۲ .,	٦ .	,۲۰۰۰,	7 7		7 . 7	• . •		المقاس (مم)
,	ľ		•	۲۸		۸,	١		١	• •	النسبة المنوية المارة
7	,	**			£ A			7 £		صفر	نسبة المقاس %

أى أن نسب مكونات التربة هذه هو: ٢٤% زلط، ٤٨% رمل، ٢٦% طمى، ٢% طين ويطلس على هذه الستربة أسلم الصنف الذي له النسبة العالية، يليه اسم الأصناف المستواجدة بنسب أقل بالترتيب وذلك بإضافة بعض الألفاظ مثل "و"، "بعض"، أو "قليل" أو "آثار" حسب نسبة المكون لإتمام الوصف وهذه الرموز والألفاظ كالآتى:

و : إذا كانت نسبة المكون في التربة من (٤٠ - ٠٠) %

بعض : إذا كانت نسبة المكون في التربة من (٢٥ - ٤٠) %

قليل : إذا كانت نسبة المكون في التربة من (١٠ - ٢٥) %


آثار : إذا كانت نسبة المكون في التربة أقل من ١٠ %

وعليه في المثال السابق يكون وصف التربة هو طبقاً لتصنيف (M.I.T) رمل وبعض الطمى وقليل من الزلط وآثار من الطين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العيب الرئيسى فى هذه الطريقة للتصنيف هو أن مدى تأشير تواجد المواد الناعمة فى التربة (طين وطمى) حيث أن معاملة هذه المواد بنفس درجة تعامل المواد الخشنة (الزلط والرمل).

٣-٣ نظام التصنيف المثلثي أو الخشونة:

- هـذا النظام يعتمد على تدرج مكونات التربة مع مراعاة إعطاء الحبيبات الناعمة (الطين والطمي) الفرصة للظهور في هذا التصنيف برغم أن نسبتهما الوزنية صغيرة نسبياً.
- في هذا النظام يمثل كل مكون رئيسي مثل الرمل والطمي والطين ضلع من مثلث متساوى الأضلاع مقسم هذا الضلع إلى ١٠٠ جزء تمثل النسبة المئوية لهذا المكون كما هو مبين بالشكل (٣-٢) حيث تم تقسيم مساحة المثلث لمساحات كل منها لها تسمية تعتمد على نسب مكونات التربة.
- ونتطبيق تصنيف التربة بهذا النظام يتم أولاً إجراء تجربة التدرج الحبيبى لمعرفة العلاقة بين النسبة المنوية المارة من كل مكونات التربة ممثلة في الزلط والرمل والطمى والطين.



شكل (٣-٢) مثلث تصنيف التربة

- يستم توقيع نقطة بداخل المثلث تمثل نسب المكونات الثلاثة الرئيسية وهى الرمل والطمسى والطيس حيست مجموع النسب المئوية الثلاثة هذه يعادل ١٠٠ وبذلك توصف التربة حسب موضع النقطة بداخل المثلث.
- أمسا إذا كانت التربة تحتوى على زلط ففى هذه الحالة يتم تعديل نسب المكونات السثلاثة السرمل والطمى والطين وكأن الزلط غير موجود وذلك بقسمة نسبة كل مكون من الثلاثة مكونات على مجموع الثلاثة (نسبة الرمل + نسبة الطمى + نسبة الطين) مع توقيع نقطة في المثلث مناظرة لهذه النسب المعدلة لنحصل على تصنيف مبدئي للتربة ثم يضاف للتصنيف المبدئي لفظ يدل على نسبة الزلط في التربة ككل ليعطى التصنيف النهائي للتربة.

۲.

40

طین	طمی	رمل	زلط	عينة رقم
17	٤٦	۳.	٨	عينة (١)

ولتوضيح ذلك فإنه لعينات ما كانت نسب مكونات التربة كما يلى :

والمطلوب تصنيف وتسمية هذه العينات طبقاً للتصنيف المثلثى.

بالنسبة للعينة (أ) فهى تتكون من أربعة مكونات مجموعها ١٠٠% بينما مجموع نسب الثلاثة مكونات للرمل والطمى والطين يعادل (٣٠ + ٢٦ + ٢١) ٢٩% ففى هذه الحالة يستم تعديل هذه النسبة بقسمتها على ٢٩% ليصبح مجموعها المعدل ١٠٠% أى تصبح نسب هذه المكونات المعدلة ٣٣% للرمل، ٥٠% للطمى، ١٧% للطين وعليه بتوقيع هذه النسب المعدلة في مثلث تصنيف الستربة تصبح الستربة مصنفة مبدئياً على أنها "طمى رملى طينى) وبأخذ نسبة السزلط في الاعتبار يكون تصنيف التربة النهائي هو طمى رملى طينى وآثار من الزلط.

أما بالنسبة للعينة الثانية (ب) فإن مجموع نسب المكونات الثلاثة الرمل والطمى والطين فهو ١٠٠ % حيث نسبة الزلط صفراً وبتوقيع هذه النسب في مثلث التصنيف تكون التربة مصنفة رمل طيني.

٣-٤ <u>نظام التصنيف الموحد</u>:

عينة (ب)

- فى هذا النظام يعتمد تصنيف التربة على كل من تدرجها وقوام المواد الناعمة بها وذلك طبقاً للخطوات التالية :
- أ) من التدرج الحبيبى للتربة يتم التعرف أولاً على نسبة المار من منخل رقم . . ٧ (٥٠,٠٠٥ مـم) فإذا كانت أقل من ٥٠% تعتبر التربة خشنة أى زلط ورمـل، يلـى ملاحظـة النسـبة المئوية للجزء المار من منخل رقم (٤) (٥٠,٤ مـم) وهو الفاصل بين الزلط والرمل فإذا كان هذا الجزء أقل من . ٥% تعتبر التربة زلط وإذا كان الجزء أكبر من ٥٠% تعتبر التربة رمل.

الإشارة إليه في البند (أ) حسب تدرجه	يستم تصنيف السرمل أو الزلط السابق ا	
۲۰۰ کما یلی :	وذلك بناء على نسبة المار من منخل رقم	

- إذا كانت التربة زلط أو رمل ونسبة المار من منخل رقم ٢٠٠ أقل من ٥ % فتسمى التربة:
 - زلط جيد التدرج GW
 - زلط ردىء التدرج GP
 - رمل جيد التدرج SW
 - رمل ردىء التدرج SP

هذا ويطلق على الزلط بأنه جيد التدرج إذا استوفى الشرطين التاليين:

- معامل الانتظام (U) أكبر من ٤
- معامل الانحناء (C) يتراوح ما بين ۱ ، ۳

كما وأنه يطلق على الرمل بأنه جيد التدرج إذا استوفى الشرطين التاليين:

- معامل الانتظام (U) أكبر من ٦
- معامل الانحناء (C) يتراوح ما بين ۱، ۳

حيث :

= (Uniformity Coefficient) (U) معامل الانتظام

$$(3-1)$$
 $\frac{(D 60)}{(D 10)} = \frac{\% \, 7 \cdot \, 0}{(D 10)}$ القطر المقابل لنسبة مار ۱۰%


= (Concavity Coefficient) (C) معامل الانحناء

حاصل ضرب القطر المقابل لنسبة مار ٢٠%× القطر المقابل لنسبة مار ٢٠%

(3-2)
$$\frac{(D_{30})^2}{(D_{60})\times(D_{10})} =$$

إذا كانت التربة زلط أو رمل ونسبة المار من منخل رقم ٢٠٠ (التربة السناعمة) أكبر من ١٢% ففسى هذه الحالة نستطع حدود قوام التربة السناعمة ويستم تصنيف الزلط أو الرمل حسب ما إذا كانت المواد الناعمة طمى أو طين فتسمى التربة:

- زلط طمیی GM
- زلط طيني GC
- رمل طمیی SM
 - رمل طینی SC
- إذا كانت الستربة زلط أو رمل ونسبة المار من منخل رقم ٢٠٠ (التربة السناعمة) محصورة بين ٥%، ١٢% فتسمى التربة باعتبار كل من خاصيتى التدرج وحدود القوام لجزء التربة الناعمة بها، وفي هذه الحالة تستخدم رموز مزدوجة لتصنيف التربة مثل (SW-SC) أي "رمل متدرج طبني".
- من البداية إذا ظهر وأن نسبة المار من منخل رقم ٢٠٠ أكبر من ٥٠% فتعتبر التربة في هذه الحالة تربة ناعمة الحبيبات وفي هذه الحالة تتحكم حدود القوام في تسميتها باستخدام بياني اللدونة (شكل ٣-٣) وفي هذه الحالة يستم تصنيف الستربة السناعمة حسب موقع النقطة الدالة وذات إحداثسيات حد السيولة ومبين اللدونة (مجال اللدونة)، وفي هذا الشكل (٣-٣) إذا وقعت النقطة أعلى الخط (A-Line) تكون التربة طين وإذا وقعت أسفله تكون طمي وعليه تسمى التربة:
 - طمى غير عضوى قليل أو ضعيف اللدونة ML
 - طين غير عضوى قليل أو ضعيف اللدونة -
 - طين وطمى عضوى قليل أو ضعيف اللدونة OL
 - طمى مرن غير عضوى عالى اللدونة -
 - طين غير عضوى عالى اللدونة -
 - طين وطمى عضوى عالى اللدونة OH



شكل (٣-٣) بياني اللدونة



2-1 مقدمة:-

* إن تحديد ومعرفة الخواص الطبيعية للتربة ومكوناتها يعتبر من أهم الخطوات الأساسية التي تساهم في التنبؤ بسلوك التربة عند تعرضها بأحمال خارجية.

وبصفة عامة يمكن تقسيم التربة إلى نوعين هما :

i - تربة خشنة الحبيبات أغلبها من الركام الكبير والزلط والرمل.

ii - تربة ناعمة الحبيبات أغلبها من الطمى والطين.

i - التربة الخشنة الحبيبات:

* وهذا النوع من التربة يتكون من كسر الصخور وتعرف حسب مقاس حبيباتها حيث تسمى الحبيبات ذات مقاس [قطرها المكافئ وهو قطر كرة حجمها يساوى حجم حبيبة الستربة] أكبر من ٥ مم بالزلط وذات مقاس أقل من ٥ مم ويمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بعدسة الجيب بالرمل وذلك طبقاً لتقسيم المواصفات الأمريكية (ASTM) وكما هو وارد في الجدول (٤-١).

جدول (١-٤) مقاسات التربة الخشنة الحبيبات حسب تقسيم المواصفات الأمريكية (ASTM)

سعة فتحة المنخل بالمم	رقم المنخل	النوع
٤,٧٥ <	٤ < _	زلط
Y - £,V0	1 1	رمل حرش
., 270 - 7	£ 1.	رمل متوسط
1,140 - 1,140	Y £ .	رمل ناعم
.,.٧٥>	۲۰۰>	طمى وطين
المنخل رقم (٢٠٠) هو الفاصل بين الحبيبات الخشئة والناعمة		

* هـذا وتجـدر الإشارة إلى أنه يمكن تقسيم الرمل والزلط إلى مقاسات وأقسام فرعية فيقال مـثلاً رمل حرش أو متوسط أو ناعم المقاس أو زلط رفيع أو متوسط المقاس النخ.


* بجانب مقاس الحبيبات فإنه يمكن تقسيم التربة الخشنة من حيث شكل حبيباتها حيث أنها تكون كروية أو ذات حرف حادة مع التنويه بأن شكل الحبيبات له تأثير كبير على خواص التربة الطبيعية وعلى مقاومتها للأحمال.

ii - التربة الناعمة الحبيبات:

* ويعرف هذا النوع من التربة بأنها التربة المارة من منخل رقم ٢٠٠ وأن حبيباتها لا ترى بالعين المجردة وهي تشمل الطمى والطين، ويعتبر الطمى درجة دقيقة وناعمة من المركبات التي تتكون منها الرمال.

* ويعرف الطين بأنه عبارة عن صفائح قشرية الشكل من مركبات سليكات الألومنيوم المائية قطر حبيباته المكافئة أقل من ٠٠٠٠ مم وسمك حبيباته يكاد لا يذكر بالنسبة لمساحته السطحية ولا يمكن رؤية حبيبات الطين إلا باستخدام الميكروسكوب الإليكتروني (لتكبير حجم الحبيبات إلى آلاف المرات).

★ هــذا ويتمــيز التركيب الذرى للطين بوجود شحنة كهربية سالبة على أسطحه الأمــر الذى يجعل حبيباته تجذب المياه القريبة منها بقوة، ويبين الشكل (٤-١) كروكى للمــياه المــندمجة والمياه الحرة مع حبيبة من الطين حيث المياه المندمجة هى جزيئات المــياه المتاخمة والملاصقة مباشرة لحبيبة الطين وهذه الجزيئات تأخذ اتجاهات منتظمة مما يجعلها مياه غير حرة ذات صفات طبيعية تختلف عن الماء الحر (المياه المندمجة لا تتبخر إلا فى درجات الحرارة العالية وذات لزوجة أعلى من لزوجة الماء الحر مما يجعل ويصبح خليط الطين مع المياه صفة اللدونة بوجه عام).



شكل (١-٤) المياه الحرة والمياه المندمجة مع حبيبة الطين

4−2 <u>ماهية الخواص الطبيعية للتربة</u>:−

* تشمل الخواص الطبيعية للتربة جميع الخواص ذات الصلة بتصنيفها من حيث حجم ومقاس الحبيبات وقوام الحبيبات وطبيعة وحالة هذه الحبيبات وكثافتها في الطبيعة ومحتوى الماء بداخلها وأقصسي كثافة جافة محتملة لها ونسبة الفراغات التي بها ومساميتها ووزنها النوعي والحجمي وبصفة عامة جميع الخواص التي لا دخل للأحمال فيها.

- * يمكن تلخيص هذه الخواص فيما يلى:
 - ١ محتوى الرطوبة للتربة.
 - ٢- الوزن النوعي للتربة.
 - ٣- التدرج الحبيبي للتربة.
 - ٤- حدود قوام التربة.
- ٥- كثافة التربة في الموقع (الكثافة الحقلية).
 - ٦- الكثافة النسبية للتربة.
- * وللوقوف على تعريف لهذه الخواص وكيفية تعيينها فإنه يجب الإشارة إلى ما يسمى بمعاملات الخواص الطبيعية للتربة بصفة عامة.


٤-٢-١ معاملات الخواص الطبيعية للتربة:

* كما هـو معلـوم فإنه من وجهة النظر الهندسية إلى أن أى تربة مهما كان منشأها تتكون بصفة عامة من ثلاثة مواد هي:

- (أ) حبيبات المواد الصلبة.
 - (ب) ماء.
 - (جـ) هواء.

* بصفة عامة تلعب نسب المكونات الثلاثة السابقة دور هام في مدى مقاومة الستربة للأحمسال مسن حيث قابليتها للإنضغاط حيث كلما زادت نسبة المواد الصلبة في التربة كلما كاتت أكثر مقاومة وأقل قابلية للإنضغاط لذلك تم الوقوف على ضرورة تحديد معاملات تحدد عددياً النسب الحجمية والوزنية بين هذه المكونات.

* للستفرقة وتعسريف معساملات خواص التربة فإنه بالنظر والإشارة إلى الشكل (١-٤) حيث أمكن دمج المكونات الثلاثة للتربة في مساحات خاصة فإنه يمكن تمثيل التربة كما هو مبين بالشكل (٤-٢) جيث:



شكل (٤-٢) كيفية دمج المكونات الثلاثة الرئيسية للتربة بصفة عامة

W = الوزن الكلى للتربة بما فيها المياه وزن الحبيبات الصلبة بالترية W_s Ww =وزن الماء المحتوى في الفراغات V = الحجم الكلى للتربة

حجم الحبيبات الصلبة للترية V_s

الحجم الكلى للفراغات بالتربة V_v

 V_a حجم الفراغات الهوائية بالتربة

 V_w = حجم الماء المحتوى في الفراغات

* بسناء على ما سبق فإن التعاريف الأساسية لمعاملات الخواص الطبيعية للتربة

(ب) الكثافة الكلية $(\gamma_{bulk}) = (\gamma_{b}) = \frac{|lejth|}{|lepha|}$ بوحدات $(\gamma_{bulk}) = (\gamma_{bulk})$ الكثافة الكلية الكلية $(\gamma_{bulk}) = (\gamma_{bulk})$ الحجم الكلي للتربة $(\gamma_{bulk}) = (\gamma_{bulk})$

 $(\gamma_{dry}) = \frac{V_s}{(V_s)} = \frac{V_s}{(V_d)} = \frac{V_d}{(V_d)} = \frac{V_d}{(V_d)} + \frac{V_d}{(V_d)}$ بوحدات طن/م الكينافة الجافة $(\gamma_d) = \frac{V_d}{(V_d)} + \frac{V_d}{(V_d)}$

(c) الكثافة المشبعة $(\gamma_{sat}) = (\gamma_{sat}) = (\gamma_{sat}) = (\gamma_{sat})$ بوحدات (γ_{sat}) الكثافة المشبعة (γ_{sat}) بوحدات (γ_{sat}) بوحدات (γ_{sat}) أو جرام/سم

 (ω_{sub}) الكثافة المغمورة $(\gamma_{sub}) = (\gamma_{sub}) = (\gamma_{submergent})$ بوحدات الكثافة المغمورة ((v)) الكثافة المغمورة الكلى المتربة ((v))

طن/م أو جرام/سم

 $\frac{(W_s)}{(V_s)} = \frac{(W_s)}{(V_s)} = \frac{(W_s)}{(W_s)} = \frac{(W_s)}{$

= وزن حجم معين من التربة وزن نفس الحجم من الماء

(ز) نسبة الفراغات (e) $% = \frac{| \text{Lepa (IDL) Lie}(V_v)|}{| \text{CPA (V_s)}|} \times 1.00$ نسبة مئوية

الحجم الكلى للفراغات (V_v) نسبة منوية (Porosity) (n) المسامية (ح) المجم الكلى للتربة (V_v)

 $\frac{(V_w)}{(V_v)}$ = (Degree of Saturation) % (S) حجم الماء في التربة $\frac{(V_w)}{(V_v)}$ = (Degree of Saturation) % (S) درجة التشبع ($\frac{(V_w)}{(V_v)}$ نسبة مئوية

* يبين الجدول التالى (٤-٢) متوسط قيم معاملات الخواص الطبيعية لبعض أنواع التربة المصرية للاسترشاد فقط.

مض أنواع التربة المصرية	معاملات الخواص الطبيعية لب	جدول (٤-٢) متوسط قيم
-------------------------	----------------------------	----------------------

الكثافة الجافة (طن/م ٣)	الكثافة الكلية (طن/م٣)	محتوى الرطوبة %	نسبة الفراغات %	المسامية %	نوع التربة	٩
1,54	١,٩٠	٣٣	٨٩	٤٧	طین طمیی بنی (نیلی)	1
1,77	1,79	£ Y	115	٥٣	طین طمیی رمادی (نیلی)	۲
١,٨٠	1,97	٩,٦	44	41	طین رمادی (صحراوی)	٣
1,27	١,٨٠	77,7	٦.	47	رمل ناعم إلى متوسط (نيلى)	٤
1,84	۲,۰۳	17,1	٤٦	44	رمل متدرج (صحراوی)	0

* هـذا ويمكن ربط هـذه المعاملات مع بعضها بعلاقات بحيث يمكن استنتاج البعض منها بمعلومية الآخر وهذه العلاقات هي :

نا - العلاقة بين الكثافة الكلية (γ_b) و الوزن النوعى (G_s) و نسبة الفراغات (g_s) و درجة التشبع (g_s):

$$\gamma_b = \frac{G_s + e \cdot S}{1 + e} \cdot \gamma_w \qquad \qquad (4-1) *$$

أى أن:

الكثافة الكلية $(\frac{d\dot{u}}{a}) = \frac{|\dot{u}(\dot{u})|}{|\dot{u}(\dot{u})|} = \frac{|\dot{u}(\dot{u})|}{|\dot{u}(\dot{u})|} \times \frac{1}{|\dot{u}|}$

كثافة الماء

 (γ_w) = کثافة الماء (۱ طن/م۳ أو ۱ جرام/سم۳)

العلاقة بين الكثافة الجافة (γ_d) والوزن النوعى (G_s) ونسبة الفراغات (g):

$$\gamma_{\rm d} = \frac{G_{\rm s}}{1+e} \cdot \gamma_{\rm w} \qquad \qquad \qquad (4-2) \quad *$$

أى أن:

الكِتَافَة الجافَة (طن/م $^{\circ}$) = $\frac{\text{الوزن النوعى}}{1 + \text{نسبة الفراغات}} \times كِتَافَة الماء$

iii – العلاقة بين الكثافة الجافة (γ_d) والكثافة الكلية (γ_d) ومحتوى الرطوية (γ_d):

$$\gamma_{\mathbf{d}} = \frac{\gamma_{\mathbf{b}}}{1 + \mathbf{w}} \tag{4-3}$$

أى أن :

الكثافة الحافة (طن/م $^{\circ}$) = الكثافة الكلية (طن/م $^{\circ}$) الكثافة الجافة (طن/م $^{\circ}$)


iv العلاقة بين نسبة الفراغات (e) ودرجة التشبع (S) والوزن النوعى (G) ومحتوى الرطوية (w):

$$e \cdot S = G_s \cdot w$$
 (4-4) *

٤-٢-٢ التدرج الحبيبي للتربة:

* وكما بينا سابقاً فإنه لتصنيف التربة والوقوف على نسب مقاساتها المختلفة فإنه يجرى اختبار التدرج الحبيبي للتربة وذلك باستخدام مناخل قياسية ويجرى الاختبار طبقاً لخطوات التجربة حيث تستخدم في هذه التجربة مجموعة مناخل قياسية مع نخل وزن معين لعينة من التربة على هذه المناخل بطريقة قياسية ومقننة وبتحديد النسبة المسئوية المسارة مسن كل منخل على حدة يتم رسم العلاقة بين نسبة المار (%) وفتحة وسعة المنخل (مم) وذلك على نموذج رسم بياني المبين بالشكل (٤-٣).

* ومسن هذا المنحنى يمكن تصنيف نوع التربة وإيجاد درجة تدرجها كما بينا سابقاً عند تصنيف التربة.




شكل (٢-٤) نموذج الرسم البياني المستخدم في توقيع نتائج تجربة التدرج

٤-٢-٣ حدود قوام التربة "حدود أتربرج للدونة" للتربة الناعمة:

★ للوقوف على نوعية التربة الناعمة (الطينية والطميية) ومدى تأثرها بوجود المسياه فيها وحالة قوامها حسب نسبة المياه الموجودة والمحتوية عليها فإنه يتم ذلك بتحديد ما يعرف بحدود قوام التربة.

* لبيان حدود قوام التربة فإنه عند خلط عينة من التربة الناعمة أو الجزء السناعم المار من منخل رقم ، ، ؛ للتربة الخشنة لمعرفة نوعية هذا الجزء الناعم بنسبة عالية من المياه فإنها تكون في حالة سيولة (روبة) ولا تكون للتربة في هذه الحالة أي مقاومة ولا تتحمل أية أحمال وبالإشارة إلى الشكل (٤-٤) وعندما يقل محتوى الرطوبة السي حد معين وتبدأ وتصبح التربة لها قوام لدن (قابل للتشكل) يسمى هذا الحد بحد السيولة (Liquid Limit). ومع تقليل محتوى الرطوبة إلى الحد الذي عنده تفقد التربة مرونيها ولدونيها وتبدأ في التشيق عند التشكل، يسمى هذا الحد بحد اللدونة (Plastic Limit).



شكل (٤- ٤) العلاقة المتبادلة بين محتوى الرطوبة وحالات القوام المختلفة للتربة

* هـذا وتجـدر الإشارة إلى أنه يقال أن التربة لدنة (أو فى حالة قابلة للتشكل) عندما يكون محتوى الرطوبة فيها محصوراً بين حدى السيولة واللدونة للتربة حيث فى هـذا المـدى (بيـن حدى السيولة واللدونة) تكون التربة قابلة للإنضغاط والهبوط تحت الأحمـال ولكـن لها بعض المقاومة التى تزيد مع نقص نسبة ومحتوى المياه فيها، هذا وعـند حـد اللدونة تكون التربة مشبعة بالمياه ولكنها قوية إلى حد ما وقابليتها للهبوط صغيرة.

* ومع تقليل محتوى الرطوبة بالتربة عن حد اللدونة تكون التربة فى حالة نصف صلبة حتى تصل التربة أقل حجم ممكن مع نقص محتوى الرطوبة، حيث تتقارب وتنضغط التربة إلى أقل درجة ممكنة وعندئذ يسمى محتوى الرطوبة الذى تصل عنده الستربة إلى أقل حجم ممكن بحد الإنكماش (shrinkage limit)، هذا وبين حدى اللدونة والإنكماش تكون التربة مشبعة بالمياه ولها مقاومة عالية.

★ ومـع تقليل محـتوى الرطوبة بالتربة عن حد الإنكماش تصبح التربة صلبة وغير مشبعة بالمياه حتى تصل إلى الجفاف الكامل بدون تغيير في الحجم. وفي هذه المـرحلة (محتوى الرطوبة للتربة أقل من حد الإنكماش) بالرغم من قوة التربة الناعمة وصـلابتها والغير مشبعة بالمياه إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل إذا ما تم التأسيس علـيها، إذ أنها عند تعرضها للمياه ستكون قابلة للتغير الحجمي مصحوباً بنقصان في مقاومتها وهذا بدوره يؤدى إلى عدم استقرار المنشآت التي سوف ترتكز عليها.

★ هـذا ويبين الجدول التالى (٤-٣) قيم معاملات وحدود القوام لبعض أنواع
 التربة المصرية.

حد الانكماش %	حد اللدونة %	حد السيولة %	نوع التربة
11-17	**-* 7	∧ ٤ − ο ٤	طین طمیی بنی (نیلی)
717	£ Y £	77-77	طمی طینی رمادی داکن (نیلی)
174-18	77-70	117.	طین طمیی رمادی داکن (بحری)
19-17	٧٣٥	1.0-00	طمی طینی عضوی (بحری)
14-7	67-97	⋏ ₺─₹⋏	طين بنى مائل للإحمرار (أسوان)
17-1	71-70	V0-0A	طین رمادی (صحراوی)

جدول (٤-٣) معاملات وقيم حدود القوام لبعض أنواع التربة المصرية

٤-٢-٤ الكثافة النسبية للتربة الرملية:

* للتعبير عن كيفية ترسيب وترتيب طبقات من الرمل فى الطبيعة وبالتالى كتافتها لبيان مدى تفككها وارتباطها وتداخلها مع بعضها فى حالتها الموجودة عليها فإن ذلك يقاس بما يعرف بالكثافة النسبية.

* وكمسا هسو معسروف بسأن الكشافة الحقلية للرمل تعتمد على شكل الحبيبات المترسسبة وتدرج هذه الحبيبات وطريقة ترسيبها ثم الظروف والمتغيرات التى تلى ذلك (كتعرضها لهزات أرضية أو تجمع طبقات أعلاها).

* وكما هو ملاحظ أيضاً أن التربة الرملية فى الطبيعة فى الطبقات المختلفة على الأعماق المختلفة الكثافة علاوة على الأعماق المختلفة الموجودة عليها فإنها عامة ما تكون مختلفة الكثافة علاوة على اختلاف تدرجها وشكل حبيباتها.

* ولبيان وفهم ماهية الكثافة النسبية للرمل فإنه يمكن تمثيل حبيبات الرمل بكرات متساوية القطر. هذه الكمرات يمكن أن تتواجد في صورة تركيبين أحدهما يتيح تواجد أكبر نسبة محتملة للفراغات بين هذه الحبيبات والثاني يجعل الفراغات بين الحبيبات في أدنى حد لها كما هو مبين بالشكل (٤-٢) أي الشكلين (أ)،(ب) يمثلان الحد الأعلى والأدنى لنسبة الفراغات في تربة رملية ما، فإذا كانت حبيبات التربة في ترتيب مثل الموضح في الشكل (ج) بصفة عامة يقع ما بين هذين الحدين فإن نسبة الفراغات المناظرة لهذا الشكل (ج) ستكون أقل من الحد الأقصى شكل (أ) وأعلى من الحد الأدنى (ب)، وتقدر درجة قرب نسبة الفراغات هذه للحالة (ج) من هذين الحدين بالكثافة النسبية والتي يمكن تعريفها كالآتي :

$$D_{r} \% = \frac{e_{\text{max}} - e}{e_{\text{max}} - e_{\text{min}}} \times 100$$
 (4-5)

أى أن:

الكتَّافة النسبية (Relative Density) = نسبة الفراغات القصوى - نسبة الفراغات الحقلية نسبة الفراغات الدنيا

1 . . ×

حيث (e_{max}): هي نسبة الفراغات القصوى

، (e_{min}) : هي أدنى قيمة لنسبة الفراغات

، (e) : هي نسبة الفراغات الحقلية للتربة في حالتها الموجودة عليها

ملحوظات هامة:

و يمكن إيجاد وتقدير قيمة الكثافة النسبية (D_r) لأى نوع من أنواع الستربة الغير متماسكة مسثل الرمل أو الزلط بدون مواد ناعمة (طمى وطين).

- تعبر درجة الكثافة النسبية للرمل عن قدرة تحمل هذا الرمل وبالتالى يمكن استخدام هذه الكثافة في تقدير قدرة تحمل تربة الإحلال أسفل الأساسات.
- يمكن تقدير نسبة دمك التربة بمعلومية الكثافة النسبية لها فإذا كانت نسبة الفراغات للتربة بالموقع (e) قريبة من الحد الأدنى لنسبة الفراغات (e_{min}) مما يعطى كثافة نسبية (D_r) أقرب إلى ١٠٠% كان ذلك دليلاً على قوة دمك التربة، والعكس إذا كانت قيمة الكثافة النسبية صغيرة دل ذلك على تفكك وعدم دمك التربة للحد المناسب لمقاومة وتحمل الأساسات عليها ويبيسن الجدول السالى (e_{min}) توصيف للتربة الرملية بناء على قيمة الكثافة النسبية لها.

ا النسبية	طبقأ لكثافته	الرملية	، التربة) توصيف	1-1	جدول (
-----------	--------------	---------	----------	---------	-----	--------

الكثافة النسبية لها (%)	وصف التربة الرملية
أقل من ١٥	مفككة جدأ
W10	مفككة
70-40	متوسطة الكثافة
07-0A	كثيفة
أكبر من ٨٥	كثيفة جداً

أنه ليس بالضرورة أن يكون الرمل المتدرج أو جيد التدرج ذو قدرة عالية للتحمل وكثيفاً وأيضاً ليس بالضرورة أن يكون الرمل الناعم مفككاً.

4−2 <u>التجارب المعملية لتحديد وتعيين قيمة معاملات الخواص</u> الطبيعية للتربة:-

التجرية الأولى: تعيين محتوى الرطوية للترية:

- الأجهزة والأدوات:

علب فارغة مخصصة لتعيين محتوى الرطوبة - موازين حساسة دقة علب فارغة مخصصة لتعيين محتوى الرطوبة - موازين حساسة دقة مدارى - مجفف.

- الخطوات:

- V_{-} يتم تعيين وزن علبة فارغة من العلب المخصصة لتعيين محتوى الرطوبة وذلك بغطائها وليكن (W_{1}) .
- ٢ يستم وضع عينة من التربة الرطبة بحالتها داخل العلبة وتغطى ثم توزن وليكن وزنها (W2).
- ٣- يكشف الغطاء ويوضع أسفل العلبة وتوضع العلبة بالغطاء في فرن حرارى
 ١٠٥ ما بين ١٠٥ ١١٠م.
 - ٤- يتم إخراج العلبة من الفرن وتوضع في مجفف حتى تبرد.
 - ه- يتم وزن العلبة بالعينة بعد جفافها وليكن (W3).
 - يتم حساب محتوى الرطوبة من العلاقة والمعادلة التالية :

$$w \% = \frac{W_2 - W_3}{W_3 - W_1} \times 100$$

التجربة الثانية : تعيين الوزن النوعي للتربة:

- الأجهزة والأدوات:

قنينة كتافة سبعة ٥٠ سبم التعيين الوزن النوعى للتربة الناعمة - بايكنومتر سعة ٥٠٠ سم التعيين الوزن النوعى للتربة الخشنة.

- الخطوا<u>ت:</u>

- ۱- يتم وزن القنينة (أو البايكنومتر) فارغاً وليكن (W_1) .
- ٢- يــتم وضــع عيــنة من التربة الجافة في القنينة (أو البايكنومتر) وتوزن وليكن وزنها (W2).
- ۳- يستم إضسافة ماء إلى القنينة (أو البايكنومتر) حتى تمتلئ ثم توزن وليكن
 وزنها (W₃).
- ٤- تسكب محتويات القنينة (أو البايكنومتر) بتفريغ ما بداخلها وتنظف ثم تملأ
 بالمياه وتوزن وليكن وزنها (W4).
 - ه- يتم حساب الوزن النوعى للتربة من المعادلة :

$$G_s = \frac{W_2 - W_1}{(W_2 - W_1) - (W_3 - W_4)}$$

ملحو ظة:

نضمان عدم تواجد هواء محبوس للتربة بالقنينة بالخطوة رقم (٣) يتم تسخين القنينة على نار هادئة حتى يخرج كل الهواء المحبوس أو يتم استخدام مفرغة هواء بسيطة من النوع الذي يعمل بدفع المياه من الحنفية العادية، أما بالنسبة للبايكنومتر فيكتفى بتقليب التربة داخله بقضيب زجاجي لطرد الهواء المحبوس.

– مثال:

تــم إجـراء تجـربة الوزن النوعى على عينة من التربة الطينية وكانت النتائج المتحصل عليها كما يلى:

- $W_1 =$ وزن القنينة فارغة $V_1 = V_1$ جرام
- $W_2 = 0$ وزن القنينة + عينة التربة الجافة = 3.0,0.0 جرام
 - $W_3 = 0$ وزن القنينة + التربة + الماء = 97,00 جرام

$$\frac{W_2 - W_1}{(W_2 - W_1) - (W_3 - W_4)} = (G_s)$$
 لأقرب :: السوزن السنوعى لهذه التربة $\frac{W_2 - W_1}{(W_2 - W_1) - (W_3 - W_4)}$

رقمين عشريين

$$G_s = \frac{60.8 - 42.20}{(60.8 - 42.4) - (92.0 - 80.1)} = 2.78$$

التجربة الثالثة: إيجاد التدرج الحبيبي للتربة باستخدام المناخل القياسية:

مجموعــة من المناخل القياسية كما هو موضح بالجدول (٤-٥) - هزاز ميكانيكي - ميزان حساس.

الفتحة (مم)	سعة ومقاس المنخل	الفتحة (مم)	سعة ومقاس المنخل
٠,٧٠٧	رقم ۲۰	۳۸,۱	١,٥ بوصة
٠,٤٢	رقم ٤٠	19,	٤/٣ بوصة
٠,١٤٩	رقم ۱۰۰	٤,٧٦	رقم ٤
٠,٠٧٥	رقم ۲۰۰	۲,۸۸	رقم ۷
		1, £ £	رقم ۱۶

جدول (٤-٥) مجموعة المناخل القياسية طبقاً لـ ASTM

- الخطوات:

- 1- يستم تثبيت مجموعة المناخل فوق بعضها بالترتيب وأسفلها صينية بحيث يكسون المسنخل ذو الفتحة الأكبر من أعلى والمنخل ذو الفتحة لأصغر من أسفل.
- ٧- يستم تجفيف عينة التربة وتفرك حبيباتها باليد بحيث لا تكون ملتصقة مع بعضها السبعض شم توزن وتوضع على أعلى مجموعة المناخل وتغطى بغطاء محكم.
- ٣- يستم وضع مجموعة المناخل على هزاز ميكانيكي ويشغل الهزاز لمدة
 تتراوح ما بين ١٠-١٥ دقيقة.
- 3- تفك المناخل من بعضها وتوزن التربة المحجوزة على كل منخل على حدة وكذلك المجتمعة على الصينية بحيث يكون مجموع هذه الأوزان هو وزن العيسنة المختبرة ككل ويستم وضعها في جدول يبين العلاقة بين مقاس المنخل (مم) والوزن المحجوز على كل منخل على حدة بالجرام.
- ٥- يستم حساب الوزن الكلى للتربة المحجوزة على كل منخل على حدة وذلك بجمع الوزن المحجوز على هذا المنخل إلى مجموع الأوزان المتبقية على المسنخل الأكسير منه مباشرة ثم يلى بعد ذلك حساب النسبة المنوية الكلية المحجوزة على كل منخل وبالتالى يتم تقدير النسبة المنوية الكلية المارة من كل منخل على حدة.

- 7 يستم رسم العلاقة بين مقاس كل منخل (القطر بالملايمتر) على المحور الأفقى والنسبة المنوية الكلية المارة من هذا المنخل على المحور الرأسى وذلك على رسم بيانى خاص بهذا الغرض مثل الموضح بالشكل (3-0).
- ٧- يتم توصيل السنقاط الممثلة بنسب الكلية المارة على الرسم إما بخطوط مستقيمة أو بمنحنى والذى يسمى بعد ذلك بمنحنى التدرج الحبيبي.
- ۸- مـن منحـنى الستدرج الحبيـبى يتم توصيف التربة حسب مكونات الزلط
 والرمل والمواد الناعمة من كل من الطين والطمى مجتمعين.

- مثال:

تــم إجراء تجربة التدرج الحبيبى على عينة من التربة وزنها الكلى ٠٠٠ جــرام وكانــت نتانج الاختبار كما يلى فى الجدول التالى. المطلوب رسم منحنى التدرج الحبيبى مع توصيف التربة.


.,.٧٥	٠,٢١	٠,٤٢	۲,٤	٤,٨	. 1 •	19	۳۸	مقاس المنخل (مم)
٥٧	٤٣	7 £	**	40	٤٣	٣٧	٣٣	الـوزن المحجوز على كل منخل على حدة بالجرام

- الحل:

- يستم وضع نستائج الاختبار كما في الجدول التالي لتحديد النسبة المئوية الكلية المارة من كل منخل.

٠,.٧٥	., ٢1	٠,٤٢	۲,٤	٤,٨	1.	1.9	۳۸	مقاس المنخل (مم)
٥٧	٤٣.	7 Y £	**	. 40	٤٣	۳۷	٣٣	السوزن المحجوز على كل منخل على حدة بالجرام
799	7 £ 7	199	140	1 £ A	117	٧.	77	الوزن الكلى المحجوز على كل منخل بالجرام
.1+1	101	7.1	770	707	7.4.7	**•	۳٦٧	الوزن الكلى المار على كل منخل بالجرام
70,70	44,0.	0.,70	٥٢,٢٥	37,	۷۱,۷۵	۸۲,۵	91,70	النسبة المئوية الكلية المارة من كل منخل %

- يستم رسم النتائج التي في الجدول السابق وذلك على ورقة رسم بياني كما هـ و بين بالشكل (٤-٥) مع توصيل النقاط بمنحنى هو منحنى التدرج الحبيبي.



شكل (٤-٥) منحنى التدرج الحبيبي للمثال السابق

ولتصنيف التربة فمثلاً باتباع طريقة (M.I.T) فتوصف التربة بأنها زلط متدرج ورمل ناعم إلى متوسط وقليل من المواد الناعمة.

التجربة الرابعة: تعبين حدود القوام للتربة (حدود أتربرج) الناعمة:


كما هو معروف تجرى تجارب حدود القوام على التربة الطينية والطميية أو الجزء الناعم المار من منخل رقم ٤٠ للتربة الخشنة لمعرفة نوعية هذا الجزء الناعم.


أ) تعيين حد السيولة للتربة الناعمة:

- الأجهزة والمعدات:

جهاز كازاجراند كما هو مبين بالشكل (3-7) - أدوات شق العينة ويستكون هذا الجهاز من طبق معنى يمكن أن يرتفع بطريقة وبتجهيزة معينة بالدارة اليد الموضحة بالشكل (3-7) لمسافة قدرها واحد سم يمكن ضبطها قبل

السبدء في التجربة ثم يسقط الطبق سقوطاً حراً على القاعدة - منخل قياس رقم د - هون بمدق من المطاط - فرن.






شكل (٤-٢) جهاز كازاجراند لتعيين حد السيولة للتربة الناعمة

- <u>الخطوات:</u>

- ا- يستم استخدام عينة طبيعية من التربة بشرط ألا تحتوى على حبيبات كبيرة وبصفة عاملة إذا كانت التربة ذات حبيبات كبيرة فيجب نخل العينة على مسنخل رقم ، ٤ ويؤخذ المار من هذا المنخل ليعتبر العينة التي سوف يتم إجراء الاختبار عليها بعد تجفيفها في الفرن وصحنها بواسطة هون بمدق من المطاط الجامد.
- ٢- تخليط عينة التربة بعد تجهيزها كما ذكر في البند (١) وتخلط بكمية من المياه تكفي لكي تكون منها عجينة لينة.
- ٣- يستم وضع جـزء مـن العينة في حوالي الثلث الأمامي من طبق جهاز كازاجـراند باسـتخدام سكينة المعمل بحيث يكون سمكها في الطبق واحد سم.

- ٤- يستم تقسيم لعينة فى الطبق إلى قسمين باستخدام أدوات شق العينة (هناك نموذجين لهذه الأداة تسلح كل منهما لأتواع معينة من التربة حسب لزوجتها). هذه الأداة تجعل المسافة بين القسمين حوالى ٣ مم وفى نفس الوقت تؤكد أن سمك العينة فى الطبق ١ سم تماماً.
- ٥- يتم إدارة يد جهاز كازاجراند بمعدل لفتين في الثانية وهو معدل دق الطبق على القاعدة مما يجعل جزئي التربة المنقسمين ينسابان على بعضهما فتضيق المسافة بينهما مع تتابع الدقات إلى أن ينطبقا على بعضهما بامتداد مسافة حوالي ١٣ مم وهنا يتم إيقاف عملية الدق، ويسجل عدد الدقات والذي يبين على عداد خاص بذلك الجهاز.
- ٦- يتم أخذ عينة من التربة التي أجرى عليها الاختبار السابق وتعيين محتوى رطوبتها.
- ٧- تكرر الخطوات السابقة بعد تغيير محتوى الرطوبة للعينة بإضافة نقاط من المسياه أو بعض التربة الجافة مع الخلط الجيد، ويفضل أن يتراوح عدد الدقات في المحاولات المختلفة ما بين ١٠، ٤٠ دقة.
- $-\Lambda$ يستم رسم العلاقة بين عدد الدقات ومحتوى الرطوبة وذلك فى صورة خط مستقيم يتوسط السنقط كما هو مبين بالشكل (3-V) ومن هذا الخط المستقيم يتم استنتاج حد السيولة وهو عبارة عن محتوى الرطوبة المقابل لعدد خمسة وعشرون دقة بجهاز كازاجراند.



شكل (- 1) بيانى العلاقة بين عدد الضربات أو الدقات بجهاز كاز اجر الدوم الرطوبة للتربة للتربة الناعمة وكيفية تحديد حد السيولة للتربة

ب) تعيين حد اللدونة للربة الناعمة:

- <u>الأجهزة والمعدات</u>: ـ

لوح زجاجي - منخل قياسي رقم ٠٠٠ - هون بمدق من المطاط - فرن

- الخطوات:

- ١- يــتم تجهيز عينة الاختبار مثل عينة اختبار تعيين حد السيولة للتربة وهى إمــا باستخدام عينة طبيعية بشرط ألا تحتوى على حبيبات كبيرة أو يمكن استخدام عينة بعد تجفيفها في الفرن ثم صحنها في هون بمدق من المطاط الجامد مع استبعاد الحبيبات الكبيرة بحيث تمر العينة من منخل رقم . ٤.
 - ٢- يتم خلط العينة بكمية من المياه تكفى لكى تكون منها عجينة لدنة.
- يستم فستل العينة على لوح زجاجى باستخدام أصابع اليد. يلاحظ أن الحبل يبدأ فى التشقق إذا صغر قطره عن مقاس معين حسب قوام العينة تكرر عملسية الفستل الحبل حتى يبدأ الحبل فى التشقق عند قطر π مم كما هو مبين بالكروكى $(3-\Lambda)$.



شكل (٤-٨) كيفية تعيين حد اللدونة

- ٤- يتم أخذ عينة من الحبل ويعين محتوى رطوبتها.
- و- يستم تكسرار الستجربة ثلاثسة مرات على الأقل ثم يحسب متوسط محتوى الرطوبة لهذه التجارب فيكون هو حد اللدونة المطلوب.

ج) تعيين حد الانكماش للربة الناعمة:

- الأجهزة والمعدات:

فرن - هون بمدق من المطاط الجامد - منخل رقم ١٠ - لوح بلاستيك لدفع العينة الجافة في الزئبق - وعاء تجهيز العينة - وعاء لقياس حجم العينة الحافة - جفنة.

- ا<u>لخطوات</u>:

- ١- يستم تجهيز عينة الاختبار مثل عينات الاختبار حدى السيولة واللدونة كما ذكرنا.
- V_1 يـوزن وعاء منتظم معلوم الأبعاد (بحيث يمكن حساب حجمه وليكن V_1) بعد دهانه من الداخل بالفازلين.
- يتم عجن عينة التربة بكمية وفيرة من المياه وتوضع داخل الوعاء إلى أن يمتلئ ثم يوزن الوعاء مملوءاً بالتربة وليكن وزن التربة (W_1) .
- w_d وزن العينة بعد جفافها وليكن (w_d) ومنه يتم حساب محتوى الرطوبة الابتدائى وليكن (w_d).
 - ٥- ترفع العينة من الوعاء ويملأ بالزئبق.
- ٦- نحف ر جف نه ونضع بداخلها الوعاء المملوء بالزئيق وتدفع العينة الجافة لتغوص في الزئيق باستخدام لوح بلاستيك فتزاح كمية من الزئيق وتتجمع في الجفنة.
- V- يوزن الزئبق المزاح ويقسم الوزن على كثافة الزئبق (V_d). وبذلك يتم حساب حجم العينة الجافة (V_d).
 - ٨- يتم حساب حد الانكماش للتربة (S.L) من العلاقة التالية :

S.L =
$$\left[w_1 - \frac{(V_1 - V_d) \gamma_w}{W_d} \right] \times 100$$
 (4-5) *

د) تعيين الكثافة الحقلية للتربة (كثافة التربة في الموقع) (Bulk Density):

i - أهمية الكثافة الكلية والكثافة الجافة:

• كما ذكرنا سابقاً فإن الكثافة الكلية (الحقلية) للتربة هي عبارة عن وزن حجم معين من التربة بحالته الموجود عليها وهو.

$$\gamma_b = \frac{W_s}{V_t}$$
 الوزن الكلى للتربة V_t

وذلك بوحدات طن/م٣ أو جرام /سم٣

كما وأن الكثافة الجافة هي عبارة عن وزن الحبيبات الصلبة (w_s) مقسوماً على الحجم الكلي للتربة (V)

i.e.
$$\gamma_d = \frac{w_s}{V}$$

بوحدات طن/م٣ أو جرام/سم٣

هـ ذا وأن هناك علاقة بين الكثافة الكلية والكثافة الجافة ومحتوى الرطوبة للتربة (w w) كما يلى :

$$\gamma_{\mathbf{d}} = \frac{\gamma_{\mathbf{b}}}{1 + \mathbf{w} \%}$$

- هـذا وتجـدر الإشارة إلى أنه يتم تعيين كثافة التربة الحقلية لأغراض مختلفة نذكر منها:
- أ) فى حسابات الجهد الكلى الواقع على التربة عند منسوب معين أسفل سطح الأرض وهـو يساوى جهد التربة الصافى عند منسوب التأسيس + وزن عمود التراب فوق منسوب سطح الأرض (γ_h)

i.e. $f_t \cong f_{net} + \gamma_b \ h \ t/m^2$ e di e ci o e ci o

i.e.
$$\gamma_b h = \sum \gamma_{bi} h_i t/m^2$$

ب) تقدير قدرة وقوة تحمل طبقة معينة من التربة وصلاحيتها للتأسيس عليها كما هو الحال عند تنفيذ طبقة إحلال في موقع معين لإنشاء مبنى أو طبقة أساس لطريق وذلك عن طريق تحديد كثافة التربة الجافة لهذه التربة (γ_d) بعد تعيين كثافتها الكلية (γ_d) وتحديد ما يسمى بدرجة الدمك النسبى للتربة وهي عبارة عن النسبة بين الكثافة الجافة للتربة في الموقع (γ_d) وأقصى كثافة جافة محتملة لهذه التربة (γ_d) من الكثافة الجافة للتربة في المواد وبديهي أنه كلما زادت الكثافة الجافة للتربة (γ_d) كلما زادت نسبة المواد الصلبة في الستربة مما يعطى دليلاً ومؤشراً عن اكتساب التربة قوة ومقاومة تحمل عالية.

ii - تحديد وتعيين كثافة التربة الحقلية والكثافة الجافة لها:

نـتحديد كثافة التربة داخل حفرة اختبار أو على سطح طبقة إحلال لأساس ما أو على سطح ممهد كأساس لطريق ما، يتم استخدام إحدى الطريقتين الآتيتين وذلك حسب نوعية التربة كما يلى:

أ) طريقة القالب ذو الحد القاطع:


تستخدم هذه الطريقة في حالسة تعيين الكثافة الكلية والجافة للتربة المتماسكة (cohesive soil).

- الأجهزة والمعدات:

القالب ذو الحد القاطع ومشتملاته من حلقة علوية ومندالة - ميزان حساس - علب فارغة - قدة حديدية.

- الخطوات:

١- يتم تسوية سطح التربة العلوى ويوضع عليه القالب بالحلقة العلوية وكما
 هو مبين بالشكل (٤-٩).



شكل (٤-٩) طريقة القالب ذو الحد القاطع لتعيين الكثافة الحقلية للتربة المتماسكة

- ٢- يستم دق القالب باستخدام مندالة يدوية حتى يغوص فى التربة إلى حوالى نصف ارتفاع الحلقة العلوية.
- ٣- يــتم الحفــر حول القالب حتى يخرج بالتربة عالقة بجوانبه وبارزة بعض
 الشيء من أسفله.
- ه- يستم وزن القالب بالتربة وبمعرفة وزنه فارغاً يتم تعيين وزن التربة التي تملؤه.
 - ٦- يتم حساب حجم التربة التي تملأ القالب وذلك من قياس أبعاد القالب.
- V- يـــتم حساب كثافة التربة الحقلية بقسمة وزن التربة فى الخطوة (٥) على حجم التربة فى الخطوة (٦) بوحدات طن/م٣ أو جرام /سم (γ_b) .
- ۸- يستم إخسراج عيسنة التربة من القالب ثم يتم أخذ عينة من داخلها لتعيين محتوى الرطوبة الحقلية (% w).
 - $\gamma_d = \frac{\gamma_b}{1 + w\%}$ (t/m³ or gr/cm³) (γ_d) معاومية الكثافة الحقاية (γ_d) بمعاومية الكثافة الحقاية

ب) طريقة المخروط الرملي (Sand Cone method):

تستخدم هذه الطريقة فى حالة تعيين الكثافة الحقلية أو الجافة وذلك للتربة المفككة الرملية أو الزلطية (Non cohesive soil) أو الطين الجاف الذى يتفتت بالدق.

- الأجهزة والمعدات:

جهاز المخروط الرملى بمشتملاته وهو يتكون من مخروط عليه حمام مركب عليه خزان لسكب الرمل - وعاء قياسى - صينية كما هو مبين بالشكل (٤-١٠) - ميزان - أكياس نايلون.



شكل (٤-٠١) جهاز المخروط الرملى لتعيين الكثافة الحقلية للتربة الرملية أو الزلطية

- الخطوات:

- يتم فى المعمل تحضير عينة قياسية من الرمل الجاف النظيف منتظم الحبيبات وذلك بنخل الرمل على منخل ذو مقاس متوسط معين وليكن منخل رقم ١٤ مثلاً (١،٤١ مم) وأخذ المار منه ثم نخله مرة تالية على منخل أقل مقاساً منه وليكن منخل رقم ٢٥ (٧٧,٠ مم) وأخذ المحجوز عليه وبذلك يكون مقاس جميع حبيبات الرمل المحضر منتظماً وذو مقاس واحد يطلق عليه مار من رقم (١٤) ومحجوز على منخل رقم (٢٥).

- ٢- يستم وضع كمية من الرمل المحضر القياسى السابق إعداده داخل خزان
 سكب الرمل بحيث يمتلئ تماماً ويوزن (W1).
- ٣- يوضع الخيزان والمخروط على سطح مستوى وذلك بالكيفية المبينة بالشيكل (١-٤) ويفتح الصمام ليسقط الرمل من داخل الخزان ويملأ المخروط السفلي.
 - W_2 يتم قفل الصمام ويوزن الخزان بالرمل المتبقى فيه وليكن W_2).
- $W_c=W_1-W_2$).
 - 7- يملأ الخزان ثانية بالرمل القياسي ويوزن وليكن (W3).
- V- يستم وضع فوهة المخروط على فوهة وعاء قياسى ذو حجم معلوم أبعاده منستظمة بحيث يمكن تقدير حجم الوعاء وليكن (V_n) على أن يكون قطر الوعاء مسئل مقاس قطر فوهة المخروط بالضبط ويفتح الصمام لينسكب السرمل مسن الخسزان ويمسلأ الوعاء القياسى وبالطبع الجزء المخروطى الشكل.
 - يتم قفل الصمام ويوزن الخزان بالرمل المتبقى فيه وليكن (W_4) .
- W_{c} من الوزنين السابقين (W_{d}) ، (W_{d}) يحسب وزن الرمل الذي يملأ الوعاء القياســـى (W_{c}) وذلك بمعــرفة وزن الــرمل الذي يملأ المخروط (W_{c}) كالآتى:

i.e.
$$W_n = W_3 - W_4 - W_c$$

-1- يستم حساب كثافة الرمل المختار القياسى عندما ينسكب من الخزان ويمر مسن فستحة الصمام إلى المخروط القياسى وذلك بقسمة وزن الرمل الذى يملأ الوعاء (W_n) على حجم الوعاء (V_n).

i.e.
$$\gamma_{sand} = \frac{W_n}{V_n}$$
 gr/cm³

ملحوظة: الخطوات السابقة من (۱) إلى (۱۰) يتم عملها وإعدادها في المعمل مسبقاً قبل الذهاب إلى الموقع يلى ذلك الخطوات من (۱۰) إلى (۱۹) والتي يتم علمها وإجراؤها في الحقل.


- 11- يؤخف الجهاز إلى الموقع بعد ذلك مع كمية مناسبة من الرمل القياسى السابق تجهيزه في المعمل في الخطوة رقم (١) وذلك بالإضافة إلى صينية ملحقة بالجهاز مزودة بفتحة دائرية في منتصفها قطرها هو نفس قطر فوهة المخروط كما يؤخذ ميزان وأكياس بلاستيك.
- 1 ٢ يتم تسوية سطح الأرض في المكان المطلوب إجراء التجربة عليه (السطح العلوى للتربة) ثم توضع عليه الصينية.
- 17 يتم حفر التربة من الفتحة الوسطى التى بالصينية بحيث يخرج ناتج الحفر مستجمعاً فوق الصينية ويستمر الحفر حتى الوصول على حفرة أسطوانية مساوية تقريباً في العمق للوعاء القياسي المعملي، ويوضع ناتج الحفر في كيس بلاستيك ويقفل ويوزن لمعرفة وزن التربة المستخرجة من الحفرة بحالتها الطبيعية وليكن (W).
- -15 يستم وزن الخسزان الرملى ذو المخروط وليكن (W_5) ثم يتم وضع فوهة المخسروط فسوق فتحة الصينية أى أعلى الحفرة ثم يفتح الصمام لينسكب (رمسل من الخزان فيملأ الحفرة زائد طبعاً المخروط. يقفل الصمام ويرفع الخزان ويوزن وليكن (W_6) .
 - ه ۱- يتم حساب وزن الرمل الذي يملأ الحفرة وليكن (W_h). $W_h = W_5 W_6 W_c \quad (gr)$
- (۱۰) معلومية كثافة الرمل القياسى المحددة معملياً (γ_s) فى الخطوة رقم (۱۰) يتم حساب حجم الرمل الذى مِلا الحفرة أى أن حجم الحفرة (V) يعادل : $V=W_h/\gamma_s$
- ۱۷ يتم حساب كثافة التربة الحقلية (في الموقع) (γ_b) وذلك بقسمة وزن التربة الذي يملأ الحفرة (W_b) على حجم الحفرة (V) أي :

$$\gamma_b = \frac{W_h}{V} \quad (gr/cm^3)$$

١٨- يتم تعيين محتوى الرطوبة للتربة المستخرجة من الحفرة وليكن (% w).

و ١- يتم حساب كثافة التربة الجافة (γ_d) من المعادلة:

$$\gamma_d = \frac{\gamma_b}{1 + w^{0/4}} (gr/cm^3)$$



شكل (٤-١١) خطوات تعيين الكثافة الحقلية للتربة الغير متماسكة باستخدام طريقة المخروط الرملي

مثال:

المطلوب إجراء وتحديد قيمة الكثافة الجافة للتربة بالموقع وذلك على السطح العلوى لتربة الإحلال المستخدمة في أساسات مشروع ما وهي من الرمل النظيف وذلك بعد أن تم دمك طبقة الإحلال طبقاً للأصول والاشتراطات الفنية.

الحل: في المعمل:

- ١- يتم تجهيز عينة قياسية من الرمل في المعمل.
- ٢- يستم تحديد وزن السرمل السذى يملأ مخروط الجهاز وكذلك كثافة الرمل
 المنسكب من الخزان وذلك بدلالة المعلومات والنتائج التالية :
 - وزن الخزان مملوء بالرمل القياسى = W_i جرام ____
 - وزن الخزان بعد ملئ المخروط $= W_2 = V7.00$ جرام
 - _ وزن الخزان مملوء بالرمل مرة ثانية = W_3 = 0.11.4 جرام

- وزن الخزان بعد ملئ المخروط والوعاء القياسى (W_4) = 117. جرام
 - _ قطر الوعاء القياسي = ١٠ سم
 - _ ارتفاع الوعاء القياسى = ١٢ سبم

تجرى الحسابات المعملية كالآتى:

- $W_1 = V7.. \Lambda1.. = W_2 W_1 = (W_c)$ وزن الرمل الذي يملأ المخروط $W_1 = (W_c)$ المخروط . . . ه جرام
 - وزن الرمل الذي يملئ الوعاء القياسي $(W_n)=(W_n)=(W_n)$ وزن الرمل الذي يملئ الوعاء القياسي المرمل الذي يملئ الوعاء القياسي أي أن $(W_n)=(W_n)$
 - $^{"}$ حجم الوعاء القياسى $(V_n) \times (V_n) \times (^{2}) \times (^{3})$ مىم
- ن كـثافة الـرمل الـذى يسكب من الخزان والذى سوف يستعمل فى إجراء التجربة فى الحقل (γ_s)

$$(\gamma_s)$$
 $\gamma_s = \frac{W_n}{V_n} = \frac{1450}{942} = 1.54$ (gr/cm³)

- ٢- بعد الذهاب إلى الحقل أجرى اختبار الكثافة على تربة الإحلال وكانت النتائج الحقلية كما يلى:
 - وزن التربة المستخرجة من الحفرة (W) = ۲۸۰۰ جرام
 - وزن الخزان وهو مملوء بالرمل القياسى $(W_5) = 110$ جرام
- وزن الخران بعد ملئ المخروط والحفرة بالرمل (W₆) = ١٠٥٥ جرام
- ٤- يستم تحديث الكثافة الحقلية للتربة بالموقع كما يلى بمعلومية المعلومات والنتائج الحقلية والمعملية السابقة :
 - $W_5 W_6 W_c = (W_h)$ وزن الرمل الذي يملأ الحفرة ۱۲۰۰ = ۲۲۰۰ جرام

مجم الحفرة (V) =
$$\frac{(W_h)}{\gamma_s} = \frac{(V_h)}{\gamma_s}$$
 - حجم الحفرة (V) حجم

$$1,97 = \frac{\gamma_{\Lambda \cdot \cdot \cdot}}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{(W_h)}{V} = (\gamma_b)$$
 كثافة التربة الحقلية لتربة الإحلال الإحلال - $\frac{\gamma_{\Lambda \cdot \cdot \cdot}}{V}$

جرام/سم٣

ه- يستم تحديد محتوى الرطوبة للتربة بالموقع وذلك بعد الرجوع إلى المعمل حيث أخذت عينة من التربة وزنها ٨٠ جرام من داخل الكيس المحفوظ به الستربة المستخرجة من الحفرة وتم تجفيفها بالفرن فنقص وزنها إلى ٦٠ جرام.

$$^{\prime\prime}$$
 ۲۳,۱ = ۱۰۰ × $\frac{^{\prime\prime}}{^{\prime\prime}}$ = (w) = $\frac{^{\prime\prime}}{^{\prime\prime}}$ × ۲۳,۱ = ۱۳۲ %

 γ - بمعلومسية الكثافة الحقاسية (γ _b) في الخطوة رقم (γ) السابقة ومحتوى الرطوبة (γ _d) في الخطوة رقم (γ _d) يتم حساب الكثافة الجافة (γ _d) كالآتى :

$$\gamma_{\rm d} = \frac{\gamma_{\rm b}}{1 + {\rm w}\%} = \frac{1.96}{1 + 0.231} = 1.59 \, ({\rm gr/cm}^3)$$

ه) تعيين الكثافة النسبية للربة الرملية (% Dr):

• كما ذكرنا سابقاً فإن الكثافة النسبية للتربة تعبر عن كثافتها ودرجة ونسبة دمكها في الطبيعة وذلك بتحديد مدى قرب نسبة فراغاتها الفعلية الموجودة عليها (e) بالحدين الأعلى (e_{max}) والأدنى (e_{min}) لنسبة فراغات محتملة لنوعية التربة والتي تتوقف على تدرجها وشكل حبيباتها وذلك من المعادلة التالية:

$$D_r$$
 % = $\frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \times 100 = (D_r)$ الكثافة النسبية

• إذا كانت تربة إحلال أو تربة رملية طبيعية تتكون من الرمل أو الزلط بدون مسواد ناعمة (طمى وطين) فإنه يمكن تقييم درجة تحملها بإيجاد الكثافة النسبية لها وذلك بالخطوات التالية :

- تحضر عينة من الرمل ونجففها ثم نأخذ منها وزن مناسب يوضع داخل وعاء منتظم الأبعاد ونجرى عملية هز الوعاء بحيث يملأ الرمل أقل حجم وحيز ممكن بالوعاء، ثم يتم تعيين وزن الرمل الذى يملأ الوعاء ثم يتم تعيين أقصى كثافة جافة للتربة (نوس الرمل الأمل على حجم الوعاء.

ر بمعنومیة أقصی كثافة جافة $(\gamma_{d max})$ یتم تعیین أقل نسبة للفراغات ممكنة (e_{min}) من العلاقة :

$$\gamma_{d\,(max)}=rac{G_{s}\cdot\gamma_{w}}{1+e_{min}}$$
 (γ_{w}) الوزن النوعى ، γ_{w} الوزن النوعى ، (γ_{w}) الوزن النوعى ، (γ_{w}) الوزن النوعى ، الم

i.e.
$$e_{min} = \frac{G_s - \gamma_{d max}}{\gamma_{d max}}$$

 $\gamma_{\rm d \ min}$ بمعلوم ية أدنى قيمة ممكنة للكثافة الجافة ($\gamma_{\rm d \ min}$) يتم تعيين أقصى نسبة فراغات ممكنة للتربة ($\epsilon_{\rm max}$) من العلاقة :

$$\gamma_{d \, min} = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1 + e_{max}}$$

أى أن:

$$e_{max} = \frac{G_s - \gamma_{d \, min}}{\gamma_{d \, min}}$$

هـ بعد تحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى لنسبة الفراغات لنوعية الرمل أو الزلط المستخدمة فى تربة الإحلال أو أى طريق، يتم إجراء تجربة مخروط السرمل القياسي لتحديد كل من الكثافة الكلية والكثافة الجافة للتربة فى

الحقال أى (γ_d) في الموقع ومن هذه القيمة يتم حساب قيمة نسبة الفراغات للتربة المدموكة في الموقع (e) وذلك باستخدام العلاقة التالية :

$$\gamma_{\rm d}$$
 (فى الموقع) = $\frac{G_{\rm s} \cdot \gamma_{\rm w}}{1 + {\rm e}}$

أى أن:

$$e$$
 (فی الموقع) $= \frac{G_s - \gamma_d}{\gamma_d}$ فی الموقع)

 e_{max} من الخطوة رقم (1) و (1) و (1) من الخطوة رقم (2) و (2) من الخطوة (3) و (3) من الخطوة (3) يتم حساب الكثافة النسبية للتربة الرملية (2) من المعادلة المعروفة :

$$D_r \% = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \times 100$$

٧- من قيمة (% Dr) المحسوبة فى الخطوة رقم (٦) يتم وصف التربة حسب
 كثافتها طبقاً للجدول (٤-٤) حيث يقال عنها مفككة جداً أو مفككة أو
 متوسطة الكثافة أو كثيفة الخ.

مثال:

الحل: المعطيات:

$$1.72 = \gamma_d$$
 في الموقع , $e_{min} = 0.5$, $e_{max} = 0.94$

يتم تعيين (e) نسبة الفراغات في الموقع من العلاقة

$$e_{(ij)} = \frac{G_s - \gamma_d}{\gamma_d}$$
 (في الموقع) $= \frac{2.7 - 1.72}{1.72} = 0.57$

بمعلومیة (
$$e$$
) ، (e) ، (e) ، (e) کما یلی (e) ، (e) ، (e) ، (e) کما یلی (e) ، (e) ، (e) ، (e) ، (e) e) e (e) . e 0.57 e 0.94 - 0.50 e 0.95 e 0.96 e 0.96 e 0.96 e 0.96 e 0.96 e 0.97 e 0.96 e 0.97 e 0.98 e 0.98 e 0.99 e 0

مثال آخر:

تـم تعييـن قيمـتى أقصـى وأدنى نسبة فراغات ممكنة لتربة رملية تم السـتخدامها فى تربة إحلال أساسات حيث كانت (emin = 0.52)، (emax = 0.9). فـإذا أردنا الوصول بتربة إحلال لدرجة الدمك الكثيف فالمطلوب حساب أقل قيمة مسـموح بهـا للكـثافة الجافة التى تدمك بها تربة الإحلال مع فرض أن الوزن النوعى للتربة يعادل (٢,٦٥).

الحل:

لكى يعتبر الرمل كثيفاً فإن قيمة الكثافة النسبية لتربة الإحلال يجب ألا تقل عن ٢٥% وبالتالى يمكن رؤية نسبة الفراغات المناظرة لهذه التربة في الموقع المدموك والمناظرة لهذه الكثافة وذلك من العلاقة التالية :

Dr % =
$$\frac{e_{\text{max}} - e}{e_{\text{max}} - e_{\text{min}}} \times 100$$

 $0.65 = \frac{0.9 - (e)}{0.9 - 0.52} \longrightarrow e = 0.653$

وبمعلومية العلاقة بين نسبة الفراغات والكثافة الجافة للتربة بالموقع يمكن تعيين نسبة الكثافة الجافة للتربة بالموقع (γ۵).

$$\gamma_{
m d}$$
 (فی الموقع) $=rac{G_{
m S}}{1+
m e}\cdot\gamma_{
m W}$ $=rac{2.65}{1+0.654} imes1=1.60$ t/m 3

النمل الناوس النواد ال


0-١ مقدمة:

- * تخصتص الخواص الميكانيكية للتربة بتعيين وتحديد خواصها ودراسة سلوكها تحت تأثير الأحمال من حيث مدى مقاومتها وقدرة تحملها ومقدار هبوطها ودرجة دمكها وتشكلاتها المختلفة وتشمل هذه الخواص ما يلى:
 - ١- توزيع الإجهادات الرأسية والأفقية في التربة.
 - ٢- هبوط التربة.
 - ٣- دمك التربة.
 - ٤- مقاومة القص للتربة.
 - ٥- قدرة تحمل التربة.
 - ٦- الضغط الجانبي الفعال للتربة.
 - ٧- اتزان ميول التربة.
 - ٨- حركة المياه في التربة تحت الضاغط الماني.
 - ٩- ضغط الانتفاش للتربة.

0-٢ توزيع الاجمادات في الترية:

٥-٢-١ مقدمة:

* عـند تعرض تربة ما لأحمال رأسية منقولة خلال الأساس فإن التربة في هذه الحالة تتعرض لإجهادات رأسية أسفل الأساس سرعان ما تتأثر بها حبيبات التربة أسفل وعلى جوانب الأساس حيث أن هذه الإجهادات تنتشر في التربة من القيمة القصوى لها أسفل الأساس مباشرة وتقل تدريجياً مع زيادة العمق عن بطنية الأساس وأيضاً مع زيادة البعد والمسافة الجانبية عن الأساس كما هو مبين بالشكل (٥-١).



شكل (٥-١) كيفية توزيع الإجهادات الرأسية في التربة أسفل قاعدة أساس لمبنى مربعة الشكل

★ يبين الشكل (٥-١) كيفية انتشار الإجهادات الرأسية المنقولة من أساس قاعدة لمبين مسا مربعة الشكل وذلك من خلال خطوط تساوى الجهد الرأسى فى التربة. حيث يلحظ أن الإجهادات الرأسية تقل لتصل إلى حوالى أقل من ٢٥% من قيمتها على عمق يساوى تقريباً عرض القاعدة.


★ بــناء على ما جاء بعاليه يتبين أن الإجهادات الواقعة على التربة لا تؤثر فقط علــى الــتربة أسفل الأساس مباشرة ولكنها تؤثر على طبقات التربة بالمنطقة المجاورة للأســاس أو المبــنى ولكــن بدرجة محدوبة تتوقف على بعد الطبقة المجاورة بالنسبة للأساس.

* هـذا ويجب التنويه إلسى أنه عند الشروع فى تأسيس مبنى معين يجب ألا تقتصر دراسة خواص التربة على الطبقة الظاهرة عند عمق التأسيس فقط ولكن يجب أن تمـتد هذه الدراسة لتشمل الطبقات التحتية للتربة أسفل الأساس وذلك نظراً لاحتمال وجـود طبقات تربة ضعيفة سفلية قد تنضغط بدرجة عالية [بالرغم من تعرضها إلى إجهادات ضعيفة نسبياً بالمقارنة بتلك تحت الأساس وعند منسوب التأسيس] الأمر الذى

يؤدى إلى هبوط القواعد بقيم عالية ومتفاوتة عن بعضها مما يؤدى إلى أضرار بالمبنى

٥-٢-٢ كيفية حسباب الجهد الواقع على التربة التحتية أسفل الأساسات:

★ إن حساب الجهد الواقع على التربة التحتية أسفل الأساسات يتم ذلك بطريقة تقريبية كالمبينة بالشكل (٥-٢) حيث قاعدة أبعادها ٢٠٠٠×،٣٥٠ متر معرضة لحمل مركزى قدره ١٠٠٠ طن وهذه القاعدة ترتكز على طبقة من التربة سمكها ١٠٠٠ متر ذات مقاومة عالية وغير قابلة للإنضغاط تليها طبقة ضعيفة ذات سمك ٢٠٠٠ متر قابلة للإنضغاط والمطلوب حساب جهد التربة المتوسط الواقع على التربة أسفل الأساس مباشرة وعلى الطبقة الضعيفة.



شكل (٥-٢) حساب الجهد الواقع على طبقات التربة التحتية أسفل الأساسات

* يستم فرض توزيع الجهود الرأسية أسفل الأساسات على طبقات التربة التحتية بطريقة تقريبية وذلك بميل ١ أفقى : ٢ رأسى وعليه فإن الإجهاد المتوسط الرأسى الواقع على التربة الضعيفة (عند منتصف ارتفاعها) وتحت أساس كما يلى :

$$-$$
 الإجهاد الواقع على التربة أسفل الأساس مباشرة = $\frac{100}{50}$ مساحة القاعدة $\sigma_0 = \frac{100}{2.6 \times 3.5} = 11 \, t/m^2$

 $= \sigma_1 = \sigma_1 = 0$ الإجهاد الواقع على الطبقة الضعيفة على عمق $\sigma_1 = \sigma_1 = 0$ قيمة الحمل عند هذا المنسوب المساحة المعرضة للحمل المساحة المعرضة المعرضة

$$\therefore \qquad \sigma_1 = \frac{100}{(2.6 + 2.0)(3.5 + 2.0)} = 3.95 \quad t/m^2$$

ومن هذا المثال يتبين مدى نقصان الإجهادات الواقعة على التربة كلما اتجهنا إلى أسفل.

٥-٣ هيوطالترية:

5-3 Settlement of Soil:


٥-٣-١ مقدمة:

عـندما تؤثـر الأحمـال على التربة فإن الإجهادات الناشئة عنها تسبب تضاغط حبيـبات الـتربة مباشـرة بمجـرد التأثـير مع الحمل وهو ما يسمى بالهبوط الفورى (Immediate settlement) يلـى ذلك هبوط نتيجة خروج المياه جزئياً من بين حبيبات الـتربة إذا كانـت الـتربة ناعمـة ومشـبعة بالمـياه وهـو ما يعرف بهبوط التصلب (Consolidation settlement) وهـذا النوع من الهبوط يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لقلة نفاذية التربة الناعمة للمياه.

٥-٣-٥ أسباب حدوث الهبوط:

- ١- تعرض الستربة إما لأحمال إستاتيكية مثل وزن المنشأ نفسه أو نتيجة لتشوينات كبيرة أو نتيجة لأحمال مستحركة أو اهتزازات أثناء دق الخوازيق أو نتيجة الاهتزازات والذبذبات الخاصة بالماكينات.
- ٢- تخفيض منسوب المياه الجوفية أسفل الأساسات والذى يؤدى إلى نقص حجم التربة المصاحب لخروج وسحب المياه من التربة.
 - ٣- تتابع وتوالى تمدد وانكماش التربة الطينية (swelling and shrinkage).
 - ٤- الحفر المجاور للأساسات أو نتيجة لأعمال وإنشاء الأتفاق.
 - ه-٣-٣ أنواع هيوط التربة (Types of settlement) تحت الأساسات:

* يمكن تقسيم الهبوط الكلى الذى يحدث للأساسات ويصفة خاصة الأساسات الضحلة إلى ثلاثة عناصر كما هو موضح بالشكل (٥-٣).



شكل (٥-٣) عناصر هبوط الأساسات

- (أ) هبوطفوري
- (ب) هبوط ناتج عن تدعيم (تصلب) التربة
- (ج.) هبوط ناتج عن الإنضغاط الثانوى للتربة والزحف

 \star كما ذكرنا فإن الهبوط الكلى للتربة (Total settlement) تحت الأساسات (S) هـو عبارة عن مجموع كل من الهبوط الفورى (S_i) وهبوط التصلب (S_c) وذلك مع دمج العنصرين الثانى والثالث مع بعضهما.

i.e.
$$S = S_i + S_c$$
 (5-1)

٥-٣-٣- الهبوط الفورى:

يحدث هذا النوع من الهبوط فور التأثير بالحمل كما ذكرنا. ففى حالة الستربة غير المتماسكة (الرملية أو الزلطية) فإن الهبوط الفورى يكاد يكون مساوياً للهبوط الكلى المتوقع إذ أن النفاذية العالية التي تتميز بها هذه النوعية من الستربة كافية لتبديد الضغط البيني فور تطبيق وتأثير الحمل، أما في حالة الستربة المتماسكة (الطينية) فإن الهبوط الفورى هو عبارة عن الإنضغاط المرن لطبقات الطين وهو يمثل عادة نسبة صغيرة من الهبوط الكلى في حالة ما إذا كانت التربة غير مشبعة كانت التربة مشبعة ويحدث ذلك مع ثبات الحجم. أما إذا كانت التربة غير مشبعة بالمياه أو كانت زائدة التدعيم بدرجة عالية فإن الهبوط الفورى يمثل جزءاً كبيراً من الهبوط الكلى المتوقع.

• يتم حساب وتقدير قيمة الهبوط الفورى للتربة أسفل الأساسات كالآتى:

$$S_i = P B \frac{1 - \mu^2}{E_s}$$
. I (5-2)

حيث (Si): مقدار الهبوط الفورى بالسم

، (P): مقدار الضغط المنتظم المؤثر على التربة عند منسوب التأسيس

(کجم/سم۲)

، (B): عرض الأساس (سم)

، (μ) : نسبة بواسان للتربة [٥,٠ للطين المشبع ، ٣,٠ للطمى والرمل]

، (E_s) : معامل انضغاط التربة كجم/سم (معامل مرونة التربة)

، (I) : معامل يأخذ في الاعتبار شكل وجساءة الأساس (أنظر الجدول)

جدول (٥-١) معامل الشكل والجساءة (I) لمساحات محملة على تربة ذات حيز مرن نصف V نهائى

	قيم معامل الشكل والجساءة (I)								
المتوسط	عند محيط الدائرة أو منتصف	عند	عند	الشكل والجساءة					
	الحرف الطويل للمستطيل	الركن	المركز						
٠,٨٥	٠,٦٤		١,٠٠	دائرة - مرن					
٠,٧٩	٠,٧٩	-	۰,۷۹	دائرة - جاسئ					
٠,٩٥	٠,٧٦	٠,٥٦	1,17	مربع - مرن					
٠,٨٢	•,84	η, , λ Υ	٠,٨٢	مربع - جاسئ					
1,80	1,17	٠,٧٦	۰,٥٣	مستطیل - مرن L/B = 2					
1,47	1,78	1,00	۲,۱۰	= 5					
7,76	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,74	7,07	= 10					
1,17	1,17	1,17	1,17	مستطیل - جاسئ L/B = 2					
1,7.	1,7.	1,7.	1,7.	= 5					
۲,۰۰	Υ,	۲,۰۰	۲., • •	= 10					

ب) أساس على تربة بعمق (H):

- بالنسبة للأساس المرن:

يمكن حساب الهبوط الفورى أسفل أساس مرن يرتكز على طبقة أفقية من التربة بعمق (H) من العلاقة التالية :

$$S_i = \frac{P}{E_c} \cdot H \tag{5-3}$$

حيث (Si): هو مقدار الهبوط الفورى بالسم

- ، (P) : قسيمة الإجهاد الناتج من الأساس المؤثر عند منتصف سمك طبقة التربة (كجم/سم ٢)
 - ، (E_s) : معامل الإنضغاط للتربة (معامل المرونة) كجم/سم
 - ، (H) : هو سمك طبقة التربة بالسم


- بالنسبة للأساس الجاسئ:

يمكن تقدير قيمة الهبوط الفورى في هذه الحالة بحساب الإجهاد أسفل النقطة المميزة كما يلى:

$$S_i = \frac{PB}{E_s} \cdot I_c \qquad \tag{5-4}$$

حيث (Si): مقدار الضغط الفورى بالسم

- ، (P) : مقدار الضغط الصافى المنتظم عند منسوب التأسيس (كجم/سم ٢)
 - ، (B): عرض الأساس بالسم
 - (کجم/سم کا انتربهٔ (کجم/سم کا (E_s) ،
- ، (I_c) : معامل التأثير ويؤخذ من الشكل (o-3) والذي يعتمد على العمق النسبى (Z/B) (Z/B) هو عمق الطبقة الانضغاطية أسفل منسوب الأساس مباشرة



شكل (ϵ -2) قيمة معامل التأثير (I_c) لحساب الهبوط الغورى لأساس جاسئ أسفل النقطة المميزة (c)

ج) بالنسبة لأساس على تربة متعددة الطبقات:

يمكن تقدير قيمة الهبوط الفورى بحساب الإجهادات المتولدة عند منتصف كل طبقة من تلك الطبقات (P₁) كما يلى:

$$\Sigma S_{i} = \Sigma \frac{P_{i}}{Es_{i}} \cdot h_{i} \qquad \qquad (5-5)$$

حيث (Σs_i): هو مقدار الهبوط الفورى الكلى للتربة متعددة الطبقات بالسم

- ، (P_i) : الإجهاد الناتج من الأساس المؤثر عند منتصف سمك الطبقة (i) (كجم/سم ٢)
 - ، (Esi) : معامل الإنضغاط للتربة للطبقة (i) (كجم/سم ٢)
 - ، (h_i) : سمك الطبقة (i) بالسم

(S) الهيوط الناتج من تدعيم وتصلب التربة (Consolidation Settlement):


يحدث هذا الهبوط بسبب النقص فى حجم فراغات التربة نتيجة لتبديد الضغط البينى المبتولد من تأثير الأحمال المضافة إليها وفى هذه الحالة فإن العلاقة بين الإجهاد والانفعال للتربة تختلف كثيراً تبعاً لدرجة التدعيم السابقة للستربة، لذلك فمن الضرورى دراسة جيولوجية الموقع والأحمال التى تعرض لها في الماضى.

حساب الهبوط الناتج من تدعيم الربة للربة عادية التدعيم:

• يطلق على التربة عادية التدعيم بأنها التربة التى لم يؤثر عليها ضغوط أكبر من ضغط عبئ التربة الفعال المؤثر عليها الحالى عند حساب الهبوط وفى هذه الحالة يتم حساب الهبوط (S) الناتج من الحمل المؤثر كما يلى:

$$S_c = \frac{C_c}{1 + e_o} \cdot H \cdot \log \frac{P_o + \Delta P}{P_o}$$
 (5-6)

حيث (C_c): هـو قـيمة دليل الإنضغاط ويبين من نتائج تجربة التدعيم الأولية ويحـدد غائباً من رسم العلاقة (e - e) بين نسبة الفراغات (e) والإجهاد المؤثر الرأسى (e) كما هو موضح بالشكل (e - e)




شكل (٥-٥) العلاقة بين الإجهاد الرأسى المؤثر على التربة ونسبة الفراغات للتربة على التربة على المائة التدعيم

- ، (e₀): نسبة الغراغات الابتدائية أو الأولية
- ، (P_o): قسيمة إجهساد العسبء الرأسى الفعال والمؤثر عند منتصف سمك الطبقة المعرضة للإضغاط
 - ، (Δ p): قيمة الإجهاد الإضافي الرأسي عند منتصف سمك الطبقة
 - ، (H): سمك الطبقة
- هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجب مراعاة استخدام المعادلة السابقة فقط فسى حالسة ما إذا كان سمك الطبقة القابلة للإنضغاط (H) أقل من نصف عرض الأساس. أما إذا زاد سمك الطبقة عن نصف عرض الأساس أو حدث تغيير في خصائص الإنضغاط فإنه يجب تقسيم الطبقة المنضغطة إلى مجموعة من الطبقات المتستابعة ويستم حساب الهبوط لكل طبقة على حدة باستخدام المعادلة السابقة ويكون الهبوط الكلى هو المجموع الجبرى نقيم الهبوط للطبقات المتعددة.
 - حساب الهبوط الناتج من تدعيم التربة للتربة سابقة التدعيم:

• يطلق على التربة بأنها سابقة التدعيم إذا سبق تعرضها لضغوط أكبر من ضغط عبء التربة الفعال المؤثر عليها الحالى. إن سبق التدعيم للتربة يحدث نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل المثال:

- انخفاض منسوب المياه الجوفية في وقت ما في الماضى.
- إزالة أوزان من التربة بفعل عوامل التعرية أو الحفر الخ. • يعتمد حساب الهبوط في هذه الحالة على مقدار الإجهاد الإضافي الذي يؤثر على التربة وذلك بالكيفية كما يلى:
- أ) إذا كان مجموع الإجهاد الإضافي وإجهاد عبء التربة الفعال الحالي أقل مـــن قيمة الضغط المسبب لسبق التدعيم (P) كما هو موضح بالشكل :(7-0)



شكل (٥-٦) كيفية حساب الهبوط في الحالة (أ) السابقة [الإجهاد الإضافي + إجهاد العبء أقل من قيمة الضغط أو الإجهاد المسبب لسبق التدعيم]

• في هذه الحالة يتم حساب قيمة الهبوط (Sc) كما يلى :


 $S_c = m_v \cdot \Delta p \cdot H$

حيث (m_v): هو قيمة معامل الإنضغاط الحجمى للتربة ويعين من تجربة التدعيم المعملية

، (Δp): هو قيمة الإجهاد الإضافي الرأسي عند منتصف سمك الطبقة

، (H): سمك الطبقة

ب) إذا كان مجموع الإجهاد الإضافي وإجهاد عبء التربة الفعال الحالي أكر من قيمة الضغط المسبب لسبق التدعيم (P) كما هو موضح بالشكل (٥-٧):



شكل (٥-٧) كيفية حساب الهبوط في الحالة (ب)

• في هذه الحالة يتم حساب الهبوط (Sc) كما يلى :

$$S_c = S_{c1} + S_{c2}$$
 (5-8)

حيث

ملحو ظات هامة:

الطبقة القابلة للإنضغاط (H) أقل من نصف عرض الأساس أما إذا زاد السبقة القابلة للإنضغاط (H) أقل من نصف عرض الأساس أما إذا زاد السمك عن نصف عرض الأساس أو حدث تغيير في خواص الإنضغاط فإنه يجب تقسيم الطبقة المضغوطة إلى مجموعة طبقات متتالية ويتم

حساب الهبوط لكل طبقة على حدة باستخدام المعادلات السابقة ويكون الهبوط الكلسى هو المجموع الجبرى لقيم الهبوط للطبقات المتعددة والمتتالية.


- ٢- فـــ حالة التربة الطينية السابقة التدعيم فإن قيمة الهبوط المحسوب من المعادلات السابقة قد يعطى قيماً أزيد من الواقع (القيمة الحقيقية للهبوط)
 نذلك يجب عمل وإجراء التصحيح اللازم لهذا الهبوط وذلك طبقاً لما يلى:
 - * القيمة الصحيحة للهبوط (Sc) تعادل:

 $S_{c \, (corrected)} = \alpha \cdot S_{c \, (oc)}$ حيث (α) : معامل تصحيح يعتمد على كل من نسبة سبق الندعيم (α) : وعلى عرض مساحة التحميل وسمك الطبقة المعرضة للإضغاط ويمكن تعينه من الشكل $(\alpha-1)$

، ($S_{c(oc)}$): هو قيمة الهبوط المحسوب نتيجة زيادة الإجهاد من P_{o} إلى P_{c} كما ذكرنا سابقاً

، (OCR): هي نسبة سبق التدعيم وهي تساوي $\left(\frac{P_c}{P_o}\right)$


 P_{c}/P_{0} نسبه سبق التدميم



شكل (- 0) العلاقة بين معامل التصحيح (α) ونسبة سبق التدعيم

٥-٣-٣- الهبوط الناتج من الإنضفاط الثانوى للتربة (الزحف):

• كما هو معروف بأنه طبقاً لنظرية التدعيم فإن الهبوط عادة ما يتوقف عند تبدد الضغط البينى المتولد من تأثير الأحمال المضافة إلا أنه عادة ما يستمر الهبوط مع الزمن وذلك نتيجة للزحف (الإنضغاط الثانوى) وكما هو مبين بالشكل (٥-٩).



شكل (٥-٩) منحنى العلاقة بين الانفعال والزمن لاختبار التدعيم

- يمثل الهبوط الثانوى عادة قيمة ملموسة من قيمة الهبوط الكلى وبصفة خاصة في التربة العضوية والتربة الطينية عالية الإنضغاط.
- ويتم حساب قيمة الهبوط الناتج من الإنضغاط الثانوى بعد زمن محدد (1)
 من المعادلة التالية :

$$S_{secondary} = C_{\alpha} \cdot H \cdot log \left(\frac{t}{t_{100}} \right) \qquad \qquad (5-11) \quad *$$

حيث (Ssecondary): هو قيمة الهبوط الثانوى للتربة


: معامل الإنضغاط الثانوى للتربة ويعبر عنه كالآتى: (C_{α})

 $C_{\alpha} = \tan \beta = \frac{\Delta \zeta}{\log (t/t_{100})}$ (معدل تغییر الانفعال بالنسبة للوغاریتم الزمن) و کما هو موضح بالشکل (۹-۵) حیث ($\Delta \zeta$) هو التغییر فی قیمة الانفعال ویمکن أخذ قیمته من منحنی العلاقة بین معامل الانضغاط الثانوی

(H) : سمك الطبقة القابلة للانضغاط

ومحتوى الماء الطبيعة [شكل (٥-١٠)].

- ، (t) : الزمن المراد حساب الهبوط الثانوى عنده مقاساً من بدء التحميل
 - ، (t100): زمن تمام عملية التدعيم الابتدائي في الطبيعة



شكل (٥-٠١) منحنى العلاقة بين معامل الإنضغاط الثانوى للتربة ومحتوى الماء الطبيعي

0-2 تحديد معاملات التربة اللازمة لحساب هبوط الأساسات:

* تعتـبر الـتربة بصـفة عامـة مادة ذات خواص غير متماثلة فى الاتجاهات المخـتلفة ويمكن فى حسابات الهبوط افتراض أنها مادة ذات خواص متماثلة ومتجانسة فى الاتجاهات الثلاثة.

* ولحساب هبوط الأساسات كما وضحنا فإن للتربة ثوابت ومعاملات يجب ضرورة معرفة قيمتها وتحديدها مسبقاً قبل إجراء عملية الحسابات وهذه الثوابت

والمعاملات ذات قيم ثابتة تعتمد على طبيعة التربة وخواصها وسبق التدعيم من عدمه الخ، ومن هذه الثوابت والمعاملات ما يلى :

- أ) معامل الإنضغاط في الاتجاه الرأسي (E_s) أو معامل مرونة التربة.
 - ب) نسبة بواسان (µ).
 - (m_v) معامل الإنضغاط الحجمى للتربة
 - د) دليل الإنضغاط (Cc).

-8-1 معامل انضغاط التربة (E_s) (معامل مرونة التربة):

 \star يعبير معامل إنضغاط التربة عن معدل تغيير الإجهاد الرأسى بالنسبة للانفعال الرأسى المصاحب له عند تعريض عينة من التربة إلى إجهادات رأسية وذلك عند قيمة إجهاد رأسى تتراوح ما بين $[., \cdot]$ من أقصى إجهاد رأسى تتحمله التربة بوحدات (كجم/سم ٢).

i.e.
$$E_s = \frac{d \sigma}{d \zeta}$$
 (5-12)

 \star يعـبر عن معامل الإنضغاط الحجمى للتربة (m_v) بأنه مقلوب معامل الإنضغاط للتربة.

i.e.
$$E_s = \frac{1}{m_v}$$
 or $(m_v) = \frac{1}{E_s}$ (5-13)

وتحدد قيمة معامل الإنضغاط للتربة (E_s) عن طريق الاختبارات المعملية أو الحقلية كما يمكن تقدير قيمته من واقع الخبرة العملية كما يلى :


0-1-1-1 تعيين معامل الإنضغاط للترية (E) من التجارب المعملية:

أ) باستخدام اختبار جهاز الضغط أو الثلاث محاور (Triaxial Test):


وفي هذا الاختباريتم أخذ عينة من التربة وجعلها على شكل أسطوانة وتحميلها تدريجياً لمعرفة العلاقة بين الإجهاد والانفعال باستخدام جهاز الضغط ذو السثلاثة محاور حيث يتم تعريض العينة إلى إجهاد رأسى (σ_{10}) يكون مساوياً لضغط العبء الرأسى الفعال ($\sigma_{10} = \gamma Z$) وإجهاد عرضى (σ_{30}) مساوياً لضغط

الستربة في حالة السكون ($\sigma_{30} = k_0$) حيث (κ_0) هو معامل ضغط التربة في حالسة السكون. تحست تأثير الإجهادات السابقة يسمح لتصريف المياه حتى يتم تدعيم العينة في ظروف التربة الطبيعية بالموقع. ثم بعد ذلك يتم تعريض العينة إلى الإجهاد الرأسي (σ_1) والإجهاد العرضي (σ_3) الناتجة والمناظرة لقيم أحمال الأسساس الواقع على التربة كما هو مبين بالشكل (σ_1) مع عدم السماح بتصريف المياه، وفي هذه الحالة يمثل الانفعال الحادث في العينة (σ_1) مع عدم الشكل بتصريف المياه، وفي هذه الحالة يمثل الانفعال الحادث في العينة (σ_1). وفي هذه الحالة يتم حساب معامل الإنضغاط اللازم والمناظر لحساب الهبوط الفوري من خارج قسمة الحمل الرأسي (σ_1) والانفعال المقاس المناظر له (σ_1). بعد ذلك يسمح بتصريف المياه والعينة معرضة للإجهادات السابقة وبعد تمام التدعيم يكون الانفعال المقاس ممثلاً للإنضغاط الناتج من التدعيم. ويمكن حساب معامل الإنضغاط الخاص بالهبوط نتيجة التدعيم من قيمة الإجهاد الرأسي (σ_1).


• هــذا ويمكــن رســم منحنى العلاقة بين الإجهاد الرأسى (σ_1) والانفعال المصــاحب للعينة (ζ) كما هو موضح بالشكل (-7) وحساب معامل الإنضغاط (E_s) مــن علاقــة الإجهاد مع الانفعال مع مراعاة أن هذا المعامل يناظر الهبوط الفــورى إذا تم إجراء التجربة مع عدم تصريف المياه ويناظر الهبوط الناتج من التدعيم إذا تم إجراء التجربة مع السماح بتصريف المياه وكما هو موضح بالشكل (-7) فإنه قيمة معامل الإنضغاط تمثل قيمة معاير القاطع (secant modulus) عـند إجهــاد رأســى قيمته تتراوح ما بين (-7) فيمة أقصى إجهاد رأســى قيمته تتراوح ما بين (-7) فيمة أقصى إجهاد رأسـى مؤثر.



شكل (٥-١١) تعيين معامل الإنضغاط من الاختبار ثلاثي المحاور



شكل (٥-١٢) الهبوط الفورى مع عدم حدوث تغيير في حجم التربة



شكل (٥-٣١) منحنى العلاقة بين الإجهاد والانفعال من تجربة الاختبار ثلاثي المحاور

ب) باستخدام اختبار الإنضفاط بالتصلب أو التدعيم بواسطة الأيدومة (Consolidation Test):

- لدراسة ظاهرة مقدار ومعدل التصلب للتربة تستخرج من الجسات المنفذة مـن الطبقات الطينية أو الطميية المتماسكة عينات غير مقلقلة بحالتها الطبيعية يجرى تشميعها بالموقع لحفظ محتوى رطوبتها ثم تنقل إلى المعمل لـتجرى عليها تجربة الإنضغاط بالتصلب في جهاز الأيدومتر والمبين بالشكل (٥-١٤).
- يستم إجسراء الاختبار بوضع عينة من التربة في حلقة الأيدومتر المعدنية ويسسوى سطحيها العلوى والسفلى وتوزن التربة ويعين محتوى رطوبتها من الأجزاء الباقية من العينات.
- ، توضع الحلقة بالعينة في الأيدومتر محصورة بين قرصين مساميين ويوضع الأميرومتر في جهاز التحميل مع ضبط مقياس الهبوط.
- يستم تحميل العينة تدريجياً على حامل جهاز التحميل حتى يصل الجهد إلى حوالى ٨,٠٠ كجم/سم٢ ثم ترفع الأحمال تدريجياً وطبقاً لخطوات التجربة.
 - تستخرج العينة من الأميرومتر ويعين محتوى رطوبتها.
- تجرى الحسابات على نتائج الإنضغاط بالتصلب لتحديد معامل المعدل الزمنى للإنضغاط وكذلك معامل الإنضغاط الحجمى.
- يتم توقيع نتائج هذه التجربة برسم العلاقة بين قيمة الإجهاد الرأسى المؤثر σ والانفعال المصاحب له $\frac{\Delta h}{h} = \zeta$ وذلك بالكيفية المبينة بالشكل (٥- ١٤) حيث قسيمة معامل الإنضغاط متغيرة ودالة في قيمة الإجهاد المؤثر أي :

$$E_s = \tan \alpha = f(\sigma)$$


الآتى : هذا ويمكن التعبير عن قيمة متوسطة لمعامل انضغاط التربة (E_s) كالآتى

$$(E_s)_{av.} = \tan \beta = \frac{\sigma_m - \sigma_o}{\zeta_m - \zeta_o} \qquad \qquad (5-14)$$

حيث (om) : هي قيمة الضغط أو الإجهاد الرأسى المؤثر عند أي لحظة من لحظات التحميل


- ، (٥٥) : هي قيمة الإجهاد الرأسى الابتدائي المؤثر
- ، ($\zeta_{\rm m}$) : هـى قـيمة الانفعال ($\frac{\Delta h}{h}$) المناظر للإجهاد الرأسى المؤثر

، (ζ_0) : هـى قيمة الانفعال ($\frac{\Delta h}{h}$) المناظر للإجهاد الرأسى الابتدائى (σ_0)



شكل (٥-٤١) منحنى العلاقة بين الإجهاد والانفعال الناتجة من اختبار الأيدومتر الحساب (E_s) معامل إنضغاط التربة

هذا ويمكن توقيع نتائج الاختبار الأيدومتر بطريقة أخرى بدلالة رسم العلاقة بين الإجهاد الرأسي المؤثر (ح) على المحور الأفقى ونسبة الفراغات المناظرة (e) على المحور الرأسى وذلك بالكيفية الموضحة بالشكل (٥-٥١).



شكل (٥-٥) منحنى العلاقة بين الإجهاد ونسبة الفراغات الناتجة من اختبار الأيدومتر لحساب معامل إنضغاط التربة (E_s) أو معامل الإنضغاط الحجمى (m_v)

من العلاقة السابقة شكل (\circ - \circ) يمكن تعريف وتعيين قيمة معامل الإنضى المتربة (E_s) بأنه عبارة عن معدل تغيير الإجهاد الرأسى الواقع على التربة بالنسبة لمعدل تغيير نسبة الفراغات المصاحبة لهذا التغيير في الإجهاد الرأسى.

i.e.
$$E_s = \frac{1}{m_{v_s}} = \frac{\Delta \sigma (1 + e_o)}{\Delta e}$$
 (5-15)


حيث (Δσ) : مقدار التغير في الإجهاد الرأسي

- (σ) نسبة الفراغات الابتدائية للتربة قبل التحميل بالإجهاد الرأسى (σ)
- $(\Delta\sigma)$: مقدار التغير في نسبة الفراغات المصاحبة للتغيير في المقدار ($\Delta\sigma$)

هـذا ويمكن أيضاً توقيع نتائج اختبار تجربة الأيدومتر برسم العلاقة بين لوغاريتم قـيمة الإجهـاد الرأسى المؤثر (σ) ونسبة الفراغات (σ) المـناظرة للقـيمة (σ) وذلك كما هو موضح بالشكل (σ - σ) وذلك بغرض حساب ما يسمى بدليل الإنضغاط (σ) للتربة حيث :

$$C_c = \tan \alpha_1 = \frac{\Delta e}{\Delta \log \sigma} \qquad \qquad (5-16) *$$

وهو يعبر عن معدل تغيير نسبة الفراغات بالنسبة لمعدل تغيير لوغاريتم الإجهاد الرأسي (log σ).



شكل (σ - σ) منحنى العلاقة بين لوغاريتم الإجهاد الرأسى (σ) ونسبة الفراغات (σ) من اختيار الأيدومتر لحساب دليل الإنضغاط (σ)

٥-٤-١ تعيين معامل إنضغاط التربة من التجارب الحقلية:


عادة ما تستخدم بعض التجارب الحقلية لتقدير قيمة معامل الإنضغاط مع التحفظات التالية :

- _ يجب تنفيذ عدد كافي من الجسات بأعماق مناسبة.
- كل تجربة من التجارب الحقلية تصلح فقط لنوع معين من التربة ولحساب نوع معين وحد معين من الهبوط وذلك كما يلى.

أ) تجربة التحميل باللوح:

ببين الشكل (٥-١٧) ملخص لاختبار التحميل باللوح حيث يتم عمل حفرة في التربة بالموقع ويسوى سطحها ويتم وضع لوح تحميل عليها مربع أو مستدير الشكل ثم يتم تحميل هذا اللوح وبالتالي التربة مع قياس الهبوط المصاحب للتربة وذلك عن طريق مقاييس انفعال يتم تثبيتها على اللوح بطريقة دقيقة تسمح بقياس الهبوط عند التحميل.

يستم رسم العلاقة بين الحمل المؤثر (P) والهبوط المناظر عند كل حمل حستى الوصول إلى أقصى قيمة للحمل والتى عندها يكون هناك زيادة ملحوظة في زيادة الحمل ملحوظة في زيادة الحمل وقابلية التربة لمقاومة الحمل المؤثر وذلك كما هو مبين بالشكل (٥-١٧)



شكل (٥-١٧) اختبار التحميل باللوح وكيفية تعيين معامل الإنضغاط

- هـذا وتجدر الإشارة إلى أن قيمة معامل الإنضغاط (E_s) للتربة يتم تعيينها إمـا بدلالـة قـيمة معاير المماس الابتدائى (Initial tangent) أو معاير القـاطع عـند قـيمة تعادل (V_s , V_s) من أقصى حمل مؤثر كما هو موضح بالشكل (V_s).
 - : يتم تعيين قيمة معامل الإنضغاط (E_s) للتربة وذلك عن طريق

$$E_s = \tan \theta_1 \cdot \frac{2 b}{A}$$
 (5-17)

حيث (b): هو عرض ضلع اللوح أو قطره حسب شكله

(A): مساحة اللوح الملامسة للتربة

،(tan θ_1): هـو ظـل زاويـة ميل القاطع عند (0,0-0,0) من قيمة الحمل الأقصى (p_{max}) وكما هو موضح بالشكل (0-0).

ملحو ظات هامة:

- المعامل الإنضغاط للتربة الناتج من هذه التجربة يمثل فقط التربة إلى عمق يساوى تقريباً ضعف عرض اللوح المستعمل.
- ٢- نستائج هده التجربة لا تعطى تقديراً للهبوط الناتج من التدعيم الكلى فى
 حالسة الستربة الطينية وإنما تعطى فقط تقديراً للهبوط الفورى نظراً لقصر
 الوقت النسبى الذى تستغرقه التجربة.

ب) تجربة الاختراق القياسية:

هذه التجربة تستخدم فى تقدير قيمة معامل الإنضغاط (E_s) لحسباب الهبوط الكلسى التقريبي للتربة الغير متماسكة وذلك بدلالة عدد الدقات (N) بعد تصحيحها كالآتى :

$$E_s = (4 - 12) N_1$$
 (5-18) *

حيث (N₁): عدد الدقات المصححة وتساوى

$$N_1 = N \cdot \frac{3.55}{P_0 - 0.7}$$
 (5-19)

حيث (N): عدد الدقات من اختبار الاختراق القياسي (S.P.T)

، (P_o) : قيمة ضغط العبء الفعال و V_o عن V_o كجم/سم ،

ج) تجربة المخروط الإستاتيكي:

من واقع نتائج اختبار المخروط الإستاتيكي يمكن تقدير قيمة معامل الإنضعاط (E_s) السلام لحساب الهبوط الكلي التقريبي لجميع أنواع التربة وذلك باستخدام العلاقات الموضحة فيما يلي في الجدول (-7).

جدول ($^{\circ}$) قيم معامل الإنضغاط ($^{\circ}$) بدلالة نتائج اختبار المخروط الإستاتيكي

$(\mathbf{E}_{\mathrm{s}})$ معامل الإنضغاط	نوع التربة
$E_s = 1.5 q_{cone}$	طمی ورمل
= 2.0 q _{cone}	رمل متوسط الكثافة رمل كثيف
$= 3.0 q_{cone}$ $= 4.0 q_{cone}$	رمل حدیث رمل وزلط
$E_s = (3 - 8) q_{cone}$	طین

د) تجربة القص بالمروحة:

تستخدم نتائج هذه التجربة فى تقدير قيمة معامل الإنضغاط (E_u) لحساب الهبوط الفورى للتربة الطينية وذلك طبقاً لما يلى :

$$E_s = 50~(C_u)$$
 طين ضعيف التماسك $= 100~(C_u)$ طين متوسط التماسك إلى متماسك $= 150~(C_u)$ طين شديد التماسك التربة الطينية $= 150~(C_u)$ هي قوة تماسك التربة الطينية

٥-٤-١ -٣ تقدير قيمة معامل الانضغاط من واقع الخبرة العملية:

يمكن تقدير قيمة معامل الإنضغاط من واقع الخبرة العملية وذلك لإجراء الحسابات الأولية فقط لتقدير الهبوط الكلى التقديرى للأساسات وذلك طبقاً للقيم الواردة في الجدول (٥-٣).

 (E_s) بعض القيم التقديرية لمعامل الإنضغاط (r-0) جدول

قيمة معامل الإنضغاط (E _s) كجم/سم ٢	الوصف	نوع التربة	
Y 0	_	تربة عضوية أو	
		بقايا نباتات	
Y 0	ضعيف التماسك		
٦ ١٥	متوسط التماسك	طین	
1 ٢0	متماسك		
Y — · o . ·	شديد التماسك		
٤٠٠ – ١٠٠	صلد		
T T.	-	طمی	
70 1	سائب		
Vo To.	متوسط الكثافة		
10 40.	كثيف	رمل كثيف كثيف جداً	
٤٠٠٠ – ١٥٠٠	كثيف جداً		
£ \	-	زلط	

٥-٤-٢ تعيين هبوط الأساسات الضحلة من التجارب الحقلية:

يمكن تقدير هبوط الأساسات الضحلة من نتائج التجارب الحقلية وذلك بطريقتين إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

- الطريقة المباشرة:
- وذلك من تجربة التحميل باللوح.

- الطريقة الغير مباشرة:

وذلك باستخدام نتائج تجربة الاختراق الإستاتيكى بالمخروط وتجربة القص بالمسروحة وتجربة مقياس الضغط وهذه التجارب تعطى فقط تقديراً لقيمة معامل الإنضاف التربة (E_s) ثم يتم التطبيق بعد ذلك فى المعادلات التجريبية والنظرية الخاصة بطريقة حساب الهبوط كما وضحنا سابقاً.

هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أن مقدار الهبوط الناتج من هذه التجارب يمثل قيمة الهـبوط الكاـى فـى حالة التربة الغير متماسكة حيث لا ينشأ ضغط للمياه البينية أثناء إنضـغاط الـتربة نتيجة لنفاذيتها العالية نسبياً. وفيما يلى بيان بالتجارب الحقلية الأكثر استخداماً لتقدير الهبوط.

باستخدام الطريقة المباشرة (تجرية التحميل باللوح):

وفى هذه التجربة كما ذكرنا يتم قياس هبوط لوحة تحميل مربعة طول ضلعها ٥٠،٥ سم (١ قدم) لتعبين الهبوط المتوقع الأساس مرتكز على تربة ملية وذلك من العلاقة التالية :

$$S = S_{plate} \cdot \left[\frac{2B}{0.305 + B} \right]^2$$
 mm (5-21)

حيث (S): مقدار الهبوط بالملليمتر لأساس عرضه (B) متر

، (B): عرض الأساس بالمتر

، (S_1): الهبوط المقاس بالملليمتر للوحة التحميل المربعة الشكل ذات ضلع يعادل S_1 0, سم محملة بنفس الضغط المتوقع حدوثه من الأساس

باستخدام الطريقة الغير مباشرة:

- تجربة الاختراق القياسية:
- تستخدم نتيجة هذه التجربة لتحديد معامل الإنضغاط (E_s) كما ذكرنا وذلك لاستخدامه في تقدير هبوط الأساسات الضحلة.
- تستخدم هذه التجربة فى حالة التربة الغير متماسكة (الرملية) وهى ذات قيمة محدودة بالنسبة لأنواع التربة التى تحتوى على زلط كبير.
 - غير مناسبة وصالحة في حالة التربة المتماسكة أو المتلاحمة.

تجربة الاختراق الإستاتيكي بالمخروط:

- تستخدم نتيجة هذه التجربة لتحديد معامل الإنضغاط (E_s) للتربة كما ذكرنا وذلك لاستخدامه في تقدير قيمة الهبوط الفوري للأساسات الضحلة.

🧽 تجربة القص بالمروحة:

- تستخدم هذه التجربة في تقدير قيمة معامل الإنضغاط (E_s) كما ذكرنا وذلك بدلالية مقاومة القص غير المصرفة للتربة المتماسكة وذلك لتقدير هبوط الأساسات الضحلة.

٥-٤-٣ أمثلة محلولة على تقدير وحساب قيمة الهبوط المتوقع تحت الأساسات الضحلة:

مثال (١):

المسراد إنشاء مبنى من الخرسانة المسلحة على أرض رملية طميية تمتد إلى عمى كبير فإذا كانت أبعاد أكبر قاعدة لأساسات المبنى هى $7.0 \times 7.0 \times 7.0$ والجهد الواقع عليها هو $7.0 \times 7.0 \times 7.0$ المطلوب حساب قيمة هبوط هذه القاعدة علماً بأن نسبة بواسان للتربة هى 7.0×7.0 ومعامل إنضغاط التربة (E_s) لها يعادل $7.0 \times 7.0 \times 7.0$

الحل:

حيث أن الستربة هي تربة غير متماسكة إلى حد ما وأنها تمتد إلى عمق كبير (أي سمك لا نهائي تقريباً) أسفل القاعدة فإنه يتم تقدير قيمة الهبوط في هذه الحالمة عن طريق الهبوط الفوري للتربة على أساس تربة بسمك لا نهائي وطبقاً للمعادلة المعروفة التالية :

$$S_i = PB \frac{1 - \mu^2}{E_s}.I$$

(Si): مقدار الهبوط الفورى بالسم

(P) : مقدار الضغط والجهد الواقع على التربة ويعادل ٢ كجم/سم٢

(B) : عرض القاعدة (سم)

(س): نسبة بواسان = ۰,۲٥ للتربة

كجم/سم (E_s) عامل الإنضغاط للتربة ويعادل (E_s)

نه عسامل الشكل بأخذ في الاعتبار شكل القاعدة وجساءتها وتقدر قيمته من الجدول (١-٥) حيث القاعدة مربعة وجاسئة [I=0.82]

$$\therefore S_i = 2 \times 250 \frac{1 - (0.25)^2}{300} \times 0.82 = 1.28 \text{ cm}$$

وحيث أن هذا يمثل تقريباً قيمة الهبوط الكلى المتوقع أسفل هذه القاعدة وهو لا يتعدى الحدود المسموح بها للهبوط الكلى لهذه التربة الرملية وهو ٥٠ مم.

. اليس هناك مشاكل متوقعة مستقبلاً نتيجة للهبوط اللهم دراسة الهبوط النسبي بين القواعد والذي يجب ألا يتعدى ١: ٣٠٠٠ بين قاعدتين متجاورتين.

<u>مثال (۲)</u>:

عند إنشاء عمارة معينة متعددة الطوابق على أساس من اللبشة المسلحة أبعادها ١٦×١٢ متر وتم عمل جسة للتربة بموقع العمارة حيث تبين الآتى:

- ۱ من سطح الأرض وحتى منسوب التأسيس المختار وهو $(7, \cdot \cdot)$ متر عبارة عن تربة رملية ذات كثافة كلية $(\gamma = 1.8 \ t/m^3)$.
- ۲ من عمق ۲,۰۰ متر أسفل منسوب التأسيس وحتى عمق ۲,۰۰ متر تربة رمنية ذات كثافة كلية حوالى ۰,۸۰ طن/م۳.


 $^{-}$ من عمق $^{-}$ متر وحتى عمق $^{-}$ متر تربة طينية ذات كثافة تعادل $^{-}$ من $^{-}$ طن/م $^{-}$ من $^{-}$

تم إجراء تجربة الإنضغاط بالتصلب على عينة أخذت عند منتصف الطبقة الثالثة الطينية بسمك ٢ سم وتم رسم العلاقة بين مقدار الانفعال الحادث في هذه العينة والجهد الواقع عليها بالكيلوجرام/سم٢ وذلك كما هو مبين بالشكل (٥-٩١).


المطلوب: حساب قيمة الهبوط المتوقع لهذه العمارة بسبب تصلب الطبقة الطينية من عمق ، ، ، ه مستر إلى ، ، ، ، متر إذا كان جهد التربة الصافى للتربة عند منسوب التأسيس يعادل ، ، ، كجم/سم ٢ .

الحل:

يبين الكروكى والشكل التالى (٥-١٨) ترتيب طبقات التربة تحت الأساس اللبشـة حيث سمك الطبقة الرملية أعلى الأساس تعادل ٢,٠٠ متر وسمك الطبقة الثانية هو ٣,٠٠٠ متر أسفل الأساس وسمك الطبقة الثالثة الطينية المطلوب تحديد مقدار هبوطها هو ٣,٠٠٠ متر.



شكل (٥-٨١) تتابع طبقات التربة أسفل الأساس



شكل (٥- ١٩) منحنى العلاقة بين الإجهاد المؤثر والانفعال المتولد على عينة التربة الطينية

وهو يتم تحديد مقدار جهد التربة عند منتصف الطبقة الطينية قبل الإنشاء وهو يساوى وزن عمود التراب عند هذه الطبقة $Z \sim \Sigma$

 \cdot , 9 × 1, 0 + \cdot , \wedge × \forall + 1, \wedge × \forall =

= ۷,۳٥ طن/م۲

يتم حساب الجهد الكلى الواقع على التربة عند منتصف الطبقة الطينية بعد الإنشاء نتيجة لحمل المبنى والإجهادات الواقعة عليها وهى تساوى قيمة الحمال الكلى على مساحة التربة المتأثرة عند هذه الطبقة بالأساس أى تساوى

مساحة الأساس × جهد التربة الصافى عند منسوب التأسيس مساحة التربة المتأثرة عند منتصف الطبقة

+ وزن عمود التراب فوق هذه الطبقة

وبفرض توزيع الإجهادات على التربة أسفل الأساس بأنها خطية بميل ١: ٢ الجهد الكلى الواقع على التربة عند منتصف الطبقة الطينية بعد الإنشاء يساوى

$$V, vo + \frac{10 \times 17 \times 17}{(5,0+17)(5,0+17)} = \frac{10}{(5,0+17)(5,0+17)}$$
 طن/م۲

ولحساب مقدار الهبوط الناتج من التأسيس فإنه من منحنى العلاقة بين الانفعال والجهد الواقع على التربة من تجربة الإنضغاط بالتصلب فإنه يتم حساب مقدار الانفعال المناظر لجهد التربة قبل التأسيس وبعد التأسيس أى أن الناتج من زيادة الجهد الواقع على التربة من ٧,٣٥ طن/م٢ إلى ٢٥,٤٢ طن/م٢ وبالتالي

من التجربة: الانفعال عند الإجهاد ٧,٣٥ طن/م٢ يعادل ٣%

، من التجربة: الانفعال عند الإجهاد ١٥,٤٢ طن/م٣ يعادل ٧%

ن. الانفعال نتيجة لزيادة الإجهاد من V, T = V إلى V, T = V يعادل V = V = V وحيث أن الانفعال يمثل V = V = V مقدار الهبوط بالنسبة لارتفاع الطبقة

: مقدار الهبوط المناظر لسمك الطبقة الطينية وهو ٣,٠٠ متر يساوى مقدار الانفعال في هذه التربة × سمك الطبقة بالسم

اى أنْ مقدار هبوط الطبقة الطينية رقم (٣) يعادل
$$\frac{x}{1} \times \frac{x}{1} = 1$$
 سم

ولتقدير مدى السماح بهذا الهبوط من عدمه فيتم حساب قيمة الهبوط المناظر للطبقة الثانية ويتم جمعه على هذه القيمة فينتج مقدار الهبوط الكلسى للتربة أسفل أساس اللبشة ويقارن المجموع بأقصى قيمة مسموح بها لمثل هذا النوع من التربة وتحت أساس لبشة وهو حوالى ١٥ سم.

٥-٤-٤ نسبة بواسان للتربة:

* وهـو مقـدار ثابـت للتربة يعبر عن مقدار الانفعال العرضى لها منسوباً إلى الانفعال الطولـى عند تعرضها لإجهاد عمودى عليها، ويمكن تحديد قيمة هذا المقدار الثابـت مـن اختبار القص الثلاثي المحاور (Triaxial Test) أو من اختبار الضغط غير محاط للتربة (Unconfined compressive strength test).

* هـذا ويمكن تقدير قيمة نسبة بواسان بطريقة تقريبية حسب نوع التربة وذلك كالآتى :

طین مشبع: نسبة بواسان (۰,۰)

طمى أو رمل: نسبة بواسان (٠,٣)

٥-٥ دمكالتربة:

5-5 Compaction of Soil:

٥-٥-١ <u>تعريف:</u>

يعرف دمك التربة بأنه إنضغاط لحجم التربة الغير مشبعة نتيجة إنضغاط الفراغات الهوانسية بها إلى درجة معينة حسب طاقة الدمك والجهد والشغل الخارجى المبذول لإحداث عملية الدمك هذه.

٥-٥-٢ طريقة قياس دمك التربة بالمعمل (طريقة بركتور القياسية والمعدلة) اختبار الدمك القياسي للتربة في المعمل:

للتعبير عن درجة دمك التربة وقياس هذه الدرجة مع وضع مواصفات قياسية خاصة بدرجة الدمك هذه فقد يتم استخدام طريقة بركتور القياسية أو المعدلة.

الأجهزة والمعدات:

قالب قياسي للدمك لكل من بركتور أو بركتور المعدل - مندالة قياسية يدوية أو ماكينة دمك - جهاز استخراج العينات من قوالب الدمك.

الخطوات:


وفي كلا الطريقتين (طريقة بركتور القياسية والطريقة المعدلة لبركتور) نقسم عينة التربة التي يراد دمكها إلى عدة أقسام في حدود خمسة أو ستة أقسام ويضاف لكل قسم كمية مياه مختلفة ويوضع كل قسم داخل قالب قياسي الأبعاد (شكل ٥-٢٠) على طبقات (ثلاثة طبقات في الاختبار بركتور، خمسة طبقات في اختبار بركتور المعدل) بحيث تدمك كل طبقة بخمسة وعشرون ضربة باستخدام مندالة يدوية موضحة بالشكل (٥-٢٠) [مندالة وزنها ٢٠٥ كجم تسقط من ارتفاع ٣٠ سم في اختبار بركتور، ومندالة وزنها ٥٠٠ كجم تسقط من ارتفاع ٣٠ سم في اختبار بركتور،

المعدل] ويمكن استخدام ماكينة دمك قياسية خاصة بهذا الغرض بدلاً من المندالات اليدوية.


- بعد دمك كل قسم يسوى سطح التربة بالقالب باستخدام قدة حديدية ويوزن القالب ويحسب وزن التربة المدموكة.
 - بمعلومية أبعاد القالب تحسب الكثافة الكلية للتربة (yb).
- تستخرج التربة من القالب باستخدام جهاز استخراج العينات ويؤخذ منها عينة أو أكثر يعين لها محتوى الرطوية (% w).
- يستم حسساب الكثافة الجافة للتربة (γ_d) لكل قسم من أقسام التربة والتى أمكسن الوصول إليها بمحتوى معين من التربة أى يتم تعيين قيمة الكثافة الجافسة للتربة المناظرة لكل قسم يحتوى على محتوى رطوبة معين ويتم رسم العلاقة بين محتوى الرطوبة $(\% \ w)$ والكثافة الجافة للتربة (γ_d) نجد أنها تسلك وتأخذ شكل المنحنى المبين بالشكل $(\circ \circ)$ مع ملاحظة أن:

$$\gamma_d = \frac{\gamma_b}{1 + w \%}$$

من فحص المنحنى المبين بالشكل ($^{-}$) يتبين أنه بخلط التربة بمحتوى وكمية مياه قليلة يكسبها مرونة محدودة وقابلية للتشغيل قليلة وذلك يكون مصحوباً بكثافة جافة صغيرة ومحدودة ومع زيادة محتوى السرطوبة واستخدام نفس طاقة الدمك أى ثبات الشغل المبنول فى دمك العينة تزداد قيمة الكثافة الجافة للتربة المدموكة ومع زيادة محتوى الماء فإن قيمة الكثافة الجافة تصل إلى أقصى قيمة محتملة وممكنة لها تسمى بأقصى كثافة جافة بلتربة (7 المبنولة فإن الكثافة الجافة تقل بعد ذلك أى والاحتفاظ بنفس طاقة الدمك المبنولة فإن الكثافة الجافة تقل بعد ذلك أى إذا دمكت التربة بنسبة مياه أكبر من الحد المناظر للكثافة الجافة (7 المسمى فسى هذه الحالة بنسبة الرطوبة الأصولية [وهى نسبة ومحتوى السرطوبة في التربة المناظر لأقصى كثافة جافة للتربة] وهذه النسبة هي النسبة المثالية التي من المفروض أن تستخدم مع طاقة الدمك للحصول على أقصى كثافة جافة لهذه التربة.




(١) معدات الدمك اليدوية



(جـ) جهاز استخراج العينات

(ب) ماكينة الدمك



شکل (۵-۲۰)

(د) العلاقة بين محتوى الرطوبة والكثافة الجافة

٥-٥-٣ العوامل التي تؤثر على درجة الدمك:

★ أن قيمة أقصى كثافة جافة للتربة وكذلك نسبة الرطوبة الأصولية المناظرة لها
 تعتمد على عدة عوامل منها:

- ٧- كمية الطاقة أو الشغل المبذول في الدمك حيث أن زيادة طاقة الدمك على التربة يسزيد من قيمة الكثافة الجافة لها وبالتالي أقصى كثافة جافة لها أي أن أقصى كيثافة جافة لها أي أن أقصى كيثافة جافة للستربة بطريقة بركتور المعدلة أكبر من نظيرتها بطريقة بركتور القياسية ويتبع ذلك نقصاً في محتوى الرطوبة الأصولية أي أن هناك علاقة عكسية مفادها أنه بزيادة أقصى كثافة جافة للتربة تقل نسبة رطوبتها الأصولية وذلك لنفس نوع التربة المدموكة.
- ٣- المحتوى المائى للتربة وهو أنه كلما زاد المحتوى المائى للتربة كلما زادت الكثافة الجافة إلى حد معين (الوصول إلى أقصى كثافة جافة) ثم بعدها تتناقص الكثافة الجافة بزيادة المحتوى المائى.


 \star ويبين الجدول التالى أمثلة لقيم أقصى كثافة جافة ($\gamma_{\rm d\ max}$) ونسبة الرطوبة الأصولية (O.M.C) لبعض أنواع التربة.

نسبة الرطوبة الأصولية % (O.M.C)	γ _{d max} (۳طن/م)	نوع التربة
۲۸	1,07	طین متماسك
*1	1,77	طین طمیی
١٤	١,٨	طین رملی
11	١,٩	رمل
٩	۲,۰۳	تربة زلطية (زلط ورمل وطين)

٥-٥-٤ الدمك الحقلي للتربة ودرجة الدمك النسبي له:

- يتم الدمك في الحقل باستخدام معدات مختلفة كل يصلح لنوع أو أنواع معينة من التربة حيث تستخدم:
- الهراسات ذات العجل الصلب لكسر الحجارة وتصلح لتجهيز أساس طريق قبل وضع الطبقات الأسفلتية.
- الهراسات ذات العجل الكاوتش وذلك لأغلب أنواع التربة الرملية أو الزلطية والتي بها نسبة من المواد الناعمة شكل (٥-٢١).
- ألواح الاهتزاز وهي تستخدم لدمك التربة الرملية ذات المساحات المحدودة وهي عبارة عن لوح حديد بمسطح حوالي ٥٠×٠٠ سم يركب عليه موتور كمصدر للاهتزازات وله يد يدفعها العامل لتحريك المعدة أمامه وهذه المعدة تعطى طاقة دمك بما يقابل تأثير وزن حوالي واحد إلى اثنين طن وتستخدم عادة في دمك الملاعب أو أساسات مبنى صغير.
- الدكاكات أو الهراسات الهزازة وهى تعطى طاقة دمك عالية تعادل تأثير وزن قدره ه طن أو أكثر وتستخدم فى التربة الرملية ذات المساحات الكبيرة.
- هراسات أرجل الغنم وهي عبارة عن هراسات ذات عجل به نتؤات من الحديد تستخدم لدمك التربة الطينية حيث تعمل هذه النتؤات على عجن التربة أثناء حركة العجل شكل (٥-٢١).
- ولتعيين درجة الدمك النسبى للتربة بالحقل بعد دمكها يتم إجراء اختبار المخروط القياسى (Sand cone) السابق شرحه وذلك لتعيين قيمة الكثافة الجافة للتربة بالموقع (γ_{d} field) وذلك بعد تعيين كثافتها الكلية ومحتوى رطوبتها لأى طبقة مدموكة فى الموقع، وفى نفس الوقت يتم أخذ عينة من نفس التربة المدموكة فى الحقال ويجرى عليها اختبار الدمك القياسى لها بالمعمل باستخدام طريقة بركتور المعدلة حيث يتم تحديد أقصى كثافة جافة للتربة (γ_{d} max) بالمعمل وتعرف درجة الدمك النسبى للتربة بالحقل بأنها النسبة بين قيمة الكثافة الجافة للتربة بالموقع (γ_{d} field) وأقصى كثافة جافة للتربة بالمعمل (γ_{d} max) فنحصل على قيمة أقل من الواحد تعبر عن درجة الدمك النسبى.


i.e.
$$= D_r = \frac{\gamma_{d \text{ field}}}{\gamma_{d \text{ max. (exp)}}} < 1.0$$



(أ) هراسات ذات عجل كاوتش



(ب) هراسات هزازة



(جــ) هراسات ذات أرجل غنم

شکل (۵-۲۱)

- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه كلما زادت درجة الدمك النسبى للتربة بالحقل أى كلما قربت من الواحد الصحيح كلما دل على الدرجة العالية لدمكها بالحقل.
- هـذا بالإضافة إلى أنه باستخدام هذه الطريقة أمكن وضع مواصفات لدمك التربة بسالموقع فيطلب لعملية ما من المقاول دمك التربة لكثافة جافة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة لها معينة بطريقة بركتور القياسية. وعندما ينتهى المقاول من تنفيذ طبقة من التربة المدموكة (حوالى ٢٥ سم وبحد أقصى ٣٠ سم)، تجرى تجربة تعيين الكثافة الجافة في الموقع والسابق الإشارة إليها للتأكد من وصول التربة للدرجة المطلوبة للدمك. فإذا فشل المقاول في تحقيق دمك الدمك المطلوبة هذه (٩٥%) يجب عليه إعادة طبقة الدمك مرة ثانية وتعاد التجربة بعد ذلك.


٥-٦ مِقَامِمة القص للتربية:

5-6 Shear Strength of Soil:

٥-٦-١ مقدمة:

- كما ذكرنا سابقاً فإن انهيار التربة بالقص والانهيار بالقص للتربة يعرف بأنه عبارة عن إنزلاق كتلة محدودة من التربة على جزء ثابت من الأرض وكمثال لذلك انهيار التربة أسفل مبنى بالقص وذلك نتيجة إنزلاق المبنى وغوصه فى التربة نتيجة لزيادة الحمل على الأرض.
- والستربة أيساً كان نوعها لها مقاومة معينة للقص وهذه المقاومة بالطبع لها حد أقصى وحتى لا يحدث انهيار قصى لا بد وأن لا يتعدى أقصى إجهاد قص واقع على الستربة عن المقاومة القصوى للقص لنوعية هذه التربة مع توفير معامل أمان كافى ضد حدوث هذا النوع من الانهيار.
 - تعزى وتستمد التربة مقاومتها للقص نتيجة لخاصيتين للتربة هما:
 - مقاومة الاحتكاك وتداخل الحبيبات مع بعضها.
 - مقاومة التماسك بين الحبيبات.

وكل نسوع مسن الستربة يقاوم القص إما باحدى هاتين الخاصيتين أو كلاهما مجتمعين فمستلاً في التربة الرملية أو الزلطية (الغير متماسكة) المبينة بالشكل (٥-٢٢) لا يمكن أن يتحرك الجزء العلوى منزلقاً على الجزء السفلى إلا بقوة قادرة على أن تتغلب على الاحتكاك عند نقط ارتكاز الحبيبات بعضها على بعض وكذلك على مدى تداخل هذه الحبيبات بعضها مع بعض وتزداد مقاومة الاحتكاك في التربة الرملية مع ازدياد الجهد العمودى على سطح الانزلاق. أما في التربة الطينسية (المتماسكة) حيث تلتصق حبيبات الطين القشرية المتناهية في الصغر بعضها ببعض بمساعدة الرطوبة، فإن انزلاق الجزء العلوى على السفلى لا يتم الا بقسوة يمكنها أن تتغلب على خاصية التماسك بين حبيبات الطين، وأن قوة التماسك هذه لا تعتمد على الجهد العمودي على سطح الانزلاق حيث أنها تعتمد التركيب الحياري التجانب والتلاحم بين الحبيبات الذي يعتمد على التركيب الحيائي للمياه.




شكل (٥-٢٢) انهيار التربة بالقص

هذا ويعبر عن مقاومة القص للتربة بمعادلة كولوم التالية : $\tau = C + \sigma \tan \phi$ * (5-22)

حيث τ = مقاومة القص بوحدات الإجهاد (كجم/سم٢)

- ، C = مقاومة التماسك للتربة (كجم/سم٢)
- · o = مقدار الإجهاد العمودى على سطح الانزلاق للتربة (كجم/سم ٢)
- ، ψ tan = ظل زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة والذي يعتمد على حجم الحبيبات وخشونتها وحالة سطحها

هذا ويمكن تمثيل معادلة كولوم السابقة بخط مستقيم لا يمر بنقطة الأصل [الإحداثي الرأسي يمثل مقاومة القص (τ) ، والأفقى يمثل الإحداثي العمودي (σ)] وميل هذا المنحني (ϕ) زاوية الاحتكاك الطبيعي للتربة – شكل $(\sigma-\tau)$ بينما الجزء المقطوع من المحور الرأسي يمثل قيمة ومقاومة التماسك للتربة (c).



شكل (٥- ٢٣) تمثيل معادلة كولوم لمقاومة القص للتربة

٥-٦-٢ معاملات القص للتربة:

- إن معاملات القص لأى نوع من التربة هما الثوابت (C) ، (ф) للتربة أى مقاومة الستربة للتماسك وزاوية الاحتكاك الداخلى للتربة وهما العاملين اللذين يحددان مقاومة القسص لأى نوع من التربة (τ) عند تعريضها إلى أى قيمة من الإجهاد العمودى (σ) وطبقاً لمعادلة كولوم السابقة.
- هـذا وتجدر الإشارة إلى أن معادلة كولوم المذكورة بعاليه تمثل حالة الإجهادات الكلية المؤثرة على التربة (Total stress) ولكن في الحقيقة إن مقاومة القص للتربة ترتبط بالإجهاد المؤثر والفعال (Effective stress) الواقع على التربة حيث تؤخذ معاملات التربة في هذه الحالة بـ ((C)) ، ((ϕ)) المناظرين لهذه الحالة من الإجهاد الفعال المؤثر مما أدى إلى تطوير معادلة كولوم لتصبح:

 $\tau = C' + \sigma' \tan \phi' \qquad \qquad (5-22)$

حيث (C'): هو مقدار التماسك للتربة المناظر للإجهاد المؤثر والفعال (c')

، (o') : هو قيمة الإجهاد العمودي المؤثر على سطح الانزلاق للتربة

، (φ') : زاويــة الاحــتكاك الداخلى للتربة المناظرة للإجهاد المؤثر والفعال (σ')

هــذا ويمكــن التعبــير عن قيمة الإجهاد العمودى المؤثر (σ) بأنه يعادل قيمة الإجهاد العمودى الكلى (σ) مطروحاً منه ضغط المياه بين حبيبات التربة (σ) i.e. $\sigma = \sigma - u$ (Pore pressure)


or $\tau = C' + (\sigma - \mathbf{u}) \tan \phi'$ (5-22') *

٥-٦-٣ أنواع التربة طبقاً لمقاومة القص:

(ϕ) ، (C) القص التربة طبقاً لمقاومة القص بناء على قيم معاملات القص (ϕ) ، (ϕ) كما يلى :

- (أ) تسربة متماسكة (بدون احتكاك) حيث $\phi = 0$ (Frictionless soil) مثل الطمى والطين المشبعين في حالة عدم التصرف.
- (ب) تسربة غير متماسكة (Cohesion less soil) حيث مقاومتها للاحتكاك عالية ومقاومتها للتماسك تساوى صفر [C=0] مثل الرمل والزلط.
- (ج-) تربة مختلطة ويطلق عليها (C φ soil) وهى عبارة عن خليط من التربتين السابقتين حيث أنها ذات مقاومة لكل من الاحتكاك والتماسك مثل الرمل الطينى والرمل الطميى والطين الرملى الخ.

ويبين الشكل (٥-٢٤) العلاقة بين إجهاد القص والإجهاد العمودى للثلاثة أنواع التربة السابقة الذكر.



Soil types according to shear strength
(a) Cohesionless soil (b) Frictionless soil (c) c-rp soil

شكل (٥-٢٤) نوع التربة حسب مقاومة القص لها

٥-٦-٤ <u>تعيين مقاومة القص للتربة ومعاملاتها:</u> مقدمة:

إن تعيين مقاومة القص للتربة وقياس وتقدير قيمتها يتم ذلك معملياً وهذا يتأثر بحالة تصرف المياه أثناء الاختبار وحالات التصرف هذه هي:

- أ) حالة عدم التصرف أو التصريف (Undrained).
- ب) حالة التصلب مع عدم التصريف (Consolidated undrained).
 - ج_) حالة التصريف (Drained)

أ) حالة عدم التصريف (Undrained):

- في هذه الحالة لا يسمح بتصريف للمياه من داخل التربة، ولذلك فإن أى زيدة في قيمة الإجهاد الكلى (Total stress) الواقع على التربة يقابلها زيادة في قيمة ضغط المياه (Pore pressure) بين الفراغات. وفي التربة المشبعة تكون الزيادة في ضغط المياه مساوية للضغط الكلى ولا توجد أية زيادة في قيمة الضغط الفعال المؤثر.
- في هذه الحالية حينما يكون ضغط المياه غير مأخوذ في الاعتبار فإن (C_u) ، (ϕ_u) أي (ϕ_u) أي الإجهاد الكلي أي (C_u) i.e. $\tau = C_u + \sigma_u \tan \phi_u$

حيث (Cu): هي مقاومة التماسك للتربة في حالة عدم التصريف كجم/سم ٢

- ، (σ_u) : هى قيمة الإجهاد العمودى المؤثر على التربة فى حالة عدم التصريف كجم/سم γ
- ، (ou): هي قيمة زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة في حالة عدم التصريف

ب) حالة التصلب مع عدم التصريف (Consolidated- Undrained):

• وفيى هذه الحالة يسمح لعينة التربة أولاً بالتصلب تحت الإجهاد وبتصرف كيامل ثم يلى ذلك تعرض العينة للقص مع إغلاق التصرف ومنعه، أى أن

الغرض من هذا الاختبار هو قياس معاملات القص الفعالة والمؤثرة (C_{cu}, ϕ_{cu}) .

ج) حالة التصرف (Drained):

- في هذه الحالسة يسمح لعينة التربة أولاً بالتصلب مع التصرف الكامل وحينما تكتمل مرحلة التصلب تعرض العينة بعد ذلك للقص مع ضغط مياه ثابت ويتم التحكم في الحمل بحيث يتوافق التصرف مع الزيادة في ضغط الماء الحر.
- وفي حالة عندما لا يوجد زيادة في ضغط الماء الحر تتساوى الزيادة في الضغط الفعال المؤثر مع الزيادة في الإجهاد الكلي $\sigma_n = \Delta \ \sigma_n^*$ وتكون معاملات القص في هذه الحالة (ϕ_d^*, C_d^*) حيث :
 - رسم ٢ هى مقاومة القص للتربة فى حالة التصريف كجم/سم ٢ هى قيمة زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة في حالة التصريف (Φ'_0)

V-0 الإجماد المؤثر أو الفعال (Effective Pressure):

- في التعاملات السابقة مر علينا بعض التعبيرات منها الإجهاد المؤثر ولبيان ذلك فإن كل أنواع التربة تحتوى على بعض المياه الحرة (free water) في فراغاتها وقد تكون هذه المياه بسبب الأمطار أو بسبب الخاصية الشعرية أو بسبب تواجد المدياه الجوفية، وقد تكون المياه في جزء من فراغات التربة وقد تكون في كل فراغات التربة (مثل التربة المشبعة أو المغمورة).
- ويعرف الإجهاد المؤثر أو الفعال بأنه الضغط الناشئ من حبيبات التربة بعضها على بعض ويتم حساب قيمة الإجهاد المؤثر (σ_v) بوزن عمود التربة (حبيبات التربة) المؤثر عند العمق تحت الاعتبار.
- وبصفة عامة يمكن التعبير عن قيمة الإجهاد المؤثر بأنه يعادل حاصل ضرب كثافة التربة (γ) بحالتها الموجودة فيها × مقدار ارتفاع عمود التربة أعلى النقطة التي يتم حساب قيمة الإجهاد المؤثر عندها (Z).

i.e.
$$\sigma_v = \gamma Z$$
 (t/m^2)

حيث (γ): هو وحدة الوزن للتربة في الحالة الموجودة فيها التربة

- $\sigma_{\rm v} = \gamma_{\rm d} \ {\rm Z} \qquad (t/{\rm m}^2)$
- إذا كانت التربة جافة فإن

حيث (yd) الكثافة الجافة للتربة

نات التربة تحتوى فراغاتها على بعض المياه فإن - $\sigma_v = \gamma_b \; Z \quad (t/m^2)$

حيث (γ_b) هي الكثافة الكلية للتربة

حيث (Ysat) هي كثافة التربة المشبعة بالماء

: i (أى تحت منسوب المياه) فإن - $\sigma_v = \gamma_{submerged} \cdot Z$ t/m^3

 $\gamma_{\rm b}$ - $\gamma_{\rm w}$) هي كثافة التربة المغمورة بالمياه وهي تعادل ($\gamma_{\rm sub}$) وهي تساوى (الكثافة الكلية للتربة – كثافة الماء)

۱-۵ ضغط الميله Pore or Water Pressure ضغط الميله

يعرف ضغط المياه بأنه الضغط الناشئ عن المياه أو هو عبارة عن وزن عمود المياه فوق النقطة التي يتم حساب الضغط عندها، أي أن ضغط المياه (P) على عمق (Z) يعادل:

$$P = \gamma_w \cdot Z \qquad \qquad (5-24)$$


حیث (yw) هی کثافة الماء تعادل ۱ طن/م۳


٥-٩ الضغط الكلي على التربة:

يعبر عن الضغط الكلى على التربة بأنه مجموع الضغط المؤثر أو الفعال + ضغط المياه.

i.e.
$$\sigma_t = \sigma_v + P$$
 (5-25)

ويبين الشكل (٥-٥) كروكي لكيفية حساب الإجهادات الواقعة على التربة.





$$\sigma_v = \gamma_s Z_s + \gamma_b Z_b + \gamma_c Z_c$$
(b)

شكل (٥-٥٢)

٥-١٠ اختبارات مقاومة القص للتربة (تعيين مقاومة القص للتربة):

لإيجاد مقاومة القص للتربة وتقدير قيمتها فإن ذلك يتم إما في المعمل أو في الحقل أي عن طريق تجارب معملية أو تجارب حقلية كما يلي:

أ) التجارب المعملية:

- تجربة القص المباشر أو صندوق القص [Direct Shear Test or Shear Box]
 - تجربة الضغط الثلاثي [Triaxial Compression Test].
- تجرية الضغط الحر أو الغير محاط أو الغير محصور [Unconfined] . Compressive Test


ب) التجارب الحقلية:

- تجربة مروحة القص (Vane Shear Test).
 - تجربة الاختراق (Penetration Test).


٥-١٠-١ تجربة القص المباشر أو صندوق القص:

- الأجهزة والمعدات:


صندوق القص القياسى أبعاده الداخلية 7×7 سم وهو عبارة عن نصفين يمكن ربطهما بمسامير قلاووظ لحين وضع التربة داخله – لوح القاعدة – لوح تحميل وأقراص مسامية وألواح ذات نتؤات مستقيمة – جهاز صندوق القص المباشر – عربة يوضع بداخلها صندوق القص – شكل (0-77).



(أ) أجزاء ومكونات صندوق القص



(ب) العربة التي يوضع داخلها صندوق القص



(ج) جهاز القص المباشر

شکل (۵–۲۲)

• وفسى هذا الاختبار توضع العينة داخل صندوق القص القياسى ثم تفك مسامير الربط بين نصفيه ويدفع النصف السفلى من الصندوق بينما يظل النصف العلوى له مثبت خلال حلقة قياس الحمل وبذلك تتعرض العينة إلى قوى قص أفقية تعمل على شطر العينة إلى نصفين على مستوى أفقى. يتم قياس حركة الصندوق وكذلك المقاومة ضد القص حتى يحدث انهيار للعينة والأخير يتمثل فى شبات قيمة الحمل عند حد معين مهما زادت حركة الصندوق (ثبوت الحمل مع زيادة فى التشكل).

يمكن إجراء اختبار القص المباشر على التربة بثلاثة طرق هي:

(أ) طريقة القص السريع: Quick Shear

- تستخدم هذه الطريقة في تعيين مقاومة القص للتربة المنفذة للمياه (الرمل) سواء أكانت جافة أو رطبة أو مشبعة.


- تستخدم هذه الطريقة أيضاً فى تعيين مقاومة القص للتربة ذات النفاذية القليلة للمياه (الطين) فى حالة تعرض التربة للقص خلال فترة زمنية قصيرة لا تسمح بتغيير محتوى رطوبتها حتى الانهيار.

الخطوات:

- ۱ يركب لوح القاعدة داخل الصندوق ثم يوضع عليه لوح ذو نتؤات مستقيمة
 (اللوح الأول) بحيث تكون النتؤات متعامدة مع اتجاه حركة الصندوق.
- ٢- يستم وضع العيسنة فوق اللوح الأول ثم يوضع أعلاها اللوح الثانى ذو
 النستؤات ثم أعلاه لوح التحميل السميك الذى يتلقى الحمل العمودى على
 العينة.
 - ٣- يتم وضع الصندوق بالعينة داخل العربة الخاصة بذلك.
- ٤- يــتم وضع العربة على قاعدة جهاز القص مع تثبيت مقياس حركة لرصد
 تغيير ارتفاع العينة قبل وأثناء إجراء القص.
- وضع أثقال على الحامل لتوقيع الجهد المطلوب على العينة عمودى على سيطح الانهيار الأفقى وتؤخذ قراءة هبوط العينة مع تثبيت مقياس حيركة لرصيد الحيركة الأفقية للصندوق وهي حركة إنزلاق التربة على سطح الانهيار.
- 7- يتم تحريك ودفع النصف السفلى من الصندوق بواسطة يد تحريك أو موتور بينما حركة النصف العلوى تكون مقيدة بواسطة حلقة قياس الحمل.
- ٧- يستمر تحريك ودفع النصف السفلى من الصندوق حتى يحدث الانهيار،
 ويعرف الانهيار في هذه الحالة بعدم زيادة قراءات حلقة قياس الحمل
 وثباتها أو أحياناً انخفاضها

ملحوظات هامة:

i- تجرى التجربة أحياناً بسرعة خلال ١٠ دقائق تقريباً.



شكل (٥-٢٧) نتائج اختبار القص المباشر السريع على تربة رملية وطين مشبع


-iii فـــى حالة التربة الطينية تكرار خطوات التجربة من (١) إلى (٧) لا يغير مــن مقاومــة القــص (τ) والتى تساوى فى هذه الحالة (τ) حيث قيمة (τ) أى أن إجــراء التجربة عدة مرات وإعادتها على عينات متماثلة بجهــد عمــودى مختلفة يتم فقط لأخذ قيمة متوسطة لمقاومة القص وهى تساوى مقاومة التماسك (τ) كما هو مبين بالشكل (τ).

(ب) طريقة القص السريع بعد التصلب:

تستخدم هذه الطريقة في تعيين مقاومة القص على أنواع التربة التي يتوقع حدوث إنضغاط لها وتصلب قبل تعرضها للقص.

الخطوات:

- ١- يجهز صندوق القص مع وضع اللوحين ذى النتؤات والأحزام أسفل وأعلى العينة بالإضافة إلى وضع أسفلهما وأعلاهما القرصين المساميين وتملأ العربة بالمياه وبذلك يمكن للعينة أثناء التصلب طرد أو امتصاص المياه.
- ٢- تجرى عملية القص بالكيفية والخطوات التى تم ذكرها فى تجربة القص السريع السابقة وذلك بسرعة وذلك حتى لا يتغير محتوى الرطوبة أثناء القص.
- 7 يستم تكسرار الستجربة على عينات متماثلة من التربة بتغيير قيمة الجهد العمسودى المؤثر على العينة مع تقدير قيمة جهد القص المناظر للانهيار القصسى ويستم رسسم العلاقة بين الجهد العمودى وجهد القص ومن هذه العلاقسة نحصسل على قيمة كل من قوة التماسك (C_{cu}) وزاوية الاحتكاك (Φ_{cu}) كما هو مبين بالشكل (Φ_{cu}).



شكل (٥- ٢٨) بياتي نتائج اختبار القص السريع بعد التصلب والبطيء مع التصلب على تربة مشيعة

(ج) طريقة القص البطيء مع التصلب:

تستخدم هذه الطريقة على أنواع التربة التي يتوقع أن يحدث لها انضغاط وتصلب أثناء تعرضها للقص.


الخطوات:

- ١- يجهـز صندوق القص والعينة كما هو في حالة القص السريع بعد التصلب المذكورة سابقاً.
- ٢- يستم إجراء عملية القص ببطىء حسب نوع التربة ونفاذيتها (قد تستغرق التجرية عدة ساعات أو عدة أيام حسب نوع التربة).
- ٣- يستم إجراء التجربة على عينات متماثلة من التربة المراد اختبارها تحت إجهادات عمودية مختلفة مع تعيين قيم إجهادات القص المناظرة لكل مرة عند الانهيار.
- 2 يتم رسم نتائج الاختبارات على رسم بيانى مثل الموضح بالشكل $^{(0)}$. $^{(0)}$ ومن هذا الرسم البيانى يتم تقدير قيمة كل من $^{(0)}$ ، $^{(0)}$ ،

٥-١٠-٢ ملحوظات هامة:

i - التغيير الحجمي والتشكلات الحادثة في الرمل خلال اختبار القص:

بجانب تعيين العلاقة بين إجهاد القص (τ) والإجهاد العمودى (σ) لعينة من التربة من اختبارات القص السابق شرحها فإنه يمكن قياس مقدار التشكل أو التشعوه السذى يحدث فى العينة فى الاتجاهين الرأسى $(\Delta \ \Delta)$ والأفقى والذى يعبر عن التغير الحجمى للعينة $(\Delta \ V)$ (change in volume) $(\Delta \ V)$ والتبار القص المختلفة لعينة من تربة رملية وذلك فى حالتيه الكثيفة والسائبة (Dense or loose sand).




شكل (٥- ٢٩) نتائج اختبار القص للتربة الرملية والتشكلات والتغير الحجمى له أثناء الاختبار

ii - زاوية الاستقرار أو التربيح الطبيعي (Angle of Repose) للتربة:

- يمكن تعبريف زاوية الاستقرار أو الترييح الطبيعى للتربة بأنها الزاوية المقاسنة على الأفقى والتى عندها تأخذ كمية أو كومة من التربة الجافة وضعها الطبيعى دون أى سند أو تدعيم تحت تأثير وزنها.
- تــم ملاحظــة أن زاوية الاستقرار أو الترييح الطبيعى تتوقف على حسب نوع التربة وشكل وحجم حبيباتها ففى حالة التربة الغير متماسكة كالرمل والــزلط حيــث قــوة التماسك (C=0) فإن زاوية الاستقرار يمكن أخذها مساوية لزاوية الاحتكاك الطبيعى للرمل أو الزلط وهو سائب (ϕ_{loose})، أما فــى حالــة التربة المتماسكة أو الطين فإن زاوية الاستقرار المناظرة له تعادل تقريباً صفر.

iii منحنى الإجهاد - الانفعال والانهبار بالقص المباشر:

يبين الشكل ($^{\circ}$ - $^{\circ}$) منحنى العلاقة بين مقدار إجهاد القص الأفقى المؤثر ($^{\circ}$) على عينة معرضة إلى إجهاد قص مباشر ومقدار الانفعال الرأسى ($^{\circ}$) وهو يسلوى مقدار التشوه أو التشكل الرأسى الذي يحدث في العينة نتيجة للإجهاد العملاء ($^{\circ}$) أي يساوى ($^{\circ}$) أي يساوى ($^{\circ}$) وذلك حتى يصل إلى أقصى قيمة ممكنة تسمى زيدادة الانفعال العملاء ($^{\circ}$) وذلك حتى يصل إلى أقصى قيمة ممكنة تسمى (Peak) نقطة ($^{\circ}$) في المنحنى وهي التي بعدها نقل مقاومة القص للتربة مع زيادة ملحوظة وكبيرة في الانفعال العمودي إلى الحد الذي تثبت عنده المقاومة مع زيادة مطردة في الانفعال نقطة ($^{\circ}$) في المنحنى وهي تناظر أقصى مقاومة قصى (Peak shear strength) وهينا يجب التفرقة بين القيمتين (Weak shear strength) والثانية (Compacted or dense) والثانية (compacted or dense) والثانية أقصى مقاومة للقص في حالتها المدموكة والكثيفة (Loose).



شكل (٥-٠٣) منحنى الإجهاد - والانفعال وانهيار التربة بالقص المباشر iv - يبين الجدول التالى (٥-٤) بعض القيم الاسترشادية لقيمة زاوية الاحتكاك الداخلي (٥) للتربة لبعض أنواع التربة الخشنة الغير متماسكة.

متماسكة الخشنة	نواع التربة الغير	لزاوية φ لبعض أ	قيم استرشادية لا	جدول (٥-٤)
----------------	-------------------	-----------------	------------------	------------

الداخلى (4) المناظرة	نوع التربة	
الإجهاد الأقصى (Ultimate)	الإجهاد الأعظم (Peak)	نوع الترب
የ Ί — የ ሦ	o £.	خليط من الرمل والزلط
70 - 77	0 £.	رمل جيد التدرج
WY - Y9	70 - 77	رمل ناعم إلى متوسط التدرج
** - * .	77 - 77	رمل طمیی
۲۰ – ۲۲	ro - r.	طمی (غیر لدن)

٥-١٠-٥ أمثلة على مقاومة القص للتربة:

مثال (1):

أجرى اختبار القص المباشر على عينة من التربة الغير متماسكة من السرمل وكانست نتائج هذا الأختبار كما يلى. المطلوب تعيين معاملات القص لهذه النوعية من التربة.


٧٢	41	۱۸	الحمل العمودى (كجم)
٦٥,٣	٣٠,١	۱۵,۸	حمل القص عند الانهيار (كجم)

<u>الحل:</u>

 (σ) المساب قيمة كل من الإجهادات العمودية (σ) وإجهادات القص عند الانهيار (τ) المساطرة لكل تجربة وذلك بقسمة قيم الأحمال هذه على المساحة المعرضة للقص وهي مساحة صندوق القص $(\tau \times \tau)$ سم) وذلك كالآتي :

۲	١	٠,٥	σ (kg/cm²) الإجهاد العمودي
1,41	٠,٨٤	٠,٤٤	τ (kg/cm²) إجهاد القص

7 - يتم توقيع العلاقة بين كل من إجهاد القص (τ) على المحور الرأسى والقيم المناظرة لها من الإجهاد العمودى (σ) وذلك بمقياس رسم واحد لكلاً منها وذلك كما هو مبين بالشكل $(\sigma-1)$.



شكل (٥-٣١) منحنى العلاقة بين إجهاد القص والإجهاد العمودى لعينة التربة في المثال رقم (١)

 $C = -\infty$ من منحنى العلاقة المبينة بالشكل (C = 0) السابق يتم تعيين معاملات القص وهما الثوابت (C = 0) ، (C = 0) الجزء المقطوع من المحور الرأسى لأنها تربة غير متماسكة (C = 0) وأن الزاوية (C = 0) ظلها يعادل ميل الخط المستقيم ويمكن أخذها لقيمة متوسطة لظل هذه الزاوية عند كل قراءة من قراءات كل من (C = 0).

i.e.
$$\tan \phi = \frac{\sum \tau}{\sum \sigma} = \frac{0.5 + 1.00 + 2.00}{0.44 + 0.84 + 1.81} = 1.13$$

 $\therefore \quad \phi = \tan^{-1} 1.13 =$

مثال (۲):

يبيسن الجدول الستالى العلاقة بين قيم الحمل العمودى وحمل القص عند الانهيار لعينة من التربة الرملية الطينية وذلك أثناء إجراء اختبار القص المباشر والمطلوب تعيين مقاومة وقوة التماسك وزاوية مقاومة القص لهذه النوعية من التربة.


٥٧,٦	٤٨,٤	49,	79,0	۲۰,۲	۱۰,۸	الحمل العمودى (كجم)
٤٢,٥	٣٧,٤	٣٢,٣	۲ ٦,٦	Y Y , V	17,7	حمل القص عند الانهيار (كجم)

الحل:

 (τ) عند الأجهادات العمودية (σ) وإجهادات القص (τ) عند الأنهيار لكل تجربة من هذه التجارب وذلك بخارج قسمة كل من هذه الأحمال على المساحة المعرضة للقص وهي (τ) مم (صندوق القص) – يبين الجدول التالى قيم هذه الإجهادات.

1,7.	1,41	١,٠٨	٠,٨٢	٠,٥٦	٠,٣٠	الإجهاد العمودى (o) kg/cm ²
1,14	١,٠٤	٠,٩٠	٠,٧٤	٠,٦٣	٠,٤٥	τ (kg/cm²) إجهاد القص عند الانهيار

 (τ) يتم توقيع العلاقة بين الإجهاد العمودى (σ) ، إجهاد القص عند الانهيار (τ) المناظر لكل تجربة وذلك بمقياس رسم مناسب وذلك كما هو مبين بالشكل (σ) .



شكل (٥- ٣٢) منحنى العلاقة بين (σ)، (σ) عند الانهيار للتربة في المثال رقم (τ)

-r من رسم العلاقة يتبين أنها تسلك الخط المستقيم معادلته هي $\tau = C + \sigma \tan \phi$ المحور $\tau = C + \sigma \tan \phi$ الرأسي وتساوى مقاومة التماسك والتي تساوى في هذه الحالة $\tau = C + \sigma \tan \phi$ الرأسي وتساوى مقاومة التماسك والتي تساوى في هذه الحالة $\tau = C + \sigma \tan \phi$ الرأسي وتساوى مقاومة التماسك والتي تساوى في هذه الحالة $\tau = C + \sigma \tan \phi$ الرأسي وتساوى مقاومة التماسك والتي تساوى في هذه الحالة $\tau = C + \sigma \cot \phi$

الاحــتكاك الطبيعى للتربة ومن الرسم يتبين أن زاوية مقاومة القص (ϕ) تعادل Υ Λ .

مثال (۳):


أجرى اختبار القص المباشر على عينة من الرمل الكثيف والمدموك وكانت نتائج الاختبار كما يلى:

٤,٣٢	٣,٢٤	۲,۱٦	1,1.	الحمل العمودى (كجم)
۲,٦١	1,90	1,71	٠,٦٦	أقصى حمل قص (كجم) (ultimate)
٣,٤٠	۲,0۳	١,٧٠	٠,٨٥	حمل القص الأعظم (كجم) (peak)

المطلوب تحديد وتقدير قيمة زاوية مقاومة القص (φ) للتربة المختبرة وذلك في حالتيها الكثيفة والمدموكة (Compacted) عند الحمل الأعظم وحالتها المفككة والسائبة (loose) عند الحمل الأقصى.

الحل:

١- يمكن رسم العلاقة بين كل من الحمل العمودى بالكجم وأحمال القص المناظرة لكل حالة من حالات التربة وذلك كما هو مبين بالشكل (٥-٣٣) بمقياس رسم معين.



شکل (۵-۳۳)

- بفحص العلاقة بالشكل (٥-٣٣) تبين أن العلاقات هي علاقات خطية مارة بنقطة الأصل لكل حالة وأن ميل الخط المناظر للحالة المدموكة أكبر من ميل الخط المناظر للحالة السائبة وهذا يعنى أن مقاومة القص للتربة المدموكة أكبر من نظيرتها للتربة السائبة ومن هذه العلاقات يتبين أن (C=0) مقاومة التماسك تساوى صفر في كلتا الحالتين وأن:

φdense or compacted at peak > φloose at ultimate

i.e. $\phi_{\text{dense}} = 38 > \phi_{\text{loose}} \cong 31$

مثال (٤):

أجرى اختبار القص المباشر على عينتين من الرمل إحداهما فى حالة سائبة (loose) والثانية فى حالة مدموكة (dense or compacted) وقد تم قياس كل من الحركة الأفقية (الإزاحة الأفقية) والإزاحة الرأسية وذلك تحت إجهاد عمودى ثابت قدره ٢,١٠ كجم/سم٢ لكل من العينتين وذلك كما يلى:

بالنسبة لعينة الرمل السائبة (Loose State):

							. 44	. 41			مة	إجهاد القص المؤثر (كجم/سم ٢) ت	
1,11	1,11	1,11	1,12	1,11	1,11	1, • •	•,•	•,•	•,•,	•,•,		τ (کجم/سم۲)	
		}		}		}	}	}	}		}	الإزاحـــة الأفقية ×	
***	٥	10.	* • •	70.	7	70.	***	10.	1	1	٥.	صفر	ربيم (سيم المرابع ال
۲۰,۵	۲۰,۵	۲۰,۵	7	19,0	14 -	14 -	17 -	10-	17-	ι -	صفر	الإراحة الرأسية $ imes$ (Δh)	

بالنسبة لعينة الرمل المدموكة أو الكثيفة (Dense State):


1,14	1,7.	1,77	1,73	1,88	1,79	1,49	١,٥٠	1,58	1,14	۰,۷۳	صفر	إجهاد القص المباشر المؤثر (كجم/سم٢) ٢
٥٥.	٥	10.	٤٠٠	70.	۳	۲٥.	۲.,	١٥.	١.,	٥.	صفر	الإزادــة الأفقية × - ١٠ (مم) (Δ٥)
٤١	٤١	٤١	٣٩	٣.	79	7#	۱۷	٩	١	٣-	صفر	الإزاهـــة الرأسية × ۱۰ ^{۲-} (مم) (Δh)

ملحوظة: الإشارة السالبة في الإزاحة الرأسية معناها نقص في الارتفاع بينما الإشارة الموجبة معناها زيادة في الارتفاع.

 (ϕ_{dense}) ، (ϕ_{loose}) ، قيمة والمطلوب حساب قيمة

الحل:

لكل من العينتين السابقتين يتم رسم العلاقة بين كل من إجهاد القص (τ) ومقدار الإزاحة الأفقية (ΔL) كما يتم رسم العلاقة بين كل من مقدار الإزاحة الرأسية (ΔL) والإزاحة الأفقية (ΔL) لهاتين العينتين كما هو موضح بالشكل (ΔL) .



شكل (٥- ٣٤) العلاقة بين (τ) ، (Δ) وبين (Δ h) ، (Δ) لعينتين الرمل السائبة والمدموكة

من فحص منحنيات العلاقة (au) ، ($\Delta \ell$) يتبين أن الرمل بحالتيه السائبة والمدموكة يصل إلى حالته الحرجة (critical state) والمقصود بهذه الحالة هو

تُسبوت الحجسم إلى حد ما مع زيادة مطردة في الإزاحة الأفقية وذلك عند إزاحة أفقية مقدارها ٥ مم ومن هذه المنحنيات يتبين أن:

قيمة إجهاد القص الأعظم (Peak value for shear) وهي أقصى قيمة لإجهاد القص المناظرة للحالة المدموكة يعادل $au_{\rm peak} = 1.52~{\rm kg/cm^2}$ وقيمة معادل القص المناظرة للحالة السائبة يعادل value for shear) وهي أقصى قيمة لإجهاد القص المناظرة للحالة السائبة يعادل $au_{\rm ultimate} = 1.16~{\rm kg/cm^2}$ لمناظرة $au_{\rm c} = 2.1~{\rm kg/cm^2}$ من هذه الحالات وذلك تحت إجهاد عمودى ثابت $au_{\rm c} = 2.1~{\rm kg/cm^2}$ وذلك من العلاقة المعروفة :

- للحالة السائبة

$$\tau_u = \sigma \ \phi_{loose}$$
 i.e.
$$1.16 = 2.1 \ \phi_{loose}$$

$$\phi_{loose} = arc \ tan \ \frac{1.16}{2.1} = 29^\circ$$

- للحالة المدموكة

 $\tau_{\text{peak}} = \sigma \phi_{\text{comp or dense}}$

:
$$1.52 = 2.1 \, \phi_{\text{dense}}$$
 $\phi_{\text{dense}} = \operatorname{arch} \tan \frac{1.52}{2.1} = 36^{\circ}$


هذا وتجدر الإشارة إلى أنه كلما زادت الزاوية (ф) تزداد مقاومة القص وبالتالى فإنه مقاومة القس للتربة المدموكة أكبر من نظيرتها للتربة السائبة كما هو موضح.

٥-١٠-٤ تجربة الضغط الثلاثي:

5-10-4 Triaxial Compression Test:


مقدمة:

• كمسا هسو معسروف أنه عند تعريض عينة من مادة متجانسة إلى حالة إجهاد ثلاثية (Triaxial state of stress) إحداهما الإجهاد الرأسى العمودى قدره (σ_1) فسى الاتجاه الرأسى والإجهادات الثابتة هى إجهادات جانبية عمودية قدرها (σ_2) ، (σ_3) ، (σ_3)




وحيث أنه يمكن تمثيل وإيجاد أقصى قيمة لإجهاد القص بدلالة دوائر مور (σ_1) مع (σ_2)، المستوى (Mohr's circles) للمستويات الثلاثة [المستوى (σ_3) مع (σ_3)، المستوى (σ_3) مع (σ_3) مع (σ_3)، المستوى (σ_3) مع (σ_3) مع المستوى المستوى (σ_3) مع المناظر للدائرة المرسومة بين أقصى إجهاد عمودى (σ_3) ،اقل إجهاد عمودى (σ_3) كما هو مبين بالشكل (σ_3) وأن قيمة أقصى إجهاد قص (σ_3).

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$



شكل (٣-٣) دوائر مور للحالة العامة للإجهاد

ولحالــة إجهـاد خاصة $\sigma_2 = \sigma_3$ فإن أقصى إجهاد قص هو (τ_{max}) أيضاً ويعادل $\sigma_2 = \sigma_3$ عمــا هــو مبين وتنحصر الدوائر الثلاثة في دائرة واحدة ترسم بين $\left(\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\right)$ كمــا هـ مبين وتنحصر الدوائر الثلاثة في دائرة واحدة ترسم بين (σ_3) ، (σ_3) ، (σ_3) ،



 $\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$ شكل (٥- ۳٦) دائرة مور في الحالة الخاصة


• تتلخص تجربة الضغط الثلاثي في تعريض عينة من التربة إلى إجهادات ضغط جانبية (σ_3) بعد ذلك تضغط العينة محورياً إلى الانهيار ولتكن قيمة الإجهاد (σ_1) ويتم رسم العلاقة بين (σ_1) ، (σ_3) ، (σ_3) برسم دائرة مور لهذه الحالة من الإجهاد وبتغيير كل من قيمة (σ_3) تتغير تبعاً لذلك قيمة (σ_1) المسببة للانهيار للعينة وبالستالي يستم رسم مجموعة دوائر ممثلة للانهيار وحيث أن كل نقطة على هذه الدائرة تمثل انهيار فإن الخط المماس لمجموعة هذه الدوائر يسمى بخط أو منحنى الانهيار (σ_1) كما هو مبين بالشكل (σ_1) وأن هذا الخط هو المحل الهندسي لجميع النقط التي تمس جميع الدوائر المسببة للانهيار وهي بسبب إجهادات القص (σ_1) وأن معادلة هذا الخط هو

 $\tau = C + \sigma \tan \phi$

حيث (C): هـو الجـزء المقطوع من المحور الرأسى ويمثل مقاومة التماسك للتربة

، (φ) : زاوية الميل للخط وهي زاوية الاحتكاك الداخلي للمادة المختبرة

، (o) : هي قيمة الإجهاد العمودي المؤثر والمناظر لقيمة إجهاد القص (٦)




شكل (٥-٣٧) خط الانهيار لعينة معرضة لحالات إجهاد مختلفة عند الانهيار


٥-١١-٥ تعيين معاملات القص:

كما هو معروف بأن معاملات القص لعينة ما من التربة تتوقف على حالاتها السئلاثة السابق الإشارة إليها وهى حالة عدم التصرف (undrained) وحالة التصلب مع عدم التصرف (drained).

الأجهزة والمعدات:

يتكون جهاز الضغط ذو الثلاثة محاور من خلية توضع كالموضحة بالشكل (-0) توضع بداخلها عينة أسطوانية من التربة المراد اختبارها توضع فـــى داخــل غشاء رقيق من المطاط لمنع تغيير محتوى رطوبتها. الخلية المبينة تتبح توقيع إجهاد جانبى يحيط عينة التربة الأسطوانية عن طريق إدخــال مياه تحيط بالعينة تحت ضغط معين يسمى (σ_1) بعد ذلك يتم ضغط العينة محورياً حتى الانهيار (σ_1).





شكل (٥-٣٨) خلية الضغط الثلاثي وماكينة الاختبار

الخلية تسمح بإجراء الستجربة على عينة من التربة المحصورة بين قرصين غير منفنين (من الألومنيوم أو البلاستيك الجاف) أو بين قرصين منفذين للمياه متصلين بأنابيب خارجية مدرجة توضح كمية المياه المنصرفة من العينة أو المتسربة داخلها أثناء اختبارها، كما تتيح الخلية أيضا قياس ضغط المياه المحتواة داخل العينة. وبذلك يمكن القول بأنه يمكن إجراء تجربة سريعة على عينة بدون تغيير في محتوى رطوبتها ويسمى في هذه الحالة اختبار (UU). كما يمكن إجراء تجربة الاختبار بجعل العينة تتصلب أولاً تحت تأثير ضغط المياه في الخلية، ثم قفل مخرج المياه وضغطها محورياً حتى الانهيار مع قياس ضغط المياه المحتواة في الفراغات بجهاز خاص ويسمى الاختبار في هذه الحالة باختبار (CU). كما يمكن إجراء الاختبار لعينة تتصلب تحت ضغط الخلية ثم ضغطها محورياً ببطيئ حستى الاختبار لعينة تتصلب تحت ضغط الخلية ثم ضغطها محورياً ببطيئ حستى الاختبار لعينة تتصلب تحت ضغط الخلية ثم ضغطها محورياً هذه الحالة باختبار لهي الاختبار في


الخطوات:

- ١- يتم تجهيز عينة من التربة بقطر ٣٨ أو ٥٠ أو ١٠٠ مم وبارتفاع ضعف القطر أي ٧٦ مـم أو ٢٠٠ مم حسب حجم العينة التي يتم استخراجها من الجسات حسب المطلوب وحسب سعة الخلية.
- ٢ يــتم وضع العينة المجهزة على قاعدة الخلية بين قرصين غير منفذين أو قرصين مساميين حسب نوع التجربة.
- ٣- يــتم تركيب غشاء رقيق مطاط حول العينة ويحكم بحلقتين كاوتش على
 القرصين مع وضع شرائح ورق ترشيح حول العينة في حالة تصلبها قبل
 الضغط المحوري.
- ٤- يستم وضع الخلية على قاعدة ماكينة الضغط وهى ماكينة مزودة بموتور
 كهربائى بعجل بسرعات مختلفة حسب نوع الاختبار المطلوب.
- ٥- يستم رفع القاعدة بالخلية حتى يتلامس عامود توقيع الحمل المحورى مع نهاية حلقة قياس الحمل.
- 7- يستم ملئ الخلية بالمياه التى تحيط بالعينة ثم يوقع ضغط عليها من جهاز ضعط هسواء متصل باسطوانة هواء/ماء. وإذا ما كان المطلوب إجراء الستجربة مع تصلب العينة وصرف المياه سواء قبل توقيع الضغط فقط أو أثناء تملل الأنابيب الرأسية المتصلة بالقرصين المساميين في نهايتي العيسنة إلى علامة معينة، بعد توقيع الضغط الجانبي (σ3) تترك العينة لتتصلب وتخدرج المياه المصاحبة لعملية التصلب وتؤخذ القراءات على الأنابيب الرأسية لمعرفة حجم المياه المنصرفة.
- ٧- بعد ذلك يتم رفع قاعدة الماكينة بالخلية حتى يبدأ مؤشر مقياس القوة المزودة به حلقة قياس الحمل في الحركة.
- ٨- بعد ذلك يستم تشغيل ماكينة الضغط لتتحرك القاعدة تدريجياً بالسرعة المطلوبة وتؤخذ قراءات للحركة الرأسية لقاعدة الماكينة وهي تساوي إنضغاط العينة وتؤخذ في نفس الوقت قراءة حلقة قياس الحمل المحوري المناظرة.
- 9- يستم إيقاف التجربة عندما تصل قراءة الحمل المحورى الرأسى إلى أقصى حد أو عندما يصل انضغاط العينة الرأسى إلى ٢٠% من طولها الأصلى.

هــذا وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان إجراء التجربة يتم مع صرف المياه مـن العينة تؤخذ القراءات على الأنابيب الرأسية مع القرائتين السابقتين، وكذلك إذا كانت التجربة يصاحبها قراءة ضغط المياه بداخل العينة تؤخذ أيضاً هذه القراءة.

١٠- تكرر الـتجربة على عينات متماثلة من التربة تحت ضغوط جانبية (σ3) مختلفة مع تسجيل قيمة الضغط الرأسى الإضافى المؤدى إلى الانهيار (D) ويضاف إلى ضغط الخلية - الذى يؤثر رأسيا أيضا علاوة على تأثيره أفقياً - لنحصل على مجموع الضغط الرأسى المؤدى إلى الانهيار (σ1). والخلاصة أن تجربة الضغط ذو الثلاثة محاور تتيح إحداث انهيار لعينة الـتربة تحـت ظروف ضغوط - أو إجهادات - جانبية متغيرة مع ظروف صرف مختلفة أيضاً، كما تتيح التجربة أيضاً قياس ضغط المياه بداخل العينة قبل وأثناء انهيار العينة.

رسم بيانى (σ_3) ، (σ_3) ، (σ_1) ، (σ_3) ، (σ_3) على رسم بيانى بطريقة مور والموضحة بالشكل (σ_3) ومنه نوجد قيم زاوية الاحتكاك (σ_3) وقيمة التماسك حسب حالة العينة المختبرة.



شكل (٥- ٣٩) نماذج لكيفية توقيع نتائج الاختبار الضغط الثلاثى المحور على عينات من التربة لحالات اختبار مختلفة (UU)، (CU)، (CU)

مثال:


تـم إجراء اختبار الضغط المحورى على أربعة عينات متماثلة من التربة مـع السـماح للمياه بالصرف من العينة أثناء تصلبها تحت ضغط الخلية وكذلك أثناء إجراء التجربة وكانت نتائج الاختبار كما يلى:

۲	١,٥	١,٠٠	٠,٥	الضغط الجانبي (3) (كجم/سم ٢)
0, 5.	٤,٣٠	٣,٢٠	۲,10	الضغط الرأسى الكلى (٥١) (كجم/سم ٢)

المطلوب تقدير قيمة معاملات القص لهذه النوعية من التربة.

الحل:


- يستم توقسيع العلاقة بين الإجهادات العمودية (σ1) وقيمة الضغط الجانبى برسسم دوائسر مور لكل عينة من العينات المختبرة كما هو موضح وذلك بنفس مقياس الرسم بين المحور الرأسى والأفقى.
- ي تم تحديد خط الانهيار لهذه العينات وذلك برسم المماس المشترك لهذه الدوائير ومن تقاطع هذا الخط مع المحور الرأسى نحصل على قيمة التماسك (C_d) ومن ميل هذا الخط يتم حساب زاوية الاحتكاك الداخلى (ϕ_d). من الرسم يتضح أن : $\phi_d = 0.32 \; kg/cm^2$.



شكل (٥-٠٤) دوائر مور وخط الانهيار للعينات المختبرة في المثال السابق

: تجربة الضغط الحر أو الغير محاط أو الغير محصور: Un Confined Compressive Strength:

- يجرى هذا الاختبار على التربة الطبيعية الطينية المشبعة والغير متشقق حيث $\phi_u = 0$
- يعتبر هذا الاختبار حالة خاصة من اختبار الضغط الثلاثي المحوري حيث يكون ضغط الخلية مساوياً صفر أي الضغط الجانبي ($\sigma_3 = 0$).
- يـــتم ذلــك بتجهيز عينة أسطوانية واحدة من التربة، عادة بقطر ٣٨ مم وارتفاع ٢٧ مــم مع وضع هذه العينة في ماكينة ضغط تم ضغطها محورياً حتى لا يحدث لهــا انهيار ويطلق على قيمة الضغط عند لحظة الانهيار بالضغط الغير محاط أو الضغط الحر أو الضغط الغير محصور.
- وبدلالة ومعلومية قيمة هذا الضغط يتم رسم دائرة مور لهذه الحالة كما فى الشكل (0-1) ومنها يمكن إيجاد قيمة مقاومة التماسك لهذه التربة (C) والذى يساوى فى هذه الحالة نصف قيمة الضغط الحر عند الانهيار.



شكل (٥-١٤) كيفية تعيين مقاومة التماسك للتربة الطينية (C) من اختبار الضغط الحر

هـذا ويوصـف مـدى تماسك التربة الطينية وبالتالى تصنيفها حسب قوة وقيمة الضغط الحر أو الغير محاط طبقاً للجدول التالي (٥-٥):

(0	-0)	جدول
----	-----	------

طريقة التمييز	قوة وقيمة الضغط الحر أو الغير محاط (كجم/سم٢)	وصف التربة ونوعها
يسهل غر سيخ من الحديد في الطينة وتتسرب من بين أصابع اليد إذا عصرت باليد	أقل من ٠,٢٥	طينة شديدة لليونة (لينة جداً)
تشكل بأصابع اليد	من ۲٫۰۰ - ۰٫۰	طينة لينة
يصعب تشكلها بالضغط بين الأصابع	1,,0	طينة متوسطة التماسك
	Y, 1,	طينة متماسكة
يستحيل تشكيلها بالضغط بين الأصابع	٤, ٢,	طينة شديدة التماسك
	أكبر من ٤,٠٠٤	طينة صلدة أو جامدة

ملحوظة هامة:


- من العوامل المؤترة على سلوك الطين تاريخ الإجهاد المعرض له سابقاً هذا الطين، فعند عمق معين يكون عنصر التربة معرضاً لإجهاد نتيجة لوزن عمود الستربة فوق هذا العنصر بالإضافة إلى الإجهاد الناشئ عن أى عمل هندسى على سطح الأرض (كالأساسات متلاً) فوق هذا العنصر. وتحت تأثير هذا الإجهاد الفعال فإن الطين سوف يتصلب أثناء فترة زمنية وفي هذه الحالة يكون الطين حالياً في حالة تصلب (Consolidated condition).
- هذا ويطلق أحياناً على الطين بأنه طين عادى التصلب (over consolidated clay) وفوق المتصلب أو سابق التصلب consolidated clay) وفوق المتصلب أو سابق التصلب التعرف في consolidated المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع التانى المنافع النوع الثانى في عليه حالياً، أما النوع الثانى في عليه بأنه الطين الذي سبق له في فترة زمنية ماضية أن تعرض لضغط فعال أكبر من الضغط الفعال المؤثر عليه حالياً.

ب) التجارب الحقلية:

من هذه الاختبارات ما يلى:

أ) اختبار مروحة القص (Vane - Shear Test):


- بستخدم هذا الاختبار في تعيين مقاومة القص (التماسك) للتربة الطينية المشبعة المتوسطة التماسك واللينة وكذلك التربة الطميية الناعمة والتي لها حساسية عالية تؤثر على قلقلة العينات عند أخذها واختبارها في المعملية، ولذلك فإن اختبار مروحة القص يجرى على التربة في موقعها وفي مكانها.
- يبين الشكل (٥-٢٤) تفاصيل جهاز المروحة حيث أنه عبارة عن مروحة تتكون من أربع ريش مستطيلة الشكل من المعدن.
- يتم الاختبار بغرس المروحة فى التربة وتلف بإحداث عزم بها على السطح الفاصل بين الأسطوانة الناشئة من المروحة والتربة المحيطة ويمكن قراءة قيمة تماسك التربة (Cu) مباشرة من مؤشر الجهاز.




شكل ($^{-0}$) اختبار مروحة القص لتعيين مقاومة التماسك للتربة الطينية ($^{-0}$)

ب) اختبار الاختراق (Penetration Test):

- اختبار الاختراق القياسي (S.P.T) (Standard Penetration Test):





يستم رصد عدد الدقات (N) اللازم لاختراق الملعقة للتربة مسافة ٣٠ سم، جسرى العرف والخبرة بدق الملعقة لاختراق ١٥ سم أولاً ولا يسجل عدد الدقسات لهذه المسافة وذلك لأن هذا الاختراق في التربة المقلقلة في نهاية الجسة، ثم استمرار الدق لمسافة ٣٠ سم التالية ويسجل لها عدد الدقات وعسادة يعسبر عدد الدقات عن مقاومة التربة. هذا وإذا زادت عدد الدقات عن ١٥ يجرى له تصحيح كما يلي :

$$N_{corr} = \frac{1}{2}(N+15) = \frac{1}{2}(N+15)$$

- بعد انتهاء الدق ترفع الملعقة المنشطرة على سطح الأرض ويفك الجزئين العلوى والسفلى منها وتفتح الملعقة وتستخرج العينة الموجودة داخلها وتحفظ للفحص والاختبارات المعملية.
- بمعلومية عدد الدقات (N) يمكن تصنيف التربة مع تقدير : الكتّافة النسبية وزاوية الاحتكاك الداخلى (ϕ_u) بالنسبة للرمل جدول (σ_v)

قسوام التربة وقيمة الضغط الحر (q_{un}) ومقاومة التماسك (C_u) – بالنسبة للطين والطمى جدول (v-a).

اختبار (S.P.T)	حسب نتائج	الرملية	الترية	ا تصنیف	حدول (٥-٦)


زاوية الاحتكاك الداخلى (фu°)	وصف التربة	عدد الدقات (N)
أقل من ٢٩	مفككة أو سائبة جداً	أقل من ٤
W Y9	مفككةِ أو سائبة	1 £
77 - 7.	متوسطة الكثافة	70 m 1.
٤١ - ٣٦	كثيفة	0 7.
أكبر من ٤١	كثيفة جدأ	أكبر من ٥٠

قوة التماسك (Cu) كجم/سم ٢	قيمة الضغط الحر (qu) (كجم/سم٢)	وصف التربة	عدد الدقات (N)		
قوة التماسك تساوى	أقل من ٠,٢٥	لين جداً	أقل من ٢		
نصف قيمة الضغط	.,0,70	لين	£ - Y		
الحر (qu)	1,,	متوسط التماسك	1 1		
	۲ – ۲	متماسك	10-1.		
	٤ - ٢	شديد التماسك	W 10		
	أكبر من ٤	حامد أه صلد	أكب من ٣٠		

جدول (٥-٧) تصنيف التربة الطينية الطميية حسب نتائج اختبار (S.P.T)

ج) اختبار الاختراق الحبيبي (Pocket Pentrometer Test):

يستخدم في هذا الاختبار جهاز الغرز الحبيبي في المعمل أو في الحقل وذلك التربة الطينية والطميية وذلك على العينات المستخرجة من الجسات قبل تشميعها كما يمكن استخدامه على جوانب أو قاع الحفر مباشرة دون الحاجبة إلى استخراج عينات - يبين الشكل (٥-٤٤) مكونا جهاز الغرز الحبيبي.



شكل (٥-٤٤) جهاز الغرز الحبيبي


- الغرض من هذا الاختبار هو تعيين قيمة الضغط الحر للتربة الطينية المتماسكة والجهاز يسجل قيمة الضغط الحر للتربة والتى تبينها حلقة القراءة بعد غرز قضيب الغز إلى نهاية مستوى علامة الغرز ورفع الجهاز وبذلك يستم قراءة قيمة الضغط الحر للتربة مباشرة على تدريج مقياس القراءة بالجهاز.
- وبدلالــة قــيمة الضغط الحر (كجم/سم٢) يمكن إيجاد وحساب قيمة معامل التماسك (C_u) للتربة الطينية المتماسكة (يؤخذ متوسط ثلاثة قراءات).
- هـذا وتجـدر الإشارة إلى أنه يراعى عند استخدام نتائج هذا الاختبار فى عمليات التصميم يجب زيادة معامل الأمان عما هو معتاد ومعروف حيث أن نتائج هذا الجهاز تقريبية وخاصة إذا كان الطين متشقق.

0-11 الضغط الحانيي للترية:

٥-١١-١ مقدمة:

* عـند تصـميم الحوائـط الساندة والسندات المؤقتة والستائر المعدنية وكافة المنشـآت مــثل الأنفـاق أو المواسير تحت الأرض فإن مثل هذه المنشآت تتعرض إلى ضـغط جانــبى خلـف هذه المنشآت يسمى بضغط التربة النشط أو الفعال active soil) وصغط جانــبى خلـف هذه المنشآت يسمى بضغط التربة النشط أو الفعال pressure) إذ أن المنشــا في هذه الحالة يكون له الاستعداد للإزاحة الأفقية تاركاً التربة حيث أن التربة في هذه الحالة تنشط لتضغط على الحائط نظراً لعدم قدرتها على الاتزان على مستوى رأسى.

* وللوقوف على اتزان الحوائط السائدة فإنه من الضروري حساب قيمة الضغط الجانبي النشط للردم خلف هذه الحوائط وذلك كما هو مبين بالشكل حيث قيمة الضغط الجانبي النشط يتناسب مع كثافة التربة، المنسوب المطلوب عنده حساب قيمة الضغط من منسوب سطح الأرض الطبيعية وعلى زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة وعلى قيمة الحمل الحي المؤثر على سطح التربة خلف الحائط وكذلك على منسوب المياه الجوفية على التربة خلف الحائط.



شكل (٥-٥) توزيع الضغوط الجانبية النشطة للتربة خلف حائط ساند

بالإشسارة إلى الشكل (٥-٥) فإن قيمة الضغط النشط الواقع على الحائط الساند ذو ارتفاع (h) تتوقف على عدة عوامل:

- موضع القطاع المطلوب حساب الضغط عنده مقاساً من سطح التربة البعد (x).
 - كثافة التربة (γ).
- معامل الضغط الجانبى النشط للتربة (k_a) وهو يتوقف على زاوية الاحتكاك (ϕ) .
 - ارتفاع منسوب المياه الجوفية (hw). معامل الضغط الجانبي النشط للتربة يعادل:

$$\mathbf{k}_{\mathbf{a}} = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \tag{5-26}$$

وبناء على ما جاء بعاليه فإنه لقطاع على بعد (x) مقاساً من سطح الأرض فإن الضغوط الجانبية على الحائط هي :

 $0 \le x \le (h - h_w)$ حالة –

الضغط الجانبي = مجموع الضغوط الجانبية [تتيجة للحمل الحي (P ka) ثابت لا يتوقف على البعد (x) + نتيجة لضغط التربة (y ka x)

i.e. $P_{hx} = P k_a + \gamma k_a x$ (5-27)

 $\frac{(h - h_w) \le x \le h}{}$ حالة

الضغط الجانبى = مجموع الضغوط الجانبية [تتيجة للحمل الحى ($\gamma_w = x_1$) + نتيجة لضغط المياه الجوفية ($\gamma_w = x_1$) أو $\gamma_w = x_1$ الربة ($\gamma_w = x_1$) الربة ($\gamma_w = x_1$) أو $\gamma_w = x_1$

هذا وأن أقصى ضغط جانبى نشط على الحائط الساند يكون عند قاع الحائط على بعدد (x = h) وهدو يساوى مجموع الضغوط الثلاثة نتيجة الحمل الحى وضغط النربة الفعال وضغط المياه الجوفية.

i.e. $P_{hh} = P_{max} = P k_a + \gamma k_a$. $h + \gamma_w h_w (kg/m^2)$ (5-28) * هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن قوى الضغط الجاتبى نتيجة لهذه الضغوط لوحدة المساحات يتم حسابها وذلك عن طريق مساحات توزيع الضغوط على كامل الارتفاع أى:

- قوة الضغط (F₁) نتيجة للحمل الحي (P) تعادل مساحة المستطيل أي :

 $F_1 = P k_a . h$ * kg/m` وتؤثر في منتصف الارتفاع أى على بعد $\left(\frac{h}{2}\right)$ من أعلى أو أسفل الحائط.

- قوة الضغط (F₂) نتيجة لضغط التربة على الحائط تعادل مساحة المثلث (a b c) أي :

 $F_2 = 0.5 \gamma k_a h^2$ * kg/m' (b) مقاسة من نقطة ($\frac{h}{3}$) عند مركز ثقل المثلث أى عند $\left(\frac{h}{3}\right)$ مقاسة من نقطة

: قوة الضغط (F_3) نتيجة للمياه الجوفية تعادل مساحة المثلث (F_3) أى $F_3=0.5\,\gamma_w\,h_w^2$ * kg/m`

(e) مقاسة من نقط المثلث أى عند $\left(\frac{h_{\rm w}}{3}\right)$ مقاسة من نقطة

ملحوظات هامة:

1- إذا كان للتربة مقاومة تماسك قدرها (C) زيادة على مقاومة الاحتكاك فإن مقاومة التماسك للتربة هذه تعمل على تقليل الضغوط الجانبية النشطة المؤثرة على هذه

الحائط وذلك بمقدار يعادل $\left[2\,C\,\sqrt{k_a}\,
ight]$ و عليه فإن قيمة الضغط الجانبي المؤثر عند قاع الحائط على بعد (x=h) يعادل :

$$P_{hh} = P k_a + \gamma k_a h - 2 C \sqrt{k_a} kg/m^2$$
 (5-29)

وذلك في حالة عدم وجود مياه جوفية ($h_{\rm w}=0$).

ويعادل:

$$P_{hh} = P k_a + \gamma k_a h - \gamma_w h_w - 2 C \sqrt{k_a} * kg/m^2 (5-30) *$$
وذلك في حالة وجود مياه جوفية على بعد (h_w) من القاع.

من المعادلات السابقة يتضح أن تماسك التربة ينقص من قيمة الضغط الجانبى وإذا كانت قيمة هذا التماسك عالية فإن الحائط السائد لا يعانى من أى ضغط جانبى، وعليه فإنه بوضع $[P_{hh}=0]$ فإننا نحصل على قيمة لـ (h) الذى عنده يمكن حفر التربة المتماسكة بدون سند جانبى ويظل جدار الحفر رأسياً ومتزنا ولنفرض أن قيمة (h) عند هذه الحالة تساوى (Z_0) أى أن :

$$o = P k_a + \gamma k_a Z_0 - 2 C \sqrt{k_a}$$

فى حالة عدم وجود مياه جوفية $(h_w = 0)$.

or
$$o = P k_a + \gamma k_a Z_o - 2 C \sqrt{k_a} - \gamma_w h_w$$

$$\therefore Z_o = \frac{2 C}{\gamma \sqrt{k_a}} + \frac{\gamma_w}{\gamma} \cdot \frac{h_w}{k_a} - \frac{P}{\gamma} \qquad (m) \qquad (5-32) \qquad *$$


في حالة وجود مياه جوفية على بعد (hw) من القاع.

٥-١١-٥ أمثلة على الضغط الجانبي للتربة:

مثال (۱):

لحائط ساند ارتفاعه $7, \cdot \cdot$ متر كما هو مبين بالشكل (-7) المطلوب حساب توزيع الضغط الجانبي النشط للردم خلف الحائط مع حساب محصلة القوة الكلية لهذا الضغط على الحائط الساند وذلك في حالة وجود مياه جوفية ($h_w = 2.0 \text{ m}$) وعدم وجود

مياه جوفية وأن التربة خلف الحائط معرضة إلى حمل حى (P) قدره \cdot ، ٤ كجم/سم وأن تربة الردم ذات كثافة تعادل $\gamma = 1.8 \text{ t/m}^3$



توريع المتعوط الجانبية طي العالم

شكل (٥- ٤٦) كيفية توزيع ضغوط التربة على الحائط السائد في المثال السابق

الحل:

- الضغوط الناشئة عند القطاع الحرج للحائط وهو عند ($h = 3.0 \, m$) وهى مجموع المستطيل (أ ب جـــد) من ضغط الحمل الحى + المثلث (جــد هــ) من وزن التراب + المثلث (و هــز) من ضغط الماء الجوفى إن وجد.
 - يتم حساب معامل الضغط الجانبي النشط للتربة (ka).

$$k_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \frac{1 - \sin 33}{1 + \sin 33} = 0.295$$

حيث (٥) هي زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة.

- $Y_{0} / Y_{0} = ., 1 ., 2 .,$
 - $\gamma \, k_a \, h = \gamma \, k_a \, h$ يتم حساب ضغط الناتج من وزن التراب عند أسفل الحائط

$$1.8 \times 0.295 \times 4.0 =$$

- $1.0 \times 2.5 = \gamma_{\rm w} \; h_{\rm w} = 1.0 \times 2.5 = \gamma_{\rm w} \; h_{\rm w}$ يتم حساب ضغط المياه الجوفية على الحائط $\gamma_{\rm v} = \gamma_{\rm w} \; h_{\rm w}$
- يستم حساب محصلة للقوى الأفقية المؤثرة على الحائط نتيجة للقوى (F_1) ، (F_2) ، (F_3) وهي تساوى مساحة المستطيل (1 + 1) به مساحة المثلث (1 + 1) وهناك لمتر طولى من الحائط الساند.
 - $(F_1 + F_2) = 4$ محصلة قوة الضغط على الحائط في حالة عدم وجود مياه جوفية

 $\therefore \quad (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2) = 0.12 \times 4 + 0.5 \times 2.12 \times 4 = 0.48 + 4.24 = 4.72 \text{ t/m}$

 $(F_1+F_2+F_3)=$ محصلة قوة الضغط على الحائط في حالة عدم وجود مياه جوفية

$$\therefore \quad (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3) = 0.12 \times 4 + 0.5 \times 2.12 \times 4 + 0.5 \times 2 \times 2 = 6.72 \quad \text{t/m}$$

مثال (۲):

المطلوب حسباب عملق الحفر الذي لا يحتاج إلى سند في تربة متماسكة ذات مقاومية تماسك تعادل ٢٥٠ طن/م٢ وزاوية احتكاك داخلي حوالي ٢٨ وكثافتها ١٠٨ طن/م٣ مع احتمال وجود حمل حي يعادل ٣٠٠ كجم/م٢.

الحل.

حيث أنه لا توجد مياه جوفية فإن عمق الحفر الذي لا يحتاج إلى سند في التربة المذكورة هو العمق المناظر للضغط الجانبي النشط يساوي صفراً أي البعد (Z_0) . $o = P k_a + \gamma k_a Z_0 - 2 C \sqrt{k_a}$

ومنها

$$Z_0 = \frac{2C}{\gamma \sqrt{k_B}} - \frac{P}{\gamma}$$

حيث (C): مقلومة التماسك = ٢,٥ طن/م٢

،
$$(\gamma)$$
 : كثافة التربة = ١,٨ طن/م٣

$$0.361 = \frac{1-\sin 28}{1+\sin 28} = \frac{1-\sin \phi}{1+\sin \phi}$$
 التربة = $\frac{1-\sin \phi}{1+\sin \phi}$: (k_a) ،

$$Z_0 = \frac{2 \times 2.5}{1.8 \sqrt{0.361}} - \frac{0.3}{1.8} = 5.56 - 0.16 = \underline{5.4} \text{ m}$$

أى أن عمق الحفر الذي لا يحتاج إلى سندات لا يتعدى ٥,٤٠ متر


ملحوظة:

إن الحفر بدون سند بصفة عامة لا يستمر متزناً إلى الأبد لأن جدار الحفر سوف يتعرض إلى عوامل التعرية والجفاف وبالتالى تفقد التربة تماسكها وتبدأ فى الانهيار مع مسرور الوقت الأمر الذى يستلزم ضرورة استخدام سندات مؤقتة خفيفة فى حالة الحفر فى التربة المتماسكة حسب مدة التنفيذ لمنع تهايل التربة مع مرور الزمن.

0-11 قدرة تحمل التربة القصوى الأساسات السطحية:

- تحسب قدرة تحمل التربة للأساسات السطحية باستخدام المعادلات الخاصة بذلك والمستوفرة في مراجع ميكانيكا التربة وكذلك في الكودات والمواصفات الخاصة بتصميم الأساسات.
- وقد تعطى قدرة تحمل التربة فى صورة منحنيات وذلك لعمق تأسيس معين بدلالة عرض الأساس (B) للتربة الرملية بينما لا تعتمد قدرة تحمل التربة الطينية على أبعاد الأساس.
- هـذا وقـد تعطى قيم تقديرية لقدرة تحمل التربة فى جداول خاصة بذلك بهدف تصميم ابتدائى للقواعد ومن ثم إعادة حساب قدرة تحمل التربة باستخدام أبعاد القاعدة المقترحة.
- هـذا ويجـب أن يكون واضحاً الفرق بين قدرة تحمل التربة الكلى المسموح به والخـالص أو الصافى المسموح به (gross and net Bearing capacity)، حيث قـدرة تحمـل التربة الكلى المسموح به (gross) هو أقصى إجهاد تتحمله التربة بأمان فوق منسوب التأسيس نتيجة لكل الأحمال (الحمل المنقول للأساس + وزن عمود التراب + وزن القاعدة الخرسانية نفسها) بينما قدرة تحمل التربة الصافى أو الخـالص المسـموح بـه (net) هـو أقصى إجهاد تتحمله التربة بأمان فوق منسـوب التأسـيس نتـيجة (للحمل المنقول للأساس فقط + وزن الأساس نفسه فقط).

- هذا وتجدر الإشارة إلى أن معادلات تحمل التربة قد بنيت على أساس الضغط الكلى (gross pressure) بينما يحسب الهبوط الخاص بالمنشأ والأساسات بدلالة الضغط الخالص (net pressure).
- يمكسن تقديسر قدرة تحمل التربة للأساسات السطحية والمعرضة إلى حمل رأسى مركسزى وذلك بالنظر إلى الشكل (-2) حيث قاعدة سطحية منفصلة عرضها (B) ومنسسوب تأسيسها (D_i) معرضسة إلى حمل رأسى مركزى قدره (D_i) فإن الإجهسادات القصوى المؤثرة على التربة أسفل الأساس وهي تساوى قدرة تحمل التربة تعادل (D_i) وكذلك سطح الانزلاق المفروض والفعلى كما هو مبين بالشكل (D_i).



إن تقدير قدرة تحمل التربة للأساسات السطحية بنيت على أساس أن التربة تحت الأساس تنقسم إلى ثلاثة مناطق (Three wedges zones) المنطقة (I)، (II) عند لحظة الانهيار، حيث المنطقة الأولى (I) وهو الجزء المثلثى أسفل (III) عند لحظة الانهيار، حيث المنطقة الأولى (I) وهو الجزء المثلثى أسفل القاعدة مباشرة (A B C) والذي اعتبر سلوكه على أساس أنه جزء من الأساس وأنسه فسى حالسة اتزان مرن. وعندما تحدث حركة رأسية إلى أسفل للقاعدة مع الجزء المتلاحم والمتأثر بها وهو المثلث (A B C) مجتمعين فإن ذلك سوف يعمل على إزاحسة جانبية للتربة المجاورة وتجعلها تتحول إلى حالة لدنة من الاتزان والأخسيرة تؤدى بدورها إلى حدوث انهيارات قص على جانبي المنطقة (I) على طول الخطيسن (AC) ، (BC) مكونة المنطقة (II) يلى ذلك حدوث وتوليد قص مصاحب (passive shear) على مستوى يميل بزاوية $\left(\frac{\phi}{2} - \frac{\phi}{2}\right)$ مع الأفقى مكوناً المنطقة الثالثة (III).

وبدراسة حالات الاتزان الإستاتيكي للقوى الخارجية (P_v) وقوة التماسك للتربة (C) على المستويات المائلة للمنطقة رقم (I) وبتبسيط هذه الحالات يمكن إيجاد معادلة خاصة بتقدير قيمة (q_{ult}) للتربة لحالة التحميل المفروضة.

فسى حالة تأثير حمل رأسى مركزى فإن قدرة تحمل التربة القصوى (q_{ult}) يمكن تقديرها من المعادلة التالية طبقاً للكود المصرى لميكانيكا التربة والأساسات والستى تعسم على نوع التربة بدلالة (C)، عمق التأسيس (D_f) وشكل الأساس (B) كما يلى :

 $q_{ult} = C N_C \cdot \lambda_c + \gamma_1 D_f N_q \lambda_q + \gamma_2 \frac{B}{2} N_\gamma \lambda_\gamma \qquad \qquad (5-33)$

حيث :

(C) مقاومة التماسك للتربة كجم/سم ٢

(bearing capacity هـى ثوابـت تسـمى معاملات قدرة التحمل (N_{γ}) ، (N_{γ}) قيم هذه الثوابت للأساسات الضحلة

 (λ_q) ، (λ_q) ، (λ_q) : هي ثوابت تسمى عوامل الشكل (shape factors) وهي تعتمد على شكل الأساس في المسقط الأفقى ويبين الجدول (-0) قيم هذه الثوابت للأساسات الضحلة

- (γ_1) : وزن وحدة الحجوم للتربة فوق منسوب التأسيس (γ_1)
- (γ_2) : وزن وحدة الحجوم للتربة أسفل منسوب التأسيس (طن/م γ_2)
 - (٤٧-٥) عمق التأسيس بالمتر شكل (٥-٤):
 - (B): عرض الأساس (البعد الأصغر للمسقط الأفقى) بالمتر

ملحوظة هامة:

- ١- يمكن تطبيق المعادلة السابقة فقط في حالة تو افر الشروط التالية:
- i أن تكون الستربة متجانسة إلى عمق لا يقل العمق (d) في الشكل ($^{\circ}$ - $^{\circ}$ 2) أو ثلاثة أمثال عرض الأساس.
- ii أن يكون منسوب المياه الجوفية أوطى من العمق (d) أسفل منسوب التأسيس وفي حالة ارتفاع منسوب المياه الجوفية عن هذا المنسوب يجب تعديل ذلك كما سوف برد فيما بعد.
- iii ان انهيار التربة يكون من نوع انهيار القص العام (general shear failure) كما سوف برد فيما بعد.

جدول (٥-٥) قيم المعاملات (N_c)، (N_q)، (N_q) للأساسات الضحلة

N_{γ}	Nq	N _c	ф	N_{γ}	N_q	N _c	ф
٧,٠٠	12,	10,	44,0	• •	١,٠٠	0,	صفر
1.,	۱۸,۰۰	٣٠,٠٠	٣.	-	1,0	٦,٥	•
10,	۲٥,	۳۷,٠٠	77,0	٠,٥	۲,۵	۸,٥	١.
TT,	۳۳,۰۰	٤٦,٠٠	٣٥,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	11,	10
٣٤,··	٤٦,٠٠	٥٨,٠٠	٣٧,٥	7,	٦,٥	10,	۲.
٥٣,	78,00	٧٥,	٤٠,٠٠	٣,٠٠	۸,٠٠	17,0	77,0
۸۳,۰۰	97,	99,	٤٢,٥	٤,٥٠	1.,0	۲٠,٥	70

الضحلة	أساسات	، (کم) لا	(λ_q)	(λ_c) عاملات	(٥-٩) قيم اله	جدول (###
· · · · · · · ·	and the second	1.5	er egit	the state of		27 July 1	The second second

λγ	$\lambda_c \& \lambda_q$	شكل الأساس
1.0	1.0	شريطى مستمر
1 - 0.3 B / L	1 + 0.3 B / L	مستطيل
0.7	1.3	مربع أو دائرى

وبالــتعويض عن قيم المعاملات السابقة فإنه يمكن تقدير قيمة قدرة تحمل التربة القصــوى لـبعض الأنواع المعروفة للأساسات الضحلة المعرضة لحمل مركزى كالآتى:

ا) بالنسبة للأساسات الشريطية أو المستمرة Continuous أ) بالنسبة للأساسات الشريطية أو المستمرة

$$q_{ult} = C N_c + q N_q + \frac{1}{2} \gamma_2 B N_\gamma$$
 (5-34)

حيث $(q = \gamma_1 D_f)$ يساوى وزن عمود التراب فوق منسوب التأسيس.

ب) بالنسبة للأساسات المربعة:

$$q_{ult} = 1.3 \text{ C N}_c + q N_q + 0.40 \gamma_2 \text{ B N}_{\gamma}$$
 (5-35)

جــ) بالنسبة للأساسات الدائرية:

 $q_{ult} = 1.3 \ C \ N_c + q \ . \ N_q + 0.3 \ \gamma_2 \ D \ . \ N_\gamma$ (5-36) * حيث (D) هو قطر الأساس في هذه الحالة

د) بالنسبة للأساسات المستطيلة:

 $q_{ult} = C N_c [1+0.3 \ B/L] + q \cdot N_q + 0.4 \gamma_2 \ B \cdot N_\gamma$ (5-37) * وعــن طريق هذه المعادلات يمكن تقدير قيمة قدرة تحمل التربة القصوى (q_{ult}) وذلك حسب نوع التربة وذلك عند منسوب تأسيس معين وذلك كالآتى :

للحالات الخاصة للتربة مثل التربة المتماسكة $[\phi=0]$ للطين المشبع فإن قيم المحالات الخاصة للتربة مثل التربة $(N_q=1.0)$ ، $(N_c=5.0)$ مـن الجدول $(N_c=5.0)$ وعليه

بالتعويض عن هذه القيم يمكن استنتاج معادلات خاصة بهذه النوعية من التربة، أيضاً في حالة التربة الغير متماسكة [C=0] فإنه يمكن استنتاج معادلات خاصة بهذه النوعية من التربة وذلك كما يلى:

جدول (٥-٠١)	(Cohesive Soi	$\phi = 0$ المتماسكة (الة التربة	فی ح
-------------	---------------	------------------------	------------	------

قدرة تحمل التربة القصوى (q _{ult}) طن/م٢	نوع الأساس
$q_{ult} = 5 C + \gamma_1 D_f $	الأساسات الشريطية أو المستمرة
$q_{ult} = 6.5 C + \gamma_1 D_f $ *	الأساسات المربعة
$q_{ult} = 6.5 C + \gamma_1 D_f $	الأساسات الدائرية
$q_{ult} = 5 C + \gamma_1 D_f + 1.5 B/L$ *	الأساسات المستطيلة

فَى حالة التَّرْبة الغير متماسكة Non-Cohesive Soil) C = 0) جدول (١١-٥)

قدرة تحمل التربة القصوى (q _{ult}) طن/م٢	نوع الأساس
$\mathbf{q_{ult}} = \gamma_1 \ \mathbf{D_f} \ \mathbf{N_q} + \frac{1}{2} \ \gamma_2 \ \mathbf{B} \ \mathbf{N_\gamma}$	الأساسات الشريطية أو المستمرة
$q_{ult} = \gamma_1 D_f N_q + 0.4 \gamma_2 B N_{\gamma}$	الأساسات المربعة
$\mathbf{q}_{\mathrm{ult}} = \gamma_1 \mathbf{D}_{\mathrm{f}} \mathbf{N}_{\mathrm{q}} + 0.3 \gamma_2 \mathbf{B} \mathbf{N}_{\mathrm{y}}$	الأساسات الدائرية
$q_{ult} = \gamma_1 D_f N_q + 0.4 \gamma_2 B N_{\gamma}$	الأساسات المستطيلة

ملاحظات هامة:


بفحص هذه الجداول السابقة يتبين الآتى:

- الساسات في حالية التربة المتماسكة تعتمد قدرة تحمل التربة القصوى للأساسات علي عميق التأسيس (Df) ونوعية التربة بدلالة قوة التماسك (C) وذلك لجميع أنواع الأساسات ما عدا الأساسات المستطيلة حيث أنها بجانب ذلك تعتمد أيضاً على نسبة أبعاد القاعدة (B/L).
- V- في حالية الستربة الغيير متماسكة تعتمد قدرة تحمل التربة القصوى للأساسيات على عمق التأسيس (D_f) وزاوية الاحتكاك الداخلي للتربة (ϕ) وعلى عرض الأسياس (B) وذلك لجميع أنواع الأساسات الشريطية والمربعة والدائرية والمستطيلة.

٥-١٣ أنهاع انميار القص للتربة:

5-13 Types of Shear Failure of Soil:

- ★ مـن الاختبارات الخاصة بتجارب القص على التربة وبدراستها أمكن تصنيف أنواع انهيار القص للتربة إلى النوعين التاليين :
 - انهيار قص عام أو كلى (General shear failure).
 - انهيار قص موضعي أو محلي (Local shear failure).
- ★ يبين الشكل (٥-٨٤) انهيار القص العام والموضعى لإحدى نتائج اختبارات
 التحميل لأساسين وضعا على نوعين مختلفين من التربة حيث:
- انهار القاص العام: وفيه مع زيادة الحمل يزداد مقدار الهيوط المصلحب له ولكن سرعان ما يزداد قيمة الهيوط بدرجة كبيرة مع ملاحظة عدم وجود زيادة مصاحبة للحمل وذلك عند قيم هبوط صغيرة المنحنى (١) في الشكل (٥-٨٤) ويحدث مثل هذا النوع من الانهيار في حالة التربة الكثيفة والصلدة والمدموكة بدرجة عالية.



شكل (٥-٤١) الهيارات القص للتربة

انهيار القص الموضعى: وفيه يزداد الحمل مع زيادة مقدار الهبوط المصاحب له ولكن دون حد أقصى للحمل وأن مقدار الهبوط فى هذه الحالة أكبر من نظيره فى حالة الانهيار العام وأن هذا النوع من الانهيار غالباً ما يحدث للتربة الناعمة والمفككة والقابلة للإنضغاط.

ملحوظة هامة:

أنه في حالة ما إذا كان انهيار التربة من النوع انهيار قص موضعي وليس عاماً فإنه لتقدير قيمة مقاومة وقدرة تحمل التربة القصوى (quit) في هذه الحالة يجب استخدام معاملات تخفيض لكل من ثوابت ومعاملات القص للتربة (C) ، (C) وذلك باخذ حوالى ثلثى القيم المعملية الناتجة أي فرض معاملات (C) ، (C) ، (خ) جديدة لهذه النوعية من التربة قيمتها كالآتى :

C' = 2/3 C , $\phi' = 2/3 \phi$ وباستخدام القيم المعدلة لكل من (Φ') ، (Φ') يمكن تقدير قيمة قدرة التحميل (N_{γ}') ، (N_{q}') ، (N_{c}') القصوى للستربة المناظرة لهذه القيم باستخدام المعاملات (N_{q}') ، (N_{q}') ، (N_{q}') . (1 Y - 0)

جدول (۵-۲)

N _y `	N _q `	N _c `	ф	N _y `	N _q `	N _c	ф
٤,٠٠	٦,٥	. 1. V	77,0	صفر	١,٠٠	0,	صفر
٥,٠,٠	۸,۰۰	19	۳.	صفر	١,٣	٦,٠٠	٥
٧,٥.	1.,	* * *	44,0	صفر	١,٨	۸,٠	٠, ١٠
1.,	17,	70	٣٥,٠٠	٠,٥	٧,٥	۹,	10
16,	17,	49,0	TV ,0	١,٠٠	٤,٠٠	11,	۲.
1 /	۲.	٣ ٤	٤٠,٠٠	۲,۰۰	٤,٥	17,	77,0
44,0	17,0	££	٤٢,٥	٣,٠٠	٥,	10,	70

غالباً لا يفترض انهيار التربة بالقص المحلى أو الموضعى عند تقدير قيمة مقاومة التحميل القصوى للتربة نظراً لضرورة دمك التربة بالموقع وبالتالى وصولها إلى درجة الكافية التى تجعل انهيارها المصاحب من النوع الانهيار القصى الكلى.

0–1٤ <u>معامل الأمان لتربة في تصميم الأساسات وتعيين قدرة تحمل</u> التربة الآمن:

لـتقدير وتحديد قدرة تحمل الـتربة الآمن بدون حدوث انهيار للتربة أسفل الأساسات نتيجة للقوى القاصة فإنه يتم ذلك باختيار معامل أمان كافى وعليه فإنه للحصول على قدرة التحمل للتربة القصوى المسموح بها فى التصميم فإنها تعادل:

= قوة تحمل التربة القصوى عند الانهيار للتربة معامل أمان (F.S)


وقيمة معامل الأمان هذه تتوقف على وتأخذ في الاعتبار العوامل التالية:

- ١- الاختلافات المتوقعة لمقاومة القص للتربة.
- ٢- عدم الدقة العالية في المعاملات النظرية والتجريبية لتحديد قدرة تحمل
 التربة عند استخدام هذه المعاملات.
 - ٣- التغيير المحتمل في خواص التربة خلال عمليات تنفيذ الأساسات والمنشأ.
 - ٤- التكلفة الكلية لتنفيذ الأساسات.
 - ه- أهمية المنشأ وعدد أدوارد وطبيعة عناصره الإنشائية.

وعادة ما تتراوح قيمة معامل الأمان للتربة ما بين ٢,٠٠، و غالباً ما يستخدم ٢,٠٠ في حالة أخذ ٢,٠٠ في الحالات العادية عند التأثير بالأحمال الميتة والحية فقط، ٢,٥ في حالة أخذ أحمال الزلازل والرياح في الاعتبار عند تصميم الأساسات، والسبب في استخدام معامل أمان بقيمة كبيرة لا يقلل من قيمة المعاملات المستخدمة ولكنه عادة ما يستخدم كتأمين ضد أي عامل غير منظور وأيضاً لكون أي تعديل أو إصلاح في الأساسات مستقبلاً عادة ما يكون مكلفاً وصعباً في التنفيذ نظراً لتأثير باقي عناصر المنشأ بما يحدث في الأساسات عكس الحالة للمنشأ الذي يكون أي فشل في أحد عناصره أو أجزاؤه محدوداً وإصلاحه أسهل وأقل تكلفة، كما أن زيادة معامل الأمان عادة ما يكون مصحوباً بزيادة في تكاليف الأساسات بنسبة تكون بسيطة إذا ما قورنت بالتكاليف الكلية للمنشأ وسلامة استخدامه أثناء وخلال فترة تشغيله.

0-10 <u>قدرة تحمل التربة القصوى الأساسات الضحلة على طبقات</u> متعددة من التربة:

- هناك طرق متعددة لتقدير وحساب قدرة تحمل التربة القصوى لأساس يرتكز على طبقات متعددة من التربة ذات خواص مختلفة، من هذه الطرق الطريقة التقريبية التالية :
- بالإشارة إلى الشكل (٥-٤) حيث أساس يرتكز على عدة طبقات من التربة حيث في هذه الحالة يتم التعامل مع كل طبقة على حدة مع اعتبار عرض الأساس (B) عند كل طبقة هو العرض المناظر لخط توزيع الإجهادات في الاتجاه الرأسي المفروض بميل (٢ رأسي: ١ أفقي) كما هو مبين.



شكل (٥- ٤٤) كيفية حساب قدرة تحمل التربة للأساسات على طبقات متعددة من التربة

- في هذه الحالة يتم حساب قدرة التحمل القصوى باستخدام خواص الطبقة الأولى وسمكها (h₁) وباستخدام المعادلات المعروفة.
- تُم يتم حساب قدرة التحمل القصوى للطبقة الثانية باستخدام خواص هذه الطبقة مع فرض وجود أساس تخيلى مرتكز على سطحها العلوى بعرض قدره $[B_1 = B + h_1]$ (باعتبار توزيع $[B_1 = B + h_1]$).
 - ، يتم تكرار الخطوة السابقة لبقية الطبقات.
- يستم تحديد قدرة التحمل القصوى للأساس على أساس أصغر قيمة لقدرة التحمل للطبقات المختلفة أسفل الأساس والمحسوبة من الخطوات السابقة.

0–17 <u>تأثير منسوب المياه الجوفية على قدرة تحمل التربة</u> القصمي للأساسات:


5-16 Effect of Water Table on Bearing Capacity of Soil:

- إن تأتير منسوب المياه الجوفية على قدرة تحمل التربة القصوى للأساسات نابع مسن تأثير كثافة التربة الفعالة (γ) والذى تتضمنه معادلة حساب هذه القدرة حيث يؤتسر ارتفساع منسوب المياه الجوفية على قدرة التحمل بالنقصان أى تقل قدرة التحمل للتربة بارتفاع منسوب المياه الجوفية وخاصة فى التربة المتماسكة حيث يقل وزن وحدة الحجوم الفعال للتربة (γ) وذلك عند التعويض بها فى المعادلة فى كل من الجزء الخاص بتأثير عمق التأسيس $(\gamma_1 \quad D_1)$ والجزء الخاص بتأثير شكل وعرض الأساس $(\gamma_1 \quad D_1)$.
 - إن مقدار تأثير ارتفاع المياه الجوفية عند التطبيق في المعادلة المعروفة () يتضح من دراسة الحالات التالية :

- الحالة الأولى:

اذا كان منسوب المياه الجوفية عميقاً (أعمق من أوطى نقطة على سطح الانزلاق) أو مجازاً على عمق مسافة تساوى أو أكبر من عرض القاعدة (B) أسفل القاعدة أو الأساس شكل (٥-٠٥).

i.e. $d_w \ge B$




شکل (٥٠-٥)

فى هذه الحالة ليس هناك تأثير لمنسوب المياه الجوفية عند التطبيق فى المعادلة المعروفة حيث يتم التعويض عن كل من (γ_1) ، (γ_2) بالوزن الحجمى الكلى للتربة فوق وتحت منسوب التأسيس.

- الحالة الثانية:

إذا كان منسوب المياه الجوفية قريباً من منسوب التأسيس (واقعاً بين منسوب التأسيس وأوطى نقطة على سطح الانزلاق) أو مجازاً على عمق أقل من عرض القاعدة (B) أسفل القاعدة أو الأساس شكل (٥-١٥).

i.e. $d_w < B$



فسى هذه الحالة يتم أخذ تغيير كثافة المياه (γ_2) بتأثير منسوب المياه وذلك بأخذ متوسط الكثافة لكل من الكثافة الكلية المبللة والكثافة المغمورة وذلك بإدخال معامل نقص أقل من الواحد الصحيح في الجزء الخاص بـ (γ_2) في معادلة قوة تحمل التربة (5-33) أي في الجزء (γ_2) وهذا المعامل يسمى (γ_3) وهو يتوقف على نسبة $(\frac{d_W}{B})$ وعلى زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة أسفل الأساس ϕ .

i.e.
$$w_{\gamma} = 0.5 + \frac{d_{w}}{B} \times \frac{1}{\tan{(45 + \frac{\phi}{2})}} \le 1.0$$


أى قدرة تحمل التربة في هذه الحالة تعادل:

i.e.
$$q_{ult} = C N_c + \lambda_c + \gamma_1 D_f N_q \lambda_q + \frac{1}{2} \gamma_2 w_{\gamma} B N_{\gamma} \lambda_{\gamma}$$
 (5-38) *

- الحالة الثالثة:

إذا كان منسوب المياه الجوفية عند منسوب التأسيس: شكل (٥-٥)

i.e. $d_w = 0$




- شكل (٥-٢٥)

هذه حالة خاصة عن الحالة الثانية حيث $(d_w = 0.5)$ أي أن (0.5) هذه حالة خاصة عن الحالة الثانية حيث

i.e.
$$q_{ult} = C N_c \lambda_c + \gamma_1 D_f N_q \lambda_q + \frac{1}{4} \gamma_2 B N_{\gamma} \lambda_{\gamma}$$
 (5-39) *

الحالة الرابعة:

إذا كان منسوب المياه الجوفية واقعاً بين سطح الأرض ومنسوب التأسيس: شكل (٥٣-٥).



فى هذه الحالة يتأثر الجزء الثانى والجزء الثالث من المعادلة الخاصة بتقدير قدرة تحمل التربة (٥-٣٩) كل حسب وزن وحدة الحجوم الفعال في كل جزء، أي

بالنسبة للجزء الثانى الخاص بالمعامل (N_q) (ارتفاع التربة فوق منسوب المياه \times (D_1) \times وزن وحدة الحجوم الكلى للتربة (γ_1) + ارتفاع تحت منسوب المياه وحدتى منسوب التأسيس (D_2) \times وزن وحدة الحجوم الفعال (γ_{sub}) . أما الجزء الثالث من المعادلة (39-5) والخاص بالمعامل (N_γ) تؤخذ وزن وحدة الحجوم $(\gamma_2 = \gamma_{sub})$.

i.e.
$$q_{ult} = C N_c \lambda_c + (\gamma_1 \text{ bulk } D_1 + \gamma_1 \text{ sub } D_2) N_q \cdot \lambda_q + \frac{1}{2} \gamma_2 \text{ sub } B N_g \lambda_\gamma$$
 (5-40) *

إن تأثير ارتفاع ومنسوب المياه الجوفية لا يؤثر فقط على نقص ملحوظ فى قدرة تحميل الستربة ولكن أيضياً على تقليل كل من تماسك التربة وزاوية الاحتكاك الطبيعي لها بالإضافة إلى التأثير الناتج من تعويم القاعدة أو الأساس.

0-1۷ أُمِثلة على قدرة تحمل التربة:

مثال (۱):

المطلوب حساب قدرة تحمل التربة الكلية المسموح بها وكذلك قدرة التحمل الصافية المسوح بها لنفس نوعية التربة أسفل قاعدة مربعة الشكل بأبعاد $7,7 \times 7,7$ م وأن منسوب التأسيس هو 7,0 م كما هو موضح بالشكل (0-10). التربة أسفل الأساس وأعلاه هي من النوع التربة الطينية الطميية ذات وزن حجمي كلي $\gamma_b = 1.7 \ t/m^3$

$$D_{f} = 3.0 \text{ m}$$

$$\gamma_{1} = 1.7 \text{ t/m}^{3}$$

$$R. C$$

$$P.C_{0} \downarrow P.C_{0} \downarrow P$$

الحل:

: يتم حساب قدرة تحمل التربة القصوى للأساسات المربعة من المعلالة التالية $q_{ult} = 1.3 \ C \ N_c + q \ N_q + 0.4 \ \gamma_2 \ B \ N_y$

1.8 t/m² = 0.18 kg/cm² حيث (C) : هي مقاومة التماسك للتربة وتعادل

 $\gamma_1 D_f = \gamma_1 D_f$ وزن عمود التربة فوق الأساس : (q) ،

i.e. $q = 1.7 \times 3.0 = 5.1 \text{ t/m}^2$

، (٧2): هسى كثافة أو وزن وحدة الحجوم للتربة أسفل الأساس وبفرض أن التربة

(B = 2.3 m) عمق لا يقل عن الأساس إلى عمق ال

 $\therefore \quad \gamma_2 = 1.7 \text{ t/m}^3$

، (N_q) ، (

من الجدول (٥-٨) فإن هذه القيم تعادل بالتقريب

 $N_e \cong 15$, $N_q = 6.5$, $N_{\gamma} = 2.9$

وبالتعويض عن هذه القيم

 $q_{ult \ safe} = \frac{q_{ult}}{factor \ of \ safety}$

or $q_{\text{ult all}} = \frac{71.56}{3} = 23.85 \text{ t/m}^2 = 2.38 \text{ kg/cm}^2$

إجهاد التربة الصافى = أقصى قدرة تحمل للتربة (quit) - وزن عمود التربة

i.e. $q_{net} = q_{ult} - \gamma_1 D_f = 71.56 - 1.7 \times 3 = 66.46 \text{ t/m}^2$

 $q_{\text{net all}} = \frac{q_{\text{net}}}{f_{\text{actor of safety}}} =$

أقصى إجهاد صافى مسموح بها = اجهاد التربة الصافى معامل الأمان

 $=\frac{66.46}{3}=22.15 \text{ t/m}^2=2.22 \text{ kg/cm}^2$

وحيث أن هذا الإجهاد الصافى المسموح به للتربة يجب أن يكون أكبر من أقصى الجهاد صافى واقع عليها من الحمل المؤثر على القاعدة وهنا يتم حساب أقصى الجهاد صافى واقع على التربة من الحمل المؤثر، وبفرض أن الحمل المؤثر هو (P) t

أقصى إجهاد صافى واقع على التربة يعادل = $\frac{|L_{ab}|}{|L_{ab}|}$ + فرق وزن الخرسانة من التراب للقاعدة حيث تم فرض أن عمود التربة فوق منسوب التأسيس يساوى $(\gamma_1 \, D_f)$

أى أن أقصى إجهاد صافى واقع على التربة يعادل = مساحة القاعدة

$$\Delta + \frac{(\gamma_c - \gamma_{soil}) t + \frac{1}{(\gamma_c - \gamma_c - \gamma_c - - \gamma_c - \gamma_c - \gamma_c - \frac{1}{(\gamma_c - \gamma_c - \gamma_c - \gamma_c - \gamma_c - \frac{1}{(\gamma_c - \gamma_c - \gamma_c - \gamma_c - \gamma_c - \gamma_c - \frac{1}{(\gamma_c - \gamma_c - \gamma$$

حيث (K) مقدار أكبر من الواحد الصحيح ويؤخذ ما بين $1,1 \longrightarrow 1,7$ حسب عدد أدوار المبنى غالباً ما يؤخذ 1,1 أو 1,10

وبفرض أن الحمل الرأسى المركزى المنقول من العمود إلى القاعدة يعادل ١٠٠ طن فالمطلوب التحقق من أمان وأبعاد القاعدة المفروضة.

- لتحقيق الأمان يجب استيفاء ما يلى:
- .. أقصى إجهاد صافى واقع على التربة ≤ أقصى إجهاد صافى مسموح به واقع على التربة

وهــى قــيمة أقــل مــن أقصى إجهاد صافى مسموح به للتربة عند منسوب التأسيس (qnet all) وهى تساوى ٢٢,١٥ طن/م٢


- . أبعاد القاعدة ٢,٣ × ٢,٣ م آمسنة وقادرة لتحمل الإجهادات الواقعة عليها والمنقولة إلى التربة
 - فإذا ما كان الحمل المؤثر على القاعدة يعادل ١٢٠ طن

ن أقصى إجهاد صافى واقع على التربة يعادل =
$$\frac{1,1 \times 17}{7,7 \times 7,7}$$
 : ... أقصى إجهاد صافى واقع على التربة يعادل = $\frac{7,7 \times 17}{40}$

وهى قيمة أكبر من (qnet all) .. أبعاد القاعدة غير كافى الأمر الذى يجب زيادة أبعاد القاعدة حتى يصبح الإجهاد الواقع على التربة أسفل القاعدة أقل من أقصى إجهاد صافى مسموح به لنوعية التربة وأبعاد القاعدة.

مثاِل (۲):

المطلوب تصميم القاعدة العادية الدائرية لخزان مياه عالى سعته حوالى $C=3.0~t/m^2$ ، $\gamma=1.8~t/m^3$ ، $\phi=15^\circ$ ، مع العلم بأن منسوب التأسيس هو $T_0=0$ 0 متر $T_0=0$ 0 شكل $T_0=0$ 0.



- لتكون القاعدة اقتصادية وآمنة يجب أن يتساوى كل من أقصى إجهاد صافى واقع على على من المتربة من أحمال الخزان مع أقصى إجهاد صافى مسموح به للتربة عند منسوب التأسيس.
 - يتم حساب أقصى إجهاد صافى واقع على التربة من أحمال الخزان كالآتى:

$$A = \frac{\Pi D^2}{4} = \Delta$$
 مساحته Δ (D) بفرض قطر قاعدة الخزان (D) بفرض قطر قاعدة الخزان Δ بفرض قطر قاعدة الخزان Δ المساحة Δ Δ المساحة Δ المسا

يتم حساب أقصى إجهاد صافى مسموح به للتربة من قدرة تحملها القصوى ومعامل الأمان المسموح به للانهيار وحيث أن القاعدة مستديرة إذن فمعادلة حساب قدرة تحمل التربة القصوى الكلية (quit) كالآتى :

 $q_{ult} = 1.3 \text{ C N}_c + q \text{ N}_q + 0.3 \gamma_2 \text{ D N}_{\gamma} \qquad \dots$

حيث (C): مقاومة التماسك للتربة وتساوى ٣,٠٠ طن/م٢

 $(\gamma_1 \ D_f)$. هو وزن عمود التراب فوق منسوب التأسيس ويساوى (q)

$$\therefore$$
 q = 1.8 × 2.5 = 4.5 t/m²

، (٧2): وزن وحدة الحجوم للتربة أسفل الأساس وهي تساوى ١٠٨ طن/م٣

، (N_q) ، (N_q) ، (N_c) ؛ ثوابت تتوقف على الزاوية (φ) للتربة

من الجدول (٥-٨) حيث φ = ٥١ أ

$$N_c = 11.0$$
 , $N_q = 4.0$, $N_{\gamma} = 1.0$
 $q_{ult} = 1.3 \times 3.0 \times 11 + 4.5 \times 4.0 + 0.3 \times 1.8 \times D \times 1.0$
 $= 42.9 + 18.0 + 0.54 D$
 $= 60.9 + 0.54 D t/m^2$

 $q_{ult net} = q_{ult} - \gamma_1 D_f = 60.9 + 0.54 D - 1.8 \times 2.5$

$$\therefore q_{\text{ult net}} = 56.4 + 0.54 \text{ D} \quad t/\text{m}^2$$

$$q_{ult net all} = \frac{q_{ult net}}{Factor of safety} = \frac{56.4 + 0.54 D}{3} = 18.8 + 0.18 D$$

.....(2)

• وبمساواة أقصى إجهاد صافى واقع على التربة (fnet soil) بأقصى إجهاد صافى مسموح به للتربة (quit net) يمكن إيجاد قطر القاعدة كالآتى :

$$\frac{293}{D^2} = 18.8 + 0.18 D$$

نحصل على معادلة من الدرجة الثالثة في (D) نحلها بطريقة المحاولة والخطأ

$$18.8 D^2 + 0.18 D^3 = 293$$

i.e.
$$D^3 + 104 D^2 - 1627 = 0$$

take $D \cong 3.9 \text{ ms}$

$$59.3 + 1582 - 1627 = 14.3 \cong 0$$

take D = 4.0 m for more safety

يتم أخذ قطر القاعدة ٤,٠٠ متر لزيادة الأمان على القاعدة.

مثال (۳):

المطلبوب تقديسر قسيمة أقصى قدرة تحمل آمنة للتربة تحت أساس مربع الشكل أبعساده ٢٠٥٠ × ٢٠٥٠ م عند منسوب تأسيس يعادل ٢٠٥٠ متر أسفل سطح الأرض مع العلم بأن التربة فوق وتحت الأساس هي تربة غير متماسكة لها الخواص التالية :


$$C = 0$$
 , $\gamma_b = 1.8 \text{ t/m}^2$, $\phi = 30$

وذلك لحالات منسوب المياه الجوفية التالية:

- (١) منسوب المياه أسفل من منسوب سطح الأرض الطبيعية بمقدار ٩,٠٠ متر
- (٢) منسوب المياه أسفل من منسوب سطح الأرض الطبيعية بمقدار ٤٠٠٠ متر
- (٣) منسوب المياه أسفل من منسوب سطح الأرض الطبيعية بمقدار ١,٠٠ متر
 - (٤) منسوب المياه الجوفية عند سطح الأرض

الحل:

يبين الكروكى التالى القاعدة ومنسوب تأسيسها وكذلك الحالات الأربعة لمنسوب المياه الجوفية.



الحالة الأولى:

بمسافة تزيد عن عرض الأساس ($B = 2.5 \, \text{m}$) وعليه فإنه ليس هناك تأثير لهذا المنسوب ويتم التعويض في المعادلة المعروفة لتقدير قدرة تحمل التربة القصوى الكلية للأساسات المربعة.

الحالة الثانية:

بما أن منسوب المياه الجوفية على بعد من منسوب التأسيس (d_w) يعادل 0, 1, 0 مستر وهسو عمق أقل من عرض الأساس فعليه يتم تعديل الجزء الثالث فى معادلسة قدرة تحمل التربة بضرب كثافة التربة (γ_2) فى معامل أقل من الواحد هو (w_γ)) وهذا معامل يساوى

$$\begin{split} \mathbf{w}_{\gamma} &= 0.5 + \frac{d_{\mathbf{w}}}{B} \times \frac{1}{\tan{(45 + \frac{\phi}{2})}} \\ &= 0.5 + \frac{1.5}{2.5} \times \frac{1}{\tan{(45 + \frac{30}{2})}} = 0.846 \\ \mathbf{q}_{ult} &= 1.3 \text{ C N}_c + \gamma_1 \text{ D}_f \text{ N}_q + 0.4 \times \gamma_2 \times \mathbf{w}_{\gamma} \times \text{B N}_{\gamma} \\ &= 1.3 \times 0 \times 30 + 1.8 \times 2.5 \times 18 + 0.4 \times 1.8 \times 0.846 \times 2.5 \times 10 \\ &= 0 + 81 + 6.1 = 87.1 \text{ t/m}^2 \end{split}$$

$$\begin{aligned} q_{ult \; net} &= q_{ult} - \gamma_1 \; D_f = 87.1 - 1.8 \times 2.5 = 82.5 \; \; t/m^2 \\ q_{net \; safe} &= \frac{q_{ult \; net}}{3} = \frac{82.5}{3} = 27.5 \; \; t/m^2 \\ q_{ult \; safe} &= q_{net \; safe} + \gamma_1 \; D_f = 27.5 + 1.8 \times 2.5 = 32 \; \; t/m^2 \end{aligned}$$

الحالة الثالثة:

في هذه الحالية يتم أخذ تأثير منسوب المياه على الكثافة الكلية للتربة

جىث:

$$q_{ult} = 1.3 N_c + (\gamma_{1 \text{ bulk}} \cdot D_1 + \gamma_{1 \text{ sub}} \cdot D_2) N_q + 0.4 \gamma_{2 \text{ sub}} B N_\gamma$$
 $\gamma_{1 \text{ bulk}} = 1.8 \text{ t/m}^3$, $D_1 = 1.0 \text{ ms}$, $D_2 = 1.5 \text{ ms}$

, $\gamma_{1 \text{ sub}} = \gamma_{1 \text{ bulk}} - \gamma_w$
 $\gamma_{1 \text{ sub}} = 1.8 \cdot 1 = 0.8 \text{ t.m}^3$, $\gamma_{2 \text{ sub}} = 1.8 \cdot 1 = 0.8 \text{ t/m}^3$
 (q_{ult}) نحصل على (B) (N_γ) (N_q) (N_c) (C) $($

الحالة الرابعة: في هذه الحالية يتم أخذ تأثير منسوب المياه على الكثافة الكلية للتربة

حيث:

$$\begin{aligned} q_{ult} &= 1.3 \ C \ N_c + \gamma_{1 \ sub} \ D_f \ . \ N_q + 0.4 \ \gamma_{2 \ sub} \ B \ N_\gamma \\ &= 1.3 \times 0 \times 30 + 0.8 \times 2.5 \times 18 + 0.4 \times 0.8 \times 2.5 \times 10 \\ &= 0 + 36 + 8 = 44 \ t/m^2 \\ q_{ut \ net} &= 44 - (\gamma_{1 \ sub} \ D_f) = 44 - 0.8 \times 2.5 = 42 \ t/m^2 \\ q_{net \ safe} &= \frac{q_{u \ net}}{3} = \frac{42}{3} = \underline{14} \ t/m^2 \end{aligned}$$

 $q_{u1 \text{ safe}} = q_{net \text{ safe}} + \gamma_{1 \text{ sub}}$. $D_f = 14 + 0.8 \times 2.5 = \underline{16} \text{ t/m}^2$

ملحوظة: في هذه الحالة يتم التحقيق من أمان القاعدة أو الأساس ضد التعويم

0—١٨ <u>المعادلة العامة لحساب وتقدير قدرة تحمل التربة القصوي</u> [معادلة هانسن]:

General Bearing Capacity Equation (Hansen Equation):

قدم هاتسن معادلة عامة لحساب وتقدير قدرة تحمل التربة معتمد على تحليل تسرزاجى السابق الإشارة إليه شكل (٥-٧٤). هذه المعادلة العامة تأخذ فى الاعتبار تأثير شكل الأساس، وعمق التأسيس وميل الأحمال المؤثرة على الأساس والقاعدة [أى أنه ليس حمل مركزى كما فرض سابقاً فى البند (٥-١٦) والمعادلة هى:

 $q_{ult} = C N_c S_c d_c i_c g_c b_c + q_0 N_q S_q d_q i_q g_q b_q + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma S_\gamma d_\gamma i_\gamma g_\gamma b_\gamma$ (5-41)

حيث (C): هو قوة مقاومة التماسك للتربة طن/م ٢.

- ، (N_q) ، (
 - (q_0) : هو وزن عمود التراب فوق منسوب التأسيس = ((q_0)
- ، (S) : هــى معاملات تأثير الشكل (shape factors) تأخذ تأثير شكل القاعدة على كــل جــزء من أجزاء المعادلة وهى قوة تماسك التربة (C) ووزن عمود الــتراب (q) وكــثافة الــتربة (γ) وأن قيم هذه المعاملات مبين بالجدول (σ).
- ، (d) : هـى معاملات تأثير العمق على كل جزء من أجزاء المعادلة وأن قيم هذه المعاملات مبين بالجدول (a-b).
- ، (i) : هـى معـاملات تأثـير مـيل الحمل المؤثر (معاملات الميل) وأن قيم هذه المعاملات مبينة بالجدول (٥-٥).

، (g): هــى معــاملات تأثير سطح الأرض الطبيعية (ground factors) هل هى أفقية أو مائلية وذلك علي كل جزء من أجزاء المعلالة وتؤخذ هذه المعاملات الوحدة في حالة سطح الأرض الأفقية

i.e. for horizontal ground take $g_c = g_q = q_\gamma = 1.0$ (b) : هــى معــاملات تأثير ميل القاعدة بالنسبة للأرض (base factors) وذلك علــى كل جزء من أجزاء المعادلة وتؤخذ هذه المعاملات الوحدة فى حالة سطح الأرض الأفقية

$$q_{ult} = C N_c S_c d_c i_c + q_0 N_q S_q d_q i_q + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma S_\gamma d_\gamma i_\gamma \qquad (5-42) *$$

جدول (٥- ١٣-) قيم معاملات الشكل (Shape factors)

S_{γ}	Sq	S _c	شكل القاعدة
1.0	1.0	1.0	شريطية أو مستمرة
1 - 0.4 B/L	1+0.2 B/L	1+0.2B/L	مستطيلة
0.8	1.2	1.3	مربعة
0.6	1.2	1.3	دائرية

جدول (٥-٤٠) قيم معاملات العمق (Depth factors) (d)

	dγ		d_q	$\mathbf{d_c}$
1	1.0	d _{q} =	$= d_c - \frac{d_{c}-1}{N_q}$	$1 + \frac{0.35 \mathrm{D_f}}{\mathrm{B}}$
$d_q = d_c$	for	φ > 25°	• (1) 3 . 5 . 5 . 7 . 7
$d_{q} = 1.0$	for	$\phi = 0$	موظة : تؤخذ قيمة (d _q): 	

جدول (٥-٥) قيم معاملات الميل (i) (Inclination factors)


\mathbf{i}_{γ}	$\mathbf{i_q}$	i _c					
i _q ²	$\left[1 - \frac{H}{V + CBL\cot\phi}\right]^2$	$i_c = i_q - \frac{1 - i}{N_q - 1}$					
على الأساس بالطن	حيث (H): هي المركبة الأفقية لمحصلة القوى المؤثرة على الأساس بالطن						
، (V): هي المركبة الرأسية لمحصلة القوى المؤثرة على الأساس بالطن							
نقية (H) بالمتر	، (L): هو طول القاعدة الموازى للقوة والمركبة الأفقية (H) بالمتر						

 (N_c) ، (N_q) ، (N_{γ}) ، هانسن (۱۲-۵) معاملات قدرة التحمل لهانسن

ф	N _c	N_q	N_{γ}
0	5.14	1.00	0.0
5	6.48	1.57	0.09
10	8.34	2.47	0.47
15	10.97	3.94	1.42
20	14.83	6.40	3.54
25	20.22	10.66	8.11
30	30.14	18.40	18.08
35	46.13	33.29	40.69
40	75.32	64.18	95.41
45	133.89	134.85	240.85

مثال:

لقاعدة مربعة أبعادها 2 2 2 م ومنسوب تأسيسها على عمق 2 2 متر وتربة التأسيس حول وأسفل القساعدة طين رملى ذات وزن وحدة حجوم 2 $^$



الحل:

المعادلة العامة لتقدير قدرة تحمل التربة القصوى لهانسن هي:

$$q_{ult} = C N_c S_c d_c i_c + q_o N_q S_q d_q i_q + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma S_\gamma d_\gamma i_\gamma$$

ىيث:

$$C = 2 t/m^2$$

$$(N_g)$$
 ، (N_q) ، (N_c) ایجاد الثوابت $^\circ$ ، $^\circ$ ومن قیمة $^\circ$

من الجدول (٥-١٦)

$$N_c = 20.22$$
 $N_q = 10.66$, $N_{\gamma} = 8.11$

$$q_o = \gamma_b D_f = 1.85 \times 4.0 = 7.4 t/m^2$$

 $(B \times B)$ الخاصة بمعاملات الشكل حيث أن شكل الأساس مربع (S) الثوابت

$$S_c = 1.3$$
 , $S_q = 1 + 0.2 \text{ B/L} = 1 + 0.2 \times \frac{3}{3} = 1.2$

$$S_{\gamma} = 1 - 0.4 \text{ B/L} = 1 - 0.4 \times \frac{3}{3} = 0.6$$

الثوابت (d) الخاصة بمعاملات العمق

$$d_c = 1 + \frac{0.35 D_f}{R} = 1 + \frac{0.35 \times 4.0}{3} = 1.47$$

$$d_q = d_c - \frac{d_c - 1}{N_a} = 1.47 - \frac{1.47 - 1}{10.66} = 1.43$$

$$d_{\gamma} = 1.0$$

الثوابت (i) الخاصة بمعاملات الميل

$$i_{q} = \left[1 - \frac{H}{V + CBL\cot\phi}\right]^{2}$$

H=0ان أن الحمل رأسى أى أن H=0

$$i_{q} = 1.0$$

$$i_{c} = i_{q} - \frac{1 - i}{N_{q} - 1} = 1.0$$

$$i_{\gamma} = i_{q}^{2} = 1.0$$

وبالتعويض في المعادلة العامة

$$q_{ult} = 2 \times 20.22 \times 1.3 \times 1.47 \times 1.0 + 7.4 \times 10.66 \times 1.2 \times 1.43 \times 1.0$$

$$+ \frac{1}{2} \times 1.85 \times 3.0 \times 8.11 \times 0.6 \times 1.0 \times 1.0$$

$$= 77.28 + 135.36 + 13.50 = 226.1 \text{ t/m}^2$$

 $q_{nu} = q_{ult} - \gamma D_f = 226.1 - 1.85 \times 4 = 218.7 t/m^2$

$$q_{safe} = \frac{q_{nu}}{n} + \gamma D_f = \frac{218.7}{3} + 1.85 \times 4 = 72.9 + 7.4 = 80.3 \text{ t/m}^2$$

= 8.0 kg/cm²

وإذا ما تم أن الحمل المؤثر يعادل ٥٠٠ طن عند سطح الأرض فيتم التحقق من عدم حدوث انهيار قص للتربة نتيجة لهذا الحمل كالآتى:

$$f_{soil} = \frac{P}{A} + \gamma \cdot D_f = \frac{500}{3 \times 3} + 7.4 \approx 63 \text{ t/m}^2 < 80.3 \text{ safe}$$
 (o.k)

0—١٩ <u>قدرة تحمل الأساسات الضحلة المعرضة لأحمال غير مركزية</u>:

5-19 <u>Bearing Capacity of Foundation Subjected to Eccentric Loads</u>:


* عـند تعریض قاعدة أو أساس ما إلى عزوم انحناء (M) بجانب قوی عمودیة

(P) أو إلـــى ما یسمی بالأحمال الغیر مركزیة (Eccentric forces) فإنه فی هذه الحالات

یكون توزیع الإجهادات الواقعة علی التربة غیر منتظمة كما هو مبین بالشكل (٥-٧٥).

 \star وفــى كلتا الحالتين لقاعدة أبعادها (t) ، (t) يكون توزيع الإجهاد على التربة فى الاتجاهين (t) أو (t) غير منتظم وعليه لتحويل توزيع الإجهاد إلى شكل منتظم يجب أن تقـع القـوى العموديــة (t) فى مركز ثقل المساحة لذلك فإنه يفترض أبعاد تخيلية

للقاعدة ذات أطوال (ℓ) بدلاً من (ℓ) ، ((ℓ) بدلاً من (ℓ) وذات مساحة (ℓ) بدلاً من (ℓ) أي أن:



$$\ell = \ell - 2 e_x$$

B' = B - 2 e_y

$$A' = \ell \times B'$$

حيث (ex): هي مقدار اللامركزية للحمل مقاسة من المحور (y) في اتجاه (x)

i.e.
$$e_x = \frac{M_y}{P}$$

، (e_y) : هي مقدار اللامركزية للحمل مقاسة من المحور (x) في اتجاه (y)

i.e.
$$e_y = \frac{M_x}{P}$$


حيث (P) هي القوى العمودية، (M_x) ، (M_y) ، (M_x) هي مقدار عزوم الانحناء المؤثرة على القاعدة حول كل من المحورين (x)، (y)، (x) على التوالى كما هو مبين بالشكل (0-0).

 \star في هذه الحالة يتم التعامل مع القاعدة التخيلية ذات الأبعاد المقللة (t) ، (t) ، (t) على هذه الحالة يتم التعامل محوري فقط وعليه يتم استخدام معادلة هانسن العامة وذلك فقط في الأجرزاء الخاصة يتأثير كل من الشكل (Shape factor) (t) والميل (t) (depth factor) (t) وبذلك وبذلك فقط في قدرة تحمل المتربة وفي هذه الحالة تكون قدرة التحمل التربة أقصى من نظيرتها للأحمال المحورية وبالتالي أيضاً فإن أقصى سعة تحمل كحمل أقصى تتحمله القاعدة يكون أقل وكما سوف يتضح من المثال التالي.

مثال:

المطلوب حساب قدرة تحمل التربة الصافية أسفل قاعدة مستطيلة أبعادها $\mathbf{r} \times \mathbf{o}$ محملة بحمل محورى قدره ($\mathbf{r} = 400$ t) ومعرضة إلى عزوم انحناء حول محوريها ($\mathbf{r} = 400$ t) قدرها $\mathbf{r} \cdot \mathbf{o}$ فدرها ($\mathbf{r} \cdot \mathbf{o}$) قدرها $\mathbf{r} \cdot \mathbf{o}$ طن. $\mathbf{o} \cdot \mathbf{o}$ فان منسوب تأسيس القاعدة على عمل قدرها $\mathbf{r} \cdot \mathbf{o}$ مستر مسن سلطح الأرض الطبيعية وأن التربة حول وأسفل القاعدة ذات خواص هى : $\mathbf{r} \cdot \mathbf{o}$ مسكل ($\mathbf{o} \cdot \mathbf{o}$).

ملحوظة: الاتجاه الطويل للقاعدة يوازى المحور (x) لها.



الحل:

كما هـو مبين بالشكل فإن القاعدة معرضة إلى أحمال غير محورية ينتج عنها غير (P) ، (M_y) ، (M_x) ، (M_x) ، (M_y) ، (M_y) ، (M_x) ، (M_y) ، (M_y) ، (M_x) ، (P) كمـا هـو موضح وهذا يجعل الإجهادات الواقعة عليها غير من تظمة كما شرحنا ولجعلها منتظمة فإن هذه القاعدة تكافئ قاعدة أخرى بأبعاد مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ يؤثر فيها الحمل الرأسى مركزياً وهو $(P \times B)$ مكافئة $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ من $(P \times B)$ بدلاً من $(P \times B)$ من $(P \times$

$$\therefore \quad \ell = 5 - 2 \times 0.1 = 4.8 \text{ ms} \quad , \quad B' = 3 - 2 \times 0.05 = 2.9 \text{ ms}$$

يتم تطبيق معادلة هانست العامة لحساب قدرة تحمل التربة وذلك للأساس $B'=2.9~\mathrm{ms}$ ، $\ell=4.8~\mathrm{ms}$ ، نو أبعاد $P=400~\mathrm{t}$ ، عدلة هانسن هي

$$q_{ult} = N N_c S_c d_c i_c + q_0 N_q S_q d_q i_q + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma S_\gamma d_\gamma i_\gamma$$

وبالتعويض عن قيم هذه المعادلة

 $C = 2 \text{ t/m}^3$ ($(N_q)^3 \cdot (N_q)^3 \cdot (N_q)^3 \cdot (N_q)^3 + (N_q)^3 \cdot (N_$

 $N_{q} = 6.4$, $N_{\gamma} = 3.54$, $N_{\gamma} = 3.54$ معاملات الشكل (S) من الجدول ($N_{\gamma} = 0.5$ قاعدة مستطيلة

$$S_c = 1 + 0.2 \text{ B} \ / \ell = 1 + 0.2 \times \frac{2.9}{4.8} = 1.12$$

 $S_q = 1 + 0.2 \text{ B} \ / \ell = 1 + 0.2 \times \frac{2.9}{4.8} = 1.12$

$$S_{\gamma} = 1 - 0.4 \text{ B}^{\cdot} / \ell = 1 - 0.4 \times \frac{2.9}{4.8} = 0.76$$

$$D_f = 3.0 \text{ m}$$
 ، ($(16-6)$ معاملات العمق (d) من الجدول ($(16-6)$ معاملات العمق (d) من الجدول ($(16-6)$ معاملات العمق ($(16-6)$

$$d_q = d_c - \frac{d_{c} - 1}{N_q} = 1.35 - \frac{1.35 - 1.0}{6.4} = 1.30$$

 $d_{y} = 1.0$

، معاملات الأرض (Ground factors) (g) حيث الأرض مسطحة أفقية

Take $g_c = g_g = g_\gamma = 1.0$

ومعاملات القاعدة (Base factors) (b) حيث الأرض مسطحة:

Take $b_c = b_q = b_{\gamma} = 1.0$

ومعاملات الميل (Inclination factors) (i)

 $i_c = 1.0$, $i_q = 1.0$, $i_{\gamma} = 1.0$

 $1.8 \times 3.0 = 5.4 \text{ t/m}^2 = \gamma D_f = (q_0)$ ، وبالتعويض عن هذه القيم في المعادلة العامة

 $q_{ult} = 2 \times 14.83 \times 1.12 \times 1.35 \times 1.0 + 5.4 \times 6.4 \times 1.12 \times 1.3 \times 1.0$

$$+\frac{1}{2} \times 1.8 \times 2.9 \times 3.54 \times 0.76 \times 1.0 \times 1.0$$

 $= 44.85 + 50.32 + 7.02 = 102.19 \text{ t/m}^2$

 $q_{\text{n ult}} = q_{\text{ult}} - \gamma D_{\text{f}} = 102.19 - 1.8 \times 3 = 96.79 \text{ t/m}^2$

 $q_{safe} = \frac{q_{nult}}{E} + \gamma D_f = \frac{96.79}{3} + 1.8 \times 3 = 37.66 \text{ t/m}^2$

يتم حساب أقصى حمل محورى تتحمله القاعدة التخيلية (B' × 4) بضرب الإجهاد

 $(A' = B' \times \ell)$ المسموح به q_{safe}

i.e. $P_{u \text{ safe}} = 37.66 \times 4.8 \times 2.9 = 524 \text{ t}$

أى أنها تتحمل 75 طن وهو أكبر من الحمل الفعلى المؤثر عليها وقدره 15 طن إذن القاعدة بأبعاد 15 م آمنة لمقاومة هذه الأحمال المؤثرة عليها نتيجة لـ 15 ، 15 (15) ، 15 القاعدة بأبعاد 15 م

 $\cdot (M_y)$

ملحوظة:

فى الواقع أنه علاوة على التأكد من أن تحميل التربة يكون فى حدود الأمان ضد الهيوط نتيجة لتضاغط انهيارها بالقص، إلا أنسنا يجب أن نتأكد أيضاً من أمانها ضد الهبوط نتيجة لتضاغط

وتصلب الطبقات السفلية للتربة بحيث لا يتعدى الهبوط الناتج من تأثير الأحمال قيم مناسبة يتحملها المبنى وبالتالى فإن الجهد الآمن والصافى المسموح به للتربة يجب أن يوفر الأمان ليس فقط ضد انهيار التربة وبالتالى ضد انهيار الأساس والمبنى ولكن أيضاً ضد هبوط الأساس والمبنى هبوطاً غير ملائماً ومناسباً للمبنى نفسه والمبانى والخدمات المجاورة والمتاخمة له.

٥-٥٠ تعيين وتقدير قدرة تحمل التربة من الاختبارات الحقلية:

5-20 <u>Determination of Soil Bearing Capacity from In-Situ Tests</u>:
يمكن تقدير قدرة تحمل التربة عن طريق إجراء بعض الاختبارات الحقلية بالموقع
ومن هذه الاختبارات الشائعة ما يلى:

- 1- اختيار لوح التحميل (Plate loading Test).
- اختبار الاختراق القياسي (Standard Penetration Test) (S.P.T)


۱-۲۰-۵ اختبار لوح التحميل (Plate Loading Test)

الغرض من الاختيار:

الغرض من الاختبار هو تعيين أقصى قدرة تحميل للتربة عند منسوب التأسيس بالموقع (qult) للتحقق من القيمة المفروضة والمقترحة والمعطاة بالكودات المختلفة لتصميم الأساسات.

طريقة الاختبار:

تتلخص طريقة الاختبار بتحميل لوح جاسئ من الصلب (بأبعاد تتراوح من ٣٠ سم إلى ٧٥ سم حسب ظروف الموقع) وهذا اللوح يرتكز على السطح الطسوى للستربة المسراد قياس قدرة تحملها داخل حفرة وليكن مثلاً عند منسوب التأسيس المقترح كما هو مبين بالشكل (٥-٩٠).




- يتم تحميل اللوح إما بأحمال ميتة أو من خلال هيدروليك جاك يؤثر بضغط ضد رد فعل ألواح تحميل أو جمالونات من الحديد كما هو مبين.
- يــتم التحمــيل ببطئ بمعدل يعادل ١/٥ قدرة التحميل الآمنة أو ١٠/١ من قــيمة أقصى قدرة تحميل مقدرة ومحسوبة طبقاً للحسابات النظرية وذلك حتى الوصول إلى نقطة الانهيار.
- تحـت تأثير الأحمال المؤثرة يتم قياس هبوط لوح التحميل (Settlement) وذلك باستخدام مقاييس انفعال ذات دقة حتى ٢٠,٠٠ مم.
- يتم تسجيل وقراءة عدادات الهبوط عند كل زيادة من الحمل وعند كل ١٢ ساعة من لحظة التأثير بالحمل.
- ب يستم الاستمرار في قياس وتسجيل مقدار الهبوط المصاحب لكل حمل حتى يصبح معدل الزيادة في الهبوط أقل من ٠,٠٠ مم لكل ساعة وعندئذ يتم إيقاف التجربة.
- بستم رسم العلاقة بين قيمة الحمل المؤثر ومقدار الهبوط المناظر له وذلك بمقياس رسم لوغاريتمى بالنسبة للحمل كما هو وموضح بالشكل (٥-٥٥) حيث:
- المنحنى (I) وفيه نقطة محددة للانهيار (ثبوت الحمل مع زيادة مطردة للهبوط).
- المنحنى (II) وفيه تحدد نقطة الانهيار عندما تصبح وتميل العلاقة أشبه بخط مستقيم يمس منحنى البداية.
- المنحنى (III) وفيه لا توجد نقطة محددة للانهيار وعليه يتم فرض هـذه النقطة بأنها النقطة المناظرة لحدوث هبوط قدره ١/٥ عرض لـوح التحميل بالمم وبذلك يتم تحديد قدرة تحمل اللوحة بأنه الحمل المناظر لنقطة الانهيار حسب طبيعة المنحنى.
- هـذا وتجـدر الإشارة إلى أنه إذا لم يحدث انهيار للتربة تحت حمل يعادل ثلاثـة أمـثال الحمـل التصـميمى للقاعدة أو الأساس فإنه يكتفى بإنهاء الاختبار عند هذا الحد وبالتالى يعتبر الحمل التصميمى للقاعدة أو الأساس آمن ضد كل من المقاومة والهبوط.

ملحوظات واعتبارات عامة وهامة لاختبار لوح التحميل:

يفضل إجراء هذا الاختبار في الموقع عند منسوب التأسيس المقترح وذلك في حالبة تربة متجانسة لعمق كبير، أما إذا كانت التربة متعددة الطبقات فيجب إجراء هذا الاختبار عند كل طبقة حتى عمق يساوى ضعف عرض الأساس المقترح أسفل منسوب التأسيس وترسم العلاقة بين الحمل المؤثر وهبوط اللوحية كما هو مبين بالشكل (٥-٦٠) ويتم تحديد قدرة التحمل القصوى للوحية من المنحنى عند نقطة الانهيار كما ذكرنا وهي النقطة الستى يحدث عندها تغييراً كبيراً في ميل المنحنى وكما ذكرنا سابقاً حسب منحنى العلاقة بين الحمل والهبوط المناظر للوحة.

إن التأتير بالحمل على لوح التحميل ينتج عنه بصلة الضغط المعروفة (pressure bulb) ، حيث يفترض أن يمتد تأثير الإجهادات الرأسية على التربة أسفل لوح التحميل حتى عمق يعادل حوالى ، (0 مرة عرض اللوح (0) كما هو مبين بالشكل (0 - 0) لذلك فإن نتائج اختبار التحميل تعبر عن مقاومة القص (shear strength) وهبوط التربة في حدود تأثير بصلة الضغط المصاحبة ونتيجة فقط للوح التحميل، الأمر الذي يختلف الوضع في حالة الأساس الحقيقي حيث أن بصلة الضغط وتأثير الإجهادات الرأسية على طبقات التربة أسفل الأساس الحقيقي يكون أعمق وأكبر من نظيره على طبقات التربة أسفل الأساس الحقيقي يكون أعمق وأكبر من نظيره حالة وجود طبقة ضعيفة من التربة بعد عمق أكبر من منطقة تأثير بصلة اللوح فإنها سوف لا تؤشر على نتيجة الاختبار وبالتالي فإن النتائج المتحصل عليها تعتبر غير حقيقية، وبالتالي فإن اختبار لوح التحميل لا يمشل الحالمة الحقيقية للتحميل. ولهذا السبب فإنه يتطلب الأمر في هذه الحالمة تنفيذ جسمات استكشافية لأعماق كبيرة بغرض الحصول على معلومات كافية عن تتابع ونوعية وسمك طبقات التربة مع إجراء الاختبار معلومات كافية عن تتابع ونوعية وسمك طبقات التربة مع إجراء الاختبار

- فى هذه الحالة عند كل طبقة حتى عمق يساوى ضعف عرض الأساس كما شرحنا سابقاً.
- وينطوى اختبار التحميل باللوحة على بعض العيوب، فمثلاً يؤثر وجود بعض جيوب التربة الضعيفة قريباً من منسوب التأسيس تأثيراً كبيراً على نستائج الاختبار بينما يكون تأثير هذه الجيوب محدوداً في حالة أساس عريض نسبياً.



شكل (٥-٠٦) طبيعة اختبار لوح التحميل وعلاقته بالتحميل الفعلى للأساس

تقدير قيمة التحمل القصوى وأقصى هبوط للأساسات الضحلة:

يمكن استخدام نتائج اختبار التحميل باللوحة لتقدير كل من قدرة التحمل القصوى وأقصى هبوط للأساسات الضحلة وفقاً لنوع التربة كما يلى:

أ) في حالة التربة المتماسكة $(0 = \phi)$:

ون اختبار لوح التحميل في هذا النوع من التربة لا يعبر ولا يعطى قيمة مناسبة وحقيقية لأقصى هبوط وذلك نتيجة للتصلب المحتمل لهذا النوع من البتربة والبذى يستمر مدة طويلة أطول من مدة إجراء اختبار لوح التحميل.

يمكن تقدير قيمة هيوط الأساسات بدلالة الهبوط المرصود من لوح الستجربة وذلك في حالة التربة الطينية المتجانسة والمشبعة بالمياه وذلك لعمق يستراوح ما بين مرتين السي مرتين ونصف عرض الأساس (2.5 B \rightarrow 2.5 B) وذلك طبقاً للمعادلة التالية :

هبوط الأساس = هبوط اللوح × عرض الأساس عرض اللوح

i.e. $S_{footing} = S_{plate} \times \frac{B_{footing}}{B_{plate}}$

• تبين أن أقصى قدرة تحمل لهذه النوعية من التربة المتماسكة لا تعتمد على أبعاد اللوح الأمر الذي يمكن القول بأن قدرة تحمل الأساس تعادل قدرة تحمل لوح التحميل.

i.e. $q_{ult footing} = q_{ult plate}$

(C=0) في حالة الربة الغير متماسكة (C=0):

إن هـبوط الأسـاس المرتكز على تربة رملية غير متماسكة يمكن تقدير قيمـته وقياسه من نتائج اختبار لوح التحميل حيث توجد علاقة بين هبوط الـرمل تحت الأساس (Sfooting) ذو العرض (B) وذلك نتيجة ضغط معين لوحدة المساحات من القاعدة والهبوط الناتج من لوح التحميل (Splate) ذو الأبعاد ٣٥ × ٣٥ سم وذلك تحت نفس قيمة الضغط المؤثر على الأساس وهذه العلاقة هي :

 $S_{footing}$ (هبوط الأوح) $c_{m} = S_{plate}$ cm (هبوط الأساس أو الرمل) ×

وأن جميع الوحدات في هذه العلاقة بالسم.

إن قدرة التحمل القصوى للتربة الغير متماسكة (رمل أو زلط) تعتمد بصفة أساسية على أبعاد لوح التحميل الأمر الذي يمكن تقدير هذه القدرة من المعادلة التالية:

$$q_{ult footing} = q_{ult plate} \times \left(\frac{B_{footing}}{B_{plate}}\right)$$
 (5-43)

قدرة تحمل الأساس أو التربة أسفل الأساس = قدرة تحمل لوح التحميل عرض الأساس

imesعرض الأساس imesعرض لوح التحميل

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجب الحذر عند استخدام هذه المعادلة السابقة حيث أنها قد لا تعطى نتائج صحيحة في حالة وجود فرق كبير بين عرض الأساس وعرض اللوحة نظراً لتأثر قيمة زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة بمستوى الإجهادات المؤثرة. ولذلك يفضل إجراء عدة اختبارات باستخدام مقاسات مختلفة للوحة لاستنباط علاقة أكثر دقة بين العرض وقدرة التحميل.

$(C-\phi)$ في حالة الرّبة (ϕ - ϕ):

في حالية الستربة ذات مقاومة تماسك ومقاومة للاحتكاك والمعروفة بر حالية والمعروفة بر ($C - \phi$) soil ($\phi - \phi$) فإنه يمكن تقدير قدرة تحمل هذه النوعية من التربة باستخدام اختبار لوح التحميل بالطريقة المقترحة بواسطة معادل هاوزل (Housel) وهي :

V = A q + P S (5-44) *

- حيث (V): هـو مقدار الحمـل الكلى الرأسى المؤثر على المساحة المعرضة للتحمـيل (A) سـواء مساحة اللوح أو مساحة القاعدة أو الأساس (معلوم)
- ، (q): قدرة تحمل التربة أسفل لوح التحميل أو الأساس أى أسفل المساحة (A) (مجهول)
 - ، (P): محيط اللوح المعرض إلى قص رأسى (معلوم)
 - ، (S) : قيمة محيط القص (primeter shear) (مجهول)

وهذه الطريقة تتطلب الحصول على معلومات مناظرة لاختبارين من اختبارات تحميل اللوح وذلك حتى يمكننا تعيين المجاهيل (q) ، (8) كما سوف يتضح من المثال التالى.

مثال:

باستخدام طریقة هاوزل المطلوب تعیین أبعاد قاعدة أساس مربعة الشكل تستحمل حمل قدره P=60 t وكانت نتائج اختبار تحمیل باللوح على التربة عند منسوب التأسیس لتجربتین كالآتی :

- لوح أبعاده ٣٥ × ٣٥ سم وتحت حمل قدره ٥,٦ طن كان الهبوط المناظر هو ١,٠٠ سم
- لوح أبعاده ٥٠ × ٥٠ سم وتحت حمل قدره ١٠ طن كان الهبوط المناظر هو نفس الهبوط السابق

الحل:

معادلة هاوزل هي

$$V = A q + P S$$

وبتطبيق نتائج اختبارات التحميل باستخدام معادلة هاوزل نحصل على معادلتين في كل من (q) ، (S) كما يلى :

$$\therefore$$
 5.6 = 0.35 × 0.35 × q + 4 × 0.35 S

$$10 = 0.5 \times 0.5 \times q + 4 \times 0.5 S$$

$$\therefore$$
 10 = 0.25 q + 2.0 S (ii)

 $S = 1.63 \text{ t/m}^2$ ، $q = 26.9 \text{ t/m}^2$.: $q = 1.63 \text{ t/m}^2$.: q =

$$\therefore$$
 60 = B² × 26.9 + 4 B × 1.63

$$\therefore 26.9 \text{ B}^2 + 6.52 \text{ B} - 60 = 0$$

$$B^2 + 0.24 B - 2.23 = 0$$

$$\therefore B = \frac{-0.24 \pm \sqrt{(0.24)^2 + 4 \times 1 \times 2.23}}{2} = \frac{-0.24 \pm 3.0}{2} = 1.38 \text{ ms}$$

أى أن عرض القاعدة المطلوب لمقاومة الحمل الواقع عليها هو B=1.4~ms أي القاعدة بأبعاد $0.1.5. \times 0.1.5$ م الأقرب مم.

Standard Penetration Test) اختـبار الاخـتراق القياسي (S.P.T):


- كما ذكرنا هذا الاختبار وهو أشهر أنواع المحبسات بالدق بند (٢-٣-٣-جـ) حيث في هذا الاختبار تدق ملعقة ملعقة قياسية (Standard sampler) في قاع الجسلة بواسطة مندالة وزنها ٢٠,٥ كجم تسقط من ارتفاع حر ٧٦ سم. يرصد عدد الدقات (N) اللزم لاختراق الملعقة التربة مسافة ٣٠ سم ويسمى العدد القياسي للدقات.
- تستخدم نتائج اختبار الاختراق القياسى التى تجرى فى جسة أو مجموعة جسات فى الموقع وذلك إذا كانت التربة فى الموقع تتكون من الطبقات الرملية وذلك فى تحديد الجهد الصافى الآمن المسموح به لتأسيس الأساسات الضحلة باعتبار أن هـ بوط الأساسات سيكون ٢٥ مم حيث أنه بمعلومية (N) عدد الدقات يمكن إيجاد وتقدير قيمة وحساب قدرة تحمل التربة المسموح بها بوحدات كيلو نيوتن/م٢ وذلك من منحنيات ترزاجي وبيك (Terzaghi & Peck Charts) شكل (١-٥) بدلالة عرض الأساس (B) بالمتر.

ملحوظات واعتبارات عامة عند استخدام نتائج اختبار الاختراق القياسي لتقدير قدرة تحمل الرّبة [القيود على استخدام المنحني - شكل (٥-٢١)]:

1- المنحنى بالشكل (٥- ٦١) والذى يبين العلاقة بين قدرة تحمل التربة المسموح بها وعدد الدقات وعرض الأساس مبنى على أساس وفرض أن منسوب المياه الجوفية على عمق (B) وهو عرض الأساس أسفل منسوب التأسيس وعليه فإنه


إذا ما كان منسوب المياه الجوفية على بعد أقل من الطول (B) وهو عرض الأساس فإنه في هذه الحالة يتم عمل تصحيح لقدرة تحمل التربة المسموح بها والمستخرجة من هذا الشكل وذلك بضربها في معامل تأثير المياه الجوفية (w_{γ}) وهو أقل من الواحد ويتم تعيينه

$$w_{\gamma}=0.5+\frac{d_{w}}{B}\times0.5\,\leq\,1.0$$



شكل (q_u) منحنى العلاقة بين قدرة تحمل التربة والمسموح بها (q_u) وعدد الدقات (q_u) وعرض الأساس (q_u)

حيث d_w هو عمق المياه أسفل منسوب التأسيس بالمتر كما هو موضح بالكروكى التالى



۱۱ المنحنى بالشكل (٥- ٦١) مبنى على أساس هبوط كلى قدره ٢,٥ سم وعليه فإن قسدرة تحمسل التربة المناظرة لهبوط كلى آخر مقداره (S) يمكن تقديرها بفرض العلاقة خطية أى أن:


 $q_{all 2.5} \times 2.5 = q_{all S} \times S$

حيث $(q_{all 2.5})$ هو جهد التربة المسموح به المناظر لهبوط كلى قدره $(q_{all 2.5})$ ، $(q_{all S})$ هو جهد التربة المسموح به المناظر لهبوط كلى قدره $(q_{all S})$

- النبشة أسفل منسوب النبشة ومنسوب المياه الجوفية على عمق لا يقل عن عرض اللبشة أسفل منسوب التأسيس يتم حساب جهد التربة الصافى المسموح به ما يعادل ضعف القيمة التى نحصل عليها من الرسم البياني في الشكل (٥-٢١). وإذا كانت المياه الجوفية عند منسوب التأسيس أو أعلاه يكون جهد التربة الصافى المسموح به هو نفس القيمة التي نحصل عليها من الرسم وبخلاف ذلك يتم عمل التصحيح اللازم كما ذكرنا سابقاً.
- (N) أكبر من (N) (10) نوصى بعمل التصحيح اللازم المد وذلك نتيجة للرقم الغير صحيح المصاحب لضغط المياه المتولدة بين الفراغات وذلك كالآتى :

عدد الدقات الصحيح $(N_{cor}) = 0 + 0$, (عدد دقات الاختبار (N) - 0) أي أتسه إذا كان عدد دقات الاختبار يعادل (0, 0) فإن عدد الدقات الصحيحة يعادل (0, 0) = 0, (0, 0) = 0 أي (0, 0) = 0 أي (0, 0) = 0 ويعد ذلك يتم استخدام الشكل والمنحنى (0, 0) = 0.

- إن عدد الدقات (N) الذي يؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة الجهد الصافي المسموح للتربة باستخدام المنحنى بالشكل (٥-٢١) هو العدد الذي يعبر عن أقل متوسط لعدد الدقات المصححة التي تم الحصول عليها خلال المسافة من عمق التأسيس إلى عمق التأسيس مضافاً إليه عرض القاعدة وذلك لجميع الجسات المنفذة.
- المنحنى بالشكل ($^{-1}$) مبنى على أساس عدد الدقات (N) بدون أخذ تأثير وزن عمود السراب (overburden pressure) فوق منسوب التأسيس حيث أن هسذا له تأثير كبير ومحسوس على رقم الاختراق (N). فمثلاً للتربة الرملية التى هسذا له تأثير كبير ومحسوس على رقم الاختراق (N) فمثلاً للتربة الرملية التى لها نفس درجة الكثافة النسبية (relative density) تعطى عدد دقات اختراق كبير عيند الأعماق الكبيرة بالمقارنة بالأعماق الصغيرة لنفس التربة، الأمر الذى يستلزم ضرورة عمل التصحيح اللازم لأخذ وزن عمود التربة الفعال في الاعتبار. ويبيسن الشكل ($^{-1}$) العلاقة بين عدد الدقات (N) والكثافة النسبية للتربة الرملية وعمق عمود التربة الفعال عند النقطة أو المستوى المقدر عنده والمناظر لعدد الدفات (N)، في هذا المنحني والشكل ($^{-1}$) المبين عليه منحني ترزاجي وبيك وهو المنحنى المناظر لعمق عمود تربة فعال قدره N 0 م لتربة رملية جافة أي عسند وزن عمود تراب قدره (N 0) يعادل N 1 مرورة عمل التصحيح الملائم والمناظر لأخذ وزن عمود التربة الفعال في الاعتبار واختلافه عن القيمة التي بني عليها منحني ترزاجي وبيك كما سوف يرد في المثال التالى.



مثال:

المطلبوب تعيين وتقدير قيمة جهد التربة المسموح به لتربة رملية أسفل قاعدة أبعادها ٥,٥ × ٣,٥ م ومنسوب تأسيسها هو ٣,٠٠ متر مع العلم بأن منسوب المياه الجوفية على عمق ٢,٥ م أسفل منسوب سطح الأرض وأن عدد الدقات لجهاز الاختراق القياسي هو (١٤).

الحل:

- ي تم تصحيح عدد الدقات (N) ليأخذ في الاعتبار تأثير وزن عمود التراب (overburden pressure) وذلك كالآتي :
- ومن منحنى الشكل (٥- ٦١) بدلالة كل من (24 = N) المصححة وعرض الأساس ومن منحنى الشكل (م- ٦١) بدلالة كل من (q_{all}) وهى تعادل ٢٤ كيلو نيوتن/م ٢ أى ٢٠٤ كجم/سم ٢.
- يتم تصحيح جهد التربة المسموح به (q_{all}) ليأخذ في الاعتبار تأثير منسوب المياه الجوفية وهو على عمق يعادل 0, متر أسفل منسوب التأسيس $(d_w = 0.5 \text{ m})$

$$w_{\gamma} = 0.5 + 0.5 \times \frac{d_{w}}{B}$$

= $0.5 + 0.5 \times \frac{0.5}{3.5} = 0.57$

أى أن جهد التربة المسموح به يعادل

 $q_{all} = 0.57 \times 2.4 = 1.37 \text{ kg/cm}^2$

8-11 <u>تقدير قدرة تحمل التربة المسموح بما طبقاً لكودات</u> التصميم للأساسات:

5-21 <u>Safe Bearing Capacity for Soils According to Foundation</u> <u>Design Building Codes</u>:

* كما هو معروف أن هناك عوامل عديدة ومختلفة تؤثر على قدرة تحمل التربة للأساسات بالإضافة إلى أنه لا يمكن تقدير قدرة التحمل المسموح به معتمدة فقط على المقاومة القصوى للتربة دون أخذ تأثير الهبوط فى الاعتبار الأمر الذى يمكن القول بأنه من الصعب تعميم قيم افتراضية لقدرة التحمل المسموح بها، ولكن لأغراض التصميم المسبدئى فإنه من الأهمية بمكان ضرورة أن تتوافر لدى المصمم قيم افتراضية أولية للاسترشاد بها لقدرة تحمل التربة المسموح بها – لذلك فقد وضعت معظم كودات العالم لتصميم الأساسات ومن ضمنها الكود المصرى قيماً استرشادية أولية لقدرة التحمل المسموح بها للتربة وذلك حسب طبيعة ونوع التربة أسفل منسوب التأسيس مع بعض المسموح بها للتربة وذلك كما هو وارد فى الجدول (٥-١٧) حيث أن هذه القيم لم تأخذ في الاعتبار ما يلي :

- ١- اختلاف طبقات التربة أسفل الأساس.
 - ٧- حجم وشكل وعمق الأساسات.
- ٣- نوع وطبيعة المنشأ فوق سطح الأرض.
- ٤- الخواص الطبيعية والميكانيكية الحقيقية للتربة أسفل الأساسات.

لذلك يجب على المصمم بعد ذلك تحديد هذه الخواص بتجارب حقلية وأخرى معملية لحسباب قدرة تحمل التربة الحقيقية ومقارنته بما تم فرضه أولياً طبقاً للقيم المعطاة فى الجدول (٥-٧١) للاسترشاد فقط.

للتربة والصخور	المسموح بها	قدرة التحمل	التقديرية ل) القيم	(14-0	جدول (
----------------	-------------	-------------	-------------	---------	-------	--------

ملاحظات	قدرة التحمل (كجم/سم٢)		وصف التربة		نوع التربة
	2 Y. 1 0		 ۱-صخور مكونة نارية أو متحولة ۲-صـخور رقائقية متحولة (حجر طميى-حجر رملى- حجر جيرى) ۳-صخور رخوة 		صخور (Rocks)
	مغمور	جاف			
عرض الأساس	Y,0-1,V0	0 - 4,0]	۱- رمسل جسید الد رمل وزلط	التربة الغير
لايقل عن ١,٠٠ م	1,0,0.	يد التدرج أو ام.١ - ٣ ا .م		۲- رمـل سـائب خليط من زلط ق	متماسكة Cohesion less soil
	1,0,0.		 ۳ – رمل مدموك وجيد التدرج ٤ – رمل سائب وجيد التدرج 		
هذه المجموعة	٤,٠٠	أكبر من	صلد	طین متجانس غیر	التربة
عرضة للهبوط	٤,		شديد التماسك	عضوی أو طين	المتماسكة
نتيجة التضاغط	1, 1, 1,,o .,o,Yo		متماسك متوسط التماسك	رملسی أو طیسن طمسی أو طمسی	Cohesive soil
على المدى الطويل			ضعيف	طینی	
التصلب)	أقل من ٢٥٠٠		ضعيف جداً		
()	7 - 1,		و طمی رملی	طمی غیر عضوی أ	


مُلحوظة: القيم المعطاة بعاليه تناظر الحالة التي عندها منسوب المياه الجوفية عند منسوب التأسيس أو على عمق أقل من عرض الأساس

٥-٢٣ <u>اتزان ميول الأتربة وحمايتها</u>:

- في بعض الأحيان قد تتعرض التربة الطبيعية أو المدموكة صناعياً ذات السطح المسائل إلى الانهيار. يتمثل هذا الانهيار في تحرك كتلة علوية من التربة على سطح انزلاق بالنسبة للأرض السفلية الثابتة، حركة كبيرة تغير من شكل الأرض وتؤثر على سلامة المنشآت المجاورة للميل في أعلاه وعند أسفله.
- إن انزلاق ميول التربة يحدث نتيجة لتأثير الجاذبية الأرضية أو انسياب المياه أو الهـزات الأرضية وذلك إذا كانت الإجهادات الناشئة من القوى المسببة لعدم


الاتـزان أكبر من مقاومة القص على أحد أو عدة أسطح ومستويات بالتربة عند هذه الميول.

يبين الشكل (٥-٦٣) بعض أشكال الانهيارات لميول التربة الطينية التى يمكن حصرها فى ثلاثة ظواهر هى: السقطات شكل (أ) - الانزلاقات الدورانية شكل (ب) - الانزلاقات الانتقالية.




شكل (٥-٦٣) بعض الأنماط وأشكال الانهيارات الرئيسية لميول التربة الطينية

فى التربة الرملية يتزن ميل الأرض إذا كانت زاوية الميل أقل من زاوية الاحتكاك الطبيعى للتربة (زاوية الترييح الطبيعى ϕ)، أما فى التربة التى لها تماسك فيتم تحليل الاتزان بطرق حسابية مختلفة أبسطها الموضح فى الشكل (α -2).



شكل (٥-٢) تحليل اتزان ميول التربة الرملية والمتماسكة

- . لتثبيت الميول وزيادة معامل الأمان ضد انهيارها يتم عمل الآتى:
- (أ) تعديل الشكل الهندسى للميل بتغيير أبعاده أو بإضافة مسطاح أو باستخدام السند بالحوائط أو التدعيم بالخوازيق الرأسية والمائلة واستخدام الأربطة، الشكل التالى.
 - (ب) التحكم في تسرب المياه إلى الميل.
 - (جـ) الحقن بالأسمنت.



ولحماية الميول يمكن عمل الآتى:

- (أ) التدبيش.
- (ب) الزراعة.
- (ج) التغطية بالخرسانة.
- يوضح الجدول (٥-١٨) ميول الحفر لأنواع التربة المختلفة حتى تكون متزنة.


جدوز

	نوع التربة		
أكبر من ١٠ متر	٥ – ١٠ متر	أقل من ٥ لتر	توح الترب
ا مع عمل مساطیح		1	تربة شديدة التماسك
۱ ۲ مع عمل مساطیح	Y 1		متوسطة التماسك
ستائر ساندة أو صفر مرحلي	1 1,0	\ \ \\	ضعيفة التماسك
	أو استعمال مساطيح أو عمل ستاير ساندة أو صفر مرحلي		

٥-٢٣ مركة المياه في التربة ونفاذيتما:

5-23 <u>Moisture Movement in Soil and Its Permeability</u>: عدمة: ١-٢٣-٥

- كما هو معروف من الحقائق العلمية أن المياه الجوفية في التربة تتحرك داخلها إذا تعرضت لاختلاف في منسوب المياه على جانبيها وخلال كتلتها وهذا الاختلاف في منسوب المياه يسمى بالضاغط المائي (hydrostatic pressure). وأن حركة المسياه هذه تكون سريعة وتكون ملحوظة إذا كانت التربة رملية وتكون بطيئة إذا كانت التربة طميية أو طينية متماسكة.
- وكمــثال لذلك وبــيان هذه الحركة فإنه إذا ما حفرنا في موقع ما بغرض تنفيذ أساســات لمنشأ ما وامتد الحفر أسفل منسوب المياه الجوفية بالموقع نتيجة لذلك ســيتولد ضاغط مائي على جدار الحفر يصل إلى أقصى قيمة له عند منسوب قاع الحفر وهــذا الضاغط (وزن عمود الماء أعلى منسوب قاع الحفر) يسبب تحرك المــياه لتنســاب داخــل الحفـرة مــن كل من جوانب وقاع الحفر كما هو مبين بالكروكي شكل (٥-٥٠).



شكل (٥-٥) الضاغط المائي

٥-٢٣-٢ نفاذية التربة:

- إن سرعة حركة المياه في التربة تعتمد على عدة عوامل هي:
- ١- نفاذية التربة وهى الخاصية التى تتعلق بسماح المياه بالحركة الحرة خلال حبيباتها.
- ٢- مقدار الانحدار الهيدروليكي وهو مقدار الضاغط المائي منسوباً إلى المسافة التي تتحركها المياه في التربة.

وبذلك يعبر عن ظاهرة حركة المياه في التربة بقانون يعرف بقانون دارسي (Darsy Eq^n) وهو


 $V = K \cdot i$ (5-45) *

حيث (V): سرعة المياه في التربة متر/ث


، (K): معامل نفاذية التربة سم/ث

(i) : مقدار الاتحدار الهيدروليكي = $\frac{\text{مقدار الضاغط المائى (متر)}}{\text{المسافة (متر)}}$

- هــذا وبمعلومية سرعة المياه فى التربة يمكن حساب مقدار المياه المتجمعة فى مساحة معينة وهو ما يسمى بالتصرف المائى حيث التصرف المائى يعادل مقدار السرعة × المساحة كما سوف يتبين من المثال التالى.
- مسن أمثلة حركة المياه فى التربة هو حجز المياه خلف الهدارات والسدود وبذلك تتسسرب المسياه فسى التربة من الأمام إلى الخلف أسفل الأعمال الصناعية مثل الهسدارات أو قسناطر الحجز أو من خارج إلى داخل حفر حول السندات كما هو موضح بالأشكال التالية:



ومن أمتلة حركة المياه أيضاً هي خلال التربة المحصورة بين مجريين مائيين (أ)،(ب) في أرض طينية بها طبقة رملية وأن منسوب المياه في هذين المجريين غيير متساوى مما يسبب وجود ضاغط مائي قدره هو فرق الارتفاع في منسوب المياه بين المجريين وبناء عليه فإنه سوف يحدث سريان للمياه من الترعة (أ) السياء بين المجريين وبالتالي فاقد في المياه من الترعة (أ) إلى الترعة (ب) وهذا الفاقد يعرف بالتصرف ويمكن حسابه كما يلي:



من الشكل:

- الضاغط المائي = ١٥,٠٠ ١٥,٠٠ عتر
 - المسافة بين المجريين = ٢٠٠ متر
- الاتحدار الهيدروليكي (i) = $\frac{7.5 \cdot 7.5}{1000} = \frac{7.5 \cdot 7.5}{10000} = 0.5$
 - بتطبیق قانون دارسی:

سرعة المياه في التربة = معامل النفاذية للتربة × الاتحدار الهيدروليكي

فإذا ما تم فرض معامل نفاذية التربة يعادل ٠,١ سم/ت فإن

سرعة المياه في التربة = ۰,۱۰۰ × ۰,۰۱۰ = ۰,۱۰۰ سم/ت = ۱۷ ۰,۰۰۰ متر/ت

= ۰٫۰۰۰۱۳۲ م۳/ث/متر طولی

= ۱,۱۷۵ م۳/يوم/متر طولي

٥-٢٣-٣ تعيين معامل النفاذية للترية:

وهذا يتم بطريقتين إما في المعمل أو في الموقع

أ) تعيين معامل النفاذية في المعمل:

يتم معامل السنفاذية في المعمل على عينة من التربة باستخدام جهاز السنفاذية ذو الصاغط المائي الثابت [وذلك في حالة التربة عالية النفاذية مثل الرمل الخ] وذو الضاغط المائي المتغير [وذلك في حالة التربة قليلة النفاذية مثل التربة الطميية أو الطينية].

معامل النفاذية بطريقة الضاغط المائي الثابت:


يبين الشكل (٥-٦٦) جهاز معامل النفاذية ذو الضاغط المائى الثابت حيث يستم في هذه التجربة تعرير المياه خلال التربة من خزان علوى سطح المياه به على منسوب ثابت. بعد ذلك تتجمع المياه المنصرفة خلال زمن معين (دقيقة أو أكثر حسب كمية المياه) في مخبار مدرج.

يتم حساب معامل النفاذية من المعادلة التالية:

$$K = \frac{V \cdot L}{A \cdot H \cdot t}$$
 (5-46) *

حيث (K) = معامل النفاذية سم/ث

- ، (V) = حجم الماء المجتمع بالمخبار سم
- ، (L) = طول العينة بين مخرجي الأنابيب الرأسية (سم)
 - ، (A) = مساحة مقطع العينة (سم ٢)
- ، (H) = الضاغط المائى [الفرق بين منسوبى المياه فى الأنابيب الرأسية (سم)]
 - ، (t) = رَمن تجميع المياه المنصرفة بالثانية



شكل (٥-٦٦) جهاز النفاذية ذو الضاغط المائى الثابت والمتغير

و معامل النفاذية بطريقة الضاغط المائي المتغير:

- فى هذه الحالة يتم استخدام جهاز النفاذية بطريقة الضاغط المائى المتغير والمبين بالشكل (٥-٦٦) حيث يوضع القالب الموضح بالصورة داخل صينية مملوءة بالمياه بحيث يكون منسوب المياه بها أعلى من منسوب أسفل العبنة داخل القالب.
- يستم ملئ الأنبوبة الزجلجية الرأسية بالمياه ثم يتم فتح الصمام لتنساب المياه منها إلى أعلى القالب المحتوى على العينة لتخرج من أسغل.
- يكون الضاغط المائى فى هذه الحالة هو فرق منسوب المياه بالصينية من منسوب المياه بالأنبوبة. متغيراً إذ ينخفض سطح المياه بالأنبوبة تدريجياً.
- يتم تسجيل قيمتين للضاغط المائى (H_1) ، (H_1) خلال فترة زمنية مناسبة (t_1) .
 - يتم حساب معامل نفاذية التربة من المعادلة

$$K = \frac{2.3 \text{ a. L}}{A.t_1} \log_{10} \frac{H_1}{H_2} \qquad \qquad (5-47) *$$


(K) = معامل النفاذية (سم (K)

- ، (a) = مساحة مقطع الأنبوبة الزجاجية (سم٢)
 - ، (L) = طول العينة (سم)
 - ، (A) = مساحة مقطع العينة (سم ٢)
- ، (H_1) ، (H_2) = قيم الضاغط المائى (سم) خلال فترة زمنية (t_1) بالثانية

ب) تعيين معامل النفاذية بالموقع:

- ببین الشکل (۵-۲۷) تجربة تعیین معامل النفاذیة للتربة أثناء تنفیذ
 الجسات بالموقع باستخدام طریقتی الضاغط المتغیر الصاعد أو النازل.
- عندما يصل عمق الجسة أثناء تنفيذها إلى الطبقة المراد معرفة معامل نفاذيستها يستوقف الحفسر لسترتفع المياه بالجسة إلى منسوب ثابت وهو منسوب المياه الجوفية.

يتم سحب المياه من القايسون لعمق مناسب أسفل المياه الجوفية وذلك فى حالة إجراء تجربة الضاغط المتغير الصاعد، أو بالعكس تضاف مياه داخل القايسون لارتفاع مناسب أعلى من منسوب المياه الجوفية فى حالة إجراء تجسربة الضاغط المتغير النازل. وفى كلتا الحالتين تؤخذ القياسات لفرق منسوب المياه داخل وخارج الجسة فى أزمنة مختلفة شكل (٥-٧٠).




- يتم توقيع النقط الخاصة بالنسبة بين العمقين (h_t / h_0) المقابلة للزمن (t) على رسم بيانى كما هو مبين بالشكل (t).
 - يتم إيجاد معامل نفاذية التربة بالتطبيق في المعادلة التالية :

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}} \tag{5-48}$$


حيث (K) = معامل نفاذية التربة


، (A) = مساحة مقطع الجسة

، (F) = معامل يسمى معامل المأخذ يتم حساب قيمته من الشكل (79-٥)



شكل (٥-٨٦) طريقة تمثيل نتائج تجربة إيجاد معامل نفاذية التربة في الجسة





حاله وجود تربه عاديه حاله انطباق التربه في اسفل الصفره على ترجه غيير منفذه


F=2D


F=2.75 D


منفذه في أسغل المفره

نقطه بنر او حفره ممتده فی تربه غير منغذه للماء

$$F = \frac{2 L}{\log_{0} \{(2L/D) + \sqrt{[1 + (2L)^{2}/D]}\}}$$







تربه داخل ماسوره وأسفلها نقطه بدر او حفره ممتده في

تربه غير منفذه للمياه تربه عاديه منفذه

تربه داخل ماسوره واسفلها تربه عاديه منفذه

$$F = \frac{2\pi L}{\log_e[(L/D) + \sqrt{1 + (L/D)^2}]} \qquad F = \frac{2 D}{1 + (8/\pi)(L/D)}$$

$$F = \frac{2 D}{1 + (8/\pi)(L/D)}$$

$$F = \frac{2.75 \text{ D}}{1 + (11/\pi)(L/D)}$$

شکل (۵-۲۹)

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أيضاً تحديد معامل نفاذية الطبقة الحاملة للمياه في التربة من بيانات الضخ من الآبار حيث يوضح الشكل (0-0) بئر ضخ به طلمبة غاطسة تعمل بالطاقة الكهربية وبيزومترين (البيزومتر هو أنبوبة قطر ٢ بوصة الجزء السفلي منها مخرم وحوله فلتر من الرمل الحسرش أو الزلط الرفيع)، وبقياس تصرف البئر (0) ومنسوب المياه من البيزومترين يمكن حساب معامل نفاذية التربة كما يلي:

$$K = \frac{Q}{2 \pi K G} \times \frac{2.3 \log_{10} \frac{r_2}{r_1}}{h_2 - h_1} \qquad (5-49)$$

حيث (K): معامل النفاذية


، (r_1) ، (r_2) ؛ بعد البيزومترين عن البئر في المسقط الأفقى

، (h₂) ، (h₁): ارتفاع المياه فى البيزومترين مقاساً من نهاية الطبقة الطبقة الحاملة للمياه

، (D): سمك الطبقة الحاملة للمياه

، (Q): تصرف البئر (مقدار المياه المسحوبة منه)

، (G) : معامل تصحیح أقل من الواحد الصحیح و هو یتوقف علی نسبة $\left(\frac{W}{D}\right)$ حیث (W) ، (W) کما هو مبین بالشکل ($\frac{W}{D}$)




شكل (٥-٠٧) قياس معامل النفاذية وخفض المياه الجوفية باستخدام الآبار العميقة

. يبين الجدول (١٩-٥) بعض قيم معامل النفاذية (K) لعدة أنواع من الترية.

7 -11			7 14 2 · N		جدول (٥-١٩)
اللالة	צום ול מו'.	(K)	التفادية	معاما	[]] - [] [] - []
•	Q C.3-2	()	·	-	() 55-


خواص الصرف	معامل النقائية (K) (سم/ث)	درجة النفائية النسبية	نوع التربة
جيدة	1 1	عالية	زلط نظيف
جيدة	r-1 · - 1	متوسطة	رمل نظيف- خليط من رمل وزلط
متوسطة إلى ضعيفة	*** 1 · - *-1 ·	منخفضة	رمل ناعم - طمی
ضعيفة وعملياً غير منفذة	۰-۱ ۱ ^{-۷}	منخفضة جدأ	خلیط من رمل وطمی وطین
عملياً غير منفذة	أقل من ۱۰ ^{۷–۷}	منخفضة جداً وعملياً غير منفذة	طین متجانس

- هـذا ويجـب التنويه إلى أن فكرة الآبار العميقة المبينة بالشكل (٥-٠٧) تستخدم في غرضين هما:
 - ١ الحصول على المياه للتغذية والزراعة.
- ٢- خفص منسوب المياه الجوفية لإمكان تنفيذ منشأ ما تحت سطح الأرض أسفل منسوب المياه الجوفية بمسافة أكبر من حوالى
 ٠٠.٧ متر.
- هذا ونود الأُسُّارة هنا إلى أن طريقة خفض منسوب المياه الجوفية تتوقف على عمق المياه المراد تخفيضه وذلك كالآتى :
- i إذا كان خفض المياه الجوفية بمسافة أكبر من ٧,٠٠ متر تستخدم طريقة الآبار العميقة كما ذكرنا ويبين الشكل (٥-٧١) مخطط لآبار عميقة استخدمت في خفض المياه الجوفية لتنفيذ أساسات محطة رفع ببنها.




شکل (۵-۱۷)

ii – إذا كان خفض المياه الجوفية لا يتعدى ٧,٠٠ متر والطبقة الحاملة المياه رملية تستخدم طريقة ونظام الحرب في عملية السحب الجوفي كما هو مبين بالشكل (٥-٧٣) حيث في هذا النظام تعمل الطلمبة على سحب المياه من ماسورة تجميع قطر ٦ بوصة تسحب بدورها المياه من الحرب التي تتكون من مواسير رأسية قطر ٢ بوصة في نهايتها السفلي مصفاة لإمكان انسياب المياه من التربة الى داخل الحربة كما هو مبين بالشكل (٥-٧٣).




شکل (۵-۲۷)



شكل (٥-٧٣) نظام آبار الحرب

iii إذا كسان خفض المياه الجوفية لمياه ضحلة حتى حوالى ٤,٠٠ متر يستخدم نظسام الضخ السطحى بالطلمبات كما هو موضح بالشكل (٥-٤٧) حيث في هذا النظام يتم تنفيذ خندق على محيط الموقع. وفسى مكسان ما يختار يتم عمل بيارة صغيرة لتجميع المياه وذلك بتعميق الحفر في هذا المكان في مسطح حوالي ٥,٠٠٥,٠ متر واسستبداله بفلتر يتكون من زلط ورمل حرش حسب طبيعة التربة، شم يستم وضع فاتوس الطلمبة في الفلتر وتشغل الطلمبة من أعلى لتطرد المياه إلى خارج الحفر.






شكل (٥-٤٧) مخطط ضبخ سطحى لخفض المياه الجوفية عند قاع الحفر

٥-٢٤ انتفاش التربة وضغط الانتفاش:

٥-٢٤-١ تعريف:

★ إن بعض أنواع معينة من التربة تحتوى على أنواع معينة من بلورات الطين، هـذه الـبلورات لها خاصية إمكان استيعاب مياه داخل نسيجها البلورى فيؤدى ذلك إلى زيادة حجـم الـبلورات والذى يطلق عليه انتفاشها، وإذا أثرت قوة للحد من الانتفاش ومـنعه أى إذا كانت التربة مقيدة وليست حرة لأن تنتفش براحتها فى الاتجاهات الثلاثة فـإن الـتربة فـى هذه الحالة سوف تضغط عمودى على المستويات التى تمنع حركتها بضـغط يسـمى ضـغط الالـتفاش. بالإضافة إلى ضرورة وجود بلورات الطين القابلة للانتفاش فإن انتفاش التربة الطبيعية أو المدموكة وضغط الانتفاش يعتمدان على كل من الكثافة الجافة للتربة ومحتوى رطوبتها.

★ يبين الشكل (٥-٥٧) العلاقة بين الجهد والانفعال المصاحب للتربة القابلة للانتفاش.



شكل (٥-٥٧) العلاقة بين الجهد والانفعال - انتفاش أو انضغاط للتربة القابلة للانتفاش

★ تــتواجد الــتربة القابلة للانتفاخ أو الانتفاش في مصر في عديد من المناطق داخــل المــدن القديمة والجديدة وفي المناطق الصحراوية المنتظر امتداد العمران إليها حالياً في مصر.

* هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأساسات المنشأة على هذا النوع من التربة غالباً ما تتعرض لقوى دفع رأسى كبيرة نتيجة انتفاش التربة عند تعرضها للمياه. هذه القوى قسد تكون عالية بالدرجة التى تؤدى إلى تشريخ المبانى خاصة الخفيفة منها، كما تؤدى السي انهيار الأسوار ورفع الأرضيات بالأدوار الأرضية وأيضاً تعمل قوى الانتفاش ليس فقسط فسى الاتجساه الرأسى على الأساسات والأرضيات ولكن أفقياً أيضاً كما هو الحال الضغط على الحوائط الساندة.


٥-٢٤-٢ كيفية التعرف على مدى قابلية التربة للانتفاش وقياس هذه القابلية:

- هـناك اختبارات خاصة للوقوف والتعرف على مدى قابلية التربة للانتفاش، من أبسـط هـذه الاختـبارات هو اختبار الانتفاش الحر (Free swelling) لمسحوق الـتربة. حيث في هذا الاختبار تجفف عينة من التربة ويتم صحنها ثم نخلها على منخل رقم ٤٠، ويؤخذ منها عينة تعاير بمقدار ١٠ سم٣ توضع في مخبار صغير كما هو مبين بالشكل (٥-٧٦).
- يتم ملئ مخبار سعته ١٠٠ سم٣ بمياه مقطرة، ثم تسكب عينة الطين في المخبار بهداوة وببطء وتترك لمدة أقصاها ٢٤ ساعة.
 - يتم تسجيل حجم معلق التربة المترسبة في المخبار.
- يتم حساب النسبة المئوية للانتفاش أو ما يطلق عليه الانتفاخ الحر للمسحوق من العلاقة:

Free swelling (F.S) % =
$$\frac{V-10}{10} \times 100$$

حيث مقدار الانتفاخ الحر % =

يستم تصنيف التربة بالنسبة لقابليتها للانتفاش، وذلك باعتبار أن كثافتها الجافة مساوية للكــثافة الجافة القصوى المحددة باختبار بركتور المعدل وعند محتوى رطوبة مساو لحد الانكماش حسب الجدول التالى (٥-٢٠).



جدول (٥-٠٠) تصنيف التربة طبقاً لنسبة الانتفاخ الحر لها (F.S)

قيمة الانتفاخ الحر لمسحوق التربة (F.S) %	درجة القابلية للانتفاش أو الانتفاخ
أقل من ٣٠ %	غير قابل للانتفاخ
% v r.	ضعيف الانتفاخ
% 10 V.	متوسط الانتفاخ
% Yo 1o.	عالى الانتفاخ
أكبر من ٢٥٠ %	مفرط الانتفاخ

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام الأيدومتر فى تحديد إحدى قيمتين : إما تحديد قيمة الانتفاش تحت تأثير جهد محدد أو تعيين ضغط الانتفاش المصاحب لانتفاش بقيمة محددة.

٥-٤٢-٣ وسيائل حماية ووقاية المنشآت من أضرار التربة القابلة للانتفاش:


هـناك ثلاثـة وسـائل رئيسية لحماية ووقاية المنشآت من أضرار التربة القابلة للانتفاش نلخصها في الأساليب الآتية :

i - استبدال التربة القابلة للانتفاش بأخرى غير قابلة للانتفاش:

• وذلك بسمك يتراوح ما بين ٠,٥٠ إلى ٢,٥ متر أسفل الأساسات وذلك حسب درجة قابلية التربة للانتفاش وسمك هذه الطبقة. وهذا الأسلوب هو الأكثر

انتشاراً في مصر فقد استخدمت تربة إحلال رملية نظيفة متدرجة أو رملية زلطية بنسبة (١:١) أو (٢:١) مستدرجة أو زلط مستدرج فقط وذلك في العديد من المشاريع الهندسسية أسفل الأساسات وأثبتت هذه الطريقة فاعليتها في الحد والحماية مسن أضرار التربة المنتفشة على أن يتم دمك هذه التربة في صورة طبقات لا تستعدى سمك كل منها عن ٢٥ - ٣٠ سم وذلك بغرض الوصول إلى ٥٩% مسن أقصى كثافة جافة لهذه التربة وذلك باستخدام الهراسات الثقيلة أو الدكاكات أو أي طريقة أخرى تؤدى إلى الحصول على الكثافة النسبية المطلوبة لهذه التربة وهي ٩٥%.


• هـذا وتجدر الإشارة إلى أن فكرة استبدال التربة القابلة للانتفاش بطبقة مسن تربة إحلال من الرمل أو الزلط أسفل الأساسات والتي تسمى عادة بالمخدة هـو أنـه إذا تسربت المياه إلى أى جزء من التربة وبدأت في الانتفاش تحركت حبيبات المخدة في اتجاهات حرة بما يحقق امتصاص الطاقة الناتجة من الانتفاش وبالـتالى عـدم تأثـر الأساسات به وذلك بالكيفية والأسلوب الموضح بالشكل (٥-٧٧).



شكل (٥-٧٧) مخدة تربة الإحلال وامتصاصها لطاقة الانتفاش

• هذا ويجب التنويه إلى أن مخدة تربة الإحلال يجب أن تكون منفذة بتجانس كافى ودرجة دمكها مناسبة لتتحمل عادة من ١ إلى ٢ كجم/سم٢ وتكون بنفس حدود الأساسات ولا داعى من بروزها خارج حدود الأساسات بمسافات

كبيرة حيث أن ذلك يؤدى إلى قابلية أعلى للانتفاش فى التربة فى منطقة الوسط بمسطح الأساس كما هو موضح بالشكل (٥-٧٨).



شكل (٥-٧٨) تأثير زيادة عرض مخدة الإحلال على ضغط الانتفاش

ii - تغيير طبيعة التربة:

- ويستم ذلك بإعادة دمك التربة بكثافة أقل أو الغمر بالمياه قبل الإنشاء أو إدخال حواجز للحد من تغلغل الرطوبة أو بطريقة التثبيت الكيميائي.
- إن أسلوب تغيير طبيعة التربة لمنع التأثير الضار للتربة القابلة للانتفاش وذلك عن طريق إعدادة دمك التربة بكثافة أقل لم تجرب بعد في مصر نظراً لصعوبتها وتكلفتها التالية، إذ يلزم لتحقيقها إجراء عديد من التجارب المعملية الدقيقة.
- هـذا وأن أسلوب تنفيذ حواجز ضد انتشار الرطوبة في التربة يحتاج لمواد ومعدات ليست دائماً متاحة بالإضافة إلى تكلفتها العالية.
- أن أسلوب تثبيت التربة يتم بإضافة الجير المطفى بنسبة ٣ إلى ٥% حيث أن ذلك يسؤدى إلى إزالة خطورة التربة المنتفشة لما يحدثه ذلك نتيجة للستفاعلات الكيميائية الستى تغير من تركيب البلورات الطينية القابلة للانتفاش وتكسيه مقاومة عالية جداً، هذا وقد استخدم هذا الأسلوب في الولايات المتحدة لتغيير طبيعة الطبقة أسفل الأساس بسمك ١٠٠٠ إلى ١٠٥ متر وحماية الجسور المجارى المائية كما وأن هذا الأسلوب قد تم تجربته في مصر في مدينة الخارجة بالوادى الجديد مع إضافة ملح الطعام لإسراع التفاعلات الكيميائية وأعطت نتائج مرضية.

• أما عن أسلوب الغمر بالمياه قبل الإنشاء لمدة ٤٨ أو ٧٧ ساعة فإن هذا الأسلوب غير ناجح بدرجة عالية حيث أن عليه بعض التحفظات حيث أنه لا يمكن تبديد طاقة الانتفاش في زمن قليل حيث أن انتشار الرطوبة ببعض أنواع الطين يكون ببطء شديد.

iii تقوية عناصر المنشأ لمقاومة الإجهادات الإضافية المصاحبة للانتفاش:

- للتغلب على ظاهرة الانتفاش للتربة فإنه يمكن اتباع أسلوب تقوية العناصر الإنشائية المكونة للمنشأ لمقاومة الإجهادات الإضافية المصاحبة للاستفاش لجميع الاحتمالات لمدى وكمية تغير الرطوبة لطبقة التربة القابلة للانتفاش أسفل الأساسات.
- إن طريقة وأسلوب تقوية المنشأ لحماية الأساسات يكون باستخدام أساسات جاسئة مسئل أساسات اللبشة الصندوقية المسلحة ترتكز على التربة مباشرة ولكن هذا الأسلوب مكلف الأمر الذي حدى بالإنشائيين إلى استبداله بتنفيذ مخدة رملية متدرجة نظيفة كإحلال للطبقة المنتفشة أسفل الأساس بسمك لا يستجاوز ١ مستر تعلوها لبشة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ١٠ سم تعلوها قواعد منفصلة أو مجمعة مربوطة في منسوبها وفي الاتجاهين العرضي والطولى للمبنى بمدات ذات جساءة عالية ٣٠×٠٠ سم أو ٣٠×٠٠ سم وبتسليح لا يقل عن ٤ لم ١٦ مم علوى ومثله سفلي مع كاتات ٥ لم ٨ م على أن يمتد حديد تسليح هذه الميدات بكامله من العمود إلى العمود على ألا يقل عرض العمود على الغطاء الخرساني عن ٥ سم.

iv - إعطاء المنشا المرونة الكافية لمقاومة وامتصاص الإجهادات الإضافية المصاحبة للانتفاش:

لمقاومة الإجهادات الإضافية المصاحبة للانتفاش فإنه أحياناً يتم ذلك بجعل المنشا بنظام مرن للدرجة التي لا تؤدى حركة التربة وتأثره بها إلى الأضرار

بتركيبه أو وظائفه. إن هذا الأسلوب قد تم اتباعه وتنفيذه فى بعض البلاد الأوربية بتنفيذ فاصل إنشائى مملوء بمادة مرنة بين أرضيات الدور الأرضى والحوائط (استخدام وصلات مرنة).

ملحوظة هامة:

and the second of the second o

إن مشكلة الستربة القابلة للانتفاش ليس بالأمر الهين وخاصة في البلاد الستى يسود فيها المناخ الحار الجاف حيث لا يمكن التنبؤ بكيفية وكم تسرب المياه للتربة وبالرغم عن ذلك فقد أمكن التغلب على ذلك في ج.م.ع باتباع أسلوب تربة الإحلال مع تقوية الأساسات في نفس الوقت كما ذكرنا سابقاً أو باستخدام قواعد مسلحة ترتكز على آبار من الخرسانة العاديسة ترتكسز على الطبقة السفلية الرملية الغير قابلة الدرتة الثانية المالية الما

and the second of the second o

and the second of the second o



٢-١ مقدمة:

★ إن الغيرض من الأساسات هو نقل الأحمال الواقعة على الأعمدة أو الحوائط الحاملة في المباني إلى التربة في أسفلها.

★ إن تصميم الأساسات غالباً ما يتطلب عناية واحتياطات خاصة بخلاف العناصر الإنشائية الأخرى (مثل الكمرات والبلاطات) حيث أن أى خطأ فى تصميمها يمكن علاجه واستدراكه بسهولة إلا الأخطاء فى تصميم الأساسات حيث يؤدى ذلك إلى انهيار جزء أو كمل المنشا حال استكماله مباشرة وذلك فإنه يوصى بشدة أخذ الحذر وعمل التحفظات اللازمة لكلاً من تصميم الأساسات وتنفيذها.

* هــذا وتجـدر الإشارة إلى أنه أيضاً ليس مثل تصميم جميع العناصر الإنشائية الــتى فوق سطح الأرض حيث يتم التصميم بمعرفة المهندس الإنشائى ولكن فى تصميم الأساسات يتطلب الأمر جهود مشتركة بين كلاً من المهندس الجيوتقنى والإنشائى حيث المهندس الأول يجرى الدراسات وأبحاث التربة ويقدم التوصيات الخاصة بنوع وعمق ومنسوب التأسيس فى ومنسوب التأسيس فى حين المهندس الثانى وهو الإنشائى هو المنوط به تصميم الأساسات من خلال الحسابات الإنشائية على الأعمدة عند منسوب سطح الأرض وبالتالى تحديد الأبعاد الخرسانية للأماسات وكذلك كمية وتفاصيل حديد التسليح والمناظر لهذه الأبعاد التصميمية وذلك طبقاً للكودات الخاصة بتصميم هذه العناصر.

★ فسيما يلسى سوف نورد ملخصاً لما هو مختص بالدراسة الجيوتقنية ثم دراسة مستفيضة لما هو مختص بالدراسة الإنشائية الخاصة بتصميم الأساسات وأتواعها.

٢-٦ أنواع الأساسات:

6-2 Types of Footings:

* يوجد العديد من أنواع الأساسات وأن اختيار النوع المناسب لمنشأ أو مبنى ما يتوقف ويعتمد على عدة عوامل منها:

- ١ عمـق التأسيس أو عمق الطبقة التي سوف يتم التحميل عليها مقاسة من سطح الأرض الطبيعية.
- ٢ قسدرة وسسعة تحمل الستربة عند منسوب التأسيس أو قيمة جهد التربة الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس.
- ٣- قيم الأحمال الواقعة على الأعمدة والمنقولة إلى التربة وعدد أدوار المنشأ.
 - ٤- منسوب المياه الجوفية بالنسبة لسطح الأرض والأساسات.
- ه. طبيعة الأحمال المنقولة إلى التربة هل هي قوى عمودية أو ضغوط جانبية أو عزوم انحناء أو الاثنين معا ... الخ.
- ★ هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أنه يمكن تقسيم الأساسات حسب منسوب وعمق
 التأسيس بالنسبة لسطح الأرض الطبيعية إلى نوعين رئيسيين هما:
 - أ) الأساسات الضحلة ب) الأساسات العميقة

٦-٢-١ الأساسات الضحلة:

6-2-1 Shallow Foundation:

- * وهي الأساسات الشائعة والمعروفة والتي تشمل:
- ۱- قواعد أو أساسات منفصلة سواء مربعة أو مستطيلة الشكل Isolated).
 - Y أساسات الحوائط (Wall Footing).
 - " الأساسات أو القواعد المجمعة (Combined Footings).
 - ٤- الأساسات أو القواعد الجار (Strap footing).
 - ٥- الأساسات أو القواعد الشريطية (Strip footings).
 - 7- الأساسات المستمرة أو اللبشة أو الحصيرة (Raft footings).
- ★ وهـــى تشــمل الأساسـات المسـطحة (flat type) أو ذات الكمرة والبلاطات (slab-beam type).

٢-٢-٦ الأساسات العميقة:

6-2-2 Deep Foundation:

وهي تشمل:

الأساسات الخازوقية (Piled footings)


(Caisons) - ٢

٣-١-١-١ أساسات القواعد المنفصلة:

6-2-1-1 <u>Isolated Footings</u>:

• تعتبر الأساسات ذات القواعد المنفصلة أكثر شيوعاً لأتواع الأساسات المعروفة وهي غالباً ما تستخدم كركيزة أو دعامة لعمود مفرد وهي إما أن تكون مربعة أو مستطيلة في المسقط الأفقى لها.

• وعليه فعند ارتكاز عمود على قاعدة مربعة أو مستطيلة (أى قاعدة منفصلة) فإن هذه القاعدة تلقى رد فعل عكسى من أسفل إلى أعلى من التربة نتيجة لحمل العمود من أعلى إلى أسفل وعليه فإن أبعاد هذه القاعدة في المسقط الأفقى سوف بتلائم مع كلا من قيمة حمل العمود إلى أسفل وقيمة أقصى إجهاد مسموح به للتربة (رد الفعل الرأسي المسموح به للتربة)، وبذلك فإن تأثير رد فعل التربة إلى أعلى على القاعدة يجعلها تتشكل وتنحني في صورة طبق (dish) (form) ولهذا فإنسه سبوف يتولد في هذه القاعدة عزوم انحناء (Bending) (moment وقسوى قاصسة (shearing forces) وذلسك عسند القطاعات الحرجة المناظرة لهذه القوى وبالتالي فإن أي قاعدة منفصلة يجب أن يوضع طبقتين من حديد التسليح في اتجاهين متعامدين بالقرب من السطح السفلي للقاعدة وموازية لحسواف القاعدة وذلك لمقاومة عزوم الانحناء بالإضافة إلى اختيار عمق مناسب مناظر لكمية حديد التسليح المستخدمة في الاتجاهين بالإضافة إلى مقاومة بقية أنسواع الإجهسادات التي سوف تتولد من كل من القوى القاصة مثل إجهاد القص العمودي (max. shear stress) وإجهاد القص الثاقب (max Punching shear) وإجهاد تماسك (max. Bond stress) الخ كما سوف برد فيما بعد ويبين الشكل (١-٦) مسقط أفقى ومسقط رأسي لقساعدة منفصلة نمطية (typical isolated footings) سواء أكانت مربعة أو مستطيلة الشكل.




شكل (١-٦) الأساسات المنفصلة

7-7-1-7 أساسات الحوائط:

6-2-1-2 <u>Wall Footings</u>: - بيبين الشكل (٢-٦) مسقط أفقى وآخر رأسى لنموذج نمطى لأساسات

الحوائط.




شكل (٢-٦) أساسات الحوائط

• إن هذا النوع غالباً ما يستخدم كركيزة للأحمال الواقعة على حوائط حاملة (load-bearing walls) وهي تتكون من شريط أو شريحة ضيقة طويلة (Long narrow strip) وعليه فإنه تحت تأثير ضغط ورد فعل التربة من أسفل السي أعلى القاعدة فإنها سوف تنحنى وتتشكل فقط في الاتجاه القصير لهذه الشريحة عمودي على اتجاه الحائط الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع وترتيب حديد التسليح الرئيسي في الاتجاه القصير لهذه الشريحة (الاتجاه العرضي لها) بالقرب من بطنيتها، وبالإضافة إلى هذا التسليح الرئيسي يجب وضع حديد تسليح شاتوي (secondary reinforcement) في الاتجاه الطولي لهذه الشريحة وذلك لمجابهة ومقاومة متطلبات الإجهادات الناجمة عن كلاً من الاتكماش ودرجات الحائم الثناء وقائدي الثانوي في تربيط وتثبيت وتقسيط الحديد الرئيسي في مكانه المطلوب.

٢-٢-١ الأساسات أو القواعد المجمعة:

- إن الأساسات أو القواعد المجمعة تستخدم كركيزة لنقل الأحمال على عمودين متجاورين حيث حدوث تطابق وتداخل بين قاعدة كل منهما لو كانت منفصلة أو عندما تتعدى رفرفة أحدهما حدود الجار والملكية بالنسبة للموقع.
- إن مثل هذا النوع من الأساسات يمكن أن يكون مستطيل الشكل أو على شكل شبه منحرف في المسقط الأفقى، ومما هو جدير بالذكر فإن القواعد المجمعة على شكل مستطيل هى الشائعة الاستخدام بالنسبة لأغلب المهندسين نظراً لسهولة تصميمها وتنفيذها، هذا وتجدر الإشارة إلى أن اختيار القواعد المجمعة المستطيلة الشكل ربما يكون غير عملياً في بعض الظروف حيث التقييد والحد المحتمل من أبعاد القاعدة وامتدادها من على جانبي العمودين الخاصين بهذه القاعدة بجانب الفرق الكبير في أحمال هذه العمودين حيث في هذه الحالة يتطلب الأمر استخدام قاعدة مجمعة على شكل شبه منحرف كما هو مبين بالشكل يتطلب الأمر استخدام قاعدة مجمعة على شكل شبه منحرف كما هو مبين بالشكل



شكل (٣-٦) نموذج نمطى قاعدة مجمعة مستطيلة وعلى شكل شبه منحرف

• هـذا ويجب التنويه والإشارة إلى أن حساب خواص ومساحة القاعدة على شكل شبه منحرف بالإضافة إلى حسابات القوى الداخلية المتولدة فيها من عزوم انحناء وقوى قاصة للقطاعات الحرجة غالباً ما تكون مطولة، بالإضافة إلى أن تفاصيل حديد التسليح وتوزيعه وترتيبه بمثل هذه القواعد غالباً ما يكون مقعداً نسبياً.

• إن مثل هذا النوع من القواعد المجمعة غالباً ما يسلك السلوك الإنشائى المناظر والمشابه لسلوك الكمرات المقلوبة التى يؤثر عليها ضغط وإجهاد التربة مسن أسفل ومرتكزة على الأعمدة كركائز والمسافة بين الأعمدة هى بحر هذه القواعد، لذلك فإن حديد تسليح مثل هذا النوع من القواعد عادة ما يكون فى الاتجاه الطولى ويوضع بالقرب من بطنية القاعدة بالقرب من سطحها السفلى المعرض إلى شد، وبالإضافة إلى هذا الحديد الطولى غالباً ما يتم وضع وتوزيع حديد ثاتوى فى الاتجاه العرضى لهذه القواعد على أن يتم تركيز هذا الحديد أسفل الأعمدة وذلك للحد من عزوم الاتحناء المحلية (localized B.M) والتى تتولد حول هذه الأعمدة والمشابهة لحالة الأعمدة فى القواعد المنفصلة.

٢-٢-٢ أساسات أو قواعد الجار:

6-2-1-4 Strap Footing:


• يستخدم مثل هذا النوع من الأساسات أو القواعد في حالة القواعد المجاورة أو الأعمدة المجاورة لحدود الجار والتي لا يسمح فيها بامتداد القواعد المنفصلة عن حدود الجار كما هو موضح بالشكل (٦-٤) بالنسبة للأعمدة الخارجية على حدود الجار بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة تكون المسافة بين العمود الخارجي الذي على الحدود وأقرب عمود داخلي كبيرة للدرجة التي تجعل استخدام قاعدة مجمعة بين العمودين نحيفة وعرضها صفر.

• إن مسئل هسذه القواعد تتكون من قاعدتين منفصلتين واحدة تحت كل عمود على حدة يربطهما كمرة تسمى كمرة الإستراب (Strap Beam) أو بصفة عامسة يطلق عليها أوستراب (strap). إن الغرض من كمرة الاستراب هو لتلافى ومسنع انقلاب ودوران القاعدة الخارجية الخاصة بالجار نظراً لعدم مركزية حمل العمود فيها والمعرضة إلى قوى عمودية وعزم انحناء (M & M) مما يعرض القاعدة إلى إجهادات غير متساوية أسفلها من التربة [أى أن الإجهادات الواقعة على التربة أسفل هذه القاعدة الخارجية يكون غير منتظم التوزيع]. وعليه فإن هذه الكمرة الاستراب غالباً ما تتعرض إلى عزم انحناء سالب من حمل قاعدة الجار الخارجية وبالتالى فإن حديد تسليحها الرئيسى سوف يكون على الجانب والسطح العلوى لهذه الكمرة نظراً لقواعد إجهادات الشد على هذا السطح.

٢-٢-١ و الأساسات أو القواعد الشريطية:

6-2-1-5 Strip Footing:

بيبن الشكل (7-0) نموذج نمطى للأساسات أو القواعد الشريطية هما الأساسات أو القواعد الشريطية على الأساسات أو القواعد الشريطية على هيئة البلاطة شكل (7-0-1) (slab strip footing) والقواعد الشريطية والمقواة بكمرات مقلوبة على شكل حرف T (شكل 7-0-1) (strip footing with strengthening beams).




• يستخدم النموذج الأول (شكل ٢-٥-أ) في حالة القواعد التي تستخدم كركيزة لمجموعة من الأعمدة على صف واحد المسافة بين هذه الأعمدة تقريباً متساوية وكذلك الأحمال الواقعة على هذه الأعمدة متساوية أيضاً إلى حد ما بينما يستخدم النوع الثاني (شكل ٢-٥-ب) عندما تكون المسافة بين الأعمدة كبيرة نسبياً ليزيادة جساءة البلاطة وتقليل سمكها المطلوب وذلك عن طريق تقوية السبلاطة بكمرة على السطح العلوى للبلاطة كما هو مبين (down standing beam).

٢-١-١-١ الأساسات المستمرة أو اللبشة أو الحصيرة:

6-2-1-6 Raft Footing:

- إن الأساسات المستمرة أو اللبشة ما هي إلا قاعدة واحدة ذات أبعاد كبيرة وحجم كبير والتي ترتكز عليها وتحتوى على جميع الأعمدة والحوائط المحتمل وجودها في المبنى ككل وبصفة عامة.
- غالباً ما يستخدم هذا النوع من الأساسات فى حالة تداخل القواعد المنفصلة أو المجمعة للأعمدة مع بعضها وأيضاً فى حالة زيادة مسطح القواعد المنفصلة أو المجمعة عن 0% من المساحة الكلية للمسقط الأفقى للمبنى وذلك نتيجة إما لزيادة قيم الأحمال الواقعة على الأعمدة وكثافتها بالإضافة إلى ضعف قدرة تحمل التربة أسفل هذه القواعد (poor soils).
- هـناك نظامان إنشائيان شائعان من النظم الإنشائية الممكنة لهذا النوع من الأساسات وهما كما هو مبين بالشكل (7-7):
 - (Flat slab system) نظام البلاطة المسطحة
 - (Slab-beam system) نظام البلاطة والكمرة ۲




(a) Flat slab raft (أ) نظام البلاطة المسطحة


(b) Slab-beam raft (ب) نظام البلاطة والكمرة

شكل (٦- ٦) نموذج نمطى للأساسات اللبشة

• كما يبين الشكل (٦-٧) كيفية تقوية البلاطة المسطحة عن طريق تقويتها بكمرات إما مقلوبة إلى أعلا كما هو مبين بالشكل (٦-٧-أ) أو مقلوبة إلى أسفل كما هو مبين بالشكل (٦-٧-ب).



Downstanding beams



Upstanding beams

شکل (۲-۷)

• هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الميزة التى يمتلكها النوع الثانى نسوع الكمسرات المقلوبة إلى أسفل حيث يعمل على القطاع على شكل حرف (T) والذى يقاوم عزوم الانحناء السالبة المتولدة عند الأعمدة إلا أنه غير مستحب فى التنفيذ نتيجة لمشاكل الحفر وتسوية التربة أسفل هذه القواعد وخطورة واحتمال عدم انتظام جهد التربة أسفل هذا النوع من البلاطات.

٣-٦ <u>الأساس الجيد والعوامل المؤثرة في اذتيار نـوع الأساس</u> المناسب:

6-3 <u>Good Foundation and Factors Affecting Selection of Type of Suitable Foundation:</u>

* الأساس الجيد هو الأساس الذي يقاوم حالات التحميل المختلفة الممكن أن يستعرض لها ممثلة في وزن المنشأ بالإضافة إلى الأحمال الأخرى المعرض لها المنشأ مسئل الأحمال الحية وأحمال الرياح أو الزلازل أو أية أحمال خاصة أخرى تبعاً لنوع واستخدام المنشأ. وتكون مقاومة الأساس هنا بتوفير ردود أفعال موزعة في التربة تعزن مع أحمال المنشأ والواقعة على الأساس والتي تتسبب في توليد إجهادات في الستربة لا تتعدى الإجهادات الآمنة والمسموح بها لقدرة تحمل التربة تحت هذه النوعية مسن الأحمال. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بجانب ذلك يجب أن تتوفر الحماية الكافية للأساسات ضد تسرب المياه الجوفية إليها وداخل المنشأ والتي بدورها تؤثر على استخداماته وعمره الافتراضي.

* إن اختسيار نوع الأساس المناسب يتأثر بمجموعة عوامل رئيسية كما سردها الدرتيش عام ١٩٦٨ منذ فترة طويلة والتي تتلخص في الآتي :

٦-٣-٦ المتطلبات الانشائية:

6-3-1 Structural Requirements:

- حساسية المنشأ للهبوط النسبى أو المتفاوت.
 - العمر الافتراضي للمنشأ.
 - منسوب التأسيس وأرضية المنشأ.
 - عوامل متنوعة.

٢-٣-٦ الأحمال الواقعة على الأساس:

6-3-2 Foundation Loads:

- قيمة الأحمال الميتة والحية.
- الاحتكاك الجانبي السالب (في حالة الأساسات العميقة).
 - الحمل المستعاض عن طريق الحفر.
 - كيفية توزيع الأحمال (الهبوط النسبي).
- نوع وطبيعة الأحمال (حمل محورى وغير محورى، أحمال رأسية أو أحمال جانبية، أحمال إستاتيكية أو أحمال ديناميكية أو صدم الخ).

٦-٣-٦ طبيعة وحالة التربة والمياه الجوفية:

6-3-3 Soil and Ground-Water Conditions:

- كيفية انتقال الأحمال من المنشأ إلى الأساس ثم إلى التربة أسفل الأساس.
 - مقاومة التربة أسفل الأساس وقابليتها للإنضغاط.
 - التربة ذات المشاكل والقابلة للانتفاش أو الانتفاخ.
- وجود طبقات للردم والمشاكل التى تنجم عنها (هبوط صدأ للحديد تدهور ومهاجمة للأساس الخ).
 - منسوب المياه الأرضية ومدى تذبذبها بالنسبة للأساسات.
 - تأثير الصدأ والعوامل الكيميائية.
- وجود عيوب في باطن التربة مثل خطوط المجارى أو كهوف أو فراغات ناجمة عن سحب المياه من الآبار.

٣-٣-١ الموقع والظروف البيئية المحيطة به:

6-3-4 Site and Environmental Conditions:

- طبوغرافية الموقع (اتزان الميول الطبيعية للتربة ، ردم الخ).
- وجود فيضانات أو مصارف أو ترع وتعرض التربة للتآكل والنحر.
- مناسب المبانى المجاورة ونوع وطبيعة تأسيسها وعمق منسوب تأسيسها.
 - تأثير نزح المياه الجوفية.
 - التأثيرات الحرارية والصقيع.
 - تأثير الزلازل والكوارث الطبيعية.

٦-٣-٥ متطلبات الانشاء والتنفيذ:

6-3-5 Construction Requirements:

- المدة والزمن اللازم لتنفيذ المشروع.
- الحيز والفراغ المسموح به لتنفيذ المشروع.
- دراســة الجـدوى الخاصة ببعض الأعمال مثل (الحفر وسند جوانب الحفر، نزح المياه الأرضية، تأثير دق الخوازيق المعوقات التي تعوق تنفيذ المشروع النخ).

7-7-7 <u>اعتبارات خاصبة بالنواحي الاقتصادية والتكلفة وعوامل</u> متنوعة:

6-3-6 Economic Considerations and Miscellaneous:

- تكلفة الإنشاء وكيفية تقديرها.
- درجة الثقة في نظام الأساس المقترح.
 - فحص وضبط الجودة بالموقع.

* وبناء على ما سبق ومن الخبرة العملية فقد وجد أن الأساسات السطحية (shallow foundation) تمثل القطاع الأكبر للأساسات حيث أن مثل هذا النوع من الأساسات من أكثر الأنواع اقتصاداً بالإضافة إلى سهولة تنفيذها، لذلك فإنه يوصى باستخدام الأساسات السطحية ما لم تكن هناك موانع تمنع من استخدامها مثل طبيعة الستربة أو المنشأ أو كلاهما، وعليه إذا تعذر استخدام هذا النوع من الأساسات السطحية فإننا نلجأ إلى استخدام الأساسات العميقة اضطراراً.

* هــذا وتجدر الإشارة إلى أنه يعتبر اختيار الأساس السطحى مناسباً إذا تحققت الشروط السابق الإشارة إليها عن الأساس الجيد، وقد تبين أن هذه الشروط لا تتوفر في عدة حالات نذكر منها كمثال:

- ١- وجسود طبقات ضعيفة فى الطبقات العليا من التربة إلى الدرجة التى تسبب إما حدوث انهيار قص فى بعض تلك الطبقات أو حدوث تضاغط كبير فيها نتيجة للأحمال الواقعة على الأساس والمنقولة إلى هذه التربة مما يؤدى إلى حدوث شروخ وتنميلات وتصدعات وتشوه استخدام المنشأ.
- ٢- وجـود ظروف بالغة الصعوبة في تنفيذ الأساسات السطحية مثل التنفيذ والإنشاء
 في قاع بحر أو مجرى نهر.

- ٣- وجود أحمال رأسية كبيرة منقولة من المنشأ إلى الأساسات أسفلها إلى الدرجة الحتى لا يكفى استخدام المنشأ كلها كأساس نظراً لزيادة الإجهادات المنقولة إلى الستربة وعليه يلزم النزول والوصول إلى الطبقات التحتية الكثيفة ذات المقاومة العالمية بالمقارنة بتلك قرب سطح الأرض نتيجة لكونها محاطة (confined soil) كما هو الحال في الأبراج ودعامات الكباري الضخمة وغيرها من هذه النوعية من المنشآت ذات الأحمال الكبيرة.
- ٤- وجـود أحمـال جانبـية كبيرة تؤثر على المنشأ مما يتطلب تكوين نظام إنشائى
 خـاص تحـت الأرض لمقاومة لمركبات الأفقية المنقولة للأساس (مثلاً استخدام
 خوازيق مائلة تنقل حملها بالاحتكاك إلى التربة العميقة).

٢-٤ الأحمال الماقعة على الأساسات وحالات التحميل المختلفة لما:

★ كما هو معروف فإن الأحمال الواقعة على الأساسات كما هو الحال في جميع العناصر الإنشائية الأخرى المكونة لأى منشأ أو مبنى فإنها عبارة عن:

i – الأحمال الدائمة (Permenent loads):

وهسى الأحمال المؤثرة رأسياً على الأساس الناجمة عن أحمال الجاذبية الأرضية والناتجة من الاستخدام اليومى العادى للمنشأ مثل وزن المنشأ نفشه (الحمل الميت D.L) الواقع على الأساس والأحمال المستحركة (Moving loads) وضغط الماء (water pressure) وضغط التربة (Earth pressure) الخ.

ii - الأحمال الغير دائمة (Non permenent loads):

وهسى الأحمال المؤثرة على الأساس أثناء مرحلة الإنشاء أو خلال العمر الافتراضى للمنشأ مثل ضغط الرياح (wind pressure) الخ.

iii الأحمال النادرة الحدوث (Unexpected loads):

وهى الأحمال التى تنجم عن حوادث التشغيل والزلازل والكوارث الطبيعية الخ.

* بخسلاف ما جاء بعاليه من أحمال فإن الأساسات تتعرض أحياتاً إلى أحمال شد * بخسلاف ما جاء بعاليه من أحمال الإنساني (Structural system) للمنشأ أو عن الأحمال الجانبية

العالسية. وأخيراً تتعرض الأساسات في بعض المنشآت وتحت ظروف تشغيل خاصة إلى قسوى دفع وتأثير ضغط المياه على الأساسات أو نتيجة انتفاخ التربة (Soil swelling).

- * هـذا وقد قسم الكود المصرى حالات التحميل المختلفة لتصميم الأساسات إلى تلاثة حالات وفقاً لاحتمالات حدوثها ومدة تأثيرها ومعدل تكرارها كما يلى :
- <u>حالة التحميل رقم (1)</u>: وهى تشمل مجموعة الأحمال الدائمة المذكورة في البند (i).
- <u>حالــة التحميل رقم (٢)</u>: وهى تشمل مجموعة الأحمال الدائمة والغير دائمة المذكورة في البندين (i)، (ii).
- <u>حالـة التحميل رقم (٣)</u>: وهى تشمل مجموعة الأحمال النادرة الحدوث فـى البـند (iii) وذلـك بالإضافة إلى حالة التحميل رقم (٢) أو مجموعة الأحمال فى البنود (i) ، (ii) ، (iii).
- * هـذا وتجـدر الإشارة إلى أن حالة التحميل رقم (٣) تطبق في حالة المنشآت الهامة وذات الطبيعة الخاصة.
- * مما هو وجدير بالذكر بأنه لكل حالة من حالات التحميل السابقة يتم تحديد معامل أمان ذو قيمة أكبر من الواحد الصحيح تختلف من حالة إلى أخرى.
- * هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجب اعتبار الأحمال الرأسية والأفقية المؤثرة على المنشا مجتمعة عند تصميم الأساس. فيما يختص الأحمال الرأسية فيؤخذ الحمل الميت (وزن المنشأ والأساس) بالكامل ويؤخذ الحمل الحي حسبما يرد في المواصفات المحلية لكل بلد. ومن غير المحتمل أن يتواجد الحمل الحي في المنشآت العادية بالكامل في جميع الطوابق الأمر الذي يتم فيه تخفيض قيمة الحمل الحي عند تصميم الأساس ويكون التخفيض بنسبة ١٠ الا ابتداء من الطابق الثاني ويستمر حتى يصل إلى الحمل الحي المخفض السي ١٠ من قيمة الحمل الحي المخفض الدي عتبر الحد الأدنى للحمل الحي)، على أن هذا التخفيض لا يسرى على المنشآت للطابق يعتبر الحد الأدنى للحمل الحي)، على أن هذا التخفيض لا يسرى على المنشآت

العامية والخاصة كالمدارس والمستشفيات والمخازن حيث يؤخذ قيمة الحمل الحي كاملاً لجميع الطوابق في هذه المنشآت.

* أما فيما يختص عن الأحمال الأفقية مثل الرياح والزلازل فتؤخذ بالقيمة التى تتناسب مع المنطقة المتواجد فيها المنشأ وحسب ارتفاع المنشأ. هذا وتجب الإشارة إلى أنه يجب ضرورة دراسة احتمال تأثير الحمل الجانبي ف كلاً من الاتجاهين للمبنى، فيؤخذ مرة لحساب أقصى حمل ضغط على الأساس لتصميم أبعاد وقطاع الأساس ويؤخذ مرة أخرى بالسالب لدراسة احتمال انفصال الأساس عن التربة بالشد (ضرورة دراسة اتران الأساس). وهنا يجب الإشارة إلى أن أحمال الرياح والزلازل لا تؤخذ مجتمعة في نفس الوقت وذلك لبعد احتمال تواجد وحدوث قيمة قصوى للرياح في وجود الزلازل.

 \star هـذا وفي حالة تصميم قطاع الأساس الخرساني بطريقة الإجهادات والمقاومة القصوى وفي حالة تصميم قطاع الأساس الخرساني بطريقة الإجهادات والمقاومة القصوى وفي القصوى والمقاومة القصوى والمقاومة أحمال التشغيل المحتملة (الحمل الحي أو الميت أو الرياح أو الزلازل) في معاملات أمان تسمى معاملات تجاوز الأحمال (γ) وهي أكبر من الواحد الصحيح وذلك طبقاً للحالات التالية :

(L.L) والتى يمكن فيها إهمال المعرضة لأحمال حية (L.L) والتى يمكن فيها إهمال (V_u) والنسلام الأقصى (V_u) والزلازل (V_u)

(0, 0) في القواعد والأساسات المعرضة لأحمال حية (L.L) قيمتها لا تزيد عن (0, 0) من قيمة الأحمال الميتة يؤخذ الحمل الأقصى (P_u) كالآتى :

- $P_u = 1.4 \text{ D.L} + 1.6 (\text{L.L} + \text{E})$ (6-3) *
- + في حالة القواعد والأساسات المعرضة إلى ضغط رياح + (W) أو أحمال ناشئة عن الزلازل + (S) فيؤخذ الحمل الأقصى + (Pu) القيمة الأكبر من المعادلتين التاليتين :
- or $P_u = 0.8 \times (1.4 \text{ D.L} + 1.6 \text{ L.L} + 1.6 \text{ S})$ (6-5) *

وبشرط ألا تقل قيمة (P_u) المحسوبة من هذه المعادلات عن القيمة المعطأة فى البند (1) السابق ولا يجوز الجمع بين أحمال الزلازل أو أحمال الرياح فى وقت واحد كما أشرنا سابقا.

ه - في حالية وجود أحمال ديناميكية على القواعد ففى هذه الحالة تعامل الأحمال الديناميكية (K) علي أساس أنها حمل إستاتيكي مكافئ إضافي ويؤخذ الحمل الأقصى الواقع على القواعد والأساسات في هذه الحالة كما يلي :

 $P_u = 1.4 \text{ D.L} + 1.6 \text{ L.L} + 1.6 \text{ K}$ (6-5)

٣-٥ أسس ووتطلبات الأوان اللازمة لتصويم الأساسات بصفة عامة:

إن أسسس ومتطلبات أمان الأساسات عند تصميمها تتطلب توفير وتحقيق عدة عوامل، وذلك حتى يصبح آمناً وقادراً على تحمل الأحمال الدائمة المؤثرة على الأساس السنتجة من الاستعمال اليومى العادى للمنشأ مثل وزنه (الحمل الميت D.L) والحمل الحسى (L.L) وضغط المياه وضغط التربة والأحمال المتحركة بصورة منتظمة ... الخوك الأحمال الغير دائمة مثل ضغط الرياح الذخ سواء أثناء مرحلة الإنشاء أو خلال العمر الافتراضى للمنشأ كما أنه يجب أن تحمل الأساسات معامل أمان كافى لمجابهة الأحمال النادرة الحدوث التى تنجم عن حوادث التشغيل والزلازل والكوارث الطبيعية، من هذه العوامل ما يلى:

٦-٥-١ الأمان ضد العوامل الجوية والتعرية (الحد الأدنى لعمق التأسيس):


لضمان عدم تأثير التربة عند منسوب التأسيس بالعوامل الجوية يجب ألا يقل عمق التأسيس عن ١٠٥٠ متراً تحت منسوب سطح الأرض النهائي الدائم حول الأساس

ويمكن أن يقل هذا العمق في حالة التربة الصخرية السليمة والمباني المؤقتة أو الصغيرة مثل الأكشاك وبوابات الحراسة الخ.

: Safety Against Overturning الأمان ضد الانقلاب ٢-٥-٦

يجب أن تكون الأساسات الضحلة آمنة ضد الانقلاب وذلك عن طريق جعل المساحة الكلية لقاعدة الأساس أو جزء منها يؤثر عليه إجهادات ضغط وذلك بفرض أن الأحمال الواقعة على الأساس ينتج عنها توزيع خطى للإجهادات الواقعة على التربة أسفل الأساسات مباشرة. ولبيان وتوضيح ذلك فإنه في حالة تعرض الأساس للأحمال الميتة فقط (D.L only) يجب أن تقع محصلة القوى المؤثرة عند منسوب التأسيس في قلب مساحة الأساس (core of cross section) أى أنه يؤثر على المساحة قوى إجهادات ضغط فقط. وفي هذه الحالة يجب ألا تزيد مقدار اللامركزية لمحصلة القوى المؤثرة (e)

$$e < \left(\frac{r}{4}\right)$$
 في حالة الأساسات ذات المقطع الدائري $e < \left(\frac{b}{6}\right)$ or $\left(\frac{a}{6}\right)$ في حالة الأساسات ذات المقطع المستطيل $e < \left(\frac{b}{6}\right)$ وكما هو مبين بالشكل (-7)




شكل (7-1) قلب الأساسات المستطيلة والدائرية


أما في حالة تعرض الأساسات لأحمال ميتة وحية (D.L + L.L) فيجوز السماح لجزء من المساحة الكلية للأساس بنقل ومقاومة إجهادات ضغط إلى التربة على ألا تقل

مساحة هذا الجزء عن 0.0 من المساحة الكلية في حالة الأساس المتماثل مع مراعاة أن الستربة لا تستحمل إجهسادات شد وعليه تكون حدود هذا الجزء من مساحة الأساس محصورة بيسن حسواف الأسساس وخط مستقيم يمر بالمركز الهندسي لشكل الأساس (centroid) كما هو موضِح بالشكل (7-9).

ولاستيفاء هذا الشرط يجب أن تقع محصلة نقطة تأثير محصلة القوى المؤثرة على الأساس فى حدود وداخل المساحات المهشرة بالشكل (7-1) وذلك لكل من الأساسات المستطيلة والدائرية.




شكل (٩-٦) الأجزاء من مساحة الأساسات التي تعمل في نقل الأحمال من الأساس إلى التربة



شكل (٦-٠١) موضع تأثير محصلات القوى للأساسات المستطيلة والدائرية لتحقيق الأمان ضد الانقلاب

★ هـذا وتجـدر الإشـارة إلـى أنه يجب إعطاء أهمية خاصة لبعض الأساسات الحساسـة للإقلاب مثل أساسات المنشآت الكابولية المزدوجة والحوائط السائدة والتى يجـب ضـرورة مراعاة الدقة فى حساب الأحمال الواقعة على هذه الأساسات والمنشآت كما هو مبين بالشكل (١١-١).



شكل (٦-١) أمثلة لبعض الأساسات الحساسة للإنقلاب

۱-۵-۳ الأمان ضد قوى التعويم Safety Against Uplift forces الأمان ضد قوى التعويم

★ فـــى بعض الأحيان فإنه فى حالة ارتفاع منسوب المياه الأرضية أعلى منسوب التأسيس للأساسات فإنه سوف تتعرض الأساسات لقوى دفع المياه من أسفل إلى أعلى وقــوة الدفع هذه تتوقف على مقدار ارتفاع عمود المياه الجوفية أعلى منسوب التأسيس (h) وعلـــى كــثافة الماء وأيضاً على مساحة الأساس المعرضة إلى قوة الدفع من أسفل إلى أعلى وبناء على ذلك فإنه يجب أن يكون الأساس آمناً ومتزناً ضد هذا التأثير وذلك بتحقـيق معـامل أمان كافى لمجابهة هذا الاتزان وهذا المعامل يسمى معامل الأمان من الــتعويم (Uplift factor of safety) وهــذا المعامل يجب ألا يقل عن القيم المحددة فى الجدول (٦-١) وطبقاً لحالات التحميل المختلفة وهذا المعامل يعادل :

uplift factor of safety
$$(F_u) = \frac{Q}{U}$$
 معامل الأمان من التعويم > 1.0 (6-6)


حيث (Q): الحمل الرأسى الكلى المؤثر إلى أسفل عند منسوب التأسيس بالطن

، (U) : قـوى الدفـع الكلية المؤثرة إلى أعلى عند منسوب التأسيس بالطن وهى تساوى مساحة الأساس (A) بالمتر المربع × ارتفاع عمود المياه الجوفية أعلى منسوب التأسيس (h) بالمتر × كثافة المياه الجوفية (γ) طن/م γ . i.e. $U = A \gamma h$

جدول (٦-١) معامل الأمان من التعويم

D.L + L.L + wind +	D.L + L.L +	D.L + L.L	حالات التحميل
Earth quake loads	wind + Pr.	فقط	
١,١	1, 7 •	١,٣٠	معامل الأمان من التعويم

★ هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أنه في حالة ما إذا تم أخذ قيم مقاومة القص بين الستربة وجوانــب الأساس في الاعتبار كقيمة إضافية للقوى الرأسية المؤثرة إلى أسفل (كمــا هــو الحال في بعض الأساسات الحساسة للتعويم كالخزانات المدفونة تحت سطح الأرض) فيجب في هذه الحالة أن تزاد القيم المذكورة في الجدول السابق (٦-١) لمعامل الأمان من التعويم بمقدار (٢٠٠). وفي هذه الحالة يجب التأكد والنص على ذلك من عدم إزالة التربة طوال عمر المنشأ - شكل (٢-١).



شبكل (٦-٦) أساسات حساسة للتعويم

:Safety Against Sliding الأمان ضد الانزلاق ٤-٥-٦

 \star عند تعريض أساسات أى منشأ إلى أحمال جانبية أفقية كبيرة وفى نفس الوقت صغر عمق الأساس المدفون تحت سطح الأرض بالإضافة إلى قيمة مقاومة القص للتربة الملامسة للأساس وكما هو مبين بالشكل (-1) حيث من المحتمل أن يحدث إنزلاق وحركة وحركة في الاتجاه الأفقى للأساس ولمنع حدوث مثل هذا النوع من الإنزلاق وحركة الأساسات أفقياً فلا بد من توفير معامل يسمى معامل أمان ضد الإنقلاب وهذا المعامل أكبر من الواحد الصحيح وهو يعادل (F_s).


$$F_{s} = \frac{H_{s} + E_{p}}{E_{a} + H} > 1.0 = \frac{H_{s} + E_{p}}{H_{s} + H_{s}} > 1.0 = \frac{H_{s} + H_{s}}{H_{s} + H_{s}} > 1.0 = \frac{H_{s} + H_{s}}{H_{s}} > 1.0 = \frac{H_{s} + H_{s}}{H_{s}}$$

(S.F at foundation level) حيث (H_s) قوة مقاومة قص للتربة عند قاعدة الأساس

(passive soil pressure) الأساس (بية الجانبي المقاوم على الأساس (\mathbf{E}_{p}) ،

(active soil pressure) على الأساس (\mathbf{E}_a) ،

، (H): القوة الأفقية المنقولة من المنشأ عن قاعدة الأساس وهي تساوى المركبة الأفقية لمحصلة القوى المؤثرة على الأساس عند القاعدة



شكل (٦-١٣) الأمان من الإنزلاق

 \star هــذا ويمكــن تقدير قيمة قوة مقاومة القص للتربة (H_s) من المعادلة التالية طبقاً لنوع التربة حيث :

$$H_s = Q \tan \phi' + A \cdot c_w$$
 (6-8)

- ، (Q): محصلة القوى الرأسية المؤثرة عند منسوب التأسيس فيما فيها ضغط الماء عند القاعدة إن وجد
- ، ($\dot{\phi}$): هـى زاوية الاحتكاك الداخلى بين الأساس والتربة وهى تعادل ثلثى زاوية الاحتكاك الداخلى للتربة ($\dot{\phi}$) $\dot{\phi}$ ($\dot{\phi}$) الاحتكاك الداخلى للتربة ($\dot{\phi}$) $\dot{\phi}$
 - ، (A): مساحة الأساس المعرض للضغط
 - ، (cw): هو إجهاد التماسك بين التربة والأساس حيث:
 - $C_w = C_u$ في حالة الطين الضعيف والمتوسط -
 - $C_{\rm w} = \frac{1}{2} \, C_{\rm u}$ في حالة الطين المتماسك وشديد التماسك والصلد –

حيث (Cu) هو إجهاد التماسك للتربة في الحالة الغير مصرفة

* هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ارتكاز الأساس على تربة طينية يهمل

 $H_s = A c_w$ (Q tan ϕ) ويصبح

وفي حالة ارتكاز الأساس على تربة رملية يهمل الجزء (A cw) ويصبح

 $H_s = Q \tan \phi$ (6-9)

 \star هـ ذا وعلى أية حال فإنه فى جميع الحالات، يجب ألا يقل معامل الأمان ضد الانزلاق عن القيم الواردة فى الجدول (7-7) والمناظرة لحالات التحميل المختلفة.

جدول (٦-٦) قيم معامل الأمان ضد الانزلاق

D.L + L.L + wind +	D.L + L.L +	D.L + L.L	حالة التحميل
Earth quake (3)	wind + Pr. (2)	(1)	
1,1	1,4	١,٥	معامل الأمان من الإنزلاق

۱-۵-۵ الأمان ضد فشل وانهيار التربة Safety Against Soil Failure:


تعریف فشل التریة تحت الأساس:

- يحدث فشل لتربة التأسيس نتيجة للأحمال الواقعة على الأساسات في احدى الصورتين الآتيتين لكل من الحالتين التاليتين :
- (أ) انـزلاق للـتربة أسـفل الأساس وذلك على أسطح انزلاق منحنية محددة الشكل كما هو موضح بالشكل (٦-٤١) وذلك في حالة ما إذا وصلت قيمة

إجهادات القص على طول أسطح الانزلاق المنحنية أقصى مقاومة قص للتربة (انهيار قصى).

(ب) تحسرك للسترية أسفل الأساس وعند جوانبه بدون أن يتكون سطح محدد للانزلاق كما هو موضح بالشكل (٦-٤١).

وفى كلتا الحالتين (أ)، (ب) تزيد حركة الأساس لأسفل بمعدل كبير بزيادة الحمل (هبوط رأسى) كما هو مبين على منحنيات العلاقة بين الحمل والهبوط الرأسى المصاحب له بالشكل (٦-١٤).




شكل (٦-١٤) تعريف فشل التربة

+يـــتم حســاب قدرة تحمل التربة القصوى للحالتين (أ) ، (ب) باستخدام + نظريات اللدونة وبافتراض حدوث انزلاق على السطح المبين بالشكل + انزلاق على المبين بالشكل + انزلاق على المبين بالشكل + انزلاق المبين المبين

ولكن في حالمة (٦-١٤-ب) غالباً ما يكون الهبوط هو العامل الحاكم في التصميم.

- هذا وتجدر الإشارة إلى أن التربة قد تصل إلى قدرة تحملها القصوى فى الحالات التالبة:
- تـزايد الأحمـال الواقعة على الأساسات (أقصى إجهادات واقعة على تربة الأساس).
 - تناقص مقاومة القص لتربة الأساس.
 - قابلية التربة للهبوط.
 - حفر التربة المجاورة للأساس.
 - عوامل متنوعة مثل صغر حجم الأساس الخ.
- حـتى يكون الأساس سليماً فإنه يجب تجنب انهيار وفشل التربة أسفله، ويحـدث فشـل وانهـيار الـتربة أسفل الأساس عندما تكون قدرة تحمل التربة القصوى عند منسوب التأسيس أقل من محصلة القوى المؤثرة على الأساس عند منسوب التأسيس وكما هو مبين بالشكل (١٦-٥١).



شكل (٦-٥١) فشل واتهيار التربة أسفل الأساسات

• هذا ولمنع انهيار وفشل التربة أسفل الأساسات يجب تحقيق معامل أمان كافي ضد هذا الفشل (F_b) وهذا المعامل يعادل :

المحصلة القصوى للتربة عند منسوب التأسيس أكبر من الواحد الصحيح $(R_b) = (F_b)$ محصلة القوى المؤثرة عند منسوب التأسيس أكبر من الواحد الصحيح وقيمة هذا المعامل تتوقف على حالات التحميل المختلفة كما هو وارد في الجدول (F-7).

جدول (٦-٣) معامل الأمان ضد فشل التربة وانهيارها

D.L + L.L + wind	D.L + L.L +	D.L + L.L	حالة التحميل
+ Earth quake	wind $+(2)$	(1)	
١,٥	۲,۰۰	۲,٥	معامل الأمان ضد فشل التربة

3-0-1 الأمان ضد الهبوط الزائد والهبوط المتفاوت أو النسبى: Safety Against Overall Settlement and Differential Settlement:

* بصفة عامة عند انتقال الأحمال من الأساسات إلى التربة فإنه غالباً ما يحدث هـ بوط لهـ ذه الأساسات. وهذا الهبوط ربما يكون متساوى تحت جميع الأساسات وربما يكون متفاوتاً أو نسبياً تحتها.

فإذا ما كان الهبوط متساوياً تحت جميع الأساسات المكونة للمنشأ فإن ذلك لا يسبب أضراراً بالعناصر الإنشائية المكونة للمنشأ وذلك فيما يتعلق بسلامة المنشأ أو أمانه حيث لا ينتج من ذلك توليد ثمة أية شروخ أو تنميلات أو تصدعات اللهم إذا كانت قيمته كبيرة فقد يؤثر ذلك على سلامة وصلات المجارى وتغنية المياه وحسن أداء وظيفة المنشأ الخ. الأمر الذي يتطلب ضرورة ألا يتجاوز قيمة أقصى هبوط كلى للأساسات الضحلة القيم المذكورة في الجدول (٢-٤) والذي يتوقف على كلاً من نوع الأساس وكذلك نوع التربة أسفل الأساس.

جدول (٦-٤) أقصى هبوط كلى مسموح به للأساسات الضحلة

أقصى هبوط كلى مسموح به (مم)	نوع التربة	نوع الأساس
٧.	طینیة (متماسکة)	قواعد منفصلة
٥.	رملية (غير متماسكة)	قواعد منفصلة
١٥٠	متماسكة	لبشة
١.,	غير متماسكة	لبشة

جدول (٦-٥) الهبوط المتفاوت المسموح به للمنشآت المختلفة

تصنيف الحالة والحد المتوقع حدوثه	الهبوط المتفاوت بدلالة
	ظل زاوية الدوران
الحد المتوقع عنده مشاكل للمتطلبات الحساسة للهبوط المتفاوت	٧٥٠:١
الحد المتوقع عنده حدوث شروخ كبيرة في الإطارات من الخرسانة	۲۰۰:۱
المسلحة الغير محددة إستاتيكيا بدرجة كبيرة	1 1
الحد المطلبوب للمنشبآت المراد خلوها من أية شروخ على وجه	٥:١
العموم	5 : 1
الحد المتوقع عنده حدوث شروخ بالحوائط في المباني الهيكلية	۳۰۰:۱
وصعوبات في المنشآت المحتوية على أوناش	1 • • : 1
الحد الذى يمكن عنده ملاحظة ميل المبانى العالية بالعين المجردة	۲٥٠:١
- الحد المتوقع عنده حدوث شروخ كبيرة في حوائط المباني	
الهيكلية	•
 الحد المتوقع عنده حدوث شروخ في الحوائط الحاملة من الطوب 	10.:1
أو الحجر (نسبة ارتفاع الحائط إلى طوله أقل من ٢٥%)	
- الحد الذي يحدث عنده أضرار في هيكل المنشأ.	

- ٣- يمكسن أن تؤخذ قيمة الهبوط النسبى أو المتفاوت وذلك بطريقة تقريبية ما يعادل حوالسى ٣/٤ أقصى هبوط حادث بين القواعد، هذا ويمكن أخذ قيمة أقصى قيمة هبوط نسبى ما يعادل ٣٨ مم للتربة الطينية، ٢٥ مم للتربة الرملية.
- ٤- أن أقصى ظل لزاوية الدوران ناتجة من الهبوط النسبى بين قاعدتين متجاورتين
 هو ١ : ٣٠٠.

٦-٦ <u>توزيع الضغوط على التربة تحت الأساس</u>:


6-6 Pressure Distribution on soil Beneath Footing:

★ بينـــ وأوضحت الدراسات النظرية المعتمدة على نظرية المرونة وكذلك نتائج الاختــبارات المعملــية أن توزيع الضغوط على التربة تحت الأساس المعرض إلى حمل محورى أو مركزى هو توزيع غير منظم الشكل.

* إن كيفية توزيع وقيم الضغوط على التربة أسفل الأساس في هذه الحالة يعتمد على عدة عوامل منها:

- جساءة الأساس Rigidity of footing
- نوع وطبيعة التربة أسفل الأساس Soil type
 - حالة التربة Soil condition
 - عمق التأسيس أسفل سطح التربة
- طبيعة ونوع الأحمال المؤثرة على الأساس والمنقولة إلى التربة

* ويبين الشكل (٦-٦) كيفية توزيع ضغوط التربة على الأساس وهي إلى أعلى عكس اتجاه تأثير الحمل الواقع على الأساس وهو إلى أسفل وذلك في حالة واعتبار الأساس هو أساس جاسئ (Rigid footing) وذلك على نوعين من التربة هما: الستربة الغير متماسكة (loose cohesion less soil) مثل الرمل والتربة المتماسكة (cohesive soil) مثل الطين والطمي، كما يبين الشكل (٦-١٦) شكل توزيع ضغوط الستربة المنتظم والذي عادة ما يفرض على أساس أنه منتظم التوزيع ومتساوى أسفل الأساس.




شكل (٦-٦) توزيع ضغوط التربة أسفل الأساس الجاسئ والمعرض إلى حمل مركزى

* حيث كما هو مبين بالشكل (١-١٦-١) عند تعريض أساس جاسئ إلى حمل مركزى والأساس يرتكز على طبقة مستمرة من تربة غير متماسكة كالرمل فإن حبيبات التربة على الحواف الخارجية للأساس لا تكون قصيرة بالدرجة التى تسمح لها بمقاومة أى إجهاد بينما حبيبات التربة عند مركز القاعدة تكون محاطة ومقيدة نسبياً (Triaxial أى إجهاد مينما حبيبات التربة عند مركز القاعدة تكون محاطة ومقيدة نسبياً state of stress) أكسبر مسن الحسواف. بينما في حالة التربة المتماسكة حيث قيم الإجهادات الواقعة على الستربة عند الحواف تزداد بدرجة كبيرة بالمقارنة بتلك الواقعة على التربة عند مركز القاعدة كما هو مبين بالشكل (١-١٦-١).

* ولسسهولة الحل والتطبيق فإنه يتم فرض توزيع الإجهاد بالتساوى على التربة كما هو مبين بالشكل (c-17-7) ولذلك فإنه بمجرد معرفة قيمة هذا التوزيع المتساوى (أقصلي إجهله من الأساس) فإنه يمكن تقدير وحساب قيمة القلوى الداخلية المتولدة في الأساس ممثلة في أقصى عزم انحناء (M.B.M) وأقصى قلوة قاصة (M.S.F) وبالتالي يمكن حساب وتقدير قيمة سمك القاعدة وأبعادها وأماكن حديد التسليح الرئيسي (حديد الشد) وكذلك كمية حديد التسليح المطلوبة لمجابهة أقصى حديد التسليح المطلوبة لمجابهة أقصى الإحكادات ملولاة في القلامة القلامة المختلفة - كما سوف يرد فيما بعد (إجهاد الارتكاز - إجهاد الإحماد الإحماد الإحماد الأحمال الأحمال الأحمال المؤلفة عليها.

* هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه بغض النظر عن العوامل السابقة إلا أنه في حالة انطباق مركز ومحصلة الأحمال المؤثرة على القاعدة عند سطح تلامسها مع التربة مع ثقل القاعدة (e=0) فيان القياعدة تتعرض إلى أحمال مركزية وبالتالى فإن توزيع الضغوط والإجهادات الواقعة على التربة في هذه الحالة يكون منتظماً ويساوى قيمة الحمل المركز المؤثر (P) مقسوماً على مساحة التلامس بين القاعدة والتربة (A) كما هو موضح بالشكل (P) 17).

i.e.
$$f = \frac{P}{\Lambda}$$
 (6-10)



شكل (٦-١٧) توزيع الضغوط والإجهادات على التربة أسفل القواعد

 \star وإذا مــا كانت محصلة الأحمال المؤثرة على القاعدة لا ينطبق مع مركز ثقلها ففــى هــذه الحالة تكون القاعدة معرضة إلى أحمال لا مركزية (eccentric) أى معرضة إلــى قوى عمودية (P)، عزم انحناء (M) وهذا العزم يعادل قيمة (P) مضروبة فى (e) مقدار اللامركزية كما هو موضح بالشكل (P-1)-1

i.e. M=P.e وبالتالى فإن الإجهادات والضغوط الواقعة على التربة لا تكون منتظمة ولكنها خطية وأن هذه الإجهادات تصل إلى أقصى قيمة (f_{max}) على جانب من جوانب القاعدة وأقل قيمة (f_{min}) على الجانب الآخر للقاعدة وأن هذه القيم القصوى والدنيا يمكن تقديرها من المعادلات الخاصة بذلك والتى تتوقف على قيمة اللامركزية $(e=\frac{M}{D})$.

i.e.
$$f_{\text{max}} = \frac{P}{A} \left(1 + \frac{6e}{\ell} \right)$$
 (6-11)

$$f_{\min} = \frac{P}{A} \left(1 - \frac{6e}{\ell} \right)$$
 (6-12)

هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه طبقاً لقيمة اللامركزية (e) منسوبة إلى أبعاد القاعدة أى القيمة $\frac{e}{e}$ i.e. $\frac{e}{e}$

الحالة الأولى: إذا وقع الحمل في داخل الكور الخاص بالقاعدة: (Inside the Core of base area):

ففي هذه الحالة يتوزع الحمل والضغط على كامل القاعدة ولكن بدون تساوى وكميا شرحنا سابقاً أى يكون ضغط التربة غير منتظم التوزيع ولكنه بنفس الإشارة أى ضغط وليس هناك شد على القاعدة وقيم الضغوط تتحدد بالحدين الأقصى (f_{max}) والأدنى ضغط وليس هناك شد على القاعدة وفي هذه الحالة تكون قيمة اللامركزية (e) أقل من $(\frac{\ell}{6})$ i.e. $e < \frac{\ell}{6}$

الحالة الثانية : إذا وقع الحمل خارج الكور الخاص بالقاعدة: (Outside the Core of base area):

ففسى هذه الحالة لا يتوزع الحمل وبالتالى ضغط التربة على كامل القاعدة ولكن على جزء منها وذلك لتولد إجهادات شد مساوية للقيمة (f_{min}) على أحد الجوانب وإجهادات ضغط قصوى مساوية للقيمة (f_{max}) على الجانب الآخر، وحيث أن التربة لا تتحمل شد فلذلك يكون توزيع الإجهادات الواقعة على التربة أو المؤثرة على القاعدة تكون على هيئة مثلث ذو قيمة أقصى إجهاد (f_{max}) و (صفر) عند نقطة تبعد على مسافة قدرها (c) من هذا الجانب المعرض لأقصى ضغط أى على طول من القاعدة قدرها (c) وفي هذه الحالة قيمة اللامركزية (e) تكون أكبر من $\left(\frac{\ell}{6}\right)$ (e) وفي هذه الحالة قيمة اللامركزية (e) تكون أكبر من البجهاد تعادل :

$$f_{\text{max}} = \frac{2 P}{3 C B}$$
 (6-13)

حيث (P): قيمة الحمل اللامركزى الذي يؤثر على القاعدة

 $e = \frac{M}{P}$ مقدار اللامركزية (e) ،

، (C) : المسافة مقاسة من نقطة تأثير الحمل إلى الجانب أو النقطة المعرضة إلى $C = \left(\frac{\ell}{2} - e\right)$

، (B): عرض الأساس أو القاعدة

٧-٦ قدرة تحمل التربة للأساسات السطحية:


6-7 <u>Bearing Capacity of Soil for Shallow Foundation:</u>

* يستم حسساب قدرة تحمل التربة للأساسات السطحية باستخدام معادلات خاصة بذلك وهده المعادلات متوفرة في معظم مراجع ميكانيكا التربة وكذلك في المواصفات القياسية حيث تعطى قيم تقريبية لقدرة تحمل التربة في جداول خاصة بذلك بهدف عمل تصميم ابستدائي للقواعد ومن ثم إعادة حساب قدرة تحمل التربة باستخدام الأبعاد الابتدائية للقاعدة.

★ هــذا وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يمكن إعطاء قدرة تحمل التربة الرملية فــي صــورة منحنيات بدلالة عرض الأساس، مع اعلم بأن قدرة تحمل التربة الطينية لا تعتمد على عرض الأساس.

★ هذا ويجب التفرقة بين قدرة تحمل التربة الكلى المسموح به (Gross Bearing) كما capacity) كما وقدرة تحمل التربة الصافى المسموح به (Net Bearing capacity) كما يلى:

هذا ويمكن تعريف قدرة تحمل التربة الكلى المسموح به Allowable gross soil (f gross) بأنه الحد الآمن أو أقصى إجهاد تتحمله التربة تحت الأساس pressure) (f gross) بأنه الحد الآمن أو أقصى إجهاد تتحمله التربة تحت الأساس مباشرة عند منسوب التأسيس وذلك تحت تأثير كل وجميع الأحمال المؤثرة على التربة فوق هذا المنسوب، وهذه الأحمال هي بالطبع تشمل أحمال التشغيل (Service loads) المنقولة من الأعمدة أو الحوائط إلى الأساس + وزن الأساس الخرساني نفسه + وزن عمود التراب فوق الأساسات والمحصور بين السطح العلوى للأساس ومنسوب سطح الأرض الطبيعية.



★ بالإشـارة إلـى الشكل (٦-١) والذى فيه يتعرض أساس منفصل إلى حمل
 محورى منقول من العمود أو الحائط فوقه حيث:

- (D.L + L.L) الحمل الواقع على العمود أو الحائط = الحمل الحي + الحمل الميت (D.L + L.L)
- رتفاع (A) (القاعدة) (المساس الخرساني نفسه = مساحة الأساس (القاعدة) (γ_c) الأساس (h) × كثافة الخرسانة (γ_c) (طن)
- (γ_s) : وزن وحدة الحجوم من التربة (كثافة التربة) تتراوح ما بين (γ_s) طن/م
- (γ_c) : وزن وحدة الحجوم من الخرسانة وهي تتراوح ما بين (γ_c) طن/م عن
- وزن التراب فوق السطح العلوى للأساس وحتى سطح الأرض = مساحة الأساس (القاعدة) (γ_s) × ارتفاع عمود التراب (γ_s) × كثافة التراب (γ_s) طن وعليه حسب التعريف السابق فإن :
 - أقصى إجهاد كلى واقع على التربة يعادل (fgross)

حيث (h): ارتفاع الأساس

، (H): عمق التأسيس

* هذا ويعرف الإجهاد الصافى المسموح به للتربة عند منسوب التأسيس pressure (fnet) بأنه الحد الآمن للضغط الواقع على سطح التربة عند منسوب التأسيس أسفل الأساسات والناتج من تأثير جميع الأحمال المؤثرة على التربة فوق هذا المنسوب بدون الأخذ في الاعتبار وزن عمود التراب بين السطح العلوى للأساس ومنسوب الأرض الطبيعية، أى أنه بالإشارة إلى الشكل (٦-١٨) فإن :

$$f_{net} = \frac{(D+L) + \gamma_c A h - \gamma_s A h}{A}$$

$$= \frac{(D+L)}{A} + h (\gamma_c - \gamma_s)$$
...... (6-15) *

وبطرح المعادلتين (14-6) ، (15-6) فإن :

 $f_{gross} - f_{net} = \gamma_s H \qquad \qquad \dots \qquad (6-16) *$

وهذه المعادلة الأخيرة تبين أن الفرق بين الإجهاد الكلى المسموح به والإجهاد الصافى المسموح به والإجهاد الصافى المسلحات والمحصور بين السطح العلوى للأساس (القاعدة) وسطح الأرض الطبيعية.

* هـذا وتجـدر الإشـارة إلـى أنه من المعتاد عند التصميم التعبير عن الضغط الواقع على الـتربة بدلالـة مـا يسـمى بالإجهـاد التصميمى المسموح به للتربة (Allowable design soil pressure) وهـذا الإجهاد يقصد به الحد الآمن للضغط الواقع على التربة من جراء ونتيجة تأثير أحمال التشغيل فقط المؤثرة والواقعة على العمود أو الحائط عند منسوب سطح الأرض الطبيعية أى نتيجة فقط (D.L + L.L) أى :

$$f_{net\,all} = rac{D+L}{A} = rac{\dot{ ext{bad}}}{A} = rac{\dot{ ext{bad}}}{a}$$
 مجموع أحمال التشغيل

وبالتعويض عن قيم fnet ، fgross المذكورة بالمعادلات السابقة فإن


* هذا ومما هو معروف أنه بمجرد معرفة أقصى إجهاد صافى مسموح به للتربة $f_{net\ all}$) بـ تحديدها نظرياً أو معملياً فإنه يمكن إيجاد مساحة تحميل الأساس على التربة المطلوبة لمقاومة أى حمل تشغيل. بمعنى أن : مساحة تحميل الأساس (A) $(a,b) = \frac{(D+L)}{f_{net\ all}}$ = حمل التشغيل (الحمل الميت + الحمل الحي) $(div) = \frac{(div)}{f_{net\ all}}$ = $\frac{(div)}{f_{net\ all}}$

الفصل السايع تصويم الأساسات السطحية بصفة عامة

٧-١ مقدمة:

- * معنى تصميم الأساسات هو إيجاد المعلومات والبيانات التالية :
 - عمق ومنسوب التأسيس.
- مساحة الأساس وشكله وأبعاده من حيث الطول والعرض.
- عمق أو سمك الأساس الكلى وبالتالى تحديد سمك الغطاء الخرساني.
 - حديد التسليح اللازم والمطلوب للأساس وكيفية توزيعه وأقطاره.
 - * هذا بالإضافة إلى تحديد الآتى:
 - احتياطات الحفر وكيفية سند جوانبه.
- الاحتياطات الواجب توفيرها لحماية المنشآت وأساسات الجيران والمرافق المحاورة.
 - الاحتياطات الواجب اتباعها لتربة التأسيس مثل الدمك أو الإحلال.
- كيفية وطريقة نزح المياه الجوفية بحيث لا تؤثر على سلامة المنشآت المجاورة.
- كيفية حماية الأساسات من الظروف والمواد المحيطة بها مثل العزل وخلافه.
- مكونات خرسانة الأساسات ونوع الأسمنت الملائم لطبيعة التربة حول الأساسات.
 - . نوع وطبيعة ماذة الردم حول وبين الأساسات.
- كيفية ربط الأساسات في الاتجاهين العرضي والطولى للمبنى وتفاصيل الشدادات الرابطة ومنسوبها.

* عـند تعـريض أى قـاعدة سطحية ذات أبعاد معينة سواء قاعدة منفصلة أو مجمعـة أو الخ إلى حمل أو مجموعة من الأحمال من أعلى إلى أسفل منقول من أعمـدة أو حوائـط الخ فإن هذه القاعدة تكون معرضة إلى رد فعل من التربة يؤثر علـى مسـاحة القاعدة من أسفل إلى أعلى وفي هذه الحالة يجب أن تنطبق محصلة رد فعل الـتربة علـى القاعدة على مركز تأثير محصلة الأحمال المنقولة إلى القاعدة أو الأسـاس وفي هذه الحالة يجب أن تكون القاعدة متزنة في حالة اتزان خارجي وتنطبق عليها شروط الاتزان



* وحستى تكون هذه القاعدة آمنة ولا يحدث لها أى نوع من الانهيارات يجب تحقيق ومنع حدوث أحد الاحتمالات التالية للانهيار:-

أبعداد القداعدة (مساحة تحميل القاعدة على التربة) (A) أى البعدين (B₁, B₂) بحب أن تكون كافية حتى لا يحدث انهيار للتربة تحت الأساس نتيجة [انهيار قص للستربة أو زيدادة الهبوط عن الحدود المسموح بها حسب طبيعة ونوع التربة] بمعنى أنه يجب ألا يزيد أقصى إجهاد واقع على التربة (f_{soil}) عن أقصى إجهاد صافى مسموح به للتربة (f_{net all}) وهو يتوقف على مجموعة عوامل منها طبيعة التربة ومقاومتها الخ.

i.e. $f_{soil} = \frac{P = \sum (D + L)}{A} \le f_{net soil all}$

أ- عمق القاعدة الكلى (t) يجب أن يكون كافياً لمجابهة الإجهادات الداخلية المتولدة فيما من عزوم في هذه القاعدة نتيجة لطبيعة ونوعية القوى الداخلية المتولدة فيها من عزوم انحناء وقسوى قاصة وأحمال ارتكاز الخ بالإضافة إلى مقاومة عالية مع الزمن والعوامل المحيطة بالقاعدة وذلك عن طريق ألا تتعدى الإجهادات المتولدة نتيجة لهذه القوى الداخلية عن الحدود المسموح بها حتى لا يحدث انهيار نتيجة لهذه القوى وأيضاً مع توفير غطاء خرساني كافي لمجابهة العوامل المحيطة.

 \star لذلك فإن العمق الكلى (t) يعادل العمق الفعال (d) + سمك الغطاء الخرسانى وهو في حدود من \circ - \vee سم.

* وحيت أن العمق الفعال وكيفية اتصال العمود والقاعدة يتحكم فيها الإجهادات التالية :


- أقصى إجهاد انحناء (flexural stress) مستولد في كل من الخرسانة وحديد التسليح الرئيسي نتيجة لأقصى عزم انحناء (B.M) واقع على القاعدة يجب ألا يستعدى الحدود المسموح بها وذلك لمنع الانهيار على مستوى رأسي نتيجة للانحناء في كل من الحديد والخرسانة عند وجه العمود.
- أقصى إجهاد قص (shear stress) متولد على القطاع وعلى كل من الخرسانة وحديد التسليح نتيجة للقوى القاصة (Shearing Force) المصاحبة لعزم الاتحناء

- وذلك لمنع الانهيار على مستويات مائلة نتيجة للقوى القاصة وبذلك يجب ألا يتعدى إجهادات القص على الخرسانة عن الحدود المسموح بها.
- أقصى إجهاد قص ثاقب (punching shear stress) متولد على القطاع وذلك نتيجة للقسوى القاصة الثاقبة المتولدة في القاعدة لاحتمال ومنع انهيار القاعدة باختراق العمود للقاعدة. وبذلك يجب ألا تتعدى أقصى إجهادات قص ثاقبة واقعة على الخرسانة عن الحدود المسموح بها.
- أقصى إجهاد تماسك (Bond stress) متولد بين الخرسانة وحديد التسليح عند القطاعات المعرضة لأقصى عزم انحناء وذلك لمنع انهيار وانزلاق حديد التسليح من داخل الخرسانة وبذلك يجب ألا تتعدى أقصى إجهادات التماسك عن الحدود المسموح بها للخرسانة.
- أقصى إجهاد ارتكاز واقع على القاعدة الخرسانية (Bearing stress) عند اتصالها بالعمود نتيجة لنقل حمل العمود من مساحة صغيرة وهى مساحة العمود إلى مساحة كبيرة وهي مساحة القاعدة المسلحة وفي هذه الحالة يجب ألا يتعدى أقصى إجهاد ارتكاز عن الحدود المسموح بها لمقاومة ارتكاز الخرسانة وذلك كما سوف يرد فيما بعد.

٧-٢ ب<u>النسبة لأقصى إجماد انحناء واقع على القاعدة على كل من</u> ا<u>لخرسانة وحديد التسليح (تصميم القواعد لمقاومة عزوم</u> الانحناء:

نتيجة للضغط الواقع على التربة من الأساس والذى يسمى فى الغالب إجهاد الستلامس بين سطحى التربة وبطنية الأساس وهذا الإجهاد يعادل أقصى إجهاد صافى على الستربة (f_{net}) ويؤثر من أسفل إلى أعلى على كامل مسطح القاعدة، ونتيجة لذلك وباعتبار العمود ركيزة للقاعدة فإنه باعتبار القاعدة كابولى مقلوب كما هو مبين بالشكل (V-V) فإن القاعدة سوف يحدث لها تشكلاً كما هو متوقع بالشكل (V-V) نتيجة لتولد إجهادات انحناء شد ببطنية الأساس على السطح الملامس للتربة وضغط على السطح العلوى للأساس وذلك بسبب تولد عزوم انحناء موجبة على القاعدة مسببة حدوث

انهسيار انحناء (flexural failure) والذي يقاوم بواسطة عمق الأساس (d) وبفرض أن هذه القاعدة من الخرسانة المسلحة فإنه لمنع حدوث هذا النوع من الانهيار نتيجة لعزم الانحسناء فإنه يتطلب الأمر ضرورة وضع حديد تسليح رئيسي في قاع القاعدة يتناسب مع قيمة عزم الانحناء المتولد وعمق الأساس مع عدم الإخلال بأقصى إجهادات متولدة في كل من الخرسانة وحديد التسليح بألا تتعدى الحدود المسموح بها وذلك حسب طريقة التصميم (التصميم المرن أو تحت حمل التشغيل أو التصميم الأقصى تحت أقصى حمل واقع على القاعدة) وطبقاً للأسس والاشتراطات وبنود الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية بالنسبة للكمرات.



شكل (٧-٢) القاعدة والأحمال والإجهادات المتولدة فيها (عزوم الالمحناء والقوى القاصة)

والمشكلة تتخص فى قطاع حرج على شكل مستطيل معرض إلى عزم انحناء أقصى (M_{max}) والمطلوب حساب السمك أو العمق المناظر والآمن لمقاومة هذا العزم وذلك بطريقة المرونة (طريقة إجهادات التشغيل) أو بالتصميم الحدى للمقاومة (طريقة المقاومة القصوى) وذلك كما سوف يرد فيما بعد.

i - القطاع الحرج للعزوم:

تؤخذ القطاعات الحرجة للعزوم على أساس أخذ قطاع رأسى يمر بالقاعدة كالآتي :

- بالنسبة للقواعد العادية المرتكز عليها قواعد مسلحة:
- يكون القطاع الحرج على وجه القاعدة الخرسانية المسلحة وكما هو مبين بالشكل (٧-٣).
- بالنسبة للقواعد المسلحة المرتكز عليها أعمدة أو حوائط خرسانية مسلحة:


يكسون القطاع الحرج على وجه العمود أو وجه الحائط الخرسانى المتصل بالقاعدة كما هو مبين بالشكل (V-T).

بالنسبة للقواعد المسلحة المرتكز عليها أعمدة حديدية من الصلب:

يكون القطاع الحرج عند منتصف المسافة بين حافة العمود وحافة اللوح الصلب المرتكز على القاعدة الخرسانية أسفل العمود – شكل (٧-٣).

بالنسبة للقواعد المسلحة المرتكز عليها حوائط من الطوب:

يكون القاع الحرج عند منتصف المسافة بين منتصف وحرف حائط المبانى من الطوب المرتكزة على القاعدة - شكل (٧-٣).



شكل (٧-٣) القطاعات الحرجة لعزوم الالحناء في القواعد الخرسانية

ii - أقصى عزوم حانية على القطاع الحرج:

Max. B.M at Critical Section:

يـــتم حسباب العــزوم الحانية وبالتالى أقصى عزم انحناء عند القطاعات الحــرجة ولك بأخذ عزوم جميع القوى المؤثرة على القاعدة على جانب واحد من القطاع الحرج وكما سوف يرد فيما بعد.

iii عمق القاعدة وحديد تسليحها الرئيسي المقاوم لعزوم الانحناء:

بمعلومية أقصى عزم انحناء سواء في مرحلة التشغيل (M_{max}) أو عند أقصى حمل (M_{u max}) يؤثر على القاعدة منقول من العمود أو الحائط الخرساني فإنه يمكن إيجاد وتحديد عمق القاعدة المناظر وحديد التسليح الرئيسي الذي يقاوم أي منها وذلك حسب طريقة التصميم سواء بطريقة التصميم المرن (إجهادات التشغيل working stress design) أو بطريقة الحد الأقصى للمقاومة (ultimate strength design)

أ) التصميم المرن (باستخدام إجهادات التشغيل):

وفي هذه الحالية يستم تحديد عمق القطاع الخرساني (1) وعمق حديد التسليح المطلبوب (As) والمناظرة لقيمة (Mmax) أقصى عزم انحناء مصاحب لأحميال التشغيل (الحمل الميت + الحمل الحي) وذلك بدلالة عرض القطاع وهو عيرض القياعدة في هذه الحالة الذي يقاوم عزم الانحناء ونوعية ورتبة كل من الخرسانة وحديد التسليح المستخدم وذلك بشرط ألا تتعدى أقصى إجهادات انحناء واقعية على كل من الخرسانة وحديد التسليح قيم أقصى إجهادات تشغيل مسموح بها لهذه المواد طبقاً للمرحلة الثانية لسلوك الخرسانة المسلحة بمعنى المعطيات هي :

- (t.cm) : أقصى عزم انحناء تشغيلي (M_{max})
- (cm) عرض القطاع المقاوم للعزم (b)
- (kg/cm^2) : أقصى إجهاد واقع على حديد التسليح : (f_s)
- (kg/cm^2) : أقصى إجهاد انحناء واقع على الخرسانة (f_c)
- ($f_{s all}$) : أقصى إجهاد تشغيل شد مسموح به لحديد التسليح و هو يتوقف على رتبة حديد التسليح (kg/cm^2)
- (f_{c all}): أقصى إجهاد تشغيل ضغط مسموح به للخرسانة فى الانحناء وهو يتوقف على رتبة الخرسانة (kg/cm²)
 - $(f_s < f_{s \; all})$ ، $(f_c < f_{c \; all})$ ن تكون أن تكون أن تكون الحالة يجب

يستم تحديد عمق القطاع (d) ونسبة حديد التسليح (A_s) المطلوبة لمجابهة عسزم الاتحسناء باستخدام المعادلات التصميمية الخاصة بالخرسانة المسلحة فى المرحلة المرنة (Stage II).

العمق الفعال للقطاع:

i.e.
$$d = k_1 \sqrt{\frac{M_{\text{max}}}{b}}$$
 (cm) (7-1) *

حيث (k_1) : ثابت يتوقف على رتبة كل من حديد التسليح والخرسانة المستخدمة ولسيس له تميسيز ومن ثم يمكن إيجاد العمق الكلى (t) وهو يساوى t = (d + c) سم في حالة حيث (c) سسمك الغطاء الخرسساني وهو في حدود من (c) سم في حالة الأساسات.

مساحة الحديد المطلوبة:

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d} (cm^2/b)$$
 (7-2)

حيث (k_2) : ثابت يتوقف أيضاً على رتبة كل من حديد التسليح والخرسانة المستخدمة، وهذه المساحة (A_s) هى أقل مساحة مطلوبة لمقاومة عزم الانحناء المؤثر على القطاع الحرج بحيث لا تتعدى الإجهادات الواقعة على كل من الخرسانة وحديد التسليح أقصى إجهادات تشغيل مسموح بها $(f_{c all})$ ، $(f_{c all})$ الخرسانة وغلى وذلك في حالة وجود حديد تسليح في منطقة الشد فقط وهذه المساحة يتم توزيعها على كامل العرض (b) بالكيفية والطريقة التي سوف ترد فيما بعد مع ملاحظة أن هذه القيمة (A_s) يجب ألا تقل عن الحدود الدنيا لها ولا تزيد عن الحدود القصوى لها كما سوف يرد فيما بعد.

- إجهادات التشغيل المسموح بها للخرسانة وحديد التسليح $\frac{f_{c \, all} \cdot f_{s \, all}}{f_{s \, all}}$:

• يجب ألا تتعدى إجهادات التشغيل فى الخرسانة وحديد التسليح عن القيم المسموح بها وطبقاً لرتبة حديد التسليح والخرسانة وكما هو وارد فى الجداول (٧-١) ، (٧-٢).

جدول (٧-١) إجهادات التشغيل المسموح بها للخرسانة في الانحناء للقطاعات على شكل مستطيل

٣	۲٥.	770	۲.,	۱۸۰	رتبة الخرسانة (f _{c 28}) (كجم/سم ٢)
1.0	90	٩.	۸٠	٧٠	إجهاد التشغيل المسموح به (كجم/سم٢) (f _{c all})

جدول (٧-٢) إجهادات التشغيل المسموح بها للصلب في الانحناء لجميع رتب الخرسانة

صلب عالى المقاومة	صلب عالى المقاومة	صلب	صلب طری	رتبة الحديد أو الصلب
١٠/٤٠	٢/٣٦	٤٥/٢٨	۲۵/۲٤	
**	Y	14	1	إجهاد التشغيل المسموح به (f _{s all}) كجم/سم

• إذا كانت الإجهادات الناتجة عن تأثير الرياح أو الانكماش أو الزلازل أو تغيير درجة الحرارة أو الاحتكاك في الركائز أو الهبوط غير المتساوى المحتمل لمنشأ ما ينتظر زيادتها على ١٥% من الإجهادات الناتجة عن الأحمال الرئيسية، فيجبب في هذه الحالة عند حساب المنشأ وتصميم القواعد اعتبار هذه العوامل، وهنا يمكن عندئذ زيادة الإجهادات المسموح بها في حدود ١٥% لكل قيمة مذكورة في الجداول السابقة (٧-١)، (٧-٢) وذلك لكل عامل من هذه العوامل وبحد أقصى مقداره ٢٥% لكل هذه العوامل مجتمعة مع ملاحظة عدم الجمع بين تأثيرات الزلازل والرياح.

• فــى حالــة المقـاطع المستطيلة المعرضة لعزوم انحناء مزدوجة يمكن زيادة أقصى إجهاد مسموح به للضغط وارد فى الجدول (٧-١) عند ركن المقطع المعرض لأقصى إجهاد ضغط بمقدار ١٠ كجم/سم٢.

قيم الثوابت (k_1) المناظرة لرتب الخرسانة المختلفة:

لـتحديد كـلا مـن عمـق وسمك القطاع (d) وكذلك كمية حديد التسليح المطلوبة (A_s) على أساس حديد في منطقة الشد فقط وبحيث لا تتعدى الإجهادات

المتولدة في القطاعات المعرضة لعزوم اتحناء عن الحدود المسموح بها والواردة في الجداول السابقة (V-Y) ، (V-Y) هي كما يلي :

جدول (٧-٣)

ة استخدام	، (k ₂) فی حال	قىمة الثاب	ستخدام حديد	رتبة الخرسانة				
	حدید رتبته			المستخدمة (kg/cm ²)				
٦٠/٤٠	٥٢/٣٦	T0/Y 2	٦٠/٤٠	٥٢/٣٦	T0/Y £	f _{c all}	f _c 28	
$f_s = 2200$	$f_s = 2000$	$\mathbf{f_s} = 1400$	$f_s = 2200$	$f_s = 2000$	$f_s = 1400$	-c an	1c 20	
*	*	17	*	•	٠,٢٧٩	٧٠	C 180	
19£1	140.	1140	٠,٢٨٣	۰,۲۷٦	۰,۲۵۳	۸۰	200	
197.	174.	1171	۸,۲۵۸	.,۲٥.	٠,٢٣٣	٩.	225	
1917	1777	1170	٠,٢٤٨	٠,٧٤٣	٠,٢٢٤	90	250	
19.8	1710	1109	٠,٢٣٩	., ۲۳۳	, ۲۱٦	١	275	
١٨٩٨	171.	1104	٠,٢٣٢	٠,٢٢٦	٠,٢٠٩	1.0.	300	

ملحوظية: فسى حالة اختلاف قيمة (f_c) عن القيم الواردة بعاليه فإنه يمكن إيجاد قيمة كل من الثوابت (k_2) ، (k_1)) من القيم المناظرة في جدول وكتب الخرسانة المسلحة.

ب) التصميم الحدى للمقاومة القصوى:

Limit State Design Ultimate Strength:

في هذه الحالة تكون المعطيات هي:

- (M_u): أقصى عزم انحناء واقع على القطاع الحرج نتيجة للحالة الحدية للمقاومة القصوى للأحمال بالكجم.سم
- - ، (fy) : رتبة حديد التسليح المستخدم (إجهاد الخضوع) (كجم/سم٢)
- ، (fcu) : رتبة الخرسانة المستخدمة (أقصى مقاومة ضغط بعد ٢٨ يوماً)

کجم/سم۲

لا يوصى باستخدام صلب عالى المقاومة مع خرساتة رتبتها أقل من ٢٠٠ كجم/سم٢

والمطلوب هو (d) عمق القاعدة الفعال أو القطاع ، (A_s) مساحة حديد التسليح المناظرة لكل من (b) ، (d).

في هذه الحالة يتم استخدام المعادلات الخاصة بالمقاومة القصوى للقطاعات الخرسانية ذات حديد تسليح في منطقة الشد فقط وهذه المعادلات هي :

$$d = c_1 \sqrt{\frac{M_u}{f_{cu} b}}$$
 (cm) (7-3) * - i

حيث (c1) ثابت يتراوح ما بين ٤، ٥ للقواعد

وبالتالى يتم حساب العمق الكلى الفعال للقاعدة (t = d + cover) حيث الرود) يتراوح ما بين ٥، ٧ سم.

ثم يتم حساب كمية حديد التسليح المناظرة لهذا العمق من المعادلات التالية:

$$A_s = w \frac{f_{cu}}{f_y} b d (cm^2/b)$$
 (7-4)

(A) على قيمة الثابت (c_1) ويمكن إيجادهما من المنحنى (A) ميث (w) ثبكل (مرفقات).

وهذه الكمية يتم توزيعها على كامل العرض (b) بالكيفية التى سوف ترد فيما بعد.

أو

$$A_s = \frac{M_u}{f_v j d} \quad (cm^2 / b)$$

حيث (j) ثابت يتوقف على قيمة الثابت (c₁) والتى يمكن إيجادها من المنحنى (B) شكل (مرفقات) مع ضرورة التحقق عند استخدام هذا المنحنى (B) من قيمة $\left(\frac{c}{d}\right)_{max}$ المسناظرة لكل من قيم (c₁) ، (c₁) بحيث يجب ألا تتعدى القيم القصوى $\left(\frac{c}{d}\right)_{max}$ المسناظرة لرتب حديد التسليخ المستخدم (f_y) وإلا إذا زادت فيجب استخدام حديد تسليح في منطقة الضغط (A's) وهذا غير مستحب في القواعد.

$$d = k_u \sqrt{\frac{M_u}{b}}$$
 (cm) (7-5) * - ii

حيث الثابت (ku) يتراوح ما بين ٠,٥، ، للقواعد.

وبمعلومية (k_u) يتم إيجاد نسبة حديد التسليح (μ) وذلك باستخدام المنحنيات (D) ، (D) الخاصة بالتصميم الحدى شكل (مرفقات) وبحيث لا تقل هذه النسبة عن الحدد الأدنى المسموح به لنسبة حديد التسليح (μ_{min}) و لا تزيد عن الحد الأقصى لها للحد من الانهيار المفاجئ (μ_{max}) وذلك حسب القيم المعطاة والمناظرة لرتبة حديد التسليح المستخدم (f_y) .

i.e.
$$A_s = \mu \ b \ d \ (cm^2 / b)$$
 (7-6) *
ab-eq db:

لمسزيد مسن التفاصيل يتم الرجوع إلى التصميم الأقصى والحدى واللدن للعناصر الخرساتية المسلحة الجزء التامن من سلسلة دليل المهندس الإنشائى للمؤلف.

iv - الحد الأدنى لنسبة حديد التسليح الرئيسى:

للتحكم في تشريخ القواعد المسلحة المعرضة لعزوم انحناء والمزودة بتسليح ناحية الشد فقط أى (حديد سفلى ملامس للتربة) ولضمان وجود ممطولية كافية وجعل الانهيار نتيجة لوصول الحديد إلى الخضوع قبل وصول الخرسانة في منطقة الضغط إلى تهشيم فيجب ألا تقل أدنى نسبة حديد تسليح في القطاع عن القيمة الأصغر مما يلي:

$$\mu_{\min} \neq \frac{A_s}{b d} = \frac{11}{f_y} \qquad \qquad \dots \qquad (7-7) \qquad * \qquad -i$$

حيث (fy) هو إجهاد الخضوع لحديد التسليح

ن تــزيد ۳۰% عن النسبة المطلوبة لمقاومة عزم الانحناء والمحسوبة من d = $k_1 \sqrt{\frac{M}{b}}$ المعادلة

i.e.
$$\mu_{\min} < 1.3 A_{s req}$$
.

iii لا تقل عن : ٥٠,٢٥ للصلب الطرى

 μ_{min} % < 0.25 % for mild steel

٠,١٥ % للصلب العالى المقاومة

 μ_{min} % < 0.15 % for High Tensile steel

٧ - الحد الأقصى لنسبة حديد التسليح الرئيسي:

لجعل الانهيار في القواعد نتيجة لعزم الانحناء سببه الحديد وليس الخرسانة أى جعل القطاع من النوع المتوازن فإنه يتم التحكم في نسبة حديد التسليح القصوى في القطاع الخرساني والتي يجب ألا تتعدى حد معين طبقاً لرتبة حديد التسليح ورتبة الخرسانة وكما هو وارد في الجدول التالي (٧-٤).

(٤	-٧	جدول (
٠.		, U J —

رتبة	دسب (μη					
	(٢,	رتبة حديد التسليح المستخدم				
C 300	C 275	C 250	C 225	C 200	C 180	
li .	1	1				۳٥/۲٤ صلب طرى
7,1	1,970	1,40.	1,040	1, 5	1,77.	٨٢/٥٤ صلب عالى المقاومة
1,0	1,770	1,70.	1,170	١,٠٠	.,٩	٢/٣٦ صلب عالى المقاومة
1,798	1,140	1,. 48	٠,٩٧٠	٠,٨٦٢	٠,٧٧٦	١٠/٤٠ صلب عالى المقاومة

VI - توزيع صلب التسليح الرئيسي المقاوم لعزوم الانحناء في القواعد:

بالنسبة للقاعدة المربعة:

يتم توزيع الحديد الرئيسى في القواعد المربعة الشكل توزيعاً منتظماً على كامل عرض القاعدة في الاتجاهين ويمكن توزيعه طبقاً لمنحنى عزوم الاتحناء.

ت بالنسبة للقاعدة المستطيلة:

يـوزع تسليح القواعد المستطيلة الشكل توزيعاً منتظماً أو طبقاً لمنحنى عزوم الانحناء ويمكن توزيعه كما هو مبين بالشكل (٧-٤) طبقاً لما يلى:


- يتم توزيع حديد التسليح توزيعاً منتظماً في الاتجاه الطويل للقاعدة.
- يركــز التسليح في الاتجاه القصير في مسافة متمركزة مع العمود تساوى
 البعد القصير للقاعدة أو طول مقطع العمود مضافاً إليه سمك القاعدة أيهما
 أكبر كما هو مبين بالشكل (٧-٨).

ويستم تحديد نسبة صلب التسليح في منطقة التمركز (A_{sm}) إلى إجمالي التسليح في الاتجاه القصير (A_{ss}) بالمعادلة التالية :

$$\frac{A_{sm}}{A_{ss}} = \frac{2}{\left[\frac{a}{h} + 1\right]} \tag{7-8}$$

حيث (a): هو البعد الطويل للقاعدة

، (b): هـو الـبعد القصير للقاعدة أو طول مقطع العمود (في الاتجاه b) مضافاً إليه سمك القاعدة أيهما أكبر.



شكل (٧-٤) توزيع صلب التسليح في القواعد المستطيلة

۷–۳ <u>بالنسبة لأقصى إجماد قـص على القـاعدة : (تصميم القواعد</u> <u>لمقاومة القوى القاصة)</u>:

* كما ذكرنا سابقاً فإنه نتيجة لضغط التربة على الأساس فإنه سوف يتولد فى القواعد قصوى قاصة (shearing forces) وأن هذه القوى تعمل على انهيار القواعد المسلحة على مستويات مائلة نتيجة لتولد إجهادات قص بالقطاع الخرساني تتعدى الحسدود المسموح بها وحيث أن إجهادات القص المتولدة في الخرسانة تتوقف على كل


من قيمة الإجهاد الواقع على التربة وبالتالى على قيمة أقصى قوة قاصة تؤثر على القطاع الحرب القطاع الخرسانى المقاوم لهذه القوى القاصة وكذلك على مدى انتظام المقطع الخرسانى.

 \star فـــى هــذه الحالة تتلخص المشكلة فى قطاع حرج معرض لقوة تشغيل قاصة (Q_{max}) أو أقصـــى قــوة قاصــة (Q_{max}) والمطلوب إيجاد العمق الكافى والفعال الذى يقاوم هذه القوى بحيث لا يحدث انهيار قصى للقاعدة على مستوى مائل.

i - القطاع الحرج للقص:

i - Critical Section for Shear:

يؤخذ القطاع الحرج للقص على مسافة من وجه العمود أو الحائط الخرساتى المرتكز على القاعدة تساوى نصف العمق أو الارتفاع الفعال للقاعدة $\left(\frac{d}{2}\right)$ وكما هو مبين بالشكل (-8) حيث (0) هو أقصى عمق فعال للقاعدة.



شكل (٧-٥) القطاع الحرج للقص

ii - أقصى قوة قاصة على القطاع الحرج:


ii - Max. Shearing Force at Critical Section:

تحسب القوى القاصة فى القواعد فى كل من الاتجاهين الطولى والعرضى للقاعدة وذلك عند القطاعات الحرجة للقص وذلك بحساب جميع القوى المؤثرة على القاعدة من جانب واحد من القطاع الحرج نتيجة لضغط التربة على القاعدة أو الأساس من أسفل إلى أعلى.

iii حساب أقصى إجهادات قاصة على القطاع الحرج:

يستم حساب أقصى إجهادات قص فى القواعد سواء فى الاتجاه الطولى أو العرضى وذلك طبقاً لطريقة التصميم وبمعلومية أقصى قوة تشغيل قاصة (Qmax) والمسناظرة لأحمسال التشسغيل أو أقصى قوة قص عند الحمل الأقصى (Qu max) والمسناظرة لأقصسى حمل وذلك باتباع طريقة التصميم المرن أو طريقة التصميم المدى للمقاومة كالآتى :

ملحوظة: وفى كلتا الحالتين يتوقف أقصى إجهاد قص على قيمة القوى القاصة وعلى عرض القطاع وعلى عمق القطاع (القاعدة) وأيضاً على ميل السلطح العلوى للقاعدة [أى هل القاعدة ذات عمق ثابت أو عمق متغير كما هو مبين بالشكل (٧-٦)].



شکل (۷-۲)

أ) التصميم المرن للإجهادات القاصة:

يحسب إجهاد تشغيل القص (q) من المعادلات التالية :

قاعدة ذات عمق ثابت:

$$q = \frac{Q_{\text{max}}}{b d} \quad (kg/cm^2) \qquad(7-9) \quad *$$

قاعدة ذات عمق متغير:

$$q = \frac{Q_{\text{max}}}{b d} - \frac{M \tan \alpha}{b d^2} \quad (kg/cm^2) \qquad$$
 (7-10)

حيث (Q_{max}): هو أقصى قوة تشغيل قاصة (كجم) عند القطاع الحرج

، (b) : هو عرض القاعدة (cm)

ن (d) : عمق القاعدة الفعال عند القطاع الحرج

، (tan α): هـو ظـل زاوية ميل تغيير عمق القاعدة مقاسة من محور العمود وبحب ألا تزيد هذه القيمة عن ٣٣٠٠٠

ولمسنع حدوث الانهيار بالقص يجب ألا تتعدى القيمة المحسوبة أى أقصى إجهاد تشغيل قص عن أقصى إجهادات التشغيل المسموج للخرسانة والواردة فى الجدول التالى (q_c) (v-v)

جدول (٧-٥) إجهادات القص المسموح بها للخرسانة في القواعد

٣٠٠	440	۲٥.	770	۲.,	۱۸۰	مقاومة ورتبة الخرسانة المميزة (fcu) (كجم/سم٢)
•	٦	4			6	مقاومة الخرسانة للقص بدون تسليح في القواعد
		•				(q _c) (کجم/سم۲)

ب) التصميم الأقصى للقوى القاصة (Ultimate Shear Strength):

تحسب الإجهادات القصوى للقص من المعادلات التالية:

– قاعدة ذات عمق ثابت:

$$q_u = \frac{Q_{u \text{ max}}}{b d} \text{ kg/cm}^2$$
 (7-11)

قاعدة ذات عمق متغير:

$$q_u = \frac{Q_{u \, max}}{b \, d} - \frac{M_{u \, max} \, tan \, \alpha}{b \, d^2}$$
 (kg/cm²) (7-12) *

هو أقصى قوة قاصة عند القطاع الحرج (كجم) : (Q_{u max}) حيث

هو أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج (كجم.سم) $: (M_{u \text{ max}})$.

> هو عرض القطاع أو القاعدة (سم) (b)

سمك القطاع أو ارتفاع القاعدة الفعال عند القطاع الحرج (d) (سىم)

هــو ظـَـل زاوية ميل تغيير عمق القاعدة مقاسة من محور $: (\tan \alpha)$ العمود وبحيث لا تزيد هذه القيمة عن ٣٣٠٠

لمنع حدوث انهيار بالقص يجب ألا تتعدى القيمة المحسوبة أى أقصى إجهاد قص للخرسانة (qcu) طبقاً للمعادلة التالية وذلك على أساس أن مقاومة القص بالقواعد تكون بالخرسانة فقط وليس بحديد التسليح الجزعي كما هو الحال في الكمرات حيث:


أى يجب ألا تستعدى قسيمة أقصسي إجهادات قص واقعة على القواعد (qu) والمحسوبة من المعادلات (11-7) ، (12-7) عن القيم التالية طبقاً لتربة الخرسانة المستخدمة (جدول ٧-٦).

جدول (٧-٢)

٣٠.	770	۲٥.	770	۲.,	۱۸۰	رتبة الخرسانة المستخدمة (fcu) (كجم/سم ٢)
	v	v	۹.	4	4	أقصى إجهاد قص للخرسانة بالقواعد (qcu)
,,,	•		','	•		(کجم/سم۲)

٧-٧ بالنسبة لأقصى اجماء قص ثاقب على القاعدة : (تصميم القواعد لمقاومة القص الثاقب):

 ★ نتبجة لصغر قطاع العمود (a×b) المرتكز على القاعدة ذات القطاع الكبير (L×B) فإنه نتيجة لهذا التغيير المفاجئ فهناك احتمال اختراق العمود للقاعدة بواسطة القص المباشر (Direct Shear) والذي يسمى في هذه الحالة بالقص الثاقب Punching) (Punching).



* وكما هـو مبين بالكروكى شكل (٧- ٧) فإنه عند زيادة الحمل المنقول من العمـود إلى القاعدة فإنه يخترق القاعدة ليس على محيط العمود كما يظن البعض ولكن يحـدث الانهـيار المصاحب للاختراق بثقب القاعدة على سطح هرمى الشكل فى حالة الأعمـدة ذات القطاعات المستطيلة وسطح مخروطى الشكل فى حالة الأعمدة الدائرية وبائى سطح آخر على شكل يحدد حسب شكل قطاع العمود وأن سبب هذا الانهيار هو القـوى القاصـة الموازية لسطح التلامس للمستوى الحادث فيه الانهيار وهى إجهادات قص تسمى بإجهادات القص الثاقب.


* ولمنع حدوث مثل هذا النوع من الانهيار القصى فإنه يجب ألا تتعدى إجهادات القص الثاقب المتولدة على القطاع الحرج للقص الثاقب عن القيم والحدود المسموح بها لهذا النوع من القوى القاصة.

i - القطاع الحرج لحساب إجهادات القص الثاقب:

i - Critical Section for Punching Shear:

يعتبر القطاع الحرج لحساب إجهادات القص الثاقب بجوار الأحمال المركزة في القواعد والأساسات وعلى بُعد $\left(\frac{d}{2}\right)$ من محيط تأثير القوة المركزة المنقولة مسن العمود إلى القاعدة أو الأساسات ويتوقف سطح ومحيط تأثير القص الثاقب على كلاً من شكل مقطع العمود (مربع مستطيل دائرى الخ) وعلى موضع

العمود بالنسبة للقاعدة هل هو عمود وسط أو طرفى أو عمود ركن الخ كما هو مبين بالشكل $(V-\Lambda)$.



شكل (٧-٨) القطاعات الحرجة في القص الثاقب للقواعد

ii - أقصى قوة قص ثاقبة على القواعد عند القطاع الحرج (Op) أو (Oup):

يــتم تقدير وحساب أقصى قوة قص ثاقبة سواء فى مرحلة التشغيل (Q_p) أو عند التأثير بأقصى حمل (الحمل الأقصى) (Q_{up}) وذلك عند القطاعات الحرجة للقــص وذلك بحساب قيمة القوى القاصة المؤثرة على القاعدة على كامل محيط القطاع الحرج للقص وكما سوف يرد فيما بعد.

iii طريقة حساب قيمة إجهادات القص الثاقبة وكيفية تحديد عمق وسمك القاعدة اللازم لمقاومة هذه الإجهادات:

iii- <u>Magnitude of Punching Shear and Value of Foot Depth</u> <u>Required for Resisting Such Shear:</u>

بمعلومية قيمة قوة القص الثاقب سواء في مرحلة التشغيل (Qp) أو عند أقصى حمل (Qup) والمؤثرة على القطاع الحرج فإنه يمكن تقدير وحساب قيمة إجهادات القص الثاقبة المتولدة على القاعدة والمناظرة لكل حالة وبالتالى يمكن تحديد سمك وعمق القاعدة المطلوب لمقاومة هذه الإجهادات المتولدة بحيث لا تستعدى قيم هذه الإجهادات عن الحدود والقيم المسموح بها والمناظرة لطريقة التصميم سواء بطريقة التصميم المرن (إجهادات التشغيل) أو بطريقة الحد الأقصى للمقاومة (Ultimate strength design) وكما يلى:

أ) التصميم المرن (باستخدام إجهادات التشغيل):

- يحسب إجهاد القص الثاقب من المعادلة التالية:

$$q_p = \frac{Q_p}{b_0 d}$$
 kg/cm² (7-14)

حيث (Q_p) : هي قيمة قوة القص الثاقبة عند حمل التشغيل (كجم)

(d) : هو العمق الفعال للقاعدة أو الأساس (سم)

، (b_0) : هو طول محيط القطاع الحرج (μ_0) شكل (μ_0)

يحدد سمك القاعدة أو الأساس (d) لمقاومة القص الثاقب على أساس أن القص الثاقب يقاوم بواسطة الخرسانة فقط وبدون مشاركة من أسياخ التسليح وذلك بحساب ما يسمى بمقاومة الخرسانة الاعتبارية للقص الثاقب عند التشغيل (q_p) وهى القيمة الأصغر من المعادلتين التاليتين (7-15) ، (7-15) ومقارنة هذه القيمة بالقيمة المسموح بها للقص الثاقب عند حمل التشغيل (q_{cp}) والتي يتم حسابها من الجدول ((7-7)). أي يجب في هذه الحالة ألا تتعدى القيمة الأصغر المحسوبة من المعادلتين ((7-1)) ، والواردة في الجدول ((7-1)) حيث :

مقاومة الخرسانة الاعتبارية للقص الثاقب تتوقف على رتبة الخرسانة وقطاع العمود كما يلي:

$$q_p = 2.5 \left[\frac{\alpha \cdot d}{b_0} + 0.2 \right] q_{cp} \le q_{cp} \quad kg/cm^2 \quad$$
 (7-15) *

حيث (a) ، (d) هما البعدين الأصغر والأكبر لمسطح التحميل المستطيل الشكل. أما في مسطحات التحميل الأخرى غير المستطيلة فيتم تحديد قيم (a) ، (b) ، (c) بعد أخذ مسطح تحميل فعال بحيث يكون محيط المسطح الفعال الناتج أقل ما يمكن والبعد (d) هو أطول بعد لمسطح التحميل الفعال والبعد (a) هو أطول بعد عمودي على (b) من مسطح التحميل.

، (b_0) : هو طول محيط القطاع الحرج

- ، (d) : هـ و عمـ ق القـ اعدة الفعال كما هو مبين بالشكل ($^{-}$ \) لقطاع تحميل على شكل حرف $^{-}$
- ، (α) : معامل يساوى (3) للعمود الداخلى ، (α) للعمود الطرفى ، (α) .

 $[q_b < q_{cb}]$ وبيناء علي ما جاء بعاليه فإنه في حالة عدم تحقق المعادلة $[q_b < q_{cb}]$ فإنسه في هذه الحالة يتم زيادة عمق القاعدة أو الأساس حيث أن أي زيادة طفيفة في هذا العمق تؤدى إلى خفض كبير وملحوظ في قيمة (q_b) كما سوف يرد في الأمثلة.

 (q_{cp}) قيم إجهادات القص الثاقب المسموح به عند التشغيل

٣	440	40.	770	۲	۱۸۰	رتبة الخرسانة (f _{c 28}) (كجم/سم٢)
١.	٩	٩	٨	٨	٧	إجهاد القص الثاقب المسموح به (q _{cp}) (كجم/سم٢)

ب) التصميم الحدى للمقاومة القصوى للقص الثاقب:

b) Limit State Design of Ultimate Strength for Punching Shear:

- يحسب إجهاد القص الثاقب الأقصى عند القطاعات الحرجة للقص الثاقب من المعادلة التالية :

$$q_{up} = \frac{Q_{up}}{b_0 d}$$
 (kg/cm²) (7-17) *

حيث (Qup): هـى قـيمة أقصى قوة قص ثاقبة عند القطاع الحرج عند أقصى حمل (كجم)

- (d) : هو العمق الفعال المقاوم للقاعدة أو الأساس (سم)
 - (سم) هو طول محيط القطاع الحرج للقص الثَّاقب (سم) ،
- يحدد سمك القاعدة أو الأساس (d) لمقاومة القص الثاقب عند الحمل الأقصى على أساس أن القص الثاقب يقاوم فقط بواسطة الخرسانة وبدون مشاركة من أسياخ التسليح وذلك بحساب ما يسمى بمقاومة الخرسانة القصوى الاعتبارية للقص الثاقب (qup) وهى القيمة الأصغر من حساب المعادلتين التاليتين (19-7) ، (20-7) ومقارنة هذه القيمة الأصغر بأقصى قيمة تتحملها الخرسانة عند الانهيار أو عند الحمل الأقصى (qcup) وهذه القيمة الأخيرة تستوقف على رتبة الخرسانة أى يجب تحقيق المعادلة التالية:

$$q_{up} \leq q_{cup}$$
 (7-18) *

حيث (qup) هي القيمة الأصغر من المعادلتين

$$q_{up} = \left[0.5 + \left(\frac{a}{b}\right)\right] \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} \qquad kg/cm^2 \qquad(7-20)$$

وقيمة (q_{cup}) تتوقف على رتبة الخرسانة وكما يلى بالجدول (V-N)

$$q_{cup} = \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} \qquad (7-21) \qquad *$$

صى إجهادات قص ثاقبة عند الحمل الأقصى (qcup)	جدول (٧-٨) قيم أ ق
---	---------------------------

٣٠.	440	40.	770	۲	۱۸۰	رتبة الخرسانة (f _{cu}) (f _{c 28}) (كجم/سم ٢)
١٤,٠	17,0	17,0	۱۲,۰	11,0	11,.	أقصى إجهاد قص ثاقب (q _{cup}) (كجم/سم٢)

۷–0 <u>بالنسبة لأقصى إجمادات تماسك لحديد التسليح (تصميم</u> القواعد لمقاومة اجماد الت<u>ماسك)</u>:

 \star نتيجة لمقاومة عروم الانحناء المعرض لها القواعد فإنه يلزم وضع حديد تسليح رئيسى في مناطق الشد وعند القطاعات الحرجة المعرضة لأقصى عزوم انحناء وهذا الحديد ذو مساحة معينة (A_s) وعدد وقطر معين (ϕ). وهذا الحديد يجب أن يكون التشكل الحادث في الخرسانة حوله الأمر الذي التشكل الحادث في الخرسانة حوله الأمر الذي يتطلب عدم إنسلخه أو انزلاقه من داخل الخرسانة وهذا لا يتأتى إلا بتوفير تماسك معين بين الحديد والخرسانة. لذلك فإنه لمنع حدوث هذا النوع من الانهيار (الانهيار نتيجة لفقد تماسك الخرسانة مع الحديد) يجب ألا تتعدى قيمة أقصى إجهادات تماسك على القطاعات الحرجة للقوى القاصة عن القيم والحدود المسموح لهذا النوع من القوى القاصة.

 \star فــى هــذه الحالة تتلخص المشكلة فى قطاع معرض لقوى تشغيل (Q_{max}) أو أقصــى قــوة قاصــة (Q_{umax}) والمطلوب إيجاد العمق الكافى والفعال الذى يقاوم هذه القوى بحيث لا يحدث الانهيار قصى بفقد التماسك أو انزلاق الحديد من داخل الخرسانة.

i – القطاع الحرج للتماسك (Critical Section for Bond):

يكون ويؤخذ القطاع الحرج للتماسك هو نفس القطاع الحرج لعزوم الانحناء للقواعد المسلحة أو عند المقاطع التي عندها تغيير إما في عمق القطاع الخرساني أو في كمية وعدد حديد التسليح الرئيسي. وعليه فإنه للقواعد المسلحة ذات القطاع الثابت فيان القطاع الحسرج للتماسك يكون عند وجه العمود أو الحائط المرتكز على القاعدة مباشرة.

ii - طول التماسك المقاوم للاجهادات والانهبار نتيجة للتماسك:

يجب أن يكون لأسياخ التسليح طول تماسك كافى (l_d) وذلك لمنع حدوث انهيار التماسك أو انشقاق الخرسانة وبالتالى يجب أن يمتد صلب التسليح على جانبى أى مقطع بطول تماسك يتناسب مع قوة الشد أو الضغط فى السيخ عند هذا المقطع وهذا الطول (l_d) يمكن تحديده حسب طريقة التصميم سواء بطريقة التصميم المرن أو الحد الأقصى للمقاومة وكما يلى:

أ) التصميم المرن (باستخدام إجهادات التشغيل) لإجهاد التماسك:

• فـــ هذه الحالة يتم حساب قيمة إجهاد التماسك بين الخرسانة والحديد
(d p) من المعادلة المعروفة التالية:

$$\mathbf{q_b} = \frac{\mathbf{Q_{bond}}}{\mathbf{0.87 d \Sigma o}} \qquad \dots \tag{7-22}$$

حيث (Qbond): هـى قـيمة قوى التماسك القاصة عند القطاع الحرج لعزوم الانحـناء وذلك عن طريق حساب جميع القوى المؤثرة على القـاعدة مـن جانب واحد من القطاع الحرج نتيجة لضغط التربة على القاعدة أو الأساس من أسفل إلى أعلى.

، (d) : هو العمق الفعال للقاعدة المسلحة.

، (Σ o) : مجموع محيط الأسياخ الفعالة الموجودة عند القطاع الحرج.

ولمنع حدوث الانهيار بالتماسك يجب ألا تتعدى قيم إجهادات التماسك (q_b) المحسوبة من المعادلة السابقة (22-7) عن الحدود المسموح بها لإجهادات التماسك للخرسانة (q_{ball}) والتى تتوقف على نوع وشكل حديد التسليح (أسياخ ملساء أو أسياخ مشكلة ذات نتؤات). ويمكن أخذ القيم المسموح بها لإجهادات التماسك (q_{ball}) كما يلى :

- للأسياخ المشكلة ذات النتؤات (for deformed Bars) -


 $q_{ball} = 3.2 \sqrt{f_{cpr}} / \phi \le 35 \text{ kg/cm}^2$ (Tension Bars) (7-23) *

 $q_{ball} = 1.6 \sqrt{f_{cpr}} \le 28 \text{ kg/cm}^2$ (Compressions Bars) (7-24) *


: (for Plain Bars) اللسياخ الملساء

 $q_{b \, all} = \frac{1}{2} q_{b \, all}$ for deformed fors < 10 kg/cm²

هـذا ويجب الإشارة إلى أنه قيمة (q_b) المسموح بها تتوقف على شكل نهايـة السـيخ كما هو معطى بالشكل (v-p-1), وإن لم تكن إجهادات التماسك (q_b) فـى الحـدود المسـموح بهـا فيمكن تقليلها باستخدام أقطار أقل من حديد التسـليح أو زيـادة عددهـا أو زيادة عمق القاعدة أو استخدام حديد تسليح ذو نتؤات (حديد مشرشر) وهو ذو مقاومة عالية للتماسك.



وبناء على ذلك فإن طول الرباط أو طول التماسك اللازم (ℓ_d) لمنع حدوث انهيار التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح للقواعد المسلحة وكما هو مبين بالكروكي التالى شكل (V-P-P) فإن :



قوة الشد على الأسياخ = مساحة الحديد \times إجهاد الشد الواقع على الحديد $T = A_s \times f_s$

وهـذه القـوة تتعادل داخلياً مع قوة التماسك بين الحديد والخرسانة وهى (T_b) والتي تساوى في هذه الحالة :

$$T_b = q_b \Sigma o \times \ell_d$$

i.e. $A_s f_s = q_b \sum_{o} o \times \ell_d$

$$\therefore \qquad \ell_{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{A_s} \, \mathbf{f_s}}{\mathbf{q_b} \cdot \Sigma_{\mathbf{0}}} \quad (\mathbf{cm}) \qquad \qquad \dots \dots \dots \tag{7-25}$$

حيث (f_s) : هي قيمة الإجهاد الفعلى للشد الواقع على حديد التسليح عند القطاع الحرج

i.e.
$$f_s = \frac{M_{max}}{0.87 A_s d} kg/cm^2$$
 (7-26) *

- ، (A_s) : هي مساحة مقطع الحديد عند القطاع الحرج (سم (A_s)
- ، (q_b) : هو أقصى إجهاد تماسك واقع على الأسياخ عند القطاع الحرج ويتم حسابه من المعادلة السابقة (22-7) كجم/سم γ
- ، (Σo): هـ و مجمـ وع محـ يط الأسياخ المقاومة لعزم الاتحناء عند القطاع الحرج (سم)

ب) التصميم الأقصى لمقاومة التماسك (Ultimate Band Strength):

 q_{bu} عند مساب أقصى إجهاد تماسك حدى للخرسانة مع صلب التسليح q_{bu} من المعادلة التالية وطبقاً لرتبة الخرسانة (جدول q_{bu}) حسب الكود المصرى.

$$q_{bu} = 0.95 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} \text{ kg/cm}^2$$
 (7-27)

 (Y_{cu}) هى رتبة الخرسانة (كجم/سم (f_{cu})

، (γ_c) تساوى 1.5 للتماسك

ملب التسليح في القواعد	القصوى للخرسانة مع ه) مقاومة التماسك	جدول (٧-٩
------------------------	----------------------	------------------	-----------

٣٠٠	440	40.	770	۲.,	١٨٠	مقاومة ورتبة الخرسانة المميزة (fcu) (كجم/سم ٢)
1.4	١٣	14	١٢	11	١.	مقاومــة التماسك القصوى بين الحديد والخرسانة (Qbu) (كجم/سم٢)

• يحسب طول التماسك اللازم لمنع انفعال الخرسانة عن أسياخ التسليح المعرضة لإجهادات شد أو ضغط يساوى $(f_{\rm V}/\gamma_{\rm S})$ من المعادلة :

$$\ell_{\mathbf{d}} = \frac{\phi \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \eta \left(\frac{\mathbf{f}_{\mathbf{y}}}{\gamma_{\mathbf{s}}}\right)}{4 \, \mathbf{q}_{\mathbf{b}\mathbf{u}}} \qquad \qquad \dots \tag{7-28}$$

وذلك مقاساً من المقاطع الحرجة التي يحدث عندها أقصى إجهاد شد أو ضغط في الأسياخ وكذلك التي تنتهي عندها الأسياخ حيث:

- φ = القطر الأسمى للسيخ
 - η = واحد صحيح
- qbu التماسك الحدى للخرسانة مع صلب التسليح
- معامل تصحیح یتوقف علی شکل طرف السیخ (بجنش أو بدون جنش) و معلی بالجدول $(- \cdot \cdot)$
- β = معامل تصحیح یوقف علی نوعیة سطح السیخ (أملس أو ذو نتؤات) وكما هو معطی بالجدول (V-V)
- هـذا ويجـوز أخذ قيمة طول التماسك (ℓ_0) وذلك للخرسانة ذات مقاومة مميزة (f_{cu}) لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ وكما هو وارد في الجدول (V-V).

التصحيح (α)	قيم معامل	(14	جدول (
-------------	-----------	-----	--------

ل α	المعاه	. 11 : 1 64	نوع
فى الضفط	في الشد	شكل طرف السيخ	التسليح
1	1	۱ - مستقیم 	
1	0.75	V - جنش علی شکل U محل D - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ -	اس
1	0.75	۳- جنش علی شکل ــا 21 - جنش علی شکل ــا 32 - بازی علی شکل ــا 43 - بازی علی شکل ــا	أسياخ التسليح
1	0.75	عند على شكل ك الم	
1	1	۱ - أسياخ مستقيمة ولايوجد سيخ عرض واحد في الطول L _d احلا	
0.70	0.70	۲- أسياخ مستقيمة ويوجد سيخ عرض واحد ـ فى الطول L _{d ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ}	الثبك الملموء
0.50	0.50	۲- أسياخ مستقيمة ويوجد سيخان عرضيان في الطول L _{d مس} م <u>م</u> ا <u>ل</u>	٤

for steel 240 / 350

 $D = 6 \phi (\text{or } \phi) \text{ for } 25 \text{ mm} \geqslant \phi (\text{ or } \phi) > 6 \text{ mm}$ $\Rightarrow \text{ for high grade steel}$

في الضغط	في الشد	حالة السيخ
٠,٧٠	١,٠٠	سيخ أملس
.,0.	۰,۷٥	سيخ ذو نتوات
۰,۷٥	1,1.	سيخ ذو نتؤات في حزمة مؤلفة من سيخين
۰٫۸۰	1,7.	سيخ ذو نتؤات في حزمة مكونة من ثلاثة أسياخ

 (β) جدول (۱۱–۷) قيم معامل التصحيح

جدول (٧-٧) طول التماسك (الم) مضاعف من قطر السيخ

ضغط للحالتين					
مستقيم أو بجنش	مجنش	مستقيم	نوع الصلب		
٤٠	٤٠	_	أسياخ ملساء (٣٥/٢٤)		
٤٠	٤.	• •	أسياخ ملساء (۲۸/۵۶)		
٤٠ -	٤٥	٦.	أسياخ ذات نتؤات (٣٦/٣٦)		
٤٠	٤٥	٧.	أسياخ ذات نتؤات (۲۰/٤٠)		

• هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ألا يقل طول التماسك (الم) لأسياخ الصلب عن ٤٠ سم للأسياخ الملساء، ٣٠ سم للأسياخ ذات النتؤات.

٧-٧ بالنسبة لأقصى إجماد ارتكاز واقع على القاعدة الخرسانية (مقاومة التحميل) (Bearing Stress):

★ يجب نقل جميع القوى والعزوم المؤثرة عند قاعدة العمود إلى القاعدة المسلحة بالارتكاز على الخرسانة وبصلب التسليح عن طريق الأشاير. وإذا تضمنت حالات التحميل الواردة على القاعدة احتمال وجود شد، فيجب مقاومته بصلب التسليح فقط مع ضرورة استيفاء حالة التشرخ.

★ بالنسبة لمقاومة التحميل (الارتكاز) بين العمود الأساسى فإنها قد تتدخل أحياناً فــ تقديــ عمق الأساس وخاصة إذا كانت مقاومة الضغط لخرسانة الأعمدة أكبر من مقاومــة الضــغط لخرسانة الأساس بمعنى أنه عند تعرض قاعدة ما لحمل عمود قدره

 (P_u) فإنه يجب ألا تتعدى مقاومة الارتكاز لخرسانة القاعدة نتيجة للتأثير بالحمل (P_u) على قطاع العمود عن أقصى قيمة مؤثرة من العمود.

i.e.
$$f_{co} = \frac{P_u}{A_1} \le f_{cbu}$$
 (7-29) *

حيث (Pu): هي أقصى حمل واقع على العمود

- ، (A_1) : هي مساحة قطاع العمود عند اتصاله بالقاعدة (مساحة سطح التحميل)
- ، (fcbu): هـى أقصى مقاومة ارتكار للعمود الخرساني وهي تتوقف على رتبة الخرسانة وطبقاً للمعادلة التالية:
 - أ) في حالة ما يكون السطح المقاوم للارتكاز يساوى سطح التحميل: $f_{cbu} = 0.67 \frac{f_{cu}}{\gamma_c}$ (7-30) *

حيث (fcu): هي رتبة الخرسانة كجم/سم٢

- ، (γ_c) = ۱,0 للارتكاز
- ب) في حالة ما يكون السطح المقاوم للارتكاز (A_2) أكبر من سطح المتحميل (A_2) :


$$f_{cbu} = 0.67 \frac{f_{cu}}{\gamma_c} \sqrt{\frac{A_2}{A_1}}$$
 (7-31)

أى نفس القيمة السابقة مضروبة فى المعامل $\sqrt{\frac{A_2}{A_1}}$ على ألا يزيد هذا المعامل عن (Υ)

حيث (A_2) = أكبر مساحة للسطح المقاوم للارتكاز متماثلة ومتمركزة مع مسطح التحميل (A_1) - شكل (V-V).

ملحوظة:


عندما تكون المنطقة المقاومة للارتكاز ذات ميول جانبية أو هرمية الشكل تؤخذ (A_2) تساوى مساحة القاعدة السفلية لأكبر مخروط محصور داخل الشكل الهرمى الناقص والذى يمتل قاعدته العليا سطح التحميل وله ميول جانبية 1 رأسى : 1 أفقى – شكل (-0).



شكل (V-V) تحديد المساحة (A_2) في مناطق الارتكاز ذات الميول الجانبية

Dowells بالنسبة لأشاير الأعمدة

وعند انتقال الحمل من العمود إلى القاعدة أسفله فإنه من الضرورى نقل جيزء قوة الضغط المقاوم بواسطة الحديد (P_s) إلى الخرسانة أسفله بالقاعدة عن طريق إجهاد التماسك عن طريق تمديد حديد العمود إلى طول كافى بداخل القاعدة أو عن طريق أشاير كما هو موضح بالشكل (V-V).



شكل (٧-١١) أشاير العمود والقاعدة

وبالإشارة إلى الشكل (V-1) فإن قوة الضغط في الأسياخ (P_s) تعادل بواسطة مقاومة الأسياخ للتماسك خلال عمق الإشارة (d_d) .

i.e. $P_s=A_s\,f_s=q_b\,d_d$. Σo أى أن عمق الأساس المطلوب للأشاير اللازمة لنقل قوة الضغط فى الأسياخ (d_d) يعادل :

$$\mathbf{d_d} = \frac{\mathbf{A_s} \mathbf{f_s}}{\Sigma \mathbf{o} \cdot \mathbf{q_b}} \qquad \qquad \dots \tag{7-32}$$

حيث (f_s) : هي أقصى إجهاد ضغط على حديد التسليح الخاص بالعمود

، (As): هي مساحة حديد تسليح العمود (الأشاير)

، (Σo) : هي مجموع محيط حديد تسليح العمود

، (qb): إجهاد التماسك بين حديد التسليح أو الخرسانة

• هـذا وتجـدر الإشارة إلى أن الأشاير بصفة عامة تستخدم لربط العمود بالأساس، وقـد تسـتخدم الأشاير لنقل إجهاد العمود للأساس وخاصة إذا كانت خرسانة العمـود أقـوى من خرسانة الأساس والأشاير تكون ضرورية إذا زاد إجهاد التماس بين العمود والأساس عن الحد الأقصى لمقاومة الارتكاز للخرسانة (fcbu) والمعطاة بالمعادلات السابقة (7-30, 7-30).

i.e. if
$$\frac{P_u}{A_1} > f_{cbu}$$

وفسى هدده الحالة تحسب أقل مساحة لحديد الأشاير بواقع (۰,۰۰۰) خمسة من ألف مساحة الخرسانة لقطاع العمود (i.e. $A_{s \ dowell \ min} = 0.005 \ A_{c}$

- هـذا ويفضل أخـذ أقطار حديد التسليح للأشاير من نفس أقطار حديد العمـود على الأقل على ألا تقل المسافة بين حديد التسليح عن ٢,٥ سم ولا تزيد عن ٣٠٠ سم مع غطاء خرساتي لا يقل عن ٥,٠٠ سم.
- كذلك يجب أن يكون صلب التسليح والأشاير والوصلات كافية لمقاومة كل قوى الضغط التى تزيد على مقاومة الارتكاز لكل من القاعدة والعمود وبحيث لا تقل عن تسليح العمود. وفى حالة وجود قوى جانبية تؤثر على سطح التلامس يتم نقلها بواسطة احتكاك القص.


٧-٧ حديد التسليح للأساسات:

الأساسات تعامل معاملة البلاطات الخرسانية المسلحة بحيث يجب أن يكون حديد التسليح عبارة عن شبكة في الاتجاهين وبحيث لا تقل كمية حديد التسليح عن خمسة أسياخ في المستر في كل اتجاه، كما يجب ألا يقل قطر أسياخ التسليح عن ф ١٣ مم وبحيث لا تقل المسافة بين حديد التسليح في أي اتجاه عن ٢٠٥ سم أو المقاس الاعتباري الأكبر للركام كما يجب ألا تزيد المسافة بين حديد التسليح عن ٢٠ سم في جميع الحالات.

٧ – ٨ الأبعاد الذرسانية الدنيا للأساسات:

7-8 Min. Concrete Dimensions for Foundations:

أنظر شكل (٧-١).



- بالنسبة للخرسانة العادية أسفل القواعد المسلحة (الأساسات المرتكزة على الأرض مباشرة):

أساسات الأعمدة:

- لا يقل البعد الأصغر للقواعد العادية عن:
- $(q_{n \text{ all}} = 1 3 \text{ kg/cm}^2)$ سم للتربة القوية
 - (q_{n all} < 1 kg/cm²) سم للتربة الضعيفة (1 kg/cm²)


أساسات الحوائط أو الأساسات الشريطية:

- لا يقل البعد الأصغر للقواعد العادية عن:
- $(q_{n \text{ all}} = 1 3 \text{ kg/cm}^2)$ مىم للتربة القوية ،
 - $(q_{n \text{ all}} < 1 \text{ kg/cm}^2)$ بسم للتربة الضعيفة ، ٩ سم للتربة
- بالنسبة للخرسانة المسلحة المرتكزة على الخرسانة العادية: يجب أن لا يقل البعد الأصغر للأساسات المسلحة عن ٢٠ سم.
 - بالنسبة للحد الأدنى لسمك الخرسانة المسلحة:
 - يجب ألا يقل عن:
 - ٢٥ سم لأساسات الحوائط أو الأساسات الشريطية
 - ٣٠ سم لباقى أنواع الأساسات

أما القواعد الهرمية ذات الميل فلا يقل سمك الأساس عند الحافة عن القيم السابقة ولا يريد ميل السطح العلوى عن ١: ٢ كما يجب أن يترك سطح الأساس أفقياً حول محيط العمود بمسافة لا تقل عن ٥ سم وكما هو مبين بالشكل (٧-١٣) وذلك لتسهيل تنفيذ الشدة الخشبية الرأسية للعمود.

* هـذا ويجب التنويه إلى أن تحديد سمك الأساس المطلوب إيجاده من التصميم يجب أن يغطى ويجابه المتطلبات اللازمة لأمان القاعدة لكل من جهد التماسك للأشاير الواصلة من تسليح العمود للأساس، جهد الثقب أو اختراق العمود بالقاعدة وجهد القص وجهد العزوم كما ذكرنا وبينا سابقاً بالإضافة إلى تحديد سمك الغطاء الخرسانى بحيث يكون كافياً لحماية حديد التسليح من التآكل.

★ إن سـمك الغطـاء الخرسانى بصفة عامة لأعمال الخرسانة المعرضة للتربة بشكل مستمر يجب ألا يقل عن ٥ سم وفى حالة تعرض الخرسانة لتأثير كيماويات سواء فـى الـتربة أو فى المياه الجوفية فيجب ألا يقل سمك الغطاء الخرسانى للأساسات عن ٧ سم كما هو مبين بالشكل (٧-١٣).



٧-٩ <u>الخرسانة العادية أسفل الأساسات المسلحة</u>:

★ كما هو معروف وشائع فى تنفيذ الأساسات فإن القواعد المسلحة للأساسات لا
 تنفذ مباشرة على تربة التأسيس بل تنفذ على فرشة من الخرسانة العادية أو فوق قواعد منفصلة من الخرسانة العادية أو فوق لبشة من الخرسانة العادية.


* إن تنفيذ الخرسانة العادية أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات له فوائد عدة منها:

- نظافة الخرسانة المسلحة وعدم اختلاطها بالتربة وبالتالى الاحتفاظ بمقاومتها.
- تسوية سطح التأسيس مع إعداد سطح مستوى نظيف لوضع وتنفيذ أعمال رص حديد التسليح للقواعد المسلحة.
- توزيع الأحمال المنقولة من الأعمدة خلال القواعد المسلحة إلى التربة وبالتالى تقليل الجهد الكلى الواقع على التربة بزيادة مسطح التلامس بين الأساس والتربة أسفله.

★ إن الخرسانة العادية أسفل الأساسات المسلحة يتم تنفيذها واستعمالها من خلال عدة صور وحالات هي:

أ) كفرشــة نظافة أسفل الخرسانة أو القواعد المسلحة (السمك من ١٥ - ٢٠ سم):

في بعض الحالات وعند تنفيذ الأساسات يتم وضع طبقة من الخرسانة العادية في قربة التأسيس بسمك يتراوح ما بين ١٥ - ٢٠ سم، الغرض من هذه الطبقة هي كطبقة نظافة فقط وهذه الطبقة في هذه الحالة ليس لها تأثير على قدرة تحمل الأساسات أو على إجهادات التصميم أى يتم إيجاد أبعاد القواعد المسلحة ومساحة الأساس فقط من حمل الأعمدة وقدرة تحمل التربة (جهد التربة) فقط مع إهمال وجود هذه الطبقة في الحسابات وفي هذه الحالة يكون بروز الخرسانة العادية لهذه الطبقة عن المسلحة بمقدار من ١٥ - ٢٠ سم - شكل (٧-١٤).



شكل (٧-٤) الخرسانة العادية كفرشة نظافة

ب) كقواعد منفصلة أو مجمعة أسفل الخرسانة أو القواعد المسلحة (السمك أكبر من ٣٠ سم):

* غالباً وفى معظم الحالات توضع فوق تربة التأسيس قواعد منفصلة أو مجمعة من الخرسانة العادية بسمك أكبر من أو يساوى ٣٠ سم وتنفذ فوقها القواعد المسلحة المنفصلة. وفى هذه الحالة تعمل القواعد العادية على توزيع الإجهادات الواصلة إليها من القواعد المسلحة إلى التربة وبذلك يتم توفير مكعبات الخرسانة المسلحة.

 \star ولتصميم القاعدة القاعدية في هذه الحالة يتم حساب مساحة القاعدة الخرسانية العادية بدلالة كل من الحمل الكلى الواقع على العمود (P_T) أو الحمل الواقع على العمود عند منسوب سطح الأرض (P) وجهد التربة الكلى (P_{tall}) أو الصافى المسموح به (P_{tall}) عند منسوب التأسيس.

i.e.
$$A_{plain \, concrete} = \frac{P_T}{f_{t \, all}} \, (m^2)$$
 or $\frac{P}{f_{net \, all}} \, (m^2)$

• يستم بعد ذلك تحديد أبعاد القاعدة العادية الحقيقية (Aplain concrete actual) وذلك لأقسرب • سم بالسزيادة بحيث لا تتعدى الإجهادات الفعلية الواقعة على التربة الحدود المسموح بها.

i.e.
$$q_{actual} = \frac{P}{A_{p.c \, actual}} = \frac{ll}{A_{p.c \, actual}} \le f_{net \, all}$$

• وهنا لتحديد سمك الخرسانة القاعدية (t) وبروزها من الخرسانة المسلحة (c) وبالتالى أبعاد الخرسانة المسلحة هناك حلين :

الحل الأول:

يتم فرض سمك الخرسانة العادية (t) بقيمة أكبر من أو يساوى ٣٠ سم – فـى حـدود من (٣٠ – ٥٠ سم) – وعليه فإن رفرفة وبروز الخرسانة العاديـة من المسلحة (c) يتم إيجادها بالرجوع إلى الشكل ($^{-0}$) يكون هـذا الـبروز معـرض إلى إجهادات شد قصوى من أسفل القاعدة وعند القطاع الحـرج علـى وجه الخرسانة المسلحة وذلك نتيجة لتعرض هذا البروز إلى قوى من أسفل إلى أعلى [هذا الجزء يعمل ككابولى معرض إلى ضـغط الـتربة من أسفل إلى أعلى $^{(0)}$ وبالتالى إلى عزم انحناء قدره ($^{(0)}$) وأن قيمة هذا العزم عند القطاع الحرج وذلك لشريحة عرضها واحد متر يعادل:

 $M = 50 \cdot q_{all} \cdot c^2 \qquad kg \cdot cm$


وهـ ذا العزم يعمل على كسر هذا القطاع نتيجة لأقصى قوة شد واقعة على الخرسانة ولمنع كسر وانهيار هذا البروز يجب ألا يتعدى أقصى إجهاد شد واقع على الخرسانة عند القطاع الحرج (f_{ct}) عن أقصى إجهاد مسموح به لإجهاد الشد لنوعية الخرسانة المستخدمة $(f_{ct\,all})$.

i.e.
$$f_{ct} = \frac{6 M}{b t^2} \le f_{ct all}$$

وبمعلومية قيمة (f_{ct all}) باعتبارها تعادل حوالى ٤,٠٠ كجم/سم ٢ كقيمة متوسطة لرتبة الخرسانة العادية.

$$\therefore \frac{6 \times 50 \times q_{all} \cdot c^2}{100 \times t^2} \le 4.0$$

$$\therefore C^2 = \frac{4t^2}{3q_{all soil}}$$



ويبين الجدول التالى (V-V) قيم البروز (c) بدلالة سمك القاعدة (t) بمعلومية جهد التربة الصافى المسموح به $(q_{all\ soil})$.

جهد التربة الصافى المسموح به (q _{all soil} (kg/cm ²)	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0
بروز الخرسانة العادية Projection	1.15 t	1.06 t	0.94 t	0.82 t	0.73 t	0.67 t
c) cm) بدلالة السمك (t)	1.15	1.001	0.54.6	0.02 (0.75 t	0.07 (

، وبمعلومية بروز الخرسانة العادية (c) من الخرسانة المسلحة يتم إيجاد أبعاد القاعدة المسلحة.

يتم بعد ذلك التحقق من قيمة إجهاد وضغط التلامس بين الخرسانة العادية والمسلحة والدى يجسب ألا يتعدى ٥ كجم/سم ٢ (في حدود من ١٠٥ - ٠٠٥ كجم/سم ٢ حسب جهد التربة أسفل الخرسانة العادية).

i.e.
$$f_{contact} = \frac{P}{Area of R.C fotting}$$

$$= \frac{llcontact}{llcontact} = \frac{P}{Area of R.C fotting} \le 5 \text{ kg/cm}^2 \qquad (7-34) *$$

فإذا لم يتحقق هذا الشرط وجب زيادة أبعاد القاعدة المسلحة وبالتائى زيادة أبعاد القاعدة المسلحة على أساس قيمة القاعدة المسلحة على أساس قيمة جهد التلامس الحقيقى بين الخرسانة العادية والمسلحة.

الحل الثاني:

يتم فرض جهد التلامس بين الخرسانة العادية والمسلحة فى حدود من (0,0,0,0) كجم/سم ٢ وبالستالى يتم إيجاد أبعاد القاعدة المسلحة $(A_{R.C})$ من المعادلة التالية:

$$A_{R.C} = \frac{P(t)}{(15 \to 50)} m^2$$

- ، وبمعلومية مساحة القاعدة المسلحة يتم إيجاد أبعادها وبالتالى تحديد قيمة بروز الخرسانة العادية عن الخرسانة المسلحة (c).
- وباتباع نفس التحليل السابق فإن قيمة سمك القاعدة العادية يتم إيجادها بدلالة بروزها (c) عن الخرسانة المسلحة من المعادلة التالية وطبقاً لجهد التربة الصافى المسموح به للتربة (qall soil).

$$t=0.87\,\sqrt{q_{all\,soil}}\cdot c$$
 * ويبيــن الجــدول الــتالى ($t=0.87$) قيم السمك ($t=0.87$) المناظر للبروز ($t=0.87$) طبقاً لجهد التربة الصافى المسموح به.

جدول (۷-۱۳)

جهد التربة الصافى المسموح به q _{all soil} (kg/cm ²)	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0
سمك الخرسانة العادية (t) بدلالة بروزها (c)	0.87 с	0.94 с	1.06 c	1.22 c	1.37 c	1.5 c

ج) كليشة قاعدة مستمرة أسفل القواعد أو الأساسات المسلحة:

* بعد معاملة كل قاعدة عمود على حدة حسب الأحمال الواقعة على كل عمود ومن شم إيجاد أبعاد القواعد العادية والمسلحة لتتلام مع جهد التربة أسفل القواعد لمجابهة الأحمال الواقعة عليها فإنه من المحتمل أن تتقارب القواعد العادية المتجاورة إلى الحد الذي يمكن أن تتداخل مساحتها مع بعضها (مساحة القواعد العادية أكثر من ٥% من مساحة الموقع) فإنه في هذه الحالة يمكن ويتم عمل قاعدة واحدة تغطى الموقع كله أو جزء منه يطلق عليها لبشة من الخرسانة العادية. هذا بالإضافة إلى أنه في حالة ربط القواعد المسلحة بشدادات أو ميدات مسلحة في منسوبها مباشرة يتطلب الأمسر عمل لبشة من الخرسانة العادية حيث هذه الميدات يستلزم ضرورة تنفيذها على سطح مستوى من الخرسانة العادية.

* هذا ويتم معاملة اللبشة العادية في تصميمها بطريقتين :

الطريقة الأولى:

باعتبارها قواعد منفصلة (بالرغم من أنها لبشة مستمرة) أسفل كل عمود أو قاعدة وذلك عندما تكون المسافة بين القواعد المسلحة كبيرة نسبياً ففى هذه الحالة يجب أن يكون ضغط التلامس بين اللبشة العادية والقواعد المسلحة وكذلك جهد التربة (جهد التلامس بين اللبشة والتربة) متساوياً وذلك لتفادى أى هبوط نسبى بين القواعد المسلحة حيث يتم توزيع الحمل من القاعدة المسلحة إلى اللبشة بمسيل ٢: ١ شكل (٧-١٩) ويتم تحديد هذه المساحة من قسمة الحمل على جهد الستربة الصافى المسموح به ومن ثم بالراجع يمكن تعيين مساحة القاعدة المسلحة وضعط التلامس بينها وبين اللبشة والذي يجب ألا يتعدى كجم/سم٢ كما ذكرنا سابقاً وتصمم القاعدة المسلحة بناء على القيمة الحقيقية لجهد وضغط التلامس بين العادية والمسلحة، هذا بغرض إذا زاد جهد وضغط الستلامس عن ٥ كجم/سم٢ بين العادية والمسلحة فإنه في هذه الحالة يتم زيادة سمك اللبشة العادية وعلى أية حال يجب ألا يقل سمك اللبشة العادية عن

الطريقة الثانية:


باعتبارها لبشة عادية بكامل مسطح الموقع أسفل جميع الأعمدة والقواعد المسلحة وذلك عندما تكون المسافة بين القواعد المسلحة صغيرة ومصحوبا بتداخل بين الإجهادات الواقعة على التربة. وفي هذه الحالة يتم التعامل مع اللبشة العادية كمساحة واحدة ويتم إيجاد مركز ثقلها وكذلك مركز ثقل الأحمال الواقعة عليها من الأعمدة وبالتالي يتم حساب أقصى إجهادات واقعة على هذه اللبشة من جراء القوى الداخلية الناشئة عن هذه الأحمال والتي من المحتمل أن تكون معرضة إما إلى قوى عمودية فقط (N) أو قوى عمودية مصحوبة بعزم إنحناء (M+N) حيث M=N (e) هي مقدار اللامركزية للأحمال عند مركز ثقل اللبشة.

i.e.
$$f_{soil} = \frac{N}{A_{plain \, concrete}} \le f_{net \, all \, soil}$$
 (case of N only)
or $f_{soil} = \frac{N}{A} \pm \frac{M_{x} \cdot y}{I_{x}} \pm \frac{M_{y} \cdot x}{I_{y}} \le f_{net \, all}$ (case of M & N)

وفى هذه الحالة يجب أن تكون أكبر قيمة للجهد الواقع على التربة (f_{soil}) أقل من الجهد الصافى الآمن للتربة، كذلك الفروق فى جهد التربة أسفل اللبشة يجب ألا يكون كبيراً حتى لا تتعرض اللبشة إلى فرق كبير فى الإجهادات وبالتالى إلى هبوط نسبى متفاوت. كما لا يسمح بتكوين وتوليد إجهادات شد على التربة بأى حال من الأحوال. هذا وإذا زاد الجهد الواقع على التربة عن قيمة الجهد الصافى المسموح به (f_{net all}) يجب زيادة مساحة اللبشة العادية وبالتالى سوف يزداد مقدار بروز العادية عن القواعد المسلحة الأمر الذى سوف يؤدى بدوره إلى ضرورة زيادة سمك اللبشة العادية والذى يجب تحديده بنفس الطريقة السابق شرحها باعتبار معاملة الخرسانة العادية أسفل القواعد المسلحة على أساس قواعد منفصلة أيضاً وبشرط ألا يقل سمكها عن ٤٠ سم.

د) كبئر إسكندر إنى (آبار من الخرسانة العادية):

* للوصول إلى طبقات التربة القوية التى تتحمل الإجهادات المطلوبة يتطلب الأمر زيددة سدمك القواعد العادية عن ١,٠٠٠ متر وفى بعض الأحيان قد يصل سمكها إلى حوالى ١٠,٠٠ متر، ففى هذه الحالة تشكل الخرسانة العادية بئراً عميقاً كما هو مبين بالشكل (٧-١٠) ويطلق على آبار الخرسانة العادية هذه الآبار الإسكندراني.



شکل (۱٦-۷)

★ تعتبر الآبار الإسكندرانى حل وسط بين الأساسات السطحية والعميقة وغالباً ما تستخدم هذه النوعية من الآبار الإسكندرانى فى حالة عدم وجود مياه أرضية وهى تنفذ بالحفر اليدوى وبدون سند لجوانب الحفر إلا نادراً ويملأ البئر بخرسانة عادية فقيرة فى الأسمنت أو رمل مثبت أو طبقات مدموكة من الرمل والزلط وعادة لا تقل أقطارها عن ٥٠٠ متر ونسبة العمق إلى القطر يكون أقل من ١٠٠.

* وتصمم هده الآبار بإيجاد مساحة مقطع البئر بمعاملته كقاعدة منفصلة عن طريق ألا تتعدى الإجهادات الواقعة على التربة عن الإجهادات المسموح بها عند الطبقة


الـتى تـتحمل الإجهادات الواصلة والمنقولة من العمود. هذا ويؤخذ ويحدد عمق الآبار حسب بعد الطبقة الصالحة التى تتحمل الإجهادات المنقولة من العمود. هذا وتجدر الإشهارة إلى أنه نظراً للعمق الكبير للبئر فإن جهد التلامس بين الخرسانة العادية للبئر والخرسانة المسلحة فوقها يؤخذ بقيمة مرتفعة تتراوح ما بين و إلى ١٠ كجم/سم٢ وتتوقف هذه القيمة في اختيارها على عمق البئر ونوعية الخرسانة المستخدمة وطريقة التنفيذ.

٧-٧ طبقات تربة الإحلال أسفل الخرسانة العادية للأساسات:

۷-۱۰-۷ <u>مقدمة</u>:

- * في بعض الحالات الإنشائية للأساسات قد يتطلب الأمر ضرورة استخدام وتنفيذ طبقات من تربة الإحلال أسفل الخرسانة العادية للأساسات.
- ★ إن ماهــية تــربة الإحلال هذه والغرض منها هو رفع منسوب التأسيس أسفل
 الخرسانة العادية وذلك لأحد أو كل الأمور التالية:
 - _ كطبقة نظافة لتنفيذ الأساسات.
 - _ زيادة قدرة تحمل التربة.
 - _ البعد عن منطقة تأثير المياه الجوفية وحماية الأساسات من تأثيرها.
- عدم تعرض الأساسات العادية إلى ضغوط إضافية من أسفل إلى أعلى ناتجة من خاصية انتفاش التربة إن وجدت وبالتالى امتصاص الانتفاخ الناتج من التربة الأصلية.
- * هـذا وتجـدر الإشارة إلى أنه في حالة القواعد المنفصلة فإن طبقات الإحلال تلعب دوراً كبيراً في تخفيف وتقليل الإجهاد المنقول من القواعد العادية إلى التربة

الأصلية حيث بالإشارة إلى الشكل (V-V) وفيه إذا كان الجهد المنقول من القاعدة العادية للأساس قيمته (f_0) فإنه باستخدام تربة إحلال بسمك يعادل (y) سوف تقل قيمة هـذا الجهـد وانـتقاله إلى التربة الأصلية إلى القيمة (f_1) والتي يجب أن تكون أقل أو تساوى قدرة تحمل التربة الأصلية، حيث في هذه الحالة تعمل تربة الإحلال ذات السمك (y) بـتوزيع الجهـد (f_0) بنسبة (Y) رأسى : (Y) أفقى خلالها لتصل إلى التربة بمقدار (f_0) وعليه فإن العلاقة التالية تكون محققة وهي :



شكل (٧-٧) توزيع الإجهادات على تربة الإحلال

$$\frac{\mathbf{f_0}}{\mathbf{f_1}} = \frac{\mathbf{A_1}}{\mathbf{A_0}} \qquad \longrightarrow \qquad \mathbf{A_1} = \mathbf{A_0} \cdot \frac{\mathbf{f_0}}{\mathbf{f_1}}$$

حيث المساحة (A_0) هي مساحة القاعدة العادية المرتكزة على تربة الإحلال ، (A_1) هــى المساحة التي يتم توزيع الإجهاد عليها بالقيمة (A_1) وحيث أنه يمكن إيجاد علاقــة بيــن المسـاحة (A_1) ، (A_2) ، (A_1) ، (A_2) وبطريقة عكســية فإنــه بدلالــة ومعلومية (A_1) ، (A_1) ، (A_1) ، (A_2) يمكن إيجاد المساحة (A_1) وبدلالة المــيل (A_1) يمكــن إيجــاد سمك طبقة الإحلال (A_1) فمثلاً إذا ما كانت القاعدة مربعة (A_1) وقيمة (A_2) وقيمة (A_3) وقيمة (A_4) وقيمة (A_5) والمحال (A_5) والمحال و

$$A_1 = 4 \cdot \frac{1}{0.4} = 10 \text{ m}^2$$

$$A_1 = 10 = (3 + y)(3 + y)$$
 وعليه فإن

$$10 = 9 + y^2 + 6 y$$

$$y^2 + 6y - 1 = 0$$

$$y = \frac{-6 \pm \sqrt{36 + 4}}{2} = -3 \pm \sqrt{40} = 1.66 \text{ ms}$$

وعليه في هذه الحالة يكون سمك تربة الإحلال المطلوب هو $(y=1.66\ m)$ واللازم لتقليل الإجهاد من 1,0 كجم/سم الله 1,0 كجم/سم خلال القاعدة العادية المربعة ذات الأبعاد (x=1)م وهكذا بالمثل لأى أبعاد قاعدة أو قيم إجهادات أخرى.

* ومما هو جدير بالذكر يلاحظ أنه في حالة الأساسات اللبشة فإن طبقات تربة الإحلال تكون عديمة الجدوى في تخفيض وتقليل الإجهادات على التربة الأصلية وذلك نظراً للفارق الغير ملحوظ بين المساحتين (A1) ، (A1) ولكن تستخدم طبقات تربة الإحلال في هذه الحالة بغرض رفع منسوب التأسيس فقط، وقد يكون رفع منسوب التأسيس بغرض إبعاد الأساسات المسلحة عن منطقة تذبذب منسوب المياه الجوفية ورفع هذه الأساسات فوق منسوب المياه الجوفية.

٧-١٠-٧ أنواع وصور طبقة وتربة الإحلال أسفل الخرسانة العادية للأساسات:

* إن تنفيذ طبقات وتربة الإحلل أسفل الخرسانة العادية يكون بعدة صور وبطرق مختلفة تتوقف على عدة عوامل منها:

- منسوب المياه الجوفية وعلاقته بالأساسات.
- مقدار الانخفاض أو التقليل المطلوب للإجهادات الواقعة على التربة الأصلية.
 - _ سمك طبقة الإحلال المطلوبة.
 - مقدار الجهد والقوة الواقعة على الأساسات نتيجة لانتفاش التربة.
 - * وفيما يلى بعض موجز لبعض هذه الطرق والصور:

أ) الإحلال بترية زلطية رملية متدرجة (خليط من زلط ورمل):

- يستخدم هذا النوع من تربة الإحلال وذلك بنسبة (زلط: رمل) (٢: ١) أو (١:١) حسب نوع كل من الزلط والرمل وتدرجه وذلك في حالة ما إذا كان يسراد رفع منسوب التأسيس أو زيادة قدرة تحمل التربة عند منسوب التأسيس.

ب) الإحلال بتربة الزلط فقط:

تستخدم تربة الإحلال بالزلط أسفل الأساسات وذلك في حالة ما إذا كان منسوب المياه الجوفية عالى عن منسوب الطبقة الأصلية للتربة حيث هذا النظام يعمل على تخفيف ضغط المياه من أسفل إلى أعلى (uplift) الواقع على الأساسات بالإضافة إلى عملها كنظام لتصريف المياه الجوفية أو لأبعاد المياه الجوفية عن خرسانة الأساسات.

★ هــذا وتجدر الإشارة إلى أن ١٥ سم من الزلط كافية لتصريف المياه الجوفية حيث في هذه الحالة تعمل تربة الزلط كمرشح (filter) حيث تسمح بتحريك المياه أفقياً لتستقبلها أنظمة الصرف إلى الشبكات العمومية أو إلى أى مصدر آخر للصرف.

ج) الإحلال بالخرسانة الضعيفة:

يستخدم هذا النوع من الإحلال وذلك بتنفيذ طبقة إحلال من الخرسانة الفقيرة في الأسمنت والقليلة الماء (الخرسانة المفلفلة) وذلك في حالة عدم جدوى وسائل تصريف المياه الجوفية في التخلص من كل المياه الجوفية بعد الحفر للتأسيس حيث يتم رمى الخرسانة المفلفلة بالموقع والتي تتخلل المياه الجوفية مكونة كتلة خرسانية تعمل على كتم المياه الجوفية لحين إتمام تنفيذ الأساسات، هذا بالإضافة إلى تقليل الجهد الواقع على التربة الأصلية كما شرحنا سابقاً.

د) الإحلال بتربة رملية:

غالباً ما يستخدم الرمل فى الإحلال لرفع المنسوب أو لتخفيض الإجهادات الواقعة على التربة الأصلية وذلك بصورة شائعة نظراً لرخص ثمنه ولكن يستخدم الرمل كستربة إحسلال أساساً عندما تكون التربة الأصلية قابلة للانتفاخ وفى هذه الحالة يعمل الرمل الخشن كطبقة مرنة يمكنها إمتصاص الطاقة والإجهادات الناتجة من التربة الأصلية السفلية.

ملحوظة:

فى بعض الحالات يمكن استخدام طبقة رفيعة بسمك من ١٠-١٥ سم من السرمل أو الزلط والرمل كطبقة نظافة لتنفيذ الأساسات وذلك فى حالة عند الحفر للأساسات وحدوث ترويب للتربة الناعمة أو فوران للتربة الرملية وذلك فى وجود المياه الجوفية.




۸-۱ تعریف و وقدوق:

★ إن ماهـية الأساسات الشـريطية كأى نوع من الأساسات هو توزيع الأحمال المـنقولة لها من الحوائط أو الأحمدة إلى التربة بحيث لا تتعدى الإجهادات الواقعة على التربة عند منسوب التأسيس وأسفل هذه الأساسات عن قدرة تحمل التربة المسموح بها وكما ذكرنا سابقاً.

* الأساسات الشريطية هي عبارة عن بلاطة مستمرة من الخرسانة المسلحة يتم تنفيذها إما أسفل حائط خرساني أو طوب أو أعمدة واقعة على صف واحد خاصة إنبا كانت أحمال هذه الأعمدة متقاربة والبحور بينها متساوية تقريباً.

* توجد عدة أنواع من الأساسات الشريطية حسب الأحمال المنقولة إليها والغرض الذي تستخدم من أجله ومن هذه الاستخدامات ما يلي:

- أساس حائط من الطوب.
- أساس حائط خرساني مسلح.
 - أساس أعمدة.
 - أساس حائط ساند.
- أساس لحوائط المصاعد ولب المبانى (Core of building).
- \star وقد تكون الأحمال المنقولة من هذه العناصر محورية (قوى عمودية) فقط أو قدى عمودية مصحوبة بعزوم انحناء في اتجاه واحد أو عزوم انحناء مزدوجة في اتجاهين متعاكسين وكما هو مبين بالشكل (-1).



شكل (1-1) استخدامات وأنواع الأساسات الشريطية


٨-٢ طريقة تصويم الأساسات الشريطية:

٨-١-١ الأساسات الشريطية المعرضة إلى قوى محورية فقط:

فى هذه الحالة تكون الأساسات معرضة إلى قوى عمودية متمركزة فى مركز ثقل القاعدة.

i - الأساسيات أو القواعد الشريطية أسفل حوائط الطوب أو الحوائط الخرسانية:

يبين الشكل (٨-٢) كروكى لحائط من الطوب أو الخرسانة يرتكز على قاعدة خرسانية شريطية طولها ١,٠٠ م مرتكز مباشرة على التربة وأن الحمل المنقول إلى القاعدة يقع في مركزها.



المعطيات:

- أقصى حميل تشغيل حيتى منسوب سيطح الأرض الطبيعية $P_{D.L} + P_{L.L} = P(t/m')$ العمود أو الحوائط.
 - منسوب وعمق التأسيس $D_f(m)$ من خواص وتقرير التربة.
- كـثافة الـتربة مـن سطح الأرض وحتى منسوب التأسيس (t/m^3) من نوعية وخواص وتقرير التربة.
 - عرض الحائط أو العمود (b) من التصميم الخاص بالعمود.

- جهد التربة الكلى المسموح به عند منسوب التأسيس (kg/cm²) من خواص وتقرير التربة.
- وتبية ونوعية الخرسانة وحديد التسليح المستخدم في الإنشاء $(f_{cu} & f_y \, kg/cm^2)$ على التوالى من المواصفات القياسية.

المطلوب:

تصميم القاعدة الشريطية أى إيجاد الأبعاد (عرضها وسمكها وحديد تسليحها الخ).

خطوات التصميم:

- أ) باستخدام طريقة المرونة (إجهاد التشغيل):
- P_{T} المائط نتيجة المحمل المحمل المحمل المعلى من الحائط نتيجة للحمل الحمل الحمل (L.L) والميت (D.L) وذلك عند منسوب التأسيس وليكن (P_{T}) حيث (P_{T}) يعادل أقصى حمل تشغيل حتى منسوب سطح الأرض الطبيعية مجموعاً عليه وزن عمود التراب الفعال بالتقريب.
- i.e. $P_T = P + \gamma D_f$ t/m` $T_T = P + \gamma D_f$ t/m $T_T = V_T + \gamma D_f$ t/m $T_T = V_T + \gamma D_f$ T_T

$$A = \frac{P}{q_{n \text{ all}}} = \frac{P}{q_{\text{all}} - \gamma_a D_f} \quad (m^2)$$
or
$$A = \frac{P_T}{q_{\text{all}}} \approx \frac{P + \gamma_a D_f}{q_{\text{all}}} \quad (m^2)$$

حيث (γ_a) هي الكثافة المتوسطة للتربة على الخرسانة فوق منسوب التأسيس

$$\gamma_{a} = \frac{\gamma_{soil} + \gamma_{conc.}}{2} t/m^{3}$$

وغالباً ما تكون القيمة الأولى للمساحة أكبر ومنها يتم حساب عرض الأساس (B) على أساس أن الطول يعادل ١٠٠٠ متر.


i.e.
$$B = \frac{A}{1.0}$$
 (m)

ويقرب البعد (B) لأقرب ٥ سم.

- : $\frac{b-b}{2}$ (m)
- ه يتم حساب جهد التربة الصافى الفعلى الواقع على القاعدة المسلحة ذات العرض (B).

$$f_{soil} = \frac{P}{B \times 1.0} t/m^2$$

٦- يــتم تحديد المقطع الحرج لعزم الانحناء حسب نوع الحائط (طوب أو خرسانة أو حديد) وذلك كما ذكر سابقاً وطبقاً للكروكي شكل (٣-٨).



شكل (٨-٣) القطاعات الحرجة لعزوم الانحناء

٧- يستم حساب قيمة عزم الاحناء الأقصى عند القطاع الحرج لعزم الالحناء
 والناتج من ضغط التربة الفعلى الواقع على القاعدة المسلحة (f_{soil}) فمثلاً:

$$M_{\text{max}} = f_{\text{soil}} \cdot \frac{C^2}{2} = \frac{1}{2} f \left(\frac{B - b}{2} \right)^2 * (Ultimates)$$


 $M_{\rm max}$. يستم حسساب العمق الفعال اللازم لمقاومة عزم الانحناء الأقصى $M_{\rm max}$ وذلك لشريحة عرضها $(b=1.0~{\rm m})$ من المعادلة التالية :

$$d_{moment} = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{100}} \qquad * \qquad b = 100 \text{ cm}$$

مع مراعاة الوحدات المستخدمة (كجم ، سم).

حيث (k_1) ثابت يتم تحديده حسب رتبة كل من الحديد (f_s) والخرسانة (f_{cu}) التى سوف تستخدم فى تنفيذ القاعدة مع عدم وجود واستخدام حديد في منطقة الضغط (a=0) وباستخدام الجداول المعروفة للخرسانة المسلحة أو من الجدول (r-v).

 Q_{sh} وهو عند قطاع يبعد المقطع الحرج للقوى القاصة Q_{sh} وهو عند قطاع يبعد المسافة (d) من وجه الحائط وكما هو مبين بالشكل (-1) أو على مسافة قدرها (-1) من نهاية وحافة القاعدة المسلحة (القطاع -1).



شكل (٨-٤) القطاع الحرج للقوى القاصة

 $Q_{\rm sh}$ عند القطاع الحرج للقوى القاصة ($Q_{\rm sh}$) عند القطاع الحرج للقوى القاصة (2-2) والناتج من ضغط التربة الفعلى الواقع على القاعدة المسلحة.

$$Q_{sh} = a \times 1.0 \times f_{soil} = \left[\frac{B-b}{2} - d\right] \times f_{soil}$$
 t/m

۱۱ – يتم حساب عمق الأساس المطلوب لمقاومة القوى القاصة (Q_{sh}) على ألا تستعدى إجهادات القسص الحدود المسموح بها لنوعية ورتبة الخرسانة المستخدمة (q_{sh}) وذلك من المعادلة التالية :

$$q_{sh} = \frac{Q_{sh}}{0.87 \text{ b d}_{sh}} \le q_{sh \text{ all}} \quad (q_{c \text{ all}} \cong 5.0 \text{ kg/cm}^2)$$

$$\therefore d_{sh} = \frac{Q_{sh}}{0.87 \text{ b . } q_{sh \text{ all}}}$$

مع مراعاة b = 100 cm والوحدات كجم ، سم.


- (d_m) الأكبر المطلوب لمجابهة كل من عزوم الالحناء (d_m) ۱۲ والقوى القاصة (d_{sh}) (d_{sh}) أيهما أكبر وليكن (d_s) .
- t = d + cover يتم حساب عمق وسمك القطاع الكلى للأساس وهو v سم مع تقريب العمق حيث يؤخذ الغطاء الخرسانى (cover) من v سم مع تقريب العمق إلى أقرب v سم وبحيث لا يقل العمق الكلى عن v سم للأحمال الثقيلة والتربة الضعيفة.
- (A_s) المطلوبة لمجابهة عزم الانحناء (A_s) المطلوبة لمجابهة عزم الانحناء الأقصى (M_{max}) من المعادلة المعروفة :

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d} (cm^2)$$

مع مراعاة الوحدات كجم ، سم حيث (k_2) ثابت يتوقف أيضاً على رتبة كل من الحديد المستخدم، الخرسانة المستخدمة أى على الإجهادات المسموح بها لكل منهما (f_c) ، (f_s) ، (f_s) ويمكن تحديده فى حالة عدم وجود حديد فى منطقة الضغط $(i.e. \ \alpha=0)$ باستخدام الجداول المعروفة للخرسانة المسلحة أو من الجدول (r-v).

- 01- يتم اختيار قطر حديد التسليح الرئيسى المستخدم والذى يتوقف على سمك القاعدة بحيث لا يقل عن 0.0 مم وبالتالى يتم تحديد عدد الأسياخ المطلوبة فى المتر الطولى من القاعدة وبحيث لا يقل العدد عن 0.0 0.0 من يتم وضع حديد التسليح هذا وتوزيعه عند السطح السفلى للقاعدة وفى الاتجاه العرضى لها.
- 17- يجب التحقق من أن كمية الحديد المطلوب لمقاومة عزم الانحناء الأقصى لا يقبل عن نسبة الحد الأدنى لحديد التسليح ويوصى بألا تقل نسبة حديد

التسليح عن ٢٠٠٠,٠٠٠ من مساحة القطاع الفعلى للقاعدة في حالة الحديد الأملس، ٢٠٠٠,٠٠٠ من مساحة القطاع في حالة الحديد عالى المقاومة كما يجب التحقق من الحد الأقصى لحديد التسليح وطبقاً للجدول (v - 2). v - 1 من مسلح ثانوى في الاتجاه العمودى للقاعدة (v - 2) يؤخذ كنسبة من الحديد الرئيسى المطلوب لمقاومة عزم الاتحناء الأقصى كنسبة من الحديد الرئيسى المطلوب لمقاومة عزم الاتحناء الأقصى (v - 1) وذلك بقيمة تتراوح ما بين v - 1 من الحديد الرئيسى أن يتم توزيع ووضع هذا الحديد (v - 1) وبحيث لا يقل عن v - 1 من v - 1 من على أن يتم توزيع ووضع هذا الحديد أساسات حوائط الطرسانية أما في أساسات حوائط الطوب فيوضع الحديد الطولى الثانوى أعلى الأساس العلوية v - 1 من الحديد في الناحية السفلية والباقي في الناحية العلوية - شكل (v - 1) أما في أساسات حوائط الطوب فيوضع الحديد الطولى الثانوى أعلى الأساس.



شکل (۸-۵)

-1 يستم الستأكد والتحقق من قيمة إجهاد التماسك عند القطاع الحرج لعزوم الانحناء وذلك بحساب القوة القاصة المسببة لفقد التماسك عند هذا القطاع (concrete wall) بمعسنى فسى حالسة الحسائط المسلح (Q_b) بمعسنى فسى حالسة الحسائط المسلح (Q_b) في i.e. $Q_b = \left(\frac{B-b}{2}\right) \times b \times f_{soil}$

تسم يستم حسساب إجهساد التماسك من المعادلة المعروفة حيث إجهادات التماسك المتولدة على القطاع الحرج يجب ألا تتعدى الإجهادات المسموح بها للتماسك لنوعية الخرسانة المستخدمة.

i.e.
$$q_b = \frac{Q_b}{0.87 d \Sigma_0} \le q_{b all}$$

حيث (Qb): هي قوة القاصة المسببة للعزوم عند القطاع الحرج


- ، (Σο): هـو محـيط أسياخ حديد التسليح عند المقطع الحرج لعزم الاحناء
 - ، (d) : هو العمق الفعلى الفعال للقطاع (القاعدة).
- ، (q_{ball}): هـ و إجهاد التماسك المسموح بـ لنوعية الخرسانة المستخدمة ويمكن تعيينه من الجدول (q_{ball}) ويؤخذ q_{ball}

هذا وإذا لم يتحقق هذا الشرط (أى أن إجهادات التماسك $(q_b > q_{b \, all})$ فإنه يجـب فـى هذه الحالة إما استخدام أقطار حديد أقل وبالتالى زيادة محيط الأسياخ (Σo) أو زيادة العمق الفعال للقاعدة (d) مع ملاحظة أن ثنى حديد التسليح الرئيسـى عـند حافة القاعدة يعمل على زيادة مقاومة التماسك للخرسانة وكما هو موضح بالشكل (V-V).

- 9 يستم الستحقق مسن طول الرباط للحديد الرئيسى بحيث لا يقل عن ٤٠ φ للحديد الأملس أو ٤٠ سم أيهما أكبر وعن ٥٠ φ للحديد المشرشر أو ٣٠ سم أيهما أكبر.
- · ٢- يستم الستحقق من كفاية طول الأشاير بين الحائط والأساس وذلك طبقاً لما سبق شرحه.

ملحوظات هامة:

- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لمنع التشريخ الناتج عن الهبوط المحتمل أسفل الحائط نفسه فإنه يمكن زيادة جساءة المقطع أسفل الحائط وذلك باستخدام حديد تسليح إضافي في الأساسات كما هو موضح بالشكل (٦-٨) وذلك أسفل الحائط نفسه وذلك بنسبة حوالي ١% من مساحة المقطع تحت الحائط على أن يتم توزيع هذه المساحة على السطح العلوى والسفلي في المنطقة أسفل الحائط مباشرة كما هو موضح بالشكل ودنه-٦-٨).



شكل (٨-١) كيفية تقوية جساءة القواعد الشريطية أسفل الحوائط لمقاومة الهبوط أسفل هذه الحوائط

٧- لـم يــتم الــتحقق من إجهادات كل من القص الثاقب (Punching shear)
 وإجهـاد الارتكـاز نظراً لكبر المساحة المقاومة لهذا النوع من الإجهادات
 لكبر عرض القاعدة (b = 1.0 m).

(U.S.D) باستخدام التصميم الحدى للمقاومة:

- P_{u} يتم حساب أقصى حمل متوقع للمتر الطولى من الحائط P_{u}) والمناظر لكل مسن الحمل الحى P_{LL}) والحمل الميت P_{LL}) وذلك باستخدام معاملات زيادة الأحمال P_{LL}) عند حدوث الانهيار من المعادلات المعروفة لحساب الحمل الأقصى وطبقاً للكود المصرى كما يلى :
 - في حالة إهمال أحمال الرياح والزلازل

$$P_{u} = \gamma_{D.L} \times P_{D.L} + \gamma_{L.L} \times P_{L.L}$$
$$= 1.4 \times P_{D.L} + 1.6 \times P_{L.L}$$

- فــى حالة قيمة الأحمال الحية لا تزيد عن ٠,٧٥ من قيمة الأحمال الميتة

 $P_u = 1.5 (P_{D.L} + P_{L.L})$

 $P_{L.L}$ يستم حسباب أقصى حمل تشغيل متوقع للمتر الطولى من الحائط نتيجة للحمل الحسى ($P_{L.L}$) والميت ($P_{D.L}$) وذلك عند منسوب التأسيس وليكن (P_{T}) حيث (P_{T}) يعادل أقصى حمل تشغيل عند منسوب سطح الأرض الطبيعية مجموعاً عليها وزن عمود التراب الفعال بالتقريب.

i.e. $P_T = P + \gamma D_f$ t/m'

- يستم حسساب وتقدير قيمة جهد التربة الصافى المسموح به عند منسوب

- يستم حسساب الطبيعية $(q_n | a_{ll})$ وهو يساوى جهد التربة الكلى المسموح

- يسمطر وحاً منه وزن عمود التراب.

$$A = \frac{P}{q_{all}} = \frac{P}{q_{all} - \gamma D_f} \quad (m^2)$$
or
$$A = \frac{P_T}{q_{all}} \approx \frac{P + \gamma D_f}{q_{all}} \quad (m^2)$$

وغائباً ما تكون المساحة الأولى أكبر ومنها يتم حساب عرض الأساس (b = 1.0 m)

i.e.
$$B = \frac{A}{1.0}$$
 (ms)

وبقرب هذا البعد (B) لأقرب ٥ سم.

ه- يستم حسساب وتقدير قيمة جهد التربة التصميمي الأقصى باستخدام الحمل القصوى (Pu) وذلك بخارج قسمة الحمل على المساحة.

$$\therefore f_{u \text{ soil}} = \frac{P_u}{B \times 1.0} \quad t/m^2$$

: $\frac{b-b}{2}$ m c) and $\frac{b-b}{2}$ m

- ٧- يستم تحديد المقطع الحرج لعزم الانحناء حسب نوع الحائط (طوب أو خرساتة أو حديد). وذلك كما ذكرنا سابقاً وطبقاً للكروكي شكل ().
- ۸ یستم حساب قیمة عزم الانحناء الأقصی عند القطاع الحرج لعزم الانحناء والناتج من ضغط التربة التصمیمی الأقصی (f_{u soil}) علی القاعدة من أسفل إلى أعلی فمثلاً:

$$M_{u \, max} = f_{u \, soil} \cdot \frac{c^2}{2} = \frac{1}{2} f_u \left(\frac{B - b}{2} \right)^2$$
 * (للحائط الخرساني المسلح)

 $M_{u max}$ الأقصى ($M_{u max}$) المناه عزم الانحناء الأقصى ($M_{u max}$) وذلك لشريحة عرضها ($M_{u max}$) من المعادلة التالية :

$$d = k_u \sqrt{\frac{M_{u \, max}}{b}} \quad (cm) \cong 0.4 \sqrt{\frac{M_{u \, max}}{b}}$$

حيث الثابت (k_u) يستراوح ما بين ٠,٥، ويؤخذ كقيمة متوسطة تعادل ٠,٤

- ١- يتم تحديد المقطع الحرج للقوى القاصة القصوى (Qush) وهو عند قطاع يبعد المسافة (d) من وجه الحائط أو على مسافة قدرها (a) من نهاية وحافة القاعدة المسلحة كما ذكرنا سابقاً.
- 1 1 يتم حساب قيمة القوى القاصة القصوى عند القطاع الحرج للقوى القاصة والسناتج والمسناظر لضغط التربة التصميمي الأقصى ($f_{u \ soil}$) الواقع على القاعدة.

$$Q_{ush} = a \times 1.0 \times f_{u \text{ soil}} = \left[\frac{B - b}{2} - d\right] \times f_{u \text{ soil}}$$
 t/m

-1.7 يستم تحديد وحساب عمى الأساس المطلوب لمقاومة القوى القاصة القصوى (Q_{ush}) على ألا تتعدى أقصى إجهادات قص عن القيم القصوى المسموح بها للخرسانة بالقواعد (q_{cu}) والواردة بالجدول (q_{cu}) وتؤخذ حوالى q_{cu} كم / سم ٢ كقيمة متوسطة لرتب الخرسانة من q_{cu} إلى q_{cu} . q_{cu} كم / سم ٢ كميمة متوسطة لرتب الخرسانة من q_{cu} و q_{cu} . q_{cu} . q_{cu}

i.e.
$$q_{ush} = \frac{Q_{ush}}{b d_{sh}} \le q_{cu} (6 \text{ kg/cm}^2)$$

$$d_{sh} = \frac{Q_{us}}{b \times q_{cu}}$$

مع مراعاة (b = 100 cm) والوحدات كجم ، سم.

- -17 لاتحناء الأقصى -17 الأكبر العمق الأكبر المطلوب لمقاومة أى من عزم الاتحناء الأقصى (d_m) أو القـوى القصوى القاصة (Q_{ush}) أى الأكبر في العمق ((d_sh)) أو رليكن هذا العمق هو ((d_sh)).
- 1-d+cover يتم تحديد وحساب عمق القطاع الكلى المطلوب للأساس وهو t=d+cover عمق القطاع الكلى المطلوب للأساس وهو حساب العمق حيث يؤخذ الغطاء الخرسانى (cover) من ٥ ٧ سم مع تقريب العمق (t) إلى أقرب ٥ سم وبحيث لا يقل عن ٢٥ سم للأحمال الضعيفة والتربة القوية، ٣٠ سم للأحمال الثقيلة والتربة الضعيفة.
- $d_{act} = t cover$ المناظر العمق الفعال الكلى ($M_{u \; max}$). وبالتالى إيجاد قيمة الثابت ($M_{u \; max}$) المناظر لهذا العمق وقيمة ($M_{u \; max}$).

 (k_n) ونوعية المواد المستخدمة لكل من الحديد والخرسانة يستم إيجاد نسبة حديد التسليح الرئيسى (μ) وذلك باستخدام المنحنيات (μ) (μ) (μ) والخاصة بالتصميم الحدى شكل (μ) (μ) وبحيث لا تقل هذه النسبة عن الحد الأدنى المسموح به لنسب حديد التسليح (μ) ولا تسزيد عسن الحسد الأقصسى لها (μ) وذلك حسب القيم المعطاة والمناظرة لرتبة حديد التسليح المستخدم (μ) .

i.e.
$$A_{s \text{ main}} = \mu \text{ b d } (\text{cm}^2 / \text{b} = 1.0 \text{ m})$$
 $\leq 0.0025 A_c (M. \text{ s})$
 $\leq 0.002 A_c (H.T.S)$

< 5 \(\phi \) 13 /m\ \(\text{both} \)

1 - 1 يستم اختيار قطر حديد التسليح المستخدم والذي يتوقف على سمك القاعدة بحيث لا يقل عن 0 + 1 مم وبالتالى يتم تحديد عدد الأسياخ المطلوبة في المتر الطولى من القاعدة وبحيث لا يقل العدد عن 0 + 1م.

- $^{-1}$ يستم وضع حديد تسليح ثانوى فى الاتجاه العمودى (الاتجاه الطولى) للقاعدة قدره (A_{s-sec}) يؤخذ كنسبة من الحديد الرئيسى المطلوب لمقاومة العسزم الأقصى (M_{u-max}) وذلك بقيمة تتراوح ما بين $^{-1}$ من الحديد الرئيسى وبحيث لا يقل عن $^{-1}$ $^{-1}$
- -19 يستم التحقق من قيمة إجهادات التماسك الواقعة على القطاع الحرج لعزوم الانحسناء وذلك بحساب أقصى قوة قاصة مسببة لفقد التماسك عند هذا القطاع (Q_{ub}) بمعنى :

في حالة الحائط المسلح

i.e.
$$Q_{ub} = \left(\frac{(B-b)}{2}\right) \times b \times f_{u \text{ soil}}$$

مع مراعاة b=100~cm والوحدات كجم ، سم على ألا تتعدى أقصى إجهادات تماسك عند القطاع الحرج عن أقصى قيمة إجهاد تماسك حدى للخرسانة مع صلب التسليح (q_{cbu})

i.e.
$$q_{bu} = \frac{Q_{ub}}{\Sigma o.d_{act}} \le q_{cbu} = 0.95 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} (10-12 \text{ kg/cm}^2)$$

 $(\Sigma o = n \phi 0)$ هو مجموع محیط الأسیاخ الرئیسیة (Σo) حیث

هـذا وإذا لم يتم تحقيق هذا الشرط أى إذا ما كان (qbu > qcuu) فإنه فى هـذه الحالـة إمـا استخدام أقطار حديد أقل وبالتالى زيادة محيط الأسياخ (Σο) أو زيادة العمق الفعال للقاعدة مع ملاحظة أن ثنى حديد التسليح عند حافـة القـاعدة يعمل على زيادة مقاومة التماسك للخرسانة وكما وضحنا سابقاً.

- -7- يستم الستحقق من طول الرباط للحديد الرئيسى بحيث لا يقل عن +3 +4 أو +5 سسم أيهما أكبر للحديد الأملس وعن +6 أو +7 سم أيهما أكبر للحديد المشرشر.
- ٢١ يستم الستحقق من كفاية طول الأشاير بين الحائط والأساس وذلك طبقاً لما سبق شرحه.

ملحوظات هامة:

يستم السرجوع إلسى الملحوظات الهامة المذكورة في التصميم المرن لهذه القواعد.

٨-٢-٨ أمثلة محلولة:


مثال رقم (۱):

المطلبوب تصميم القاعدة العادية الشريطية التي يرتكز عليها حائط من الطوب عرضه ٤٠ سم والمعرض إلى حمل تشغيل محوري قدره ٣٠ طن م عند منسوب سطح الأرض الطبيعية إذا علم أن :

- منسوب التأسيس يعادل ١,٥٠ متر (Df).
- جهد الـتربة الكلـى المسـموح به عند منسوب التأسيس يعادل ١,٢٠ كجم/سم٢ (q_{all}).
 - كثافة التربة (γ_{soil}) يعادل ١,٧ طن/م٣.
 - كثافة الخرسانة العادية (γ. p. c) تعادل ۲,۲ طن/م٣.
 - رتبة الخرسانة C 180 .

الحل:

یبیسن الشکل (V-N) کسروکی للقاعدة المطلوب تصمیمها بفرض طولها (t) متر وأن عرضها یعادل (B) متر وسمکها (t) متر وأن عرضها بعادل (B)



شكل (٨-٧)

الخطوات:

• يستم حسساب وتقدير قيمة جهد التربة الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس وهو يساوى:

 $q_{n\,all} = q_{all} - \gamma_a \; D_f$ جهد التربة والخرسانة فوق هذا المنسوب

هـى متوسط كثافة التربة والخرسانة العادية فوق منسوب التأسيس وهي تساوى :

$$\gamma_{a} = \frac{\gamma_{soil} + \gamma_{p.c}}{2} = \frac{1.7 + 2.2}{2} = \frac{3.9}{2} = 1.95 \text{ t/m}^{3}$$

$$q_{n \text{ all}} = 12 - 1.5 \times 1.95 = 12 - 2.93 = 9.07 \text{ t/m}^{2}$$

$$= 0.9 \text{ kg/cm}^{2}$$

يتم حساب مساحة القاعدة العادية وذلك كالآتى:

$$A = \frac{\text{lizably } \hat{q}_{\text{n all}}}{q_{\text{n all}}} = \frac{30}{9} = 3.33 \text{ m}^3$$

وحيث أن طول الحائط يعادل واحد متر عرض القاعدة العادية يعادل

$$B = \frac{A}{1} = \frac{3.33}{1} = 3.33$$
 ms

لأقرب ه سم

Take B = 3.35 ms

يتم حساب جهد التربة الصافى الواقع على القاعدة ذات العرض B = 3.35 ms

$$f_{\text{net actual}} = \frac{P}{A_{\text{actual}}} = \frac{30}{1 \times 3.35} = 8.95 \cong 9 \text{ t/m}^2$$

• يتم إيجاد سمك القاعدة الحرج عند القطاع الحرج لمجابهة ومقاومة عزوم الانحناء وذلك كالآتى:

- يتم حساب البعد (c) من حافة القاعدة إلى وجه الحائط الطوب.

$$c = \frac{B - b_c}{2} = \frac{3.35 - 0.40}{2} = 1.475$$
 ms

- يبتم تحديد مكان وموضع القطاع الحرج وفى هذه الحالة يبعد القطاع الحرج عن حافة القاعدة بمسافة تعادل $\left(c+\frac{b}{4}\right)$ أي $\left[1.475+\frac{0.4}{4}\right]$
 - يتم حساب أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج (M_{max})

$$M_{\text{max}} = \frac{q_{\text{nactual}}}{2} \times \left(c + \frac{b}{4}\right)^2 \times 1.0 = \frac{9}{2} \times (1.575)^2 = 11.163 \text{ t.m/m}$$

- يستم حسساب أقصسى إجهاد شد واقع على الخرساتة العادية عند القطاع الحرج (fct max) بحيث لا يتعدى أقصى إجهاد شد مسموح به لتربة الخرسانة (fct all).

i.e.
$$f_{ct \, max} = \frac{M_{max} \cdot y}{I} = \frac{M_{max} \cdot \frac{t}{2}}{b \, t^{3/12}} = \frac{6 \, M_{max}}{b \, t^{2}} \le f_{ct \, all}$$

$$\frac{6 \times 11.163 \times 10^5}{100 \times t^2} \le f_{\text{ct all}} = 4 \text{ kg/cm}^2 \text{ for C 180}$$

ومنها يتم إيجاد سمك الخرسانة العادية (t) لمقاومة عزم الانحناء

$$t^2 = \frac{6 \times 11.163 \times 10^5}{100 \times 4} \longrightarrow t = 129 \cong 130 \text{ cm}$$

يستم إيجاد سسمك القاعدة عند القطاع الحرج لمجابهة ومقاومة القوى القاصة كالآتى:

- يتم تحديد مكان وموضع القطاع الحرج للقص وهو على بعد عمق الأساس (1) من وجه الحائط الطوب وليكن (2) من حافة القاعدة.
- i.e. a = (c t) = 1.475 1.3 = 0.175 ms
- يتم حساب أقصى قوة قاصة عند القطاع الحرج للقص أى على بعد مسافة (a) من حافة القساعدة وذلك بدلالة جهد محصلة القوة المؤتسرة من أسفل إلى أعلى على القاعدة عند هذا القطاع نتيجة للجهد الصافى الواقع والقعلى على التربة.

i.e.
$$Q_{\text{max sh}} = a \cdot q_{\text{nactual}} \times 1.0 = 0.175 \times 9 \times 1.0 = 1.575 \text{ t/m}$$

- يتم حساب أقصى إجهاد قص واقع على القطاع الحرج للخرسانة العادية بحيث ألا يتعدى أقصى إجهاد مسموح به للخرسانة للقص.

i.e.
$$q_{sh max} = \frac{3}{2} \frac{Q_{max}}{b t} \le q_{sh all} (6 \text{ kg/cm}^2 \text{ for C } 180)$$


$$\therefore \frac{3}{2} \times \frac{1.575 \times 10^3}{100 \times t_{sh}} \le 6 \rightarrow t_{sh}$$

أى السمك اللازم لمقاومة إجهاد القص يعادل:

$$t_{\rm sh} = \frac{3}{2} \times \frac{1.575 \times 10^3}{100 \times 6} = 3.9 \text{ cm} <<< 130 \text{ cm}$$

وهـو مقدار صغير جداً بالمقارنة بالسمك المطلوب لمقاومة عزم الانحناء الأمـر الذى يوضح أن عزم الانحناء هو الحاكم في تصميم القاعدة وليس القوى القاصة.

هــذا ويمكــن أخذ سمك القاعدة منتظماً على كامل عرضها كما هو مبين بالحل الأول أو أخذها مسلوبة بعمق من $1 \, \text{m} \cdot 1$ سم من وجه الحائط الطوب السى عمــق لا يقل عن نصف هذا العمق عند حافتها كما هو مبين بالحل الثانى – شكل $(- - \wedge 1)$.



شکل (۸ – ۸)

ملحوظة هامة:

الحل الثانى يجب التحقق من مقاومة القطاعات لعزوم الاتحناء الواقعة على الجزء المسلوب وليكن قطاع واحد فقط على بعد ٧٠ سم من القطاع الحرج لعروم الاتحاء أى لقطاع على بعد ١٨٠٥، من الحافة وذلك كالآتى:

$$M = \frac{9 \times (0.875)^2}{2} = 3.445 \text{ t.m/m}$$


$$f_{\text{ct max}} = \frac{6 \text{ M}}{b t^2} = \frac{6 \times 3.445 \times 10^5}{100 \times 106 \times 106} = 1.84 \text{ kg/cm}^2 < (4.0) f_{\text{ct all}} \quad \text{o.k}$$

أى أنه يمكن استخدام الحل الأول أو التانى بأمان تام ويفضل الحل التانى لأنه أوفر واقتصادى فى كميات الخرسانة المستخدمة مع ضرورة التحقق أيضاً من مقاومة القص على الجزء المسلوب.

المحظ أن سمك الخرسانة العادية المطلوب كبير نسبياً ١٣٥ سم نظراً لكبر الأحمال الواقعة على الحائط فوق القاعدة والمنقول إلى القاعدة من جهة وصغر جهد التربة الصافى المسموح به من جهة أخرى الأمر الذى نوصي بعمل قاعدة مسلحة أسفلها خرسانة عادية وذلك بالكيفية التالية وطبقاً للحالتين التاليتين:

الحالة الأولى:


استخدام قاعدة مسلحة أسفلها خرسانة عادية بسمك \cdot سم وبروز \cdot سم فقط عن الخرسانة المسلحة في هذه الحالة يتم إهمال وجود الخرسانة العادية حيث أن سمكها صغير وتستخدم فقط كخرسانة نظافة أسفل القاعدة المسلحة وبالستالي يستم فرض كما لو كان الخرسانة المسلحة مرتكزة مباشرة على التربة وكما هو مبين بالشكل $(^{-})$ مع فرض الخرسانة المسلحة هي $^{-}$ وحديد التسليح رتبة $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$



الحالة الثانية:

استخدام قاعدة مسلحة أسفلها قاعدة عادية بسمك أكبر من ٣٠ سم، فى هـنه الحالـة يـتم أخذ القاعدة العادية فى الاعتبار وتصميمها لمجابهة الضغط المسنقول مـن التربة ثم يتم تصميم القاعدة المسلحة لمقاومة ضغط التماس بين الخرسانة العادية والمسلحة كما سوف يرد فى طريقة الحل.

طريقة الحل للحالة الأولى:



فى هذه الحالة يتم إهمال القاعدة العادية ويتم التعامل مع القاعدة المسحة على أساس أنها مرتكزة على التربة مباشرة كالآتى:

$$\gamma_a = \frac{\gamma_{soil} + \gamma_{R.C}}{2} = \frac{1.7 + 2.5}{2} = \frac{4.2}{2} = 2.1 \text{ t/m}^3$$

 $q_{n \text{ all}} = 12 - 2.1 = 9.9 \text{ t/m}^2 \approx 1.0 \text{ kg/cm}^2$

يتم حساب مساحة القاعدة المسلحة

$$A = \frac{30}{q_{n,all}} = \frac{30}{10} = 3.0 \text{ m}^2$$

ولشريحة عرضها واحد متر

$$B = \frac{3.0}{1.0} = 3.0 \text{ ms}$$

يتم إيجاد سمك القاعدة المسلحة الحرج عند القطاع الحرج المعرض لأقصى عزم انحناء وذلك كالآتى:

$$C = \frac{B-b}{2} = \frac{3.0-0.4}{2} = 1.3$$
 ms

موضع ومكان القطاع الحرج لعزوم الاتحناء (1-1) والذي يبعد عن
 الحافة بمسافة قدرها:

$$\left(c + \frac{b}{4}\right) \rightarrow \left[1.3 + \frac{0.4}{4}\right] = 1.4 \text{ ms}$$

- يتم حساب أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج (M_{max})

$$M_{\text{max}} = \frac{q_{\text{n all}}}{2} \times \left(c + \frac{b}{4}\right)^2 \times 1.0 = \frac{10}{2} (1.4)^2 = 9.8 \text{ m.t/m}$$

ويتطبيق المعادلة المعروفة

$$d_m = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b}}$$

 (M_{max}) : هو العمق المطلوب لمقاومة عزم الانحناء (d_m)

، (b) : عرض الشريحة وهو يعادل ١,٠٠٠ متر

، (k₁): ثابت يتم تحديده من الجداول الخرسانية طبقاً لرتبة كل من حديد التسليح والخرسانة المستخدمة في القاعدة

وحيث أن الخرسانة C 200 ، الحديد رتبة 7/7 ه إذن يمكن تعيين قيمة الثوابت (k_1) ، (k_2) ، (k_1) من الجدول $k_1=0.276$, $k_2=1750$.: $d_m=0.276$ $\sqrt{\frac{9.8\times10^5}{100}}=27.3$ cm

- يتم إيجاد سمك القاعدة المسلحة عند القطاع الحرج لمجابهة ومقاومة القوى القاصة كالآتي:
- يتم تحديد مكان وموضع القطاع الحرج للقص وعلى بعد عمق القاعدة (d_{sh}) من وجه الحائط الطوب وليكن (a) من حافة القاعدة المسلحة.
- i.e. $a = (c d_{sh}) = (1.475 d_{sh})$ $(Q_{max sh}) = (1.475 d_{sh})$ $Q_{max sh} = a \times q_{n all} \times 1.0 = (1.475 d_{sh}) \times 10 \quad t/m$
- يتم حساب أقصى إجهاد قص واقع على القطاع الحرج وبفرض القاعدة ذات سمك ثابت.

i.e.
$$q_{max} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b d}_{sh}} \le q_{c \text{ sh all}} (5 \text{ kg/cm}^2)$$

$$\therefore \frac{(1.475 - d_{sh}) 10}{0.87 \times 1.0 \times d_{sh}} \le 50$$

 \therefore 14.75 - 10 d_{sh} = 43.5 d_{sh} \longrightarrow d_{sh} = 0.275 ms = 27.5 cm وحيث أن (d_{sh}) تقريباً تعادل (d_{m}) إذن يتم أخذ قيمة (d_{sh}) الأكبر فيهما وهي (27.5 cm)

______ حساب العمق الكلى للقاعدة بإضافة سمك الغطاء الخرسانى على العمــق الفعــال (d_{act}) على أن يؤخذ الغطاء من v-o سم ويقرب بعد ذلك العمق إلى أقرب o سم.

take
$$t = 27.5 + 7 = 34.5$$
 --- 35 cm

- يتم حساب قيمة مساحة حديد التسليح الرئيسى المطلوبة لمقاومة عيزم الانحناء الأقصى والمناظر للعمق الحقيقى (28 cm) الذي سوف ينفذ من المعادلة:

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{9.8 \times 10^5}{1750 \times 28} = 20 \text{ cm}^2 / \text{m} \longrightarrow 10 \Phi 16 / \text{m}$$
 وهذه تناظر نسبة حديد تسليح $\mu \% = \frac{A_s}{b d} = \frac{20}{28 \times 100} = 0.71 \%$ ولا تتعدى الحد وهذه المساحة يجب ألا تقل عن الحد الأدنى وهو ۰,۲ % ولا تتعدى الحد الأقصى وهو ۲%.

وهـذا الحديد يتم وضعه وتوزيعه فى الاتجاه القصير للقاعدة ذات العرض (B = 3.0 m) مـع ضرورة وضع حديد ثانوى فى الاتجاه الطويل للقاعدة قدرة π , من مساحة الحديد الرئيسى وذلك على السطح السفلى للقاعدة.

i.e.
$$A_{s \, sec.}^{\circ} = 0.3 \times 20.0 = 6.0 \, cm^2/m$$
 $\longrightarrow 5 \, \Phi \, 12 \, mm/m$ يتم التحقق من إجهاد التماسك لحديد التسليح الرئيسى وذلك كالآتى : $-$ يتم حساب أقصى قوة قاصة عند القطاع الحرج لعزم الانحناء.

i.e.
$$Q_{\text{max bond}} = \left[\left(C + \frac{b}{4} \right) - d_{\text{act}} \right] \times q_{\text{n all}} \times 1.0$$

= $\left[1.475 + \frac{0.4}{4} - 0.28 \right] \times 10 = 12.95 \text{ t/m}$

$$q_b = \frac{Q_{max \ bond}}{0.87 \times \Sigma_0 \times d} \le q_{b \ all}$$

$$\Sigma_0 = 10 \times 3.14 \times 1.6 = 50.24$$
 cm


$$\therefore q_b = \frac{12.95 \times 10^3}{0.87 \times 50.24 \times 28} = 10.58 \text{ kg/cm}^2 < q_{b \text{ all}} \text{ (o.k) } 12 \text{ kg/cm}^2$$

. العمق ٣٥ سم كافى لمجابهة ومقاومة انهيار التماسك للحديد الرئيسى.


ملحوظة:

ليس هناك داعى للتحقق من مقاومة القص الثاقب في هذا النوع من الأساسات نظراً لكبر عرض القاعدة.

يبين الشكل (٨-١١) كروكي لأبعاد القاعدة وتسليحها بعد تصميمها.



طريقة الحل للحالة الثانية:



- فى هذه الحالة لا يتم إهمال وجود الخرسانة العادية وبالتالى يتم تصميمها لمجابهة ومقاومة ضغط التربة الواقع عليها وكما شرحنا سابقاً.
 - يتم تصميم القاعدة العادية كالآتى:

$$\gamma_a = \frac{\gamma_{soil} + \gamma_{p.c} + \gamma_{R.C}}{3} = \frac{1.7 + 2.5 + 2.2}{3} = 2.13 \text{ t/m}^3$$

$$\therefore$$
 q_{n ail} = 12 - 2.13 = 9.87 t/m² \cong 1.0 kg/cm²

$$\therefore A = \frac{30}{q_{\text{n all}}} = 3.0 \text{ m}^2$$

$$\therefore B = \frac{3}{10} = 3 \text{ ms}$$

وبفرض سمك القاعدة ٣٠ سم إذن يتم إيجاد وتحديد قيمة بروز الخرسانة العادية تتيجة $(C_{p.c})$ وذلك بشرط ألا يتعدى جهد الكسر للخرسانة العادية نتيجة لرفرفتها وبروزها عن القاعدة المساحة عن أقصى إجهاد شد مسموح به وذلك من العلاقة التالية والسابق شرحها.

$$C_{p.c} = 1.15 t_{p.c} \sqrt{\frac{1}{q_{n \text{ all soil}}}}$$

أو من الجدول (٧-٧) حيث:


$$C_{p,c} = 1.15 t_{p,c}$$

 $C_{p,c} = 1.15 \times 30 = 35 cm$

أى أن سمك الخرسانة العادية يعادل ٣٠ سم ويروزها يعادل ٣٥ سم.

- يتم تصميم القاعدة المسلحة كالآتى:
- حيث أن القاعدة المسلحة ترتكز على القاعدة العادية إذن تتعرض هـ ذه القاعدة إلى ضغط تماس بينها وبين العادية ويجب ألا يتعدى هذا الضغط الحدود المسموح بها للخرسانة العادية.
- بمعلومية أبعاد الخرسانة العادية وبروزها إذن يتم حساب وتحديد عرض الخرسانة المسلحة (B₁) كالآتى :

$$B_1 = B_{R.c} - 2 C_{p.c} = 3.0 - 2 \times 0.35 = 2.3 \text{ ms}$$



$$f_{contact} = \frac{P}{A_{R,C}} \le f_{cont \, all} (15 - 50 \, t/m^2)$$

= $\frac{30}{B_1 \times 1.0} = \frac{30}{2.3 \times 1.0} = 13 \, t/m^2$ (o.k) very safe

يتم التعامل مع هذه القاعدة على أساس أنها معرضة من أسفل إلى أعلمي إلى علمي إلى علمي أعلمي السيقة المل السابقة.

$$\left(C + \frac{b}{4}\right)$$
 القطاع الحرج لعزم الانحناء على بعد $-$

$$C = \frac{B_1 - b}{2} = \frac{2.3 - 0.4}{2} = 0.95 \text{ m}$$

$$\therefore C + \frac{b}{4} = 0.95 + \frac{0.4}{4} = 1.05 \text{ ms}$$

أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج يعادل:

$$M_{\text{max}} = \frac{f_{\text{cont}}}{2} \times \left(C + \frac{b}{4}\right)^2 \times 1.0$$

= $\frac{13}{2} \times (1.05)^2 = 7.17 \text{ m.t/m}$

يتم حساب العمق المطلوب لمقاومة (M_{max})

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{b}}$$

$$= 0.276 \sqrt{\frac{17.17 \times 10^{5}}{100}} = 36.0 \text{ cm}$$

- يتم تحديد المسافة (a) من حافة القاعدة المسلحة.

$$A = (C - d_{sh}) = 0.95 - d_{sh}$$

- $(Q_{max\;sh})$ يتم حساب أقصى قوة قاصة عند القطاع الحرج للقص ($Q_{max\;sh}=a\times f_{cont}\times 1.0=(0.95$ $d_{sh})\times 13$ t/m
- يستم إيجاد العمق (d_{sh}) المناظر لمنع الانهيار بالقص من المعادلة التالية :

$$q_{max} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b d}_{sh}} \le q_{c \text{ shall}} \quad (5 \text{ kg/cm}^2)$$

$$= \frac{(0.95 - d_{sh}) \times 13}{0.87 \times 100 \times d_{sh}} \le 50$$

 $d_{sh} = 0.22 \text{ ms} \longrightarrow 22 \text{ cm} < dm$

 (M_{max}) وهو عمق أقل من العمق اللازم لمقاومة عزم الانحناء

ن يؤخذ العمق الفعال الذي يتم تنفيذه أكبر قيمة وهي المناظرة لـ d_m

i.e. $d_{act} = 36$ cm

وبالتالى يكون العمق الكلى للقاعدة المسلحة ($t_{\rm R.C}=36+{\rm cover}$) ويؤخذ (45 cm)

حساب مساحة الحديد المطلوب والمناظر للعمق الفعلى و هو $d_{eff} = (45 - 7 = 38 \text{ cm})$

$$A_{s \text{ main}} = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d_{\text{eff}}} = \frac{7.17 \times 10^5}{1750 \times 38} = 10.78 \text{ cm}^2/\text{m} \longrightarrow \frac{6 \phi 16}{\text{/m}} /\text{m}$$

$$\mu = 0.28 \% < 1.0 \% \text{ o.k}$$

$$A_{s min} = \frac{0.2}{100} \times A_{c} = \frac{0.2}{100} \times 38 \times 100 = 7.6 \text{ cm}^2 < A_{s max}$$

المساحة $A_s=10.78$ cm المساحة $A_s=10.78$ cm المساحة $A_s=10.78$ cm الأدنسى والحد الأقصى هذا ويتم وضع الحديد وتوزيعه فى الاتجاه القصير الأدنسى والحد الأقصى هذا ويتم وضع الحديد وتوزيعه فى الاتجاه القصير للقاعدة ذات العرض ($A_s=2.3$ m) مع ضرورة وضع حديد ثانوى فى الاتجاه الطويل للقاعدة قدره $A_s=10.3$ من مساحة الحديد الرئيسى وذلك على السطح السفلى للقاعدة وفوق الحديد الرئيسى. الديد الرئيسى $A_s=10.3$ المناعدة وفوق الحديد الرئيسى.

يتم التَحقق من إجهاد التماسك لحديد التسليح الرئيسي وذلك كالآتي :


$$Q_{\text{max bond}} = \left[\left(C + \frac{b}{4} \right) - d_{\text{act}} \right] f_{\text{cont}} \times 1.0$$

$$= [1.05 - 0.38] \times 13 \times 1.0 = 8.71 \text{ t/m}$$

$$q_b = \frac{Q_{\text{max bond}}}{0.87 \sum_{o} \times d} \le q_{b \text{ all}} \quad (12 \text{ kg/cm}^2)$$

$$= \frac{8.71 \times 10^3}{0.87 \times 6 \times 1.6 \times 3.14 \times 38} = 8.74 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{(o.k) safe}$$

. العمــق ٥٤ سم كافى لمجابهة إجهاد وانهيار التماسك للحديد الرئيسى – يبين الشكل (٨-١٣) كروكى لأبعاد القاعدة وتسليحها بعد تصميمها.



مثال رقم (۲):

المطلبوب تصميم قاعدة شريطية مسلحة أسفلها قاعدة ذات سمك ٢٠ سم إذا ما تم فرض الآتى:

- القاعدة يرتكز عليها حائط خرسانى مسلح عرضه ٣٠ سم ومعرض إلى حمل تشغيلي قدره ٦٠ طن/م.
- عمق ومنسوب التأسيس يعادل ٢,٠٠ متر من منسوب سطح الأرض الطبيعية (D_f).
- جهد الـ تربة الكلى المسموح به عند منسوب سطح الأرض يعادل q_{all} .
- الخرسانة المستخدمة رتبة 200 C وحديد التسليح رتبة ٢٥/٢٤ صلب طرى.
 - التربة ذات كثافة كلية تعادل ١,٨ طن/م ٣ (γ_{soil}).

الحل:

- حيث أن الخرسانة العادية أسفل القاعدة الشريطية المسلحة سمكها أقل من
 ٣٠ سم فهى تعتبر غير شغالة ويتم إهمالها باعتبارها خرسانة نظافة.
- يــتم التعامل مع القاعدة المسلحة كما لو أنها مرتكزة مباشرة على التربة
 وباتباع طريقة الحل السابق شرحها في المثال السابق.
 - حساب جهد التربة الصافي المسموح به عند منسوب التأسيس:

$$\gamma_a = \frac{\gamma_{soil} + \gamma_{R.C}}{2} = \frac{1.8 + 2.5}{2} = 2.15 \text{ t/m}^3$$

 $\gamma_{n \text{ all soil}} = q_{\text{all soil}} - \gamma_a$. $D_f = 18 - 2.15 \times 2 = 13.7 \text{ t/m}^2$

مساحة وأبعاد القاعدة المسلحة:

$$A = \frac{P}{q_{n \text{ all}}} = \frac{60}{13.7} = 4.38 \text{ m}^2 \longrightarrow B = \frac{A}{1.0} = \frac{4.38}{1.0} = 4.38 \text{ ms}$$

take $B = 4.40 \text{ ms}$

$$\therefore q_{\text{n all act}} = \frac{60}{4.40 \times 1.0} = 13.6 \text{ t/m}^2$$

سمك القاعدة المسلحة:

- السمك اللازم لمقاومة عزم الانحناء (d_m) .
- القطاع الحرج على وجه الحائط الخرساني المسلح وعلى مسافة (c) من الحافة.

$$C = \frac{B-b}{2} = \frac{4.4-0.30}{2} = 2.05$$
 ms

- أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج.

$$M_{\text{max}} = q_{\text{n all act}} \cdot \frac{c^2}{2} \times 1.0 = 13.6 \times \frac{(2.05)^2}{2} \times 1.0 = 28.577 \text{ t.m/m}$$

- السمك المطلوب لمقاومة عزم الانحناء (d_m).

$$\mathbf{d_m} = \mathbf{k_1} \sqrt{\frac{\mathbf{M_{max}}}{\mathbf{b}}}$$

رتبة $k_1 = 0.253$ وحديد تسليح $k_2 = 1185$ ، $k_1 = 0.253$ رتبة $\kappa_1 = 0.253$

$$\therefore d_{m} = 0.253 \sqrt{\frac{28.577 \times 10^{3}}{1.0}} = 42.8 \text{ cm}$$

- السمك اللازم لمقاومة القوى القاصة القصوى (dsh).
- القوى القاصة القصوى عند القطاع الحرج على بعد (d) من وجه الحائط أو على بعد مسافة (a) من الحافة.
- $\therefore a = C dsh = 2.05 dsh$

$$Q_{\text{max sh}} = a \times q_{\text{n all act}} \times 1.0 = (2.05 - d_{\text{sh}}) \times 13.6$$
$$= 27.88 - 13.6 d_{\text{sh}}$$

$$rac{q_{max sh}}{q_{max sh}} = \frac{Q_{max sh}}{0.87 b d_{sh}} \le q_{call} (50 t/m^2)$$

$$\therefore \frac{27.88 - 13.6 \,d_{sh}}{0.87 \times 1.0 \times d_{sh}} \le 50 \longrightarrow d_{sh} = 48.8 \text{ cm}$$

$$d_{sh} > d_m \longrightarrow d_{act} = 48.8$$

$$\therefore t = 48.8 + 6.2 \text{ (cover)} \longrightarrow 55 \text{ cm}$$

$$d_{eff} = 55 - 7 = 58$$
 cm

وبمعلومية هذا العمق يتم إيجاد قيمة (k₁) المناظرة لها ومن ثم قسيمة (k₂) أيضاً باستخدام منحنيات الخرسانة ثم يتم إيجاد مساحة الحديد المطلوبة كحديد رئيسى لمقاومة أقصى عزم انحناء واقع على القطاع الحرج قدره (28.577 m.t/m) كالآتى :

$$48 = k_1 \sqrt{\frac{28.577 \times 10^3}{1}} \longrightarrow k_1 = 0.284 \longrightarrow k_2 = 1200$$

$$A_{s \text{ main}} = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d_{\text{eff}}} = \frac{28.577 \times 10^5}{1200 \times 48} = 49.61 \text{ cm}^2/\text{m} \longrightarrow 10 \text{ } \phi \text{ } 25 \text{ /m}$$

$$\mu_{act} = \frac{49.06}{100 \times 48} = 1.02 \%$$

وهذه النسبة هي أكبر من الحد الأدنى لحديد التسليح

$$\mu_{min} \% = \frac{11}{f_y} = 0.46 \%$$

ولا تزيد عن الحد الأقصى لحديد التسليح وهي μ_{max} = 1.712 = μ_{max} وهي القيمة المناظرة لرتبة خرسانة C 200 ، حديد رتبة Γ Γ من الجدول Γ (Γ).

.. يتم أخذ الحديد الرئيسي بما يعادل ١٠ ٥ ٢٥ /مَ من طول القاعدة.

$$Q_{\text{max bond}} = [C - d_b] \times q_{\text{n all}} \times 1.0 = [2.05 - d_b] \times 13.6$$

= 27.88 - 13.6 db t/m

$$\therefore q_b = \frac{Q_{\text{max bond}}}{0.87 \Sigma_0 \times d_b} \le q_{b \text{ all}} \quad (12 \text{ kg/cm}^2 = 120 \text{ t/m}^2)$$

$$\therefore \frac{[27.88 - 13.6 \ d_b] \times 10^3}{0.87 \times 10 \times 3.14 \times 2.5 \times d_b} \le 12$$

:
$$[819.54 + 13600] d_b = 2 + 880 \longrightarrow d_b = 1.93 \text{ cm}$$

< d_{eff} (o.k) safe

و بطریقهٔ آخری یتم التعویض عن قیمهٔ d_b و بالتالی $Q_{max\ bond} = 27.88$ - $13.6 \times 0.48 = 21.352$ t/m


$$\therefore q_b = \frac{21.352 \times 10^3}{0.87 \times 10 \times 3.14 \times 2.5 \times 48} = 6.51 \text{ kg/cm}^2 < q_{b \text{ all}}$$
(12) o.k safe

وهـذا يعنى أن السمك (t = 55 cm) كافى لمجابهة كافة أنواع الإجهادات المؤثرة على القاعدة من عزوم انحناء وقوى قاصة وتماسك.

ويبين الشكل $(\Lambda-1)$ التالى كروكى لتسليح القاعدة السابقة بعد فـرض ضـرورة وضع حديد ثانوى فى الاتجاه الطولى لمقاومة إجهادات الاتكماش قدرها

$$A_{s \text{ sec}} = 0.3 \times A_{s \text{ main}} = 0.3 \times 49.06 = 14.72 \text{ cm}^2/\text{m}$$

 $\longrightarrow 7 \phi 16 /\text{m}$



مثال رقم (۳):

المطلوب تصميم نفس المثال السابق ولكن القاعدة الشريطية ترتكز على قاعدة شريطية أيضاً من الخرسانة العادية ذات سمك ٤٠ سم.

الحل:

نظراً لأن الخرسانة العادية ذات سمك ٤٠ سم أكبر من ٣٠ سم فإنه يمكن الاعتماد عليها لمقاومة الجهد التربة الواقع على التربة من جراء الحمل المنقول منها وذلك كالآتى:

حساب جهد التربة الصافى والمسموح به عند منسوب التأسيس وأبعاد القاعدة العادية:

$$\gamma_a = \frac{\gamma_{\text{soil}} + \gamma_{\text{R.C}} + \gamma_{\text{p.c}}}{3} = \frac{1.8 + 2.5 + 2.2}{3} = 2.16 \text{ t/m}^3$$

$$q_{\text{n all soil}} = q_{\text{all soil}} - \gamma_{\text{a}} D_{\text{f}} = 18 - 2.16 \times 2 = 13.68 \cong 13.7 \text{ t/m}^2$$

i.e.
$$A_{p.c} = \frac{P}{q_{n \text{ all}}} = \frac{60}{13.7} = 4.38 \text{ m} \longrightarrow B = \frac{A}{1.0} = 4.38 \text{ ms}$$

take $B_{p,c} = 4.4$ ms

$$q_{\text{n all act}} = \frac{60}{4.4 \times 1.0} = 13.6 \text{ t/m}^2 < 13.7 \text{ (o.k)}$$

وحيث أن سمك الخرسانة العادية ($t_{p.c} = 40$ cm) إذن يتم حساب البروز من وجه الخرسانة المسلحة المناظر لهذا السمك ($C_{p.c}$) بحيث لا يتعدى إجهاد الكسر للخرسانة الحد المسموح به للشد وذلك نتيجة ضغط التربة الفعال للتربة من أسفل إلى أعلى على هذا البروز وذلك طبقاً للمعادلة التالية :

$$C_{p,c} = t_{p,c} \sqrt{\frac{f_{ct\,all}}{3\,q_{n\,all\,soil\,act.}}}$$

$$t_{P,C}$$

$$R,C$$

$$q_{n\,all} = 13.6\,t/m^2$$

حيث $(f_{ct\,all})$ هــو أقصــى إجهـاد شــد مسموح به للخرسانة ويؤخذ ما يعادل كيث $(f_{ct\,all})$

، (qn all soil act.) هو أقصى إجهاد فعلى حقيقى واقع على التربة أسفل القاعدة المربعة وهو يعادل ٢٣,٦٠ طن/م٢

$$\therefore C_{p.c} = 40 \sqrt{\frac{40}{3 \times 1.36}} = 39.6 \text{ cm} \longrightarrow \text{take } 35 \text{ cm}$$

دساب سمك الخرسانة المسلحة :

عرض الخرسانة المسلحة

$$B_{R.C} = B_{p.c} - 2 C_{p.c}$$
= 4.4 - 2 × 0.35 = 3.7 ms

بروز الخرسانة المسلحة من وجه الحائط الخرساني

$$C = \frac{3.7 - 0.3}{2} = 1.7$$
 ms

السمك اللازم لمقاومة عزم الانحناء:

- جهد التلامس بين الخرسانة العادية والمسلحة يعادل:

$$f_{contract} = \frac{P}{A_{R,C}} = \frac{60}{3.7 \times 1.0} = 16.2 \text{ t/m}^2 \quad (15 \sim 50 \text{ t/m}^2 \text{ o.k})$$
 safe

- القطاع الحرج لعزم الانحناء على وجه الحائط الخرسانى ويبعد مسافة $C = 1.7 \, \text{ms}$
 - أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج M_{max} .

$$M_{\text{max}} = f_{\text{contact}} \cdot \frac{c^2}{2} \times 1.0 = 16.2 \times \frac{(1.7)^2}{2} = 23.41 \text{ t.m/m}$$

السمك المطلوب لمقاومة عزم الانحناء (dm)

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{b}} = 0.253 \sqrt{\frac{23.41 \times 10^{5}}{100}} = 38.7 \text{ cm}$$

- السمك اللازم لمقاومة القوى القاصة $(Q_{max sh})$ وليكن (d_{sh}) .
- القوى القاصة القصوى عند القطاع الحرج على بعد (d) من وجه الحائط أو على بعد مسافة قدرها (a) من حافة القاعدة المسلحة.

i.e.
$$a = c - d_{sh} = 1.7 - d_{sh}$$

$$Q_{\text{max sh}} = \mathbf{a} \times \mathbf{f}_{\text{contact}} \times 1.0 = (1.7 - \mathbf{d}_{\text{sh}}) \times 12.6$$

$$= 27.54 - 16.2 \, \mathbf{d}_{\text{sh}}$$

$$\therefore \quad \mathbf{q}_{\text{max sh}} = \frac{\mathbf{Q}_{\text{max sh}}}{0.87 \, \mathbf{b} \, \mathbf{d}_{\text{sh}}} \le 50 \, (\mathbf{q}_{\text{all sh}})$$

$$= \frac{27.54 - 16.2 \, \mathbf{d}_{\text{sh}}}{0.87 \times 1.0 \times \mathbf{d}_{\text{sh}}} \le 50$$

ومنها يتم إيجاد (dsh)

 $d_{sh} = 0.46 \, \text{ms} > d_m$... يؤخذ العمق الأكبر ويضاف إليه سمك الغطاء الخرساني من (-0) سم (-0) لعمق الفعلى للقاعدة المسلحة هو $(-0.55 \, \text{m})$

بمعلومية العمق الفعال للقاعدة الخرسانية المطلوب لمقاومة كل من إجهادات العروم والقوى القاصة يتم إيجاد مساحة الحديد المطلوبة والمناظرة لهذا العمق لمقاومة عزم الانحناء الأقصى (Mmax) وذلك بالراجع كالآتى:

$$\therefore d_{act} = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b}}$$

$$\therefore 48 = k_1 \sqrt{\frac{23.410 \times 10^3}{1.0}} \longrightarrow k_1 = 0.314$$

• وبمعلومية رتبة الخرسانة ورتبة حديد التسليح المستخدم يتم إيجاد الثابت (ka) من جداول الخرسانة.

$$\therefore k_2 = 1217$$

$$\therefore A_8 = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d_{\text{act}}} = \frac{23.41 \times 10^5}{1217 \times 48} = 40.1 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$= 9 \phi 25 / \text{m} (44.1 \text{ cm}^2)$$

$$\mu_{\text{act}} \% = \frac{44.1}{100 \times 48} = 0.92 \%$$

وهـذه النسبة أكبر من الحد الأدنى وهو $\mu_{min} = \frac{11}{f_y} = 0.46$ وأقل من الحد الأقصى لحديد التسليح وهى القيمة المناظرة لرتبة حديد التسليح والخرسانة وهى من الجدول (-2) تعادل (-1,7) (-3)

.. يتم أخذ الحديد الرئيسى بما يعادل ٩ أ ٢٥ مم/مَ من طول القاعدة.

$$Q_{\text{max bond}} = [c - d_b] \times f_{\text{contact}} \times 1.0 = (1.7 - d_b) \times 16.2$$

$$= 27.54 - 16.2 d_b \qquad t/m$$

$$Q_{\text{max bond}} \qquad (120.44.2)$$

$$q_{b \max} = \frac{Q_{\max bond}}{0.87 \Sigma_0 \times d_b} \le q_{b \text{ all}} (120 \text{ t/m}^2)$$

$$\therefore \frac{[27.54 - 16.2 \ d_b] \times 10^3}{0.87 \times 9 \times 3.14 \times 2.5 \times d_b} \le 12.0$$


$$d_b = 1.63 \text{ cm} < d_{act} = 48 \text{ cm}$$
 (o.k)

or
$$Q_{\text{max bond}} = 27.54 - 16.2 \times 0.48 = 19.764 \text{ t/m}$$

$$\therefore q_b = \frac{19.764 \times 10^3}{0.87 \times 9 \times 3.14 \times 2.5 \times 48} = 6.7 \text{ kg/cm}^2 < q_{ball} (12 \text{ kg/cm}^2)$$
(o.k) safe

وهذا يعنى أن السمك (t = 55 cm) كسافى لمجابهة جميع أنواع الإجهادات المعرضة لها من إجهادات عمودية وقاصة وتماسك.

ويبين الشكل (۸-۰۱) التالى كروكى لحديد التسليح اللازم للقاعدة مع في رض نسبة حديد التسليح الثانوى في الاتجاه الطولى للقاعدة لمقاومة الانكماش ما يعادل π , π مساحة الحديد الرئيسى أى π , π مساحة الحديد الرئيسى أى π , π المرب الم




شکل (۸-۵۱)

U = T - T - N تصميم القواعد الشريطية على شكل حرف U أو الصندوقية الشكل:

- يتم تصميم مثل هذا النوع من القواعد بنفس طريقة التصميم السابق شرحها وباتباع الخطوات المذكورة في الأمثلة السابقة وكما يلي:

مثال:

المطلبوب تصميم القاعدة العادية والمسلحة اللازمة للب المبنى ذو الشكل الصندوقى كحائط خرساتى مسلح معرض إلى حمل قدره 0,0,0 طن/مَ عند منسبوب سطح الأرض والمبين بالكروكى بأبعاد محورية 0,0,0 مع العلم بأن الحائط سمكه 0,0 سم ومنسوب التأسيس على عمق 0,0 متر من سبطح الأرض وجهد التربة الكلى المسموح به عند منسوب التأسيس لا يتعدى 0,0 كجهم/سم 0,0 – الخرسانة المستخدمة هي رتبة 0,0 وحديد التسليح هو رتبة 0,0 – كثافة التربة تعادل 0,0 طن/م 0,0 – شكل 0,0



الحل:

بفرض أن الحائط الصندوقى يرتكز على قاعدة مسلحة وأخرى عادية بسمك ٠٠ سم وبالتالى يتم التعامل مع كل منها منفردة.

بالنسبة للقاعدة العادية:


• يستم حساب جهد التربة الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس وذلك كالآتى:

$$\gamma_a = \frac{\gamma_{soil} + \gamma_{R.C} + \gamma_{p.c}}{3} = \frac{1.8 + 2.5 + 2.2}{3} = 2.17 \text{ t/m}^3$$

: مساحة الخرسانة العادية المطلوبة باعتبارها قاعدة مستمرة أسفل الحوائط الأربعة.

$$A_{p.c} = \frac{P_T}{q_{n \text{ all soil}}} = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{q_{n \text{ all soil}}} = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{q_{n \text{ all soil}}} = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{q_{n \text{ all soil}}} = \frac{30 \times 5 \times 4}{14.6} = 41.1 \text{ m}^2$$

وحيث أن اللب الخرساتى مربع الشكل .. القاعدة العادية الشكل أيضاً طول ضلعها يعادل $\sqrt{41.1} = 0.4$ متر وهو طول أكب من طول الحائط ويؤخذ $\sqrt{41.1}$ متر أى برفرفة من الخرسانة المسلحة قدرها $\left[\left(\frac{0.7-0}{7}\right)-0.1,0\right]=0.7$ متر وكما هو مبين بالكروكى شكل (-1.7).




وفى هذه الحالة تكون القاعدة العادية عبارة عن قاعدة مربعة طول ضلعها ه. ٦ مستر وببروز من الحائط قدره ٠٠٠٠ متر، ولتعيين سمك الخرسانة

العادية فسى هذه الحالة فإن سمكها يتوقف على شكل القاعدة المسلحة أعلاها.


الفرض على أساس أنما قاعدة مربعة الشكل أسفل الحوائط:

، يستم فسرض سسمك العادية وليكن ٤٠ سم مثلاً ويتم إيجاد البروز اللازم والمسناظر لهذا السسمك ومسن ثم إيجاد أبعاد القاعدة المسلحة المربعة والتعامل معها على هذا الأساس كما سوف يرد فيما بعد.




شكل (٨-٨) القاعدة المسلحة على أساس أنها مربعة الشكل الفرض على أساس أنها قاعدة شريطية الشكل أسفل الحوائط:

فسى هسذه الحالة يتم التعامل مع متر طولى من الحائط المسلح والمعرض السي ويستم فسرض أن الحمل في مركز القاعدة الشريطية كما هو مبين بالكروكي - شكل (٨-١٩).



وكما وجدنا سابقاً فإن بروز الخرسانة العادية يعادل ٣٥ سم من وجه القاعدة المسلحة وبالتالى يكون بروز القاعدة المسلحة عن الحائط يعادل ٢٥ سم وعليه يكون عرض القاعدة الشريطية المسلحة هو [٥٠,٠ × ٢ + ٣,٠ عرض الحائط] أى ٨,٠ مـتر ويتم التعامل مع هذه القاعدة الشريطية باتباع نفس طريقة الحل السابقة في الأمثلة السابقة وكما يلى:



جهد الستلامس بين المسلحة والعادية بدلالة عرض القاعدة الشريطية B = 0.8 ms

$$f_{contact} = \frac{P}{A} = \frac{30}{0.8 \times 1.0} = 37.5 \text{ t/m}^2 < 50 \text{ t/m}^2$$
 (o.k) safe

يتم إيجاد موضع القطاع الحرج وهو على وجه الحائط ويساوى:

$$C = \frac{B-b}{2} = \frac{0.8-0.3}{2} = 0.25$$
 ms

يتم حساب أقصى عزم الانحناء عند القطاع الحرج لعزم الانحناء:

$$M_{\text{max}} = f_{\text{contact}} \cdot \frac{c}{2} \times 1.0 = 37.5 \times \frac{(0.25)^2}{2} = 1.172 \text{ t.m/m}$$

السمك المناظر لمقاومة عزم الانحناء (dm).

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{1.0}} = 0.253 \sqrt{\frac{1.172 \times 10^{3}}{1}} = 8.7 \text{ cm}$$

يتم حساب أقصى قوة قاصة عند القطاع الحرج للقص والذى يبعد مسافة (a) من وجه الحائط.

$$a = c - d_{sh} = 0.25 - d_{sh}$$

$$Q_{\text{max sh}} = f_{\text{contact}} \times a \times 1.0 = 37.5 \times (0.25 - d_{\text{sh}})$$
$$= 9.375 - 37.5 d_{\text{sh}}$$

السمك المناظر لمقاومة القوى القاصة (Qmax sh).

$$\therefore q_{\text{max}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \text{ b d}_{\text{sh}}} = \frac{(9.375 - 37.5 \text{ d}_{\text{sh}})}{0.87 \times 1.8 \times \text{d}_{\text{sh}}} \le 50$$

 $\therefore d_{sh} = 0.116 \text{ m} \longrightarrow 1.16 \text{ cm}$

 (d_{sh}) ، (d_m) الكلى المناظر لأكبر قيمة من السمكين الكلى المناظر لأكبر قيمة من السمك الكلى المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المناطر المن

يتم إيجاد مساحة حديد التسليح المطلوبة للسمك (t = 15 cm).

$$A_{s} = \frac{M_{max}}{k_{2} d} = \frac{1.172 \times 10^{5}}{1200 \times 10} = 9.77 \text{ cm}^{2}/\text{m} = 8 \phi 13 \text{ mm}$$

$$\mu_{act} \% = \frac{10.56}{100 \times 10} = 1.06 \%$$

$$\mu_{\min} = \frac{11}{f_y} = 0.46\%$$
 $\mu_{\max} \% = 1.712\%$

كمية الحديد ذات القيمة ٨ ♦ ١٣ /مَ (١٠,٥٦ سم٢) كافية لحديد رئيسى مع السمك الكلي يعادل ١٥ سم.

يتم التحقق من جهد التماسك لحديد التسليح الرئيسى في هذه الحالة و المناظر للسمك (d = 10 cm).

$$Q_{\text{max bond}} = (c - d_b) f_{\text{contact}} \times 1.0 = (0.25 - 0.1) \times 37.5$$

= 5.625 t/m

$$\therefore q_b = \frac{Q_{bond}}{0.87 \Sigma_{0.d_b}} = \frac{5.625 \times 10^3}{0.87 \times 8 \times 3.14 \times 1.3 \times 10} = 19.8 \text{ kg/cm}^2$$

 $> q_{ball}$ (12) un safe

وهذا يعنى أن عمق القاعدة المسلحة وهو ١٥ سم لا يفي بمتطلبات التماسك لحديد التسليح الرئيسي بالإضافة إلى أن طول الرباط والتماسك المطلوب أكبر من البعد (c) وهو البروز لذلك فإن السمك المطلوب للتماسك هو الحاكم في تصميم القاعدة مع زيادة البروز (c) لكى لا يقل عن ٤٠ سم كطول رباط وبإعادة الحسابات.

$$f_{contact} = \frac{30}{(0.4 \times 2 + 0.3)} = \frac{P}{A_{RC}} = 27.3 \text{ t/m}^2 < 50 \text{ (o.k)}$$

وعليه يكون أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج يعادل:

$$M_{\text{max}} = \frac{27.3 \times (0.4)^2 \times 1.0}{2} = 2.184 \text{ t.m/m}$$

 $d_{\text{m}} = 0.253 \sqrt{\frac{2.184 \times 10^3}{1.0}} = 11.8 \text{ cm}$

$$d_{\rm m} = 0.253 \sqrt{\frac{2.184 \times 10^3}{1.0}} = 11.8 \text{ cm}$$

take
$$t = 30 \text{ cm} \longrightarrow d_{act} = 25 \text{ cm}$$

$$A_s = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d} = \frac{2.184 \times 10^5}{1200 \times 25} = 7.28 \text{ cm}^2/\text{m} (6 \phi 13 \text{ mm})$$


$$Q_{\text{max bond}} = (C - d_b) \times f_{\text{contact}} \times 1.0$$

$$= (0.4 - 0.25) \times 27.3 \times 1.0 = 4.095 \text{ t/m}$$

$$q_b = \frac{Q_{\text{max bond}}}{0.87 \times \Sigma_0 \times d_b} = \frac{4.095 \times 10^3}{0.87 \times 6 \times 3.14 \times 1.32 \times 25} = 7.57 \text{ kg/cm}^2$$

$$< 12 (q_{b all}) (o.k)$$

 $B = 1,1 = (0,7 + 0,8 \times 1)$ أن القاعدة المسلحة الشريطية ذات العرض $(1 \times 1,0) = 1,1 = 1$ متراً وسمك 0 سم كافية لتحمل جميع أنواع الإجهادات الواقعة عليها من عزوم اتحناء وقص وتماسك مع طول رباط كافى ويبين الكروكى التالى الأبعاد النهائية للقاعدة الشريطية المسلحة.



بناء على نلك فإنه بفرض القاعدة المسلحة ترتكز مباشرة على الأرض إذن أقصى إجهاد واقع على التربة أسفل القاعدة يعادل:

$$q_{n \text{ soil}} = \frac{30}{1.10} = 2.73 \text{ t/m}^2 > q_{n \text{ all}} (14.6 \text{ t/m}^2)$$

الأمر الذى يستلزم ضرورة وضع خرسانة عادية أسفل القاعدة الشريطية المسلحة وذلك بالأبعاد التالية:

$$A_{p.c} = \frac{30}{14.6 \times 1.0} = 2.1 \text{ ms}$$


- عرض الخرسانة العادية أسفل القاعدة المسلحة الشريطية يعادل .B = 2.1 ms
 - c = (2.1 1.1) = 0.5 ms يعادل يعادل ... بروز العادية يعادل في هذه الحالة وبالتالي سمك العادية المطلوب في هذه الحالة

$$c_{p,c} = t_{p,c} \sqrt{\frac{f_{ct\,all}}{3\,q_{n\,all\,soil}}} \rightarrow 50 = t_{p,c} \sqrt{\frac{4}{3\times1.46}} \rightarrow t_{p,c}$$

$$= 52 \text{ cm} \rightarrow \text{take } 55 \text{ cm}$$


وعليه فإن طول ضلع الخرسانة العادية يعادل 4,7 مَ وبسمك 60 سم مع وجود فراغ في الداخل قدره $7,9 \cdot 7,9 \cdot 7,9$.

ويبين الشكل (٨-٢١) كروكى قطاع فى القاعدة الشريطية وكيفية تسليحه.



٨-٢-٤ الأساسات الشريطية تحت صفوف الأعمدة:

عندما تكون الأحمال المنقولة من عدة أعمدة على هيئة صفوف يمكن استخدام كمرة مسلحة مستمرة أسفل هذه الأعمدة على هيئة حرف (\bot) أى حرف (\bot) مقلوب تسمى بالأساس الشريطى وكما هو موضح بالكروكى شكل (\frown) .




شكل (٨-٢٢) القواعد الشريطية المستمرة على شكل حرف لـ

- والأساسات الشريطية هذه قد تكون فى اتجاه المحاور العرضية لأعمدة المبنى أو فى اتجاه المحورين معاً والحالة الأخيرة تقترب من حالة اللبشة الكمرية (أى ذات الكمرات).
 - تستخدم الأساسات الشريطية في الحالات التالية:
- -i عـندما یکـون جهد التربة ضعیفاً أو متوسطاً ما بین $(0,0) \rightarrow 0$ کجم/سم (0,0)
- ii لمقاومة الهبوط النسبى والمتفاوت لتربة التأسيس أو تحت الأعمدة حيث أن هذا النوع أكثر مقاومة للهبوط المتفاوت بالمقارنة بالأساسات المفصلة حيث أن هذا النوع من الأساسات يعتبر في المرتبة الثانية من حيث مقارنة فرق الهبوط المتفاوت بعد اللبشة المستمرة.
- يستم تصميم الأساسات الشريطية ذات المحور والاتجاه الواحد بحيث تقاوم أحمال الأعمدة المؤثرة على طول هذا المحور أما الأساسات الشريطية ذات المحورين والاتجاهين (الأساسات الشريطية المتقاطعة) فتصمم عادة باعتبار ومع فرض أن كل محور أو اتجاه يحمل حمل العمود كله أى لا يحدث توزيع لحمل الأعمدة في الاتجاهين وذلك كمعامل أمان زيادة في التصميم يعطى جميع الاحتمالات المتوقعة أو الغير متوقعة في التصميم.

مثال:


المطلوب تصميم القاعدة الشريطية العادية والمسلحة المبينة بالشكل (٢٠-٨) والتي يرتكز عليها صف من الأعمدة التي تؤثر على خط واحد بأحمال تشغيل قدرها بالترتيب وعلى التوالي كما يلي :

- ٠٠ طن ، ١٢٠ طن ، ١٢٠ طن ، ١٢٠ طن مع العلم أن :
- منسوب التأسيس على عمق ٢,٥ متر من منسوب سطح الأرض الطبيعية.
 - كثافة التربة أعلى وأسفل منسوب التأسيس تعادل ١,٧٥ طن/م٣.
 - جهد التربة الكلى المسموح به عند منسوب التأسيس يعادل ٢٠ طن/م٢٠.
- الخرسانة المسلحة المستخدمة هي رتبة ٢٠٠ كجم/سم والحديد رتبة ٢٠٠ . ٣٥/٢٤
 - الأعمدة ذات قطاع ٣٠ × ٨٠ سم.



هناك حلان للقواعد الشريطية هما:

الحل الأول: كقاعدة شريطية ذات عمق ثابت وقطاع مستطيل: كما هو مبين بالقطاع شكل (٨-٢٣).



بالنسبة للقاعدة العادية:


- يتم حساب جهد التربة الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس.

$$\gamma_a = \frac{1.75 + 2.5 + 2.2}{3} = 2.15 \text{ t/m}$$

 $q_{\text{n all soil}} = q_{\text{all}} - \gamma_{\text{a}} D_{\text{f}} = 20 - 2.15 \times 2.5 = 14.63 \text{ t/m}^2 \approx 1.5 \text{ kg/cm}^2$

 $P_5 = 40 t$ مركب رثقل الأحمال يعادل مسافة قدرها (x) مقاسة من الحمل الأحمال يعادل مسافة وذلك بأخذ العزوم عند الحمل (P_5) .

i.e.
$$x_{\ell} = \frac{\sum P_i \cdot x_i}{\sum P_i} = \frac{120 \times 4.0 + 120 \times 10 + 120 \times 16 + 60 \times 22}{40 + 120 + 120 + 120 + 60}$$
$$= \frac{480 + 1200 + 1920 + 1370}{460} = 10.7 \text{ ms}$$



- مساحة القاعدة العادية المطلوبة وذلك بفرض أن مركز ثقل الأحمال هو مركز ثقل القاعدة أسفله.

i.e.
$$A_{p.c} = \frac{\sum p_i}{q_{n \text{ all soil}}} = \frac{460}{15} = 30.7 \text{ m}^2$$

ولجعل الحمل مستمركزاً مع القاعدة فيجب أن يكون طولها لا يقل عن (x_r) حيث البعد (x_r) يعادل المسافة بين الأحمال مطروحاً منها (x_r) .

i.e.
$$x_r = 3 \times 6 + 4.0 - 10.7 = 11.3$$
 ms

i.e.
$$\ell = 2 x_r = 2 \times 11.3 = 22.6 \text{ m}$$


take l = 23.0 m

عرض القاعدة العادية يعادل:

$$\therefore B_{p,c} = \frac{30.7}{23.0} = 1.33 \text{ ms}$$


take 1.35 ms


أى أن أبعاد القاعدة العادية هو ٢٣ م طول × ١,٣٥ م عرض وموضعها بالنسبة للأحمال كما يلى :



وبالـــتالى يكــون أقصــى جهـد مسـموح بــه صــافى واقع على التربة يعادل $\left[\frac{460}{1.35 \times 23}\right]$ المسـلحة وســمكها أقل سمك وليكن ٣٠ سم حتى يمكن تشغيلها أسفل المسلحة بروزها لا يتعدى

$$C_{p.c} = t \sqrt{\frac{4}{3 \, q_{n \, all}}} = 30 \sqrt{\frac{4}{3 \times 1.48}} = 28.5 \, cm \longrightarrow 30 \, cm$$
 = $., \pi \times \tau - (1, \pi \circ)$ يعادل (B_2) يعادن عرض القاعدة المسلحة هو (B_2) يعادل الكروكي التالي الأبعاد الخرسانية لمقاومة الأحمال السابقة.





شکل (۸-۵۲)


بالنسبة للقاعدة المسلحة:

يستم حساب جهد التلامس بين القاعدة العادية والقاعدة المسلحة وفى هذه الحالسة تكسون المعطيات هسى الأحمال، طول وعرض القاعدة المسلحة والمطلوب إيجاد سمكها وحديد تسليحها مع العلم بأن الأحمال متمركزة مع مركز ثقل القاعدة.


$$f_{contact} = \frac{P}{A_{R,C}} = \frac{460}{23 \times 0.75} = 26.7 \text{ t/m}^2 < 50$$
 (o.k) safe

ملحوظة: إذا ما كانت قيمة إجهاد التلامس أكبر من الحدود المسموح بها وهي من ١,٥ - ٥ كجم/سم٢ فيجب زيادة أبعاد القاعدة المسلحة.

• يتم التعامل مع القاعدة المسلحة باعتبارها كمرة مستمرة في الاتجاه الطولي مرتكزة على الأعمدة ومعرضة من أسفل إلى أعلى بقيمة جهد التلامس كما يلي:



يتم إيجاد القوى الداخلية المتولدة في هذه الكمرة المستمرة تحت هذه الأحمال مع فرض ردود الأفعال عند الأعمدة معلومة وبالتالى يتم رسم منحنيات توزيع القوى الداخلية المتولدة من قوى قاصة وعزوم انحناء لهذه الشريحة ذات العرض ٠٠٠٥ متر كما يلى:



يــتم تحديد القطاعات الحرجة لعزوم الانحناء والقوى القاصة أقصى عزم انحناء عند القطاع (4-4).

i.e. $M_{max} = 77.63$ t.m

 $M_{\text{max}} = 77.63$ يتم تحديد سمك القطاع المطلوب لمقاومة عزم الانحناء ($M_{\text{max}} = 77.63$) وذلك على شريحة عرضها $V_{\text{max}} = V_{\text{max}}$

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{b}}$$

$$= 0.253 \sqrt{\frac{77.63 \times 10^{5}}{75}} = 81.4 \text{ cm}$$

يتم تحديد سمك القطاع المطلوب لمقاومة أقصى قوى قاصة (Q_{max}) وهى تساوى $Q_{max} = 64.48$ على يمين الركيزة الثانية من اليمين وبفرض أن مقاومة القص تقاوم بالخرسانة فقط (دون حديد تسليح جذعى) فإن :

$$q_{\text{max}} = \frac{Q_{\text{max}}}{0.87 \text{ b d}_{\text{sh}}} = \frac{64.48 \times 10^3}{0.87 \times 75 \times d_{\text{sh}}} \le q_{\text{allc sh}} \quad (6 \text{ kg/cm}^2)$$

 $d_{sh} = 164.7 \text{ cm}$

وهـو عمق كبير نسبياً الأمر الذي يستلزم ضرورة استخدام حديد تسليح جذعى في هذه الكمرة لذلك فإن:

$$\begin{aligned} q_{max} &\leq q_{all\;csh} & (21\;kg/cm^2) \\ \frac{64.48 \times 10^3}{0.87 \times 75 \times d_s} &\leq 21 & \rightarrow & d_{sh} = \underline{47.1}\;cm \end{aligned}$$

- يؤخذ العمق الأكبر من كل من (d_m) ، (d_m) ويضاف إليه سمك الغطاء الخرسانى (a_m) أى يؤخذ العمق a_m 0 سم الخرسانى (a_m 0 سم أى يؤخذ العمق a_m 1 ومنها a_m 2 همنها .
- يتم إيجاد حديد التسليح اللازم والمناظر لمقاومة القطاعات الحرجة لعزوم الانحناء وبفرض أن $(\alpha=0.2)$.
 - : حديد التسليح العلوى:

$$A_{s4} = \frac{M_{max}}{k_2 d} = \frac{77.63 \times 10^5}{1200 \times 85} = 76.10 \text{ cm}^2 / 75 \text{ cm width} = \underline{16 \phi 25}$$

$$A_{s3} = \frac{53.9 \times 10^5}{1200 \times 85} = 52.84 \text{ cm}^2 / 75 \text{ cm} \text{ width} = \underline{11} \phi 25$$

$$A_{s2} = \frac{31 \times 10^5}{1200 \times 85} = 30.4 \text{ cm}^2 / 75 \text{ cm} = \underline{7} \phi 25 / 75 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{1.57 \times 10^5}{1200 \times 85} = 1.54 \text{ cm}^2 / 75 \text{ cm} \text{ (check min } A_s)$$

$$\mu_{min} = \frac{11}{f_y} = \frac{11}{2400} = 0.458 \%$$

$$\therefore A_{s min} = \frac{0.458 \times 75 \times 85}{100} = 29.2 \text{ cm}^2 / 75 \text{ cm} = \underline{6} \phi 25$$
i.e. take $A_{s1} = A_{s min} = 6 \phi 25$


<u>حديد التسليح السفلي:</u>

$$A_{s5} = \frac{70.69 \times 10^5}{1200 \times 85} = 69.3 \text{ cm}^2 / 75 \text{ cm} = \underline{15 \, \phi \, 25} / 75 \text{ cm}$$

$$A_{s6} = \frac{47.86 \times 10^5}{1200 \times 85} = 46.92 \text{ cm}^2 / 75 \text{ cm} = \underline{10 \, \phi \, 25} / 75 \text{ cm width}$$


$$A_{s7} = \frac{24.88 \times 10^5}{1200 \times 85} = 24.39 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{take As min} = \underline{6 \, \phi \, 25} / 75 \text{ cm}$$

ويبين الكروكى التالى شكل (٨-٢٦) أماكن ومساحة حديد التسليح المطلوب الرئيسى عند القطاعات الحرجة المختلفة لشريحة عرضها يساوى ٧٠ سم وهو عرض القاعدة المسلحة.



يتم تحديد مساحة حديد التسايح المناظر للشد القطرى وذلك طبقاً لاحتياجات قوى الشد القطرى ولتسهيل الحل يتم تقسيط الحديد العلوى بحيث ثلثه يمتد من العمود على العمود على الأقل وثلثه يكسح كحديد

مكسـ مكسـ لمقاومـ الشـ القطرى على الأقل أيضاً على زاوية $\mathring{1}$ وذلك بالإضافة إلى كانات ذات ستة فروع بواقع $\mathring{0}$ $\mathring{0}$ $\mathring{0}$ $\mathring{0}$. $\mathring{0}$ $\mathring{0}$. $\mathring{0}$ $\mathring{0}$. $\mathring{0$




مع مراعاة امتداد الحديد المكسح من الناحية المستمرة إلى ربع البحر المجاور ووضع حديد يعادل الحد الأدنى للحديد في منطقة الضغط لربط الكاتات (stirrup hunger).

الحل الثانى: كقاعدة على شكل حرف \perp ذات شفة من أسفل وعصب علوى: $\frac{1}{2}$

يت بع نفس الخطوات السابقة في الحل الأول وعليه يكون أبعادها ٢٣ م طول × ١,٣٥ م عرض.

بالنسبة للقاعدة المسلحة:

- حيث أن طول القاعدة المسلحة هو 77 متر وعرضها يعادل 0.00 مثل الحل السابق ولكنها ذات قطاع على شكل حرف 1 وجهد التلامس بين العادية والمسلحة ثابت ويعادل 77.0 طن/م 70.00
- وبنفس الطريقة يتم التعامل مع القاعدة المسلحة باعتبارها كمرة مستمرة في الاتجاه الطولى مرتكزة على الأعمدة ومعرضة من أسفل إلى أعلى بقيمة جهد التلامس وكما ذكرنا سابقاً وعليه يتم إيجاد القوى الداخلية المتولدة في هذه الكمرة تحت هذه الأحمال وهي نفس القيم السابقة ونفس توزيع قيم القوى الداخلية من (B.M) وقوى قاصة (S.F) على طول هذه الكمرة ولكن بفرض شكل القطاع على شكل 1.
- أبعاد القطاع على شكل حرف له هو كما هو مبين حيث عرض الشفة هو ٥٧ سم ليظل جهد التلامس بين العادية والمسلحة ثابتاً ونحافظ على قيم عزوم الانحناء والقوى الثابتة كما هى ويتم فرض سمك الشقة وليكن ٧٠ سم مع فرض عرض العصب يعادل ٤٠ سم وكما هو مبين، وفي هذه الحالمة يتم التعامل مع القطاعات الحرجة على أساس أنها إما على شكل حرف له عند القطاعات ذات عزم الانحناء الموجب (منطقة الضغط عند الشفة) أو على شكل مستطيل عند القطاعات ذات عزم الانحناء السالب (منطقة الضعط عند العصب) وباتباع طريقة التصميم المعروفة في الكمرات المستمرة أي يتم تصميم القطاعات ذات شكل أولاً ثم التي على شكل حرف له.




$$M = M_{max} = 77.63 \text{ t.m}$$
, $b = 40 \text{ cm}$

$$\therefore d_m = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b}} = 0.253 \sqrt{\frac{77.63 \times 10^5}{40}} = 111.5 \text{ cm}$$

، تصميم القطاع على أساس مقاومة القوى القاصة وباستخدام حديد تسليح حذعي.

$$\therefore \frac{64.48 \times 10^3}{0.87 \times 40 \times d_s} \le 21 \longrightarrow d_{sh} = 88.23 \text{ cm}$$

take d = dm = 115 cm $\longrightarrow t = 120$ cm وعليه فإن القطاع الخاص بالقاعدة المسلحة يكون على شكل حرف \perp بالأبعاد التالية :



وبعد ذلك يتم إيجاد الحديد المناظر لبقية القطاعات ذات [الشكل ثم القطاعات التى على شكل حرف له ولمقاومة عزوم الانحناء الواقعة عند هذه القطاعات كل على حدة كما يلى:

حديد التسليح العلوى:

$$A_{s4} = \frac{77.63 \times 10^5}{1200 \times 115} = 56.25 \text{ cm}^2 \rightarrow \frac{12 \phi 25}{40} \text{ cm web}$$

$$A_{s3} = \frac{53.9 \times 10^5}{1200 \times 115} = 39.06 \text{ cm}^2 \rightarrow \frac{8 \phi 25}{40} \text{ cm web}$$

$$A_{s2} = \frac{31 \times 10^5}{1200 \times 115} = 22.46 \text{ cm}^2 \rightarrow \frac{5 \phi 25}{1200 \times 115} \text{ check } (A_{s \text{ min}})$$

$$A_{s \text{ min}} = \frac{0.458 \times 40 \times 115}{100} = 21.07 \text{ cm}^2 \rightarrow \frac{5 \phi 25}{1200} \text{ (o.k)}$$


Sec. 5-5: t = 120 cm

حديد التسليح السفلى (القطاعات على شكل حرف ١)

$$Z = 0.12 \sqrt{\frac{M}{B}}$$

$$= 0.12 \sqrt{\frac{70.69 \times 10^5}{75}} = 36.8 > t_s$$

 \perp القطاع يعمل كقطاع على شكل حرف \perp



$$\frac{t_s}{t} = \frac{20}{120} = 0.167$$
 , $\frac{B}{b} = \frac{75}{40} = 1.875$

$$\longrightarrow$$
 r = 0.85 \longrightarrow B_r = 0.85 × 75 = 63 \cong 65 cm

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M}{B_r}}$$

$$115 = k_1 \sqrt{\frac{70.69 \times 10^5}{65}} \longrightarrow k_1 = 0.35 \longrightarrow f_c = 53 \text{ kg/cm}^2$$

$$k_2 = 1225$$

$$A_{s5} = \frac{70.69 \times 10^5}{1225 \times 115} = 50.18 \text{ cm}^2 \longrightarrow \underline{11 + 25} / 40 \text{ cm}$$

وبالمثل بقية القطاعات ذات شكل حرف \perp والتي يتأثر فقط فيها قيمة ($\rm B_r$) والتي تؤثّر على قيمة ($\rm k_2$) والتي يمكن أخذها قيمة تتراوح ما بين $\rm k_2$) والتي يمكن أخذها قيمة تتراوح ما بين ($\rm k_2$).

$$A_{86} = \frac{47.86 \times 10^{5}}{1230 \times 115} = 33.84 \text{ cm}^{2} \longrightarrow \frac{7 \phi 25}{40} = 40 \text{ cm}$$

$$A_{87} = \frac{24.88 \times 10^{5}}{1230 \times 115} = 17.59 \text{ cm}^{2} \longrightarrow A_{8 \text{ min}} = 21.07 \longrightarrow 5 \phi 25$$

ملحوظة:

ان عسرض شسفة الكمرة ذات حرف \perp (B = 0.75 m) يجب ألا يزيد عن عرض البلاطة (B = 0.75) أو أربعة مرات عرض العصب (4 b) أو 1 أقل بحر للكمرة.


i.e. $B > 0.75 \, \text{m}$, or $(4 \times 40 = 160 \, \text{cm})$ or $\frac{1}{4} \times 400 = 100 \, \text{cm}$ lit. $\frac{1}{4} \times 400 = 100 \, \text{cm}$

• أيضاً يستم تحديد متطلبات القطاع للحديد الجذعى للكمرة المستمرة وذلك كما بينا سابقاً ويبين الكروكى التالى أماكن حديد التسليح الرئيسى وكيفية توزيع حديد التسليح الجذعى مع فرض كانات ذات أربعة أفرع ٥ φ٠١/م.

مما هو جدير بالذكر فإن تصميم الشفة لتسهيل الحل يكون كما يلى:

القطاع الحرج على وجه العصب وبأخذ شريحة عرضها واحد متر فى الاتجاه الطولى وعمقها يساوى $t_s=20~{
m cm}$

$$t_{s} = 20 \text{ cm}$$
 وعمقها بساوی $t_{s} = 20 \text{ cm}$. $M = \frac{27.6 \times (0.175)^{2}}{2} = 0.423 \text{ m.t/m}$. $d = k_{1} \sqrt{\frac{M}{b}}$. $t_{s} = 0.423 \text{ m.t/m}$. $t_{s} =$




$$\therefore A_s = \frac{0.423 \times 10^5}{1300 \times 15} = 2.17 \text{ cm}^2$$

$$\mu_{s \text{ min}} = \frac{11}{f_y} = \frac{11}{2400} = 0.458 \%$$

$$\therefore A_{8 \text{ min}} = \frac{0.458}{100} \times 15 \times 75 = 5.15 \text{ cm}^2.$$

i.e. take $A_s = A_{s \, min} = 5 \, \phi \, 13 \, / \, m$ و يؤخذ حديد ثانوى طولى يعادل $[A_s \ _{main} \ \cdot \, , 7 \, \circ]$ أي بحد أدنى $3 \, \phi \, 0$ مم وكما هو مبين بالقطاع.




شكل (٨-٨) كيفية توزيع حديد التسليح والقطاعات التفصيلية


1

ملحوظة هامة:

مـن حل المثال السابق يتبين أن افتراض التوزيع المنتظم لضغط التلامس عـادة مـا يعطى قوى داخلية عالية نسبياً أى فرض الكمرة ذات جساءة عالية ولكن إذا ما تم التصميم على أساس أنها كمرة مرنة وليست جاسئة فـإن عزوم الانحناء سوف تنخفض بمقدار يتراوح ما بين (١/٤ - ٣/١) هـذه القـيم وعلـيه فإنـه كمية الخرسانة وبالتالى حديد التسليح سوف تنخفض بمقدار الخُمس تقريباً.

٢- من حل المثال السابق يتبين أن القطاعات الخرسانية تبعاً للحلين السابقين
 كما يلى:





الحل الأول Ac = 6750 cm² الحل


شکل (۸-۲۹)

وعليه فإن الحل الثانى أوفر من ناحية كمية الخرسانة بالإضافة إلى الميزة الأخسرى وهو زيادة عرم القصور الذاتى له وبالتالى زيادة جساءته لمقاومة عروم الانحناء وفروق الهبوط المحتملة بالرغم من أن الحلين كلاهما صحيح الأمر الذى يوصى باستخدام الأساسات الشريطية على شكل حرف \perp عند ضرورة مقاومة فروق الهبوط والقوى العالية والبحور الكبيرة وجهد التربة المنخفض.

٣- لـم يتم التحقق من مقاومة القطاعات الحرجة لكل من القص الثاقب وقوة التماسك وذلك نظراً لكبر القطاعات (بلاطة ذات عرض كبير) أو كمرة ذات عمق كبير. بل يجب ضرورة استيفاء العمق اللازم للأشاير وطول الأشاير وعلـى أيـة حـال فـى جمـيع الحالات يجب التحقق من استيفاء جميع الاشتراطات والإجهادات المتولدة من قص وتماسك وطول أشاير ... الخ.

٨-٢-٥ الأساسات الشريطية المعرضة إلى قوى لا محورية (المعرضة إلى قوى عمودية وعزم انحناء):

في بعيض الحالات قد تتعرض الأساسات الشريطية إلى قوى لا محورية [قوى عمودية بالإضافة إلى عزم انحناء] أو إلى عزوم انحناء قد تكون فى اتجاه واحد أو فى اتجاهين (Reversible moment) كما هو مبين – شكل (- N - N).



شکل (۳۰-۸)

الحالة الأولى (قوى عمودية وعزوم انحناء في اتجاه واحد):

فسى الحالة الأولى يكون توزيع الإجهادات على التربة غير منتظم ويمكن تعينه بدلالة المعادلة العامة للإجهادات العمودية.

$$\mathbf{f}_{\max} = \frac{-\mathbf{R}}{\mathbf{A}} \mp \frac{\mathbf{M} \cdot \mathbf{y}}{\mathbf{I}_{\mathbf{x}}}$$

ولمتر طولى من الحائط فإن هذه المعادلة تؤول إلى :


$$f_{\min}_{\max} = \frac{-P}{B} \left[1 \mp \frac{6e}{B} \right]$$

أى أن أقصى إجهاد ضغط يعادل مجموع الحدين أى :

$$f_{max} = \frac{P}{B} \left[1 + \frac{6e}{B} \right] \Rightarrow q_{n \text{ all soil}}$$


$$f_{min} = \frac{P}{B} \left[1 - \frac{6e}{B} \right] \leqslant \frac{1}{2} f_{max}$$


مع ملاحظة أنه يجب ألا تتعرض التربة إلى إجهادات شد أى أن قيمة (f_{min}) يجب ألا تكون أكبر من الصفر ويوصى أن لا تقل قيمة (f_{min}) عن نصف قيمة (f_{max}) في حالة التربة الطينية والمتماسكة حتى لا يكون ويتولد فروق هبوط متفاوت بين حافتى القاعدة وكما يلى :



وفسى هذه الحالة يجب ألا تتعدى قيمة أقصى إجهاد واقع على التربة عن الإجهاد الصافى المسموح به لنوعية التربة $(q_{n \ all})$ or (q_{all}) حسب طريقة حساب جهد التربة.

في هذه الحالة يتم تسهيل الحل وذلك بجعل الإجهاد الواقع على التربة من منتظم لتلافى الهبوط أسفل القاعدة وذلك بمركزة الحمل ونقله إلى مركز تقل القاعدة وكما يلى مع ملحوظة أن رفرفة القاعدة تكون كبيرة من ناحية الضغط الكبير الواقع على التربة.





شکل (۸-۲۳)

يتم حساب عرض القاعدة (B) بفرض أن الحمل مركزى وذلك بخارج قسمة الحمل (P) على جهد التربة الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس (q_{n-all}) مع إهمال عزم الانحناء وتعادله بالعزم المضاد بالقيمة (P. e).

$$\therefore B = \frac{P}{q_{n \text{ all}}} = ms$$

ويتم تقريب هذا العرض إلى أقرب ٥ سم.

ولجعل الحل متمركزاً إذن مركز ثقل القاعدة على بعد $\left(\frac{B}{2}\right)$ من الحافة وبالتالى يتم حساب مقدار اللامركزية الحقيقية.

$$e = \frac{B}{2} - \left(x_1 + \frac{b}{2}\right) ms$$

- يستم تحديد القطاع الحرج لعزم الانحناء وهو على وجه الحائط الخرسانى أو على بعد $\left(\frac{\mathbf{b}}{4}\right)$ من عرض الحائط كما ذكرنا سابقاً.
- ومن موضع القطاع الحرج يتم حساب قيمة عزم الانحناء من واقع إجهاد التربة الصافي وأبعاد القاعدة.

i.e.
$$M_{\text{max}} = q_{\text{n all}} \frac{(x_2)^2}{2}$$
 t.m/m

يستم تصميم القطاع الحرج للقص ويتم إيجاد العمق اللازم لمقاومة كل من عسزم الانحسناء والقسوى القاصة كما شرحنا سابقاً ومن ثم إيجاد الحديد الرئيسسى المطلوب وكذلك التحقق من جهد التماسك للخرسانة الخوكما سوف يرد في المثال التالي.

مثال:

المطلبوب تصميم القاعدة المسلحة الشريطية المعرضة إلى حمل محورى وعزم انحناء في اتجاه واحد قدرهما ٣٠ طن ، ١٥,٠٠ طن م على التوالي وذلك من خلل حائط خرساني مسلح عرضه ٤٠ سم وأن الخرسانة رتبة 200 C وحديد تسليح رتبة ٢٥/٢٤ وأن جهد التربة الصافي المسموح به عند منسوب التأسيس لا يتعدى ١,٠٠ كجم/سم٢.

<u>الحل:</u>

كما هو مبين بالشكل (٨-٣٣) فإنه حسب اتجاه عزم الانحناء فيجب أن تكون الحائط ممتدة ناحية الضغط وبروزها أكبر كما شرحنا وبفرض رفرفة للقاعدة ناحية العمود قدرها للقاعدة ناحية العمود قدرها الشدات الخشبية بسهولة عند صب وتنفيذ الحائط.

وبفرض شريحة عرضها واحد متر وأن الحمل مركز في مركز القاعدة.

$$B = \frac{P}{q_{n \, all}} = \frac{30}{10} = 3.0 \, m$$

و يستم تحديد مقدار اللامركزية (e) اللازمة لتلاشى عزم الانحناء الخارجى المؤثر.

$$e = \frac{B}{2} - \left(\frac{b}{2} + x_1\right) = \frac{3}{2} - (0.2 + 0.2) = 1.1$$
 ms

يتم تحديد قيمة عزم الاتحناء عند القطاع الحرج على وجه الحانط.

$$M_{\text{max}} = q_{\text{n all}} \frac{\left(\frac{B}{2} + 0.9\right)^2}{2} = 10 \frac{\left[1.5 + 0.9\right]^2}{2} = 28.8 \text{ m.t/m}$$

يتم تصميم القطاع على أساس مقاومة عزم الاتحناء (M_{max}) من المعادلة:

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{B}} = 0.253 \sqrt{\frac{28.8 \times 10^5}{100}} = 42.9 \rightarrow t = 50 \text{ cm}$$

يستم التحقق من مقاومة القص للخرسانة بحساب (Qmax sh) عند القطاع الحرج للقص وهو على بعد (d) من وجه الحائط.

i.e.
$$Q_{\text{max sh}} = 10 (x_2 - d_{\text{sh}}) = 10 (2.4 - d_{\text{sh}}) \text{ t/m}$$

$$\therefore q_{\text{max}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \text{ bd}_{\text{sh}}} \le 6 (q_{\text{csh all}})$$

$$\therefore \frac{(24-10\,d_{sh})}{0.87\times100\times d_{sh}} \le 50 \,(q_{sh\,all})$$

$$d_{sh} = 0.448 \text{ ms}$$

أى يتم بأخذ t = 50 cm تكون آمنة لكل من عزم الانحناء والقوى القاصة.

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{28.8 \times 10^5}{1200 \times 45} = 53.3 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow \frac{11 \phi 25}{m}$$

يستم الستحقق من إجهاد التماسك وذلك بحساب ($Q_{max b}$) وهى عند نفس القطاع الحرج للعزم.

i.e.
$$Q_{\text{max b}} = q_{\text{n all}} \cdot x_2 = 10 \times 2.4 = 24 \text{ t/m}$$


$$\therefore q_{\text{max b}} = \frac{Q_{\text{max b}}}{0.87 \, \text{\Sigmao.d}_{\text{act}}} = \frac{24 \times 10^3}{0.87 \times 11 \times 3.14 \times 2.5 \times 45} = 7.1 \, \text{kg/cm}^2$$
< 12 (o.k)

ملحو ظة:

يجب أن يستم التحقق من طول الرباط لحديد التسليح الرئيسي (اله) وهو كافي في هذه الحالة.

الحالة الثانية : (قوى عمودية وعزم إنحناء في اتجاهين):

في هذه الحالية حينما تتعرض القاعدة إلى عزم انحناء في اتجاهين بالإضافة على القوى العمودية نأخذ الحالة الأسوأ وهو تعرض الأساس السي حميل غير محوري مصحوب بعزم انحناء في اتجاه واحد ثم عكسه وبالتالي تنتج قاعدة متماثلة نتيجة لتأثير عزم الانحناء في الاتجاهين وكما هو مبين بالكروكي – شكل (٨-٤٣).



شکل (۸-۴۳)

- يتم التعامل مع الحالة (i) أو الحالة (ii) وكلاهما واحد، ولشريحة عرضها واحد متر فإنه يجب تحديد قيمة عرض القاعدة (B) واللازم بحيث أقصى إجهادات واقعة على التربة لا تتعدى الإجهادات الصافية المسموح بها عند منسوب التأسيس (qnall).
 - وطبقاً للمعادلة المناظرة لتأثير عزم الانحناء والقوى العمودية وهي :

$$f_{max} = \frac{P}{B \times 1} \left[1 + \frac{6e}{B} \right] \le q_{n \text{ all soil}}$$

حيث (qn all soil): هو أقصى إجهاد مسموح به صافى عند منسوب التأسيس


- ، (P) : قيمة الحمل المؤثر عند منسوب التأسيس
- ، (e) : مقدار اللامركزية وهو يساوى $e = \frac{M}{P}$ حيث (M) هى قيمة عزم الاتحناء المؤثر


ومن هذه المعادلة يمكن تعيين قيمة عرض الأساس (B) بحل هذه المعادلة التى من الدرجة الثانية فى (B) مع تقريب عرض القاعدة إلى أقرب ٥ سم مع التحقق من عدم وجود إجهادات شد كما شرحنا سابقاً.

يتم تحديد موضع القطاع الحرج لكل من عزم الاتحناء والقوى القاصة ويتم حساب قيمة أقصى عزم انحناء (M_{max}) وأقصى قوى قاصة (Q_{max} sh) عند القطاعات الحرجة وذلك من واقع توزيع الإجهادات الصافية على التربة وهي خطية ولكن غير منتظمة. ثم يتم حساب عمق الأساس اللازم لمقاومة كل من هذه القوى القصوى (M_{max}) و (M_{max}) و (M_{max}) و وبالتالى إيجاد حديد التسليح ويكمل الحل إلى آخره كما شرحنا سابقاً مع السحقق لقيمة إجهاد التماسك لحديد التسليح الرئيسى وكما سوف يتضح من المثال التالى.

مثال:

المطلوب تصميم قاعدة شريطية مسلحة مرتكزة على التربة مباشرة وعلى عمـق ١,٥٠ متر من سطح الأرض الطبيعية ويرتكز عليها حائط خرسانى مسلح عرضـه ٣٠ سم ويحمل حملاً محورياً قدره ٢٥ طن/م بالإضافة إلى عزم انحناء ذو اتجاهين (Reversible moment) قدره ٥ طن.م/م علماً بأن جهد التربة الكلى المسموح به هو ١,٥٠ كجم/سم٢ وأن الخرسانة رتبة 200 C وأن حديد التسليح رتبة ٢/٧٥.





شکل (۸–۳۵)

- بفرض القاعدة ذات عرض (B) ولشريحة عرضها ١,٠٠ متر.
- يتم حساب جهد التربة الصافى للتربة عند منسوب التأسيس (qn all) كالآتى :

$$\gamma_a = \frac{\gamma_{soil} + \gamma_{R.C}}{2} = \frac{1.8 + 2.5}{2} = 2.15 \text{ t/m}^3$$

 $q_{\text{n all}} = q_{\text{all}} - \gamma_{\text{a}} \cdot D_{\text{f}} = 15 - 1.5 \times 2.15 = 11.78 \approx 1.2 \text{ kg/cm}^2$

يتم حساب أقصى إجهاد واقع عى التربة من المعادلة:

$$q_{max} = \frac{P}{A} \left[1 + \frac{6e}{A} \right] \le q_{nall} \quad (1.2 \text{ kg/cm}^2)$$

حيث (e) $= \frac{5}{25} = \frac{M}{N} = (e)$ حيث

$$\therefore \frac{25}{1 \times B} \left[1 + \frac{6 \times 0.2}{B \times 1} \right] = 12$$

$$\therefore \qquad 25 \left[1 + \frac{1.2}{B} \right] = 12 B$$

$$\therefore 25 + \frac{30}{B} = 12 B \implies 25 B + 30 = 12 B^2$$

$$12 B^2 - 25 B - 30 = 0$$

$$B^2 - 2.08 B - 2.5 = 0$$

$$\therefore B = \frac{+2.08 \pm \sqrt{(2.08)^2 + 4 \times 2.5}}{2} = 2.93 \text{ ms} \rightarrow 3.0 \text{ ms}$$

يتم التحقق من عدم وجود إجهاد شد على التربة.

$$\therefore q_{\min} = \frac{P}{B \times 1.0} \left[1 - \frac{6 e}{B \times 1.0} \right] = \frac{25}{3.0} \left[1 - \frac{6 \times 0.2}{3.0} \right] = 0.5 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{(Comp.)} \quad \text{o.k}$$

يتم أخذ عرض القاعدة المسلحة ٣,٠٠ متر.

بيتم حساب قيم الإجهادات الواقعة على التربة عند القطاعات الحرجة لكل من عزم الاحناء (q2)، القوى القاصة (q1).

$$C = \frac{B}{2} - \frac{b}{2} = \frac{3.0}{2} - \frac{0.3}{2} = 1.35 \text{ ms}$$

$$a = C - d$$

$$\therefore q_2 = q_{\min} + \frac{1.65}{3.0} [q_{\max} - q_{\min}] = 0.5 + \frac{1.65}{3.0} [1.2 - 0.5] = 0.885 \text{ kg/cm}^2$$

$$M_{\text{max}} = \left[\frac{q_{\text{max}} + q_2}{2}\right] \times \frac{c^2}{2} \times 1.0$$

$$= \frac{(12 + 8.85)}{2} \times \frac{(1.35)^2}{2} = 9.5 \text{ t.m/m}$$

يتم تحديد سمك القاعدة المناظر لهذا العزم (M_{max}) من المعادلة:

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{B}} = 0.253 \sqrt{\frac{9.5 \times 10^5}{100}} = 25 \text{ cm}$$

يتم تحديد سمك القاعدة المناظر لـ (Qmax sh).

$$\therefore \quad \mathbf{a} = \mathbf{c} - \mathbf{d_{sh}} = 1.35 - \mathbf{d_{sh}}$$

$$q_1 = q_{\min} + \left[\frac{B - a}{B} \right] \left[q_{\max} - q_{\min} \right]$$

$$= 0.5 + \left[\frac{1.35 - 1.35 + d_{sh}}{1.35} \right] [1.2 - 0.5] = 0.5 + 0.52 \, d_{sh}$$

$$= 5 + 5.2 \, d_{sh} \qquad t/m$$

$$\therefore \quad Q_{max \, sh} = \frac{q_{max} + q_1}{2} \times a = \frac{12 + 5 + 5.2 \, d_{sh}}{2} \times (1.35 - d_s)$$

$$= (8.5 + 2.6 \, d_{sh}) (1.35 - d_{sh})$$

$$\therefore \quad Q_{max \, sh} = \frac{Q_{max}}{0.87 \, b \, d_{sh}} = \frac{(8.5 + 2.6 \, d_{sh}) (1.35 - d_{sh})}{0.87 \times 1.0 \times d_{sh}} \leq 50 \, (q_{sh \, all})$$

$$= 11.475 - 4.99 \, d_{sh} - 2.6 \, d_{sh}^2 = 43.5 \, d_{sh}$$

$$\therefore \quad 2.6 \, d_{sh}^2 + 48.49 \, d_{sh} - 11.475 = 0$$

$$\therefore \quad d_{sh}^2 + 18.65 \, d_{sh} - 4.41 = 0$$

$$\therefore \quad d_{sh} = \frac{-18.65 \pm \sqrt{(18.65)^2 + 4 \times 4.1}}{2} = 0.22 \, \text{m} = 22 \, \text{cm}$$

$$d_{act} = 33 \, \text{cm} \qquad \text{i.i.} \qquad \text{i.i.} \qquad \text{i.i.}$$

$$A_{s \, req.} = \frac{M_{max}}{k_2 \, d_{act}} = \frac{9.5 \times 10^5}{1230 \times 33} = 23.4 \, \text{cm}^2 \qquad 99 \, \text{l} 8 \, \text{/m}$$

$$(25.47 \, \text{cm}^2)$$

$$A_{s \, min} = \frac{11}{f_y} A_c = \frac{11}{2400} \times 100 \times 33 = 15.1 \, \text{cm}^2 < A_{s \, req}$$

$$\text{i.take} \quad 9 \, \phi \, 18 \, \text{/m}$$

$$A_{s \, h} = \frac{11}{2400} \text{ i.h} = \frac{1}{2400} \times 100 \times 33 = 15.1 \, \text{cm}^2 < A_{s \, req}$$

$$\text{i.take} \quad 9 \, \phi \, 18 \, \text{/m}$$


$$A_{s \, h} = \frac{1}{2400} \text{ i.h} = \frac{1}{2400} \times 100 \times$$

طولى من الحائط.

رئيسى يعادل ٩ م ١٨ /مَ على طول العرض، حديد ثانوى ٥ م ١٣ / متر

ملحوظة: يجب التحقق من السمك اللازم لطول الرباط وطول الأشاير.

ویبین الشکل التالی کروکی لحدید التسلیح والذی یؤخذ کما ذکرنا بعالیه (شکل ۸-۳۱).



مثال على تصميم القاعدة الشريطية باستخدام التصميم الحد الأقصى للمقاومة:

المطلوب تصميم القاعدة الشريطية المسلحة المذكورة في المثال السابق والمرتكز عليها حائط خرساني مسلح عرضه 7 سم ومعرض إلى حمل تشغيلي والمرتكز عليها حائط خرساني مسلح عرضه 7 عند منسوب سلطح الأرض وبنفس الافتراضيات الموجودة والمفروضة في هذا المثال مع فرض معاملات الأمان لكل مادة على حدة.

الحل:

- يتم تحديد قيمة الحمل الأقصى وذلك من واقع قيم أحمال التشغيل الحية والميتة وحيث أن $P_{\rm LL} < 0.7~{
 m D.L}$
- $P_{u} = 1.5 [P_{D,L} + P_{L,L}] = 1.5 [20 + 40] = 90 t/m$
- يتم حساب جهد التربة الكلى عند منسوب سطح الأرض وهو يساوى جهد التربة المسموح به مضروباً في معامل أمان ويؤخذ حوالي ٢٠٠٠٠

$$\therefore q_{\rm ut \, soil} = q_{\rm all} \times F. \, s = 2.0 \times 1.8 = 3.6 \, t/m^2$$

- يستم حسساب جهد التربة الكلى عند منسوب التأسيس وهو يساوى جهد التربة الكلى عند سطح الأرض (qu soil) مطروحاً منه وزن عمود التراب.
- ∴ $q_{nu \ soil} = q_{ut \ soil} γ_a D_f$ = 36 - 2.15 × 2 = 31.7 t/m' ≈ 3.2 kg/cm²
 - يتم إيجاد مساحة وأبعاد القاعدة المسلحة بدلالة أحمال التشغيل.

$$\therefore A = \frac{P_{\text{working}}}{q_{\text{nall}}} = \frac{60}{13.7} = 4.38 \text{ m} \longrightarrow B = 4.4 \text{ ms}$$

يتم حساب جهد التربة التصميمي الأقصى الواقع على التربة بدلالة الحمل الأقصى (Pn).

$$q_{u \text{ soil}} = \frac{P_u}{B \times 1.0} = \frac{90}{4.4 \times 1.0} = 22.5 \text{ t/m}^2 < 32.0 \text{ t/m}^2 \quad (o.k)$$

يتم حساب رفرفة الخرسانة المسلحة عن الحائط (c).

$$c = \frac{B-b}{2} = \frac{4.4-0.3}{2} = 2.05 \text{ ms}$$

يتم حساب أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج وهو على وجه الحائط.

$$M_{u \text{ max}} = q_{u \text{ soil}} \times \frac{c^2}{2} \times 1.0 = 22.5 \times \frac{(2.05)^2}{2} \times 1.0 = 47.28 \text{ m.t/m}$$

يتم حساب العمق الفعال لمقاومة عزم الاتحناء (M_{u max}) وذلك نشريحة عرضها ١,٠٠ متر من المعادلة التالية :

$$d_{m} = k_{u} \sqrt{\frac{M_{u \, max}}{b}} \cong 0.3 \sqrt{\frac{47.28 \times 10^{5}}{100}} = 65 \text{ cm}$$

يستم حسساب قسيمة القوى القاصة عند القطاع الحرج للقص والذى يبعد مسافة قدر هسا (d) من وجه الحائط أو على مسافة (a) من نهاية وحافة القاعدة المسلحة.

$$a = c - d_{sh} = 2.05 - d_{sh}$$

$$Q_{u sh} = a \times 1.0 \times Q_{u soil} = (2.05 - d_{sh}) \times 22.5$$

$$= 46.13 - 22.5 d_{sh} t/m$$

يتم حساب عمق الأساس المطلوب لمقاومة (Qush) من المعادلة:

$$q_{u \, sh} = \frac{Q_{u \, sh}}{b \, d_{sh}} \le q_{uc} \quad (6 \, kg/cm^2)$$

$$\frac{46.13 - 22.5 \, d_{sh}}{1.0 \times d_{sh}} \le 60$$

$$d_{sh} = 55.9 \cong 60 \text{ cm}$$

.. يؤخذ سمك القاعدة الفعال الأكبر وهو (65) وبالتالي سمكها الكلي د = 70 cm

- يستم حساب قيمة الثابت (k_u) المناظر للعمق ٦٠ سم وهو في هذه الحالة يناظر نفس القيمة السابقة المفروضة وهي ٦٠ لرتبة الحديد والخرسانة ومسن هده القسيمة (k_u) وباستخدام جداول المنحنيات للتصميم الأقصى للخرسسانة (U.S.D) يستم إيجاد نسبة الحديد الرئيسي (μ) وذلك باستخدام المنحنيات (μ) ، (μ) وبحيث لا تقل هذه القيمة عن الحد الأدنى المسموح به (μ) ولا تزيد عن الحد الأقصى المسموح به (μ) وبالتالي يمكن إيجساد قيمة (μ) وبالتالي عدد الأسياخ بعد اختيار القطر المناسب لسمك القاعدة وليكن ١٠ (μ) ، (μ) م.
- يستم اختسيار قسيمة الحديد الثانوى بما يعادل 0.7% 0.0% من الحديد الرئيسى (A_s) وبحيث لا يقل عن 0.0% 0.0%
- يتم التحقق من قيمة جهد التماسك الواقع على القطاع الحرج لعزم الاحناء وذلك بحساب (qub) كالآتى:

$$q_{ub} = \frac{Q_{ub}}{\Sigma o d_{act}} \le 0.95 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} = (q_{cub})$$

 $Q_{ub} = c \times 1.0 \times q_{u \text{ soil}} = 2.05 \times 22.5 = 46.13 \text{ t/m}$

، (So) هو محيط حديد التسليح الرئيسى.

$$q_{cub} = 0.95 \sqrt{\frac{200}{1.5}} = 11 \text{ kg/cm}^2$$

ويتم التحقق من طول الرباط للحديد الرئيسى بحيث لا يقل عن ٤٠ φ أو
 ٤٠ سم أيهما أكبر.





١-٩ مقدمة:

* يمكن تعريف القواعد المنفصلة بأنها تلك القواعد المستقلة ذات العمود الواحد أو هي باختصار شديد بأنها القاعدة التي ينتقل إليها الحمل عن طريق عمود واحد فقط.

 \star وقد يكون شكل القاعدة مربعاً أو مستطيلاً حسب شكل العمود حيث عادة ما يكون الأساس مربعاً في حالة العمود المربع أما إذا كان العمود مستطيل فيفضل له أساس أو قاعدة مستطيلة. هذا ويجب التنويه إلى أن الأساس المربع هو أبسط أنواع الأساسات للعمود المربع كما أنه يمكن تنفيذ القواعد المنفصلة المستطيلة للأعمدة المربعة في بعض الحالات الضرورية التي لا تصلح فيها القواعد المربعة مع مراعاة تساوى الرفرفة (بروز القاعدة المسحة عن العمود) في الاتجاهين $(C_1 = C_2)$ كما هو مبين في الشكل (P_1) حيث أن ذلك يبسط من إجراءات وخطوات الحل والتصميم.

* هـذا ويجب التنويه إلى أن القواعد المنفصلة يمكن أن يكون عمقها ثابتاً على كامل أبعاد القاعدة أو غير ثابت (قاعدة مسلوبة) سطحها العلوى مائل أو ذات كراسى للأعمدة (pedestal column footing) وهذا الأخير يستخدم في حالة الرغبة لزيادة كل من مقاومة القص الثاقب وزيادة طول الأشاير المطلوبة لنقل الأحمال من العمود إلى القاعدة - شكل (١-٩).





تابع شكل (٩-١)

- ★ هذا وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المنفصلة يمكن أن تعرض إلى نوعين من
 الأحمال :
 - حمل محورى أو مركزى (يؤثر في مركز ثقل القاعدة).
- حمـل غـير محورى أو مركزى (حمل لا يؤثر في مركز ثقل القاعدة) أو بمعنى أصح تعرض القاعدة إلى (حمل محورى + عزم انحناء) وقد يكون عزم الاتحناء هذا في اتجاه واحد أو في اتجاهين (Reversible moment) كما هو مبين بالشكل (٩-١).

٩-٢ تصهيم القواعد المنفطة المعرضة لحمل محوري:

٩-٢-١ تصميم القواعد المنفصلة المربعة:


يبين الشكل ($^{9}-^{7}$) كروكى لقاعدة مربعة مسلحة منفصلة مرتكزة على التربة مباشرة وأن الحمل المنقول إليها من العمود المربع ذو الضلع (6) يقع في مركزها مع المعطيات التالية :

- وذلك $P=P_{D.L}+P_{L.L}+P_{L.L}$ وذلك من حساب الأحمال الواقعة على العمود المتمركز مع القاعدة.
 - منسوب وعمق التأسيس Df) ms من خواص وتقرير التربة.
 - كثافة التربة (γ t/m³) من طبيعة ونوع التربة.
- جهد التربة الكلى المسموح به عند منسوب التأسيس (q_{all}) من خواص وتقرير التربة.
- رتبة ونوعية حديد التسليح والخرسانة المستخدمة في تنفيذ القاعدة المسلحة $(f_{\rm cu})$ ، $(f_{\rm cu})$ وذلك من نوعية الحديد المستخدم والخرسانة المستخدمة.

والمطلوب: تصميم القاعدة المربعة أى إيجاد أبعادها وسمكها وحديد تسليحها لتكون آمنة لمجابهة كافة أنواع الإجهادات المعرضة لها.

خطوات التصميم:

i - 1 باستخدام طريقة المرونة (إجهادات التشغيل): بالإشارة إلى الشكل (9-7).



شكل (٢-٩)

- P_{T} التأسيس التأسيس عمل التشغيل متوقع على التربة عند منسوب التأسيس (P_{T}) وهو يعادل حمل التشغيل عند منسوب سطح الأرض (P_{T}) مجموعاً عليه وزن عمود التراب فوقه.
- i.e. $P_T=P+\gamma_a\,D_f$. A (t) $(q_{n\,all})$ $(q_{n\,all}=q_{all}-\gamma_a\,D_f$ t/m^2

٣- يتم حساب مساحة القاعدة المربعة المطلوبة من المعادلات التالية:

$$A = B^2 = \frac{P_T}{q_{all}}$$
 or $\frac{P}{q_{nall}}$

وعليه يتم تعيين عرض القاعدة (B) ويقرب إلى أقرب ٥ سم.

٤- يتم حساب أقصى إجهاد صافى فعلى واقع على التربة وذلك بدلالة العرض المقرب (Bactual) وذلك من المعادلة التالية :

$$q_{\text{n all soil}} = \frac{P}{B_{\text{act.}}^2} t/m^2$$

- 0 يستم تحديد القطاعات الحرجة لعزم الانحناء (على وجه العمود) وللقوى القاصسة على بُعد (d) من وجه العمود، لقوى التماسك (على وجه العمود) وللقسوى القاصسة الثاقسية على بعد $\frac{d}{2}$ من وجه العمود وكما هو مبين بالشكل (7-9).
- 7- يتم حساب قيمة عزم الاتحناء عند القطاع الحرج (شكل ٢-٩) مع اعتبار القساعدة كبلاطة كابولية في ناحيتي العمود ومعرضة إلى ضغط من أسفل إلى أعلى يعادل (qn all soil)، هذا وتجدر الإشارة إلى أن قيمة عزم الاتحناء حول المقطع الحرج يمكن حسابها على أساس البلاطة الكابولية على شكل مستطيل (a b g f) حيث:

i.e.
$$M_{max} = q_{n \ all \ soil} \times A_{a \ b \ c \ d} \times \frac{c}{2}$$
 (t.m) (على شكل مستطيل) or $M_{max} = q_{n \ all \ soil} \times A_{a \ b \ g \ f} \times c$ (t.m) (على شكل شبه منحرف)

- حيث (c) : هـى قيمة رفرفة القاعدة عن العمود بالنسبة للقطاع الحرج $\left[c = \frac{B b_c}{2} \right]$
- ، (c'): هـى قيمة بُعد مركز ثقل شبه المنحرف (a b g f) عن وجه العمود
 - ، (b_c): هو عرض العمود
- (M_{max}) عزم الانحناء (M_{max}) V وذلك من المعادلة التالية المعروفة :

$$\mathbf{d_m} = \mathbf{k_1} \sqrt{\frac{\mathbf{M_{max}}}{\mathbf{b_{strip}}}}$$

حيث (b_{strip}) هو عرض الشريحة المقاومة للعزم وتؤخذ كالآتى:

- $b_{strip} = B = عرض القاعدة a b c d$ عرض القاعدة -
- $b_{strip} = b_c + 20$ عرض القاعدة (a b g f) عرض المنحرف أي عرض العمود (b_c) مضافاً اليه ۲۰ سم.

فاذا ما طبقا حالة المستطيل حيث ($b_{strip}=B$) فإن ذلك سوف يعطى عمل عمل عمل المنحرف حيث عمل الأسساس صغيرة. وإذا ما طبقنا حالة شبه المنحرف حيث (d_m) للأساس كبير. (d_m) فإن ذلك سوف يعطى عمق (d_m) للأساس كبير.

هذا ويمكن اختيار عمق الأساس (d_m) قيمة وسط بين القيمتين المناظرتين لحالة المستطيل وشبه المنحرف أو أخذ قيمة (d_m) بأى قيمة مناسبة لإعطاء كميات مناسبة من الخرسانة وحديد التسليح وفي حالة استخدام صلب عالى المقاومة يفضل استخدام $(b_{strip}=B)$.

 $^{-}$ يتم التحقق من أن العمق المحسوب من عزم الاتحناء (d_m) كافى لمقاومة إجهاد القص الثاقب (punching shear) وذلك حتى لا يتعدى أقصى إجهاد قص واقع على القطاع الحرج للقص الثاقب عن أقصى إجهاد مسموح به للقص الثاقب.

i.e.
$$q_{punching} = \frac{Q_{max p}}{d_p b_o} \le q_{c p allowble}$$

حيث (Q_{max p}): أقصى حمل للقص الثاقب وتساوى

 $Q_{\text{max p}} = q_{\text{n all soil}} [B^2 - (b_c + d_p)^2]$

وذلك باعتبار القطاع الحرج للقص الثاقب على بعد (d/2) من وجه العمود حيث (d_p) هو عرض العمود ، (d_p) هو العمق المناظر القص الثاقب

 $4 \, (b_c + d_p)$ هو طول المحيط للقطاع الحرج للقص الثاقب و هو يساوى (b_o) ،

، (qcpall) هي أقصى إجهاد قص ثاقب مسموح به وهو يعادل ٨,٠٠ كجم/سم ت

$$\therefore \frac{q_{\text{n all soil}} \left[B^2 - (b_c + d_p)^2 \right]}{d_p \times 4 (b_c + d_p)} \le 80 \text{ t/m}^2$$

حيث المعلوم في هذه المعادلة كل القيم ما عدا قيمة (d_p) والتي تستنتج من معادلة من الدرجة الثانية.

هـذا ولسهولة الحل يمكن اعتبار القطاع الحرج للقص الثاقب على وجه الركيزة حيث العمق (d_p) يكون أكبر من مثيله على بُعد $(\frac{d}{2})$ من وجه الركيزة أى كالآتى:

$$q_{n \text{ all soil}} = \frac{\left(B^2 - b_c^2\right)}{4 d_p b_c} \le q_{all p} (10 \text{ kg/cm}^2)$$

i.e.
$$d_p = \frac{q_{n \text{ all soil}} \left| B^2 - b_c^2 \right|}{4 b_c \times q_{\text{all } p}}$$

وليكن (column dowels) وليكن (dd) وذلك بحيث لا يتعدى إجهاد التماسك لحديد أشاير العمود عن الحد الأقصى المسموح به للتماسك ($q_{b\ all}$) وذلك بفرض أن قوة الضغط الأقصى المسموح به للتماسك (p_{s}) وذلك بفرض أن قوة الضغط القصوى المؤشرة على حديد العمود هي (p_{s}) وذلك للسيخ الواحد وهي تساوى (p_{s}) وعليه فإن :

$$\frac{P_s}{\Sigma o d_d} = \frac{\Sigma A_{sd} \cdot f_{s \, dact}}{\Sigma o \cdot d_d} \le q_{b \, all} \quad (10 \, \text{kg/cm}^2)$$

$$d_d = \frac{\Sigma A_{sd} \cdot f_{s \, d \, act}}{\Sigma o \cdot q_{b \, all}} \text{ cm}$$

حيث (P_s) هي أقصى قوة ضغط واقعة على حديد التسليح للعمود وهي تساوى القوة الكلية الواقعة على العمود المسلح (P) مطروحاً منه القوة المقاومة بالقطاع الخرساني للعمود $(P_c = A_c \times f_c)$

i.e. $P_s=P-P_c=P-A_c\,f_c$ $P_s=P-P_c=P-P_c$ $P_s=P-P_c=P-P_c$ $P_s=P-P_c$ $P_s=P_c$ P_s P_s P


 $(n \phi / strip)$ وليكن (A_s) والم A_s والم A_s (A_s) والم $A_$

الحديد (flexural Bond) التحديد التماسك للإنحناء (flexural Bond) للحديد الرئيسى وذلك بحساب قيمة أقصى قوة قص عند القطاع الحرج للقاعدة وهو على بُعد (d) من وجه العمود ولتكن (Q_{max}) .

$$Q_{\text{max}} = q_{\text{n all soil}} \times B \times C$$

$$q_{\text{b}} = \frac{Q_{\text{max}}}{0.87 \times d_{\text{act}} \Sigma_0} \le q_{\text{b all}} \quad (10 \text{ kg/cm}^2)$$

فإذا لم يتحقق هذا الشرط يتم زيادة (Σ 0) بالتحكم فى قطر حديد التسليح. -1 التحقق من قيمة تماسك الرباط (anchorage Bond) لحديد التسليح الرئيسى عند القطاع الحرج لعزم الانحناء وذلك من المعادلة التالية وطبقاً للكروكى التالى شكل (-9):



شکل (۹-۳)

$$q_b = \frac{A_s f_s}{O d_{anchorage}} \le q_{b all} (10 \text{ kg/cm}^2)$$

$$d_{anchorage} = \frac{A_s f_s}{\Sigma O \cdot q_{ball}} cm > (c - cover)$$

حيث (As): هي مساحة الحديد الرئيسي المقاوم لعزم الانحناء

هي قوة إجهاد حديد التسليح : (f_s)

 (d_{act}) بيتم التحقق من أقصى إجهاد قص على عمق القاعدة والمناظر لـ (d_{act}) وذلك عند القطاع الحرج للقص وهو على قطاع يبعد مساحة قدرها (d_{act}) من وجه الركيزة وذلك من المعادلات التالية :

$$Q_{\text{max sh}} = q_{\text{n all soil}} \cdot B (C - d_{\text{act}})$$

$$q_{\text{max sh}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \text{ b } d_{\text{act}}} \le q_{\text{sh all}} (5 \text{ kg/cm}^2)$$

فإذا لم يتحقق ذلك فإنه يجب زيادة عمق القاعدة لمجابهة أى زيادة فى إجهادات القص.

-ii باستخدام طريقة التصميم القصوى للمقاومة:

 P_{DL} - 1 المسلحة القاعدة المربعة (العادية لو كان سمكها أكبر من P_{DL} - 1 المطلوبة بدلالة أحمال التشغيل (P_{DL} + P_{LL})

i.e.
$$A = B^2 = \frac{P_T}{q_{all}}$$
 or $\frac{P_{D.L} + P_{L.L}}{q_{n all}}$

ومسنها يستم إيجاد عرض أو طول ضلع القاعدة المربعة (B) ويقرب إلى أقرب ٥ سم.

٢- يتم حساب قيمة الحمل الأقصى (Pu) وذلك طبقاً للمعادلات التالية :

$$P_u = 1.4 P_{D,L} + 1.6 P_{L,L}$$
 (L.L > 0.75 D.L)
 $P_u = 1.5 (P_{D,L} + P_{L,L})$ (L.L \le 0.75 D.L)

٢- يستم حسساب قيمة الجهد الأقصى الصافى الواقع على التربة من المعادلة
 التالية :

$$f_{n ult} = \frac{P_u}{B^2} t/m^2$$

- M_{u} سيتم حساب قيمة عزم الاتحناء الأقصى عند القطاع الحرج (M_{u} max) مع اعتبار القاعدة كبلاطة كابولية فى ناحيتى العمود ومعرضة إلى ضغط من أسيفل إلى أعلى يعادل (f_{n} ult) مع اعتبار البلاطة الكابولية إما على شكل مستطيل (a b g f) أو على شكل شبه منحرف (a b g f) وكما ذكرنا سابقاً (a b c d) حيث :

$$M_{u max} = f_{n ult} \times A_{a b c d} \times \frac{c}{2}$$
 (t.m) على شكل مستطيل or $M_{u max} = f_{n ult} \times A_{a b g f} \times C$ (t.m) على شكل مستطيل

حيث (c) : هـى قـيمة رفرفة القـاعدة مـن العمود بالنسبة للقطاع الحرج $\left[C = \frac{B - b_c}{2} \right]$

- ، (c') : هي قيمة بعد مركز ثقل شبه المنحرف (a b g f) عن وجه العمود
 - ، (bc): هو عرض العمود
- ٦- يستم حساب قيمة العمق أو السمك المناظر لمقاومة عزم الانحناء الأقصى (Mu max) وذلك من معادلات التصميم الحدى لمقاومة القطاعات الخرساتية وهي:

$$d_{m} = k_{u} \sqrt{\frac{M_{u \, max}}{b_{strip}}} = 0.4 \sqrt{\frac{M_{u \, max}}{b_{strip}}}$$
 (ku = 0.3 - 0.5)

حيث (b_{strip}) : هو عرض الشريحة المقاومة للعزم وتؤخذ كالآتى :

- حالـة المستطيل (a b c d) عـرض الشريحة = عرض القاعدة - b_{strip} = B
- $b_{strip} = b_c + 20 = عرض الشريحة = b_c + 20 حالة شبه المنحرف (a b g f) عرض العمود (b_c) مضافاً إليه ۲۰ سم.$

هـذا وتجـدر الإشارة إلى أنه يمكن اعتبار عمق الأساس (d_m) قيمة وسط بين القيمتين المناظرتين لحالة المستطيل وشبه المنحرف أو أخذ قيمة (d_m) بأى قيمة مناسبة لإعطاء كميات مناسبة من الخرسانة وحديد التسليح وفى حالة استخدام صلب عالى المقاومة يفضل استخدام $(b_{strip} = B)$.

٧- يستم الستحقق من أن العمق المحسوب لمقاومة عزم الانحناء (dm) كافى لمجابهة أقصى إجهادات للقص الثاقب (Ultimate Punching Shear) وذلك حستى لا يستعدى أقص إجهاد قص ثاقب واقع على القطاع الحرج للقص الثاقب عن القيمة القصوى لإجهاد القص الثاقب والتي تتوقف على رتبة ومقاومة الخرسانة وأبعاد العمود.

i.e.
$$q_{u \text{ punching}} = \frac{Q_{u \text{ max } p}}{d_p b_0} \le q_{cu p}$$

حيث $(Q_{u \, max \, p})$: هي أقصى قوة قص ثاقبة عند القطاع الحرج وباعتبار القطاع الحرج للقص على بُعد $\left(\frac{d_p}{2}\right)$ من وجه العمود

 $Q_{u \max p} = f_{n \text{ ult }} [B^2 - (b_c + d_p)^2]$

حيث (bc): هو عرض العمود

، (d_p) : هو العمق المناظر للقص الثاقب

، (bo) : هـو طـول المحـيط للقطـاع الحـرج للقص الثاقب و هو يساوى 4 (bc + dp)

، (q_{cup}) : هــى قــيمة المقاومة القصوى للقص الثاقب لرتبة الخرسانة وهى تعادل $\frac{f_{cu}}{\gamma_c}$ أى حوالى ١٢,٠٠ كجم/سم ٢ لرتبة الخرسانة ما بين ٢٠٠ ، ٢٢٥ كجم/سم ٢

$$\therefore \frac{f_{\text{nut}} \left[B^2 - \left(b_c + d_p \right)^2 \right]}{d_p \times 4 \left(b_c + d_p \right)} \le 120 \text{ t/m}^2$$

حيث المعلوم في هذه المعادلة كل القيم ما عدا قيمة (d_p) والتي تستنتج بحل المعادلة من الدرجة الثانية.

هــذا أيضاً لسهولة الحل يمكن اعتبار أن القطاع الحرج للقص على وجه الركيزة وهذا في جانب الأمان.

i.e.
$$f_{nut} = \frac{|B_2 - b_c|^2}{4 d_p b_c} \le 120 \text{ t/m}^2$$

$$\therefore d_p = \frac{f_{nult} |B^2 - b_c|^2}{4 b_c \times 120} \text{ (ms)}$$

 $-\wedge$ يتم التحقق من العمق المطلوب الأشاير العمود (Column dowels) وليكن (d_d) وذلك بحيث لا يتعدى أقصى إجهاد تماسك لحديد أشاير العمود عن أقصى إجهاد تماسك بين حديد التسليح والخرسانة (q_{cub}) وذلك بغرض أن قصى إجهاد تماسك بين حديد التسليح والخرسانة (P_{us}) وهى تساوى قوة الضغط القصوى المؤثرة على حديد التسليح هي (P_{us}) وهي تساوى (P_{us}) وذلك للسيخ الواحد وعليه فإن :

$$\frac{P_{us}}{\Sigma o d_d} = \frac{\sum A_{sd} \cdot f_{sy} / \gamma_s}{\sum o \cdot d_d} \le q_{cub} \quad \left(0.95 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} (10 - 12 \text{ kg/cm}^2)\right)$$
i.e.
$$d_d = \frac{\sum A_{sd} \cdot f_{sy} / \gamma_s}{\sum o \times q_{cub}} \quad (cm)$$

 9 يستم تحديد العمق الفعلى للقاعدة (d_{act}) وهي أكبر قيمة للأعماق الثلاثة السابقة (d_p) ، (d_p) ، (d_m) وبمعلومية هذا العمق (d_{act}) يتم حساب قيمة حديد التسليح (μ) المناظرة لأقصى قيمة لعزم الاتحناء $(M_{u\ max})$ والمحسوب طبقاً للمعادلة التالية :

$$d_{act} = k_u \sqrt{\frac{M_{u max}}{b_{strip}}} \longrightarrow k_u$$

وبمعلومية (k_u) يتم إيجاد قيمة نسبة حديد التسليح الرئيسى (k_u) وذلك باستخدام المنحنيات (D) ، (C) والخاصة بالتصميم الحدى للمقاومة (D)

لا تقل هذه النسبة عن الحد الأدنى المسموح به نسب حديد التسليح (μ_{min}) ولا تقل هذه النسبة عن الحد الأقصى لها (μ_{max}) وذلك حسب القيم المعطاة والمناظرة لرتبة حديد التسليح المستخدم (f_y) .

- المساحة حديد التسليح المستخدم وبالتالى عدد الأسياخ المناظرة $(n \ \phi)$ وليكن $(A_s = \mu \times B \ . \ d_{act})$ وبمساحة أكبر من المساحة المطلوبة $A_{s \ req.}$ $(A_{s \ req.})$ وبحيث لا يقل عن i.e. $A_{s \ act} \geq A_{s \ req.}$ $(A_{s \ req.})$ $(A_{s \ req.})$ $(A_{s \ req.})$
- (Ultimate flexural بيتم التحقق من قيمة أقصى إجهاد تماسك للإنحناء (Ultimate flexural بيتم التحقق من قيمة المنافرة (Bond) للحديد الرئيسى وذلك بحساب أقصى قيمة الإجهاد التماسك مناظرة الأقصى قدوة قص عند القطاع الحرج للقص وهو على بعد (d) من وجه العمود ولتكن (Qumax).
- i.e. $q_{ub} = \frac{Q_{ub}}{\Sigma o \cdot d_{act}} \leq q_{cbu} = 0.95 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} \ (10 12 \ kg/cm^2)$ where $Q_{ub} = Q_{u \ max} = f_{n \ ult \ soil} \times A_{a \ b \ c \ d} \ (t)$ وذلك بفرض البلاطة الكابولية على شكل مستطيل
- $Q_{ub} = Q_{u \, max} = f_{n \, ult \, soil} imes A_{a \, b \, g \, f}$ وذلك بفرض البلاطة الكابولية على شكل منحرف
- ، (Σo): هـو مجموع محيط الأسياخ الرئيسة المقاومة لأقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج
- ، (dact): هو عمق القاعدة الحقيقى الذي قاوم كل من الإجهادات السابقة في الخطوات السابقة
- فإذا لم يتحقق هذا الشرط يجب إما زيادة العمق (dact) أو زيادة عدد الأسياخ بتقليل القطر بشرط ألا يقل عن ϕ ١٣ مم.
- 1 Y يستم الستحقق مسن قيمة قوة تماسك الرباط (Anchorage Bond) لحديد التسليح الرئيسسى عسند القطاع الحرج لعزم الانحناء الأقصى وذلك من المعادلة التالية:

$$q_{ub} = \frac{A_s f_y / \gamma_s}{\sum o. d_{anchorage}} \le q_{cbu} = 0.98 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} \quad (10-12 \text{ kg/cm}^2)$$
i.e.
$$d_{anchorage} = \frac{A_s f_y / \gamma_s}{\sum o. q_{cbu}} \quad cm > (c-cover)$$

فإذا تعدت يجبب زيادة عمق القاعدة وذلك لتلافى الانهيار بالتماسك للحديد الرئيسي

حيث (A_s) : هـى مساحة الحديد الرئيسى المقاوم لعزم الانحناء الأقصى $(M_{u \; max})$.

- $\gamma_s = 1.15$ ·
- ، (fy) : هي إجهاد الخضوع لحديد التسليح الرئيسي المستخدم
- ، (qcbu) : هو أقصى إجهاد تماسك لنوعية الخرسانة المستخدمة

17 - يستم الستحقق مسن أقصى إجهاد قص على عمق القاعدة والمناظر للعمق (dact) وذلك عسند القطاع الحرج للقص وهو القطاع الذي يبعد مسافة

قدرها (dact) من وجه العمود أو الركيزة وذلك من المعادلات التالية:

$$Q_{u \text{ shear}} = f_{n \text{ ult soil}} \cdot B \quad (c - d_{act})$$

$$q_{u \text{ shear}} = \frac{Q_{u \text{ shear}}}{b d_{act}} \le q_{cu} \quad (6 \text{ kg/cm}^2)$$

فإذا لسم يتحقق هذا الشرط فإنه يجب زيادة عمق القاعدة لمجابهة أى زيادة في إجهادات القص الأقصى الواقع على الخرسانة.

مثال:

المطلوب تصميم القاعدة المسلحة المربعة وذلك لعمود محورى أبعاده $^{\circ}$ $^{\circ}$

الحل:

أ) استخدام طريقة التصميم المرن:

بفرض القاعدة المسلحة ترتكز على قاعدة عادية وحيث أن جهد التربة الصافى المسموح به للتربة عند منسوب التأسيس يعادل ١٠ طن/م٢ إذن يمكن إيجاد مساحة القاعدة العادية بحيث لا تتعدى الإجهادات الواقعة على التربة قيمة هذا الجهد المسموح به.

أى أن مساحة القاعدة العادية تعادل =

i.e.
$$A_{plain \ concrete} = \frac{P_{working}}{q_{n \ all}}$$
$$= \frac{80}{10} = 8.0 \ m^2$$

وحيث أن العمود مربع فإن القاعدة تكون مربعة أيضاً مثل القاعدة المسلحة المطلوبة.

. عرض القاعدة العادية يعادل:

$$\therefore B = \sqrt{A} = \sqrt{8} = 2.83 \text{ m}$$

تؤخذ ثلاثة متر

i.e. $B_{plain}=3.0~ms$ / le $\frac{80}{3\times3}$ / limits and limits and limits and limits $\frac{80}{3\times3}$ and $\frac{80}{3\times3}$ limits and

ولإيجساد سمك القساعدة العاديسة (t) يتم فرض قيمة بروز العادية عن المسلحة وليكن \cdot عسم \cdot عسم i.e. \cdot \cdot وبدلالة العلاقة بين البروز (c) والسمك (t) يمكن إيجاد هذا السمك وحيث أنه من الجدول \cdot \cdot (c) فإنه لجهد تربة يعادل \cdot (1,0) كجم/سم المناه فإن \cdot

C = 1.15 t
$$\therefore$$
 40 = 1.15 t \longrightarrow t = $\frac{40}{1.15}$ = 35 cm

أى أن سمك العادية يؤخذ ٣٥ سم وبروزها يعادل ٤٠ سم وهى فعالة فى هذه الحالة حيث سمكها أكبر من ٣٠ سم.

بمعلومية بروز العادية يتم إيجاد مساحة القاعدة المسلحة.

$$(B_n - 2c)^2 = (A_{R,C})$$
 and the little is a sum of the little is a sum of the little in the little is a sum of the little is a sum of

وأن طول ضلع القاعدة المسلحة يعادل $(B_{R.C}) = (7,7) = (3.0 - 2 \times 0.4)$ متر


• لإيجاد سمك القاعدة المسلحة يتم إيجاد قيمة إجهاد التلامس بين العادية والمسلحة والتحقق منه بشرط ألا يزيد عن ٥,٠٠ كجم/سم٢.

فيمة إجهاد التلامس

$$f_{contact} = \frac{P}{A_{R.C}} = \frac{80}{(2.2)^2} = 16.53 \text{ t/m}^2$$

وهي قيمة تعادل ١,٦٥ كجم/سم٢ وهي أقل من ٥,٠٠ كجم/سم٢ .. مساحة القاعدة المسلحة آمنة.

- وبمعنومية إجهاد التلامس يمكن تصميم وإيجاد سمك القاعدة المسلحة لمجابهة جميع أنواع الإجهادات المتولدة على القطاعات الحرجة لعزوم الانحناء والقص والقص الثاقب والتماسك الخ.
- بالنسبة لمقاومة عزم الانحناء يتم حساب قيمة أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج وهو وجه العمود وذلك باعتبار القاعدة كبلاطة كابولية على شكل مستطيل أو شبه منحرف من ناحيتى العمود ومعرضة إلى ضغط من أسفل إلى أعلى يعادل (f_{contact}) كما هو مبين بالشكل (9-2).



البلاطة كابولية على شكل مستطيل:

$$M_{\text{max}} = f_{\text{contact}} \times A_{\text{a b c d}} \times \frac{c}{2}$$

$$= 16.5 \times 2.2 \times 0.9 \times \frac{(0.9)^2}{2} = 14.70 \text{ m.t}$$

البلاطة كابولية على شكل شبه منحرف:

$$M_{\text{max}} = f_{\text{contact}} \times A_{\text{a b g f}} \cdot c$$

$$= 16.5 \left[2 \times \frac{1}{2} \times 0.9 \times 0.9 \times \frac{2}{3} \times 0.9 + 0.4 \times 0.9 \times \frac{0.9}{2} \right]$$

$$= 10.69 \text{ m.t}$$

يتم إيجاد سمك القاعدة لمقاومة كل من عزوم الانحناء السابقة (dm) حيث:

$$\mathbf{d_m} = \mathbf{k_1} \sqrt{\frac{\mathbf{M_{max}}}{\mathbf{b_{strip}}}}$$

 $b_{strip} = B = 2.2 m$ في حالة المستطيل تؤخذ

$$d_{\rm m} = 0.361 \sqrt{\frac{14.7 \times 10^5}{220}} = 29.5 \text{ cm}$$

 $b_{\text{strip}} = b_c + 20$ cm في حالة شبه المنحرف تؤخذ

i.e.
$$b_{\text{strip}} = 40 + 20 = 60 \text{ cm}$$

$$d_{m} = 0.361 \sqrt{\frac{10.69 \times 10^{5}}{60}} = 48.2 \text{ cm}$$

وواضح أن قيمة (dm) لحالة شبه المنحرف أكبر من تلك لحالة المستطيل

i.e. take
$$d_m = \frac{29.5 + 48.2}{2} = 39.0$$
 cm

take
$$t = 45$$
 cm $d_{m,act} = 39.0$ cm

يتم التحقق من أن العمق المحسوب من عزم الاتحناء (d_m) كافى لمجابهة جميع أنواع الإجهادات الخاصة بمقاومة القص الثاقب والقص المصاحب لعزم الاتحناء والتماسك والرباط الخ.

بالنسبة لمقاومة القص الثاقب يجب ألا يتعدى أقصى إجهاد قص ثاقب عند القطاع الحرج (على بعد $\frac{d}{2}$ من وجه العمود) القيمة المسموح بها للقص الثاقب.

i.e.
$$q_{punching} = \frac{Q_{max punching}}{d_p b_o} \le q_{c p all} \quad (8 \text{ kg/cm}^2)$$

$$\therefore \quad Q_{max punching} = f_{contact} \left[B^2 - (b_c + d_p)^2 \right]$$

$$\therefore \quad \frac{f_{contact} \left[B^2 - (b_c + d_p)^2 \right]}{d_p \times 4 \left[b_c + d_p \right]} \le 80$$

$$\therefore \quad \frac{16.5 \left[(2.2)^2 - (0.4 + d_p)^2 \right]}{d_p \times 4 (0.4 + d_p)} \le 80$$

وهي معادلة درجة ثانية في (d_p)

i.e.
$$79.86 - 2.64 - 16.5 d_p^2 - 13.2 d_p = 128 d_p + 320 d_p^2$$

$$\therefore 336.5 d_p^2 + 141.2 d_p - 77.26 = 0$$

$$d_p^2 + 0.42 d_p - 0.23 = 0$$

$$d_{p} = \frac{-0.42}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(0.42)^{2} + 4 \times 0.23}$$

$$= -0.21 \pm 0.52 = 0.31 \text{ m} < d_{m} \text{ (o.k)}$$

هذا ولتسهيل الحل وإعطاء قيمة أكبر لـ (d_p) فإنه يتم أخذ القطاع الحرج على وجه الركبزة للقص.

i.e.
$$f_{contact} = \frac{\left|B^2 - b_c^2\right|}{4 d_p b_c} \le q_{cp} \quad (10 \text{ kg/cm}^2)$$

$$\therefore \frac{16.5 \left|(2.2)^2 - (0.4)^2\right|}{4 d_p \times 0.4} \le 100$$

$$\therefore d_p = \frac{16.5 \times 4.68}{4 \times 100 \times 0.4} = 48.3 \text{ cm}$$

ن يتم أخذ d=48~cm والعمق الكلى للقاعدة يعادل ٥٥ سم يتم أخذ d=48~cm والعمق المطلوب لأشاير العمود (Column dowels) وليكن (P_s) يستم حساب القوة المقاومة بحديد تسليح العمود وليكن (P_s)

وهـ تعادل القوة الكلية مطروحاً منها القوة المقاومة بالخرسانة أى $(P_s = P - P_c)$.

$$P_c = A_c f_{c \text{ all comp.}} = 40 \times 40 \times 45 = 72 \text{ ton}$$

$$P_s = 80 - 72 = 8 \text{ ton}$$

$$\cdot \quad q_b = \frac{P_s}{\Sigma o.d_d} \le q_{ball} \quad (10 \text{ kg/cm}^2)$$

$$\Sigma o = \pi \times 8 \times 1.6 = 40.2$$
 cm

مجموع محيط أسياخ العمود

$$\therefore \frac{8 \times 10^3}{40.2 \times d_d} \le 10 \implies d_d = 19.9 \text{ cm} < 48 \text{ cm} \quad (o.k) \text{ safe}$$

يستم حسساب مساحة الحديد اللازمة لمقاومة أقصى عزم انحناء مع عمق القاعدة يعادل ٥٥ سم.

$$d_{act} = 50 \text{ cm}$$

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b_{strip}}}$$

$$\therefore 50 = k_1 \sqrt{\frac{14.7 \times 10^5}{60}} \longrightarrow k_1 = 0.32 \longrightarrow \alpha = 0 \longrightarrow k_2 = 1220$$

$$\therefore A_{\text{s req}} = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d_{\text{not}}} = \frac{14.7 \times 10^5}{1220 \times 50} = 24.1 \text{ cm}^2$$

take 19 \(\phi 13 \) ms / 220 cm

check
$$\mu_{act} \% = \frac{25.08}{220 \times 50} = 0.228 \% < 0.25 \%$$

$$A_{s min} < 1.3 A_{s req} = 1.3 \times 24.1 = 31.33 cm^2$$

or
$$\mu_{min} < 0.25 \%$$
 for mild steel $-A_{s min} = \frac{0.25}{100} \times 220 \times 50 = 27.5 \text{ cm}^2$

i.e. take
$$A_{s \text{ act}} = 16 \phi 16 \text{ mm} (32.0 \text{ cm}^2) > A_{s \text{ min}} (0.\text{k})$$

يستم التحقق بعد ذلك من قيمة إجهاد التماسك للإنحناء (flexural bond) للحديد الرئيسسى وذلك بحساب قيمة أقصى قوة قص عند القطاع الحرج نعزم الانحناء وهو على وجه العمود ولتكن (Qmax).

$$Q_{\text{max b}} = f_{\text{contact}} \times B \times C$$
= 16.5 \times 2.2 (0.95) = 34.49 (t)

$$q_{bond} = \frac{Q_{max}}{0.87 \Sigma_{o} d_{act}} \le q_{ball} (10 \text{ kg/cm}^2)$$

$$\therefore \frac{34.49 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 1.6 \times 16 \times 50} = 9.86 \text{ kg/cm}^2 < 10 \text{ kg/cm}^2$$
(o.k)

يستم التحقق من قيمة تماسك الرباط (anchorage bond) لحديد التسليح الرئيسي عند القطاع الحرج لعزم الانحناء وطبقاً للكروكي التالي:

$$\therefore q_b = \frac{A_s f_s}{o d_{anchorage}} \le q_{b all} \quad (10 \text{ kg/cm}^2)$$

$$d_{anchorage} = \frac{2.0 \times 1400}{3.14 \times 1.6 \times 10} = 55.7 \text{ cm}$$

ويجب ألا يزيد هذا الطول عن (c-cover) أي عن (0.05 - 0.95) أي عن ٩٠ سم.

يستم التحقق من أقصى إجهاد قص واقع على القطاع الحرج لقوى القص المصاحبة لعروم الانحناء وهو على بعد (d) من وجه العمود بشرط ألا تستعدى قدمة هذه الإجهدات عسن أقصى إجهادات قص مسموح بها للخرسانة.

i.e.
$$q_{\text{max sh}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \text{ b d}_{\text{act}}} \le q_{\text{s all}} (5 \text{ kg/cm}^2)$$

وذلك بفرض قطاع وسمك القاعدة ثابت على كامل عرضها وطولها.

$$Q_{u \text{ max sh}} = f_{contact} \times B (c - d_{act}) = 16.5 \times 2.2 (0.95 - 0.4) = 16.34 t$$

$$\therefore Q_{\text{max sh}} = \frac{16.34 \times 10^3}{0.87 \times 220 \times 50} = 1.71 \text{ kg/cm}^2 < 5.0 \text{ (o.k) safe}$$

أى أن عمـق القاعدة الكلى وهو ٥٥ سم وبتسليح ١٦ ф ١٦ مم موزعة علـى كسامل العرض وهـو ٢٢٠ سم كافى وآمن لمقاومة جميع أنواع الإجهادات المتولدة والمؤثرة على القاعدة المسلحة.

ب) باستخدام طريقة التصميم القصوى للمقاومة:

بفرض أن أقصى جهد للتربة عند منسوب التأسيس يعادل $7, \cdot \cdot \cdot \cdot$ طن/م و وبفرض أن الحمل الحمى أقل من $7, \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ قيمة الحمل الميت إذن يمكن التعامل مع القاعدة العادية على أساس أنها معرضة إلى حمل أقصى قدره (P_u) عند منسوب التأسيس قدره

$$P_u$$
 = 1.5 ($P_{D.L}$ + $P_{L.L}$) = 1.5 $P_{working}$ = 1.5 \times 80 = 120 t
7 متر $q_u = \frac{120}{20} = \frac{P_u}{q_u = 100}$ متر أي أن مساحة القاعدة العادية تعادل

وحيث أن العمود مربع فإن القاعدة تكون مربعة أيضاً وبعرض يعادل ${\bf B}_{
m plain} = \sqrt{6}$

i.e. $B_{plain} = 2.45 \text{ m} \longrightarrow \text{take} \quad 2.50 \text{ m}$ $Y_{plain} = 2.45 \text{ m}$ $Y_{plain} = 2.45 \text{ m}$ $Y_{plain} = 40 \text{ cm}$ $Y_{plain} = 40 \text{ cm}$

$$C = 1.15 t \longrightarrow : 40 = 1.15 t \longrightarrow t = 35 cm$$
حیث سمکھا أکبر من ۳۰ سم فھی فعالة

وبمعلومية بروز العادية إذن يتم إيجاد مساحة القاعدة المسلحة.

$$\therefore (B_{pl} - 2 c)^2 = A_{R.C}$$

أى طول ضلع القاعدة المسلحة يعادل ($0.4 \times 2 - 1, 0$) = 1, 0.4×1 متر.

ولإيجاد سمك القاعدة المسلحة يتم إيجاد قيمة إجهاد التلامس بين العادية والمسلحة بشرط ألا يزيد عن مقاومة الارتكاز لنوعية الخرسانة العادية.

i.e.
$$f_{contact} = \frac{P_u}{Q_{R,C}} = \frac{120}{(1.7)^2} = 41.5 \text{ t/m}^2 \Rightarrow f_{cu \text{ bearing}}$$

$$f_{cu \text{ bearing}} = 0.67 \sqrt{\frac{A_{p\ell}}{A_{R,C}}} \cdot \frac{f_{cu}}{\gamma_c} = 0.67 \sqrt{\frac{(2.5)}{(1.7)}} \times \frac{180}{1.5} = 97.5 \text{ kg/cm}^2$$
i.e. $f_{contact} < f_{cu \text{ bearing}}$ (0.k)

يتم حساب أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج على وجه العمود باعتبار القاعدة بلاطة كابولية على شكل مستطيل.

$$M_{u \text{ max}} = f_{contact} \times A_{a b c d} \times \frac{c}{2}$$

 $c = \left(\frac{B - b_c}{2}\right) = \frac{1.7 - 0.4}{2} = 0.65 \text{ ms}$

$$M_{u \text{ max}} = 41.5 \times 1.7 \times 0.65 \times \frac{(0.65)}{2} = 14.9 \text{ m.t}$$

وباعتبار القاعدة بلاطة على شكل شبه منحرف

$$M_{u \text{ max}} = f_{\text{contact}} \times A_{a \text{ b g f}} \cdot c'$$

$$= 41.5 \left[2 \times \frac{1}{2} \times 0.65 \times 0.65 \times \frac{2}{3} \times 0.65 + 0.40 \right]$$

$$+ 0.4 \times 0.65 \times \frac{0.65}{2}$$

= 11.1 m.t

يتم إيجاد سمك القاعدة لمقاومة عزوم الانحناء السابقة (dm).

$$d_{m} = k_{u} \sqrt{\frac{M_{u \, max}}{b_{strip}}} = 0.4 \sqrt{\frac{14.9 \times 10^{5}}{220}} = 33 \text{ cm}$$

أى على أساس كابولى مستطيل وعلى أساس كابولى شبه منحرف

or
$$d_{\mathbf{m}} = 0.4 \sqrt{\frac{11.1 \times 10^5}{60}} = 54 \text{ cm}$$

وواضح أيضاً أن قيمة (d_m) على أساس شبه منحرف أكبر من نظيرتها على شكل مستطيل لذلك نأخذ متوسط القيمتين لتمثلا قيمة فرضية لعمق القاعدة.

i.e. take
$$d_m = \frac{54+33}{2} = 43.5 \text{ cm} \longrightarrow d_{act} = 44 \text{ cm}$$

 $\longrightarrow t = 50 \text{ cm}$

يتم التحقق من أن العمق المناظر لمقاومة عزم الاحناء الأقصى (M_{u}) كافى لمجابهة جميع أنواع الإجهادات المتولدة على القاعدة من قص ثاقب وتماسك و النخ.

بالنسبة للقص الثاقب:

$$q_{u \; punching} = \frac{Q_{u \; max \; punching}}{d_{p} \; b_{o}} \leq q_{cup}.$$

 $\left(\frac{d}{2}\right)$ هي أقصى قوة قص ثاقب عند القطاع الحرج على بُعد $\left(Q_{u\ max\ punch}\right)$ من وجه الركيزة وباعتبار القطاع الحرج على بُعد $\left(\frac{dp}{2}\right)$ وجه العمود.

$$Q_{u \text{ max punching}} = f_{u \text{ contact}} [B^2 - (b_c + d_p)^2]$$

$$B = 1.7 \text{ ms} , b_c = 0.4 \text{ ms}$$

$$b_o = 4 (b_c + d_p) = 4 (0.4 + d_p) = 1.6 + 4 d_p$$

$$q_{cup} = \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} \approx 12 \text{ kg/cm}^2$$

$$Q_{\text{u max punching}} = 41.5 [(1.7)^{2} - (0.4 - dp)^{2}] = \frac{41.5 [(1.7)^{2} - (0.4 + d_{p})^{2}]}{d_{p} \times (1.6 + 4 d_{p})} \le 120$$

$$(1.7)^2$$
 - 0.16 - 0.8 d_p - d_p² = 4.63 d_p + 11.57 d_p²

$$d_p^2 + 0.43 d_p - 0.217 = 0$$

$$d_p = \frac{-0.43}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(0.43)^2 + 4 \times 0.217} = -0.22 \pm 0.51 = 0.29 \text{ ms}$$

$$d_p < d_m$$

هذا ولتسهيل الحل وإعطاء قيمة أكبر لـ (d_p) فإنه يتم أخذ القطاع الحرج على وجه الركيزة.

$$\therefore f_{contact} \frac{\left| B^2 - b_c^2 \right|}{4 d_p b_c} \le q_{ucp} (120 t/m^2)$$

$$\therefore \frac{41.5 \left| (1.7)^2 - (0.4)^2 \right|}{4 \times d_p \times 0.4} \le 120$$

$$d_p = \frac{41.5 \times 2.73}{120 \times 4 \times 0.4} = 0.59 \text{ ms} = 59 \text{ cm}$$

يتم أخذ $m d_p = 60~cm$ والعمق الكلى يعادل m 0.7~cm سم

يتم التحقق من العمق المطلوب الأشاير العمود (Column dowels) وليكن (dd) وبحيث لا يتعدى أقصى إجهاد تماسك لحديد أشاير العمود عن أقصى إجهاد تماسك واقع على هذه الأشاير، ويفرض أن قوة الضغط المؤثرة

على حديد العمود هي (Pus) وهي تساوي (Σ Asd \times f_{sy} / γ_s) وعليه حيث ($\gamma_s=1.15$

$$\begin{split} \frac{P_{us}}{\Sigma o \times d_d} &= \frac{\Sigma \, 0.87 \, A_{sd} \, .f_{ys}}{\Sigma o \times d_d} \leq q_{cub} \, \, (10\text{-}12 \, \, \text{kg/cm}^2) \\ \text{i.e.} \quad d_d &= \frac{0.87 \, \Sigma \, A_{sd} \, .f_{ys} \, / \gamma_s}{\Sigma o \times q_{cub}} = \frac{0.87 \times (8 \times 2) \times 2400}{3.14 \times 1.6 \times 8 \times 11.0} = 75.6 \, \, \text{cm} \\ &> 60 \, \, \text{cm} \end{split}$$

ن. فسى هذه الحالسة يستم إيجاد القوى القصوى الواقعة على الحديد بالفعل (P_{us} وذلك بطرح قيمة (P_{us}) من (P_{us}) حيث :

$$P_{uc} = 0.35 A_{cc}$$
. $f_{cu} = 0.35 \times 40 \times 40 \times 200 = 112$ ton

$$P_{us} = P_u - P_{uc} = 120 - 112 = 8.0 \text{ ton}$$

$$d_{d} = \frac{P_{us}}{\Sigma_{o} \times q_{cub}} = \frac{8.0 \times 10^{3}}{3.14 \times 1.6 \times 8 \times 11.0} = 18 \text{ cm} < 58.2 < 60 \text{ cm}$$
(o.k)

- يتم تحديد العمق الفعلى للقاعدة وهو أكبر قيمة لكل من (d_m) ، (d_d) ، (d_p) أى يؤخذ 7 سم والعمق الكلى 7 سم كما ذكرنا سابقاً.
- يتم إيجاد كمية الحديد المناظرة للعمق الفعلى (٦٠ سم) وذلك من المعادلة:

$$∴ d = c_1 \sqrt{\frac{M_{u max}}{f_{cu} \cdot b_{strip}}}$$

$$∴ 60 = c_1 \sqrt{\frac{14.9 \times 10^5}{200 \times 60}} \longrightarrow c_1 = 5.39 \longrightarrow c/d = c/d min$$

$$∧ oistium liminal lim$$

∴
$$j = 0.826$$

∴ $A_{s \text{ req}} = \frac{M_{u \text{ max}}}{f_y \cdot j \cdot d_{act}} = \frac{14.9 \times 10^5}{2400 \times 0.826 \times 60} = 12.53 \text{ cm}^2$

$$A_{s \text{ min}} < 1.3 A_{s \text{ req}} = 1.3 \times 12.53 = \underline{16.29} \text{ cm}^2$$

or $\mu_{min} < 0.25 \%$ for mild steel
 $\longrightarrow A_{s \text{ min}} = \frac{0.25}{100} \times 170 \times 60 = 25.5 \text{ cm}^2$

i.e. take $A_{sact} = 13 \phi 16 \text{ mm}$ (26 cm²) > A_{smin} (0.k) أي يتم توزيع الحديد الــ ١٣ سيخ قطر ١٦ مم على عرض القاعدة و هو ١٧٠ سم بواقع ٧,٦ ϕ /١٦ م في الاتجاهين العرضي والطولى للقاعدة.

يستم التحقق بعد ذلك من قيمة إجهاد التماسك للإحناء (flexural bond) للحديد الرئيسسى وذلك بحساب قيمة أقصى قوة قص عند القطاع الحرج للعزم على وجه العمود ولتكن (Qumax).

$$Q_{u \max b} = f_{u \text{ contact}} \times B \times (C)$$

$$= 41.5 \times 1.7 (0.65) = 45.86 \quad t$$

$$\therefore q_{ub} = \frac{Q_{u \max b}}{0.87 \sum_{o.d_{act}}} \le q_{cbu} \quad (10-12 \text{ kg/cm}^2)$$

$$= \frac{45.86 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 1.6 \times 13 \times 60} = 13.45 \text{ kg/cm}^2 > 12 \quad unsafe$$

لذلك هناك حلين إما تصغير قطر الحديد وليكن ϕ ١٣ مم وبالتالى يزيد (Σ 0) أو بـزيادة العمـق ليصبح ٦٥ سم والعمق الكلى ٧٠ سم والأفضل هو زيادة العمق حيث أن القطر ϕ ١٣ لا يتناسب مع العمق ٦٥ سم $\dot{}$. يؤخذ d = 65 cm

$$q_{ub} = \frac{45.86 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 1.6 \times 13 \times 65} \cong 12 \text{ kg/cm}^2$$

ب يستم التحقق من قيمة تماسك الرباط (anchorage bond) لحديد التسليح الرئيسي عند القطاع الحرج لعزم الانحناء.

i.e.
$$P_{us} = 0.87 \times 2.0 \times 2400 = 4176 \text{ kg}$$

$$\therefore q_{ub} = \frac{P_{us} \text{ (for one bar)}}{\text{o.d}_{anchorage}} \leq q_{b \text{ all}} \text{ (10 kg/cm}^2\text{)}$$

$$\therefore \frac{4176}{3.14 \times 1.6 \times d_{anch}} \leq 10$$

$$d_{anchorage} = \frac{4176}{3.14 \times 1.6 \times 10} = 83.0 \text{ cm} > (c\text{-cover}).$$

ويجب ألا يقل عن ٤٠ ل أي ٢٤ سم

∴ (c-cover) = 0.65 - 0.05 = 0.6 ms (un safe)
 لذلك يجب زيادة عرض القاعدة ليصبح (danch. + 0 سم + عرض العمود

أى Y (X + 0) + 0 + 0 = 0 + 0 اسم بدلاً من 0 اسم وبارتفاع 0 أن القاعدة المسلحة هي قاعدة مربعة 0 X X سم وبحديد تسليح X سيخ قطر X أن مم في الاتجاهين العرضي والطولى للقاعدة.

يستم الستحقق بعد ذلك بصفة نهائية من أن أقصى إجهاد قص على عمق القساعدة والمستاظر للعمق ٦٥ سم عند القطاع الحرج للقص وهو القطاع الحرج للقص وهو القطاع الذي يبعد مسافة قدرها (dact) من وجه الركيزة لا يتعدى المقاومة القصوى للقص للخرسانة.

i.e.
$$q_{ush} = \frac{Q_{u max sh}}{b d_{act}} < q_{u sh}$$
 (6 kg/cm²)

 $Q_{u \text{ max sh}} = f_{u \text{ contact}} \times B (C - d_{act})$ $f_{contact} = \frac{P_u}{A_{RC}} = \frac{120}{(2.25)^2} = 23.7 \text{ t/m}^2$

$$Q_{u \max sh} = 23.7 \times 2.25 (0.925 - 0.65) = 14.66 t$$

$$\therefore q_{u \text{ sh}} = \frac{14.66 \times 10^3}{225 \times 65} = 1.0 \text{ kg/cm}^2 < 6.0 \text{ kg/cm}^2 \text{ (o.k) safe}$$

وعليه فإن القاعدة المسلحة هي 770×770 سم وبارتفاع 700×700 سم وبحديد تسليح 700×700 في الاتجاهيات العرضي والطولي آمنة وقادرة على تحمل الأحمال والإجهادات الواقعة عليها والقاعدة العادية يصبح طول ضلعها 700×700 .


ملحوظة:

من المثال السابق يتبين الآتى كمقارنة بطريقة الحلين (التصميم المرن والتصميم الأقصى للمقاومة)

نسبة حديد التسليح بالنسبة للخرساتة كجم/م٣	حدید التسلیح الرئیسی فی الاتجاهین	حجم القاعدة (م٣)	العمق (م)	الطول (م)	العرض (م)	طريقة التصميم للقاعدة المسلحة
٤١,٨	17 \$ 17	7,777	٠,٥٥	۲,۲۰	۲,۲۰	التصميم المرن
٥٢,٢	17 4 18	٣,٥٤	٠,٧٠	7,70	4,40	التصميم الأقصى للمقاومة

ومن هذه المقارنة السابقة يتبين أن التصميم بطريقة المرونة (إجهاد التشغيل) أوفر واقتصادى في كل من كميات الخرسانة وحديد التسليح.

ويبيسن الكروكى التالى القواعد المصممة بعاليه بطريقتيهما المذكورتين مبيناً كيفية رص ووضع الحديد الرئيسى في القاعدة - شكل (9-0).




شكل (٩-٥) كروكى القواعد المسلحة فى المثال رقم (١) Y-Y-9 تصميم القواعد المنفصلة المستطيلة الشكل:

- مقدمة:

• فــى العادة تستخدم القواعد المستطيلة فى الحالات الاضطرارية التى لا يصلح معها استخدام القواعد المربعة بسبب تقارب المسافات بين الأعمدة وتداخل القواعد المستطيلة فى حالة وعندما تكون الأعمدة مستطيلة الشكل أيضاً ويعتبر هذا النوع من القواعد أكثر اقتصاداً من حالة الأعمدة المعرضة لعزوم انجناء.


• إن خطوات التصميم لمثل هذا النوع من القواعد تشابه خطوات التصميم للقواعد المسربعة والسابق ذكسرها إلا أن الخطوات تتكرر للاتجاهين الطولى والعرضى عند حساب العزوم والإجهادات المختلفة مع ملاحظة أن العمق الحقيقى والفعال للقاعدة يتحكم فيه إجهاد القص الثاقب الواقع عليها ما عدا في حالة ما إذا كانت نسبة طول القاعدة إلى عرضها $\left(\frac{L}{B}\right)$ كبير نسبياً ففي هذه الحالة فإن إجهاد القص بالاتحناء الأحادي في الاتجاه العريض (wide beam shear) هو الذي يتحكم في العمق الفعال للقاعدة.

• هذا وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات الحرجة للقص هي على بعد مسافة تساوي عمى القصاعدة ((d)) من كل وجه من أوجه العمود ((mathermallow)) وأن القطاعات الحرجة لعزوم الانحناء هي على وجهي العمود أي عند القطاعين (1) أي يستم حساب قسيم عزوم الانحناء والقوى القاصة في الاتجاهين الطويال والقصير (2-2) أي يستم (1) كما هو مبين الطويال والقصير (1) وكذلك (1) وكذلك (1) وكذلك (1)



شكل (٩-٦) القطاعات الحرجة للقاعدة المستطيلة وبناء على ما سبق فإنه نظراً لاختلاف قيم عزوم الانحناء في الاتجاهين الطولى والعرضى للقاعدة فإن الحديد الطولى لا بد وأن يختلف عن الحديد

العرضى [الحديد العرضى أو القصير هو المقام لــ M_{1-1} ، الحديد الطولى أو الطويل هــو المقاوم لـــ M_{2-2}]، ونظراً لأن المنطقة من الأساس أو القاعدة المحيطة بالعمود والمحصورة في مساحة قدرها $(B \times B)$ أي مربع الضلع القصير للقاعدة والتي تتمركز مع العمود غالباً ما تكون أكثر فاعلية وتأثيراً في مقاومة عزم الاحتاء لذلك فإن الحديد العرضى أو القصير تركز منه نسبة معينة ومحددة تعادل $\left[\frac{C}{L+1}\right]$ في مسافة قدرها (B) أسفل العمود والباقي من الحديد العرضي يوزع بالتساوى على النهايتين في الطول $\left(\frac{L-B}{2}\right)$ كما هو مبين بالشكل (P-Y).



شكل (٩-٧) كيفية توزيع الحديد في الاتجاه القصير للقواعد المستطيلة

مثال:

الحل:

١- نوجد أبعد القاعدة العادية التي ترتكز عليها القاعدة المسلحة وبفرض سحكها أكبر من ٣٠ سم حتى يمكن القول بأنها شغالة وتقاوم الإجهادات الواقعة عليها.

حمل التشغيل عند سطح الأرض مساحة القاعدة = جهد التربة الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس

i.e.
$$A_{\text{plain con.}} = \frac{P_{\text{working col.}}}{f_{\text{net all soil}}} = \frac{120}{10} = 12.0 \text{ m}^2$$

وحيث أن القاعدة مستطيلة إذن يتم فرض طولها بالنسبة إلى عرضها وهذا يتناسب مع قطاع العمود الأمر الذى يمكن اعتبار أن نسبة طولها إلى عرضها $L_{p\ell}=rac{4}{3}\,B_{p\ell}$ يعادل 3:7 أي بفرض $B_{p\ell}=rac{4}{3}\,B_{p\ell}$

$$\therefore \frac{4}{3} B_{p\ell}^2 = 12 \longrightarrow B_{p\ell} = 3.0 \text{ m} \longrightarrow L_{p\ell} = 4.0 \text{ m}$$

أى أن القاعدة العادية بطول ٤,٠٠ متر وعرض ٣,٠٠ متر.

وبفرض بروز العادية يعادل ٥٠ سم من حدود الخرسانة المسلحة إذن يمكن الجاد سمك القاعدة العادية من العلاقة:

$$\therefore 50 > 1.15 t \longrightarrow t = \frac{50}{1.15} = 45 \text{ cm} \longrightarrow \text{take } 50 \text{ cm (very safe)}$$

إن أبعاد القاعدة المسلحة هي : طول = طول العادية -7×0 , 0 = 0

$$f_{contact} = \frac{P_{working}}{A_{r.c}} = \frac{120}{2 \times 3} = 20 \text{ t/m}^2$$
 (2 kg/cm² < 5 o.k)

يتم حساب سمك القاعدة المسلحة وذلك لمجابهة كل من القص الثاقب $(Q_{max p})$ ، عزوم الانحناء القصوى (M_{max}) والقوى القاصة المصاحبة لعرم الاحناء $(Q_{max sh})$ وذلك بحساب كل من الإجهادات المناظرة لكل منها على ألا تزيد عن الحدود المسموح بها لنوع الإجهاد المصاحب لهذه القوى الداخلية.

- بالنسبة للقص الثاقب:

$$\mathbf{d}_{punching} = \frac{\mathbf{Q}_{max p}}{\sum \mathbf{Q}_{c} \times \mathbf{q}_{nall}}$$

وذلك باعتبار القطاع الحرج على وجه العمود

$$\therefore d_{p} = \frac{P - A_{col} \cdot f_{contact}}{\sum \Box_{c} \times q_{pall}} = \frac{120 - 0.4 \times 0.4 \times 20}{4 \times 0.4 \times 100} = \underline{0.73} \text{ m}$$

- بالنسبة لعزم الانحناء:

يتم حساب عزوم الانحناء في الاتجاهين الطويل والقصير للقاعدة وذلك عند القطاعات الحرجة على وجه العمود.

- في الاتجاه الطويل وذلك لشريحة عرضها ١,٠٠ متر من العرض
 - $M_{yy} = 20 \times \frac{1 \times (1.3)^2}{2} = 16.9 \text{ m.t/m}$
- في الاتجاه القصير وذلك لشريحة عرضها ١,٠٠ متر من الطول

$$M_{xx} = 20 \times \frac{1 \times (0.8)^2}{2} = 6.4 \text{ m.t/m}$$
 $\longrightarrow M_{max} = M_{yy} = 16.9 \text{ m.t/m}$

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{b}} = 0.313 \sqrt{\frac{16.9 \times 10^{5}}{100}} = \underline{40.69} \text{ cm}$$

if
$$b = b_{col} + 20 = 60 \text{ cm}$$

$$d_{m} = 0.313 \sqrt{\frac{2 \times 16.9 \times 10^{5}}{60}} = \underline{74.3} \text{ cm}$$

- بالنسبة للقوى القاصة المصاحبة لعزم الانحناء:

(L > B) ذلك لأن

- إن القوة القاصة الأكبر هي في الاتجاه الطويل وعند القطاع الحرج للقص [على بُعد (dsh) من وجه العمود].

$$d_{sh} = \frac{Q_{max sh}}{0.87 \times b \times q_{sh all}} \qquad (q_{sh all} = 5.0 \text{ kg/cm}^2)$$

$$Q_{\text{max sh}} = (c - d_{\text{sh}}) \times 1.0 \times f_{\text{contact}}$$

$$= (1.3 - d_{\text{sh}}) \times 1.0 \times 20 = 26 - 20 d_{\text{sh}} \text{ (ton/m')}$$

$$\therefore d_{\text{sh}} = \frac{26 - 20 d_{\text{sh}}}{0.87 \times 1.0 \times 50} \rightarrow d_{\text{sh}} = \frac{26}{63.5} = 0.41 \text{ m}$$

ن يؤخذ العمق الأكبر في الحالات المثلثة السابقة وهو ٧٤ سم وعليه فإن المثلثة السابقة وهو ٧٤ سم وعليه فإن القاعدة 80 cm ألقاعدة المتحقق من العمق اللازم المقاومة تماسك أشاير العمود (dowels for col.)

$$d_d = \frac{A_s f_s}{o q_{b all}}$$

وذلك لسيخ واحد

المعادلة:

وبفرض قيم الإجهاد في حديد تسليح العمود وهو $f_s = 1400 \, \text{kg/cm}^2$ فإن: 3.8×1400

$$d_d = \frac{3.8 \times 1400}{3.14 \times 2.2 \times 10} = 77.0 \text{ cm} > 74 \text{ cm}$$

 $f_{contact} = 20 \text{ t/m}^2$ B = 2.0 m 0.4 y L = 3.0 m $(\Lambda - 4)$ λ

يستم فسى هذه الحالة حساب قيمة إجهاد الضغط الفعلى فى حديد التسليح وهسى (f_{s actual}) وذلك باعتبار أن قوة الضغط فى الحديد تعادل قوة الضغط الكلية علسى العمود مطروحاً منها قوة الضغط المقاومة بواسطة القطاع الخرسانى فقط وذلك باتباع المعادلة المعروفة لمقاومة قوة الضغط التشغيلي على العمود.

$$P = P_c + P_s$$

= $(A_c - A_s) f_{co} + f_s A_s = A_c f_{co} + (n - 1) f_{co} A_s$
 $f_s = n f_{co}$

$$120 \times 10^{3} = 40 \times 40 \text{ f}_{co} + (15 - 1) \times \text{f}_{co} \times 8 \times 3.8$$

$$= 1600 \text{ f}_{co} + 425.6 \text{ f}_{co} \qquad \text{f}_{co} = 59.2 \text{ kg/cm}^{2}$$

$$f_{s \text{ actual}} = n f_{co} = 15 \times 59.2 = 888.2 \text{ kg/cm}^2$$

وبالتعويض عن قيمة (fs) في المعادلة السابقة:

$$d_{d} = \frac{3.8 \times 888.2}{3.14 \times 2.2 \times 10} = \frac{48.9}{20} \text{ cm} < 74 \text{ cm} \quad (0.\text{k}) \quad \text{safe}$$

يستم حساب كمية ونسبة حديد التسليح في كل من الاتجاهين الطويل والقصير والتحقق من كل من إجهادات التماسك وطول الرباط لهذا الحديد في كل اتجاه تبعاً لذلك وذلك كالآتى :

بالنسبة للاتجاه الطويل للقاعدة:

حديد التسليح في الاتجاه الطويل:

$$A_{s\ell} = \frac{M_{yy}}{k_2 d_{act}} = \frac{16.9 \times 10^5}{1217 \times 74} = 18.76 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow 7 \phi 19/\text{m} (19.9 \text{ cm}^2)$$

التحقق من نسبة حديد التسليح:

$$\mu_{actual} = \frac{19.9}{100 \times 74} = 0.0027$$

 (μ_{max}) وأقل من (μ_{min})

التحقق من إجهاد التماسك:

يتم حساب قوة القص لشريحة عرضها واحد متر عند وجه العمود. $Q_{max\;sh} = 20 \times 1.3 \times 1.0 = 26 \;\;t/m`$

$$\therefore q_b = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 d_{\text{act}} \Sigma_0} = \frac{26 \times 10^3}{0.87 \times 74 \times 7 \times 3.14 \times 1.9} = 9.66 \text{ kg/cm}^2$$

$$< 10 \text{ kg/cm}^2 \qquad (o.k) \text{ safe}$$

التحقق من طول الرباط للحديد الرئيسي:

$$d_d = \frac{A_s f_s}{o \times q_{b all}} = \frac{2.83 \times 1400}{3.14 \times 1.9 \times 10} = 66.78 \text{ cm} < (c - cover)$$
 (o.k)

where (c - cover) = 130 - 5 = 125 cm

وعليه يتم توزيع الأسياخ في الاتجاه الطولى بواقع $\sqrt{\phi}$ $\sqrt{\phi}$ العرض.

- بالنسبة للاتجاه القصير للقاعدة:

عمق القاعدة الفعال بالنسبة للاتجاه القصير حيث الحديد الرئيسى فى الاتجاه الطويل (الفرش) ثم الحديد الثانوى فى الاتجاه القصير (الغطاء) وبفرض قطر

شکل (۹ - ۹)

حديد الغطاء يعادل ١٦ سم

..
$$d_{act}$$
 in short direction = $74 - \frac{1.9}{2} - \frac{1.6}{2} = 72.25$ cm

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b}} \quad \text{where } M_{max} = M_{xx} = 6.4 \text{ t.m/m}$$

$$\therefore 72.25 = k_1 \sqrt{\frac{6.4 \times 10^5}{100}} \longrightarrow k_1 = 0.9 \longrightarrow k_2 = 1280$$

$$\therefore A_{\text{s short}} = \frac{M_{\text{xx}}}{k_2 d_{\text{act}}} = \frac{6.4 \times 10^5}{1280 \times 72.25} = 6.28 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{s \min} = \frac{0.25}{100} \times 74 \times 100 = 18.5 \text{ cm}^2/\text{m}^{-1}$$

ومساحة الحديد الكلية في الطول ٣,٠٠٠ متر يعادل:

$$A_{s \text{ total}} = 3 \times 18.5 = 55.5 \text{ cm}^2$$

وهذا الحديد يتم توزيعه بحيث أنه يركز في نسبة قدرها $\left[\frac{2}{L/B+1}\right]$ من مساحة هذا الحديد في طول قدره (B) متماثل مع المركز.

$$\therefore \frac{2}{L/B+1} = \frac{2}{\frac{3}{2}+1} = \frac{2}{2.5} = 0.8$$

أى أن ٨٠ % مسن مساحة الحديد الكلى ($A_{s total}$) وهي تعادل ٨٠ × ٥٠ ٥ = ٤ , ٤ ؛ سسم ٢ (٢٢ ϕ ٢١ مسم) يتم تركيزها وتوزيعها في طول (٢٠٠٠ م = B) مستماثل مسع المركسز وكما هو مبين بالكروكي (شكل ٩-١٠) والباقي من الس٥٠٥ سسم ٢ ويعسادل ١١,١ سم ٢ أي ٦ ϕ ١١ مم يتم توزيعها على الجانبين بالتساوي أي ٣ ϕ ١٦ كل ٥٠، متر من الجوانب في الاتجاه القصير.

التحقق من احهاد التماسك:

قوة القص عند القطاع الحرج على وجه العمود في الاتجاه القصير.


$$Q_{max} = f_{contact} \times 3 \times 0.8 = 20 \times 3 \times 0.8 = 48 t$$

$$q_b = \frac{Q_{max}}{0.87 d_{act} \times \Sigma o} = \frac{48 \times 10^3}{0.87 \times 72.25 \times 3.14 \times 1.6 \times 28} = 5.42 \text{ kg/cm}^2$$

$$< 10 \text{ kg/cm}^2 \text{ (o.k) safe}$$

التحقق من طول الرباط:

$$d_{d} = \frac{A_{s} f_{s}}{o \times q_{b \, all}} = \frac{2 \times 1400}{3.14 \times 1.6 \times 10} = 55.7 < (c - cover) \quad or \quad (80 - 5) cm$$
(o.k) safe



شكل (٩-١٠) كيفية توزيع الحديد الرئيسي في الاتجاهين في المثال السابق


9—٣<u>تصميم القواعد المنفصلة المعرضة لحمل غير محوري (عزوم</u> اندناء وقوي عمودية):

۹-۳-۹ مقدمة:

بجانب تعرض القواعد المنفصلة إلى أحمال محورية (مركزية مع القاعدة) فإنها غالسباً مسا تستعرض لعزوم انحناء حول محور أو محورين نتيجة إما لا مركزية


الأحمال بالنسبة للقاعدة أو قوى أفقية عند الأعمدة أو عزوم انحناء على الأعمدة أو كلاهما معا ومن أمثلة هذه القواعد: قواعد الكبارى والحوائط السائدة أو قواعد الإطارات أو كما هو الحال في المبائي العالية التي تتعرض إلى قوى أفقية نتيجة لقوى الرياح والتي بدورها تؤثر بعزم انحناء على القواعد الخ.

ويبيسن الشكل (p-1) قاعدة منفصلة معرضة إلى حمل غير محورى (p) يبعد بمسافة قدرها (p) من مركز ثقل القاعدة بالنسبة للمحور الرأسى (p-p) للقاعدة وهذه الحالة من التحميل عادة ما تكافئ قاعدة بنفس الأبعاد معرضة إلى قوة عمودية محورية قدرها (p) بالإضافة إلى عزم انحناء قدره (p) يعادل حاصل ضرب القوة العمودية (p) × مقدار اللامركزية (الترحيل عن المركز) (p) أى أن أن p = p.




شكل (١-٩) قاعدة منفصلة معرضة إلى حمل غير محورى

هذا وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المنفصلة يمكن أن تعرض إلى حمل محورى وعزم وعزم انحناء دائم الاتجاه (في اتجاه واحد فقط باستمرار) أو حمل محورى وعزم انحناء متعاكس في اتجاهين (أي يغير اتجاهه حسب التحميل) وكما هو موضح بالشكل (٩-١٢).




شكل (٩- ٢٢) عزوم الانحناء في الاتجاه الواحد أو الاتجاهين على القواعد المنفصلة

- 9-٣-٦ كيفية توزيع وحساب الإجهادات الواقعة على التربة للقواعد المنفصلة المعرضة إلى حمل غير محورى (لا مركزى) [قوى عمودية وعزوم انحناء]:
- i <u>حالــة عــزوم الإنحناء في اتجاه واحد أو لا مركزية حول محور</u> رئيسي واحد للقاعدة:
- يبين الشكل (٩- ١٣) قاعدة منفصلة معرضة إلى حمل غير محورى (p) ذو لا مركزية (e) من المحور الرئيسى للقاعدة (y-y) وأن طول القاعدة (L) وعرضها (B) حيث في هذه الحالة يتم حساب توزيع ضغط التماس باستخدام المعادلات المعروفة نتيجة لتعرض عنصر معرض إلى (M + N) حيث يكون الإجهاد الواقع على التربة أسفل الأساس خطى وغير منتظم التوزيع كما هو مبين بالشكل (٩- ١٠).



شكل (٩-١٣-٩) كيفية توزيع الإجهادات أسفل القواعد الغير مركزية التحميل أو المعرضة إلى عزم انحناء في اتجاه واحد حول المحور الرأسي (y-y)



شكل (٩-٣٠-ب) كيفية توزيع الإجهادات أسفل القواعد الغير مركزية التحميل أو المعرضة إلى عزم اتحناء في اتجاه واحد حول المحور الرئيسي (x-x)

في هذه الحالية فإن توزيع الإجهادات أسفل القواعد يتوقف على قيمة اللامركيزية واتجاهها حيث $\left(e=\frac{M}{p}\right)$ بالنسبة للمحاور الأساسية للقاعدة سيواء (y-y) أو (x-x) وفي كلتا الحالتين المبينتين بالشكل (y-y) فإنه توجيد ثلاثة حالات بالنسبة لموضع الحمل بالنسبة للمحاور الرئيسية أى ثلاثة مواضع لمقدار اللامركزية (الترحيل عن المركز) هي :

 $(e_x < \frac{B}{6})$ أو $(e_y < \frac{L}{6})$ أو رقوع الحمل في الثلث الأوسط للقاعدة $(e_x < \frac{B}{6})$

$$f_{\max} = f_{1} = \frac{P}{A} \pm \frac{M_{y} \cdot L/2}{I_{y}}$$

$$I_{y} = \frac{BL^{3}}{12} , M_{y} = P \cdot e_{y} , A = BL$$

$$f_{\max} = f_{1} = \frac{P}{BL} \pm \frac{P \cdot e_{y} \cdot L/2 \times 12}{BL^{3}} = \frac{P}{BL} \left(1 \pm \frac{6 e_{y}}{L}\right) *$$

وذلك بالنسبة إذا كان الترحيل أو اللامركزية بالنسبة إلى المحور (y) أما إذا كانت بالنسبة للمحور (x) فإنه بالمثل.

$$f_{\max}_{\min} = f_{1} = \frac{P}{BL} \left(1 \pm \frac{6 e_{x}}{B} \right)$$

والإشسارة الموجبة هسى لأقصى إجهاد (f_{max}) والإشارة السالبة إلى أقل إجهاد (f_{min}) وبسناء على هذه المعادلات فإنه في حالة $\left(e < \frac{L}{6}\right)$ فإن الإجهادات الواقعة على الترية في كلا جانبي القاعدة تكون موجبة وإجهادات ضغط.

 $e_y = \frac{L}{6}$ حالة وقوع الحمل عند حافة الثلث الأوسط للقاعدة

$$: \left(e_{x} = \frac{B}{6}\right)$$

$$f_{\text{max}} = f_1 = \frac{P}{BL} \left(1 + \frac{6e_y}{L} \right)$$
 * or $\frac{P}{BL} \left(1 + \frac{6e_x}{B} \right)$ *
$$f_{\text{min}} = f_2 = 0$$

وهي إجهادات ضغط أيضاً.

$\frac{e_{y} > \frac{L}{6}}{e_{x} > \frac{L}{6}}$ حالة وقوع الحمل خارج الثلث الأوسط للقاعدة $\frac{e_{y} > \frac{L}{6}}{e_{x} > \frac{B}{6}}$


في هذه الحالة

$$f_{max} = f_1 = \frac{P}{BL} \left(1 + \frac{6e_y}{L} \right)$$
 or $\frac{P}{BL} \left(1 + \frac{6e_x}{B} \right)$

وهي إجهادات ضغط بينما (f_{min}) أو (f₂) فهي ذات قيمة موجبة أى شد

$$f_{min} = \frac{P}{BL} \left(1 - \frac{6e_y}{L} \right)$$
 or $\frac{P}{BL} \left(1 - \frac{6e_x}{B} \right)$

وحيث أن التربة لا تتحمل إجهادات شد فإنه في هذه الحالة كما هو مبين بالشكل التالي شكل (٩-١٤):



وعليه يمكن استنتاج معادلة لإيجاد قيمة (qmax) في هذه الحالة تجعل توزيع الإجهادات على التربة كلها ضغط وذلك عن طريق إيجاد مثلث قاعدته تساوى البعد (L') ومحصلة مساحته تقع على خط عمل القوة العمودية (p) حيث:

$$\frac{L'}{3} = \left(\frac{L}{2} - e_y\right)$$
or
$$P = \frac{f_{max}}{2} (L' \times B)$$
or
$$f_{max} = \frac{2P}{3B(L/2 - e_y)} \quad * \quad \text{or} \quad f_{max} = \frac{2P}{3L\left(\frac{B}{2} - e_x\right)} \quad *$$


وفي جميع الحالات السابقة يجب ألا تتعدى قيمة أقصى إجهادات للضغط الواقعة على التربة (f_{max}) عن الإجهاد المسموح به للتربة عند منسوب التأسيس أى أن: $f_{max} < f_{nall soil}$

ولتصميم هذا النوع من الأساس المعرض لعزم انحناء دائم الاتجاه (أى فى اتجاه واحد فقط) فإنه يمكن جعل محصلة الأحمال فى مركز ثقل الأساس وهدذا بدوره يجعل العمود مرحلاً عن مركز الأساس، وفى هذه الحالة يتعرض الأساس لإجهاد منتظم يسبب تواجد محصلة الأحمال فى مركز ثقل الأساس كما هو مبين بالشكل (٩-٥١).

ii - حالة عزوم الانحناء في اتجاهين متعاكسين أو لا مركزية متماثلة حول محور رئيسي واحد للقاعدة:


يبين الشكل (٩-١٦) قاعدة منفصلة معرضة إلى قوة محورية بجانب عزم انحسناء مستعاكس أى يغير اتجاهه حسب التحميل حول المحور الرأسى (y-y) للقاعدة، ولهذا النوع من التحميل تكون الإجهادات على التربة خطية وموزعة بانتظام وتأخذ القيم الموضحة بالرسم حيث أ.

$$\begin{split} M_{y(1)} &= M - P \cdot e_y \\ M_{y(2)} &= M + P \cdot e_y \\ f_{max (1)} &= \frac{P}{B L} + \frac{M_{y(1)} \cdot \frac{L}{2}}{I_y} \\ f_{min (1)} &= \frac{P}{B L} - \frac{M_{y(1)} \cdot \frac{L}{2}}{I_y} \\ f_{max (2)} &= \frac{P}{B L} + \frac{M_{y(2)} \cdot \frac{L}{2}}{I_y} \\ f_{min (2)} &= \frac{P}{B L} - \frac{M_{y(2)} \cdot \frac{L}{2}}{I_y} \\ f_{max (3)} &= \frac{P}{B L} + \frac{M \cdot \frac{L}{2}}{I_y} \\ f_{min (3)} &= \frac{P}{B L} - \frac{M \cdot \frac{L}{2}}{I_y} \end{split}$$



 $f_{max} = \frac{P}{BL} \le f_{n \text{ all soil}}$

شکل (۹-۹)



وفى أى حالة من حالات التحميل السابقة يجب ألا تتعدى قيم الإجهادات القصوى (f_{max}) عن أقصى إجهاد مسموح به للتربة بالإضافة إلى ضرورة عدم تولد إجهادات شد على التربة وإلا يتم التعديل حسب ما ذكر سابقاً فى حالة الاتجاه الواحد.

وبصفة عامة فإنه يتم التصميم مع اعتبار الجانب الحرج للتصميم بالنسبة للقاعدة والمعرض إلى قيم أقصى من (f_{max}) ثم تطبق نتائج التصميم على الجانب الآخر للقاعدة عندما يغير العزم اتجاهه المعاكس.

9-٣- ٣ طريقة التصميم الإنشائي للقواعد المنفصلة المعرضة إلى عزم انحناء (حمل غير محوري أو لا مركزي):

- إن المشكلة الأساسية في تصميم القواعد المعرضة إلى حمل غير محوري هو تحديد وكيفية توزيع وإيجاد قيم الإجهادات تحت هذه الأساسات، وعليه فإذا ما علم هدذا الستوزيع وقيمه القصوى والدنيا فإن طريقة التصميم تكون مشابهة لطريقة التصميم للقواعد المعرضة إلى حمل محوري وعليه يجب تعيين وتحديد القطاعات الحرجة لكل نوع من أنواع القوى الداخلية المتولدة في القاعدة من عزم انحناء أو قوى قاصة أو تماسك ... الخ وبالتالي القيم القصوى لهذه القوى الداخلية عند القطاعات الحرجة وتصميم هذه القطاعات بحيث لا تتعدى الإجهادات الواقعة عليها أقصى إجهادات مسموح بها لمثل هذا النوع من الإجهادات وبنفس الطريقة والخطوات السابقة والخاصة بالتحميل المحوري.
- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يؤثر على وجه عمود ما عزم انحناء فى اتجاه ما وليكن نتيجة لضغط الرياح فإنه يفضل فى هذه الحالة أن تكون القاعدة مربعة وذلك إذا سمحت ظروف المساحة المتاحة، أما إذا ما كان عزم الاحناء يعمل فى نفس الاتجاه كما هو الحال فى العزوم المتولدة فى الإطارات الجاسئة فإنه فى هذه الحالة يجب تطويل (زيادة طول) القاعدة فى اتجاه اللامركزية.
- يبيسن الشكل (٩-١٧) قاعدة لعمود محورى معرض إلى قوة رأسية (P) وأخرى أفقسية (H) فإذا ما تم فرض إلى مقدار المحصلة (R) يقطع القاعدة على مسافة

قدرها (e) من مركز القاعدة وعليه طبقاً لما ذكرنا سابقاً فإن القاعدة تتعرض إلى عيزم انحناء وقوى عمودية وبالتالى فإن قيم الضغوط القصوى الواقعة على القاعدة من التربة هي كالآتي:

$$f_{\text{max at toe}} = \frac{P}{BL} \left(1 + \frac{6e}{L} \right)$$

$$f_{\text{max at heel}} = \frac{P}{BL} \left(1 - \frac{6e}{L} \right)$$


أقصى إجهاد عند القدم


أقصى إجهاد عند الهيل


:e > <u>L</u> عاله

$$f_{\text{max at toe}} = \frac{2 P}{3 B (L/2-e)}$$

حيث $\frac{M}{P} = e$ مقدار اللامركزية للحمل العمودى من المركز والمحور الرئيسى الرأسى (y-y)







شکل (۱۷-۹)

- هـذا وكما ذكرنا سابقاً فإن أبعاد القاعدة (B) ، (L) يتم تحديدهما بالكيفية والحد الـذى لا تـتعدى فيه قيم الإجهادات القصوى (f_{max}) القيم المسموح بها لنوعية التربة لقاعدة مباشرة وعند منسوب التأسيس للقاعدة.
- ومما هـو جديـر بالذكر أيضاً كما نوهنا سابقاً بأنه في حالة ما إذا كان العمود معرضاً إلـى عزم انحناء ثابت في اتجاه واحد كما هو موضح بالشكل (٩-١٧) فإن في هذه الحالة يفضل أن يكون ويختار مركز ثقل القاعدة يبعد عن نقطة تأثير الحمـل بمقـدار اللامركـزية (ع) حتى تتلاشى قيمة عزم الانحناء المؤثرة على القـاعدة وبالتالى يمكن القول واعتبار أن القاعدة معرضة إلى حمل محورى فقط وعلـيه تكون الإجهادات موزعة بانتظام أسفل القاعدة وعليه يكون الطول الكبير لجـرء القـاعدة على اليمين (عند القدم) هو الكبير والعكس الطول القصير عند الهـيل وفي هذه الحالة يعمل الجزء الطويل عند القدم كبلاطة كابولية حول وجه العمـود وبالـتالى يمكن حساب وتصميم القطاعات الحرجة للقاعدة باتباع نفس الأسـلوب للقواعـد المعرضـة إلى قوى محورية كما سبق وكما سوف يرد في الأمثلة.
- هــذا وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لكبر قيمة عزم الانحناء في مثل هذا النوع من القواعد فإنه يفضل أن يتم ربط حديد العمود بالقاعدة (الأشاير) جيداً بداخلها وكما هو موضح بالشكل (٩-٧١).

9-2 أُمِثلة محلولة:

مثال رقم (١):

الحل:


حيث أن عسرم الانحسناء دائم الاتجاه ويعمل فى اتجاه واحد إذن يجب ضرورة استخدام قاعدة مستطيلة الشكل وأن مركز ثقل القاعدة يجب أن ينطبق مع الخط الرأسسى لمقدار الحمل الغير ممركز حتى يمكن القول بأن توزيع الإجهادات على الستربة يكون منتظم نظراً لتولد عزم انحناء من أسفل إلى أعلى مضاد لعزم الانحناء الخارجي المؤثر وكما هو مبين بالكروكي شكل (٩-٢٠).

مقدار اللامركزية
$$e = \frac{M}{P} = \frac{30}{100} = 0.3 \text{ ms}$$

وبالتالى يكون مقدار عزم الانحناء النهائى المؤثر على القاعدة يساوى صفراً أى أنها كما لو كانت معرضة إلى حمل محورى قدره P = 100 t

وبالتالى فإن أقصى إجهاد واقع على التربة لا يتعدى الإجهاد الصافى المسموح به لها

i.e.
$$A_{plain \ conc.} = \frac{P}{f_{net \ all}} = \frac{100}{10}$$
$$= 10 \ m^2 = L_p \times B_{pl.}$$



وبفرض أن طول القاعدة إلى عرضها يعادل نسبة طول العمود إلى عرضه

i.e.
$$\frac{L_p}{B_p} = \frac{\ell_c}{b_c} = \frac{60}{40} = 1.5 \longrightarrow L_p = 1.5 B_p$$

ومن المعادلتين السابقتين بين (L_p) ، (L_p) يتم إيجاد قيمة كل منها.

i.e.
$$10 = 1.5 \text{ B}^2_p \longrightarrow B_p = 2.58 \text{ ms} \longrightarrow 2.6 \text{ ms}$$

$$L_p = 1.5 \times 2.6 = 3.9 \text{ ms}$$


أى أن أبعاد القاعدة العادية هي ٣,٩ م طول × ٢,٦ م عرض وأن أقصى إجهاد صافى واقع على التربة يعادل:

$$f_{n \text{ soil}} = \frac{100}{2.6 \times 3.9} = 9.86 \text{ t/m}^2 < f_{n \text{ all}}$$
 (o.k)

يتم التعامل مع القاعدة العادية وبفرض بروز قدره ٤٠ سم من حدود القاعدة المسلحة إذن سمك العادية يعادل:

 $c_p \le 1.15 \ t_p \longrightarrow t_p = 35 \ cm$ take 40 cm $E_p \le 1.15 \ t_p \longrightarrow t_p = 35 \ cm$ take 40 cm وعرض $E_p \le 1.15 \ t_p \longrightarrow t_p = 3.1 \ ms$ وعرض $E_p \le 1.15 \ t_p \longrightarrow t_p = 3.1 \ ms$ وعرض أيضاً وبالتالى إلى إجهاد تلامس ($E_p \le 1.15 \ t_p \longrightarrow t_p = 3.1 \ ms$ قدره ۱۰۰ طن محورى أيضاً وبالتالى إلى إجهاد تلامس ($E_p \le 1.15 \ t_p \longrightarrow t_p = 3.1 \ ms$

$$f_{contact} = \frac{100}{3.1 \times 1.8} = 17.9 \text{ t/m}^2 < 50 \text{ t/m}^2 \text{ (o.k) safe}$$



$$\therefore Q_{\text{max p}} = 100 - 17.9 \times 0.4 \times 0.6 = 95.7 \text{ t}$$

$$d_{p} = \frac{Q_{\text{max p}}}{\Box \times q_{\text{pall}}} = \frac{95.7}{2(0.4 + 0.6) \times 100} = 47.9 \cong 50 \text{ cm}$$

take d = 60 cm \longrightarrow t = 60 + 5 = 65 cm

۵ مساحة الحديد الرئيسي:

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{38.7 \times 10^5}{1237 \times 60} = 52.14 \text{ cm}^2 / \text{bearth.}$$

take $27 \phi 16 \text{ mm} / 1.8 \text{ ms} \longrightarrow (54.0 \text{ cm}^2)$

٥ التحقق من نسبة حديد التسليح:

$$\mu = \frac{A_{s \text{ act}}}{b \text{ d}} = \frac{54}{180 \times 60} = 0.005 \cong 0.5 \% > 0.25 \% (\mu_{min})$$

 $<\mu_{\text{max}}\% = 8.56 \times 10^{-4} \times f_{\text{cu}} = 8.56 \times 10^{-4} \times 200 = 1.712 \% \text{ (o.k)}$

التحقق من إجهاد التماسك للحديد الرئيسي (للقطاع الحرج على وجه

 $Q_{\text{max b}} = f_{\text{cont}} \times \frac{L}{2} \times B = 17.9 \times 1.55 \times 1.8 = 49.94 t$

$$\therefore q_b = \frac{Q_{\text{max b}}}{0.87 \, \Sigma_0 \, .d} = \frac{49.44 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 27 \times 1.6 \times 60} = 7.1 \, \text{kg/cm}^2 < 10$$
(o.k) safe

التحقق من طول الرباط للحديد الرئيسي:

$$d_{d} = \frac{A_{s} f_{s}}{0.9 q_{b all}} = \frac{2.01 \times 1400}{3.14 \times 1.6 \times 10} = 56.0 \text{ cm} < (c - cover) (150 \text{ cm})$$

(o.k) safe

التحقق من إجهاد القص [للقطاع الحرج على بُعد (d) من وجه العمود]:

$$Q_{\text{max sh}} = f_{\text{cont}} \times B \text{ (c-d)} = 17.9 \times 1.8 (1.55 - 0.6) = 30.61 \text{ (t)}$$

$$q_{max \, sh} = \frac{Q_{max \, sh}}{0.87 \, b \, d} = \frac{30.61 \times 10^3}{0.87 \times 180 \times 60} = 3.26 \, \text{ kg/cm}^2 < q_{s \, b \, all}$$

$$(6 \, \text{kg/cm}^2) \quad (o.k) \quad \text{safe}$$

••

بالنسبة للاتجاه القصير للقاعدة:

عزم الانحناء:

$$M_{2-2} = f_{cont} \times \frac{L \times (B - b_c)^2}{8}$$

= 17.9 × 3.1 × (0.7)² / 8 = 3.40 m.t
d = 60 cm

هساحة الحديد:

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{3.4 \times 10^5}{1237 \times 60} = 4.58 \text{ cm}^2$$

$$A_{s \min} = \frac{0.25}{100} \times 310 \times 60 = 46.5 \text{ cm}^2 \longrightarrow \text{take } A_s = A_{s \min} = 24 \text{ } \phi \text{ } 16 \text{ mm}$$

التحقق من إجهاد التماسك لحديد التسليح:

$$Q_{\text{max b}} = f_{\text{contact}} \times L \times \left(\frac{B - b_c}{2}\right) = 17.9 \times 3.1 \times 0.7 = 38.84 \text{ (t)}$$

$$q_b = \frac{Q_{\text{max}}}{0.87 \, \Sigma \text{o.d}} = \frac{38.84 \times 10^3}{0.87 \times 24 \times 1.6 \times 3.14 \times 60} = 6.17 \, \text{kg/cm}^2$$

$$< 10 \, \text{kg/cm}^2 \qquad (o.k)$$


ه التحقق من طول الرباط للحديد الرئيسي:

$$d_d = \frac{A_s f_s}{0.q_{hall}} = \frac{2.01 \times 1400}{3.14 \times 1.6 \times 10} = 56.0 \text{ cm} < (70-5 \text{ cm}) \quad (o.k)$$

٥ التحقق من إجهاد القص:

سوف تكون قيمته أقل حيث أن قيمة (Qmax sh) في الاتجاه القصير أقل.

أى أن القاعدة المسلحة بالأبعاد 0.7 م $\times 0.7$ م وبسمك كلى 0.7 سم آمنة وقادرة على تحمل جميع أنواع الإجهادات المؤثرة عليه وذلك مع حديد تسليح فى الاتجاه الطولى قدره 0.7 لعرض قدره 0.7 م وفى الاتجاه القصير قدره 0.7 لعرض قدره 0.7 م وكما هو موضح بالكروكى التالى شكل 0.7



شكل (٩-٢٢) كيفية تسليح وتوزيع الحديد على القاعدة في المثال السابق مثال (٢):


الحل:

3:7

حيث أن عرم الانحاء متعاكس ويعمل فى اتجاهين إذن يجب ضرورة استخدام قاعدة مستطيلة الشكل واعتبار أن القاعدة معرضة إلى حمل قدره ١٠٠ طلن مركزى بالإضافة إلى عزم انحناء فى اتجاه واحد أولاً ثم نعكس الوضع ونعتبر القاعدة معرضة كحالة ثانية إلى حمل محورى قدره أيضاً ١٠٠ طن بالإضافة إلى عزم انحناء فى الاتجاه المعاكس كما سوف يتضح فيما يلى :

تعسريض القساعدة إلى حمل محورى ١٠٠ طن وعزم انحناء فى اتجاه واحد


كما هو في الشكل (٩-٢٣):




$$q_{\max} = \frac{P}{B_p L_p} \left[1 \pm \frac{6e}{L_p} \right]$$

حيث :

$$e = \frac{M}{P} = \frac{30}{100} = 0.3 \text{ ms}$$
 وأبعاد القاعدة العادية هما (L_p) ، (B_p) هما ولعدم انهيار التربة يجب ألا تتعدى أقصى ولعدم الإجهادات (q_{max}) عن أقصى إجهاد صافى مسموح به للتربة و هو $(1 + 1)$





شکل (۹–۲۳)

i.e.
$$q_{max} = \frac{P}{B_p L_p} \left[1 + \frac{6e}{L_p} \right] \le q_{nall} \left[10 t/m^2 \right]$$

100 $\left[6 \times 0.3 \right]$

i.e.
$$10 = \frac{100}{B_p L_p} \left[1 + \frac{6 \times 0.3}{L_p} \right]$$

ومنها عرض القاعدة (B_p) بدلالة طول القاعدة (L_p) كالآتى :

$$B_p = 10 \left(\frac{L_p + 1.8}{L_p^2} \right)$$

وهــى معادلة تربط قيمة العرض (B_p) بالطول (L_p) والحل هو بطريقة المحاولة والخطــا (Trial & error) يمكــن إيجاد كل منهما على حدة كما يلى في الجدول التالى :

$L_{p}(m)$	B _p (m)	$A_p = L_p \cdot Bp (m^2)$
2	9.5	19.0
2.5	6.88	17.2
3.0	5.33	16.0
4.0	3.625	14.5
4.5	·3.11	14.0
5.0	2.72	13.6
5.5	2.41	13.27

وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن القاعدة المستطيلة تعطى أقل مساحة وأن القيمة 0.1×0.00 م تحقق النسبة بينها $\left(\frac{4.5}{3.11} = 1.45\right)$ تقريباً النسبة بين طول وعسرض العمود $\left[\frac{0.60}{0.40} = \frac{0.60}{0.40} = 0.4\right]$ لذلك يستم أخذ طول القاعدة 0.3 متر وعرضها 0.3 متر.

 $B_p = 3.2 \text{ m}$ ، $L_p = 4.5 \text{ ms}$ ويمعلومسية قسيم أبعاد القاعدة العادية وهي $E_p = 3.2 \text{ m}$ ، $E_p = 4.5 \text{ ms}$ الذن يستم حسساب قيم أقصى إجهادات واقعة على التربة بشرط ألا تتعدى القيمة الفقصوى (E_{min}) عن الإجهاد الصافى المسموح به للتربة وأن القيمة الدنيا (E_{min}) يجب ألا تكون أقل من الصفر حتى لا يحدث انفصال بين القاعدة والتربة (أى يجب ألا تتولد إجهادات شد على التربة).

$$f_{\text{max}} = \frac{P}{B_{\text{p}} L_{\text{p}}} \left[1 \pm \frac{6 e}{L_{\text{p}}} \right]$$

$$= \frac{100}{4.5 \times 3.2} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.3}{4.5} \right] \quad \therefore \quad f_{\text{max}} = 9.72 \text{ t/m}^2 < 10 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_{\text{min}} = +4.2 \text{ t/m}^2 > 0 \quad \text{(no tension)} \quad \text{(o.k)}$$

وبفسرض بسروز الخرسانة العادية \cdot ، سم من جميع النواحي وسمكها \cdot ، \cdot . \cdot . \cdot . \cdot . \cdot . \cdot \cdot . \cdot

- B=2.4~ms ، L=3.7~ms بالنسبة لتصميم القاعدة المسلحة ذات الأبعاد يتبع نفس الخطوات السابقة في المثال السابق.
 - يتم حساب جهد التلامس بين القاعدة العادية والمسلحة.


$$\begin{split} f_{cont \, max} &= \frac{P}{B \, L} \left[1 \pm \frac{6 \, e}{L} \right] \\ \therefore & f_{cont \, max} = \frac{100}{2.4 \times 3.7} \left[1 + \frac{6 \times 0.3}{3.7} \right] \\ &= 116.7 \ t/m^2 < 50 \ (o.k) \\ \therefore & f_{cont \, min} = \frac{100}{2.4 \times 3.7} \left[1 - \frac{6 \times 0.3}{3.7} \right] \\ &= 5.78 \ t/m^2 > 0 \ (o.k) \\ \text{i.e.} & no \, tension. \end{split}$$


ريتم حساب قيمة إجهاد التلامس (x) لقطاع يقع على مسافة (f_{contact}) من الحافة المعرضة لأقصى إجهاد $f_{contact (x)} = 16.7 - \frac{(16.7 - 5.78) x}{2}$

$$= 16.7 - \frac{10.92 \text{ (x)}}{3} \text{ (t/m}^2)$$

وقيمة إجهاد التلامس عند مركز العمود

$$(x = 1.85 \text{ m})$$
 is the initial content of the initial content of





$$f_{\text{contact (1.85)}} = 16.7 - \frac{10.92 \times 1.85}{3} = 9.996 \text{ t/m}^2$$

: (q_p) بالنسبة لإجهاد القص الثاقب (q_p) :

$$Q_{\text{max p}} = P - A_{\text{col}} \cdot q_{\text{contact}} \text{ at c. g of col.}$$

= 100 - 9.996 × 0.6 × 0.4 = 97.61 t

$$d_{p} = \frac{Q_{\text{max p}}}{\sum \Box \times q_{p \text{ all}}} = \frac{97.61}{2(0.6 + 0.4) \times 100} = 0.4881 \text{ (m)}$$

عزم الانحناء الأقصى عند وجه العمود:

(x = 1.55 m) قيمة إجهاد التلامس عند وجه العمود

$$f_{contact} = 16.7 - \frac{10.92}{3} \times 1.55 = 11.06 \text{ t/m}^2$$

$$M_{\text{max 1-1}} = 11.06 \times 1.55 \times 2.4 \times \frac{1.55}{2} + (16.7 - 11.06) \times 1.55 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times 1.55 = 31.886 + 4.517 = 27.369 \text{ m.t}$$

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M}{B}} = 0.361 \sqrt{\frac{27.369 \times 10^{5}}{240}} = 38.55 \text{ cm}$$
if we take $B = b_{c} + 20 = 40 + 20 = 60 \text{ cm}$

$$d_{m} = 0.361 \sqrt{\frac{27.369 \times 10^{5}}{60}} = 77.1 \text{ cm}$$
take $d = d_{av} = \frac{39 + 77}{2} = \frac{106}{2} = 55 \text{ cm} \longrightarrow t = 60 \text{ cm}$

حديد التسليح الرئيسي:

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d} = \frac{27.369 \times 10^5}{1237 \times 55} = 40.23 \text{ cm}^2 \longrightarrow 20 \phi 16 (40.2 \text{ cm}^2)$$

وحيث أن عزم الانحناء المؤثر يعمل فى اتجاهين إنن يتم وضع نفس الحديد فى الاتجاهين أى $7.4 \, \phi \, 7.4$ فى الاتجاه الطولى للقاعدة وتوزع على العرض $7.4.6 \, \phi \, 7.4$ متر بالتساوى.

• الستحقق مسن الحسد الأدنى والأقصى للحديد التسليح الرئيسى في الاتجاه الطويل.

$$\mu\% = \frac{40.2}{240 \times 55} = 0.31\% > \mu_{min} = 0.25\% \cdot \mu_{max} = 1.712\% \text{ (o.k)}$$

- التحقق من إجهاد التماسك:

القطاع الحرج على وجه العمود

$$Q_{\text{max bond}} = 11.06 \times 1.55 \times 2.4 + (16.7 - 11.06) \times 1.55 \times \frac{1}{2} \times 2.4$$

= 41.14 + 10.488 = 51.63 (t)

$$q_{\text{max b}} = \frac{Q_{\text{max b}}}{0.87 \,\Sigma_{\text{0.d}}} = \frac{51.63 \times 10^3}{0.87 \times 20 \times 3.14 \times 1.6 \times 55} = 10.73 \text{ kg/cm}^2$$
 $> 10 \text{ kg/cm}^2$

then take $A_s = 30 \phi 13 \text{ mm}$

$$\rightarrow$$
 q_{max b} = $\frac{51.63 \times 10^3}{0.87 \times 30 \times 3.14 \times 1.3 \times 55}$ = 8.81 < 10 o.k

- التحقق من طول الرباط:

$$d_d = \frac{A_s f_s}{o q_{b all}} = \frac{2.01 \times 1400}{3.14 \times 1.6 \times 10} = 56.0 \text{ cm} \quad M (155 - 5 \text{ cm}) \quad 150 \text{ cm} \quad (o.k)$$

- التحقق من إجهاد القص:

القطاع على بُعد (d) من وجه العمود


$$x_{sh} = 1.55 - 0.55 = 1.0 \text{ ms}$$

$$f_{contact x = 1.0 \text{ ms}} = 16.7 - \frac{10.92 \times (1)}{3} = 13.06 \text{ t/m}^2$$

$$Q_{\text{max sh}} = 13.06 \times 1.0 \times 2.4$$

$$+ (16.7 - 13.06) \times \frac{1}{2} \times 1.0 \times 2.4$$

$$= 31.344 + 4.368 = 35.912 \text{ t}$$



$$\therefore q_{\text{max sh}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \text{ b d}} = \frac{35.712 \times 10^3}{0.87 \times 240 \times 55} = 3.11 \text{ kg/cm}^2$$

$$< q_{\text{sh all}} (6 \text{ kg/cm}^2)$$

بالنسبة لأقصى إجهادات واقعة على القاعدة في الاتجاه القصير:

- عزم الإنحناء الأقصى على وجه العمود:

$$\therefore \quad M_{\text{max } 2-2} = \left[\frac{16.7 + 5.78}{2} \right] \times 3.7 \times 1.0 \times \frac{1.0}{2} = 20.794 \text{ m.t/breadth}$$

:
$$d_{act} = 55 - 2 = 53 \text{ cm}$$

$$\therefore A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{20.794 \times 10^5}{1237 \times 53} = 31.72 \text{ cm}^2/\text{breadth}$$

check
$$A_{s min} = \frac{0.25}{100} \times 370 \times 53 = 49.03 \text{ cm} 2 / \text{breadth (370 cm)}$$

القطاع على وجه العمود

$$Q_{\text{max b}} = \left[\frac{16.7 + 5.78}{2}\right] \times 3.7 \times 1.0 = 41.588$$
 (t)

 $d_{act} = 53$ cm

$$q_{b \text{ max}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \sum_{0} d_{\text{act}}} = \frac{41.588 \times 10^{3}}{0.87 \times 53 \times 37 \times 3.14 \times 1.3} = 5.97 \text{ kg/cm}^{2}$$
< 10 (o.k)

- التحقق من طول الرباط:

$$d_{d} = \frac{A_{s} f_{s}}{o q_{b all}} = \frac{1.33 \times 1400}{3.14 \times 1.3 \times 10} = 45.61 \text{ cm} < (100 - 5) \text{ cm}$$
 (o.k)

– التحقق من إجهاد القص:


القطاع على بُعد (d) من وجه العمود

.
$$q_{\text{max sh}} = \left\lceil \frac{16.7 + 5.78}{2} \right\rceil \times 3.7 \times [1.0 - 0.55] = 18.715 \text{ (t)}$$

$$q_{\text{max sh}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \text{ b d}_{\text{act}}} = \frac{18.715 \times 10^3}{0.87 \times 370 \times 53} = 1.1 \text{ kg/cm}^2 < 6 \text{ kg/cm}^2$$

وهو مقدار صغير نظراً لصغر القوى القاصة وكبر عرض القاعدة.

ويبيسن الكروكي التالي شكل (٩-٥٠) بيان بسمك القاعدة وحديد تسليحها في الاتجاهين.



شكل (٩-٥٠) كروكى لبيان توزيع حديد التسليح للقاعدة المستطيلة في المثال السابق مثال رقم (٣):

المطلوب تصميم قاعدة عمود في هيكل خرساني مسلح يحمل ٦٠,٠٠ طناً حمسلاً رأسياً، ١٢,٠٠ طن متر كعزم انحناء عند سطح الأرض وقوة قص قدرها

 0 من عند سطح الأرض. أفرض عمق التأسيس 0 متر من سطح الأرض وقطاع العمود 0 مم 0 سم وتسليحه 0 متر الشد 0 من 0 متر وقطاع العمود 0 مدد وهو 0 متر وإجهاد التربة المسموح به عند منسوب التأسيس لا يتعدى 0 مراسم (القص يعمل على زيادة العزم مع العمق وأن العزم والقص في اتجاه واحد).

الحل:

حيث أن العمود معرض إلى ردود الأفعال وقوى عمودية (P=60)، عزم انحناء M=12.0 m.t انحناء M=12.0 m.t موضح فإن القاعدة عند منسوب التأسيس تتعرض إلى القوى التالية :


$$P_T = P + \gamma_{av} \cdot D_f = 60 + 2.0 \times 2.0$$

$$= 64 \quad (t)$$

$$M = 12.0 + Q \times D_f = 12 + 8 \times 2$$

$$= 28.0 \quad m.t$$

$$Q = 8.0 \quad t$$



شکل (۹-۲۲)


وحيث أن العزم المؤثر على القاعدة هو عزم ذو اتجاه واحد وليس متعاكس إذن يستم تصميم القاعدة على أساس أنها بدون لا مركزية (e) وذلك بوضع حمل العمود عند مركز القاعدة وكما هو موضح بالكروكي التالي:

$$e = \frac{M}{P} = \frac{28}{60} = 0.47 \text{ ms}$$

$$\therefore q_{\text{net soil}} = \frac{P}{\text{Area of pl. con.}} \le q_{\text{n all}}$$

$$\therefore \frac{60}{\text{Area pl.}} \le 12$$

$$\Rightarrow A_{\text{p}\ell} = \frac{60}{12} = 5.0 \text{ m}^2$$



شکل (۹-۲۷)

وحيث أن عرض القاعدة العادية محدد إذن طولها يعادل:

$$L_{p\ell} = \frac{A_{p\ell}}{B_{pl}} = \frac{5.0}{2.10} = 2.38 \text{ m} \implies 2.4 \text{ ms}$$

أى أن القاعدة العادية أبعادها m أي أن القاعدة العادية أبعادها $\frac{C}{1.15}$ أي α سم ويؤخذ $\frac{C}{1.15}$ أي α سم ويؤخذ α سم مساوى للبروز.

.. أبعاد القاعدة المسلحة هو : طول يساوى $[.3,7-7 \times 3,.]$ = .7,7 م وعرضها يساوى $[.7,7-7 \times 3,.]$ = .7,7 م وعرضها التعامل مع القاعدة المسلحة بهذه الأبعاد.

وبالإشسارة إلى الكسروكى التالى حيث الأبعاد السابقة حيث طول العمود ($l_c = 90 \, \mathrm{cm}$) أكسبر من نصف طول القاعدة المسلحة وهو \wedge سم الأمر الذى يتطلب ضرورة زيادة نصف طول القاعدة المسلحة بحيث لا يقل عن \wedge سم + \wedge سم].

P

put 0 put 0 put 7

pe=put 7

put 0 = Y+1.


fcont.

(YA-9) JSin

وعليه يصبح طول القاعدة المسلحة $9.7 \times 1.9 \times 1.$

$$f_{contact} = \frac{P}{Area \text{ of R.C}} = \frac{60}{1.90 \times 1.3} = 24.30 \text{ t/m}^2 < 50$$
 (o.k)

وعليه فإنه يتم تصميم القاعدة المسلحة لمقاومة الإجهادات الواقعة عليها من جراء إجهاد التلامس هذا وذلك لإيجاد السمك الكافى والحديد المطلوب لمجابهة هذه الإجهادات.



.. إما يستم زيادة سمك القاعدة إلى ٥٠ سم أو تقليل قطر الحديد وحيث أن التقليل سيوف يسزود عدد الأسياخ المطلوبة إلى الحد أن تتقارب المسافة بين الأسياخ مما لا يسمح بسهولة الصب الأمر الذى يفضل فى هذه الحالة زيادة سمك القاعدة إلى ٥٠ سم.

i.e.
$$d_{act} = 45 \text{ cm}$$
 \therefore $A_s = \frac{14.86 \times 10^5}{1237 \times 45} = 26.69 \text{ cm}^2$

(14 ¢ 16 mm)

i.e.
$$14 \phi 16 / 1.3 \longrightarrow 11 \phi 16 / m$$
 (i.e. C.L to C.L $\cong 9$ cm)

$$q_b = \frac{30.64 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 14 \times 1.6 \times 45} = 11.13 \text{ kg/cm}^2 > 10 \text{ (unsafe)}$$

ما زال إجهاد التماسك أكبر من الحدود المسموح بها وهو ١٠ كجم/سم ٢ وعليه يتم زيادة سمك القاعدة إلى ٥٥ سم أى أن t = 60 cm

$$\therefore A_s = \frac{14.86 \times 10^5}{1237 \times 55} = 21.84 \text{ cm}^2 \quad (11 \phi 16 / 1.3 \text{ ms})$$

$$\therefore q_b = \frac{30.64 \times 10^5}{0.87 \times 3.14 \times 11 \times 1.6 \times 55} = 11.58 \text{ kg/cm}^2 > 10 \text{ kg/cm}^2$$

ومسا زال إجهساد التماسسك أكبر إذن لا بد فى هذه الحالة من زيادة عدد الأسياخ بأخذ القطر ١٣ مم مع السمك ٥٠ سم أى بمساحة قدرها ٢٦,٦٩ سم٢ وهى تعادل ٢٠ ل ١٣ مم وبذلك تصبح قيمة إجهاد التماسك كما يلى:

$$\therefore q_b = \frac{30.64 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 20 \times 1.3 \times 45} = 9.59 \text{ kg/cm}^2 < 10 \text{ (o.k) safe}$$

- التحقق من طول الرباط:

$$d_{d} = \frac{A_{s} f_{s}}{o.q_{ball}} = \frac{1.326 \times 1400}{3.14 \times 1.3 \times 10} = 45.47 \text{ cm} < (97 - 5 \text{ cm})$$

- التحقق من إجهاد القص:

القطاع الحرج على بُعد (d) من وجه العمود

$$Q_{\text{max sh}} = f_{\text{cont}} \times B (0.97 - d) = 24.3 \times 1.3 (0.97 - 0.45) = 16.427 (t)$$

$$q_{\text{max sh}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \text{ b d}} = \frac{16.427 \times 10^3}{0.87 \times 130 \times 45} = 3.23 \text{ kg/cm}^2 < 6 \text{ kg/cm}^2$$
 (o.k)

و يانسبة للاتجاه القصير للقاعدة:

– عزم الانحناء:

$$M_{2-2} = f_{cont} \times L \times \frac{(B - b_c)^2}{8}$$

= 24.3 × 1.9 $\frac{(1.3 - 0.3)^2}{8}$ = 5.77 m.t

∵ d = 45 cm

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{5.77 \times 10^5}{1237 \times 45} = 10.37 \text{ cm}^2$$

$$A_{s \min} = \frac{0.25}{100} \times 45 \times 190 = 21.375 \text{ cm}^2$$

 \longrightarrow take 21.375 cm² (17 \phi 13 mm)

التحقق من إجهاد التماسك:

$$Q_{\text{max b}} = f_{\text{cont}} \times L \frac{(B - b_c)}{2} = 24.3 \times 1.9 \frac{(1.3 - 0.3)}{2} = 23.09 (t)$$

$$q_b = \frac{Q_{\text{max b}}}{0.87 \, \Sigma_0 \, .d} = \frac{23.09 \times 10^3}{0.87 \times 17 \times 1.3 \times 3.14 \times 45} = 8.49 \, \text{kg/cm}^2 < 10$$
(safe

- التحقق من طول الرباط:


$$d_d = \frac{A_s f_s}{0.0 \text{ m}} = \frac{1.326 \times 1400}{3.14 \times 1.3 \times 10} = 45.5 \text{ cm} < 50 \text{ cm}$$
 (o.k)

- التحقق من إجهاد القص:

$$Q_{\text{max sh}} = f_{\text{cont}} \cdot L \left[\frac{B - b_c}{2} - d \right]$$
$$= 24.3 \times 1.9 \left[\frac{1.3 - 0.3}{2} - 0.45 \right] = 2.309 \text{ (t)}$$

$$q_{\text{max sh}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \text{ b d}} = \frac{2.309 \times 10^3}{0.87 \times 190 \times 45} = 0.31 \text{ kg/cm}^2 < << 6 \text{ kg/cm}^2$$
(o.k)

مما سبق يتبين أن القاعدة المسلحة بأبعاد طول ١,٩٠ م عرض ١,٣٠ م وبسمك كلى ٥٠ سم آمنة وقادرة على تحمل جميع الأحمال الواقعة عليها وذلسك مع حديد تسليح طولى فى الاتجاه الطولى قدره ٢٠ ف ١٣ لعرض قدره ١,٩ م وفى الاتجاه القصير قدره ١٧ ف ١٣ مم لعرض قدره ١,٣٠ وكما هو موضح بالكروكى التالى شكل (٩-٣٠).



شكل (٩-٠٠) كيفية تسليح وأبعاد القاعدة المسلحة في المثال السابق رقم (٣) مثال رقم (٤):


قاعدة عمود مربع الشكل عادية بأبعاد ٢٠٠٠ × ٢٠٠٠ متر يرتكز عليها عمود محورى يحمل حملاً تشغيلياً قدره ٦٠ طن. فإذا ما أضيف للقاعدة عزم الحناء في اتجاه واحد قدره ٢٠ طن.م المطلوب إعادة تصميم القاعدة إذا علم أن جهد الستربة الصافى المسموح به للتربة عند منسوب التأميس يعلال ١٠٥ كجم/سم٢ وأن الخرساقة هي رتبة 200 C وحديد التسليح هو رتبة ٢٥/٢٤.


الحل:

في الحالة الأولى فإن الحمل محورى مع القاعدة قدره ٢٠ طن ومساحة القياعدة ٢٠٠٠ × ٢٠٠٠ متر إذن الجهد الواقع على الترية يكون موزع بانتظام وقدره:

$$f_{n \text{ soil}} = \frac{P}{A} = \frac{60}{2 \times 2} = 15 \text{ t/m}^2 = f_{n \text{ all}}$$

(o.k) safe







f_n= 15 t/m² الحالة الأولى

شکل (۹–۳۱)

فى الحالة التانية عند إضافة عزم انحناء قدره ٢٥ طن.م على القاعدة إذن تكون الإجهادات الواقعة على التربة تكون خطية وغير موزعة بالتساوى.

$$f_{n \text{ soil}} = \frac{P}{A} \left(1 \pm \frac{6 \text{ e}}{L} \right)$$

$$e = \frac{M}{P} = \frac{25}{60} = 0.42 \text{ ms}$$

$$\frac{L}{6} = \frac{2.0}{6} = 0.33 \text{ ms}$$

وحيث أن $\frac{1}{6}$ و إذن فيان الإجهادات الواقعة على التربة سوف تأخذ الشكل الموضح وبها إجهادات شد في ناحية وإجهادات ضغط في الناحية الأخرى.


$$\mathbf{f_{n \, soil}} = \frac{60}{2 \times 2} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.42}{2} \right]$$

i.e. $f_{max} = 33.9 \text{ kg.m}^2 \text{ (comp.)}$

$$f_{min} = 3.9 t/m^2$$
 (Tension)

ومسن هدا يتبيسن أن أقصى إجهادات على التربة تزيد عن ١٥ طن/م٢ الحدود المسموح بها للضغط وأن هناك إجهادات شد متولدة على التربة وهو غير مسموح به حيث أنه سوف يحدث انفصال بين القاعدة والتربة وعليه فإنه يجب أن لا تستعدى قسيمة (f_{min}) عن الصفر وأن قيمة أقصى إجهاد ضغط واقع على التربة يحسب من المعادلة التالية:

$$f_{\text{max}} = \frac{2 \text{ P}}{3 \text{ B} \left(\frac{\text{L}}{2} - \text{e}\right)} = \frac{2 \times 60}{3 \times 2 \left[\frac{2}{2} - 0.42\right]}$$
$$= 34.48 \text{ t/m}^2 > f_{\text{n all}} (15 \text{ t/m}^2)$$



وهو غير مسموح به لذلك يجب إعادة تصميم القاعدة مرة ثانية أى إيجاد أبعادها ($L \times B$) بحيث لا تتعدى الإجهادات الواقعة على التربة عن ($f_{n \ all}$) وبجانسب ذلك يمكن الاقتصاد في أبعاد القاعدة بحيث تؤخذ مقدار اللامركزية (e) تساوى الحد الأدنى لها وهو $\left(\frac{L}{6}\right)$ وعليه فإن :

$$q_{max} = \frac{P}{BL} \left(1 + \frac{6e}{L} \right) \le 15 \text{ t/m}^2 (q_{n \text{ all}})$$

$$\therefore B = \frac{P}{15} \left(\frac{L + 6e}{L^2} \right) = \frac{60}{15} \left(\frac{L + 6 \times 0.42}{L^2} \right)$$
i.e.
$$B = 4 \left(\frac{L + 2.52}{L^2} \right)$$


وهسى معادلة تربط العلاقة الاقتصادية بين كل من عرض القاعدة وطولها ومسن حل هذه المعادلة يتبين أن أقل قيمة للطول هو (L=2.52) . يتم أخذ الطول L=2.60

$$B = 4 \left(\frac{2.6 + 2.52}{(2.6)^2} \right) = 3.0 \text{ ms}$$

أى أن طول القساعدة هو الطول الكبير L = 3.0 m ، عرضها يعادل $B = 2.6 \, \mathrm{ms}$

ومما جاء بعاليه فإن القاعدة العادية الآمنة بحيث لا يتعدى الإجهاد الواقع على الستربة بدون إجهادات شد عليها هو 7,7 م \times 7,70 م وبالتالى

فإنسه يمكن اختيار القاعدة المسلحة بالأبعاد [طول = ... - 7... + 3... = ... - 7... + 7...



وهناك حل آخر يمكن عن طريقه جعل الإجهادات موزعة بانتظام بجعل محصلة رد الفعل للتربة ينطبق مع مقدار اللامركزية (e = 0.42 m) وكما هو مبين.

i.e.
$$f_n = \frac{P}{A} \le 15$$

$$\therefore A = \frac{60}{15} = 4.0 \text{ m}^2$$

$$1.67 = \frac{50}{30} = \frac{L}{B} = \frac{\ell_c}{b_c}$$

$$\therefore L = 1.67 \text{ B} \longrightarrow B = \frac{4.0}{1.67 \text{ B}} \longrightarrow B = 1.6 \text{ ms}$$

$$\therefore$$
 L = 2.7 m

 $(L_c - b_c)$ للقاعدة العادية يعادل (L-B) للقاعدة العادية يعادل

i.e.
$$L - B = L_c - b_c = 0.5 - 0.3 = 0.2$$

i.e.
$$B = L - 0.2$$

$$f_{\text{n soil}} = f_{\text{max}} = \frac{P}{B \cdot L} \left[1 \pm \frac{6 \, e}{L} \right] \le 15$$

$$\therefore \frac{60}{L(L-0.2)}\left[1+\frac{6\times0.42}{L}\right]=15$$

$$\therefore 60 + \frac{151.2}{1} = 15 L^2 - 3 L$$

$$\therefore 60 L + 151.2 - 15 L^3 + 3 L^2 = 0$$


$$L^3 - 0.2 L2 + 4 L + 10.08 = 0$$

وهى معلالة من الدرجة الثالثة يتم حلها بالمحاولة فى المجهول (L) ثم يتم إيجاد العرض (B) ويكمل الحل بعد ذلك.

القواعد المنفصلة المعرضة إلى قوى عمودية (P) وعزوم انحناء مزدوجة حول المحورين (Mx & My):

فى بعض الحالات تتعرض القواعد المسلحة سواء مربعة أو مستطيلة الشكل إلى أحمال غير محورية بالنسبة لمحورى القاعدة الرئيسيين (x-x) ، (y-y) وعليه تكون القواعد معرضة إلى :

قسوى عموديسة (p) + عزم انحناء حول المحور (x-x) هو (M_x) + عزم انحناء حول المحور (y-y) هو (y-y) وكما هو مبين بالشكل (y-y).



وبناء وباتباع حساب الإجهادات عند أى نقطة على سطح القاعدة تكون المعادلة
 العامة للإجهادات هي:

$$f = \frac{P}{A} \pm \frac{M_x \cdot y}{I_x} \pm \frac{M_y \cdot x}{I_y}$$

 $I_x = \frac{LB^3}{12} = (x - x)$ هو عزم القصور الذاتي للقاعدة حول محورها : (I_x)

$$I_y = \frac{L B^3}{12} = (y - y)$$
 and a second like it is second in the se

، (x) ، (y) : هي إحداثيات النقطة التي يتم حساب الإجهادات عندها

- نتلخص طريقة الحل فى الخطوات المبسطة التالية وبالإشارة إلى الشكل (P-9) حيث القاعدة معرضة إلى حمل (P) عند سطح الأرض وعزوم الحناء قدره (M_x) :
- ١- يستم زيادة قيمة الحمل (P) بضربه في معامل ١,٤٠ ١,٤٠ وذلك على فرض أن القاعدة معرضة إلى حمل محورى فقط هذا المعامل يأخذ في الاعتبار تأثير عزوم الالحناء المؤثرة.

i.e. $P_g = (1.3 \sim 1.4) \, P_{acting \, axial}$ - γ - γ


$$A = \frac{P_g}{f_{n \text{ all soil}}} m^2$$


بدلالة العلاقة بين $\frac{L}{b} = \frac{\ell_c}{b_c}$ يمكن إيجاد علاقة طول القاعدة (L) مع عرضها (B) وبالتالى يتم إيجاد كل من طولها وعرضها لأقرب و سم.

 $M_{\rm T}$ بدلالة الأطوال (L) ، (B) يتم التحقق من أقصى إجهادات واقعة على القاعدة تحت وعند تعريضها إلى كل من (P) ، $M_{\rm T}$) ، $M_{\rm T}$) ، وباستخدام المعادلة العامة للإجهادات وذلك عند الأركان الحرجة لتأثير كل من هذه القوى وبالأخص عزوم الاحتاء أي عند النقاط (1)،(٢):

$$f_{n \text{ soil max at corner (1)}} = \frac{+P}{BL} + \frac{M_x}{I_x} \cdot \frac{B}{2} + \frac{M_y}{I_y} \cdot \frac{L}{2} \le f_{n \text{ all }}$$

وهده القيمة بإشارة موجبة معناها ضغط ويجب ألا تريد عن أقصى إجهاد صافى مسموح به للتربة عند منسوب التأسيس وهو (f_{n all}).





شکل (۹-۴۳)

$$f_{n \text{ soil min at corner (2)}} = \frac{+P}{BL} - \frac{M_x}{I_x} \cdot \frac{B}{2} - \frac{M_y}{I_y} \cdot \frac{L}{2}$$


وهذه القسيمة يجب أن تكون موجبة أى ضغط أى أكبر من الصفر وذلك للتربة الرملية (Sandy soil) ويجب أن تكون موجبة أى ضغط وفى نفس الوقت لا تقل عن $\left(\frac{f_{max}}{2}\right)$ ونلك في حالة التربة الطينية أو الطميية وذلك لتقليل الهبوط النسبى تحت أركان القاعدة، هذا بالإضافة إلى أنه ممنوع أن تكون قيمة (f_{min}) مسالبة حستى لا تتعرض التربة إلى شد كما ذكرنا سابقاً وبالتالى انفصال القاعدة عن السربة أسفلها. فإذا تحققت الشروط السابقة كانت أبعاد القاعدة (L)، (B)

آمنة وإذا لم تتحقق فإنه في هذه الحالة يجب أن يعاد النظر في هذه القيم معاً أو في أحدهما فقط مع العلم بأن:

$$I_x = \frac{L B^3}{12}$$
 , $I_y = \frac{B L^3}{12}$

٤- بعد ذلك يتم الحل بتجزئ القاعدة إلى الحالتين التاليتين :
 الحالة الأولى:


وهى تعريض القاعدة ذات الطول والعرض المعروفين (L) ، (B) إلى قوة عمودية (P) وعزم الحناء فى اتجاه واحد حول المحور الرئيسى (x-x) أى إلى (M_x) كما هو مبين بالشكل وعليه يتم تصميم القاعدة باتباع نفس الخطوات السابقة لمثل هذه الحالة وتمت الإجهادات القصوى والدنيا المؤثرة عليها.



الحالة الثانية:

وهى تعريض القاعدة ذات الطول والعرض المعروفين (L) ، (B) إلى قوة عمودية (p) وعزم انحناء في اتجاه واحد حول المحور الرئيسي (y-y) أي إلى (M_y) كما هو مبين بالشكل وعليه يتم تصميم القاعدة باتباع نفس الخطوات السابقة.

$$f_{\max}_{min} = \frac{P}{L B} \pm \frac{M_y}{I_y} \cdot \frac{L}{2}$$




ه- من توزيع الإجهادات على كامل المساحة (عند الأركان الأربعة) يتم إيجاد متوسط الإجهادات المناظرة للقطاعات الحرجة لكل من العزوم والقوى القاصة والقص الثاقب والتماسك ومنها يتم حساب قيم هذه القوى الداخلية وبالتالى تصميم هذه القطاعات الحسرجة حتى لا تتعدى الإجهادات المتولدة فيها عن أقصى إجهادات مناظرة مسموح بها لنوع وطبيعة الإجهاد المؤثر.

٩-٥ قواعد الأعمدة العديدية:

٩-٥-١ مقدمة:

- حيث أن الأعمدة الحديدية معرضة لخطورة الصدأ وبسهولة تنفيذ مثل هذه الأعمدة فإنه بصفة عامة ينتهى العمود الحديدى أعلى المنسوب النهائي للأرضية بحوالى ١٠ سم ويكون انتقال الحمل من مادة العمود وهي الصلب إلى مادة الترية الضعيفة من خلال وسيط هو القاعدة المسلحة.
- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يؤسس العمود الحديدي على القاعدة الخرسانية مباشرة للأسباب التالية :
- ١٠٠ أن منسوب تأسيس القاعدة المسلحة يكون على عمق لا يقل عن ١٠٠٠ مستر أو أكثر حسب طبيعة التربة وجهدها بينما في الغالب يكون المنسوب السنى ينتهى عنده العمود الحديد أعلى من منسوب الأرضية والذي يصل إلى واحد متر في بعض الأحيان.

٧- إن طريقة تثبيت عسود الحديد تحتاج إلى ما يسمى جوايط (مسامير التثبيت) وهذه الجوايط غالباً ما تمتد إلى طول يزيد عن ١,٠٠ متر مما يسمئلزم وجود عمق خرساتي يزيد عن هذا الطول بحوالي ٢٥ سم ويعنى ذلك ضرورة وجود كتلة خرساتية بهذا العمق تسمح بتثبيت هذه الجوايط. وللأسباب المذكورة بعاليه يستلزم للأعمدة الحديدية ضرورة عمل وتنفيذ ما يسمى برقبة عمود (عمود قصير) يعمل كحلقة وصل بين نهاية العمود الحديدي والقاعدة الخرساتية، وأن أبعاد هذا العمود القصير (pedestal) هي أبعاد لوح التثبيت (Base plate) مضافاً إليه من ٥ - ١٠ سم من كل نلحية وتسليح هذا العمود هو تسليح الأعمدة (حوالي ١% حديد تعليح) مع توفير وتكثيف الكاتات اللازمة ويبين الشكل (٩-٣٧) قاعدة عمود حديد مع رقبة العمود.



شكل (۹-۳۷) أساس عمود حديد

直升 计记号编制 电流流管 海流运动

٧-٥-٩ كيفية تصميم قاعدة عمود حديدي: -----


تتبع التعليمات المعلى الإشارة إليها في المقدمة مع تصميم القاعدة المسلحة طبقاً للخطوات والأسلوب السابق ذكرها حسب نوع القاعدة مربعة أو مستطيلة والقوى المؤشرة عليها سواء قوى محورية أو غير محورية الخ وكما يتضح من المثال التالي:

مثال:

عمود من الصلب قطاعه 30 × W يحميل قسوة محورية قدرها ٧٠ طن بجانسب عزم انحناء متردد قدره ٢٠,٠٠ طن متر (العكامي) وقوة قص مترددة أيضاً مقدارها ٢٠,٠٠ طن. العامود الصلب مثبت على لوح من الصلب سمك ٣٠ مسم وأبعساده الأفقية ٢٠٠ × ٢٠٠ مم وهذا اللوح مثبت بدوره في رقبة عمود خرساتي مسلح بواسطة ٦ جوابط ٥ ٢٨ مم (المسافة الأفقية بين صفى الجوابط تعسادل ٥٠٠ مسم) – عمق التأسيس ٧,٥ متر وقدره تحمل التربة المسموح بها هي ١٠٥ كجم/سم٢. منسوب الأرضية يرتفع عن سطح الأرض ٥,٠ متر.

الحل:

حيث أن الفرق بين منسوب الأرضية ومنسوب التأسيس يعلال ٣,٠٠ متر وهـو ارتفاع كبير نسبياً والذى يتطلب رقبة عمود خرسانى مسلح بارتفاع كبير لذلك يمكن الحل باستخدام بئر إسكندرانى من الخرسانة العلاية بعمق ١,٥٠ متر يعلوه قاعدة خرسانية مسلحة كما هو مبين بالكروكى التللى (شكل ٩-٣٨):



الحل

بالنسبة للبئر الإسكندراني الحرساني:

: عند منسوب التأسيس يتعرض الأساس إلى القوى التالية كحالة تحميل $M = M_{ex} + Q \times 3 = 20 + 10 \times 3.0 = 50 \ m.t$

$$O = 10 t$$

$$N = P = 75 t \implies e = \frac{M}{N} = \frac{30}{75} = 0.4 \text{ ms}$$

$$\therefore f_{\max} = \frac{P}{A} \left(1 \pm \frac{6e}{L} \right) \le f_{\max}$$

ويفرض أن القاعدة مربعة الشكل طول ضلعها (L)

$$\therefore f_{\max} = \frac{75}{L^2} \left(1 + \frac{6 \times 0.4}{L} \right) \le 15$$

$$1 + \frac{2.4}{L} = 0.2 L^2 \longrightarrow L + 2.4 = 0.2 L^3$$

$$L^3 - 5L = L^2 \rightarrow L(L^2 - 5) = 12$$

$$L^2 = 17 \rightarrow L = 4.12 \text{ ms} \rightarrow L = 4.15 \text{ ms}$$

ويتم التحقق من القيمة الدنيا للإجهاد حتى لا تتعرض القاعدة إلى شد.

$$f_{min} = \frac{75}{(4.15)^2} \left[1 - \frac{6 \times 0.4}{4.15} \right] = 1.8 \text{ t/m}^2 \quad \text{(comp.)} \quad \text{(o.k)}$$

أبعاد القاعدة العادية 1,0 × 1,3 م وبارتفاع 1,0 متر.


بالنسبة للقاعدة السلحة:

بالنسبة للقاعدة المسلحة والتى تؤخذ مربعة الشكل أيضاً بعرض (B) وهى معرضة إلى القوى التالية كحالة تحميل قوى عمودية : P = 75 ، عزم لتحناء يعادل P = 75 المعناء الم

$$f_{\text{contact max}} = \frac{P}{A_{R.C}} \left[1 \pm \frac{6 e}{B_{R.C}} \right] = \frac{75}{(3.15)^2} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.47}{3.15} \right]$$

$$f_{cont max} = 13.32 t/m^2 (comp^{n}) (o.k) < 50 t/m^2$$

$$f_{cont min} = 1.8 t/m^2 (comp^{n}) (o.k) < 50 t/m^2$$



ولإيجاد سمك القاعدة المسلحة يجب تصميم رقبة العمود أولاً حيث أن قطاعها معلوم وهو أبعاد لوح التثبيت + 100 سم + 100 سم + 100 سم وهو قطاع العمود وحديد تسليحه كالآتى :

$$e = \frac{M}{N} = \frac{35}{75} = 0.47 \text{ ms}$$
 $e_s = e + t/2 - c = 0.47 + \frac{0.80}{2} - 0.05 = 0.82 \text{ ms}$


$$M_s = N \cdot e_s = 75 \times 0.82 = 61.5 \text{ m.t}$$

$$\rightarrow f_c = 75 \text{ kg/cm}^2 \qquad \rightarrow k_2 = 1217$$

$$\therefore A_s = \frac{M_s}{k_2 d} - \frac{N}{f_s} = \frac{61.5 \times 10^5}{1217 \times 75} - \frac{75}{1.4} = 67.4 - 53.6 = 13.8 \text{ cm}^2$$
0.25

take
$$A_{s min} = \frac{0.25}{100} \times 70 \times 80 = 14.0 \text{ cm}^2 \longrightarrow 5 \phi 19$$

 $A_s = A_s^* = 5$ وحيث أن القطاع معرض إلى عزم انحناء متردد إذن يتم أخذ 19 $\phi = 5$ معرض الكروكى مع وكذلك على بقية الأضلاع أى $\phi = 0$ 1 على كل ضلع كما هو مبين بالكروكى مع كانات $\phi = 0$ أم – شكل $\phi = 0$.



شکل (۹-۹۳)

وبناء على أبعاد رقبة العمود فإن القاعدة المسلحة بأبعاد ٣,١٥×٣,١٥ م والمرتكز عليها رقبة العمود يمكن تصميم القاعدة المسلحة والمعرضة إلى إجهادات تلامس كما يلي :


$$M = \left[1.175 \times 9.02 \times \frac{1.175}{2} + \frac{1}{2}\right]$$

$$(13.32 - 9.02) \times 1.175 \times \frac{2}{3} \times 1.175$$

$$= 25.86 \text{ m.t/breadth } 3.15 \text{ ms}$$

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{b}}$$

$$b = b_{c} + 20 = 70 + 20 = 90 \text{ cm}$$



شکل (۹-۰۱)

$$d_{m} = 0.361 \sqrt{\frac{25.86 \times 10^{5}}{90}} = 61.2 \text{ cm} \longrightarrow t = 70 \text{ cm}$$

$$\therefore A_s = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d_{\text{act}}} = \frac{25.86 \times 10^5}{1217 \times 65} = 32.7 \text{ cm}^2 \longrightarrow \underline{17 + 16}$$

القص الثاقب:

$$Q_{\text{max p}} = P - _{\text{fcont av}} \cdot A_{\text{col.}}$$
$$= 75 - \left(\frac{9.02 + 7.56}{2}\right) \times 0.7 \times 0.8 = 70.4 \text{ (t)}$$

$$d_p = \frac{Q_{max}}{\Box \times q_{p all}} = \frac{70.4}{2[0.7 + 0.8] \times 100} = 0.23 \text{ m} < 70 \text{ cm} \text{ (o.k) safe}$$

القص المصاحب للعزم:

القطاع على بُعد (d) من وجه العمود

$$Q_{\text{max sh}} = \left(\frac{13.32 + 11.58}{2}\right) \times 0.475 \times 3.15 = 18.63$$
 (t)

$$\therefore q_{\text{max sh}} = \frac{Q_{\text{max}}}{0.87 \text{ bd}_{\text{act}}} = \frac{18.63 \times 10^3}{0.87 \times 315 \times 65} = 1.05 \text{ kg/cm}^2$$

 $< 6 \text{ kg/cm}^2 \text{ (o.k)}$

إجهاد التماسك لحديد التسليح:

القطاع على وجه العمود


$$Q_{\text{max b}} = \left(\frac{13.32 + 9.02}{2}\right) \times 1.175 \times 3.15 = 41.34 \text{ (t)}$$

$$q_{\text{max b}} = \frac{Q_{\text{max b}}}{0.87 \, \Sigma \text{o d}_{\text{act}}} = \frac{41.34 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 17 \times 1.6 \times 65} = 8.56 \text{ kg/cm}^2$$
< 10 (o.k)

التحقق من طول الرباط:

$$d_d = \frac{A_s f_s}{o q_{b all}} = \frac{2.01 \times 1400}{3.14 \times 1.6 \times 10} = 56.0 \text{ cm} < (1.175 - 0.05) \text{ ms (o.k)}$$

إذن عمق القاعدة المسلحة ٧٠ سم كافي لمجابهة جميع أتواع الإجهادات المؤتسرة مسع حديسد تسليح ١٧ ﴿ ١٦ توضع في العرض ٣,١٥ م في الاتجاهين وكما هو موضح بالكروكي التالي (شكل ٩-٤١):




هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لمقاومة القوة القاصة المترددة قدرها ١٠ طن الأفقية عند نقلها إلى القاعدة فإنه يتم استخدام أشاير حديد رأسية بين القياعدة المسلحة والبيئر الخرسائي العادى وكما هو موضح بالكروكي السابق وباختيار مساحتها (٨٥) حيث:

$$A_{sd} = \frac{Q}{q_{steelall}} = \frac{10}{0.8} = 12.5 \text{ cm}^2 \longrightarrow \frac{7 \phi 16}{1}$$

ولجعها متماثلة في الناحيتين تؤخذ ٨ له ١٦ في صغين ٤ له ١٦ لكل صف.

and the second of the second o




١٠-١٠ مقدمة:

* يمكن تعريف القواعد المشتركة بأنها تلك القواعد التي تحمل أكثر من عامود في صف واحد.

★ عـادة مـا تستخدم القواعد المشتركة لعدة حالات وأسباب منها - أنظر شكل
 ١-١٠) :


- الرغبة في التغلب على اللامركزية الناجمة عن وجود أعمدة خارجية ملاصيقة لخط الجيار (Property line) وذلك عن طريق اختيار أقرب الأعمدة الداخلية على خط واحد مع عامود الجار وعمل قاعدة مشتركة للعاموديين الداخلي والخارجي بحيث يكون مركز ثقل القاعدة المشتركة منطبقاً مع محصلة قوتي العامودين.
- ا- وجود تداخل لقواعد عدد محدود من الأعمدة المتقاربة وفي هذه الحالة يجب تشكيل القاعدة بحيث ينطبق مركز ثقلها مع محصلة قوى الأعمدة المتقاربة وذلك للتغلب على اللامركزية التي قد تسبب دوران أو تفاوت في الهبوط أو زيادة كبيرة في الإجهادات المنقولة للتربة بما قد يزيد من قدرة تحمل التربة المسموح بها.




شكل (١-١٠) مشاكل التأسيس بالقواعد المنفصلة

* هـذا وتـأخذ القواعـد المشـتركة عـدة أشـكال مـنها: الشكل المستطيل (Notched) أو (Trapezoidal) أو شبه المنحرف (Trapezoidal) أو الشكل المحزوز (Strap footing) (قلتعدة كابولية (قاعدتين منفصلتين مربوطتين بكمرة بين عموديهما) (Raft or mat foundation) أو أسـاس حصيرة (Raft or mat foundation) وذلك في حالة ما تكون القاعدة تجمع أكثر من عمود تحت جزء أو كل مساحة المنشأ وكما هو موضح بالشكل (١٠-٢).

* ويبين الشكل (١٠- ٢) الأشكال المختلفة لربط عمود الجار بعمود داخلي.







شكل (٢-١٠) القواعد المشتركة لربط عمود الجار بآخر داخلي

★ هــذا وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن ربط عمودى القاعدة المشتركة بعصب على
 الخط الواصل بين العمودين وذلك لزيادة جساءة القاعدة كما هو مبين بالشكل (١٠).

★ هــذا ويبين الشكل (١٠-٣) توزيع الإجهادات أسفل أساس مشترك لعامودين حيث افترض في الأول توزيع الإجهادات باتنظام حيث تكون محصلة القوتين في مركز تقــل القاعدة المشتركة وهذا هو المتبع في التصميم باعتبار أن القاعدة صلبة (Rigid) أمــا فــي الشكل الثاني فإن التوزيع غير منتظم يتناسب مع هبوط القواعد وذلك باعتبار التربة وسط مرن يعطى رد فعل يتناسب مع التضاغط في التربة (اعتبار القاعدة مرنة).



التوزيع المنتظم والمفروض أ) التصميم المعتاد (قاعدة صلية)




التوزيع المحتمل غير منتظم ب) التصميم المرن (قاعدة مرنة)

شكل (١٠ - ٣) كيفية توزيع الإجهادات أسفل القواعد المشتركة

هذا وسعوف يقتصر هذا التصميم باتباع الطريقة التقليدية وذلك بفرض توزيع الإجهادات منتظم طالما كان مركز ثقل القاعدة ينطبق على محصلة قوى الأعمدة المشتركة في القاعدة.

١٠-١٠ القاعدة المجمعة أو المشتركة المستطيلة الشكل:

المعلوم: الحمليان (P_1)، (P_2)، الواقعيان على العمودين عند سطح الأرض والمسافة بينهما (P_2) كما هو مبين بالشكل (P_2) وكذلك قدرة تحمل التربة الصافى (P_2).



شکل (۱۰–٤)

خطوات التصميم:

ر - يتم تحديد الخط الواصل بين الحملين (P_1) ، (P_1) والمسافة بينهما (P_1) وبذلك يتم تحديد المحصلة (R) لهاتين القوتين (R) وموقع تأثير هذه المحصلة بالنسبة للقوتين (P_1) ، (P_1) وبمعلومية موضع المحصلة يتم تحديد مركز القاعدة المشتركة وبالتالى نصف طولها $\left(\frac{L}{2}\right)$ ومنها يتم إيجاد طولها (L) مع تقريبه إلى أقرب (P_1) مسم أو (P_1) مسم.

٢- بمعومية قيمة الجهد الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس (qn all) يتم
 حساب مساحة القاعدة المستطيلة بفرض أن الإجهاد منتظم التوزيع والقاعدة صلبة.

i.e.
$$A = \frac{R}{q_{n \text{ all}}} m^2$$

وبدلالة الطول (L) يتم إيجاد العرض (B) ويقرب إلى أقرب ٥ سم.

$$B = \frac{A}{L} \quad (ms)$$

 $f_n = \frac{R}{I \times R} t/m^2$ يتم حساب قيمة الإجهاد الصافى الحقيقى الواقع على التربة -r

- بمعلومسية قسيمة (f_n) الواقعة على القاعدة من أسفل إلى أعلى كما هو مبين يتم حسلب ورسم توزيع كل من القوى القاصة وعزوم الاتحناء على القاعدة المشتركة وذلك عند المقاطع الحرجة والقطاعات المختلفة على أوجه الأعمدة كما هو مبين عند النقاط (h, h, g, g) حيث:

$$Q_h = f_n \cdot B \cdot y$$
 , $Q_{h'} = f_n \cdot B \cdot \left(y_1 + \frac{a_1}{2}\right) - P_1$

$$Q_g = f_n \cdot B \cdot C$$
 , $Q_g = f_n \cdot B \cdot \left(C_1 + \frac{a_2}{2}\right) - P_2$

$$M_h = f_n \cdot B \cdot \frac{y^2}{2}$$
 , $M_{h'} = f_n \cdot B \frac{\left(y_1 + \frac{a_1}{2}\right)^2}{2} - P_1 \cdot \frac{a_1}{2}$

$$M_g = f_n \cdot B \cdot \frac{C^2}{2}$$
 , $M_g = f_n \cdot B \frac{\left(C_1 + \frac{a_2}{2}\right)^2}{2} - P_2 \cdot \frac{a_2}{2}$

وهذه القيم السابقة لعزوم الانحناء هي قيم أقصى عزوم انحناء سالبة أما قيمة أقصى عزم للانحناء الموجب (M_{max+ve}) فهي عند نقطة (k) والتي عندها قيمة القوة القاصة تساوى صفراً.

i.e. $M_{\text{max +ve}}$ at Q=0 P_{2} , P_{1} ويمكن إيجاده بالنسبة والتناسب لقيم القوى القاصة عند هاتين القوتين عند وجهى العمودين.

و- يتم التعامل مع القاعدة في الاتجاه الطويل وذلك بحساب العمق اللازم للقاعدة لمجابهة كل من القوى القاصة والقص الثاقب وعزم الالحناء وذلك كالآتي :

- بالنسبة للقوى القاصة:

والقطاع الحرج هو على بعد (d) من وجه العمود المعرض إلى أقصى قوة قاصـة مـن الداخـل بين القوتين كما هو موضح بالشكل (1 - 2) ويتم حساب العمق (3 dsh) على أساس أن إجهادات القص تقاوم بالخرسانة فقط ويشرط أنها لا تستعدى أقصـى إجهاد قص مسموح به للخرسانة (3 dsh) وهو 3 0، كجم/سم وبالتالى يمكن إيجاد (3 dsh) حيث :

$$\mathbf{d_{sh}} = \frac{\mathbf{Q_{max}}}{\mathbf{0.87}\,\mathbf{b}\,\mathbf{q_{sh}}}$$

بالنسبة للقص الثاقب:

وهنا يتم حساب العمق اللازم للقص الثاقب لكلا العمودين وذلك على قطاعات حرجة كما هو مبين بالشكل (١٠-٤). وباعتبار القطاعات الحرجة المبينة بالشكل (١٠-٤) فإن قيم القوى القاصة الثاقبة عند العمودين (1) ، (2) كما يلى:

$$Q_{\text{max P1}} = P_1 - f_n (b_1 + d) (a_1 + d/2)$$

$$Q_{\text{max P2}} = P_2 - f_n (b_2 + d) (a_2 + d)$$

وعليه يمكن إيجاد

$$d_{p} = \frac{Q_{max P1} \text{ or } Q_{max P2}}{\sum \square \times q_{p \text{ all }} (8 \text{ kg/cm}^{2})}$$

ولتسـهيل الحـل يجب أخذ القطاعات الحرجة على وجه الأعمدة وفي هذه الحالة ولتسـهيل الحـل يجب أخذ القطاعات الحرجة على وجه الأعمدة وفي هذه الحالة يتم أخذ واعتبار الإجهاد المسموح به للقص الثاقب $q_{pat}=10~kg/cm^2$ بيتم أخذ واعتبار الإجهاد المسموح به للقص الثاقب $q_{max\,P1}=P_1-f_n\cdot a_1\cdot b_1$, $Q_{max\,P2}=P_2-f_n\cdot a_2\cdot b_2$, $Q_{max\,P1}$ or $Q_{max\,P2}$

or
$$d_p = \frac{Q_{max P1} \text{ or } Q_{max P2}}{\sum [] \times q_{pall} (10 \text{ kg/cm}^2)}$$

بالنسبة لعزم الانحناء:


يستم تقدير أقصى قيمة لعزوم الانحناء سواء الموجبة والسالبة على كامل طول القاعدة وليكن (M_{max}) وبالتالى تحديد (d_m).

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{B}}$$

- (d_m) بيتم اختيار العمق الأكبر من الخطوة السابقة رقم (a) أى الأكبر من كل من (d_m) ، (d_p) ، (d_p) ، (d_{sh}) ، وليكن السمك الكلى (d_{act}) ، (d_{act}) ، (d_{sh}) ، أقرب (d_{act}) ، (d_{act}) ، (d_{act}) ، (d_{sh}) ، أقرب (d_{act}) ، $(d_{$
- ٧- يتم حساب مساحة حديد التسليح الرئيسى فى الاتجاه الطولى وذلك عند القطاعات الحسرجة لعزوم الاتحناء (أقصى عزوم انحناء سالبة وأقصى عزم انحناء موجب)
 أى:
 - $A_{sg} = \frac{M_g}{k_2 d_{act}}$ = (g) = 3 air sie lied = -

 - $A_{sk} = \frac{M_{max + ve}}{k_2 d_{act}}$ = (k) غند نقطة عند نقطة -
- يستم التحقق من كل من إجهادات التماسك لحديد التسليح عند القطاعات المختلفة وكذلك من العمق اللازم لأشاير الأعمدة (d_d) .
 - ٩- يتم التعامل بعد ذلك مع القاعدة في الاتجاه القصير لها وذلك على النحو التالي:
- إن أحمال الأعمدة يتم توزيعها في الاتجاه العرضي (crosswise) وذلك عن طريق كمرات عرضية (كمرات مدفونة) واحدة تحت كل عمود وطول هذه الكمرات هو عرض القاعدة المشتركة (B) بينما عرض هذه الكمرات يؤخذ القيمة الأقل في الآتي :
- i.e. (a+2d) الفعال (a+2d) الفعال i.e. a+2d الفعال العمود a+2d الفعال العمود a+2d الفعال الفعال الفعال موضح بالشكل العمود مسن الخسارج (a+d+y) العمود مسن الخسارج (a+d+y).

ii - عرض القاعدة المشتركة (B).
 ويبين الشكل (١٠-٥) عرض الكمرات المدفونة عرضياً وكيفية تسليحها.



شكل (١٠- م) عرض الكمرات المدفونة عرضياً

يتم حساب قيم عزوم الانحناء المستعرضة (أى التي في الاتجاه العرضي لهذه الكمرات العرضية عند كل عمود وذلك كالآتي :

$$M_{\text{Transverse (1)}} = \frac{P_1}{B} \frac{(B-b_1)^2}{8}$$

aic Ilange (Y)


$$M_{\text{Transverse}(2)} = \frac{P_2}{B} \frac{(B-b_2)^2}{8}$$


ستم حساب قيم مساحة حديد التسليح المستعرض عند الأعمدة (١) ، (٢) والمناظرة لقيم $M_{T(2)}$ ، $M_{T(1)}$

i.e.
$$A_{s \text{ transverse (1)}} = \frac{M_{T(1)}}{k_2 d_{act}} cm^2$$

and $A_{s \text{ transverse (2)}} = \frac{M_{T(2)}}{k_2 d_{act}} cm^2$

- يتم توزيع الحديد العرضى السابق على عرض الكمرات المدفونة (الكمرات المستعرضة) والسابق تحديده في الخطوة رقم (٩) بعاليه.
- يتم وضع حديد تسليح يعادل الحد الأدنى (As min) في المسافة الباقية بين العمودين.
- يتم التحقق من قيم كل من إجهادات التماسك وطول الرباط للحديد المستعرض.
- ويبين الشكل (١٠-٦) نموذج لانهيار قاعدة والشروخ المتولدة في أماكن الستى لقاعدة مشتركة وحديد التسليح الرئيسي المطلوب لمقاومة هذه الشروخ وقوى الشد لمنع هذا الانهيار.





حديد عرضى محسوب

شكل (۱۰-۱۰) مواضع الشد والشروخ المتولدة في قاعدة مشتركة والانهيار المصاحب ومواضع حديد التسليح الرئيسي

أوثلة معلولة:

مثال رقم (١):

المطلوب تصميم قاعدة مشتركة تحمل عمودين أحدهما خارجى على حدود الجار (٤٠× ٠٠ سسم) يحمل حملاً تشغيلياً قدره ٦٠ طن والثانى داخلى (٤٠٠ سم) يحمل حمسلاً قسدره ١٠٠ طسن وأن المسافة بين محورى العمودين هو ٥٠٤ م. أقصى إجهاد مسموح به صافى للتربة هو ١٠٥ كجم/سم٢ والحديد رتبة ٢٤/٣٤ والخرسانة 200 C.

الحل:

• يتم حساب محصلة القوى الرأسية للعمودين:

$$R = P_1 + P_2 = 65 + 100 = 165$$
 (t)

• / يستم إيجساد موضع تأثير المحصلة بالنسبة للعمود الخارجي بأخذ العزوم حوله ولتكن (x):

$$165 \cdot \overline{x} = 100 \times 4.5 \longrightarrow \overline{x} = 2.727 \text{ ms}$$


يتم حساب طول القاعدة:

$$L = 2\left(\frac{1}{x} + \frac{b_1}{2}\right) = 2\left(2.727 + 0.2\right) = 5.85$$
 ms

يتم حساب عرض القاعدة المشتركة:

$$B = \frac{R}{f_{n \text{ all}} \times L} = \frac{165}{15 \times 5.85} = 1.88 \text{ ms}$$
take B = 190 cm
$$\therefore f_{n \text{ actual}} = \frac{165}{5.85 \times 1.90} = 14.84 \text{ t/m}^2 = f_{n \text{ all}}$$

يتم بعد ذلك رسم كل من منحنيات توزيع القوى القاصة وعزوم الاتحناء الداخلية المتولدة على هذه القاعدة المشتركة وكما هو مبين بالشكل (١٠-٧).



(M & Q) القوى المؤثرة والقوى الداخلية وتوزيعها عليها

قيم القوى القاصة:

$$Q_g = f_n \times 0.95 \times 1.9 = 14.84 \times 0.95 \times 1.9 = 26.79$$
 (t)

$$Q_{g'} = P_2 - f_n \times 1.35 \times 1.9 = 100 - 14.84 \times 1.35 \times 1.9 = 61.94$$
 (t)

$$Q_{h'} = P_1 - f_n \times 0.4 \times 1.9 = 65 - 14.84 \times 0.4 \times 1.9 = 53.71$$
 (t)

قيم عزوم الانحناء القصوى السالبة:

$$M_g = -f_n \times 1.9 \times \frac{(0.95)^2}{2} = -14.84 \times 1.9 \times \frac{(0.95)^2}{2} = -12.72 \text{ t/m}$$

$$M_{g'} = P_2 \times 0.2 - f_n \times 1.9 \times \frac{(1.35)^2}{2} = 100 \times 0.2 - 14.84 \times 1.9 \times \frac{((1.35)^2)}{2}$$

= 20 - 25.69 = -5.69 m.t

$$M_{h} = P_1 \times 0.2 - f_n \times 1.9 \times \frac{(0.4)^2}{2} = 65 \times 0.2 - 14.84 \times 1.9 \times \frac{(0.4)^2}{2}$$

= -10.74 m.t

وقيمة أقصى عزم انحناء موجب عند نقطة (k) والتي يفترض أنها على بعد (x_1) من حافة العمود الخارجي $(P=65\ t)$ وهي النقطة التي عندها Q=0

$$\therefore \qquad \mathbf{f_n} \times \mathbf{1.9} \times (\mathbf{x_1}) - \mathbf{P_1} = \mathbf{0}$$

$$\therefore$$
 14.84.× 1.9 . $x_1 = 65$ \longrightarrow $x_1 = 2.31$ ms

وعليه فإن قيمة أقصى عزم انحناء موجب يمكن إيجادها من على اليمين أو من على الشمال وبايجاد القيمتين يؤخذ متوسطهما كالآتى:

- أقصى عزم انحناء موجب من على الشمال:

$$M_{\text{max (+ve)}} = P_1 \times 2.1 - f_n \times 1.9 \times \frac{(2.31)^2}{2}$$

= $65 \times 2.1 - 14.84 \times 1.9 \times \frac{(2.31)^2}{2} = 61.27 \text{ m.t}$

- أقصى عزم انحناء موجب من على اليمين:

$$M_{\text{max (+ve)}} = P_2 \times 2.4 - f_n \times 1.9 \times \frac{(5.85 - 2.31)^2}{2}$$

= $100 \times 2.4 - 14.84 \times 1.9 \times \frac{(3.54)^2}{2} = 63.33 \text{ m.t}$

$$\therefore M_{\max{(av)}} = \frac{61.27 + 63.33}{2} = 62.3 \text{ m.t}$$

يتم حساب قيمة أقصى قوة قاصة (Q_{max}) وهى على بُعد (d) من وجه العمود الستاتى الكبير (2) على اليسار من الداخل ومن ثم إيجاد العمق اللازم لمقاومة القص (d_{sh}) كالآتى :

i.e.
$$Q_{\text{max sh}} = Q_{\text{g}} - f_{\text{n}} \cdot B \cdot d_{\text{sh}}$$

= 61.94 - 14.84 × 1.9 × d_{sh}

وذلك بفرض مقاومة الخرسانة فقط

$$\therefore d_{sh} = \frac{Q_{max sh}}{B \cdot q_{sh all}}$$

$$\therefore 61.94 - 14.84 \times 1.9 \times d_{sh} = 1.9 \times 50 \times d_{sh}$$

$$d_{sh} = \underline{0.495} \text{ m}$$

يستم حسساب العمسق المناظر للقص الثاقب لكلا العمودين كل على حدة (بفرض القطاع الحرج على وجه العمود).

$$d_{p1} = \frac{Q_{max \ p1}}{\Sigma \, \Box \, q_{p \ all}} = \frac{P_1 - A_{col} \times f_n}{\Sigma \, \Box \times 100} = \frac{65 - 0.4 \times 0.4 \times 14.84}{3 \times 0.4 \times 100} = \underline{0.52} \ ms$$

$$d_{p2} = \frac{Q_{max p2}}{\Sigma \Box q_{p all}} = \frac{P_2 - A_{col 2} \times f_n}{\Sigma \Box \times 100} = \frac{100 - 0.4 \times 0.6 \times 14.84}{2(0.6 + 0.4) \times 100} = \underline{0.49} \text{ ms}$$

يتم حساب العمق اللازم لمقاومة عزم الانحناء الأقصى سواء الموجب أو السالب وهي القيمة (62.3 m.t).

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{B}} = 0.361 \sqrt{\frac{62.3 \times 10^{5}}{190}} = \underline{65.4} \text{ cm}$$

 (d_m) أو (d_p) أو (d_{sh}) أو (d_m)

i.e. $d = 65.4 \text{ cm} \longrightarrow t = 75 \text{ cm} \longrightarrow d_{act} = 67.5 \text{ cm}$ بيناء على شكل منحينى عيزم الاتحناء حيث هناك عزم موجب وآخر سالب (الموجب مين أعلى والسالب من أسفل عكس الكمرات العادية) وعليه يكون الحديب الذي يقاوم عزم الاتحناء الموجب من أعلى والحديد السالب من أسفل في مناطق الشد.

يتم حساب الحديد الرئيسي الطولي:

الحدید العلوی الطولی المقاوم للعزم الموجب العلوی:

$$A_s = \frac{M_{\text{max +ve}}}{k_2 d_{\text{act}}} = \frac{62.3 \times 10^5}{1237 \times 67.5} = 74.61 \text{ cm}^2 \longrightarrow 20 \phi 22 (76.0 \text{ cm}^2)$$

وهذه الكمية يتم توزيعها على كامل العرض ١,٩٠ م بواقع ١٠,٥ سيخ لكل متر.

التحقق من إجهاد التماسك للحديد الرئيسي العلوى: على وجه العمود رقم (٢) الداخلي.

$$q_b = \frac{Q_{max}}{0.87 \times \Sigma_0 \times d_{act}} = \frac{61.94 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 2.2 \times 20 \times 67.5} = 7.63 \text{ kg/cm}^2 < 10 \text{ o.k}$$

التحقق من طول الرباط للحديد الرئيسي العلوي:

هذا وتجدر الإشارة إلى العشرين سيخ العلوية (٢٠ ل ٢٢ مم) يتم وضعهما على كامل طول القاعدة بواقع ١٢ سيخ تمتد من عمود الجار وحتى إلى ما بعد العمود الثاني فقط بينما ثمانية أسياخ تمتد حتى نهاية القاعدة.

- الحديد السفلي الطولي المقاوم للعزم السالب السفلي على يمين القاعدة:

- حديد التسليح:

$$M_{\text{max}} = 12.72 \text{ m.t}$$
, $d_{\text{act}} = 67.5$
 $A_s = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 \text{ d}} = \frac{12.72 \times 10^5}{1237 \times 67.5} = 15.23 \text{ cm}^2$
 $A_{\text{s min}} = \frac{0.25}{100} \times 67.5 \times 190 = 32.0 \text{ cm}^2 \longrightarrow (24 \text{ } \phi \text{ } 13)$

التحقق من التماسك:

$$q_b = \frac{26.79 \times 10^3}{0.87 \times 67.5 \times 24 \times 1.3 \times 3.14} = 4.66 \text{ kg/cm}^2 < 10 \text{ kg/cm}^2 \quad (o.k)$$

- التحقق من طول الرياط:

$$d_d = \frac{1.326 \times 1400}{1.3 \times 3.14 \times 10} = 45.5 \text{ cm} < (95 - 5 \text{ cm})$$

من هذا الحديد (٢٤ ϕ ٢٤) يتم تركيز كل الحديد تحت هذا العمود رقم (٢) وذلك بمـد ثلثـيه (١٦ ϕ ١٦) من أول القاعدة إلى آخرها كحديد رئيسى طولى سالب بأسـفل القاعدة ثم Λ أسياخ ϕ ١٦ تمتد حتى وجه العمود رقم (٢) الداخلى وكما هو موضح بالكروكى شكل (١٠- Λ).

يتم بعد ذلك حساب حديد الاتجاه العرضي للقاعدة على النحو التالي:

بالنسبة للعمود الداخلي رقم (۲):

يتم فرض كمرة مدفونة فى الاتجاه العرضى بطول يساوى عرض القاعدة ١٩٠ سـم وعرض يساوى (عرض العمود فى الاتجاه الطولى + ضعف عمق القاعدة) أى [٤٠ + ٢ × ٥٠٠] = ١٧٥ سم وتؤخذ حوالى ١٧٠ سم.

$$=\frac{100}{1.9}=rac{P_2}{L}=1.9$$
 الحمــل الواقـع علــى الكمــرة المدفونة لكل متر طولى $=\frac{P_2}{L}=\frac{1.9}{0.00}$ الحمــل الواقــع علــى الكمــرة المدفونة الكل متر طولى $=\frac{1.00}{0.00}$

عزم الانحناء الأقصى المستعرض يعادل:

$$M = \frac{52.6 \times (0.65)^2}{2} = 11.1 \text{ m.t}$$

وحيث أن هناك حديد رئيسى في الاتجاه الطولى إذن العمق الفعال لهذا العزم المستعرض يعادل:

$$d = 67.5 - \frac{1.3}{2} - \frac{1.3}{2} = 66.2 \text{ cm}$$

$$A_s = \frac{11.1 \times 10^5}{1237 \times 66.2} = 13.55 \text{ cm}^2$$

$$A_{s \text{ min}} = 0.25 \times 170 \times 67.5 = 28.69 \text{ cm}^2 \longrightarrow 22 \phi 13$$
: التحقق من إجهاد التماسك :

Q = 52.6 × 0.65 = 34.2 (t)

$$\therefore q_b = \frac{34.2 \times 10^3}{0.87 \times 22 \times 1.3 \times 3.14 \times 66.2} = 6.61 \text{ kg/cm}^2 < 10 \text{ kg/cm}^2 \text{ (o.k)}$$

الـتحقق مـن طول الرباط: وهو نفس القيمة السابق إيجادها وهي (45.5 cm) وهي أقل من الطول (70 - 0 سم) \longrightarrow (o.k). وعلـيه يتم توزيع هذه الكمية $77 \ \phi \ 77$ على الطول $170 \ \phi \ 77$ سم أسفل العمود رقم

بالنسبة للعمود الخارجي (الجار) العمود رقم (١):

يتم فرض الكمرة المستعرضة بطول يساوى ١٩٠ سم وعرض يساوى B = 106.5 سم أى 77.0 + 1.0 + 1.0 سم وعرض يساوى cm

الحمــل الواقـع علــى الكمـرة المدفونــة المستعرضة لكل متر طولى = $\frac{65}{L}$ $\frac{P_1}{L}$

وعزم الانحناء الأقصى المستعرض يعادل:

$$M = \frac{34.2 \times (0.75)^{2}}{2} = 9.6 \text{ m.t}$$

$$A_{s} = \frac{9.6 \times 10^{5}}{1237 \times 66.2} = 11.72 \text{ cm}^{2}$$

$$A_{s \text{ min}} = \frac{0.25}{100} \times 105 \times 66.5 = 17.46 \text{ cm}^{2} \longrightarrow \underline{14 \phi 23}$$

التحقق من التماسك:

$$q_b = \frac{34.2 \times 0.75 \times 10^3}{0.87 \times 14 \times 3.14 \times 1.3 \times 66.2}$$

= 7.79 kg/cm² < 10 kg/cm² (o.k


الـ تحقق مـن طول الرباط: وهو نفس القيمة السابق إيجادها حيث أن السيخ هو نفســه ϕ ١٣ أى طول الرباط اللازم هو ٥,٥٤ سم وهى أقل من (٥٠ – ٥ سم) \longrightarrow (o.k)

وعليه يستم توزيع هذه الكمية ١٤ ϕ ١٤ فى الاتجاه العرضى من أسفل تحت العمود الخسارجى رقسم (١) على العرض ١٠٥ سم وكما هو موضح بالشكل (١٠٥).

هذا وتجدر الإشدارة إلى أنه في الاتجاه العرضي في المناطق المحصورة بين الكمرتين المستعرضتين أسفل العمودين (١)،(١) والتي لا يوجد فيها حديد

مستعرض في هذه المسافة وقدرها (4.0 سم) وكما هو موضح بالكروكي شكل (-1.0 حيث تم وضع حديد تسليح يعادل الحد الأدنى.

$$A_{s min} = \frac{0.25}{100} \times 280 \times 66.5 = 46.55 \text{ cm}^2 \longrightarrow \underline{36 \phi 13} (13 \phi 13 / \text{m}')$$



شكل (١٠١-٨) كروكي لحديد تسليح القاعدة في المثال السابق

هـذا أيضاً ويغضل أن يتم وضع حديد عرضى علوى على كلمل طول القاعدة وقدره ٥٠٠ نسبة الحديد العرضى السفلى.


ملحوظات هامة عند تصميم القواعد المشركة:

اذا لهم تنطبق محصلة الأحمال (R) على مركز ثقل القاعدة فإن القاعدة تكون معرضة لقوة مرحلة عن مركز الثقل بمسافة تساوى (e) قيمة اللامركزية وعليه تحسب إجهادات التربة أسفل الأساس من المعادلة التالية :


$$f_n = \frac{R}{L \cdot B} \left[1 \pm \frac{6e}{L} \right] \le f_{n \text{ all}}$$

وتتبع بعد ذلك نفس خطوات التصميم السابق ذكرها - شكل (١٠٠)

اذا تعرضت أعمدة القاعدة المشتركة لعزوم انحناء فإن هذه الحالة يتم دخول قييم هذه العزوم عند حساب ورسم منحنى توزيع عزوم الانحناء على القياعدة ثم يتبع ذلك خطوات التصميم والحل السابقة – أنظر شكل (١٠٠-٩).



٣- في حالة استخدام لبشة من الخرسانة العادية أسفل القواعد المشتركة بسمك أكبر من أو يساوى ٣٠ سم فإنه في هذه الحالة أخذ الخرسانة العادية في الاعتبار في تصميم القاعدة المشتركة وتحدد المساحة المأخوذة والفعالية في الاعتبار من هذه اللبشة من ميل (٢: ١) من حدود القاعدة المشيركة المسلحة وكمنا هنو مبين بالشكل (١٠- ١٠)، هذا ويجب ضيرورة مراعاة المحافظة على انتظام الإجهادات أسفل القاعدة المشتركة وإذا تعنذر ذلك فتصمم القاعدة على الإجهادات الفعلية التي تأخذ في هذه الحالة شكل شبه المنحرف.




شكل (١٠ – ١٠) كيفية إدخال الخرسانة العادية في تصميم القواعد المشتركة

مثال رقم (۲):

الحل:

يبيت الكروكي التالي مواضع أحمال الأعمدة والمسافة بينهما بالنسبة لمحور القاعدة المشتركة (شكل ١٠-١١).



يتم إيجاد مواضع المحصلة (x) بأخذ العزوم حول الحمل الخارجي (P₁).

$$P_1 + P_2 \cdot x = P_2 \times 4.5$$

$$\therefore$$
 (140 + 90) x = 140 × 4.5 \longrightarrow x = 2.74 ms

يتم تحديد طول القاعدة يساوى (L)

$$L = (\overline{x} + 0.2 + 0.4) \times 2 = 2 (2.74 + 0.2 + 0.4) = 6.68 \text{ ms}$$


يتم حساب مساحة القاعدة على أساس حمل مركز قدره (R)

$$\therefore A = \frac{R}{f_{n \text{ all}}} = \frac{140 + 90}{15} = 15.33 \text{ m}^2$$

- يتم حساب عرض القاعدة بدلالة طولها ومساحتها
- $B = \frac{A}{L} = \frac{15.33}{6.68} = 2.295 \text{ ms} \longrightarrow \text{take}$ 2.3 ms
 - يتم حساب جهد التربة الصافى الحقيقى على التربة.

$$f_{\text{n act soil}} = \frac{R}{B \times L} = \frac{230}{6.68 \times 2.3} = 14.97 \text{ t/m}^2 < 15$$

يتم حساب ورسم منحنسيات توزيع القوى القاصة (S.F.D)، عزوم الانحناء (B.M.D) وذلك على محور القاعدة المشتركة وبمقياس رسم معين وكما هو محدد بالشكل التالي.



لـتحديد أقصى عزم انحناء موجب يتم إيجاد الموضع الذى عنده القوى القاصة تساوى صفر وذلك كالآتى:

$$f_n \times B \times (x_s) = P_1 \longrightarrow 14.97 \times 2.3 \times (x_s) = 90$$

$$\therefore x_s = 2.614 \text{ ms}$$

$$M_{\text{max}+\text{ve}} = 14.97 \times 2.3 \times \frac{2.614}{2} - 90 (2.614 - 0.6) = 63.627 \text{ m.t}$$

يتم إيجاد قيمة العمق المناظر الأقصى عزم انحناء سواء موجب أو سالب:

i.e.
$$M = M_{\text{max +ve}} = 63.627$$
 m.t , $B = 230$ cm

$$\therefore d_{\mathbf{m}} = k_1 \sqrt{\frac{M}{B}} = 0.361 \sqrt{\frac{63.627 \times 10^5}{230}} = \underline{60.0} \text{ cm}$$

يتم تحديد قيمة العمق المناظر والمقاومة لأقصى إجهاد قص واقع على القاعدة المشتركة عند القطاع الحرج للقص وهو على بعد (d_{sh}) من وجه الركيزة أو العمود الداخلي.

$$Q_{\text{max sh}} = Q - f_n \cdot B \cdot d_{\text{sh}} = 75.272 - 14.97 \times 2.3 \times d_{\text{sh}}$$

$$\therefore q_{\text{max sh}} = \frac{Q_{\text{max sh}}}{0.87 \text{ b d}_{\text{ch}}} \le q_{\text{sh all}} (6 \text{ kg/cm}^2)$$

$$\therefore d_{sh} = \frac{75.272 - 14.97 \times 2.3 \cdot d_{sh}}{0.87 \times 2.30 \times 60}$$

$$\therefore 120.06 \ d_{sh} = 75.272 - 34.431 \ d_{sh}$$

$$d_{sh} = \underline{48.72} \text{ cm} < d_{m}$$

 (d_{sh}) ، (d_m) ، يتم أخذ العمق الأكبر بين كل من (d_{sh}) ، وهو

$$\therefore d_{act} = 60 cm \rightarrow t = 65 cm$$

يتم إيجاد حديد التسليح الطولى الرنيسى:

الحديد العلوي:

$$A_{s \text{ top}} = \frac{M_{\text{max + ve}}}{k_2 d_{\text{act}}} = \frac{63.527 \times 10^5}{1237 \times 60} = 85.593 \text{ cm}^2$$

الحديد السفلي:

$$A_{s \text{ bottom}} = \frac{M_{\text{max-ve}}}{k_2 d_{\text{act}}} = \frac{28.2 \times 10^5}{1237 \times 60} = 37.995 \text{ cm}^2$$

$$A_{s min} = \frac{0.25}{100} \times 230 \times 60 = 34.5 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \quad \text{take } A_{\text{s top}} = 85.593 \quad \longrightarrow \quad \underline{22 \, \phi \, 22}$$

$$A_{\text{s bottom}} = 37.995 \longrightarrow \underline{20 \ \phi \ 16}$$

بالنسبة للاتجاه العرضي (باعتبارها كمرة مدفونة):

الحمل تحت العمود الخارجي / م :

$$39.13 = \frac{90}{2.3} = f_1 t/m = \frac{P_1}{B}$$

$$C_1 = \frac{(2.3 - 0.4)}{2} = 0.95 \text{ m}$$

$$M_{\text{max}(1)} = f_1 \cdot \frac{C_1^2}{2}$$

= 39.13 × $\frac{(0.95)^2}{2}$ = 17.66 m.t

- حديد التسليح العرضى تحت العمود الخارجى:

$$A_{s(1)} = \frac{M_{max(1)}}{k_2 d_{act}} = \frac{17.66 \times 10^5}{1237 \times 60} = 23.79 \text{ cm}^2 (13 \phi 16 / 1.4 \text{ ms})$$

$$60.87 \text{ t/m} = \frac{140}{2.3} = f_2 = \frac{P_2}{B}$$
 : أحمل تحت العمود الداخلي /م

- بروز القاعدة للعمود الداخلي في الاتجاه العرضي:

$$C_2 = \left(\frac{2.3 - 0.4}{2}\right) = 0.95 \text{ ms}$$

- أقصى عزم انحناء على وجه العمود الداخلى:

$$M_{\text{max}(2)} = \frac{60.87 \times (0.95)^2}{2} = 27.47 \text{ m.t}$$

- حديد التسليح العرضى تحت العمود الداخلى:

$$A_{s(2)} = \frac{27.47 \times 10^5}{1237 \times 60} = 37.01 \text{ cm}^2 (20 \phi 16 / 1.08 \text{ m})$$

حيث تم اعتبار أن عرض الكمرة المدفونة هو [عرض العمود + مسافة

(d) من وجهى العمود]

يتم التحقق من إجهادات القص الثاقب : [إجهاد القص الثاقب على قطاع على بُعد $\left(\frac{d}{2}\right)$ من وجهى العمود].

- بالنسبة للعمود الداخلى:

$$Q_{p(1)} = P_2 - f_n (b_c + d) (\ell_c + d)$$

$$= 140 - 14.97 (0.4 + 0.6) (0.6 + 0.6) = 122.04 (t)$$


$$q_{p(1)} = \frac{122.04 \times 10^3}{2 \times 60 (40 + 60) (60 + 60)} = 4.62 \text{ kg/cm}^2 < q_{pail}$$


 (8 kg/cm^2) (0.k)


- بالنسبة للعمود الخارجى : $Q_{p\,(2)} = 90 - 14.97 \, (1 \times 1) = 75.1 \, \ (t)$


$$q_{p(2)} = \frac{75.1 \times 10^3}{2 \times 60 (100 + 100)} = 3.13 \text{ kg/cm}^2 < 8 \text{ kg/cm}^2$$
 (o.k)

توزيع حديد التسليح - أنظر الشكل (١٠-١١).









شكل (١٠-١٠) أبعاد وتفاصيل حديد التسليح العلوى والسفلى للقاعدة المشتركة في المثال رقم (٢)

مثال رقم (۳):

المطلوب إعادة تصميم المثال السابق ولكن بفرض استخدام قاعدة عادية أسفل القاعدة المشتركة المسلحة وتحت نفس الأحمال ولكن مع استخدام حديد رتبة ٢/٣٦ وخرسانة 250 C.

الحل:

بالنسبة للقاعدة العادية:

يتبع نفس الخطوات السابقة فى الحل من حيث إيجاد المحصلة وموقعها وبالتالى طول القاعدة العادية بحيث لا تتعدى الإجهادات الواقعة على التربة الإجهاد الصافى المسموح به لها.

R = 90 + 140 = 230 t
230 . x = 140 × 4.5
$$\rightarrow$$
 x = 2.74 ms

$$L_{\rm p.c} = 2 (2.74 + 0.2 + 0.4) = 6.68 \text{ m}$$

$$A_{p,c} = 230 / 15 = 15.33 \text{ m}^2$$

$$\therefore B_{p,c} = \frac{A}{L_{p,c}} = 15.33 / 6.68 = 2.295 \implies \text{take } 2.3 \text{ ms}$$

$$\therefore f_{\text{n soil}} = \frac{R}{B_{\text{p.c}} \cdot L_{\text{p.c}}} = \frac{230}{2.3 \times 6.68} = 14.97 \text{ t/m}^2$$

: بفرض سمك العادية يساوى \cdot ، سم ($t_{p.c}=40~cm$) إذن بروزها (c) يعادل $c_{p.c}=t_{p.c}~\sqrt{1.33\,/\,f_{n~all}}=0.4\,\sqrt{1.33\,/\,1.5}=0.38\,m$ \longrightarrow take 40 cm

» بالنسبة للقاعدة المسلحة:

طول القاعدة المسلحة يعادل:

$$L_{R.C} = L_{p.c} - C_{p.c} = 6.68 - 0.4 = 6.28 \text{ m}$$

وعرض القاعدة المسلحة يعادل:

$$B_{R,c} = B_{p,c} - 2 C_{p,c} = 2.3 - 2 \times 0.4 = 1.5 \text{ ms}$$

يستم حساب إجهاد التلامس بين العادية والمسلحة كالآتى : حيث أن المحصلة لا تقع في مركز ثقل القاعدة المسلحة إذن


$$f_{cont \, max} = \frac{R}{L_{R.C} \cdot B_{R.C}} \left[1 \pm \frac{6 \, e}{L_{R.C}} \right] \le f_{cont \, all} \quad (50 \, kg/cm^2)$$

$$\therefore \quad e = \left[\frac{6.28}{2} - (0.4 + 0.2 + 2.74) \right] = 0.2 \, ms$$

$$f_{\max} = \frac{230}{6.28 \times 1.5} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.2}{6.28} \right]$$

$$f_{\max} = 29.06 \text{ t/m}^2 < 50 \text{ kg/cm}^2 \qquad (o.k)$$

$$f_{\min} = 19.78 \text{ t/m}^2 > 0 \qquad (o.k) \text{ (comp.)}$$



لإيجاد أقصى عزوم انحناء يتم أولاً إيجاد أقصى عزم انحناء موجب وهو بين الحملين (P_1) ، (P_2) ، (P_1) ، على بُعد مسافة (P_2) من الحافة اليسرى للقاعدة والتى عندها Q=0.

$$\therefore 19.78.(x).1.5 + \frac{1}{2}.x.\frac{(29.06-19.78)(x)\times 1.5}{6.28} = 90$$

$$\therefore 29.67 (x) + 1.11 (x^2) = 90$$

$$M_{\text{max +ve}} = +90 (2.75 - 0.6) - 19.78 \times 1.5 \times \frac{(2.75)^2}{2} - \frac{1}{2} \times 2.75 \times 1.5$$

$$\times 4.06 \times \frac{1}{3} \times 2.75 = +193.5 - 112.19 - 7.68 = + \underline{73.63} \text{ m.t}$$

$$M_{\text{max-ve}(1)} = 19.78 \times 1.5 \times 0.4 \times \frac{0.4}{2} + \frac{1}{2} \times 0.59 \times 0.4 \times 1.5$$

= 2.37 + 0.03 = 2.40 m.t

$$M_{\text{max-ve}(2)} = (19.78 + 7.98) \times \frac{(0.88)^2}{2} \times 1.5 + \frac{1}{2} (29.06 - 19.78 - 7.98)$$

 $\times 0.88 \times 1.5 \times \frac{(0.88)}{3} = 16.12 + 0.25 = \underline{16.37} \text{ m.t}$

$$M_{max} = M_{max + ve} = 73.63 \text{ m.t} / 1.5 \text{ m breadth}$$

$$d_{\mathbf{m}} = 0.324 \sqrt{\frac{73.63 \times 10^{5}}{150}} = 71.8 \text{ cm} \qquad t = 80 \text{ cm}$$

 $\therefore \quad \mathbf{d_{act}} = 73 \text{ cm}$

يتم حساب القوى القاصة

$$Q_{s1} = 19.78 \times 1.5 \times 0.4 + \frac{1}{2} \times 0.59 \times 1.5 \times 0.4 = 11.87 + 0.18 = 12.05 (t)$$

(positive)

$$Q_{s2} = (19.78 + 7.98) (0.88) \times 1.5 + \frac{1}{2} (29.06 - 19.78 - 7.98) \times 0.88 \times 1.5$$

= 36.64 + 0.86 = 37.5 (t) (negative)


$$Q_{s3} = 140 - \frac{(29.06 - 27.61) \times 1.48 \times 1.5}{2} - 27.61 \times 1.48 \times 1.5$$

= 140 - 1.61 - 61.29 = 77.10 t (positive)

$$Q_{s4} = -90 + 0.8 \times 19.79 \times 1.5 + \frac{1}{2} \times 1.18 \times 0.8 \times 1.5$$

$$= -90 + 23.75 + 0.71 = -65.54$$
 (negative)

ويبين الكروكي التالي توزيع القوى القاصة على القاعدة المشتركة.



- التحقق من أقصى إجهادات قص:
- القوة القاصة عند القطاع الحرج للقص على بعد (d) من وجه العمود الداخلى ويقاوم بواسطة الخرسانة فقط.

$$Q_{\text{max sh}} = 140 - \frac{(29.06 - 26.54) \times 2.21 \times 1.5}{2} - 26.54 \times 2.21 \times 1.5$$

$$= 140 - 4.18 - 87.98 = 47.84 \text{ (t)}$$

$$\therefore q_{\text{max sh}} = \frac{47.84 \times 10^3}{150 \times 73} = 4.37 \text{ kg/cm}^2 < 5 \text{ kg/cm}^2 \text{ (o.k)}$$

حديد التسليح:

التسليح الطولى (الاتجاه الطولى):

<u>الحديد العلوى:</u>

$$A_{s \text{ top}} = \frac{73.63 \times 10^5}{1782 \times 73} = 56.6 \text{ cm}^2$$

الحديد السفلي:

$$A_{s \text{ bottom}} = \frac{M_{\text{max-ve}}}{1782 \times 73} = \frac{16.37 \times 10^5}{1782 \times 73} = 12.58 \text{ cm}^2$$

$$A_{s \text{ min}} = \frac{0.15}{100} \times 150 \times 73 = 16.43 \text{ cm}^2$$

take $A_{s \text{ top}} = 56.6 \text{ cm}^2 \rightarrow 15 \phi 22 (57 \text{ cm}^2) / 150 \text{ cm}$ breadth $A_{s \text{ bottom}} = 16.43 \text{ cm}^2 \rightarrow 9 \phi 16 (18 \text{ cm}^2) / 150 \text{ cm}$ breadth

التسليح العرضي (الاتجاه المستعرض):

بفرض كمرات مدفونة تحت كل عمودين في الاتجاه العرضي.

.. الحمل تحت العمود الداخلى لكل (م) طول الشريحة (الكمرة المدفونة) حيث طولها يساوى عرض القاعدة المشتركة يعادل : 1.0 / 150 / 150 طولها يساوى عرض القاعدة المشتركة يعادل : 1.0 / 150 / 150 البروز يعادل أقصى عسزم انحىناء على الكمرة المدفونة تحت العمود الداخلى [البروز يعادل (0.0 - 0.0)] :

$$M_{\text{max}} = \frac{93.33 \times (0.55)^2}{2} = 14.12 \text{ m.t}$$

$$d_{act} = 73 - 2.2 - \frac{1.6}{2} = 70 \text{ cm}$$

$$\therefore A_s = \frac{14.12 \times 10^5}{70 \times 1782} = 11.32 \text{ cm}^2 \longrightarrow$$

$$A_{s \text{ min}} = 0.15 \times 150 \times 70 = 15.75 \text{ cm}^2 (8 \phi 16)$$

وهـذا الحديـد يتم توزيعه على عرض الكمرة المدفونة تحت العمود بالتماثل أى علـى عرض يعادل عرض العمود + عمق الكمرة من وجهى العمود [٧٣ + ٢٠ = ٣٣ سم]

، بالمثل تحت العمود الخارجى لكل متر طولى يعادل : $\frac{60}{1.5}$ = ٠٠ طن/مَ أقصى عــزم انحناء على الكمرة المدفونة تحت العمود الخارجى [البروز يعادل $\left(\frac{1.50-0.4}{2}\right)$ = ٥٥,٠]


$$M_{\text{max}} = \frac{60 \times (0.55)^2}{2} = 9.08 \text{ m.t}$$

$$A_s = \frac{9.08 \times 10^5}{1782 \times 70} = 7.28 \text{ cm}^2$$

$$\text{take } A_s = A_{s \text{ min}} = 8 \text{ } \phi \text{ } 16 \text{ } (16 \text{ cm}^2)$$

ويستم توزيعها على عرض الكمرة المدفونة وهو يساوى فى هذه الحالة (0.1) سم + عرض العمود $(\frac{d}{2})$ أى (0.1) سم وكما هو موضح بالكروكى.

یجب وضع حدید علوی وسفلی فی الاتجاه العرضی للقاعدة بین الکمرتین لمدفونتیان تحات الأعمادة ما یعادل $\left(\frac{A_{\rm s\,min}}{2}\right)$ أی ما یعادل $\left(\frac{1}{2}\right)$ أی ما یعادل $\left(\frac{A_{\rm s\,min}}{2}\right)$ ما موضح $(70 \times 150 \times \frac{0.15}{100})$ میشم أی بواقع $(70 \times 150 \times 150 \times 150)$ بالکروکی التالی – شکل $(10 \times 150 \times 150)$.




شكل (١٠-١٠) كروكي حديد التسليح بالقاعدة المشتركة

۱۰-۳ القاعدة المجمعة أو المشتركة على شكل شبه منحرف: ۱۰-۳-۱ مقدمة:

- تستخدم القواعد المشتركة على شكل شبه منحرف لربط قاعدتين منفصلتين حينما:
- ١- يكون حمل العامود الخارجي أكبر من حمل العمود الداخلي حيث لا تصلح في هذه الحالة القواعد المشتركة المستطيلة.
 - ١- يكون حد الملكية أو أى مانع آخر مجاور للعمودين الغير متساويين في الأحمال.

• يبين الشكل (١٠-١٠) أمثلة للقواعد المشتركة على شكل شبه منحرف.



شكل (١٠-٥١) استخدام القواعد المشتركة على شكل شبه منحرف

٠١ - ٣ - ٢ كيفية تصميم القاعدة المشتركة على شكل شبه منحرف:

المعلم : هو القوتيان (P_2) للعمود الخارجي، (P_1) للعمود الداخلى حيث ($P_2 > P_1$) وكذلك الإجهاد المسموح به للتربة ($P_1 > P_1$) أو ($P_2 > P_1$)

القوى الداخلية المتولدة فيها وجميع أنواع الإجهادات المصاحبة لهذه القوى.

يستم فسرض أن مركز ثقل محصلة الأحمال ينطبق مع مركز ثقل القاعدة أسفلها (مركز شبه المنحرف) ومن ثم فإنه يمكن القول بأن توزيع الإجهادات على التربة منتظم لا محالة الأمر الذي يمكن منه تعيين مساحة القاعدة كالآتى:

$$A = \frac{R}{f_{n \text{ all soil}}} (m^2)$$
 or $A = \frac{R_T}{f_{all \text{ soil}}} (m^2)$

حيث: (R) محصلة القوى

 $\mathbf{R} = \mathbf{P_1} + \mathbf{P_2}$

ومن هندسة وشكل شبه المنحرف فإن مركز ثقله يقع على بعد مسافة قدرها (x) من الحمل الأكبر (الضلع الأكبر من الضلعين المتوازيين لشبه المنحرف) حيث:

$$\frac{1}{x} = \frac{L}{3} \left[\frac{2B_1 + B_2}{B_1 + B_2} \right] \text{ ms} \qquad (i)$$

حيث (L): طول القاعدة في الاتجاه الطولي

، (B_2) ، (B_1) ، هما عرضى القاعدة المتوازيين في الاتجاه العرضى

وحيث أن مساحة القاعدة الشبه منحرف

$$A = \left[\frac{B_1 + B_2}{2}\right] \cdot L \quad (m^2)$$
 (ii)

وبحل المعادلتين السابقتين (i) ، (ii) يمكن تعيين المجهولين (B₂) ، (B₂) بدلالة الطول (L) حيث :

$$B_1 = \frac{2A}{L} \left[\frac{3x}{L} - 1 \right]$$

$$B_2 = \frac{2A}{I} - B_1$$

- وبمعلومية الطول (L) وهو طول القاعدة والمحدد بقيمة معلومة أو مفروضة حسب حالة الأعمدة والموقع فإنه يمكن إيجاد البُعدين ((B_1)) ، ((B_2)) كل على حدة.
- يستم اسستكمال خطسوات التصميم باتباع نفس الخطوات التي اتبعت في القواعد المستطيلة والسابق سردها مع مراعاة ما يلي لتسهيل خطوات الحل:
- i- عند تصميم القاعدة في الاتجاه الطولى فإنه بالرغم من أن الإجهادات موزعة على التربة بانتظام (مركز محصلة الأحمال ينطبق مع مركز ثقل القاعدة) إلا أن هذه الإجهادات تعطى حملاً خطياً غير متساوى على طول القساعدة الأمر الذي ينتج عنها منحنى توزيع قوى القص على القاعدة من الدرجة الثالثة شكل الدرجة الثالثة شكل الدرجة الثالثة شكل الدرجة الثالثة شكل
- ii لتسهيل الحل يفضل وضع الحمل الناتج عن إجهادات التربة على القاعدة في صورة معادلة خطية يمكن عن طريقها حساب الحمل (f) عند أي مقطع على مسافة (x) من ناحية الضلع الأكبر (B2) حيث:

$$f = f_2 - \frac{(f_2 - f_1)}{I} \cdot x$$

هو نا (f_1) هـى أقصى وأدنى إجهادات واقعة على التربة أسفل القاعدة كما هو موضح بالشكل (f_1)


وحيث أن قيمة القوى القاصة (Q_x) هى تكامل قيمة الإجهاد (f) عند أى نقطة على بُعد (x)

$$Q_x = \int_0^x f dx$$

$$Q_x = f_2 \cdot x - \frac{(f_2 - f_1)x^2}{2L} + C$$

حيث (c) هـو ثابت التكامل وهو يعادل حمل العمود الموجود بين المقطع وبين القاعدة الكبرى (B2) ومن هذه المعادلة يمكن إيجاد موضع أقصى عزم انحناء أى عند $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$

وبتكامل المعادلة السابقة مرة ثانية (تكامل القص) ينتج عنه عزم الانحناء (M_x) .




شكل (١٠١-١) الأحمال والقوى الداخلية على القاعدة المشتركة شبه المنحرف

$$M_x = -\int_0^x Q dx = f_2 \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{(f_2 - f_1)x^3}{6L} + cx + c_2$$

حيث (c2) يساوى صفراً وأن (x) تمثل ذراع العزم للعمود حول المقطع تحت الاعتبار.

- iii عند تعيين العمق المقاوم للعزم يؤخذ عرض الأساس المقابل للمقطع المعرض لأكبر عزم عند القطاع الذي عنده القص يساوي صفر.
- iv عـند حسـاب العـزوم العرضـية (M_1) ، (M_2) ، (M_2) الكمرات المدفونة تحت الأعمدة تؤخذ البروزات (c_2) ، (c_1) ، (c_2) في منتصف عرض الكمرات العرضية المدفونة وكما هو موضح بالشكل (-1-1).



شكل (١٠-١٠) ذراع العزوم العرضية ومقدار البروزات للكمرات المدفونة

۰۱-۳-۳ <u>مثال محلول:</u>

المطلوب تصميم القاعدة المشتركة على هيئة شبه منحرف تحمل عموداً خارجياً ($^{\circ}$ × $^{\circ}$ سلم) يحمل حملاً قدره $^{\circ}$ ۸ طن وآخر داخلياً ($^{\circ}$ × $^{\circ}$ سلم) يحمل حملاً قدره $^{\circ}$ من والمسافة بينهما $^{\circ}$ ۶ م. فإذا علم أن جهد التربة الصافى المسموح به أسفل هذه القاعدة يعادل $^{\circ}$ ۱ كجم/سم وأن العمودين لا يسمح بامتدادهما خارج حدود العمودين وأن حديد التسليح هو رتبة $^{\circ}$ 8 وأن الخرسانة ذات رتبة $^{\circ}$ 0.

الحل:

• حيث أنه لا يسمح بامتداد طول القاعدة خارج حدود وجهى العمودين إذن طول القاعدة معروف ومحدد في هذه الحالة.

i.e. L = 4.25 + 0.15 + 0.225 = 4.625 ms

محصلة القوى

$$R = P_1 + P_2 = 80 + 50 = 130$$
 (t)

بالإشارة إلى الشكل (١٠-١١) يتم إيجاد موضع المحصلة بأخذ العزوم حول الحمل الكبير.

$$x_1 = \frac{50 \times 4.25}{130} = 1.635 \text{ ms}$$

 $x = 1.635 + 0.225 = 1.86 \text{ ms}$

مساحة القاعدة

$$A = \frac{R}{f_{n,all}} = \frac{130}{12} = 10.833 \text{ m}^2$$

يتم تنفيذ المعادلتين الخاصتين بالبعدين (B₁) ، (B₂).

$$\therefore \quad \bar{x} = \frac{L}{3} \left[\frac{2B_1 + B_2}{B_1 + B_2} \right] \quad \rightarrow \quad 1.86 = \frac{4.625}{3} \times \frac{2B_1 + B_2}{B_1 + B_2} \quad \dots$$
 (i)

$$A = \left[\frac{B_1 + B_2}{2} \right] L \rightarrow 10.833 = \frac{B_1 + B_2}{2} \times 4.625$$
 (ii)

بحل المعادلتين السابقتين إذن:

$$B_1 = 3.72 \text{ ms}$$

$$B_2 = 0.97 \text{ ms}$$

پالنسبة للاتجاه الطولي للقاعدة:

، يتم حساب توزيع الإجهادات على الطول / لكل متر طولى منه

i.e.
$$f_1 = 0.97 \times f_n = 0.97 \times 12 = 11.64 \text{ t/m}$$

$$f_2 = 3.72 \times f_n = 3.72 \times 12 = 44.6 \text{ t/m}$$

يستم حسساب قيمة الإجهاد الواقع على التربة لكل متر طولى من القاعدة المشتركة عند أي نقطة على بعد (x) من القاعدة (B2).

$$f_x = f_2 - \frac{(f_2 - f_1) \cdot x}{L} = 44.6 - \frac{(44.6 - 11.64) \cdot x}{4.625}$$

i.e. $f_x = 44.6 - 7.136 \cdot x$

وهى معادلة الحمل (الخط المستقيم الغير منتظم القيمة) ومن هذه المعادلة يستم حسباب قيم القوى القاصة عند أى نقطة كالآتى بتكامل هذه المعادلة بالنسبة لـ (x):

$$Q = \int_{a}^{x} f_{x} d_{x} = 44.6 \times -3.568 x^{2} + c$$

Q = 0 | Vipper | V

ويحل هذه المعادلة تنتج قيمة (x)

 $\rightarrow x = 2.168$ ms

للحصول على منحنى عزم الالحناء وقيمه عند أي تقطة يتم تكامل القوى القاصة بالنسبة للمسافة.

i.e.
$$M = \int_{0}^{x} -Q dx = \int_{0}^{x} \left[-44.64(x) - 3.568 x^{2} + 80 \right] dx$$

 $= -44.64 \frac{(x^{2})}{2} + 3.568 \frac{(x)^{3}}{3} + 80 . x$
 $= -22.32(x)^{2} + 1.189(x)^{3} + 80 x$

وهذه هي معادلة عزوم الانحناء عند أي نقطة على بعد (١)

at x = 0.45 ms

$$\longrightarrow \mathbf{M} = -\left[22.32 \left(0.45\right)^2 - 1.189 \left(0.45\right)^3\right] + 80 \left(0.225\right) = +13.59 \text{ m.t}$$

at x = 3.0 ms

$$\longrightarrow M = -[22.32 (3.0)^2 - 1.189 (3)^3] + 80 (3 - 0.225) = 53.22 \text{ m.t}$$

at x = 4.325 ms

$$\longrightarrow$$
 M= - [22.32 (4.325)² - 1.189 (4.325)³]+ 80 (4.325 - 0.225) = 6.68 m.t

at x = 4.0 ms

$$M = -[22.32 (4)^2 - 1.189 (4)^3] + 80 (4.0 - 0.225) = 20.98 \text{ m.t}$$

e discoupling of the matter o

at x = 2.168

$$M_{\text{max +ve}} = -[22.32 (2.168)^2 - 1.189 (2.168)^3] + 80 (2.168 - 0.225)$$

= 62.65 m.t

عرض القاعدة المشتركة عند القطاع الذي عنده أقصى عزم انحناء (B)

B =
$$0.97 + 2.75 \frac{(4.625 - 2.168)}{4.625} = 2.43 \text{ ms}$$

عمق القاعدة المقاوم لأقصى عزم انحناء (d_m)

$$d_{\rm m} = 0.361 \sqrt{\frac{62.65 \times 10^5}{243}} = 58 \text{ cm} \longrightarrow t = 65 \text{ cm}$$
 $d_{\rm act} = 58 \text{ cm}$


التحقق من إجهادات القص الثاقب (شكل ١٠-١٨).

$$Q_{p(1)} = 50 - 12 (0.88 \times 0.59) = 43.77 (t)$$

$$q_{p(1)} = \frac{43.77 \times 10^3}{58 (2 \times 59 + 88)} = 3.66 \text{ kg/cm}^2 < 8 \text{ kg } (q_{pall})$$
 (o.k)

$$Q_{p(2)} = 80 - 12 (1.03 \times 0.775) = 69.77 (t)$$

$$q_{p(2)} = \frac{69.77 \times 10^3}{58 (2 \times 77.5 + 103)} = 4.68 < 8 \text{ kg/cm}^2$$
 (o.k)



شكل (١٠-١٠) المقاطع الحرجة للقص الثاقب والقص في القاعدة المشتركة على شكل شبه منحرف

التحقق من إجهادات القص:

عرض القطاع هو عرض القاعدة عند القطاع الحرج وهو على بُعد (d) من وجه العمود رقم (1) ، (B_2) ، (B_3) بالنسبة للعمود رقم (1) .

بالنسبة للعمود رقم (١) :

$$B_{(1)} = 0.97 + 2.75 \frac{0.88}{4.625} = 1.49 \text{ ms}$$

$$Q_{s(1)} = 44.64 (4.625 - 0.88) - 3.568 (4.625 - 0.88)^2 - 80 = 37.14 (t)$$

$$\therefore q_{sh(1)} = \frac{37.14 \times 10^3}{58 \times 149} = 4.3 < 6 \text{ kg/cm}^2$$
 (o.k)

بالنسبة للعمود رقم (٢) :

$$B_{(2)} = 0.97 + 2.75 \frac{(4.625 - 1.03)}{4.625} = 3.11 \text{ ms}$$

$$Q_{s(2)} = 44.64 \times 1.03 - 3.568 \times (1.03)^2 - 80 = 37.81$$
 (t)

$$q_{sh(2)} = \frac{37.81 \times 10^3}{58 \times 311} = 2.1 < 6 \text{ kg/cm}^2$$
 (o.k)

وعليه فإن العمق (d = 58 cm) آمن وبالتالى فإن كميات الحديد المطلوبة عند القطاعات المختلفة كما يلى:

$$A_{s \text{ max + ve}} = \frac{62.65 \times 10^5}{1237 \times 58} = 87.32 \text{ cm}^2 \rightarrow 23 \phi 22$$

$$A_{\text{s at x} = 3 \text{ m}} = \frac{53.22 \times 10^5}{58 \times 1237} = 74.18 \text{ cm}^2 \rightarrow 20 \phi 22$$

$$A_{\text{s at x} = 4 \text{ m}} = \frac{20.98 \times 10^5}{58 \times 1237} = 29.24 \text{ cm}^2 \rightarrow 8 \phi 22$$

إلى بالنسبة للاتجاه العرضي للقاعدة:

تحت العمود رقم (٢):

عرض الكمرة المدفونة عند العمود رقم (٢) = ٥,٠٠ + ٠,٥٠ = ١,٠٣ متر الطول المتوسط للكمرة يعادل =

متر ۳, ٤١ =
$$\frac{0.97 + 2.75 \left(4.625 - \frac{1.03}{2}\right)}{4.625}$$

 $77, 1 = \frac{80}{3.41}$ الحميل الواقع علي الكمرة المدفونة لكل متر طولى منها $\frac{80}{3.41}$ الحميل الواقع علي الكمرة المدفونة لكل متر طولى منها

أقصى عزم انحناء واقع عليها =

$$M = \frac{23.46 \left[(3.41 - 0.42) / 2 \right]^2}{2} = 26.22 \text{ m.t}$$

عمق الكمرة المدفونة

$$d = 58 - \frac{2.2}{2} - \frac{2.2}{2} = 55.8$$
 cm

مساحة حديد الكمرة المدفونة

$$A_s = \frac{26.22 \times 10^5}{1237 \times 55.8} = 37.99 \text{ cm}^2$$
 $A_{s \text{ min}} = 58 \times 103 \times 0.0025 = 14.94 \text{ cm}^2 \longrightarrow 37.99 \text{ cm}^2 \longrightarrow 10 \oplus 22$
 $37.99 \text{ cm}^2 \longrightarrow 10 \oplus 22$

B=0.3+0.58=0.88~ms=(1) عرض الكمرة المدفونة عند العمود رقم الكمرة الكمرة المدفونة عند منتصف عرض الكمرة بعادل :

$$L = 0.97 + 2.75 \frac{0.88}{4.625} = 1.49 \text{ ms}$$

الحمل الواقع على الكمرة المدفونة لكل متر طولي منها

$$w = \frac{50}{1.49} = 33.56 \text{ t/m}$$


أقصى عزم انحناء

$$M = \frac{w \left[(1.49 - 0.3) / 2 \right]^2}{2} = 3.56 \times 0.177 = 5.94 \text{ m.t}$$

مساحة حديد الكمرة المدفونة

$$A_s = \frac{5.94 \times 10^5}{1237 \times 55.8} = 8.61 \text{ cm}^2$$

 $A_{s min} = 58 \times 149 \times 0.0025 = 21.61 \text{ cm}^2 \longrightarrow \underline{6 \oplus 22}$




شکل (۱۰–۱۹)

ويبين الشكل (۱۰-۱۹) تفاصيل وأبعاد القاعدة المشتركة التي على شكل شبه
 منحرف للمثال السابق.

10-4 <u>القواعد المشتركة الشريطية</u>:

في بعيض الحالات الخاصة للقواعد المشتركة سواء المستطيلة الشكل أو التي على شكل شبه منحرف يمكن إضافة كمرة رابطة بين العمودين جزء منها مدفون في القاعدة وجزء بارز فوقها يسمى عصب الكمرة (Rib) كما هو مبين بالشكل (١٠-٢٠). وهذه الكمرة بدورها ووجودها تحول القاعدة المشتركة إلى قاعدة شريطية (Strip footing) وهذه الكمرة هي التي تتحمل العبء الأكبر في مقاومة عزوم الانحناء القوى الداخلية في الاتجاه الطولي للقاعدة.



شكل (١٠-١٠) القواعد المشتركة الشريطية (قواعد مشتركة بكمرة)


إن تصميم هذه الكمرة على أساس أنها كمرة على شكل حرف T مقلوب بينما تصميم بلاطة القباعدة على أساس شريحة (strip footing) وبالتالى ينطبق تصميم مثل هذا النوع من القواعد باتباع نفس الخطوات التي اتبعت بالتفصيل في تصميم القواعد الشريطية.

١٠–٥ القواعد الكابولية (القواعد ذات الشداد):

10-5 Strap (Cantilever Footing):

. ۱ - ۵ - ۱ مقدمة:

- أحياناً تكون قاعدة الجار الخارجية كابولية بمعنى أن حمل العمود المؤثر عليها ينطبق مع مركز ثقلها (حمل غير محورى أو غير مركزى بالنسبة للقاعدة) فإنه في هذه الحالة تكون القاعدة معرضة إلى عزم انحناء بجانب القوى العمودية مما يجعل الإجهادات تحت القاعدة غير منتظمة التوزيع وربما ينشأ عنها إجهادات شد تعمل على فصل القاعدة من التربة أسفلها الأمر الذي يتطلب التغلب على هذه الحالمة بأنه يلزم ضرورة ربط هذه القاعدة الكابولية (قاعدة الجار) بقاعدة أخرى مجاورة لها ومركزية الحمل وذلك عن طريق شداد أو كمرة عالية الجساءة تسمى بكمرة الاستراب (strap beam) وهذا الشداد أو الكمرة الاستراب يعمل على نقل عزم الانحناء الناتج من عدم محورية الحمل على القاعدة الخارجية (قاعدة الجار) إلى القاعدة الداخلية وبالتالى تكون الإجهادات الواقعة على التربة تحت القواعد منتظمة التوزيع.
- هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أن القواعد ذات الشداد تستخدم لنفس الغرض الذى استخدمت فـيه القواعـد المشتركة المستطيلة أو ذات شبه المنحرف بربطهما وجعلهما قاعدة واحدة وذلك فى حالة ما إذا كانت المسافة بين العمودين الخارجى والداخلى كبيرة نسبياً وقدرة تحمل التربة عالية فى نفس الوقت وبالتالى القاعدة المشـتركة لا تحـتاج إلى مساحة كبيرة وعرضها سوف يكون صغير نسبياً، هذا بالإضـافة إلـى أن القواعد الكابولـية تعتبر أكثر اقتصاداً وتوفيراً من القواعد المشـتركة مـن ناحـية كمية المواد والخرسانة المطلوبة وكما هو مبين بالشكل المشـتركة مـن ناحـية كمية المواد والخرسانة المطلوبة وكما هو مبين بالشكل



شكل (١٠١-٢) القاعدة الكابولية وكيفية تصميمها

١٠-٥-١ كيفية تصميم القواعد الكابولية:

- المعلوم: الأحمال (P_1) للعمود الخارجى (الجار) ، (P_2) للعمود الداخلى، جهد الستربة الصافى المسموح به ($f_{n all}$) وأن المسافة بين محورى العمودين كبيرة ولتكن (S).
- المطلوب: تصميم القاعدة الكابولية الآمنة لمجابهة هذه الأحمال وذلك بإيجاد كل من أبعاد كل من القواعد الداخلية والخارجية وحديد تسليحهما بالإضافة إلى أبعاد الشداد وحديد تسليحه الرابط بينهما.

- الخطوات:

- (L_1) يفرض أولاً طول القاعدة الخارجية وليكن (L_1) يفرض أولاً طول القاعدة الخارجية وليكن (L_1) بحيث يكون عرض القاعدة الخارجية أكبر من طولها وذلك لتقليل لا مركزية الحمل $(B_1 > L_1)$ وبالتالى تقليل دورانها وبحيث يتناسب طولها مع عرضها.
- P_{-} يستم فسرض أن القاعدة الداخلية والمؤثر عليها الحمل P_{2} مركزية في التحميل ويفضل لتسهيل الحل أن تكون مربعة الشكل وذات عرض وطول يعادل P_{2} .
- (R_1) قى مركز القواعد أعلاها أى (R_1) فى مركز تقل القاعدة الخارجية، (R_2) فى مركز ثقل القاعدة الخارجية، (R_2) فى مركز ثقل القاعدة الداخلية وبينهما مسافة قدرها (S) حيث الشكل (S) يتبين:

$$S' = S - e$$

 $e = L_1 / 2 - \frac{a_1}{2}$

أى أنسه أولاً يتم تعيين قيمة (e) بدلالة (L₁) طول القاعدة الخارجية، (a₁) عرض العمود الخارجي (الجار) ثم يتم حساب المسافة (S) تبعاً لذلك.

 R_1 بـ تعيين قيمة كل من ردود أفعال التربة R_1) تحت القاعدة الخارجية (الجار)، (R_2) تحت القاعدة الداخلية المربعة وذلك بأخذ العزوم عند محور العمود الداخلى والاتزان :

$$\therefore R_1 = P_1 \cdot S / S$$

$$R_2 = (P_1 + P_2) - R_1$$

 R_1 يتم حساب مساحة كل من القاعدة الخارجية والداخلية وذلك بدلالة كل من R_1 ، (R₂) وجهد التربة الصافى المسموح به R_2) وتقرب إلى أقرب R_2

i.e.
$$A_1 = B_1 \times L_1 = \frac{R_1}{f_{n \text{ all}}} \text{ (ms}^2)$$

 $A_2 = B_2 \times L_2 = \frac{R_2}{f_{n \text{ all}}} \text{ (ms}^2)$

٦- يــتم حساب جهد التربة الصافى الحقيقى الواقع على التربة وذلك بدلالة المساحة النهائية والأحمال الواقعة على هذه القواعد.

i.e.
$$f_{n(1)} = \frac{R_1}{A_{1 \text{ final}}} \le f_{n \text{ all}}$$

$$f_{n(2)} = \frac{R_2}{A_{2 \text{ final}}} \le f_{n \text{ all}}$$

- V- يستم رسم منحنيات توزيع القوى القاصة وعزوم الاتحناء على المحور الطولى للقاعدتين الخارجية والداخلية مع ملاحظة أن أقصى عزم انحناء سالب يقع عندما تكون القوة القاصة تعادل صفر (Q=Q) أى عند قرب نهاية القاعدة الخارجية وكما هو مبين بالشكل (V-V).
 - ٨- يتم تصميم كل من القواعد الخارجية والداخلية والشداد الرابط بينهما كالآتى :

أ) تصميم الشداد:

عند تصميم وتنفيذ الشداد يجب التأكد من ضرورة استيفاء الاعتبارات والافتراضات التالية:

۱- يجب أن يكون الشداد جاسئاً (Rigid) بدرجة كافية للتحكم في دوران القاعدة الخارجية ومنعها من الدوران ولذلك يقترح أن يكون عزم القصور الذاتي للقاعدة الخارجية أي أن:

 $I_{strap} / I_{ext. \, footing} > 2$ $Y_{strap} / I_{ext. \, footing} > 2$ $Y_{strap} - Y_{strap} / Y_{strap} + Y_{strap} / Y$

- ٣- إهمال وزن الشداد.
- $rac{t}{\ell} \ge 0.8$ (Deep beam) جب أن يعمل الشداد ككمرة عميقة
- o- يجب أن تكون القواعد الخارجية والداخلية متناسبة لتعطى إجهاداً متقارباً على التربة $f_{n(1)}\cong f_{n(2)}\cong f_{n(2)}$ على التربة وأفضل حل تحت القاعدتين وأفضل حل حينما تكون محصلة الأحمال منطبقة مع مركز ثقل القاعدتين، وهذا لا يتأتى إلا بعد محاولات عديدة.
- 7- يفضل أن يكون عرض الشداد على الأقل مساوياً لعرض أصغر عمود ويمكن زيدة عرض الشداد لتحقيق وزيادة جساءة الشداد حينما يكون عمق الشداد محدوداً.
- ۷- یجب أن ینطبق محور الشداد علی محور الأعمدة وذلك لتجنب حدوث وتولد عزوم لی (Torsion) علی الشداد وكما هو مبین بالشكل (۲۱-۱۰)
- يجب ألا تتعدى الإجهادات الناجمة عن عزوم الانحناء والقوى القاصة والمستولدة فى الشداد شكل (١٠-٢١) والسابق رسمها وإيجادها الحدود المسموح بها وذلك بمعاملته ككمرة مقلوبة ويقاوم الشد القطرى (Diagonal Tension) بواسطة حديد مكسح وكانات متعددة الأفرع (وضع حديد التسليح سواء الرئيسى أو المكسح عكس ما هو معروف بالنسبة للكمرات العادية التصميم).


ب) تصميم القاعدة الخارجية:

تعتبر القاعدة الخارجية (قاعدة الجار) كما لو كانت قاعدة حائط خرسانى مسلح طولها هو (L_1) وعرضها (B_1) ، وبالرغم من أن العمود مرحل عن المركز الا أن الإجهادات تحت القاعدة منتظمة التوزيع (R_1) في مركز القاعدة) الأمر الذي يمكن القول بأنه يمكن اعتبار هذه القاعدة هي قاعدة شريطية (Strip footing) تحبت حائط مسلح وبالتالي تتبع نفس الخطوات السابق ذكرها في تصميم هذا السنوع من القواعد من حيث السمك وكمية وتوزيع حديد التسليح لمجابهة جميع أنواع الإجهادات المتولدة فيها نتيجة لعزوم الانحناء والقوى القاصة والتماسك الخ.

ج) تصميم القاعدة الداخلية:

- حالة ما إذا كان الشداد ينتهي عند نهاية العمود الداخلي:


تعتبر القاعدة الداخلية قاعدة منفصلة (مربعة أو مستطيلة) معرضة إلى إجهاد منتظم أسفلها نتيجة للحمل (R₂) وذلك في حالة ما إذا كان الشداد ينتهى عند نهاية العمود شكل (۲۰-۲۲) وفي هذه الحالة يتم التعامل مع هذه القاعدة في التصميم باتباع نفس الخطوات التي اتبعت في القواعد المنفصلة المربعة أو المستطيلة وذلك من حيث التحقق من إجهادات العزم والقص الثاقب والقص المصاحب لعزم الانحناء والتماسك والرباط الخ ولكن مع مراعاة أن القص الثاقب يتحقق منه من خلل محيط القص (fghi) الموضح بالشكل (۲۰-۲۲).



شكل (١٠- ٢٢) القطاع الحرج للقص والأحمال المفروضة وردود الأفعال عند تصميم القواعد ذات الشداد المنتهى عند نهاية العمود الداخلي

- حالة ما إذا كان الشداد ممتد إلى نهاية القاعدة الداخلية:

تعتبر القاعدة الداخلية قاعدة مربعة أو مستطيلة شريطية ويتم تصميمها على هذا الأساس مثل القاعدة الخارجية وتتبع نفس خطوات تصميم القواعد الشريطية تحت الحوائط المسلحة - شكل (١٠ - ٢٣).



شكل (١٠- ٢٣) الشداد الممتد إلى نهاية القاعدة الداخلية في القواعد الكابولية ملحوظة هامة:

يجب ضرورة عمل الرسومات التفصيلية لكل من الشداد والقاعدة الداخلية والخارجية لبيان كيفية توزيع حديد التسليح في كل منها وذلك بمقياس رسم مناسب.


• ١ - ٥ - ٣ حالات خاصة وملاحظات هامة للقواعد ذات الشداد:

فـــى بعــض الحالات تكون القاعدة الداخلية بعيدة نسبياً عن القاعدة الداخلية مع وجــود ســمل داخلى مستعرض بين القاعدتين ففى هذه الحالة يمكن ربط الشداد وتنفــيذه بين القاعدة الخارجية والسمل الداخلى وفى هذه الحالة يجب التأكد من ضــرورة تصميم هذا السمل الداخلى بتعريضه إلى رد فعل من الشداد عليه لأعلى قدره (R) وكما هو موضح بالشكل (١٠-٢٤) حيث من الاتزان:


$$P_1 (S - S') = R' \cdot S'$$

i.e. $R' = \frac{P_1 (S - S')}{S'}$


٢- فـــ حالــة وجود قاعدة ركن خارجية للجيران يتم ربط هذه القاعدة قطرياً بشداد مــائل قطرى وذلك مع عمود داخلى لأقرب قاعدة مجاورة مع مراعاة أن ينطبق محور الشداد مع المحور المار بالعمودين شكل (١٠-٣٥).



شكل (١٠-١٠) كيفية تحميل ونقل رد الفعل من الشداد إلى السمل المجاور له العرضى




شكل (١٠-٥٠) ربط قاعدة الجار الركنية بشداد قطرى مائل




شكل (۱۰-۲۱) ربط قاعدة كابولية بدون عمود داخلى

٤- فــى بعــض الحــالات يتم ربط قواعد الجار الشريطية بقواعد داخلية منفصلة أو شريطية أيضاً وكما هو موضح بالشكل (١٠-٢٧).



شكل (١٠- ٢٧) ربط قواعد الجار الشريطية بالقواعد الداخلية الشريطية أو المنفصلة وذلك بشدادات

هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أنه في جميع الحالات السابقة يجب ضرورة العناية الخاصـة عند التنفيذ وذلك بربط الشداد بالقواعد والأعمدة كما وأنه يمكن ربط القواعد الخارجية بشدادين مائلين أو ربط قاعدتين خارجتين بقاعدة واحدة داخلية كما هو مبين بالشكل (١٠-٢٨).



شكل (١٠- ٢٨) ربط قاعدتين خارجيتين بقاعدة واحدة داخلية

• ١ - ٥ - ٤ مثال محلول:

المطلوب تصميم قاعدة كابولية ذات شداد لتقاوم الحمل الناتج من عمود خارجي أبعاده ٤٠ × ٤٠ سلم ويحمل حملاً مركزياً قدره ٨٠ طن وآخر عمود داخلي (٤٠ × ٦٠ سمم) ويحمل حملاً مركزياً قدره ١٤٥ طن وأن المسافة بين محورى ومركزى العمودين هي ٥,٠٠ م وذلك في الحالات التالية:

- أ) الشداد لا يمتد إلى نهاية القاعدة الداخلية (أى حتى نهاية الوجه الخارجي للعمود الداخلي فقط).
 - ب) الشداد يمتد إلى نهاية القاعدة الداخلية.

فإذا عُلم أن الإجهاد الصافى المسموح به للتربة هو ١,٦ كجم/سم٢ وأن الخرسانة هي رتبة 200 C وحديد التسليح رتبة ٣٥/٢٤.

الحل: الحالة الأولى:

الشداد حتى نهاية الوجه الخارجي للعمود الداخلي فقط (لا يمتد إلى نهاية القاعدة الداخلية).

 $L_1 = 2 \text{ ms}$ يتم فرض طول القاعدة الخارجية الجار

$$e = \frac{L_1}{2} - a_1 / 2 = \frac{2}{2} - \frac{0.4}{2} = 0.8 \text{ ms}$$

$$S = S - e = 5.0 - 0.8 = 4.2$$
 ms

يستم حسساب رد فعل التربة على القاعدة الخارجية (R₁) وعلى القاعدة الداخلية $\cdot (R_2)$

$$R_1 = P_1 \cdot S / S' = \frac{80 \times 5.0}{4.2} = 95.24$$
 (t)

$$R_2 = (P_1 + P_2) - R_1 = (80 + 145) - 95-24 = 129.76$$
 (t)

يتم حساب مساحة القاعدة الخارجية (١) وأبعادها.

$$A_1 = \frac{R_1}{f_{n,all}} = \frac{95.24}{16} = 5.95 \text{ m}^2$$
 \therefore L_1 = 2.0 m (assumed)

..
$$B_1 = \frac{5.95}{2} = 2.975 \rightarrow 3.0 \text{ ms}$$

يتم مساحة القاعدة الداخلية (2) وأبعادها على فرض أنها مربعة الشكل.

$$A_2 = \frac{R_2}{f_{\text{n all}}} = \frac{129.76}{16} = 8.11 \text{ m}^2$$

$$\therefore$$
 B₂ = $\sqrt{A_2}$ = $\sqrt{8.11}$ = 2.848 \rightarrow 2.85 ms

يتم حساب أقصى إجهادات صافية حقيقية واقعة على التربة.

$$f_{n(1)} = \frac{R_1}{A_{(1) \text{ act}}} = \frac{95.24}{2 \times 3} = 15.87 \text{ t/m}^2 < 16$$
 (o.k)

$$f_{n(2)} = \frac{R_2}{A_{(2) act}} = \frac{129.76}{2.85 \times 2.85} = 15.975 \text{ t/m}^2 < 16$$
 (o.k)

وحيث أن $f_{n(1)}\cong f_{n(2)}$ فإنه في هذه الحالة يكون فرض الطول (L1) وهو $f_{n(1)}$ متر معقولاً.

يتم حساب الإجهادات الواقعة على التربة لكل متر طولى من القاعدة الداخلية والخارجية.

$$f_{n(1)} = 15.87 \times B_1 = 15.87 \times 3 = 47.61 \text{ t/m}$$

 $f_{n(2)} = 15.975 \times B_2 = 15.975 \times 2.85 = 45.53 \text{ t/m}$


أ) تصميم الشداد:

- يتم حساب ورسم منحنى توزيع القوى القاصة وعزوم الاتحناء على طول الشداد الواصل بين القاعدتين وكما هو مبين بالشكل (١٠-٢٩).
- يستم إيجاد أقصى عزم انحناء سالب (علوى) وذلك عند القطاع الذى عنده القوة القاصة تساوى صفراً M_{max} at Q=0 أى عند المسافة (x) من حافة القاعدة الخارجية.

i.e.
$$f_{n(1)} \cdot x - P_1 = 0$$

 $\therefore 47.61 \cdot x - 80 = 0 \implies x = 1.68 \text{ ms}$
 $\therefore M_{\text{max}} = P_1 \left(x - \frac{a_1}{2} \right) - f_{n(1)} \cdot \frac{x^2}{2}$

= 80 (1.68 - 0.2) - 47.61.
$$\frac{(1.68)^2}{2}$$
 = 51.21 m.t



شكل (١٠- ٢٩) القوى الخارجية والداخلية المؤثرة على القاعدة الكابولية في المثال السابق

• يستم تصسميم الشداد باعتباره كمرة على شكل مستطيل معرض إلى عزم انحناء وقوى قاصة.

$$M_{\text{max}} = 51.21 \text{ m.t}$$

ويفرض عرض الشداد أكبر من أقل عرض للأعمدة

i.e.
$$b = 50$$
 cm

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b}} = 0.313 \sqrt{\frac{51.21 \times 10^5}{50}} = 100.17 \text{ cm}$$

take $t = 110 \text{ cm} \longrightarrow d_{act} = 103 \text{ cm}$

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{51.21 \times 10^5}{1217 \times 103} = 40.85 \text{ cm}^2$$
 (11 \phi 22) حدید علوی

take $A_s' = 0.25 A_s = 4 \phi 16 \text{ cm}^2$

يستم الستحقق من قوى الشد القطرى وذلك باختيار كانات قطر ٨ مم ذات

فرعين حيث أن العرض ٥٠ سم مع رسم منحنيات الشد القطرى (D.T.D)

وبالتالى يمكن حساب مساحة الحديد المطلوب للتكسيح وليكن (22 \ 4)

وهو حديد في صفين.

ب) تصميم القاعدة الخارجية:

يتم تصميم القاعدة الخارجية كما لو كانت قاعدة شريطية.

بروز الخرسانة من وجه الشداد في الاتجاه العرضي.

$$C = \frac{B_1 - b_{strap}}{2}$$
$$= \frac{3.0 - 0.5}{2} = 1.25 \text{ ms}$$

أقصى عزم انحناء على وجه الشداد

$$M_{max} = f_{n(1)} \times \frac{c^2}{2} \times 1.0$$

= 15.87 \times 1.0 \times \frac{(1.25)^2}{2} = 12.4 \text{ m.t/m}

عمق القاعدة لمقاومة عزم الانحناء

$$d_{m} = 0.313 \sqrt{\frac{12.4 \times 10^{5}}{100}} = 34.85 \text{ cm}$$

عمق القاعدة لمقاومة القوى القاصة

$$d_{sh} = \frac{Q_{sh}}{b \, q_{sh \, all}} = \frac{f_{n1} \, (c - d_{sh})}{b \, q_{sh \, all}} = \frac{15.87 \, (1.25 - d_{sh})}{100 \times 70}$$

 $d_{sh} = 0.23 \text{ ms} < d_m$ $take \quad d_{act} = 38 \text{ cm} \longrightarrow t = 45 \text{ cm}$

مساحة الحديد

$$\therefore A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{12.4 \times 10^5}{1237 \times 38} = 26.81 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

 $A_{s min} = 0.0025 \times 100 \times 38 = 9.5 \text{ cm}^2 / \text{m}$

take
$$A_s = 26.81 \text{ cm}^2 \longrightarrow 10 \phi 19 /\text{m}$$

$$A_s' = 0.2 A_s = 0.2 \times 26.81 = 5.362 \text{ cm}^2 / \text{m}' \text{ or } A_{s \text{ min}} = 6 \text{ } \phi 13 \text{ mm}$$

التحقق من إجهاد التماسك (على وجه الشداد)

$$Q_{\text{max b}} = f_{n(1)} \times 1.0 \times c$$

= 15.87 × 1.0 × 1.25 = 19.625 t/m

$$\therefore q_b = \frac{Q_{\text{max b}}}{0.87 \Sigma_{0.d}} = \frac{19.625 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 1.9 \times 10 \times 38} = 9.95 \text{ kg/cm}^2$$

 $< q_{b all}$ (o.k)

ج) تصميم القاعدة الداخلية المربعة:

- يتم تصميم القاعدة الداخلية كما لو كانت قاعدة منفصلة
 - بروز الخرسانة وجه العمود

$$c = \frac{B_2 - b_{col}}{2} = \frac{2.85 - 0.4}{2} = 1.225$$
 ms

أقصى عزم انحناء

$$M_{\text{max}} = f_{n(2)} \cdot \frac{c^2}{2} \times 1.0$$

= 15.975 \times 1.0 \times \frac{(1.225)^2}{2} = 11.98 \text{ m.t/m}

عمق القاعدة لمقاومة عزم الانحناء

$$d_{m} = 0.313 \sqrt{\frac{11.98 \times 10^{5}}{100}} = 34.3 \text{ cm}$$

عمق القاعدة لمقاومة القوى القاصة

 \cdot : 19.575 = 85.975 d_{sh} ---> d_{sh} = 22.8 cm عمق القاعدة لمقاومة القص الثاقب (على وجه الشداد)

$$Q_{\text{max p}} = P_2 - f_{n(2)} \times A_{b(2)}$$

= 145 - 15.975 \times 1.725 \times 0.5 = 131.221 (t)

$$\therefore d_{p} = \frac{Q_{p}}{\Sigma \Box \cdot q_{p \text{ all}}} = \frac{131.221 \times 10^{3}}{(50 + 2 \times 172.5) \times 10} = 33.22 \text{ cm}$$

يتم أخذ العمق الحقيقي الأكبر في الحالات السابقة

$$d_{act} = 34.3 \longrightarrow take 38 cm \longrightarrow t = 45 cm$$
وهو نفس سمك القاعدة الخارجية

مساحة حديد التسليح

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{11.98 \times 10^5}{1237 \times 38} = 25.49 \text{ cm}^2 / \text{m}' \text{ width}$$

أى فى العرض 7,٨٥ م يتم أخذ مساحة الحديد الكلى ما يعادل $7,0.5 \times 0.5$ من العرض فى $7,0.5 \times 0.5$ الاتجاهين

التحقق من إجهاد التماسك


$$Q_{\text{max b}} = f_{n(2)} \cdot 1.0 \times C$$

= 15.975 × 1.0 × 1.225 = 19.57 t/m

$$\therefore q_b = \frac{Q_{\text{max b}}}{0.87 \Sigma_{0.d}} = \frac{19.57 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 1.6 \times 36 \times 38} = 3.27 \text{ kg/cm}^2$$

 $< q_{b all} (o.k)$

ويبين الشكل (١٠-٣٠) كروكى لتفاصيل وتوزيع حديد التسليح للقاعدة الكابولية فسى الحالسة الأولسى مع وضع خرسانة عادية بسمك ١٥ سم غير شغالة أسفل القواعد.



شكل (١٠-٠٠) أبعاد وتفاصيل تسليح القاعدة الكابولية في الحالة الأولى للمثال السابق

الحالة الثانية:

الشداد يمتد إلى نهاية القاعدة الداخلية.

تتبع نفس الخطوات السابقة في الحالة الأولى فيما عدا الآتي :

فيما يختص الشداد (Strap beam):

بالإضافة إلى الحديث العلوى يوجد حديد سفلى لمقاومة عزم الانحناء d=103~cm الموجب (M=28.81~m.t) لنفس عمق الشداد

فيما يختص القاعدة الداخلية:

يتم تصميمها على أساس قاعدة شريطية

$$C = \frac{(B - b_{strap})}{2} = \frac{(2.85 - 0.5)}{2} = 1.175 \text{ ms}$$

عزم الانحناء الأقصى على وجه الشداد

$$M_{\text{max}} = f_{\text{n(2)}} \times \frac{c^2}{2} \times 1.0 = 15.975 \times \frac{(1.175)^2}{2} = 11.03 \text{ m.t/m}$$

عمق القاعدة المناظر لعزم الانحناء

$$d_m = k_1 \sqrt{\frac{M}{b}} = 0.313 \sqrt{\frac{11.03 \times 10^5}{100}} = 32.87 \text{ cm}$$

عمق القاعدة المناظر لأقصى قوى قاصة (على بُعد d من وجه الشداد)

$$d_{sh} = \frac{f_{n(2)} \times (c - d_{sh}) \times 1.0}{b \times q_{s \cdot all}} = \frac{15.975 (1.175 - d_{sh})}{1.0 \times 70}$$

 $d_{sh} = 0.21 \text{ ms}$

يؤخذ العمق الأكبر من (d_m) ، (d_m) وبفرض t=45~cm . $d_{act}=38~cm$

حديد التسليح

$$A_s = \frac{M}{k_2 d_{act}} = \frac{11.03 \times 10^5}{1217 \times 38} = 23.85 \text{ cm}^2/\text{m}$$

 $\longrightarrow 9 + 19 /\text{m}$

$$Q_{\text{max b}} = f_{n(2)} \times c \times 1.0 = 15.975 \times 1.175 \times 1.0 = 18.77$$
 (t)

$$q_b = \frac{18.77 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 9 \times 1.9 \times 38} = 10.57 \text{ kg/cm}^2 > 10 \text{ kg/cm}^2 \text{ (qall b)}$$
take 12 \phi 16

$$q_b = \frac{18.77 \times 10^3}{0.87 \times 3.14 \times 12 \times 1.6 \times 38} = 9.42 \text{ kg/cm}^2 < 10 \text{ kg/cm}^2$$

التحقق من طول الرباط

$$d_d = \frac{A_s f_s}{o.q_{ball}} = \frac{2.83 \times 1400}{3.14 \times 1.9 \times 10} = 66.4 \text{ cm} < (c - \text{cover})$$

يتم أخذ حديد في الاتجاه الطولي يعادل (A_{s min})


$$A_{s min} = 0.0025 \times 100 \times 38 = 9.5 \text{ cm}^2 / \text{m}$$
 $\longrightarrow 8 \phi 13 / \text{m}$

يبين الشكل (١٠-٣١) تفاصيل حديد التسليح للحالة الثانية وهي عندما يكون الشداد ممتد إلى نهاية القاعدة الداخلية.

1-10 <u>السملات والميدات الرابطة بين القواعد</u>:


10-6 Semelles and Tie - beams:

السملات هي عبارة عن كمرات غالباً ما تمتد أسفل حوائط الدور الأرضى لنقل أحمال هذه الحوائط إلى الأعمدة أو القواعد وذلك لأنه لا يجوز بناء هذه الحوائط على سطح التربة مباشرة تجنباً لهبوطها أو تصدعها أو تشريخها أو على الأقل منعاً لانفصال هذه الحوائط عن الأعمدة والكمرات التي تعلو هذه السملات.



شكل (١٠-١٠) تفاصيل حديد التسليح للقاعدة الكابولية ذات الشداد الممتد إلى نهاية القاعدة الداخلية

تـنفذ السـملات عادة إما في منسوب القواعد المسلحة أو فوق منسوب ظهرها مباشـرة أو فوق رقاب الأعمدة بالقرب من سطح الأرض وبصفة عامة عادة ما تكون السملات على عمق لا يقل عن ٢٠ سم أسفل منسوب سطح الأرض وتكون بعـرض أكـبر من عرض الحائط الذي تحمله بحوالي ٣ سم على الأقل – شكل بعـرض أكـبر من عرض الحائط الذي تحمله بحوالي ٣ سم على الأقل – شكل (٣٠-١٠).



شكل (١٠- ٣٢) أماكن ومواضع السملات

- تصمم السملات كالكمرات العادية المسلحة وذلك باعتبارها كمرات بسيطة الارتكاز أو مستمرة الارتكاز وغالباً ما يتم تصميمها ككمرات بسيطة مع تسليحها ككمرات مستمرة تسلح بحديد علوى مساوى للحديد السفلى (المحسوب) أو نصفه على الأقل.
- الأحمال الواقعة على السملات (كمرات عادية بسيطة) هي أحمال كل من الحوائط فوقها أو الأتربة فوقها إن وجدت + وزنها. وتحسب أحمال الحوائط كما يلى:

- إذا كان بالحوائط فتحات أبواب وشبابك:

يستم إهمسال هذه الفتحات وتحسب الأحمال كاملة مع اعتبار وزن الشباك كوزن الجزء من الحائط الذى يشغله وكثافة الحمل على السمل تكون منتظمة فى تلك الحالسة وتساوى ارتفاع الحائط مضروباً فى وزن المتر المربع من الحائط الطوب شاملاً البياض بالإضافة إلى وزن السمل نفسه.


- إذا كان الحائط مصمتاً (ليس به أبواب أو شبابك):

في هذه الحالة يتم توزيع حمل الحائط المصمت إلى جزئين: الأول بفعل العقد وهذا يتم بنقل جزء من الحائط إلى الأعمدة مباشرة بالاحتكاك والجزء الآخر يسنقل إلى السمل مباشرة (حمل مثلثى أو شبه منحرف) عن طريق إقامة خطين يميلان بزاوية ٢٠ مع الأفقى من النقطة السفلى للأعمدة عند التقائها مع السمل كما هو مبين بالشكل (١٠-٣٣). ويجب في هذه الحالة إضافة وزن السمل كحمل منتظم التوزيع. وعليه تكون السملات معرضة إلى أحمال على شكل شبه منحرف أو مثلث والستى يمكن معاملتها بنفس طريقة الحمل المكافئ وهو حمل موزع بانتظام كما هو متبع في تصميم الكمرات للأسقف المصمتة.


هـذا وفـى حالـة تعرض السملات إلى ردم فوقها (بدون حوائط) كما هو مبين بالشـكل (١٠-٣٤) فـإن هذه السملات تكون معرضة إلى وزن الدم المنقول من المنشور المكون بين السطح العلوى للسمل وسطح الأرضية تميل جوانبه (١: ١) ويضـاف كحمـل منتظم التوزيع إلى الأحمال المنقولة للسمل بجانب وزن السمل نفسه.

- يجب مراعاة القيم والحدود الدنيا التالية عند تصميم السملات:
- ١- يجب ألا يقل عرض السمل (b) عن عرض الحائط الذي تحمله مضافاً إلى ٣ سم على ألا يقل العرض في نهاية الأمر عن ١٥ سم.
- ۲- یجب ألا یقل عمق القطاع عن ۸/۱ البحر الصافی للسمل clear)
 (span) وذلك لـزیادة جساءة السـمل نظراً لوجود أحمال غیر محسوبة معرض لها السمل مثل دوران وهبوط القواعد.

 A_s يجب وضع حديد تسليح للضغط علوى (A_s) بقيمة لا تقل عن نصف الحديد السفلى الرئيسى للسمل وذلك للتغلب على دوران وهبوط القواعد.



شكل (١٠ - ٣٣) الأحمال الواقعة على السملات من الحوائط المصمتة فوقها



شكل (١٠- ٣٤) حمل الردم على السملات

ومما هو جدير بالذكر أنه عند تنفيذ السملات يراعى عدم صبها مباشرة على الأتربة لمنع تقويتها تحت تأثير وزنها قبل تصلب وشك الخرسانة، ويمكن عمل فرشعة من الخرسانة العادية بسمك حوالى ١٠ سم وعرض يزيد عن عرض

- السمل بحوالى ٥ سم لمنع هذا التقوس بالإضافة إلى تسهيل رص حديد التسليح وصب الخرسانة في الشدة.
- يجب أن تكون مكونات الخرسانة للسملات من نفس نوع وجودة خرسانة القواعد المسلحة لذلك تسرى عليها قيم الإجهادات المخفضة للخرسانة عند اختيار وتصميم السمل.
- هذا ويجب التنويه إلى أن هناك فرق بين السملات الحاملة لحوائط الدور الأرضى والشدادات (المديدات) السرابطة بين القواعد المنفصلة حيث الأخيرة تكون ذات جساءة عالمية وتسليح علوى ومثله سفلى وتنفذ في منسوب القواعد المنفصلة في الاتجاهيات العرضي والطولى للمبنى حيث أنها تستخدم بغرض مقاومة الإجهادات السناتجة عن تحركات وهبوط ودوران هذه القواعد المتفاوت، هذا ويمكن الاستفادة بهذه الميدات بجانب مقاومتها للهبوط والدوران المتفاوت في حمل حوائط الدور الأرضى إذا كانت هذه الميدات قريبة من سطح الأرض.

الفصل الحادي عشر تصميم أساسات اللبشة أو الحصيرة DESIGN OF RAFT OR MAT FOUNDATION

۱۱ –۱ <u>مقدمة</u>:

* تعتسبر اللبشسة نسوع مسن أنواع الأساسات السطحية وهي عبارة عن سقف خرسساني مسلح مقلوب يرتكز عليه عدد من الأعمدة لجزء من المنشأ أو المنشأ كله. وهنذا السسقف عبارة عن بلاطة لا كمرية (بدون كمرات) أو بلاطة بكمرات عادة ما تستخدم للتأسسيس لعدد من الأعمدة في اتجاهين مختلفين (أكثر من عمودين). وترتكز أساسات اللبشة إما مباشرة على التربة أو الصخر أو على خوازيق ذات تقسيط متساوى في الاتجاهين.

- * تستخدم أساسات اللبشة في الحالات التالية :
- حينما تكون قدرة تحمل التربة (جهد التربة الصافى المسموح به أو الكلى عند منسوب التأسيس) صغيرة أو الأحمال الواقعة على الأعمدة كبيرة نسبياً بالقدر الذى يجعل الأساسات السطحية الأخرى (المنفصلة أو المشتركة) إذا استخدمت تغطي أكثر من ٠٠% من مساحة موقع المبنى حيث فى هذه الحالة الأخيرة تكون أساسات اللبشة أكثر اقتصاداً وأفضل هندسياً.
 - ٢- في حالة المنشآت ذات الحساسية العالية للهبوط المتفاوت أو المتباين.
- قسى الحالات التى تتطلب وتحتاج فيها بعض المنشآت ذات الكتلة الواحدة إلى أساس لبشة نظراً لتكوينها الهندسي مثل صوامع الغلال والأسمنت (soils) أو المداخن والمآذن والخزانات الأرضية والماكينات الكبيرة الخ.
- ٤- للمنشات التى يتواجد فيها بدرومات منسوبها أسفل من منسوب المياه الجوفية مما يستلزم الأمر استخدام أساس اللبشة الذى يجعل البدروم ذو مناعة عالية لتسرب المياه الجوفية داخله.

- في حالة التربة الغير متجانسة والمتباينة الخواص على مساحة موقع المبنى مثل احتوائها على جيوب لينة وأخرى صلبة مما يخشى معه حدوث هبوط نسبى أسفل القواعد المنفصلة إذا استخدمت.
- -- فسى حالة التربة اللينة القابلة للإنضغاط حيث في هذه الحالة يمكن الاستفادة إلى أقصى درجة من الأساس اللبشة باستخدام ما يسمى باللبشة الطافية (Floating حيث نظرية استخدام هذا النوع من الأساس تتلخص في قطع وإزالة جزء مسن الستربة ذا وزن يكافئ وزن المنشأ (أو جزء من المنشأ) بحيث يقل الهبوط السناتج إلى الدرجة والحدود المقبولة والمسموح بها، هذا ولا يختلف تصميم اللبشة العادية وإن زاد عن ذلك تصميم الحوائط النبشة الطافية عن تصميم اللبشة العادية وإن زاد عن ذلك تصميم الموائط الخارجية للدوار السفلية لتحمل ضغط التربة الجانبي وكثير ما تكون اللبشة معرضة أيضاً إلى ضغط هيدروستاتيكي إذا ما كان منسوب المياه جوفياً قريباً من سطح الأرض.

۲-۱۱ أنواع أساسات الليشة:


تستخدم عدة أنواع من أساسات اللبشة نوجزها في الآتي : شكل (١١-١).

۱ – اللبشة أو البلاطة المسطحة (Flat Plate Raft):

وهى أبسط أنواع اللبش وهى عبارة عن بلاطة خرسانية منتظمة السمك والسطح بدون كمرات (لا كمرية)، ويعتبر هذا النوع أكثر الأنواع شيوعاً وإستخداماً حيث أنه يكون مناسباً عندما تكون الأعمدة ذات تقسيط متقارب وفى صفوف منتظمة أو شبه منتظمة ومستقيمة إلى حد ما. ويتراوح سمك هذه اللبشة ما بين ٢٠ سم، ٢٠٠ سم.

- ٢ اللبشنة المسطحة المقواة (Flat Raft Thickened Under Columns):

وهذا النوع هو عبارة عن بلاطة مسطحة كلاسيكية تم زيادة سمكها أسفل الأعمدة ذات الأحمال الكبيرة لمقاومة القص الثاقب وعزم الاتحناء السالب الكبير نسبياً عند هذه الأعمدة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في السمك يمكن أن تكون أسفل البلاطة أو أعلاها بعمل (Pedestal) عند الأعمدة كما هو موضح بالشكل (١٠-١)



(e)base walls as part of mat (f)ribbed raft

شكل (١١-١) أنواع الأساسات اللبشة

- اللبشة الكمرية (ذات كمرة) (Beam and Slab Raft) - ٣

في هذه الحالة يتم تزويد اللبشة المسطحة (البلاطة) بكمرات عرضية أو طولية تستقاطع عند مواضع الأعمدة وذلك بغرض تقليل سمك البلاطة المسطحة وهذه الكمرات أما تكون أسفل البلاطة (على سطحها السفلى) أو أعلى البلاطة (على السطح العلوى) وفي هذه الحالة تكون الكمرات كأعصاب للبلاطة المسطحة (Ribbed Raft).

٤ - اللبشة الصندوقية (Box Raft):

يبين الشكل (١-١١) هذا النوع من أساس اللبشة والتي تسمى باللبشة الصندوقية والتي يمكن استخدامها إذا ما كاتت العزوم المعرضة لها اللبشة كبيرة (نتيجة لكبر حمل الأعمدة واتساع المسافات بين الأعمدة). ويمكن عمل اللبشة في صورة صندوقية إما بعمل بناء خلويا (Cellular Construction) بترك تجاويف في اللبشة لنريادة سمك الأساس (وبالتالي مقاومتها للاتحناء) بدون زيادة كبيرة في وزن الأساس، كما يمكن عمل اللبشة في صورة بناء صندوقي باستخدام حوائط وسقف وأرضية البدروم كمنشأ واحد متصل اتصالاً صلباً ومستمراً لتحمل قوى أعمدة المنشأ حيث تعمل الحوائط في هذا النظام كأعصاب (webs) والبلاطات (سقف وأرضية البدروم) كشفة علوية وسيقلية على الترتيب (Flanges). هذا وتجدر الإشارة إلى أن النوع الصندوقي للأساسات اللبشة غالباً ما يسلك سلوك المنشآت الصلبة (Rigid Structures) من حيث تقليل فارق الهبوط إلى أدني حد ممكن مما يتسبب في توزيع الأحمال إلى التربة بالستخدامه في بالستخدامه في تصميم الأساسات.


۱۱–۳ <u>اتزان وهبوطاللبشة</u>:

* اللبشـة مـثلها مـثل أى نوع من الأساسات يجب أن تكون آمنة وقادرة على تحمل جميع أنواع الإجهادات الواقعة عليها وذلك باستيفاء الشرطان التاليان:

i - ألا يحدث لها انهيار كلى ناتج من القص (Overall shear failure).

ii - ألا تتسبب في حدوث هبوط كبير للمنشأ والهبيكل الخرساني (Exassive Settlement).

* ومما هـو جدير بالذكر فإن زيادة أبعاد الأساسات لمنشأ ما باستخدام أساس اللبشـة غالـباً ما يزيد من قدرة تحمل التربة وذلك نتيجة لزيادة الحد الثالث في معادلة قدرة تحمل الستربة بزيادة العرض (B) وهو عرض قاعدة العمود إلى عرض اللبشة الكبـير نسـبياً عن عرض قاعدة العمود إلا أن تلك الزيادة تتلاشي إذا ما كانت الطبقات المكونة للتربة طينية ذات زاوية احتكاك داخلي (ф) تساوي صفر وذلك لاختفاء هذا الحد من المعادلة الأمر الذي يمكن القول والاستنتاج بأن الزيادة في قدرة تحمل التربة لأساس اللبشة بالمقارنة اللبشـة فـي الـتربة الرملية غالباً ما يقابلها زيادة في هبوط الأساس اللبشة بالمقارنة بالأثواع الأخرى من الأساسات السطحية وذلك لنفاذ الإجهادات إلى عمق أكبر نظراً لكبر بصـلة الإجهادات (Pressure Bulb) لكبر عرض الأساس اللبشة عن عرض الأساس المنفصـل ممـا يتسـبب عـنه تعـرض طبقات أسمك وأكثر عمقاً للإجهادات، وبالتالي للإنضغاط في حالة اللبشة كما هو موضح بالشبكل (١١-٢). إلا أن هذا الهبوط غالباً ما يكون أكثر الأحوال.



شكل (١١-٢) الأساسات المنفصلة والأساسات اللبشة وتأثير كل منها على الهبوط الكلى

* ومما هو جدير بالذكر فإن الهبوط عادة لا يرتبط بالتربة الرملية بصفة عامة حيث اللبشة المشيدة على تربة رملية عادة ما تكون ثابتة ولا يحدث لها مشاكل مع اتزان وهبوط التربة ولكن عند التأسيس على تربة طينية (ناعمة) فيجب ضرورة دراسة إجهادات القص في عمق الطبقات للتأكد من اتزان الطبقات. وفي حالة تواجد طبقات غيير آمنة فإن زيادة أبعاد اللبشة لن يفيد كثيراً في تحسين الموقف وقد نلجاً في هذه الحالة إلى استخدام نظام اللبشة الطافية أو تحسين خواص الطبقات الطينية بالتصلب الحالة إلى استخدام نظام اللبشة الطافية أو تحسين خواص الطبقات الطينية بالتصلب القيمة التغيير نسبة الفراغات (ع) إلى القيمة التي تسمح بزيادة مقدار تماسك التربة (ع) إلى القيمة المطلوبة.

11 – ٤ تصميم أساس الليشة:

11-4 Design of Raft Foundation:

* إن عملية تصميم أساس اللبشة ليس عملاً سهلاً حيث أن تصميمها بدقة بأخذ جميع اعتبارات التصميم في الاعتبار ما زال مستمراً.


 \star إن طرق تصميم اللبشة يمكن تصنيفها بالنسبة للفروض الموضوعة للتصميم الطرق التالية (شكل -1).


١ ١ - ٤ - ١ الطريقة الصلبة للتصميم:

11-4-1 Rigid Method of Design:

وهسى الطريقة التقليدية في التصميم والتي فيها يتم التصميم بناء على الفرضين التاليين :


- اللبشة تعتبر صلبة (Rigid) بدرجة عالية بالمقارنة بالتربة أسفلها الملامسة لها مما يودى إلى أن توزيع الإجهادات بالتلامس (Contact Pressure) لا يتأثر بالتشكل المرن للبشة كما هو موضح بالشكل (١١-٣).
- ii إن توزيع ضعط التلامس بين التربة واللبشة هو توزيع خطى منتظم حيث أن محصلة الإجهادات الواقعة على التربة تقع على محصلة الأحمال الواقعة على الأساس من المنشأ وكما هو موضح بالشكل (١١-٣) وفي حالة التأسيس على مجموعة خوازيق إحتكاك فإن توزيع الأحمال في الخوازيق يكون توزيعاً خطباً ليعطى محصلة منطبقة مع محصلة الأحمال الخارجية.





Soil pressure = spring constant X settlement
or = weight of liquid X settlement
Each pile is considered elastic having a spring constant of EA/L.

(b)



Design methods. (a) Rigid method (conventional); (b) simplified elastic foundation; (c) elastic method (true elastic continuum).

شكل (١١-٣) طرق تصميم اللبشة

* وبناء على ذلك فإن اللبشة تعامل كعنصر جاسئ حينما يكون الإجهاد الذى تنقله إلى الستربة منتظم التوزيع ويساوى الوزن الكلى للمبنى مقسوماً على مساحة اللبشة ويحدث ذلك عندما تنطبق محصلة الأحمال مع مركز ثقل اللبشة وهذا الافتراض صحيح إذا كانت الأعمدة متقاربة الأحمال والبحور وهذا طبعاً يصعب تحقيقه عملياً في جميع الأحوال ولذلك يمكن فرض وتحقيق ذلك إذا ما كان التجاوز في الأحمال والبحور لا يتعدى ٢٠%.

* هذا ويمكن تقسيم اللبشة إلى عدد من الأجزاء حسب كثافة التحميل ويصمم كل جزء على متوسط الإجهاد الواقع عليه هذا بالإضافة إلى أنه يمكن اعتبار اللبشة كعنصر جاسئ عندما تنفذ على تربة غير قاسية لأن اللبشة مع هذه النوعية من التربة قادرة على أن تُعيد توزيع الإجهادات عندما يحدث هبوط غير متساوى تحتها.

١١-٤-١ الطريقة المرنة المبسطة:

11-4-2 Simplified Elastic Method:

* وهذه الطريقة تعتمد على فرض أن التربة أسفل اللبشة مكونة من عدد لا نهائى من اليايات المرنة (Elastic Springs) حيث لا تتأثر بعضها ببعض وقيمة ثابت الياى يساوى قيمة ثابت التربة المرن (Subgrade Reaction of Soil).

 \star هـذا ويعـرف ثابـت الـتربة المرن بأنه وحدة الضغط اللازمة لإحداث هبوط مسـاوى للوحـدة لقـاعدة منفصـلة وفى حالة اللبشة المؤسسة على خوازيق فإن كل خازوق يعتبر ياى له ثابت مرونة مساوى للقيمة $\frac{EA}{L}$ حيث (E) هو معامل مرونة مادة الخــازوق، (A) مساحة مقطع الخازوق، (L) الطول الفعال للخازوق والذى يعتبر الطول الكلــى لخــازوق الارتكــاز (End bearing pile) ونصـف طـول خــازوق الاحتكاك (Friction Pile).

١١-٤-١ الطريقة المرنة الحقيقية:

11-4-3 <u>True Elastic Method</u>:

* وفي هذه الطريقة تعتبر التربة وسط مرن حقيقى وفيها يحدث تفاعل وتداخل استاتيكي بين اللبشة والتربة المحيطة والمحتوية للأساس.

* هذا وتصمم اللبشة كعنصر مرن (Flexible) عندما تتعرض اللبشة إلى أحمال لا مركزية كبيرة أو عندما تنفذ على تربة قاسية (Stiff)، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه

عند تصميم اللبشة المرنة فإنه إذا لم يؤخذ الهبوط النسبى والمتباين فى الاعتبار فإن ضعف حديد التسليح المحسوب يستخدم فى التسليح وقد تصل نسبة حديد التسليح إلى ١% من قطاع اللبشة موزعة إلى حديد سفلى وحديد علوى فى الاتجاهين، بالإضافة إلى أنه فى اللبشعة المرنة قد يزيد سمك القطاع عند الأعمدة لمنع الانهيار بالقص.

* هذا ويجب التنويه إلى أن حل اللبشة بالطريقة المرنة الحقيقية يتطلب إستخدام طرق رقمية حسابية متطورة مثل طريقة العناصر المحددة (Finite Element method) مع ضرورة استخدام أو طريقة الفروق المحددة (Finite Difference method) مع ضرورة استخدام الحاسبات الإلكترونية.

١١–٥ الطرق التقريبية لتصميم أساس اللبشة:

تستخدم الطرق التقريبية غالباً عندما تكون اللبشة عالية الجساءة والأعمدة متقارية التحميل والبحور وهذه الطرق هي:


- 1- تصميم اللبشة كقاعدة مستمرة (Continuous Footing Raft).
- ٢ تصميم اللبشة كبلاطة مسطحة أو منبسطة (Flat Raft Slab Foundation).
 - تصميم اللبشة بالطريقة التقليدية (Conventional method).
 - ٤- تصميم اللبشة الكمرية (Ribbed Raft).

١١-٥-١ تصميم اللبشة كقاعدة مستمرة:

وهسى طريقة تقريبية بدائية للتصميم وتستخدم غالباً كحل أولى لتصميم اللبشة وخطوات هذه الطريقة كما يلى:

- ١- يتم إسقاط مجموع الأحمال الواقعة على الأعمدة لكل اتجاه من الاتجاهين العرضى والطولى للبشة وذلك على كل من طول اللبشة وعرضها شكل (١١-٤).
 - ٢- يتم تعيين محصلة الأحمال وموضعها لكل اتجاه.
- ٣- يتم حساب الجهد الواقع على التربة لكل اتجاه على حدة وذلك بأى طريقة لحساب الإجهادات مع مراعاة أن الجهد الخطى منتظم التوزيع فى حالة المحصلة المركزية وأن الجهد على شكل شبه منحرف التوزيع إذا كانت المحصلة لا مركزية.
- ٤- يــتم حساب ورسم منحنيات توزيع القوى الداخلية لكل من عزم الانحناء والقوى
 القاصة عند القطاعات المختلفة في الاتجاهين.


وليتم تصميم القطاع الآمن من حيث السمك والتسليح لمقاومة كل من القوى القاصة والقص الثاقب وعزوم الاتحناء باتباع الطرق المعروفة والكلاسيكية لحساب الإجهادات الواقعة على هذه القطاعات والناجمة عن هذه القوى الداخلية عند القطاعات الحرجة المختلفة.



شكل (١١-٤) كيفية تصميم اللبشة كقاعدة مستمرة

ملحوظة هامة:

يلاحظ أن القص الثاقب هو الحاكم والمؤثر في تحديد سمك اللبشة ذات الجساءة العالمية على أن يتم حساب العمق المناظر المقاوم للقص الثاقب لكل حالات الأعمدة المختلفة وهو عمود داخلي وعمود جار وعمود ركن كما هو مبين بالشكل (١١-٥).



شكل (١١-٥) القطاعات الحرجة للقص الثاقب للحالات المختلفة للأعمدة

مثال محلول:


المطلوب تصميم أساس اللبشة المستمر لمقاومة أحمال الأعمدة المبينة بالشكل (١١-٦) فاذا عُلم أن جهد التربة الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس هو ٢٠,٠ كجم/سم وأن الخرسانة رتبة 200 C وحديد التسليح رتبة ٣٥/٢٤

الحل:

يتم التعامل مع الأحمال في كل اتجاه بإيجاد المحصلة عند كل خط.

بالنسبة للاتجاه الطويل:

$$P_1 = 40 + 50 + 35$$
 = 125 (t)
 $P_2 = 150 + 150 + 120$ = 420 (t)
 $P_3 = 150 + 150 + 120$ = 420 (t)
 $P_4 = 40 + 50 + 45$ = 135 (t)
 $R = \sum P_i$ = 1100 (t)



 (P_1) موضع المحصلة تقاس من الحمل

$$\bar{x}_1 = \frac{\sum p_i \ x_i}{\sum p_i} = \frac{420 \times 7 + 420 \times 14 + 125 \times 21}{1100} = 10.595 \text{ m}$$

مقدار اللامركزية

$$e = \frac{L}{2} - x_1 = 10.5 - 1 - .595 = 0.095$$
 ms

يتم حساب الإجهادات الواقعة على كل اتجاه.

$$\begin{split} f_{n(1)} &= \frac{R}{BL} \bigg(1 \pm \frac{6 \, e}{L} \bigg) \\ &= \frac{1100}{16.5 \times 21.5} \bigg(1 \pm \frac{6 \times 0.095}{21.5} \bigg) \end{split}$$

$$f_{n(1)} = 3.183 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 \text{ o.k} = 3.183 \times 16.5 = 52.52 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$


$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$


$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 3.019 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/cm}^2 = 3.019 \times 16.5 = 49.81 \text{ t/m}^2$$



شكل (١١-٧) توزيع الإجهادات والقوى الداخلية للاتجاه الطويل



شكل (١١-٨) توزيع الإجهادات والقوى الداخلية في الاتجاه العرضي

بالنسبة للاتجاه القصير:

$$\begin{split} P_5 &= 40 + 150 + 150 + 40 = 380 \quad (t) \\ P_6 &= 50 + 150 + 150 + 50 = 400 \quad (t) \\ P_7 &= 45 + 120 + 120 + 35 = 320 \quad (t) \\ R &= \sum P_i \qquad \qquad = 1100 \quad (t) \\ \hline x_2 &= \frac{400 \times 8 + 320 \times 16}{1100} = 7.56 \cong 7.6 \quad \text{ms} \\ e &= \frac{B}{2} - x_2 = 8 - 7.60 = 0.4 \quad \text{ms} \end{split}$$

$$\therefore f_{n(1)} = \frac{1100}{16.5 \times 21.5} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.4}{16.5} \right] = \frac{P}{L \cdot B} \left[1 \pm \frac{6 e}{B} \right]$$

$$f_{n(1)} = 3.59 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/m}^2 \text{ (o.k)} = 3.59 \times 21.5 = 77.23 \text{ t/m}$$

$$f_{n(2)} = 2.61 \text{ t/m}^2 < 5 \text{ t/m}^2 \text{ (o.k)} = 2.61 \times 21.5 = 56.10 \text{ t/m}$$

- يستم رسم منحنى القوى القاصة والعزوم الحانية في هذا الاتجاه من واقع
 توزيع الإجهادات والأحمال وكما هو مبين بالشكل (١١-٨).
- مـن الأشـكال (۱۱-۷)، (۱۱-۸) ومـن قيم عزوم الانحناء يتم تحديد
 أقصى عزم انحناء في الاتجاهين.
- $M_{\text{max}} = 809.04 \text{ m.t/width } 21.5 \text{ m} = 37.63 \text{ m.t/m}$
 - العمق اللازم لمقاومة عزم الانحناء الأقصى.

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{100}}$$
$$= 0.361 \sqrt{\frac{37.63 \times 10^5}{100}} = 70.03 \text{ cm}$$

take $t = 80 \text{ cm} \longrightarrow d_{act} = 73 \text{ cm}$

التحقق من القص الثاقب.

$$b_0 = 2 (0.5 + d/2) + (0.5 + d)$$

$$= 1.5 + 2 d = 1.5 + 2 \times 0.73 = 2.96 \text{ ms}$$

$$A_0 = \left(0.5 + \frac{d}{2}\right)(0.5 + d)$$

$$= \left(0.5 + \frac{0.73}{2}\right)(0.5 + 0.73) = 1.064 \text{ m}$$

$$Q_{p \text{ max}} = P - A_0 \cdot d_p \times f_{n(1)} = 150 - 1.064 \times d_p \times 3.59 = 146.18 \quad (t)$$

$$d_p = \frac{Q_p}{b_0 q_{n \text{ all}}} = \frac{146.18}{2.96 \times 80} = 0.62 \text{ ms} < d_{act} \quad (73 \text{ cm})$$

i.e.
$$d = d_{act} = 73 \text{ cm}$$
 (o.k)

- حديد التسليح:
 الاتجاه القصير:
 الحديد العلوى:

$$A_s = \frac{37.63 \times 10^5}{1237 \times 73} = 41.67 \text{ cm}^2 / \text{m} \rightarrow (9 \phi 25 / \text{m})$$

 $A_s' = 0.25 A_s \cong 5 \phi 16 / m' (min)$

الاتجاه الطويل: حديد علوى:


 $M_{\text{max -ve}} = 148.17 / \text{width } (16.5 \text{ m})$ = 148.17 / 16.5 = 8.98 m.t/m

$$A_s = \frac{8.98 \times 10^5}{1237 \times 73} = 9.94 \text{ cm}^2 / \text{m} (5 \phi 16 / \text{m})$$

 $M_{\text{max +ve}} = 360.16 / \text{ width } (16.5 \text{ m})$ = 21.83 m.t/m

$$A_s = \frac{21.83 \times 10^5}{1237 \times 73} = 24.17 \text{ cm}^2 / \text{m} (5 \phi 25 / \text{m})$$

ويبين الكروكي شكل (١١-٩) تفاصيل ومواضع حديد التسليح للمثال السابق.



شكل (١١-٩) تفاصيل حديد التسليح للمثال السابق

١١-٥-١ تصميم اللبشة كبلاطة مسطحة أو منبسطة:


- فى هذه الحالة يتم اعتبار اللبشة كبلاطة ذات سمك ثابت مع تقسيمها إلى شرائح أعمدة (Col. strips) وشرائح وسط (Field strips) فى الاتجاهين العرضى والطولى للبلاطة على أن يكون عرض شرائح العمود هو (b + 2 d) حيث (d) هو عرض العمود، (d) هى سمك البلاطة والتى يمكن فرضها حوالى من (d) d البحر الصافى بين الأعمدة حسب الأحمال الواقعة على هذه الأعمدة. كما يمكن أخذ عرض شريحة العمود (d) كما هو مبين بالشكل (d).
- يتم اعتبار شرائح الأعمدة ككمرات مستمرة في الاتجاهين وعليها أحمال مثلثية نتيجة لتوزيع الأحمال من البلاطة على هذه الكمرات ويتم حساب عزوم الانحناء القصوى والتي تؤخذ في هذه الحالة $\frac{P \, \ell^2}{12} = \frac{M_{\rm max}}{(+)}$

لكل شريحة على حدة وذلك لمقاومة كل من القص والقص الثاقب وعزم الانحناء وبالستالى يستم إيجساد مساحة حديد التسليح اللازمة عند القطاعات الحرجة لهذه الشرائح وهو حديد علوى وسفلى فى الاتجاهين.

يستم تصسميم جزء اللبشة الواقع بين شرائح الأعمدة في الاتجاهين كبلاطة ذات اتجاهيسن مثبستة ومرتكزة على شرائح الأعمدة وبنفس تخانة وسمك شرائح الأعمدة وذلك بحساب أقصى عزم انحناء لهذا الجزء وهو يساوى $\frac{P\ell^2}{12}$ ثم يلى ذلك إيجاد حديد التسليح اللازم لهذه البلاطات في الاتجاهين على ألا يقل عن الحد الأدنى وهو حديد علوى وسفلى أيضاً وكما سوف يرد في المثال التالى.

مثال محلول:

المطلبوب تصميم الأساس اللبشة باستخدام نظام البلاطات المسطحة أو المنبسطة والمعرضة إلى أحمال الأعمدة المبينة بالشكل (1.-1) فإذا عُلم أن جهد الستربة الصافى المسموح به عند منسوب التأسيس يعادل 7.0 كجم/سم وأن رتبة الخرسانة هى 200 وحديد التسليح هو رتبة 70/7 وجميع الأعمدة ذات قطاع 0.0×0.0 سم.



الحل:

محصلة الأحمال


 $R=\Sigma \, loads = 3 \times 80 + 90 + 2 \times 100 + 2 \times 110 + 120 = 870 \, t$ وحيث أن الأحمال غير متماثلة حول مركز القاعدة إذن لا بد وأن يكون هناك ترحيل للمحصلة في الاتجاهيان العرضي والطولي لللبشة الأمر الذي يمكن اعتبارها مركازية ولكن بفرض قيمة صغرى لجهد التربة الصافى المسموح به وليكن 0.00 من أقصى قيمة أي 0.00 0.00 0.00 0.00

$$\therefore A = \frac{R}{f_{\text{n all assumed}}} = \frac{870}{4.8} = 181 \text{ m}^2$$

وبفرض أن نسبة طول اللبشة (L) إلى عرضها (B) يتناسب مع المسافة بين محاور الأعمدة في الاتجاهين.

$$\therefore \frac{L}{B} = \frac{11}{9} \rightarrow L = \frac{11}{9} B$$

$$A = 181 = \frac{11}{9} B^2 \longrightarrow B = 12.0 \text{ ms} \longrightarrow L = 14.7 \text{ ms}$$



الحمل الموزع على اللبشة لكل م٢ يعادل

$$f_n = \frac{870}{12 \times 14.7} = 4.93 \cong 5 \text{ t/m}^2$$

وباخذ شريحتين إحداهما عرضية والأخرى طولية وكل شريحة تحمل حملاً موزعاً بين محور المسافة بين العمودين أى أن (شكل 11-11):

الحمل الموزع على الشريحة في الاتجاه الطولى يعادل:

$$P_L = 5.0 \times 4.5 = 22.5 \text{ t/m}$$

، الحمل الموزع على الشريحة في الاتجاه العرضي يعادل:

$$P_B = 5.0 \times 5.5 = 27.5 \text{ t/m}$$

يتم تحديد قيمة أقصى عزم انحناء في شريحتى العمود للاتجاهين العرضى والطولي.

$$M_{\text{max Long direction}} = \frac{P_L S^2}{12} = \frac{22.5 \times (5.5)^2}{12} = 56.72 \text{ m.t}$$

$$M_{\text{max short direction}} = \frac{P_B S^2}{12} = \frac{27.5 \times (4.5)^2}{12} = 46.41 \text{ m.t}$$

$$M_{\text{max}} = 56.72 \text{ m.t}$$

العمق المناظر للعزم الأقصى:

$$\therefore \quad \mathbf{d_m} = \mathbf{k_1} \sqrt{\frac{\mathbf{M_{max}}}{\mathbf{b}}}$$

حيث (b) : هو عرض شريحة العمود وهو يساوى (bc + 2 d) أو (3 bc) او (3 bc)

حيث (bc): هو عرض العمود

i.e.
$$b = 3 \times 50 = 150$$
 cm

$$d_{m} = 0.361 \sqrt{\frac{56.72 \times 10^{5}}{150}} = 70.2 \text{ cm} \implies t = 80 \text{ cm} \quad \& \quad d_{act} = 73 \text{ cm}$$

P = 120 t التحقق من إجهاد القص الثاقب وذلك تحت أكبر عمود

$$\therefore Q_{\text{max p}} = P - A_c \cdot f_n = 120 - 0.5 \times 0.5 \times 5 = 118.75$$
 (t)

$$\therefore q_p = \frac{Q_{\text{max p}}}{\sum [].d_{\text{act}}} = \frac{118.75 \times 10^3}{4 \times 50 \times 73} = 8.13 \text{ kg/cm}^2 < 10 \text{ kg/cm}^2 \quad (o.k)$$

 \therefore d = 73 cm safe

• مساحة حديد التسليح في الاتجاه الطولى لشريحة العمود:


$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{56.72 \times 10^5}{1237 \times 73} = 62.8 \text{ cm}^2/1.5 \text{ ms} = 41.87 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot (\underline{10 \oplus 25/\text{m}})$$

مساحة حديد التسليح في الاتجاه العرضي لشريحة العمود:

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{46.41 \times 10^5}{1237 \times 73} = 51.39 \text{ cm}^2 / 1.5 \text{ ms} = 34.26 \text{ cm}^2 / \text{m}^3 (8 \phi 25 / \text{m}^3)$$

حديد التسليح المطلوب للجزء الأوسط بين شرائح الأعمدة وهي تعتبر بلاطة ذات اتجاهيسن ٢٠٠٠ م × ٣٠٠٠ م متشابهة الحدود الخارجية وبأخذ شريحة عرضها واحد متر في هذه البلاطة وباعتبار الحمل كله في اتجاه واحد (شكل ٢١-١١)

$$\therefore M_{\text{max}} = \frac{f_n \ell^2}{12} = \frac{5.0 \times (4)^2}{12}$$
$$= 6.67 \text{ m.t/m}$$




شرائح الوسط.

$$\therefore A_s = \frac{6.67 \times 10^5}{1237 \times 73} = 7.39 \text{ cm}^2/\text{m}$$

 $A_{s min} = 0.0025 \times 100 \times 73 = 18.25 \text{ cm}^2/\text{m}$

ند take $A_s = A_{s \, min} = 18.25 \, cm^2/m^2 = 7 \, \phi \, 19 \, /m^2$ يستم أخذ حديد علوى ومثله سفلى قدره ۷ ϕ ۱۹ م فى الاتجاهين فى

يبين الشكل (١١-١١) كروكي لتوزيع حديد التسليح للمثال السابق.



شكل (١١-١١) كروكى تفاصيل وتوزيع الحديد للمثال عاليه

١١-٥-٣ تصميم اللبشة بالطريقة التقليدية:

تتلخص طريقة التصميم بهذه الطريقة في الخطوات التالية:

- ١- يتم تعيين محصلة الأحمال الواقعة على الأعمدة وليكن (R) وهى مجموع الأحمال الرأسية.
- i.e. $R = \sum P_{i \text{ col}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$ P_i $Y = \sum P_{i \text{ col}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$ P_i $Y = \sum P_{i \text{ col}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$ P_i $Y = \sum P_{i \text{ col}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$ P_i $Y = \sum P_i = P_i$ $Y = P_i$
- (e_y) ، (e_y) ، النسبة إلى محاور المساحة وذلك بدلالة تحديد لا مركزيتها بالنسبة لمركز المساحة وهما البعدين (e_y) ، (e_y) ، (e_y) ، رعادل : مقدار اللامركزية (e_y) بالنسبة للمحور (e_y) تعادل :

$$e_x = \overline{x} - \frac{B}{2}$$
 (ms)

ومقدار اللامركزية (ex) بالنسبة للمحور (v) تعادل :

$$e_y = \overline{Y} - \frac{L}{2}$$
 (ms)

، (x) ، (Y) ، هما موضع المحصلة بالنسبة للمحاور (Y) ، (x) كما هو مبين بالشكل (11 – 11) حيث :


$$(\mathbf{x}) = \frac{\sum P_i \ x_i}{\sum P_i} = \frac{\sum P_i \ x_i}{R} \quad (ms)$$


$$(\overline{Y}) = \frac{\sum P_i y_i}{\sum P_i} = \frac{\sum P_i y_i}{R}$$
 (ms)

A وعزم قصورها الذاتى مساحة اللبشة وهى مساحتها A وعزم قصورها الذاتى حول محوريها اللذين يمران بالمركز A حيث فى حالة المساحة المستطيل:

i.e.
$$A = B \cdot L$$

$$I_x = \frac{BL^3}{12}$$
 , $I_y = \frac{LB^3}{12}$





شكل (١١-١١) تصميم اللبشة بالطريقة التقليدية

o- يـــتم حساب قيمة أقصى عزوم انحناء حول محورى اللبشة اللذين يمران بالمركز (M_v) ، (M_v)

$$\mathbf{M}_{\mathbf{x}} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{x}} \qquad (\mathbf{t.m})$$

$$\mathbf{M}_{\mathbf{y}} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{y}} \qquad (\mathbf{t.m})$$

$$f_n = \frac{R}{A} \pm \frac{M_x}{I_x} \cdot y \pm \frac{M_y}{I_y} \cdot x \quad (t/m^2)$$

مع الأخذ في الاعتبار الإشارات (+) أو (-) حسب إحداثيات كل موضع وتأثير العزم.

٧- يتم التحقق من أن أقصى قيمة للإجهاد عند أى موضع لا يتعدى الإجهاد الصافى المسموح به أسفل القاعدة.

i.e. $f_n < f_{n \, all}$
 (A) والعمل على تقليل مقدار وإذا لــم يــتحقق هذا الشرط يجب زيادة المساحة (A) والعمل على تقليل مقدار
 (M_y)
 (M_y)
 (M_y)
 (M_y)
 (M_y)

- 9- يــتم الــتعامل مــع كــل شريحة على حدة باعتبار أنها معرضة إلى حمل منتظم الــتوزيع قــدره يعادل متوسط الإجهادات الواقعة على طول هذه الشريحة وليكن (fn av.) ويــتم بعــد ذلــك حساب أقصى قوى قاصة وعزم الانحناء الأقصى لكل شــريحة على حدة مع العلم بأنه يوصى باعتبار عزوم الانحناء السالبة والموجبة متساوية على كامل كل شريحة وتعادل:

بالنسبة للاتجاه الطويل للشرائح:

$$M_{max} = \frac{f_{n \text{ av. }} S_L^2}{10} (t.m/m')$$

حيث (S_L) هو المسافة بين محاور الأعمدة في الاتجاه الطويل للشريحة بالنسبة للاتجاه القصير للشرائح:

$$M_{max} = \frac{f_{n \text{ av. }} S_S^2}{8} (t.m/m')$$

. ١- يستم تحديد العمق المناظر الأقصى عزم انحناء واقع للشرائح الطولية أو العرضية وذلك من المعادلة المعروفة:

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{100}} \quad (cm)$$

11- يتم تحديد العمق المناظر لكل من القص (d_{sh}) والقص الثاقب (d_p) وفي أغلب الحالات يعتبر العمق الأخير هو الحاكم في التصميم وذلك بالنسبة للأعمدة المختلفة (عمود ركن ، عمود متوسط ، عمود حافة) ويحسب طبقاً للمعادلة التالية :

$$d_p = \frac{Q_{max p}}{\sum \Box q_{all p}} \quad (cm)$$


حيث $(Q_{max} p)$ يتم أخذها تقريباً تساوى قيمة الحمل المؤثر عند العمود وذلك فى جانب الأمان ولتسهيل الحل مع أخذ $q_{all} p = 8 \ kg/cm^2$ مع ملاحظة أنه لا يتم استخدام حديد مكسح فى اللبشة أى يتم مقاومة القص بالخرسانة فقط.

 (d_p) ، (d_{sh}) ، (d_m) من كل من (d_m) ، التصميم من كل من (d_p) ، (d_sh) ،

- 17- يستم تحديد مساحة حديد التسليح المطلوبة لكل شريحة على حدة من كل من شريحة المسرائح الاتجاه العرضى لمقاومة أقصى قيم لعزوم الاتحاء الاتحاء لكل شريحة على حدة وبحيث لا تقل أى منها عن أقل نسبة مئوية مسموح بها (As min) وذلك مع العمق الحاكم (dact).
- 16- يستم رص كل من الحديد المطلوب في الاتجاهين الطولى والعرضى مناصفة بين حديد علوى وحديد سفلى ويمتد من أول الشريحة إلى آخرها لسهولة التنفيذ والرص.

مثال مطول:

للأحمال المبينة بالكروكى التالى شكل (١١-١١) والوقعة على الأعمدة (٠٤ × ٠٤) سلم المطلوب تصميم اللبشة المسلحة باستخدام الطريقة التقليدية (Rigid method) مع اعتبار أن أقصى إجهاد مسموح به صافى أسفل اللبشة هو ٥,٠ كجم/سم٢ وأن حديد التسليح هو رتبة ٢٥/٢٤ والخرسانة رتبة ٢٥/٥٠.



شکل (۱۱–۱۰)

<u>الحل:</u>

- حيث أن عرض الأعمدة ٤٠ × ٤٠ سم إذن أقل مساحة للبشة هي حدود الأعمدة الخارجية في الاتجاهين وحيث أنه يفضل أن لا يكون حديد الأعمدة مكشوف بجانب زيادة مقاومة الأعمدة للقص الثاقب إذن يتم عمل بروز للبشة بحوالي ٢٠ سم من كل جانب من جوانب اللبشة أي تصبح اللبشة بطول ٢٠,٤ م وعرض ١٢,٨ م.
 - يتم تحديد مقدار المحصلة (R) للقوى
- $R = 2 \times 42.5 + 4 \times 165 + 2 \times 55 + 2 \times 125 + 48.5 + 45 = 1198.5$ (t)
- يتم اختيار محورين اختياريين وليكن الرأسى (y-y) وهو المار بمحور الأعمدة عند الأعمدة عند نقطة (A) ، (x-x) الأفقى وهو المار بمحور الأعمدة عند نقطة (D).

يتم بعد ذلك تحديد قيم وموضع المحصلة بالنسبة لهذين المحورين وليكن (x) ، (x).

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{\sum \mathbf{P_i} \ \mathbf{x_i}}{\sum \mathbf{P_i}} = \frac{\sum \mathbf{P_i} \ \mathbf{x}}{\mathbf{R}}$$

$$1198.5 (x) = 2 \times 165 \times 7.2 + 2 \times 2 \times 165 \times 14.4 + 21.6 (42.5 + 55 + 48.5) + 7.2 \times 125 + 14.4 \times 125$$

$$\bar{x} = \frac{12981.6}{1198.5} = 10.833$$
 ms

$$\overline{Y} = \frac{\sum P_i y_i}{R}$$

1198.5 (Y) =
$$2 \times 165 \times 6 + 2 \times 55 \times 6 + 2 \times 125 \times 12 + 45 \times 12 + 48.5 \times 12$$

$$\therefore \overline{Y} = \frac{6762}{1198.5} = 5.642 \text{ ms}$$


يتم تحديد مقدار لا مركزية المحصلة (R) في الاتجاهين (x) ، (y) وهما (e_x) ، (e_y) ، (e_x) بالنسبة لمحورين متعامدين مارين بمركز المساحة (A) أي عند منتصف كل من الطول والعرض أي أن :

$$e_x = \frac{21.6}{2} - x = 10.8 - 10.833 = 0.033$$
 ms

أى على يمين المحور الرأسى المار بالمركز

$$e_y = \frac{12}{2} - \overline{Y} = 6 - 5.642 = 0.358$$
 ms

أسفل المحور الأفقى المار بالمركز وكما هو مبين - شكل (١١-١١)



شکل (۱۱–۱۲)

 $_{L}$ يستم تحديد قيم عزم السقصور الذاتى للمساحة حول المحورين المارين بالمركز (I_{x}) ، (I_{y}) .

$$I_x = \frac{L B^3}{12} = \frac{22.4 \times (12.8)^3}{12} = 3914.68 \text{ m}^4$$

$$I_y = \frac{B L^3}{12} = \frac{12.8 \times (22.4)^3}{12} = 11988.72 \text{ m}^4$$

يتم حساب قيم أقصى عزوم انحناء واقعة على المساحة حول المحورين المارين بالمركز أي:

$$M_y = R \cdot e_x = 1198.5 \times 0.033 = 39.55 \text{ m.t}$$

$$M_x = R \cdot e_y = 1198.5 \times 0.358 = 429.0 \text{ m.t}$$

يتم تقسيم المساحة إلى شرائح طولية وأخرى عرضية فى الاتجاهين بحيث عرض كل شريحة فى أى اتجاه يعادل المسافة بين منتصف المسافة بين محورين متتاليين في كل شريحة على حدة وعليه فإنه بالنسبة للمساحة (ABCD) يتم تقسيمها إلى عدد ثلاثة شرائح طولية هى الشريحة (ABCD) ، (AB) وأربعة شرائح عرضية هى الشريحة الشريحة (BC) ، (AD) ، (GI) ، (AD)

عرض الشريحة (AB) = عرض الشريحة (DC) = 7/1 + 7/1 = 7/1 + 7/1 = 7

عـرض الشريحة (AD) = عرض الشريحة (BC) = ۰,٤ + ۲ / ۷,۲ = ϵ

$$f_n = \frac{R}{A} \pm \frac{M_x \cdot y}{I_x} \pm \frac{M_y \cdot x}{I_y}$$

حيث (x) ، (y) هما إحداثيات هذه النقط بالنسبة للمحاور (y) ، (x) المارة بالمركز.

$$f_n = \frac{1198.5}{22.4 \times 12.8} \pm \frac{429}{3914.68} \cdot y \pm \frac{39.55}{11988.72} \cdot x$$
$$= 4.18 \pm 0.11 \ y \pm 0.003 \ x$$

: (كالأتى	جدول	فی	النتائج	وضع	ويتم
-----	--------	------	----	---------	-----	------

الموضع (point)	y (ms)	x (ms)	$+\frac{P}{A}t/m^2$	$0.11 \text{ y} \ (t/\text{m}^2)$	$\begin{array}{c c} 0.003 x \\ (t/m^2) \end{array}$	$f_n(t/m^2)$
A	+ 6.4	- 11.2	+ 4.18	+ 0.70	- 0.03	+ 4.85
В	+ 6.4	+ 11.2	+ 4.18	+ 0.70	+ 0.03	+ 4.91
C	- 6.4	+11.2	+ 4.18	- 0.70	+ 0.03	+ 3.51
D	- 6.4	- 11.2	+ 4.18	- 0.7	- 0.03	+ 3.45
E	0	- 11.2	+ 4.18	0	- 0.03	+ 4.15
F	0	+ 11.2	+ 4.18	0	+ 0.03	+ 4.21
G	+ 6.4	- 3.4	+ 4.18	+ 0.7	- 0.01	+ 4.87
H	+ 6.4	- 3.4	+ 4.18	+ 0.7	+ 0.01	+ 4.89
I	- 6.4	- 3.4	+ 4.18	- 0.7	- 0.01	+ 4.10
J	- 6.4	+ 3.4	+ 4.18	- 0.7	+ 0.01	+ 3.49

- يتم التحقق من أن جميع الإجهادات الواقعة على التربة بإشارة موجبة أى ضغط وليس هناك شد وأنها أقل من أقصى إجهاد مسموح به للتربة وهو ٥,٠٠ طن/م٢ إذن (o.k).
- يتم التعامل مع الشرائح فى الاتجاهين الطولى والعرضى وذلك بحساب متوسط الإجهاد على كامل وطول كل شريحة على حدة ثم يتم إيجاد قيم أقصى عزوم للإنحناء واقعة على كل شريحة وكما يلى:

بالنسبة للشرائح في الاتجاه الطولى:

Strip No. شریحة رقم	عرض الشريحة (B) (m)	f _{n av} t/m	بحر الشريحة (l) ms	أقصى عزم انحناء $(\mathrm{M_{max}})$ $\mathrm{f_{n\ av.}}$	أقصى عزم انحناء للشرائح الطولية
A B	3.4	4.91	7.2	25.45	
EF	6.0	4.21	7.2	21.82	25.45
DC	3.4	3.51	7.2	18.20	

بالنسبة للشرائح في الاتجاه العرضي:

Strip No. شریحة رقم	عرض الشريحة (B) (m)	f _{n av} t/m ²	بحر الشريحة (l) ms	أقصى عزم انحناء (M_{max}) $f_{n av.} \ell^2/8$	أقصى عزم انحناء (M _{max})
A D	4.0	4.85	6.0	21.83	
GI	7.2	4.87	6.0	21.92	22.1
НJ	7.2	4.89	6.0	22.01	22.1
BC	4.0	4.91	6.0	22.10	

- · .: أقصى عزم انحناء على الشرائح كلها يعادل ٢٥,٤٥ طن.م.
 - يتم حساب العمق المناظر الأقصى عزم انحناء (dm).

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{100}} = 0.361 \sqrt{\frac{25.45 \times 10^{5}}{100}} = 57.6 \text{ cm}$$

يتم حساب العمق الكافى لمجابهة إجهاد القص الثاقب (df) وذلك عند الأعمدة الخارجية ذات الحمل ١٦٥ طن وهو العمود الحرج للقص الثاقب وإلا فيجب حساب ذلك عند أعمدة أخرى. وبالنظر إلى القطاع الحرج عند العمود الخارجي هذا فإن:

$$Q_{\text{max p}} = 165 - (0.4 + d_p) (0.6 + d_p / 2) f_n$$

$$\cong P \text{ (neglect for simplicity)}$$


$$\cong 165 \text{ (t)}$$

$$\therefore d_p = \frac{Q_{\text{max p}}}{\Sigma \Box q_{\text{pall}}} = \frac{165}{(1.6 + 2 d_p) \times 80}$$

$$\therefore 160 d_p^2 + 128 d_p = 165$$

$$\Rightarrow d_p = 0.7 \text{ ms}$$

هـذا ويمكـن عمل سقوط عند الأعمدة في الاتجاهين لمواكبة الفرق بين (d_p) ، (d_m) وذلك إذا زاد الفـرق عن حوالي ١٥ سم وكما هو مبين بالكروكي شكل (11-11).



شکل (۱۱–۱۷)

- $t=80~cm \leftarrow d_{act}=72~cm$ يتم أخذ العمق الكبير و هو (d_p) وعليه فإن
- يستم حسباب مساحة الحديد اللازمة لكل شريحة على حدة في الاتجاهين الطولي والعرضي (الطويل والقصير) ولتسهيل الحل يتم حساب كمية الحديد اللازمة للاتجاه الطويل من واقع أقصى قيمة لعزم الاتحناء في الاتجاه الطولى والعرضي.
 - مساحة الحديد في الاتجاه الطولي تعادل:

$$A_{s\ell} = \frac{M_{max long}}{k_2 d_{act}}$$

$$= \frac{25.45 \times 10^5}{1237 \times 72} = 28.57 \text{ cm}^2/\text{m} \longrightarrow 8 \phi 22/\text{m}$$

علوى ومثله سفلى طولى


مساحة الحديد في الاتجاه العرضي تعادل:

$$A_{s \text{ short}} = \frac{M_{\text{max short}}}{k_2 d_{\text{act}}}$$

$$= \frac{22.1 \times 10^5}{1237 \times 72} = 22.4 \text{ cm}^2/\text{m} \longrightarrow 7 \phi 22/\text{m}$$

علوى ومثله سفلى عرضى

 $A_{s min} = 0.0025 \times 100 \times 72 = 18 \text{ cm}^2$ ۲ مَ علوی وسفلی حدید طولی + ۷ م ۲۲ مَ عل



شکل (۱۱–۱۸)

١١-٥-٤ تصميم اللبشة الكمرية (ذات الأعصاب):

- وحيث أن اللبشة الكمرية ما هي إلا سقف مقلوب مكون من بلاطات وكمرات رئيسية وأخرى ثانوية لذلك فإن تصميمها يكون مماثل لتصميم البلاطات المصمتة والكمرات العادية للأسقف.
- تستخدم هذه الطريقة حينما تكون أحمال الأعمدة وبحورها متساوية أو متغيرة السبحور فيما بينها في حدود ٢٠% حيث في هذه الحالة يتم فرض أن الإجهاد الواقع على الستربة منتظم التوزيع ويساوى وزن المبنى (مجموع الأحمال) الرأسية الواقعة على الأعمدة مقسوماً على مساحة اللبشة.
- فــى هذه الحالة يتم حساب مساحة اللبشة بحيث تعطى إجهادات على التربة (f_n) أقل من الإجهادات المسموح بها للتربة عند منسوب التأسيس $(f_{n \, all})$.
 - يتم تصميم اللبشة في هذه الحالة كسقف مقلوب حيث يتم التصميم كالآتي:

پالنسبة للبلاطات:

يتم تصميمها لمقاومة عزم الانحناء الأقصى فقط كالآتى:

- بلاطة كابولية: $\frac{1}{2}$ عزم الانحناء الأقصى يعادل $\frac{\ell}{2}$. $\frac{\ell}{2}$ حيث (٤) هو طول الكابولى.
 - بلاطة ذات اتجاه و احد (أحادية الاتجاه):

عـزم الانحـناء حسب هى بلاطة بسيطة الارتكاز $\left(f_n \cdot \frac{\ell^2}{8}\right)$ أو مستمرة الارتكــاز $\left(f_n \cdot \frac{\ell^2}{12}\right)$ حيث (٤) هو الطول القصير للبلاطة وذلك لشريحة عرضها واحد متر.

بلاطة ثنائية الاتجاه(ذات اتجاهين):

وفيها يستم توزيسع الإجهاد (f_n) في اتجاهين $(f_{n \alpha})$ ، $(f_{n \alpha})$ باستخدام طريقة ومعاملات جراشوف حيث $[f_{n \alpha}]$ $= f_{n \alpha} + f_{n \beta}$ ومن ثم يتم حساب عزم الانحناء لهذه البلاطات لشرائح عرضها واحد متر كما هو ومعتاد في البلاطات العادية.

بعد إيجاد قيم عزوم الانحناء يتم حساب مساحة الحديد لكل بلاطة على حدة من المعادلة المعروفة.

النسبة للكمرات الثانوية:

بالإشارة إلى الشكل المبين (١١-١٩) فإن:

 f_n . الحمل الموزع على الكمرة (B2) لكل متر طولى يعادل

 f_n . $(\ell_3/2+\ell_4)$ الحمل الموزع على الكمرة (B_1) لكل متر طولى يعادل (R_2) ، (R_1) وبفرض (R_2) ، (R_1) ، (R_2) هي قيم ردود الأفعال للكمرات (R_1) ، (R_2) على التوالى على الكمرة الرئيسية (R_3) وحيث أن الكمرة الخارجية (R_1) تحمل حملاً أو جزءاً أقل من التي تحمله الكمرة (R_2) إذن قيمة رد الفعل (R_1) يمكن فرضها بأنها تعادل مقدار ثابت (R_1) مضروبة في قيمة رد الفعل (R_2) (R_3) عتمد على المسافة المحمولة لكل منهما.

i.e.
$$K = \frac{R_1}{R_2} = \frac{f_n (\ell_3 / 2 + \ell_4)}{f_n \ell_3} = \frac{\ell_3 / 2 + \ell_4}{\ell_3}$$
 (i)

وحيث أن مجموع ردود الأفعال الرأسية من الكمرات الثانوية (B_1) ، (B_2) على الكمسرة الرئيسية (B_3) إلى أسفل تعادل قيم ردود الأفعال لهذه الكمرة الرئيسية عند الأعمدة إلى أعلى.


i.e. $2R_1 + 8R_2 = 2P_1 + 2P_2$ (ii) ومنها وبحل هاتين المعادلتين (i) ، (ii) يتم إيجاد قيم ردود الأفعال (R₂) ، (R₁) على ومنها وبحل هاتين المعادلتين (ii) ، (ii) يتم إيجاد قيم ردود الأفعال (R₂) ، (R₁) كما هو مبين بالشكل (19 - 1) مع اعتسبار الاتــزان مع جهد التربة الموزع بانتظام (f_n) إلى أعلى ومن ثم يتم رسم منحنــيات توزيــع القوى القاصة وعزوم الاتحناء لكل من الكمرتين (B₂) ، (B₁) ، (B₂) ، الثانويتيــن وبالــتالى يتم تصميم القطاعات الحرجة على أساس أنها عبارة عن الثانويتيــن وبالــتالى يتم تصميم القطاعات الموجب والقطاعات أسفل الكمرة قطــاع علــى شــكل T بالنسبة لعزم الانحناء الموجب والقطاعات أسفل الكمرة الرئيســية (B₃) هى قطاع على شكل مستطيل (عزم الانحناء السائب) مع مراعاة مقاومــة القص لهذه الكمرات يتم إيجاد العمق الآمن وحديد التسليح المناظر لهذه القطاعات كما هو الحال في تصميم الكمرات العادية.

♦ بالنسبة للكمرات الرئيسية (B₃) ، (B₃):


تبيسن الأشكال (1.-11) ، (1.-11) قيم الأحمال وردود الأفعال وكذلك منحنسيات القوى القاصة (S.F.D) ، عزوم الانحناء (B.M.D) للكمرات الرئيسية (B $_3$) ، ($_4$) حيث يتم تصميم القطاعات لمجابهة كل من القوى القاصة وعزوم الانحناء مع ملاحظة أن القطاعات على شكل حرف $_4$.

ملحو ظة هامة:

فسى تصسميم كل من البلاطات والكمرات الثانوية والكمرات الرئيسية يتم ضسرورة مسراعاة الحسدود الدنيا لكل من العمق وكمية حديد التسليح المطلوبين والواردة في الكود المصرى لتصميم تنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة.




شکل (۱۱–۱۹)



مثال محلول:

يبين الشكل التالى (١١-٢٦) مسقط أفقى لمنشأ إطارى والمطلوب تصميم الأساس اللبشة لمقاومة الأحمال الواقعة على الأعمدة المبينة إذا كان:

- قدرة تحمل التربة المسموح بها أسفل الأساسات هي ٤٠٠ كجم/سم ٢٠
 - قطاعات الأعمدة هي ٥٠ × ٥٠ سم.



شكل (١١-٢٢) المسقط الأفقى للأحمال والأساس اللبشة المقترح

ا<u>لحل:</u>

- مجموع الأحمال = ١٤٠٠ طن.


- المساحة المطلوبة للأساسات = الحمل الكلى = عنه المساحة المطلوبة للأساسات = الإجهاد المسموح به للتربة عنه . ٢٥٠

وعليه تصبح أبعاد اللبشة الحقيقية هي ٢٥,٥ م \times ١٤,٠٠٠ م = ٣٥٧ م٢ وبالستالي أقصى إجهاد تلامس واقع على الستربة حقيقي يعادل $\frac{1400}{357} = 3.92 \text{ t/m}^2$

وباختسيار نظام الكمرات والبلاطات المصمتة للبشة إذن يتم اختيار وعمل كمسرات رئيسسية تربط بين الأعمدة فى الاتجاهين لتحصر بينهما بلاطات مصمتة بأبعاد ٥,٥ × ٥,٥ م وهى بلاطات ذات اتجاهين ومساحتها كبيرة الأمسر السذى يتطلب تقسيم هذه البلاطات بعمل كمرات ثانوية فى الاتجاه القصير لها ولتكن ((B_1)) على محاور كل ٢,٥ متر وكما هو مبين بالشكل المتاصر كل على حدة كما يلى :

أولاً: تصميم البلاطة اللبشة:

إلى أعلى قدره هو الإجهاد الحقيقي الواقع على التربة إجهاد التلامس $f_c = 3.92 \text{ t/m}^2$ وكما هو مبين بالكروكي التالي شكل $f_c = 3.92 \text{ t/m}^2$ أى أن الاتجاه الطولي (الاتجاه الرئيسي)



عزوم الانحناء:

$$\begin{split} M_1 &= \frac{f_c \cdot (1.5)^2}{2} = \frac{3.92 \times (1.5)^2}{2} = 4.41 \text{ m.t/m'} \\ M_2 &= \frac{f_c \cdot (2.5)^2}{12} = \frac{3.92 \times (2.5)^2}{12} = 2.04 \text{ m.t/m'} \\ M_3 &= \frac{M_1 + M_2}{2} \cdot \frac{f_c \cdot (2.5)^2}{8} = \frac{4.41 + 2.04}{2} \cdot \frac{3.92 \times (2.5)^2}{8} \\ &= 3.225 - 3.06 = 0.165 \text{ m.t/m'} \\ M_{min} &= \frac{f_c \ell^2}{24} = \frac{3.92 \times (2.5)^2}{24} = 1.02 \text{ m.t} \end{split}$$

take $M_3 = M_{min} = 1.02 \text{ m.t/m}$

 $M_{max} = 4.41 \text{ m.t/m}$

:
$$\frac{100}{100} = 23.97 \text{ cm}$$
 $\alpha = 0.361 \sqrt{\frac{4.41 \times 10^5}{100}} = 23.97 \text{ cm}$ $\alpha = 0$

<u>Sec. 1-1:</u>

take t = 20 cm

$$\therefore 18.5 = k_1 \sqrt{\frac{4.41 \times 10^5}{100}} \implies k_1 = 0.279 \implies \alpha = 0.6 \implies k_2 = 1250$$

$$\therefore A_s = \frac{M}{k_2 d} = \frac{4.41 \times 10^5}{1250 \times 18.5} = 19.07 \text{ cm}^2/\text{m} \longrightarrow (10 \phi 16)/\text{m}$$

Sec. 2-2:
$$M = 2.04 \text{ m.t/m}$$

$$\therefore 18.5 = k_1 \sqrt{2.04 \times 10^3} \implies k_1 = 0.41 \implies k_2 = 1248$$

$$\therefore A_s = \frac{2.04 \times 10^5}{1248 \times 18.5} = 8.84 \text{ cm}^2/\text{m} \longrightarrow (7 \oplus 13)/\text{m}$$

Sec. 3-3:
$$M = 1.02 \text{ m.t/m}$$

$$\therefore 18.5 = k_1 \sqrt{\frac{1.02 \times 10^5}{100}} \implies k_1 = 0.58 \implies k_2 = 1280$$

$$\therefore A_s = \frac{1.02 \times 10^5}{1280 \times 18.5} = 4.31 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot \text{choose } (\underline{6 + 10}) /\text{m}$$


وحبيث أن سمك البلاطة أكثر من ١٦ سم إذن لا بد وأن يكون حديد تسليحها في صورة رقتين مع ملاحظة الحد الأدنى وهو:

$$A_{s \text{ min}} = 0.0025 \times 18.5 \times 100 = 4.625 \text{ cm}^2/\text{m}$$

i.e. $\longrightarrow (6 \phi 10 /\text{m})$

왕 الاتجاه الثانوى (القصير):

وذلك بأخذ شريحة عرضها ١,٠٠ متر في الاتجاه القصير وهي عبارة عن كمسرة ترتكسز على الكمرات الرئيسية وذات كابولين في نهايتها طول كل منهما ١٠٠٠ مستر ومعرضسة إلى حمل موزع قدره ٣,٩٢ طن/م٢ على الكابولي فقط بينما البحور الداخلية ليس عليها أحمال حيث البلاطة ذات اتجاه واحد في الاتجاه الطه بل كما ذكرنا أي:



شکل (۱۱-۲۲)

$$M_{\text{max}} = M_1 = \frac{3.92 \times (1.5)^2}{2} = 4.41 \text{ m.t/m}$$

$$d = t - c - \phi \cong 17.5 \text{ cm}$$

$$\therefore 17.5 = k_1 \sqrt{\frac{4.41 \times 10^5}{100}} \longrightarrow k_1 = 0.263 \longrightarrow k_2 = 1200$$

$$\therefore A_s = \frac{4.41 \times 10^5}{1200 \times 17.5} = 21.0 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow (11 \phi 16)/\text{m}$$

تصميم الكمرات الثانوية: (B_2) ، الخارجية (B_2):

الحميل الموزع من أسفل إلى أعلى على الكمرة (B1)/مَ = المسافة من المحور (f_c) المحور × قيمة

 $(B_2) = \frac{(2.5 + 1.5)}{2} \times f_c = \frac{(B_2)}{2}$ الحمل المسوزع من أسفل إلى أعلى على الكمرة ١٠,٧٨ طن/مَ

وبفرض (x_1) ، (x_2) ، هــى قيمة رد فعل الكمرة المركزي للكمرات (B₁) ، (B₂) على التوالي وعليه فإن:

$$\begin{array}{c}
\downarrow x_2 \\
10.78 \text{ t/m} \\
\downarrow x_1
\end{array}$$
Beam (B₂)

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{9.8}{10.78}$$

i.e. $x_1 = 0.91 x_2$

وبالتعامل مع الكمرة الرئيسية (B3) والأحمال الواقعة عليها من أعلى ومن أسفل (ردود الأفعال تعادل الأحمال المؤثرة على الأعمدة في هذه الكمرة (B3)).

شكل (۱۱-۲۵)

$$\therefore$$
 2 $x_2 + 8 x_1 = 120 + 180 + 180 + 120 = 600$

$$\therefore$$
 2 $x_2 + 8 \times 0.91 x_2 = 600$

 (x_1) والأوسط يعادل (R_1) وعليه فإنه للكمرة (B_1)

$$2 R_1 + 58.84 = 9.8 \times 11$$

$$\therefore R_1 = 24.48 (t)$$


 $\begin{array}{c|c}
\downarrow R_1 = 24.48 \text{ t} & \downarrow x_1 = 58.84 \text{ t} \\
\hline
\downarrow R_1 & \downarrow x_2 & \downarrow x_3 = 58.84 \text{ t} \\
\downarrow R_1 & \downarrow x_3 & \downarrow x_4 & \downarrow x_4 & \downarrow x_5 & \downarrow x_5 \\
\hline
\downarrow R_1 = 24.48 \text{ t} & \downarrow x_4 = 58.84 \text{ t} \\
\downarrow R_1 & \downarrow x_5 & \downarrow$

 $M_{\text{max (+ve)}}$ at zero shear i.e. 24.48 = 9.8 (x) = 0

$$\therefore$$
 x = 2.5 ms

$$M_{\text{max}+\text{ve}} = R_1 \cdot x - \frac{9.8 \cdot x^2}{2}$$
$$= 24.48 \times 2.5 - \frac{9.8 (2.5)^2}{2}$$

$$= 30.58 \text{ m.t}$$



وهذا العزم يسبب شد على السطح العلوى للكمرة.

أقصى عزم انحناء سالب عند الركيزة Mmax ve at central support

i.e.
$$M_{\text{max-ve}} = R_1 \times 5.5 - \frac{9.8 (5.5)^2}{2} = 24.48 \times 5.5 - 148.23$$

= 134.64 - 148.23 = -13.59 m.t

وهذا العزم يسبب شد على السطح السفلي للكمرة عند الركيزة.

Sec. 2-2:
$$M = M_{\text{max-ve}} = 13.59 \text{ m.t}$$
 , \Box sec. , $b = 30 \text{ cm}$

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M}{b}} = 0.265 \sqrt{\frac{13.59 \times 10^5}{30}} = 56.4 \text{ cm} \implies t = 60 \text{ cm}$$

$$\therefore A_s = \frac{13.59 \times 10^5}{1200 \times 56} = 20.22 \text{ cm}^2 \implies (6 \phi 22)$$

$$A_s' = 0.2 \times 20.22 = 4.0 \text{ cm}^2 \longrightarrow (2 \oplus 22)$$

<u>Sec. 1-1</u>: $M = M_{\text{max +ve}} = 30.58 \text{ m.t}$

وهذا القطاع هو قطاع على شكل حرف له حيث البلاطة تقع في منطقة الضغط وبفرض عرض الكمرة يعادل ٣٠ سم.

$$\therefore$$
 B = b₀ + 16 t_s = 30 + 16 × 20 = 350 cm

or
$$(-)=2.5 \text{ m}$$
 or $\frac{\ell}{3}=\frac{550}{3}=183.3$

take B = 183.3 cm

$$Z = 0.135 \sqrt{\frac{M}{B}} = 0.135 \sqrt{\frac{30.58 \times 10^5}{183.3}} = 17.4 \text{ cm } < t_s \text{ (20 cm)}$$

$$\therefore 56 = k_1 \sqrt{\frac{30.58 \times 10^5}{183.3}} \implies k_1 = 0.43 \implies f_c = 40 \text{ kg/cm}^2$$

,
$$\alpha = 0$$
 , $k_2 = 1250$

$$\therefore A_s = \frac{30.58 \times 10^5}{1250 \times 56} = 43.69 \text{ cm}^2 \qquad (12 \phi 22) \text{ mm}$$

التحقق من إجهادات القص:

 (B_1) للكمرة (S.F.D) يتم رسم منحنى

$$Q_{max} = 29.42 t$$


$$\therefore q_{sh} = \frac{29.42 \times 10^3}{0.87 \times 30 \times 56}$$


$$= 20.1 \text{ kg/cm}^2 < q_2 \text{ (o.k)}$$

ن يتم استخدام كانات ο φ ۸/م مع

حدید مکسح قدره $\uparrow \phi$ ۲۲ مم وکما هو

موضح بالكروكي التالي شكل (١١-٢٧).





شكل (۲۱-۱۱) تسليح الكمرة В1

بالنسبة للكمرة الثانوية (<u>(B</u>2):

 $x_2 = 64.66$ (t) يعادل الأوسط عليها يعادل (R_2) يتم اتباع وردود الأفعال الخارجية هي (R_2) يتم اتباع نفسس الخطوات السابقة في حالة الكمرة الثانوية (R_1) كالآتي :

∴
$$2 R_2 + 64.44 = 10.78 \times 11$$

 $\rightarrow R_2 = 26.96$ (t)
∴ $2 R_2 + 64.44 = 10.78 \times 11$

 $M_{\text{max +ve}}$ at zero shear i.e. 26.96 - 10.78 (x) = 0

$$\therefore$$
 x = 2.5 ms


$$M_{\text{max +ve}} = R_2 (x) - \frac{10.78 (x)^2}{2}$$


$$= 26.96 \times 2.5 - \frac{10.78 \times (2.5)^2}{2}$$

$$= 67.4 - 33.69 = +33.71 \text{ m.t}$$

 $M_{\text{max -ve}}$ at central support = $R_2 \times 5.5 - \frac{10.78 (5.5)^2}{2}$

 R_2 $x_2 = 64.66 \text{ t}$ R_2





تصميم القطاعات الحرجة

Sec. 2-2: Rect.
$$M = 14.77$$
 m.t , $b = 30$ cm

∴ $d = 0.265 \sqrt{\frac{14.77 \times 10^5}{30}} = 58.8$ cm $\rightarrow t = 60$ cm

∴ $A_s = \frac{14.77 \times 10^5}{1200 \times 56} = 21.98$ cm² $\rightarrow (6 \ \phi \ 22)$
 $A_s' = (2 \ \phi \ 19)$


 $= 26.96 \times 5.5 - 163.05 = -14.77$ m.t

Sec. 1-1:
$$M = M_{\text{max +ve}} = 33.71 \text{ m.t}$$
, T sec., $d = 56 \text{ cm}$
 $B = b_0 + 16 t_s$ or or $\frac{\ell}{3}$

take min value of $\frac{\ell}{3}$

B =
$$\frac{5.5}{3}$$
 = 183.3 cm
∴ Z = 0.135 $\sqrt{\frac{33.71 \times 10^5}{183.3}}$ = 18.31 cm < t_s → take b = B = 183.3 cm
 $56 = k_1 \sqrt{\frac{33.71 \times 10^5}{183.3}}$ → $k_1 = 0.41$ → $k_2 = 1250$


$$\therefore A_s = \frac{33.71 \times 10^5}{1250 \times 56} = 48.16 \text{ cm}^2 \implies (13 \phi 22)$$



شکل (۱۱–۲۹)


تصميم الكمرة الرئيسية المركزية (<u>83)</u>:
- الأحمال:

إن هذه الكمرة معرضة إلى الأحمال الواقعة على الأعمدة من أعلى والتى $x_1=58.84$ (t) وهى تعادل (B1) وهى تتزن مع ردود الأفعال الوسطى (x_1) من الكمرة (B2) وهى تعادل ((x_2) من الكمرتين ((x_2) وهى تعادل ((x_2) كالآتى :



شکل (۲۱–۳۰)

يتم رسم (S.F.D) ، (B.M.D) من هذه الأحمال كالآتي شكل (١١-٣١) :



شکل (۱۱–۳۱)

القطاعات الحرجة:

جميع القطاعات على شكل حرف T حيث أن الشد من أعلى هذه الكمرة وحيث أن القطاع الأوسط هو المعرض لأقصى عزم انحناء (القطاع الحرج) إذن : $M_{max} = 138.35 \; m.t$ T-sec. $b = width of col. = 50 \; cm$

$$\therefore$$
 B = b + 16 t_s = 50 + 16 × 20 = 370 cm

or - = 550 cm or
$$\frac{\ell}{3} = \frac{750}{3} = 250 \text{ cm}$$

take B = 250 cm

$$Z = 0.135 \sqrt{\frac{138.35 \times 10^5}{250}} = 31.76 \text{ cm} > t_s$$

$$\frac{t_s}{Z} = \frac{20}{31.76} = 0.63 \qquad , \qquad \frac{B}{b} = \frac{250}{50} = 5.0 \longrightarrow r = 0.88$$

$$B_r = 0.88 \times 250 = 220 \text{ cm}$$

$$d = k_1 \sqrt{\frac{138.35 \times 10^5}{220}} = 0.361 \sqrt{\frac{138.35 \times 10^5}{220}} = 85.0 \text{ cm}$$

take $t = 100 \text{ cm} \longrightarrow d_{act} = 94 \text{ cm}$

$$\therefore A_s = \frac{138.35 \times 10^5}{1237 \times 94} = 118.98 \text{ cm}^2 \longrightarrow \underline{25 \oplus 25}$$


ويتم وضعها في عدة صفوف

$$A_s' = 0.2 \times 118.98 = 23.8 \text{ cm}^2 \longrightarrow 5 \phi 25$$

على أن يتم أخذ نفس الحديد لباقى قطاعات الكمرة حيث أن العزم كله سالب.

$$q_{max} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b d}} = \frac{65.85 \times 10^3}{0.87 \times 50 \times 94} = 16.1 \text{ kg/cm}^2 < 21 (q_2)$$
 (o.k) ولكن يلزم حديد تسليح مكسح نظراً لأنها أكبر من $(q_1 = 6 \text{ kg/cm}^2)$ لذلك يتم

وندس يسرم عديد تسبيح مسيخ من الحديد الرئيسى وطبقاً لمنحنى الشد القطرى مع كانات 0 + 1 م ذات أربعة أفرع نظراً لأن عرض الكمرة 0 + 1 سم وطبقاً لنموذج التكسيح التالى المبين بالكروكى (شكل 1 + 1).



شكل (۱۱-۳۲) شكل وتوزيع حديد التسليح


١١–٦ <u>تشبيد وتنفيذ اللبشة المسلحة</u>:

عند تنفيذ وتشييد أساسيات اللبشية من الخرسانة المسلحة يجب مراعاة الاشتر اطات والبنود التالية:

- ١- ككــل الأساسات الخرسانية المسلحة لا يتم وضعها فوق التربة مباشرة (سواء أكانــت الــتربة مبللة أو جافة) بل يجب صب لبشة من الخرسانة العادية أسفلها وذلــك بغرض تسهيل العمل في الموقع عند رص الحديد ومنع المياه الجوفية من الاختلاط بالخرسانة المسلحة للبشة وغسلها.
- و الخرسانة العادية السابق ذكرها كافية لتجهيز الموقع للبشة المسلحة بل يجب فى الخرسانة العادية السابق ذكرها كافية لتجهيز الموقع للبشة المسلحة بل يجب فى تلك الحالة استخدام طبقات من تربة الإحلال من الدقشوم المدموك على الناشف أو الزلط أو خليط من الزلط والرمل مع الدمك الجيد بسمك قد يصل إلى ٥٠٠ متر وذلك قـبل صب الخرسانة العادية وذلك لمنع هروب الخرسانة فى التربة اللينة ولما عسل الخرسانة وانفصال مكوناتها بفعل المياه الجوفية مع إهمال طبقة الدقشوم عـند حساب قدرة تحمل التربة الطينية اللينة. مع ملاحظة أن طبقات الإحـلال لا تكـون مؤثرة فى تقليل الإجهادات الواقعة على التربة من الأساسات وذلك فى حالة اللبشة وذلك بالمقارنة بالقواعد المنفصلة التى تكون تربة الإحلال مؤثرة بدرجة كبيرة.
- -- يوصى بريادة سمك اللبشة المسلحة عند الحواف لحمل الحوائط وأية أحمال أخرى مركزة لتشكل ما يشبه الكمرة في هذه الحالة.
- يوصلى بضرورة صب الخرسانة الطازجة للبشة في مساحات صغيرة عادة في حدود 7 × 7 متر ولا تزيد عن ١٠ × ١٠ م وذلك لتقليل شروخ الانكماش مع ضرورة اختيار وصلات الصب بعناية عند أماكن القص المنخفض والتي غالباً ما تكون قرب منتصف البحور بين الأعمدة مع ترك فترة زمنية تقدر بحوالي ٢٤ ساعة بين صب المساحات المتجاورة، كما يجب أن تكون أسياخ التسليح مستمرة

(**१**)

- خــ لا الوصــلة وإذا لزم الأمر يتم عمل وصل للأسياخ بحيث يجب ألا يقل طول الوصلة عن ٥٠ مرة قطر السيخ.
- الميكانيكية وتكثيف الخرسانة حتى تصبح قوية بالدرجة التى تسمح بنقل قوى القص خلال وعبر الوصلات إن وجدت وهو غالباً ما يحدث فى اللبش الخرسانية.
- ٦- يجبب ألا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٥٠ كجم/م٣ مع استخدام الأسمنت المقاوم
 للكبريتات حسب الظروف البينية المحيطة بالخرسانة من تربة ومياه جوفية.
- ٧- يجب مراعاة عمل فواصل هبوط بين جزئى المبنى أو المبانى المجاورة أو أجزاء المبنى المتباينة فى الارتفاع وذلك بسبب اختلاف الضغط الواقع من أجزاء المبنى على الستربة والله يودى إلى حدوث هبوط نسبى ومختلف ومتباين بين هذه الأجهزاء، كما أنه يسمح فى بعض الحالات تغيير منسوب التأسيس لهذه الأجزاء وتبعاً لذلك فهإن فواصل الهبوط هذه يتبعها فواصل تمدد للمنشأ أو الهيكل الخرسانى فوق سطح الأرض كما هو مبين بالشكل (١١-٣٣).



شكل (١١-٣٣) فواصل الهبوط والتمدد للمبائي المتغيرة الارتفاع

الفعل الفائي عشر الشاشات الموقف DEEP FOUNDATION

۱-۱۲ مقدمة وتعريف:

يمكن تعريف الأساسات العميقة بأنها تلك الأساسات ذات العمق الكبير والتى فيها تكون نسبة عمق الأساس إلى طول ضلعه الأصغر أكبر من ثلاثة $\left(\frac{D_f}{B}>3\right)$ وبحيث لا يقل عمل الأساس (D_f) عن 1, 0, 0 متر حيث (D_f) هو عمق الأساس ويقصد به أقل مسافة بين مستوى التأسيس والمنسوب النهائى لسطح الأرض.

٢-١٢ استخداهات الأساسات العميقة:

بصفة عامة تستخدم الأساسات العميقة في الحالات التالية:

- 1- عـندما تكـون الطبقات الملائمة للتأسيس على عمق كبير من سطح الأرض وأن جميع الطبقات التى تعلوها غير صالحة للتأسيس عليها وغير آمنة حيث أنها تفى بمعـادلات الأمـان المطلوبـة من ناحية الإجهادات القصوى أو المسموح بها أو الهبوط للمنشأ.
- ٧- عندما تتطلب الدراسة الاقتصادية هذا النوع من الأساسات وذلك كما هو الحال عند تعند تعند تنفيذ الأساسات الضحلة أو السطحية لما تتطلبه هذه النوعية من الأساسات من تخفيض في منسوب المياه الأرضية لأعماق كبيرة وما يتبع ذلك من مشاكل في التنفيذ.
- ٣- فـــ المواقــع الــتى تتعرض طبقاتها العلوية للنحر أو للتطهير أو والحفر وذلك ضماناً لسلامة اتزان وأمان المنشأ مستقبلاً.
 - ٤- عندما تتطلب الحالة ضمان وسلامة واتزان المبانى المجاورة عند وأثناء التنفيذ.
 - ٥- في حالة المنشآت التي تحتاج في تصميمها لضغط تربة جانبي لاتزانها.

ملحوظة هامة:

هنا يجب التنويه إلى أنه قبل اتخاذ قرار باستخدام أى من أنواع الأساسات العميقة يجب ضرورة عمل دراسة شاملة ووافية للتأكد من أنه لا يمكن التأسيس

على أى نوع من أنواع الأساسات الضحلة وذلك تجنباً للتكاليف الزائدة للأساسات العميقة بالمقارنة بتكاليف الأساسات الضحلة ناهيك عن الصعوبات التى تصاحب عملية تنفيذ الأساسات العميقة.

٣-١٢ أنواع الأساسات العميقة:

توجد عدة أنواع من الأساسات العميقة والتي تتضمن منها الأنواع التالية :

- الخوازيق.
- القيسونات.
 - الدعائم.
- الآبار الإسكندراني.

۱ - ۳ - ۱ الخوازيق (Piles):

- هــى عبارة عن عناصر إنشائية نحيفة ذات كفاءة تحميل محورى عالية عادة مــا تزيد نسبة طولها إلى قطرها عن حوالى ١٠ $\left(\frac{1}{d}>10\right)$ وتتراوح أقطارها ما بيــن ٣٠ ســم ، ١٥٠ سم أو أكثر وأطوالها من ٤,٠٠ متر فأكثر وقد تصل إلى حوالى ٢٠ متر فى بعض الحالات الخاصة وهذه العناصر الإنشائية يتطلب تنفيذها بصفة عامة معدات ميكانيكية مختلفة.
- الخوازيــق إما سابقة التصنيع حيث يمكن تثبيتها في التربة عن طريق الاختراق (إمـا بالدق أو البرم أو الضغط) أو تنفذ في مكانها إما بوسائل الحفر والتفريغ أو الدق.

۲-۳-۱۲ القيسونات (Caissons):

- هــى أساسات ذات مقاسات كبيرة وهى عبارة عن أسطوانية أو صندوقية ذات خلية واحدة أو عدة خلايا لها حوائط من الخرسانة المسلحة أو الصلب أو الحديد الزهر.
- تستخدم القيسونات عددة وسط المسطحات المائية أو تحت منسوب المياه الأرضية لنقل الأحمال الكبيرة من الكبارى والمنشآت المشابهة إلى طبقات التربة أو الصخر الصالح للتأسيس والموجودة على أعماق عميقة.
- تصنع القيسونات جزئياً أو كلياً خارج الموقع (مكان التأسيس) ويتم تثبيتها في مكانها بالتغويص أو الحفر حيث أنها ترتكز عادة تحت منسوب المياه الجوفية

كما ذكرنا بعالسيه حيث يتم الحفر وتنفيذ أجسام هذه القيسونات داخل غرف مفتوحة أو مغلقة قد تكون مزودة بإمكانية التحكم في ضغط الهواء بداخلها.

٢١-٣-٣ الدعائم:

- وهـى أساسات لها مقاسات كبيرة نسبياً تنفذ بالحفر اليدوى أو الميكانيكى ولكن بدون تغويص وتكون بغلاف أو بدون غلاف.
- هـذا ويمكـن أن يجفـف المكـان حول الدعائم مع تنفيذها داخل شدات كما في دعامات الكباري.
- تصنع الدعائم من كتل حجرية قوية أو خرسانة عادية ذات كفاءة خاصة أو خرسانة مسلحة.

۲ - ۳ - ۲ الآبار الإسكندراني (Alexandre Piers):

- . هي عبارة عن عناصر إنشائية يتم تنفيذها تحت منسوب قاع القواعد المسلحة.
- نسبة طولها إلى قطرها أو ما يكافئه $\left(\frac{\ell}{d} < 10\right)$ والقطر لا يقل بصفة عامة عن مرام.
 - . تستعمل محلياً في المناطق الجافة (عدم وجود مياه أرضية).
 - يتم تنفيذ البئر يدوياً وبدون سند للجوانب إلا في بعض الأحوال النادرة.
- يتم ملئ جسم البئر إما باستخدام خرسانة عادية فقيرة في الأسمنت أو رمل مثبت أو طبقات مدكوكة من الرمل والزلط.

14-2 اختيار نوع الأساس العميق المناسب:

- ★ تتم المفاضلة عند اختيار أحد الأنواع السابقة الواردة في البند (٣) عند ملائمة جميعها كأساسات عميقة على أساس النوع الأكثر اقتصاداً في التكاليف وفي فترة التنفيذ.
- ★ وبصفة عامة تكون الأساسات الخازوقية ذات الأقطار العادية (٣٠ ٢٠ سم) أكثر ملائمة في حالة الأساسات ذات الحمولات الخفيفة نسبياً والكثيرة العدد، بينما يكون التأسيس على خوازيق التثقيب ذات الأقطار الكبيرة (أكبر من ٢٠ سم) أو القيسونات أو الدعائم أكثر ملائمة للحمولات العالية القيمة والقليلة العدد مثل منشآت الكبارى الرئيسية ذات البحور الواسعة.

17–0 <u>الأساسات الخازوقية</u>:

۱ ۱ – ۵ – ۱ مقدمة:

إن الوظيفة الأساسية للخوازيق هي نقل الأحمال إلى الطبقات السفلي القادرة على تحمل هذه الأحمال بمعامل أمان كافي وبحيث لا تخل قيم الهبوط المناظرة لحمل التشغيل المنقول إلى هذه الخوازيق بوظائف المنشأ.

ه ۱-٥-۱ تصنيف الخوازيق (Classification of Piles):

يمكن تصنيف وتقسيم الخوازيق إلى عدة أنواع حسب الآتى:

1 - 0 - 1 - 1 بالنسبة لقدرة الخوازيق على مقاومة الأحمال الواقعة علي مقاومة الأحمال الواقعة عليها:

أ) خوازيق الاحتكاك (Frication Piles):


- كما هو معروف فإن جميع أنواع الخوازيق تكتسب قدرتها على الحمل من خلل تضامن كلا من مقاومة الاحتكاك على طول جوانبها الملاصقة للتربة بجانب مقاومتها للارتكاز عند قواعدها أى نقط ارتكازها.
- فسى حالسة خوازيسق الاحتكاك تنتقل الأحمال الواقعة على الأعمدة إلى الستربة مسن خسلال الخوازيسق عن طريق مقاومتها للاحتكاك للتربة مع إهمال مقاومستها للارتكساز لصسغرها بالمقارنسة لمقاومتها للاحتكاك، وهذا النوع من الخوازيق غالباً ما يسود في الخوازيق المنفذة في طبقات الطين والطمي وكما هو مبين بالشكل (١٣-١).

ب) خوازيق الارتكاز (End Bearing Piles):

وهدذا النوع من الخوازيق تنتقل الأحمال الواقعة على الأعمدة إلى التربة مسن خلال الخوازيق عن طريق مقاومتها للارتكاز على طبقات التربة مع إهمال مقاومتها للاحتكاك لصغرها بالمقارنة بمقاومة الارتكاز، وهذا النوع من الخوازيق غالباً ما يسود في الخوازيق التي تنتهي في أو ترتكز على طبقة قوية مثل الزلط أو الرمل الكثيف أو الطين الصلد أو على الصخر.

ج) خوازيق الاحتكاك والارتكاز معاً:

وهسى الخوازيسق التى تنقل الأحمال الواقعة على الأعمدة إلى التربة من خسلال تضامن كلاً من مقاومة الاحتكاك ومقاومة الارتكاز معاً ويسود هذا النوع في الخوازيق التى تنفذ خلال طبقات الطين والطمى والرمل المتوسط المقاومة.



شكل (١٢-١) خوازيق الاحتكاك وخوازيق الارتكاز

٢-١-٥-١٢ بالنسبة لطريقة الانشاء:

يمكن تقسيم الخوازيق بالنسبة لطريقة إنشائها إلى نوعين رئيسيين.

i - الخوازيق المنشأة بطريقة الإزاحة بالاختراق (Driven piles) (بالدق – بالضغط – بالبرم):

وهذا النوع من الخوازيق ينفذ عادة بثقب الأرض بالعمق والقطر المطلوبين بواسطة دق مواسير من الحديد ثم ملئ هذا الثقب بالخرسانة أو دق خوازيق خرسانية مسلحة سابقة التجهيز أو سابقة الصب في التربة.

ii - الخوازيق المنشأة بالتثقيب (بالتفريغ):

ينفذ هذا النوع من الخوازيق بعمل حفرة في الأرض للمنسوب المحدد من قبل ويشعف الخازوق الفراغ الناتج عن التربة المستخرجة أو بالحفر البريمي المستمر.

١٢-٥-١٣ بالنسبة لنوع مادة الخازوق:

توجد أنواع مختلفة للخوازيق طبقاً لنوع مادة الخازوق تتلخص في الآتى:

أ) الخوازيق الخشبية:


- غالباً ما تستخدم الخوازيق الخشبية في مصر في أعمال الدمسات أو كدعامات لحماية المنشآت المائية ونادراً ما تستخدم كأساسات في أعمال المسباني. ولا يجوز استعمال الخوازيق الخشبية تحت المنشآت التي تبعث منها الحرارة الشديدة كالأفران حيث أنها حساسة للحرارة.
- عـند استخدام الخوازيق الخشبية في المنشآت المائية فإنها تكون معرضة الستلف مـن جراء تعرضه لهجوم الأحياء المائية أو الحريق ولذلك يجب حمايــته بالمعالجــة المناسـبة بالدهـان أو الحقــن وذلــك لزيادة عمره الافتراضي. ويجب فحص الخوازيق عند اختيارها وقبل معالجتها واستبعاد الخوازيق التي بها عيوب.
- يفضل ألا تقل نسبة الرطوبة بالخوازيق الخشبية عن ٢٠% وألا تزيد عن ٥٠%.
 - أن يكون خشب الخوازيق من النوع الجيد مثل الخشب العزيزى.
- يجب أن تتراوح أبعاد قطاعات الخوازيق الخشبية من ١٥ سم إلى ٥٠ سم (قطر الدائرة أو الضلع المربع) وقد يصل طول الخازوق منها إلى ٢٠ مــتر على أن يكون قطاعها منتظماً أو مسلوباً، هذا ويجب ألا يقل قطر الخوازيت الدائسرية عن ١٥ سم عند أسفلها وعن ٢٨ سم على بُعد ٢٠ سم من قمتها العليا بعد إزالة الأجزاء الزائدة منها. أما إذا كاتت الخوازيق مربعة المقطع وجب ألا يقل مقطعها عن ٢٥ × ٢٥ سم على كامل طولها. يجب أن يــزود أسسفل الخازوق بكعب مدبب من الحديد أو الصلب وأن من من من عامة من المديد أو الصلب وأن
- يوضع طوق من الصلب حول رأس الخازوق للمحافظة عليه أثناء عملية الدق (شكل ١٦-٢). بمكن زيادة طول الخازوق الخشيب بوصله بأطوال أخرى من زؤس المقطء
- يمكن زيادة طول الخازوق الخشبى بوصله بأطوال أخرى من نفس المقطع على أن يتم عمل الوصلة من قطاعات معدنية أو خشبية بمقاسات مناسبة بحيث تتحمل الإجهادات التى تتعرض لها بأمان تام.

يجب ألا تتعدى الإجهادات في مقطع الخازوق الناتجة عن الدق أو عن التحميل جهد التشغيل المسموح به لنوع الخشب المستعمل وفقاً لما هو وارد في الجدول التالي (١٢-١) مع مراعاة أخذ تأثير الانبعاج إن وجد في الاعتبار، مع مراعاة أن سعة تحمل الخوازيق الخشبية غالباً تتراوح ما بين ١٥ - ٢٠ طن لحالات التربة العادية.

جدول (١-١) إجهاد التشغيل المسموح به للضغط للخشب في اتجاه موازى للألياف

الجهد المسموح به (کجم/سم۲)	نوع الخشب المستعمل كخازوق
٤٠	الخشب العزيزى (Pitch Pine) أو ما يماثله
o t	الخشب البلوط (Oak) أو ما يماثله

هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه يتم توريد الخوازيق الخشبية للموقع بأطوال تـزيد على الأطوال المقدرة بتقرير الجسات وخوازيق التجربة بما لا يقل عن ٥٠ سم، وبعد دقها تزال منها الأطوال الزائدة أو التي تكون قد تأثرت بالدق.



شكل (٢-١٢) كيفية وصل الخوازيق الخشبية وتجهيزها بتثبيتها بكعب وطوق

ب) الخوازيق الحديدية:

• وهـذا النوع من الخوازيق من الحديد فقط وهي من الصلب المدرفل ذات قطاعات على شكل (H) أو على هيئة قضبان مربعة أو مستطيلة أو وذات

قطاع مستدير (ماسورة مفتوحة أو مسدودة من نهايتها السفلى) وتشمل كذلك هذه الخوازيق ما يسمى بالخوازيق البريمية.

من مميزات هذا النوع من الخوازيق أنها ذات متانة عالية ويمكن لحامها قبل أو أثناء تنفيذها ولكن من عيوبها أنها تتعرض للصدأ ومن ثم للتآكل خصوصاً الجزء الذى به الهامة مباشرة عندما تكون التربة مفككة غير متماسكة أو في الجزء من التربة قرب الحد الفاصل بين الماء والهواء.

💠 خوازيق الصلب المدرفل:

- تكون قطاعات هذه الخوازيق إما مسحوبة (Rolled) أو مركبة (Composite) ومصنوعة خصيصاً لتستعمل كخوازيق حاملة وغالباً ما يكون القطاع على شكل حرف (H) من النوع العريض [عرض وسمك الشفة والعصب متماثلين].
- هـ ذا ويجب العناية بضرورة تقوية نهاية الخازوق السفلى لمنع كسرها أو تغيير مسارها أثناء الدق وذلك في الأرض شديدة الصلابة.
 - يستخدم هذا النوع غالباً كحوائط ساندة وفي أعمال الكبارى كدعامات.

🐟 خوازیق حدیدیة ذات مقطع مستدیر (مواسیر):

- وهذا النوع من الخوازيق عبارة عن مواسير حديدية ذات مقطع مستدير بأقطار وتخانات متعددة يمكن أن يصل قطر الماسورة في الخوازيق ذات القطاع المفتوح إلى ثلاثة أمتار وسمك جدارها إلى ٧٥ مم في حالة استخدامها في المنشآت المائية.
- غالباً ما تصنع مثل هذا النوع من الخوازيق باللحام على أن يتم دقها فى التربة إما بنهايات مفتوحة أو نهايات مسدودة، وبصفة عامة يتم ملئ هذه المواسير بالخرسانة.

• الخوازيق البريمية:

وهـى عـبارة عـن خوازيق ذات قطاع مستدير مزودة بحلزون من لوح صـلب ملحـوم حول أسفل الماسورة وغالباً ما تستخدم فى أنواع التربة الضـعيفة، والغرض من الحلزون هو زيادة مساحة التحميل بما يزيد من سعة تحميل الخازوق.

• الاحتياطات الواجب مراعاتها في الخوازيق الحديدية:

- ١- يجب حماية الخوازيق بطلائها ودهانها بطريقة مناسبة أو زيادة مساحة مقطعها لتعويض ما ينتظر أن يفقد بالتآكل وذلك فى الحالات التى من المحتمل أن تتعرض لها الخوازيق الحديدية بتآكلها بفعل التربة حولها أو بفعل المياه الأرضية.
- ٢- يجب أيضاً حماية الخوازيق إما بالتأثير عليها بتيار سالب (معاكس) أو بسزيادة مقطعها لتعويض الفقد فيه وذلك في الحالات التي من المحتمل أن تتعرض الخوازيق الحديدية لتآكل نتيجة لتأثير تيارات كهريائية.
- ٣- يجب ملئ المواسير الحديدية (خوازيق المواسير) الدائرية بالخرسانة بعد إدخالها في الأرض.
- ٤- يجسب ألا تستعدى الإجهادات فى مقطع الخازوق الناتجة عن الدق أو عن التحميل جهد التشعيل المسموح به لنوع الحديد المستعمل وفقاً للكود المصرى للمنشآت والكبارى المعدنية مع مراعاة تأثير خاصية الإنبعاج إن وجدت وذلك طبقاً لما هو وارد فى الجدول (١٢-٢).
- مكن زيادة طول الخازوق الحديد وذلك بوصله بأطوال أخرى من نفس نسوع مادة ومقطع الخازوق على أن يتم تصميم الوصلة بحيث تتحمل إجهادات الرفع والنقل والدق والأحمال النهائية الواقعة على الخازوق بأمان تام.
- آ- فـــى حالة ملئ المواسير الحديدية بالخرسانة واشتراك الخرسانة هذه فى مقاومـــة الأحمال الواقعة على الخازوق يجب ألا يقل محتوى الأسمنت فى الخرسانة عن ٣٥٠ كجم/م٣ مع مراعاة الاشتراطات الخاصة الواردة فى الخوازيق الخرسانية.
 - ٧- بالإضافة إلى ما سبق يجب مراعاة الآتي بالنسبة للخوازيق البريمية:
- يجب حساب قوة تحمل الخوازيق البريمية عن طريق الارتكاز فقط.
- يجب تصنيع البريمة من الحديد الزهر أو الصلب الملحوم ويمكن تصنيع جسم الخارق من الصلب الطرى وطبقاً للمواصفات الخاصة لكل نوع.
- عند استخدام الخرسانة المسلحة في الخوازيق البريمية يجب مراعاة الاشتراطات الخاصة بالخرسانة الواردة تحت بند الخوازيق الخرسانية.

ج) الخوازيق الخرسانية:

وهـذا الـنوع مـن الخوازيق يمكن تقسيمه إلى النوعين السابق الإشارة السيهما فـى البـند ٥-١-٢ حسـب طريقة تنفيذهما وبناء على ذلك يتم تقسيم الخوازيق الخرسانية إلى ما يلى:

i – الخوازيق الخرسانية المصبوبة فى مكافعا Driven Cast-in-place) (Piles):

يتم هذا النوع عن طريق دق مواسير من الحديد ذات نهاية مقفلة أو مفتوحة وذلك بعمل ثقب فى الأرض حتى العمق المطلوب ثم يتم ملئ هذا الثقب بالخرسانة وهذا النوع ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أحدهما تترك فيه الماسورة فيى الأرض وتملئ بالخرسانة والآخر تسحب فيه الماسورة خارجاً أثناء صب الخرسانة.

الخوازيق الخرسانية المصبوبة في مكانها باستعمال ماسورة مؤقتة:
 وفي هذا النوع يتم دق الماسورة ذات النهاية المقفلة أو المفتوحة.

فى حالة الماسورة ذات النهاية المقفلة:

تكون الماسورة مسدودة بكعب حديدى (مسطح أو مخروطى الشكل) يترك فى الأرض عند سحب الماسورة وهذا بدوره يعمل على بقاء الماسورة نظيفة من التربة والمياه. يتم الدق على الماسورة حتى تصل إلى العمق المطلوب ثم يبدأ فى إنسزال قفص حديد التسليح وتصب الخرسانة بينما تسحب الماسورة على أن يتم تكثيف الخرسانة بأى طريقة مناسبة.

فى حالة الماسورة ذات النهاية المفتوحة:

يستم عمسل سدادة داخل الماسورة من خليط من الزلط والرمل والأسمنت المحستوى علسى نسبة قليلة جداً من الماء، ويتم إنزال الماسورة باستعمال دقاق (مطسرقة) علسى السدادة وعند الوصول إلى عمق التأسيس تدفع السدادة خارج

الماسورة لـتكون ركيزة متضخمة (enlarged base) أسفل الماسورة ويتم ذلك عن طريق الحدق الشعد على السدادة مع إضافة خرسانة جافة. عندنذ يوضع القفص الحديدى الذى يلتحم بالركيزة السفلى بأن يوضع قليل من المونة تضغط بالدقاق (المطرقة) ثم يتم سحب الماسورة بينما الخرسانة بداخلها. وأثناء السحب والصب يجب ضغط الخرسانة بالدقاق. وفى قليل من الأحيان يتم دق الماسورة داخل الأرض بواسطة دقاق ويتم تفريغ التربة داخلها ثم تصب الخرسانة داخل الماسورة أثناء سحبها من الأرض.

٧- الخوازيق الخرسانية المصبوبة في مكانها باستعمال ماسورة دائمة:

وهذا النوع من الخوازيق يتم تنفيذه عن طريق دفع ماسورة في تجويف منشا مسبقاً في الأرض أو دق المساورة في الأرض. يمكن استخدام ماسورة مفتوحة في نهايتها والستى يستم دفعها في الأرض بواسطة دقاق من أعلى الماسورة، وفي هذه الحالة يجب ضرورة تنظيف الماسورة تماماً من التربة التي تملؤها. كما يمكن استخدام ماسورة مسدودة في نهايتها تدفع عادة بواسطة دقاق يعمل داخل الماسورة بالدق على قاعدتها المصنوعة من الصلب ذي السمك المناسب لتحمل إجهادات الدق مع ملحظة ضرورة الاعتناء بتصميم الاتصال بين القاعدة وجسم الماسورة أو تسرب المياه الأرضية داخل الماسورة.

يستم صنع الماسورة من أحجام وأشكال مختلفة مثل القطاع الثابت المقطع أو القطاع المتدرج المسلوب ويمكن أن يصل طول الماسورة إلى ٤٠ متر حسب المعدات المستخدمة. وفى حالة الحاجة إلى أطوال أكبر يمكن لحام أجزاء مع بعضها أو استعمال وصلات خاصة.

الاشتراطات الواجب مراعاتها في الخوازيق الخرسانية المصبوبة في مكائها:

ا- عند عمل وتنفيذ خوازيق خرسانية مصبوبة في مكانها باستعمال مواسير من الصلب مسدودة بكعب في أسفلها - يجب أن يصمم الكعب بحيث يستطيع مقاومة المواد الصلبة التي قد تعترضه وأن يثبت هذا الكعب

- بطريقة تضمن عدم انفصاله عنها أثناء الدق وعدم تسرب المياه الأرضية إلى المواسير.
- ٧- عـند عمـل وتنفـيذ خوازيق مصبوبة فى مكانها باستعمال مواسير من الصـلب مفتوحة فى نهايتها يجب التأكد فى هذه الحالة من عدم حدوث فـوارق للتربة قبل البدء فى صب الخرسانة الخاصة بالخوازيق كما يجب التأكد من نظافة الماسورة من الداخل.
- ٣- يجب التأكد من ملئ الخرسانة لكامل حجم الخازوق خاصة في الأنواع التي تسحب فيها المواسير وذلك بالملاحظة الدائمة أثناء التنفيذ لكمية الخرسانة المستعملة مع مقارنتها بالحجم النظرى لفراغ الخازوق.
- 3- يجب أن يتم صب الخرسانة داخل المواسير بطريقة لا تنفصل بها مكونات الخرسانة. وقبل سحب الماسورة إلى أعلى يجب أن يكون ارتفاع الخرسانة داخلها كافياً لمنع دخول التربة والمياه الأرضية واختلاطها بالخرسانة.
- هـ فــ حالــة الخوازيــق الخرسانية المنفذة بطريقة الدق والتى ينتج عنها إزاحــات حجمــية كبيرة تسبب حركة رأسية لأعلى (heaving) للخوازيق المجــاورة يجــب ضرورة رصد منسوب أعلى الخوازيق التى تم تنفيذها دورياً وإعادة الدق عليها مع إضافة خوازيق أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
- 7- فـــ حالة الخوازيق الخرسانية المنفذة بطريقة الدق يجب مراعاة عدم دق خازوق على مقربة من خازوق آخر لم تتصلد خرسانته بعد لتلافى حدوث انبعاج فى جسم الخازوق السابق دقه وخروج خرسانة منه للتربة. وغالباً مـــ ا تـــتوقف المسافة الآمنة بين الخازوق الجارى دقه وأقرب خازوق لم تتصــ لد خرســ انته بعــد على حجم التربة المزاحة أثناء تنفيذ الخوازيق. وكقاعدة عامة يفضل ألا تقل هذه المسافة عن خمس مرات قطر الخازوق.
- ٧- يجب ألا تقل كمية ومحتوى الأسمنت في الخوازيق عن ٣٥٠ كجم/م٣ من الخرسانة وبحيث لا تقل مقاومة المكعب القياسي للضغط بعد ٢٨ يوماً في الموقع عن ٢٢٥ كجم/سم٢.

- ٨- يجب أن تكون الخرسانة المستخدمة في الخوازيق ذات قابلية تشغيل تناسب طريقة الصب والتكثيف وتكوين شكل الخازوق وذلك بالتحكم في نسبة الماء إلى الأسمنت في الخلطة والتصميم الجيد لها.
- 9- يجب تسليح الجرزء العلوى من الخوازيق أو تسلح بكامل طولها طبقاً للتصميم وخواص الستربة. وفي جميع الحالات يسلح الجزء العلوى النخازوق بطول لا يقل عن ٤ أمتار بخلاف طول الخازوق الواقع أعلى سطح الأرضى على ألا تقل نسبة حديد التسليح عن ٢٠٠ % من مساحة المقطع الخرساني للخازوق، مع ضرورة إستخدام وسيلة مناسبة للاحتفاظ بحديد التسليح في مكانه أثناء عملية الصب مع الاحتفاظ أيضاً بسمك الغطاء الخرساني والذي يتراوح ما بين ٥ ٧ سم (لا يقل عن ٥ سم). كما يجب ضرورة عمل تقفيصة الحديد بالموقع للتأكد من أن أسياخ الحديد مربوطة بكانات ملحومة لا تقل المسافة بينهما عن ١٥ سم حتى لا تعوق صب الخرسانة.
- ١- يجب الايزيد الترحيل المسموح به للخازوق عن مكانه التصميمى عن ٥ سم أو (١٠/١) القطر المكافئ أيهما أكبر مع ضرورة مراجعة إجهادات الضغط المسموح بها في هذه الحالة بعد الترحيل. وإذا زاد الترحيل الفعلى عن ذلك يجب إعادة دراسة التصميم طبقاً لقيمة الترحيل الفعلى.
- 11- يجب دق ماسورة الخازوق الرأسى بعناية تامة ليحتفظ الخازوق بمحوره رأسياً وغير مسموح بزيادة الانحراف عن نسبة (٢: ١٠٠) بحيث لا يتعدى مقدار إزاحة كعب الخازوق بالنسبة إلى رأسه عن نصف قطره على أن يقاس الميل أثناء التنفيذ مرتين على الأقل. وفي حالة زيادة الميل عن هذه القيمة يعاد تنفيذ الخازوق مع عمل التعديل اللازم في القاعدة والشدادات لرؤوس الخوازيق.

ii – الخوازيق الخرسانية سابقة الصب أو التجهيز:

• وهذا النوع من الخوازيق يكون إما من الخرسانة المسلحة تسليحاً نمطياً أو الخرسانة سابقة الإجهاد (Prestressed) ويتم تنفيذها بالدق.

- القطاعات الشائعة لِهذه الخوازياق هي المربعة والدائري والسداسي والثماني.
- تتميز هذه الخوازيق بإمكان تصنيعها في أطول طويلة بشرط توافر المعدات اللازمة لرفعها ونقلها ودقها كما يمكن الحصول على خوازيق طويلة عن طريق استخدام الوصلات الملحومة أو الميكانيكية أو وصلات الأشاير أو بالقمصان، على أن تكون هذه الوصلات آمنة وقادرة على تحمل الإجهادات الناتجة من الدق والأحمال المنقولة إليها بما في ذلك إجهادات الشد والاحتاء.
- يتم تصنيع هذه الخوازيق بمختلف الطرق مثل الصب الأفقى أو الرأسى والشدات المنزلقة ويمكن أن تزود بمواسير مدفونة لضخ المياه لتسهيل عملية دقها أو التفتيش عليها في حالة وجود ما يستدعى ذلك.


الخوازيق الخرسانية سابقة الصب والمسلحة تسليحاً غطياً:

- يستم تصنيع وتنفيذ هذا النوع من الخرسانة وتسلح بواسطة قفص حديد مكسون من أسياخ طولية ومحاطة بكانات دائرية أو حلزونية مع ضرورة تكثيف الحديد في نهايتي الخازوق ليقاوم إجهادات الدق.
- يجبب ضرورة الاعتناء بتصميم وتنفيذ وتخزين ونقل ودق هذا النوع من الخوازيق لتفادى أى نوع من أنواع الشروخ الغير مقبولة حيث أن الشروخ البسيطة لا يمكن تفاديها، وبصفة عامة لا يسمح بشروخ عرضها أكبر من ١٥٠،٠ مم حيث تعتبر مقبولة حتى هذا الحد.

الخوازيق الخرسانية سابقة الصب وسابقة الإجهاد:

مسئل صناعة أى خرسانة سابقة الإجهاد فإنه يستعاض عن حديد التسليح السنمطى بقوائم حديدية أو أسلاك مشددة وغالباً ما يكون هذا التسليح قبل أو بعد صب الخرسانة (Pre or Post Tensioned Steel) حيث يؤدى شد الحديد إلى زيادة قوة تحمل الخرسانة لكل من إجهادات النقل والدق وذلك بجعل الخرسانة تحت إجهاد ضغط مستمر.

- يجب إستخدام خرساتة وحديد شد ذو مقاومة عالية وطبقاً لاشتراطات الخرسانة سابقة الإجهاد.
- إن عملية سبق الإجهاد غالباً ما يؤدى إلى إطالة عمر الخرسانة المدفونة مسع تقليل نفاذية الخرسانة للمياه مما يزيد من فاعلية هذا النوع من الخوازيق عند استعماله في وسط من مياه بحرية بالإضافة إلى تقليل وزن الخازوق نفسه وتقليل الشروخ أثناء عمليات النقل والمناولة والدق ويبين الشكل (١٢-٣) نماذج نمطية للخوازيق سابقة الإجهاد.




شکل (۲۱–۳)

- الاشتراطات الواجب توافرها في الخوازيق سابقة الصب:
- ١- يجب أن يصمم مقطع الخازوق وتسليحه بأمان تام بحيث يقاوم الإجهادات
 الناتجة عن كل من المناولة والنقل والدق والتحميل والانبعاج.
- ٢- تتراوح الأقطار المكافئة لهذه الخوازيق للقطاع المستعمل من ٢٥ سم إلى
 ٥٠ سـم. وفــى الخوازيق التى يزيد مساحة مقطعها عن ٤٠ × ٠٤ سم يفضــل عملها ثمانية الشكل كما يفضل عمل زاوية مشطوفة في أركان الخوازيق المربعة.
- ۳- یجب آلا تقل مساحة حدید التسلیح الطولی للخازوق (صلب طری عادی)
 بالنسبة إلى مساحة مقطعه عما یلی :

- ٥١,٢ % إذا لم يتعد طول الخازوق ٣٠ مرة القطر.
- . ١,٥ % إذا كان طول الخازوق يتراوح ما بين ٣٠ إلى ٤٠ مرة القطر.
 - . . , ٢ % إذا زاد طول الخازوق على ٤٠ مرة القطر.
- ٤- يجبب أن تكون أسياخ الحديد الطولى فى الخازوق موزعة على المقطع بانتظام ومتساوية فى الطول وأن تمتد داخل كعب الخازوق وأن تكون نهاياتها العليا فى مستوى واحد عمودى على محور الخازوق على ألا تقل أقطار الحديد عن ١٦ مم.
- ه- يجب أن يكون سيخ التسليح الطولى كامل قطعة واحدة من كعب إلى رأس الخازوق وإذا لزم يتم عمل وصلات طبقاً لأسس وتصميم وشروط تنفيذ الخرسانة المسلحة.
- حرب أن يتم ربط التسليح الطولى للخازوق بتسليح عرضى (كانات) بحيث يكون كل سيخ مربوط بكانات طبقاً لما يلى :
- أ) يجب ألا يقل الحجم الكلى للتسليح العرضى عن ٠,٢٥ % من حجم الخازوق.
 - ب) ألا تزيد المسافة بين الكانات على أصغر القيم التالية :
 - نصف قطر مقطع الخازوق المكافئ.
 - عشرون سنتيمتراً.
- ٧- يجب أن تتقارب الكانات عند كل من رأس وكعب الخازوق لمسافة لا تقل عن ثلاثة أمثال قطر الخازوق وذلك لمقاومة جهود الدق، بحيث يكون حجم التسليح العرضى في كل من الطرفين مساوياً ٦,٠% من حجم الجزء السني يشغله ثم تزداد المسافة بين الكانات تدريجياً في طول يساوى ثلاثة أمثال قطر الخازوق حتى تصل إلى المسافات المذكورة في الفقرة السابقة.
- ٨- يجبب ألا يقل الغطاء الخرسانى لحديد التسليح عن ٤,٠٠٤ سم فى الأحوال العادية وعن ٧,٠٠ سم إذا تعرضت الخوازيق لمياه ملحية أو لمؤثرات ضارة بالخرسانة.
- 9- يجب أن يرود طرف الخازوق السفلى بكعب معدنى مخروطى عند دق الخوازيد في الحجر أو الزلط الخشن أو أي طين مخلوط بحصى أو أي نوع من التربة يسبب أضراراً بخرسانة نقطة ارتكاز الخوازيق السفلية.

- ١- يجب أن يضاف إلى الطول المحسوب للخازوق طول آخر مساو لما سوف يستم تكسسيره من الخرسانة في الجزء العلوى الذي يتعرض للتشقق بفعل عملية الدق أو لما يتطلبه من ربط حديد تسليح الخازوق بالهامة على ألا يقل هذا الطول عن ٨٠ سم أو ٥٠ مرة قطر أسياخ التسليح الطولى أيهما أكبر.
- 1 يجب دق الخازوق الرأسى بعناية تامة ليحتفظ بمحوره رأسياً وغير مسموح بزيادة انحراف كعب الخازوق عن الرأس عن نسبة ٢ : ١٠٠ بحيث لا يتعدى مقدار إزاحة كعب الخازوق بالنسبة إلى رأسه عن نصف قطره، ويقاس الميل أثناء التنفيذ مرتين على الأقل. وفي حالة زيادة الميل عن هذه القيمة يجب إلغاء الخازوق مع عمل بديل له بالإضافة إلى عمل التعديل اللازم في الهامة والشدادات لرءوس الخوازيق.
- 1 ٢ يجب ألا يزيد الترحيل المسموح به لرأس الخازوق عن مكانه التصميمى عن ٥٠ مم مع مراجعة إجهادات الضغط المسموح بها في هذه الحالة وإذا زاد الترحيل عن ذلك فيجب إعادة دراسة التصميم طبقاً للترحيل الفعلي.
- ۱۳ يجب ضرورة رصد مناسيب رؤوس الخوازيق المنفذة لاحتمال ارتفاع الخازوق عن مكانسه أثناء دق الخوازيق المجاورة. وإذا حدث ارتفاع لخازوق ما يجب إعادة دقه لتعويض مسافة ارتفاعه وللوصول إلى العمق المناسب في التربة المقاومة.
- ١٠- يجب مسراعاة الآتى في عمليات رفع ونقل ومناولة الخوازيق الخرسانية السابقة الصب :-
- في الخوازيق القصيرة (أقل من ١٢,٠٠ متر) يتم رفع الخازوق مسن إحدى نهايتيه شكل (١٢-٤) وفي هذه الحالة يتم اعتبار وتصميم الخازوق ككمرة تحمل وزنها كحمل ميت موزع بانتظام على كامل طوله.
- في الخوازيق الطويلة (أكبر من ١٢,٠٠ متر) يتم رفع ونقل الخسازوق من خسلال نقطتين أو ثلاثة أو أربعة محددة المسافات والأبعدد على كامل طول الخازوق وذلك بغرض تقليل أقصى عزوم انحناء متولدة في الخازوق أثناء هذه العملية وبالقيم الموضحة بالشكل (١٢-٤).



شكل (١٢-٤) كيفية نقل وعزوم الانحناء المتولدة أثناء مناولة ونقل الخوازيق السابقة الصب

iii - الخوازيق الخرسانية المنشأة بالتثقيب (بالتفريغ):

- بيتم تنفيذ هذا النوع من الخوازيق بعمل حفرة في الأرض للمنسوب المحدد من قسبل المصمم ويشغل الخازوق الخرساني الفراغ الناتج عن التربة المستخرجة.
- يستم تنفيذ خوازيق التثقيب بأقطار تصل إلى ٢,٠٠ متر وأطوال قد تزيد عن ٥٠ متر.
 - يجب مراعاة ما يلى عند عمل الحفرة:
- أن تظلل جدران الحفرة ثابتة غير منهارة ويتحقق ذلك إما بإنزال ماسورة مؤقتة أو دائمة أو بملىء الحفرة بمستحلب البنتونيت أو بضخ الخرسانة أو المونة أثناء تفريغ التربة.
- يجب ضرورة منع فوران التربة الرملية عند قاع الحفر وذلك بملسىء الحفرة بالمياه استعمال ماسورة دائمة أو مؤقتة (Casing) أو بملسىء الحفرة بمستحلب البنتونيت لمنسوب كافى يعلو منسوب المياه الأرضية لتوليد ضاغط مائى داخل الثقب يمنع الفوران بصفة دائمة كما يجب فى نفس الوقت اتباع أسلوب للحفر لا يحدث تخلخلاً فى تربة قاع الثقب.
- فسى حالسة استخدام طرق أخرى مستحدثة فى عمل الحفرة يجب الستأكد من فاعلية هذه الطرق بالنسبة للمحافظة على ثبات جوانب وقاع الحفر أثناء عملية الحفر وحتى الانتهاء من تنفيذ الخازوق.
 - هناك نوعان رئيسيان لأسلوب الحفر والصب هما:
 - أ) الخوازيق الخرسانية المنشأة بالحفر والتفريغ السابق للصب.
- ب) الخوازيق الخرسانية المنشأة بالحفر والتفريغ أثناء الصب ويطلق عليها طريقة الحفر البريمي المستمر (Continuous Flight) . Auger

أ) الخوازيق الخرسانية المنشأة بالحفر والتفريغ السابق للصب:

- يستخدم هذا النوع وهذه الطريقة في حالة التربة المسامية الحاملة للمياه أو الستربة السرخوة حيث في هذه الحالة يجب الاستعانة بماسورة سواء مؤقستة أو دائمة لسند جوانب الحفر، على أن يتم إنزال الماسورة أثناء عملسية الحفر بلفها بحركة دائرية ترددية حول محورها (oscillating) مع استخراج التربة التي بداخلها بواسطة الكباش أو أي طريقة أخرى وذلك في حالسة إنسزالها إلى أعماق كبيرة (أكثر من ٣٠ متر) أو للإسراع في معدلات التنفيذ. وبعد الوصول إلى منسوب التأسيس يتم إنزال التقفيصة الحديدية وتصب الخرسانة بواسطة ماسورة مزودة بقمع (Tremie Pipe) بحيث يكون طرفها الأسفل مغموراً في الخرسانة لتفادي فصل الخرسانة أو غسيلها بالمياه الموجودة بالحفرة وتكون الماسورة في أجزاء من ٢٠٤ متر طولي ويتم وصل الواحدة مع الأخرى بواسطة وصلات أو قمصان.
- يجوز استعمال معلق البنتونيت لسند جوانب حفر هذا النوع من الخوازيق على على ٢٥٠ ، وفي هذه على الا يقل معاير اللدونة (Plasticity Index) عن ٢٥٠ ، وفي هذه الحاللة يجب ضرورة العناية في تحديد مكونات هذا المعلق وطريقة خلطه واختباره قبل صبه بالحفر.
- فيما يلى بيان بمواصفات وطريقة استعمال معلق البنتونيت عند استخدامه: هما يلى المواصفات:
- ١- يجب أن تريد اللروجة المقاسلة بواسطة قمع مارش عن ٣٥ ثانية/لتر.
 - ٢- لا تقل الكثافة عن ١,٠٢ طن/م٣ ولا تزيد عن ١,٠٦ طن/م٣.
- ٣- يجب ألا يزيد وزن الخليط فوق منسوب كعب الخازوق قبل الصب
 عن ١,٢ طن/م٣.
- ٤- يجب ألا يريد سمك طبقة البنتونيت (mud cake) المكونة تحت ضغط ٢ كجم/سم٢ لمدة ٣٠ دقيقة عن ٣ ملليمتر.

الله طريقة استعماله:

- ۱- يتم تجهيز الخليط في خلاطات خاصة وهو يتكون من البنتونيت بنسبة ۳ ۱۰ % إلى المستر المكعب ماء محسوبة بالوزن، وتجمع في أحواض قبل أن يتم سحبها بواسطة الطلمبات أثناء حفر الخوازيق.
- ٧- يمكن إعادة استعمال الخليط بعد الانتهاء من صب الخازوق وذلك بتنقيته بعد تمريره على مناخل وهزازات لاستبعاد نسبة من الرمل منه. حيث يجب ألا تزيد نسبة الرمل عن ٣% ولا تزيد كتافة الخليط عن ١,٣٠ طن/م٣ أثناء الحفر، وألا يزيد سمك طبقة البنتونيت المكونة تحت تأثير ضغط يساوى ٢ كجم/سم ٢ لمدة ٣٠ دقيقة عن ٥ مم. كذلك يجب أن تتراوح اللزوجة المقاسة بجهاز مارش بين ٣٥ ، ٩٠ ثانية/اللتر.
- مما هو جدير بالذكر فإنه من الصعب تنفيذ الخوازيق بهذه الطريقة خاصة في حالة عدم وجود مياه جوفية وذلك خلال طبقات التربة ذات المسامية العالسية (معامل نفاذية التربة أكبر من ٢٠,٠ متر/ت) وذلك نظراً لزيادة نسبة فاقد معلق البنتونيت.
- يجسوز حفسر الخوازيق بدون استخدام ماسورة مؤقتة أو بدون استخدام معلق البنتونيت في حالات خاصة إذا تحققت جميع الشروط التالية:
- $(q_u > 2 \, \text{ kg/cm}^2)$ عالى عالى تربة متحجرة أو ذات تماسك عالى -1
 - ٧- ألا يقل قطر الثقب عن (١٠/١) عمقه.
 - ۳- تسليح الخازوق بكامل طوله.
 - ٤- إتمام عمليات حفر الخازوق وصب الخرسانة تحت مراقية دقيقة.
 - ٥- صب الخرسانة بواسطة ماسورة مزودة بقمع (Tremie pipe).
- آ- قياس حجم الخرسانة المصبوبة ومقارنتها بحجم الثقب على مراحل وأثناء تنفيذ الخازوق.

- الاشتراطات الواجب توافرها في الخوازيق الخرسانية المنشأة بالحفر والتفريغ السابق للصب:
- ١- يجب صب الخرسانة بطريقة مناسبة تضمن عدم حدوث انفصال حبيبى لمكونات الخرسانة وذلك باستخدام ماسورة وقمع مثلاً.
- ٢- عند صب الخرسانة تحت الماء أو تحت مستحلب البنتونيت يجب مراعاة
 ما يلي :
 - أ) إزالة التربة الضعيفة أو المفككة في قاع الحفرة.
- ب) أن تكون الخرسانة متماسكة وغنية بالأسمنت (لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٣).
- ج—) يجب التأكد من عدم انهيار جوانب الحفر واختلاط مكونات التربة بالخرسانة حتى إذا لزم الأمر استخدام ماسورة خاصة كغلاف دائم في الحالات الخاصة التي تتطلب ذلك.
- د) يجب الستأكد مسن أن ماسورة صب الخرسانة والقمع المستخدم محكومة تمامساً ومدفونة داخل الخرسانة لمسافة لا تقل عن ٢٠٥٠ مستر بحيث تمنع دخول المياه أو البنتونيت في الماسورة لضمان عدم حدوث اختناق لجسم الخازوق أو تكون فراغات به.
- هـ) يجب أن تكون ماسورة الصب ذات قطر كبير كافي لمرور مكوات الخرسانة بسهولة فمثلاً لقطر حبيبات ركام ٢٠ مم يجب ألا يقل قطر الماسورة عن ١٥٠ مم.
- و) يجب ملىء الخازوق بكمية أولية كافية لإعطاء عمق يكفى لعدم الخستلاط الماء أو مستحلب البنتونيت بالخرسانة، مع الاحتفاظ بمنسوب كعب ماسورة الصب (Tremie pipe) على عمق لا يزيد عن ١٥٠ مم من قاع الخازوة.
- ٣- يجب تنفيذ الخازوق الرأسى بعناية تامة ليحتفظ بمحوره رأسياً وغير مسموح بزيادة إنحراف الخازوق عن الرأس عن نسبة ٢ : ١٠٠٠ بحيث لا

تتعدى مقدار إزاحة كعب الخازوق بالنسبة لرأسه عن نصف قطره ويقاس الميل أثناء التنفيذ مرتين على الأقل وفى حالة زيادة الميل عن هذه القيمة يعمل بديل له مع عمل التعديل اللازم فى القاعدة والشدادات لرؤوس الخوازيق.

- ٤- يجب ألا يزيد الترحيل المسموح به نرأس الخازوق عن مكانه التصميمى عبن ٥ سبم أو (١٠/١) القطر المكافئ أيهما أكبر مع مراجعة إجهادات الضغط المسموح بها في هذه الحالة. وإذا زاد الترحيل عن ذلك فيجب إعادة دراسة التصميم طبقاً للترحيل الفعلي.
- هـ بجـب مراعاة جميع المواصفات الواردة بالخوازيق الخرسانية المصبوبة بالموقع (خوازيق الدق) الخاصة بحديد التسليح والخرسانة.
- ب) الخوازيـق الخرسـانيـة المنشــأة بالحفر والتفريغ أثناء الصب [الحفر البريمي المستمر (Continuous Flight Auger):
- يــتم تنفــيذ هذا النوع من الخوازيق باستعمال بريمة طويلة تدار بواسطة موتور، وهذه البريمة مكونة من وصلات يصل طولها ٢٠٠٠ متر للوصلة الواحــدة. وبداخل البريمة ماسورة مجوفة (Hollow stem) بكامل طولها وبقطر لا يقل عن ٧٠٥ سم في حالة استخدام مونة أسمنتية، ١٥٠٠ سم في حالة استخدام الخرسانة.
 - عسند وصول البريمة إلى عمق الحفر المقرر تضخ المونة أو الخرسانة بواسطة طلمبة الضخ خلال الماسورة المجوفة على أن يتم سحب البريمة بالتربة التى تكون حول أسلحتها أثناء عملية الضخ.
 - · يجب العناية والدقة أثناء التنفيذ لضمان الحصول على قطاع خرساتى متجانس ومستمر.
 - هذا وفى بعض الأحيان يتم عمل الثقب باستعمال بريمة مصمتة أولية لتفتيت الستربة تسم يتم استبدالها بالبريمة السابق ذكرها ذات الماسورة المجوفة بداخلها.

- بعد الانتهاء من عملية الضخ وسحب البريمة بالكامل يتم إنزال تسليح الخازوق (التقفيصة الحديدية) باستعمال هزاز في حالة استعمال الخرسانة أو بدون هزاز في حالة استعمال المونة.
- يمكن تنفيذ هذا النوع من الخوازيق بأطوال تصل إلى ٣٠ متر وأقطار
 تصل إلى ١,٠٠ متر.
- فى حالة استعمال الخرسانة كجسم للخازوق يتم تطبيق جميع الاشتراطات السابقة والخاصة بالخوازيق الخرسانية المصبوبة فى مكانها.
- فى حالة استخدام المونة فى جسم الخازوق يجب ألا يقل محتوى الأسمنت عن ٠٠٠ كجم/م٣ رمل متدرج وإجهاد الكسر لمكعبات المونة القياسية (٠٠ × ٠٠ × ٥٠ مم) لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢، وعلى ألا يقل معامل الأمان لإجهادات المونة عن (٨) بعد ٢٨ يوماً.

جـ) أنواع متنوعة من خوازيق التثقيب:

توجد أنواع متنوعة أخرى من خوازيق التثقيب بخلاف ما ذكر من النوعين السابقين ولكنها غير شائعة الاستخدام إلا في بعض الحالات الخاصة نذكر منها:

- ١- الخوازيق ذات الأقطار الصغيرة (Micro piles).
 - ٢- خوازيق الاستراوس.
- ٣- خوازيق الزلط أو الحجر أو خوازيق التربة المستبدلة.
 - 1 الخوازيق ذات الأقطار الصغيرة:
 - الله عقدمة:
- يعستمد هذا النوع من الخوازيق على الحقن على الجوانب أو تحت القاع لزيادة إما مقاومة الاحتكاك حول جذع الخازوق (grouted steel piles) أو الارتكاز عند القاعدة لذلك تعرف هذه النوعية من الخوازيق بأنها الخوازيسق التى تنفذ وتصب وتحقن في الموقع بأقطار تتراوح ما بين ١٠ ٢٥ سلم وأحمال تشعيلها من (١٥ ٢٠) طن وتصل أعمال هذه الخوازيق إلى ٤٠ متر وتنفذ رأسية أو مائلة.

وبصفة عامة فإن هذه الخوازيق تعتمد أساساً على التسليح لنق الأحمال الى التربة عن طريق الاحتكاك بين جسم الخازوق والتربة المحيطة به مع إهمال مقاومة الارتكاز لقاعدة الخازوق إلا في حالة الارتكاز على الصخر.

استعمالات الخوازيق ذات الأقطار الصغيرة:


- بصفة عامة يمكن استعمال هذا النوع من الخوازيق لنقل أحمال أى منشأ سواء كانت هذه الأحمال إستاتيكية أو ديناميكية ويوضح شكل (١٢-٥) بعض الاستعمالات الخاصة بها حيث تتميز هذه النوعية من الخوازيق بملائم تها للتنفيذ في بعض الظروف والحالات التالية نظراً لصغر معدات التنفيذ :
- داخل مبانى قائمة فعلاً بغرض تقوية الأساسات القديمة (Underpiming).
- فسى المواقع الصغير أو العميقة أو التي يصعب الوصول إليها أَ بمعدات التنفيذ التقليدية.
 - للمنشآت ذات الأحمال الصغيرة.
 - ، هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أن هذا النوع من الخوازيق يجب أن يستعمل بواسطة شركات متخصصة ولها الخبرة الكافية في هذا المجال.


كيفية وخطوات تنفيذ الخوازيق ذات الأقطار الصغيرة:


توجد طرق مختلفة كثيرة لتنفيذ مثل هذا النوع من الخوازيق حسب نوع التربة وظروف الموقع ويبين الشكل (٢١-٦) المراحل العامة المتبعة في التنفيذ لإحدى الطرق الشائعة وبشكل عام تتبع الخطوات التالية :


- إنشاء حفرة الخازوق :


يستم ذلك بإحدى الطرق المعروفة تثقيب - إزاحة - دق دوار، وهي عادة بدون غلاف خارجي ومع استخدام سائل حفر مثل معلق البنتونيت.











المنشآت البحريه أو النفريه تثبيت دعامات قــاع المجرى

شكل (١٢-٥) بعض استعمالات الخوازيق الميكرو


تكوين جسم الخازوق :

تمللاً المونة بمونة أسمنتية تحل محل سال الحفر (إن وجد) ثم يتم إنزال التسليح المطلوب بكسامل طول الخازوق ومعه مواسير حقن. ويجب الانتظار مدة لا تقل عن ٤٨ ساعة قبل البدء في عملية الحقن.

عملية حقن الخازوق :

يستم حقن الخازوق على مرحلة واحدة أو عدة مراحل حسب طبيعة التربة والحمل المطلوب وذلك تحت ضغوط منخفضة أو ضغوط عالية ويحدد ضغط الحقن حسب عمق الخازوق وحجم حبيبات التربة ودرجة كثافتها $\frac{N}{10}$ كجم/سم۲ للتربة الطميية ، $\frac{N}{10}$ كجم/سم۲ للتربة الطميية ، $\frac{N}{10}$ كجم/سم۲ للتربة الرملية الطميية – ضغط عالى لا يزيد عن $\frac{N}{10}$ كجم/سم۲ للتربة الطينية]، وفي جميع الحالات يجب ألا يصل الضغط المستخدم في الحقن الى القيمة القصوى التي تحدث انهياراً في طبقة التربة ويجب التأكد من قيمة الضغط القصوى في نهاية الحقن لكل طبقة.

- يتم الحقن باستخدام مونة أسمنتية تحدد كثافتها بحيث لا تزيد نسبة المياه السي الأسمنت بالوزن عن ٥٠٠ ويمكن إضافة نسبة من الرمل في حالة الستربة الزلطية بحيث لا يقل جهد كسر المونة في هذه الحالة عن ٢٥٠ عمر/سم٢ بعد ٢٨ يوماً.
 - وعند عمل الحقن فيجب التأكد من وجود طبقة من التربة (Over burden) لا تقل عن ثلاثة أمتار فوق المنسوب العلوى للحقن.



شكل (١٢-٦) خطوات ومراحل تنفيذ الخوازيق ذات الأقطار الصغيرة باتباع إحدى الطرق الشائعة

- أسس تصميم الخوازيق ذات الأقطار الصغيرة (الميكرو):
 حتى تكون الخوازيق آمنة يجب استيفاء وتحقيق الشروط التالية :
 - أ) التحقق من التصميم الإنشائي لجسم الخازوق:

يتم التصميم لمثل هذا النوع من الخوازيق على أساس أن الجهد المسموح به للخازوق يساوى نصف جهد الخضوع للحديد في حالة الأحمال الدائمة ويساوى ثلثى جهد الخضوع للحديد عند إضافة الأحمال الثانوية.

ب) التحقق من تماسك مادة الحقن مع الحديد (Grout-Steel bond):

وفيها يتم التحقق من أن إجهاد التماسك المتبادل بين حديد التسليح ومادة الحقن أقل من إجهاد التماسك المسموح به لمادة الحقن (٢٥٠ كجم/سم٢).

i.e. $f_{b \text{ grout}} = \frac{P \text{ (Applied load)}}{O \text{ (surface area)}} \le 250 \text{ kg/cm}^2$

جــ التحقق من تماسك مادة الحقن مع التربة المحيطة (soil bond)-Grout:

وهذا النوع من التماسك المتبادل بين مادة الحقن والتربة المحيطة يتم حسابه من المعادلة التالبة:

 $q_f \ge c + n \text{ ton } \phi$

حيث (qf): وحدة الاحتكاك (Unit friction) كجم/سم ٢

- ، (c) : مقاومة التماسك للتربة (Cohesion) (كجم/سم ٢)
- (Angle of internal friction) ذاوية احتكاك التربة
- (n): معامل يستوقف على ضغط الحقن (grouting pressure) ويؤخذ نسبة منه تتراوح ما بين ١٠ % ٥٠% وهذه النسبة تتوقف على نسبة الأسمنت المستخدمة وطبيعة التربة وقيمة ضغط الحقن. وهدفه القسيمة (١٠-٥٠%) هسى استرشادية فقط حيث يجب أن تجسرى تجارب حقلية في الموقع قبل البدء في التنفيذ لتحديد قيمة هذا المعامل (n)

د) التحقق من قيمة الحمل نتيجة للارتكاز (End bearing):

وهذا التحقق يتم فقط فى حالة الخوازيق المرتكزة على الصخر وفيها يجب أن يكون أقصى مقاومة ارتكاز لكعب الخازوق أقل من أقصى مقاومة ارتكاز لمادة التربة (الصخر).

هـ) التحقق من مقاومة الانبعاج (Buckling):

وهدذا التحقق يتم عند تواجد تربة ضعيفة حول جسم الخازوق لمسافة لا تقل عن ٢,٠٠٠ متر وهذا التحقق يتم بالتحقق من انبعاج الحديد فقط.

و) التحقق من ترحيل موضع الخازوق:

يجب ألا يريد الترحيل المسموح به للخازوق عن مكانه التصميمى عن عشر (١٠/١) القطر المكافئ، مع مراجعة إجهادات الضغط المسموح به فى هذه الحالة. وإذا زاد الترحيل الفعلى عن ذلك فيجب إعادة دراسة التصميم طبقاً لقيمة الترحيل الفعلى.

تجارب التحميل:

يـــتم عمــل تجربة تحميل ابتدائية قبل تنفيذ الخوازيق العاملة لتحديد حمل التشغيل وتتم التجربة كما في الخوازيق النمطية.

٢- خوازيق الاستراوس:

ه مقدمة:

وهـذا الـنوع مـن الخوازيق عبارة عن خوازيق يتم تنفيذها بطريقة إما يدويـة بأقطـار تتراوح ما بين -7-3 سم وأعماق تصل إلى 10,00 متر أو ميكانيكياً بأقطار تصل إلى 00 سم وأعماق تصل إلى 00 متر ويختلف حمل تشـغيل الخـازوق حسـب قطره وحسب تحمل طبقة التأسيس ويتراوح ما بين 00 المـن ويجـب تسليح الجزء العلوى من الخازوق بطول لا يقل عن 00 متر.

أسس تصميم خوازيق الاستراوس:

- ۱- يصمم خازوق الاستراوس كخازوق ارتكاز (end bearing) فقط مع إهمال مقاومة الاحتكاك.
- ۲- یجب الا یسزید الإجهاد علی رأس الخازوق عن ۱۵ کجم/سم۲ فی حالة التنفیذ الیدوی ، ۲۵ کجم/سم۲ فی حالة التنفیذ المیکانیکی.

- ٣- يجب ألا يقل عدد تجارب التحميل عن تجربة لكل ١٠٠ خازوق بحيث لا
 يقل عدد التجارب عن تجربتين لكل موقع.
 - طريقة تنفيذ الخوازيق الاستراوس:
 هناك طريقتان هما الطريقة اليدوية أو الطريقة الميكانيكية.

أ) الطريقة البدوية:

- الخطوات:
- ٢- يستم تغويسص هذه المواسسير بتفريغ مكان لها أول بأول أثناء نزولها بواسطة بلف أو بريمة من داخل الماسورة.
- ٣- عند الوصول إلى العمق المطلوب تملأ الماسورة من أسفل إلى أعلى بالخرسانة مصع الدق على الخرسانة بالمندالة أثناء سحب الماسورة مع الاستمرار في هذه العملية حتى يتم ملئ الماسورة بالخرسانة إلى أسفل التقفيصة حيث يتم إنزال التقفيصة الحديد وتعليقها في مكانها للاحتفاظ بمنسوبها أثناء تكملة صب خرسانة الخازوق وسحب المواسير.

ملحوظة هامة:

- المياه تنفيذ هذه الخوازيق تحت منسوب المياه يملأ الثقب دوماً بالمياه لمنسوب المياه المرضية أو للمنسوب الذي يوازن الضغط الهيدروستاتيكي الواقع على الطبقة التحتية للتأسيس لمنع انسياب الطبقة الطينية أو فوران السرمل داخله مما قد يسبب في خلخلة طبقة رمال التأسيس أو سحب الرمال التي يرتكز عليها الخوازيق السابق تنفيذها بجوار الخازوق الجاري تنفيذه.
- ۲- یجب فی جمیع الحالات التأکد من عدم حدوث فوران للرمال أو انسیاب
 الطین اللین عند منسوب التأسیس داخل مواسیر الحفر.

ب) الطريقة الميكانيكية:

- الخطوات:

- ۱- يتم تغويص المواسير بقطر حتى ٥٠ سم وذلك باستخدام ضواغط وأوناش الهـواء أو أوناش الديـزل وذلك بتفريغ ما بداخلها باستخدام المعدات المناسبة حتى تصل المواسير إلى منسوب التأسيس المطلوب.
- ٧- يستم إنسزال ماسورة داخلية مزودة بقمع (tremie pipe) مع تثبيت طبقة خاصة في نهايتها تمنع تسرب المياه الأرضية التي بداخلها حتى تصل إلى قاع الثقب على طبقة الارتكاز.
 - ٣- يتم صب الخرسانة داخل الماسورة الداخلية حتى يتم ملؤها.
- 3- يستم رفسع الماسورة الداخلية قليلاً وهزها باستخدام الونش فتنتقل الطبة المثبستة بأسسفل الماسسورة، وبالستالى تندفع الخرسانة التى تزيح المياه الأرضية من داخل الماسورة الخارجية إلى أعلى دون أن تؤثر هذه المياه على خلطة الخرسانة التى ستكون جسم الخازوق.
- و- عند ارتفاع منسوب الخرسانة داخل الماسورة الخارجية يتم سحب الماسسورة الداخلسية وخلعها باهتزازات ميكانيكية باستعمال الونش، يتم تكرار وتوالى عملية الهز لضمان تكثيف الخرسانة مع الاستمرار في ملئ الماسسورة الداخلية بالخرسانة بحيث يكون حفر الخرسانة مستمراً دون خروج الماسورة الداخلية من الخرسانة المكونة للخازوق.
- 7- يستمر مسلأ الماسورة الخارجية بالخرسانة عن طريق صبها داخل الماسورة الداخلية، ثم ترفع الماسورة الخارجية تدريجياً بالهز المستمر باستعمال الونش الميكانيكي لضمان هز خرسانة الخازوق وتكثيفها جيداً.
- ٧- يستم إنسزال تقفيصة الحديد لتسليح رأسى الخازوق بالطول المحدد ويتم تعليقها لضمان عدم هروبها وبقائها في منسوبها، ثم يستكمل صب الخسازوق حستى الوصول إلى المنسوب العلوى المطلوب وبذلك يتم ملئ فراغ سمك الماسورة الخارجي بخرسانة مكثفة.

اشتراطات تنفیذ الخوازیق الاستراوس:

يجب مراعاة جميع الاشتراطات الخاصة والمنصوص عليها للخوازيق الخرسانية المنشاة بالحفر والتفريغ السابق للصب على أن تكون الخرسانة المستخدمة ذات درجة قابلية تشغيل عالية (الهبوط من ١٠ – ١٥ سم).

٣ - ٥ - ٣ العوامل التي تؤثر في اختيار نوع الأساسات الخازوقية:

- كما ذكرنا سابقاً بأن الخوازيق بصفة عامة تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما خوازيت إزاحة وخوازيق تثقيب وحيث أن اختيار النظام والنوع الأمثل يكون ضرورياً في معظم الحالات وخاصة الحالات الغير طبيعية الأمر الذي يستلزم ضرورة الوقوف ومعرفة أسس اختيار أي نوع.
 - يعتمد اختيار نوع الخازوق على عدة عوامل اقتصادية وفنية عديدة نذكر منها:
 نوع وحالة الترية بالموقع.
 - طبيعة وقيمة الأحمال المنقولة إلى الخوازيق.
- القرب من المبانى المجاورة وحالة هذه المبانى ونوعيتها ونظام تأسيسها وعمق تأسيسها.
 - مواصفات الموقع.
 - التكلفة الاقتصادية.
- مما هو جدير بالذكر فإن هذه العوامل متداخلة ومتشابكة الأمر الذى يؤدى إلى ضرورة توافر الخبرة الواسعة فى هذا المجال للاختيار الأمثل بعد تغطية العوامل الفنية ثم العامل الاقتصادى بعد ذلك وفيما يلى شرح لهذه الجوانب والعوامل المختلفة.

أ) نوع وحالة التربة بالموقع:

• حيث أن الخوازيق تخترق طبقات من التربة ربما تختلف فى خواصها وتجانسها ودرجة ملاءمتها لنوع الخوازيق المقترحة فى التنفيذ، ومن ثم فإن التوصيات التالية نفترض أن الطبقة التي سوف تخترقها الخوازيق والمشار إليها فيما بعد هي إما الطبقة السائدة أو الطبقة التي تتطلب نظاماً معيناً للحصول على أفضل النتائج من حيث التنفيذ.

- وفيما يلى بعض هذه التوصيات طبقاً للكود المصرى.
- $q_u < 10 \, \, {\rm kg/cm^2}) > 0$ فــى حالة التربة الطينية متوسطة التماسك حيث ($q_u < 10 \, \, {\rm kg/cm^2})$ فــى حالة التربة الطينية متوسطة الإزاحة والتثقيب.
- $q_u < 2.5 \text{ kg/cm}^2$ يوصى باستخدام الخوازيق السابقة الصب أو خوازيق الدق باستعمال ماسورة دائمة.
- $q_u < 20 \; kg/cm^2$ وصى ورس والسند ($q_u < 20 \; kg/cm^2$) ووصى باستخدام خوازيق التثقيب باستعمال البريمة حيث أن هذه النوعية قد تسبب مشاكل لخوازيق الدق ولخوازيق الحفر على السواء.
- ٤- فـــ حالـــة الـــتربة القابلــة للانتفاش (swelling soil) فإنه من المفضل اســـتخدام خوازيق التثقيب ذات الأقطار الكبيرة وذلك بهدف تقليل مشاكل التنفيذ، وفـــ حالــة الـــتربة ذات القابلية العالية للانتفاش فإنه يوصى باســـتعمال ماســورة دائمة أو بتسليح الخازوق فى حالة التربة المتوسطة القابلية للانتفاش أو استعمال الخوازيق الزلطية.
- و- في حالسة التربة الرملية (30 < N) فإنه يفضل استخدام خوازيق التثقيب حيث في هذه الحالة يصعب استعمال خوازيق الإزاحة حيث يتطلب ذلك دقاً شددة مما يؤدي إلى زيادة تكثيف التربة والذي بدوره يتطلب زيادة شدة السدق وينتج عن ذلك تفاوت كبير في أطوال الخوازيق واتلافيات للمعدات المستعملة، كما يؤدي إلى حدوث شروخ وتشققات في الخوازيق سابقة الصب.
- N < 30 ومستمرة إلى التربة المتوسطة (N < N < 10) ومستمرة إلى أعماق كبيرة فيمكن الاستعانة بخوازيق إزاحة ذات قاعدة ارتكاز متسعة (enlarged base) مع إنهاء الخازوق عند أعماق مناسبة.

- فى حالة ما إذا كانت التربة أو المياه الأرضية محتوية على أملاح ضارة بدرجة تركيز كبيرة يتطلب الأمر إما استخدام خوازيق سابقة الصب ذات نوعيات خاصـة مـن الأسمنت أو إضافات معينة أو خوازيق سابقة الصب معالجة بطبقة عازلـة من الخارج. وفى حالة استخدام الخوازيق المصبوبة فى مكانها يستخدم غطاء عازل من البلاستيك أو الحديد.

ب) طبيعة وقيمة الأحمال المنقولة إلى الخوازيق:

- ا- فى حالة وجود أحمال كبيرة مركزة منقولة للخوازيق (أكبر من ٣٠٠ طن) فيفضل استخدام الخوازيق ذات الحمولات الكبيرة (أكبر من ١٥٠ طن) وبالستالى تصبح خوازيق التثقيب أكثر ملائمة كما يمكن استخدام خوازيق حديدية ذات قطاع (H) مثلاً لما لها من قدرة عالية لمقاومة ونقل الأحمال الكبيرة.
- ٧- فـــى حالـــة تعــرض الخازوق لقوى شد وبالتالى نزم تسنيحه بكامل طوله الأمــر الــذى يتطلب استخدام خوازيق مسلحة بكامل الطول والتى تعطى احـــتكاكاً مــع الـــتربة المجاورة حتى يمكن نقل أحمال الشد إلى الخازوق بمعامل أمان كبير.
- ٣- فــى حالــة وجــود أحمال أفقية كبيرة منقولة إلى الخوازيق وبالتالى لزم استخدام خوازيـق مائلــة فتكون الأفضلية لخوازيق الإزاحة، كما يجب استخدام خوازيــق سـابقة الصب أو ماسورة دائمة أو تقليل زاوية ميل

الخازوق فى حالة التربة الرملية السائبة (N < 10) أو التربة الطينية ($q_u \leq 2.5 \; kg/cm^2$)

ج) القرب من المبانى المجاورة وحالة هذه المبانى ونوعيتها ونظام تأسيسها:

- القين خوازيق بالقرب من مبانى قائمة يفضل استخدام ماكينات لا تسبب اهتزازات شديدة لهذه المبانى الأمر الذى تكون فيه خوازيق التثقيب أكثر ملائمة، على أنه يمكن تقليل الاهتزازات الناتجة عن خوازيق الإزاحة بحفر أو تثقيب الجزء العلوى بعمق من ٣ ٥ متر تم تكملة تنفيذ الخازوق بالدق باستعمال دقات ذات مشوار قصير.
- ٧- عسند اختيار نوع الخازوق يجب التأكد من ملائمة هذا النوع لحالة المبانى المجاورة ونوعية إلى (حوائط حاملة أو هيكلية) وكذلك أساساتها (نوع الأسساس ومنسوب التأسيس)، كما يجب دراسة تأثير أساسات المبانى المجاورة على خوازيق المبنى الجديد.
- سالة المناطق الآهلة بالسكان يفضل استخدام تحدث أقل إزعاجاً للسكان وعادة تكون خوازيق التثقيب أقل إزعاجاً. ومما هو جدير بالذكر فإنه فى حالمة تنفيذ خوازيق بالإزاحة فى الأماكن الآهلة بالسكان فإن شواكيش الهسواء تكون أكثر ضجيجاً يلسيها التى تعمل بالديزل ثم التى تعمل هيدروليكياً، كما وأن نوع وسادة الدق له تأثير على الصوت الناتج حيث الوسادة الخشبية ينتج عنها صوت أقل.
- ٤- فـــ حالة وجود مبانى ملاصقة لحدود المبنى الجارى العمل به فإن اختيار نوع الخازوق قد يتوقف على إمكانية المعدة من الاقتراب من حدود المبنى المجاور.

د) مواصفات الموقع:

ان ظروف الموقع وطريقة الوصول إليه ومدى توافر مصادر المياه والكهرباء والظواهر المحيطة به ... الخ تؤثر تأثيراً مباشراً فى اختيار أنسب أساليب التنفيذ الأمر الذى يتطلب ضرورة معاينة الموقع المراد تنفيذ

الخوازيق به. ففى المواقع ذات مساحة تشغيل أقل من ٤٠٠ م ٢ يكون من المفضل اختيار أنظمة لا تحتاج إلى معدات ذات حجم كبير أو إلى معدات تكميلية كثيرة أو إلى مناور معقدة. كما وأن طريقة الوصول للموقع تدخل في المفاضلة فعندما يكون الوصول صعباً لضيق الشوارع وازدحامها فجيب الاعتماد على التنفيذ ذاتياً داخل الموقع ونقل التشوينات ليلاً مثلاً، وفي هذه الحالة يفضل استخدام الخوازيق ذات الأقطار الصغيرة إلا إذا سمح العمل ليلاً ففي هذه الحالة يُفضل الانظمة سهلة التنفيذ.

- ٢- فـــ حالسة التأسيس على منسوب أوطى كثيراً من منسوب الشارع فإنه يفضل الأنظمة أو الخوازيق التى لا تحتاج إلى توريد خرسانة جاهزة.
- -- فــى حالــة العمــل تحت مبانى قائمة بقصد تدعيمها فإنه يفضل استعمال معدات ذات قوائم قليلة الارتفاع (أقل من ٣,٠٠ متر) وتنفذ الخوازيق فى هــذه الحالــة إمــا بالتثقيب (boring) أو الحقن (Injection) أو بالضغط (jacking) ويمكــن صــب الخرسـانة بواسطة الضخ حيث تثبت المضخة خــارج المبــنى. ويفضل استخدام الخوازيق ذات الأقطار الصغيرة وتنفذ ملاصــقة للقـاعدة القديمة ثم يعمل قميص لهذه القاعدة ليشمل الخوازيق الجديدة.
- ٤- فـــى حالة التنفيذ فى مجرى مائى فتكون الأفضلية للخوازيق سابقة الصب وقــد تستعمل الخوازيق الخشبية فى المنشآت المائية المؤقتة مع معالجة هذه الخوازيق كيميائياً.

هـ) التكلفة الاقتصادية:

عند ملائمة أكثر من نوع من أنواع الخوازيق لموقع ما فإنه يتم المفاضلة في هذه الحالة على أساس التكلفة الاقتصادية والتي تشمل في هذه الحالة ليس فقط تكلفة الخازوق نفسه ولكن تكاليف هامات الخوازيق (أعمال الحفر وتخفيض منسوب المياه الأرضية مع ما تشمله من مشكلة التخلص من المياه المنزوحة والتوقفات المحتملة سواء كانت لأسباب فنية أو إدارية الخ.

٢ - ٥ - ٤ العوامــل الــتى تؤثــر وتــتحكم في تحديد القطر المناسب للخازوق:

1 - العوامل الاقتصادية:

وهذه العوامل تتحكم بالكيفية التي لا تزيد الحمولة المسموح بها للخوازيق كثيراً عن الحمولة الفعلية للمبنى.

٢ - حمل التشغيل الواقع على الخازوق الواحد:

وهـو أقصـى حمـل محتمل واقع على الخازوق نتيجة للأحمال المختلفة سواء كانت أحمال دائمة أو أحمال ثانوية.

٣- حالة ونوع القوى المؤثرة على الخازوق:

هل هي قوى رأسية شد أو ضغط أو قوى مائلة أو قوى أفقية.

٤- المسافات بين الأعمدة:

وهذا العامل يتحكم في عدد الخوازيق وبالتالي قدرة تحمل الخازوق الواحد وبالتالي قطره.

٥- مدى إمكانية عمل قواعد (هامات) مشتركة:

لتقليل عدد الخوازيق وبالتالى قطرها.

7- موضع الخازوق بالنسبة لقواعد الجار:

فى حالة تنفيذ خوازيق ملاصقة لمبنى قائم فيفضل تنفيذ خوازيق ذات قطر كبير لتقليل عددها وبالتالى المسافة بين مركزى ثقل الخوازيق والعمود أى تقليل مقدار اللامركزية (eccentricity).

٧- كيفية ونظام توزيع الخوازيق أسفل القاعدة:


عند وجود حمل خطى (Line load) فإنه يمكن اختيار القطر المناسب لتوزيع الخوازيق خطياً تحت الحائط الحامل ويمكن في هذه الحالة زيادة المسافات بين الخوازيق لأكثر من ثلاثة مرات القطر بهدف خفض التكاليف.

٨- كيفية مقاومة حمل الخازوق بالنسبة للتربة:

• وهذا يعنى هل مقاومة التربة للحمل الواقع على الخازوق مقاوم بالاحتكاك أو الارتكاز أو الاثنين معاً.

١٢-٥-٥ موجز عام لأنواع الخوازيق بصفة عامة:

• وفيما يلى موجزاً وافياً لبعض أنواع الخوازيق السابق الإشارة إليها.



• وفيما يلى شرحاً للخوازيق الخرسانية:

١ – *الخوازيق الجاهزة:

خوازيق الخرسانة المسلحة المصبوبة مسبقاً Precast Reinforced فعاادية المسلحة المصبوبة مسبقاً Concrete Piles وتكون قطاعاتها العرضية "مربعة - دائرية - سداسية مثمنة" ولكن القطاع المربع هو الشائع الاستعمال نظراً لسهولة عمل عبواته الخشبية مع شطف أركانه.


وتتلخص طريقة صنع الخوازيق الجاهزة لأيما يلم :

• يوضع أسياخ التسليح داخل العبوات الخشبية، ثم تصب الخرسانة وتغزغز جيداً وبعد تصلد الخرسانة تزال جوانب العبوة بعد يوم أو يومين "إذا

كسان وضع صب الخازوق أفقياً" ويبقى الخازوق فى موضعه نحو أسبوع مع ملاحظة استمرار رشه بالماء فى الصيف وتغطيته بالخيش المبلل على الدوام إذا كان الجو حار جداً.

- ولا يدق الخاروق قبل ٢٨ يوماً من صبه أو ١٥ يوم إذا استخدم في خرسانة الخازوق أسمنت سريع التصلد ويسلح الخازوق لغايتين:
- ١ زيادة الأحمال التي يحملها الخازوق وتكلف بها الأسياخ الطولية، ولو أن للتسليح العرضي دخلاً فيها وهو الذي يحفظ الأسياخ الطولية من الاتحناء.
- حفظ الخرسانة متماسكة فى القطاع السطحى حيث أنها معرضة للتفكك
 تحت تأثير توالى الدق والأحمال المؤثرة على الخازوق.
- ويفضل أن تكون أسياخ التسليح الطولية قطعة واحدة، وإذا تعذر ذلك فيجب أن توضع وأطرافها متقابلة (قورة في القورة) على أن يضاف إليها وصلة جانبية بطول يساوي ٣٠ مرة قطر السيخ وتربط بالسيخين المتقابلين جيداً بالسلك الرفيع. كما يسلح الخازوق بأربطة عرضية "كانات" أو يسلح في الاتجاه العرضي تسليحاً حلزونياً. على أن تبعد الكانات بعضها عن البعض بمسافات تساوي نصف أصغر أبعاد القطاع العرضي للخازوق مع مراعاة أن تصغر هذه المسافات قرب طرفي الخازوق فتصير على الأكثر ٥ سم كما هو مبين بشكل رقم المسافات قرب طرفي الخازوق فتصير على الأكثر ٥ سم كما هو مبين بشكل رقم المسافات قرب طرفي الخازوق فتصير على الأكثر ٥ سم كما هو مبين بشكل رقم
- ويقوى الجزء العلوى من الخازوق بطول متر واحد على الأقل بتسليح إضافى طولى بمقدار (١%) من حجم هذا الجزء لمقاومة الإجهادات الناشئة عن الدق. كما يقوى الجزء السفلى منه بطول متر ونصف بتسليح إضافى قدره ١,٥ من حجم هذا الجزء على أن ينتهى الخازوق من أسفل بشكل مهرم يثبت به كعب هرمى من الحديد الزهر، وذلك لتسهيل اختراق الخازوق للأرض أثناء دقه، وأحياناً يوضع داخل الخازوق عند صبه ماسورة من الحديد تصل إلى قدمه لإمكان تسليط المياه فيها تحت ضغط لتسهيل نزول الخازوق فى الطبقات الرملية غير المنظورة الارتكاز عليها.

الخوازيق الجاهزة



• وتختلف أقطار الخوازيق أو أبعاد قطاعاتها بين ٢٥، ٦٥ سنتيمترات كما تختلف أطوالها بين ٢، ٢٠ متراً، وهي مصممة لتحمل ٨٠ طناً بأمان مع احتساب جهد المقاومة ٢٠٠ طن.

معيزات النوازيق الجاهزة:

- ١- عمرها في الجفاف مساو لعمرها في الرطوبة وعلى ذلك يمكن تعرضها لرطوبة وجفاف متعاقبين.
 - ٧- قوة تحملها يصل إلى ٨٠ طناً.
 - ٣- رخيصة الثمن.
 - ٤- يمكن زيادة أطوالها بعمل وصلات.

عيوب النوازيق الجاهزة:

- ١- تحتاج لمكان لتخزينها لزمن ما.
- ٢ قد تنكسر أثناء نقلها، ولا يمكن إصلاحها.
- ٣- طريقة نقلها تدخل في تصميم الخازوق نفسه.

۲- خازوق سمبلکس (Simplex Pile):

يستحمل خازوق سمبلكس من ٤٠ إلى ٥٠ طن، والغلاف الخارجي عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها الخارجي ٤٠ سم وبطول "٢١،٥،١،٥،١٢ م" وينستهي طرفها العلسوي بجسزء مقوى يركب عليه طربوش من الصلب لتلقى ضربات المندالة الحديدية زنة ٢ طن أو ٣ طن، وبهذا الجزء أيضاً فتحتان لتعليق الماسورة في الحبال المعدنية الخاصة المشدودة بونش آلة الدق لسحب الماسورة أثناء صب الخرسانة ودكها، وطرفها السفلي مجهز بكعب مسنن على هيئة فكي التمساح، وتصل به اتصالاً مفصلياً ويكون مقفلاً تحت تأثير الدق أثناء إنزال الماسورة لمنع الأتربة والمواد الغريبة من دخول الماسورة والاختلاط بالخرسانة، وفسى حالسة استعمال الخازوق في أرض بها مياه جوفية يستعمل كعب مخروطي أصسم مسن الحديد الزهر "الزنبة" بدلاً من فكي التمساح لمنع دخول المياه إلى الماسورة. كما هو موضح بشكل (٢١-٨) يغلق الفاصل بين الماسورة والكعب. بوضع حبال من القطن والكتان بينهما.

🕏 وتتلخص طريقة عمل الحازوق:


في أن تعلق الماسورة بحبلي الونش وتحفظ رأسية بين دليلي آلة الدق في الموضع المحدد للخازوق ويوضع فوق رأسها الطربوش، ويدق عليها بالمندالة حتى تصل إلى العمق المطلوب فيرفع الطربوش وتستبدل زنة ٣ طن بمندالة ثانية زنــة ٨٠٠ كـيلو جرام، وترفع إلى أعلا وتجهز خلطة خرسانية مكونة من ٠,٤ زلط + ۰,۲ رمل + ۱۵۰ كجم أسمنت وتملأ الماسورة بارتفاع ۱,۵ مترا تم يستمر ننزول المندالة داخل الماسورة لضمان الحصول على تجانس خرسانة الخازوق. ثم ترفع الماسورة بحيث يظل جزء من الخرسانة داخل الماسورة تكفى لمنع تسرب المياه والمواد الغريبة وخلطها بخرسانة الخازوق (فتفصل الخازوق إلى أجزاء) ثم يصب جزء آخر من الخرسانة وتدق بالمندالة وترفع الماسورة ... وهكذا. حستى يتم عمل الخازوق بالطول المطلوب مع مراعاة أن يكون ارتفاع الخرسانة داخل الماسورة بارتفاع كاف أثناء عملية الرفع، وذلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة. ولا يمكن تسليح هذه الخوازيق إلا باستعمال مندالة خاصـة لـدق الخرسانة يجرى داخلها حديد التسليح كدليل. وفي المعتاد توضع بعيض الأسياخ في الجزء العلوى من الخازوق لربطها بتسليح الميدة التي تربط رؤسها ويكون شكل الخازوق بعد الانتهاء من صنعه ذا جوانب غير منتظمة. إذ أن الخرسانة عند دقها تتشعب بجوانب الأرض وهذا فضلاً عن أن دق الماسورة الفارغية نفسها يضغط الأرض ضغطاً لا بأس به. وهذه الخوازيق هي أكثر الخوازيق شيوعاً في مصر لأنها أقل الخوازيق كلفة ولأنها سهلة التنفيذ حيث إنه يمكن عمل نحو ثمانية خوازيق في اليوم الواحد بعمق ٨,٥ أمتار في الأرض المتوسطة الصلابة. وتلك الطريقة تنجح كل النجاح في الأرض الطينية المتماسكة الستى يمكنها باحتكاكها أن تحمل جزءاً من الحمل المكلف به الخازوق ومن أهم المشروعات التي استخدمت فيها خوازيق سمبلكس.

أساس مستشفى القصر العينى - أساس بناء محكمة القضاء العالى. شكل رقم (١٢-٨) تبين طريقة تنفيذ هذا الخازوق.

حيلمية: إلى سباللوة يهزر إسرايمياللوة بهجب الماحدة مؤلميا اللودة ديجة الوددلاة وبانة مجاشراً الدو حنكوده الخازوق دنغ

ومول الملسوة المكشوم الناسين وازال دلرا المياد دانع الامورخ

خبلجالزنية ويأنة دوالمامورة



شکل رقم (۱۲-۸)


-777-

۳- خوازیق فرانکی (Franki):


يكون الغلاف الخارجي لهذه الخوازيق من ماسورة أو اثنين أو ثلاثة تلسكوبية، وأن أنواع خوازيق فراكي الموجودة لا يوجد أي خلاف في عملها بالنسبة للخوازيق الخفيفة أو الثقيلة، وإنما الخلاف في قطر الماسورة، حيث أن قطر الماسورة في حالة الخازوق الخفيف ، ٤ سم من الخارج ويتراوح حمله بين ، ٤ إلى ، ٥ طن، وقطر الخازوق الثقيل ٥ سم من الخارج ويتراوح حمله بين ، ٨ إلى ، ٩ طن وتستعمل هذه الخوازيق في حالة طبقات التأسيس على مسافات بسيطة من ، ١ إلى ، ٢ متراً ويمكن دق هذه الخوازيق على المائل بزاوية لا بتريد عن ، ١ إلى ، ٢ متراً ويمكن دق هذه الخوازيق على المائل بزاوية لا تزيد عن ، ١ في وجود قوة أفقية شكل (١٢).

وتتلنص طريقة حق هذة النوازيق قيما يلم:

- توضع الماسورة رأسياً على سطح الأرض فى الموضع الذى يراد الدق في من ويوضع بداخلها خرسانة فيه، ويوضع بداخلها زلط حرش بارتفاع ، ، ، ، متر أو يوضع بداخلها خرسانة فلفلة "ويسمى الباشرم" "البصلة" ثم تدق بمندالة وزنها ٤ طن تسقط حرة داخل الماسورة وعند استمرار الدق تنزل الماسورة لأسفل داخل طبقاً الأرض. وتستمر عملية الدق حتى الوصول إلى المنسوب الذى حددته الجسة.
- ويصب الخرسانة داخل الماسورة بارتفاع كاف وتستمر عملية الدق بالمندالة داخل الماسورة مع استمرار صب وتثبيت الخرسانة من أعلى بالمندالة، ويجب ملاحظة وجود جزء من الخرسانة داخل الماسورة يكفى لمنع تسرب المياه والمواد الغريبة واختلاطهما بخرسانة الخازوق كما هو موضح بالشكل رقم (١٢-١٠).
- ويستمر رمى الخرسانة ودقها بالمندالة حتى تتكون للخازوق قاعدة من الخرسانة وبإزاحة التربة جانباً، وتتوقف القاعدة المتكونة إلى حد كبير على نوع الطبقة الستى ينتهى عندها الخازوق. وبعد تكوين القاعدة يصب جزء آخر من الخرسانة فى الماسورة، ويدق قليلاً ثم ترتفع الماسورة إلى أعلى بواسطة الحبال المسربوطة بها وتدق الخرسانة بالمندالة حتى يملأ الفراغ الذى كانت تشغله الماسورة قبل رفعها ثم يصب جزء آخر من الخرسانة ثم تشد الماسورة إلى أعلى مسافة أخرى، وتدق الخرسانة ثانياً على الفراغ ... وهكذا حتى يتم عمل الخازوق بالطول المطلوب مع مراعاة أن يكون ارتفاع الخرسانة داخل الماسورة بكامل ارتفاعها بعد عملية السرفع، وذلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة.



- ويوضع عادة ثلاثة أو خمسة أسياخ حديد قطر ١٦ مم وبطول من ٣ إلى من وبكانات حلزونية قطر ٨ مم على مسافة ٢٠ سم وملحومة بأسياخ التسليح وذلك لبط الخازوق بالميدة المسلحة أعلاه.
- أن خوازيق فرانكي لما لها من قاعدتها الكبيرة "البصلة" والتي تتفق مع طبيعة الأرض.
- تعتبر من المميزات لهذا الخازوق إضافة إلى ذلك أن جوانبه غير منتظمة حيث تتغير بتغير طبيعة طبقات الأرض التى تخترقها وقابليتها للإنضغاط ودخول الخرسانة فيها تحت تأثير الدق.
- ومن مزايا هذا الخازوق كبر المقاومة إذا كان الصب متقناً حيث لا يهبط الخازوق أكثر من ملايمترين إذا سلط عليه الحمل الاعتيادى وإذا زاد الحمل إلى ٥% فيكون الهبوط ، ٠ ملايمترات.
 - العيوب : غير اقتصادى في حالة الأعمال الخفيفة.



شکل (۱۲–۱۰)

٤- خازوق فيبرو (Vibro):

• تنفيذ هذه الأساسات على خوازيق ارتكازية بدق ماسورة حديدية خاصة بقطر خارجى ٤٠ سم بطول قد يصل إلى ١٧ متراً. نهايتها السفلى أكبر قليلاً من ذلك، ويركب فيها كعب مخروطى "زنبة" من الحديد الزهر يترك في الأرض قطر حافته ٤٥ سم، وذلك منع دخول المياه والأتربة بالماسورة أثناء دقها.

• وتدق الماسورة بواسطة الشواكيش النصف أتوماتيكية المناسبة يتراوح وزنها من ٢-٤ طن وبمسافة سقوط بين (١,٢٠ إلى ١,٨٠) متراً ودقاتها ٤٠ دقة في الدقيقة.

• وبعد الوصول للعمق المطلوب تملأ الماسورة بالخرسانة ويصير دكها بواسطة حسركة دق وسحب بواسطة الشفة السفلى للماسورة أى تنزل ٤ سم وتسحب ٢ سم، ويترتب على ذلك بأن يكون جوانب الخازوق على شكل مسنن، مما يريد في ضمان الاحتكاك والارتباط مع طبقات الأرض المحيطة بالخازوق، وبالستالى تسزيد كفاءته ولكن لا يمكن أن تصل هذه النتؤات إلى عمق النتؤات الناتجة عن خازوق سمبلكس.

• والجدول رقم (١٢-٣) الآتي يبين أنواع الخوازيق فيبرو العادية:

جدول (۱۲–۳)

طول الخازوق	حمل التجربة	حمل التشغيل	نوع الخازوق
يصل إلى ٤٠ م	يصل إلى ١٠٠ طن	تتراوح من ٤٠ : ٦٠ طن	فيبرو عادى بماسورة قطر ١٦
يصل إلى ٣٥ م	يصل إلى ١٢٥ طن	تتراوح مِن ٥٠ : ٧٥ طن	فيبرو عادى بماسورة قطر ١٨
يصل إلى ٣٠ م	يصل إلى ١٥٠ طن	تتراوح من ۲۰: ۹۰ طن	فيبرو عادى بماسورة قطر ٢٠

• ومن الجدول أعلاه يختار نوع الخازوق، وذلك حسب نوع المنشأ المقام عليها وطبيعة طبقات الترية.

• وفيى تنفيذ خازوق فيبرو. ينشأ من ملء الماسورة بأكملها بالخرسانة قبل سحبها أن تكون طبقات الخرسانة السفلي مضغوطة تحت ثقل الخرسانة التي

فوقها فيصعب والحالة هذه أن تخترقها مياه أو أتربة عند سحب الماسورة. وأن حسركة الاهستزاز الدى يحدثه الدق والسحب المستمر تجعل خرسانة الخازوق متجانسة، على أن يراعى دائماً أن تكون نسبة ماء الخلط قليلة نوعاً ما "مغلغلة" حستى لا تحدث هده الاهتزازات صعود زبد الأسمنت إلى أعلا، وتختلف نسبة الأسسمنت الداخل فسى تكويسن الخرسسانة وفقاً للإجهادات المطلوبة تحميلها للخرسانة.

• ويمكن تسليح هذه الخوازيق بكامل طولها، أو بأى جزء منها لمقتضيات حالـة كل منها، وفى كلتا الحالتين يجب أن توضع أسياخ التسليح بالجزء العلوى مسنها لضمان ربطها بتسليح الميدة الرابطة لرؤوس الخوازيق. وتستعمل هذه الخوازيسق بسنجاح فسى الأرض الطينية المتماسكة حيث تساعد على الاحتكاك. وعموماً حمولة الخوازيق تتوقف على مقاومة الأرض التي يرتكز عليها ومقاومة الاحتكاك بين بدن الخازوق والتربة المحيطة به.


• مبين بشكل رقم (١٢-١١) رسم توضيح لتنفيذ خازوق فيبرو.

o – خوازيق استراوس (Strauss):

توجد طريقتان لتنفيذ خوازيق استراوس وهما ما يلى:

أ) الطريقة اليدوية:

• تغـوص ماسورة هذا النوع من الخوازيق في الآبار بالطريقة التي تحفر بها الآبار الارتوازية فالماسورة بقطر ٢٠ إلى ٤٠ سم. وتكون من عدة قطع من المواسير طول القطعة حوالي ٣ متراً وتجمع معاً بواسطة الجلب والقلاووظ. وتغـوص هـذه الماسورة بتفريغ مكان لها أولاً بأول أثناء نزولها بواسطة إنزال بلف مسن داخل الماسورة لتفريغ مكان لها. وتوجد عدة أنواع من هذه البلوف تخستلف باخستلف استعمالها في الطبقات التي تخترقها الماسورة فمنها ما هو للأرض الطبنية أو الصلبة.



• وعند الوصول إلى العمق والمنسوب المطلوبين التأسيس عندهم تملأ الماسورة أولاً بأول بالخرسانة ويدق عليها بالمندالة أثناء سحب الماسورة بالحبال والبكرة وهكذا تستمر هذه العملية حتى يتم ملء الماسورة بالخرسانة وسحبها باليد والكوريك وقد يمكن لهذه الخوازيق أن تتحمل من 7 - 7 طن للخازوق الواحد، إذا كان بعمق من 7 - 8 أمتار ويوجد من هذا النوع ما يستعمل فيه الهواء المضغوط بضغط قدره من 7 إلى 9 جوى وذلك لضغط الخرسانة وسحب الماسورة.


• وقد يتصادف عند سحب الماسورة أى صعوبة فيركب عليها حزام عريض من الخشب ويصير سحب الماسورة بواسطة كوريك. لا يمكن تسليح هذه الخوازيق نظراً لأن أسياخ التسليح تعوق مطرقة دك الخرسانة، ولكن يمكن تسليح رؤوسها فقط بأشاير لإمكان ربطها بتسليح الميد التى تربط هذه الرؤوس.

ب الطريقة الميكانيكية:


• تنفيذ هذه الأساسات باستعمال الطريقة التقليدية السابقة. بعد تطويرها فنياً بأن يدخل بلف داخل الماسورة لعملية التغويص، التى تتم بالطريقة اليدوية، ويستم عملية التفريغ ميكانيكياً إلى طبقات التربة المحدد الارتكاز عليها، وتصل أقطار الخوازية من ١٠ إلى ١٢ بوصة بعمق يصل إلى ١٤ متراً ويعمل له تقفيصة حديد.

• وقد يعمل هذا الخازوق بطريقة أخرى فى الأرض الطينية، وذلك بحفر البئر بواسطة المثقب البريمى إلى أن يصل للأرض الصالحة للتأسيس ثم يوضع تسليح الخازوق فيها وصب الخرسانة عليه ويتحمل مثل هذا الخازوق من ٢٠ إلى ٢٥ طن.

• مبين بشكل رقم (١٢- ١٢) المثقب البريمي وخازوق ستراوس.



الماكينة التى تقوم بالتخريم مركب فى اعلاها جهاز ضبخ الاسمنت والرمل




خردانة مصبوبة على بستها

شکل (۱۲ – ۱۲)

۲- خوازیق کمبرسول (Compressol):

- يستلخص تنفيذ هذه الخوازيق في أن يحفر في التربة ثقب مستدير بقطر حوالي ١,٠٠ متراً شكل (٨-١٦) وبالعمق المحدد للخازوق، وتوضع أسطوانة مسن الحديد مفتوحة الطرفين لمنع انهيار التربة أثناء العمل. ثم تضغط التربة داخل هذا الثقب بواسطة حفارة "زنبة" كما هي موضحة بالشكل رقم(١٢-١٣-١) وذلك بستركها تسقط سقطات حرة متكررة من آلة الدق ومن ارتفاعات تختلف باختلاف نسوع الستربة الجاري العمل فيها. ويستمر تشغيل هذه حتى يصل قاع الثقب إلى طبقة صلبة أو إلى العمق المطلوب الذي سيصير عليه الارتكاز، ويسراعي أنه إذا كانت طبقات التربة تميل للانهيار فيصير وقاية جوانب الثقب بغلافات أسطوانية على أن ترفع فيما بعد.
- وبعد الوصول إلى العمق المطلوب ترمى فى قاع الثقب كمية من الدبش "حوالى متر مكعب" يضاف إليها بعض من الجير العادى أو المائى، وتدك بواسطة زنبة أخرى تعرف بالدكاكة وهى المبينة بالشكل رقم (١٢-١٣-٢) تترك لتسقط سقوط حرة متكررة بنفس الطريقة فيتداخل الدبش فى قاع الثقب وفى جوانبه وبذلك تتكون قاعدة الخازوق وقد يتراوح قطرها بين ١,٢٠: ١,٥٠ متراً.
- وبعد ذلك يملأ الثقب "البئر" بطبقات متعاقبة من الخرسانة تدق أولاً بأول بالمسندالة المبينة في الشكل رقم (١٢-٣١-٣) وتعرف باسم البطاطة فتتشعب الخرسانة بجوانب الثقب ويراعى أن يكون الماء المستعمل في الخرسانة متناسب مع مائية التربة.
- ويمكن تسليح الجزء العلوى من الخازوق كما هو مبين بالشكل رقم (١٣-١٣-٤) السذى يبين خطوات عمل هذا الخازوق وذلك لضمان ربطها بالميد الرابطة لرؤوسها.
 - قطر الخازوق بعد نهو حوالي متراً ويتحمل من ٨٠ إلى ١٢٠ طن.
- وتصلح هذه الخوازيق فى الأرض الطينية القابلة للضغط وذات التماسك المتوسط، الخوازيق عن المترين ويجب أن لا تقل المسافة بين محاور الخوازيق "الآبار" عن المترين.
- ولا تصلح إطلاقاً في الأراضى غير القابلة للضغط كالرمال والحصى والطفال المتماسك وكذلك الأرض اللازجة والمطاطة والأراضى الرخوة المغمورة بالمياه، وذلك لصعوبة تشغيل الزمبة فيها.



١٢-٥-٦ تنفيذ الأساسات الخازوقية:

تسنفذ الخوازيسق عادة إما بالدق أو بالتثقيب أو بالهز أو بالجمع بين هذه الطسرق الأساسية في التنفيذ. ويمكن لتسهيل التنفيذ اللجوء إلى الحفر المسبق للطبقات صعبة الاختراق أو ضخ مياه تحت ضغط. وعموماً فإن تنفيذ الخوازيق يجب أن يحقق سلامة جسم الخازوق ويؤكد نقله للأحمال المؤثرة إلى التربة بدون أن يسبب أي إضعاف لهذه التربة.

التنفيذ: معدات التنفيذ:

تشمل معدات التنفيذ أو أجزاؤها المذكورة فيما بعد، تلك التى لها تأثير مباشسر علمى متابعة دقة التنفيذ. ولا يتسع المجال هنا لسرد جميع هذه المعدات ولكن تم التركيز على المعدات التى لها درجة أكبر من الأهمية أو الأكثر شيوعاً ويمكن اللجوء إلى كتالوجات الشركات المصنعة للحصول على بيانات مفصلة.

: (Pile driving hammers) شواكيش الدق – i

هناك أنواع كثيرة من الشواكيش التى تستخدم فى دق أو دفع الخوازيق أو المواسير المستخدمة فى التنفيذ داخل التربة. وتكون الطاقة الأساسية المؤثرة ناتجة عن سقوط الثقل حراً فوق جسم الخازوق، ويمكن زيادة هذه الطاقة فى بعض الشواكيش كما سيوشح فيما بعد. ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار تخفيض هذه الطاقة المحسوبة نظرياً نتيجة الاحتكاك داخل النظام الخاص بالشاكوش. وعموماً فإن العوامل التى تؤثر على تخفيض هذه الطاقة هى نوع الشاكوش، وحالته الفنية، وطريقة تشغيله. وبناء على ذلك فإن الطاقة الفعلية المؤثرة أثناء السدق تتراوح ببين ٣٠، ٩٠ فى المائة من الطاقة النظرية والمقننة والمذكورة فى كتالوج الشركة المصنعة.

أ) شاكوش حر السقوط (Drop hammer):

• هـ و عـ بارة عن كتلة ثقيلة من المعدن غالباً حديد صلب يرفع ثم يسقط حـراً تحـت تأثير الجاذبية. ويكون الرفع بواسطة كابل من الصلب فى أسطوانة الونش. وينزلق الشاكوش على قائم ماكينة الدق "mast or leader" ويتم التحكم فـى مسـاره بواسـطة دليل "hammer guide" أو أكثر مثبت فى القائم ويجب العناية بهذا الدليل حتى يكون سقوط الثقل رأسياً ومتمركزاً مع محور الشروق أو الماسورة.

- وتتأثر الطاقة المؤثرة بالعوامل التالية:
- ١ الاحتكاك بين دليل الشاكوش وقائم الماكينة.
- ٢- عدم تمركز الشاكوش مع محور الخازوق أو الماسورة.
- ٣- كفاءة عامل التشغيل وطريقة جذبه وتركه لكابل الرفع.

ب) شاكوش أحادى التشغيل (Single acting kammer):

يستعمل هذا النوع من الشواكيش أبخار أو الهواء المضغوط لرفع الجزء المؤتر من الشاكوش (المطرقة أو الدقاق شدة) والذي يسقط بعد ذلك حراً تحت تأسير الجاذبية. وتسمى المسافة التي تسقطها المطرقة حرة بالمشوار "stroke" ويختلف حسب الشاكوش المستعمل والطاقة المؤثرة. وعموماً يتراوح المشوار بين ما مراء مستر. ويمكن التحكم في المشوار بواسطة أجهزة لتثبيت الطاقة المؤثرة وتتراوح سرعة المطرقة بين ٢٥ - ١٠ دقة في الدقيقة. ويتوقف اختيار المشوار وسرعة الدق على نوع التربة وحالة المعدات المستعملة.

ج) شاكوش ثماني التشغيل (Double acting hammer):

• يختان هذا النوع من المندالات عن السابق ذكره فى (ب) فى أن البخار أو الهدوء المضغوط يستخدم فى زيادة طاقة الدق أثناء هبوط المطرقة بالإضافة السي سقوطها وبناء على ذلك فإن هذه القوة المؤثرة هى مجموع وزن المطرقة ردقاق ram) بالإضافة إلى قوة البخار أو الهواء المضغوط الدافعة إلى أسفل.

• ويتميز هذا النوع من المندالات عن المندالة أحادية التشغيل بالوزن الأخف للمطرقة وقصر المشوار وسرعة الدق.

د) شاكوش يعمل بالديزل (Diesel hammer):

• يعمل هذا الشاكوش وفقاً لنظام الاحتراق الداخلى الذى يتولد تحت ضغط داخسل حجرة الاحستراق. ويسبدا تشسغيل الشاكوش برفع الأسطوانة الداخلية "piston hammer" إلى أعلى ثم تركها لتسقط وعندما تقترب الأسطوانة من نهاية المشوار بدفع الوقود (الديزل) فى الحيز المخصص له والذى ينكمش بدوره نتيجة هبوط الأسطوانة وبذلك ينضغط مزيج السائل والهواء وتزيد درجة حرارته بمجرد ارتطام الأسطوانة بنهاية الشاكوش وعندنذ يحدث انفجار فيدفع الأسطوانة إلى أعلا ويعمل هذا الشاكوش كأحادى التشغيل .S.A أو ثنائي التشغيل .D.A.

• ويجب التنويه هنا إلى أن الطاقة المقننة التى تذكر فى كتالوج الشركة المصنعة يمكن أن تختلف كثيراً عن الطاقة الفعلية المؤثرة نتيجة عوامل كثيرة هـ.:

- الطاقة الناتجة عن سقوط الأسطوانة الداخلية متغيرة حسب المقاومة الناتجة من التربة أثناء الدق.
- ٢ ـ يوجد فاقد كبير في الطاقة المتولدة من الانفجار نتيجة الحرارة والاحتكاك وتسرب السوائل.
- ولذلك فإن الطاقة المقننة "rated energy" في كتالوج الشركة المصنعة قد تكون ضعف أو ثلاثة أضعاف الطاقة الفعلية المؤثرة ويتوقف ذلك على الحالة الفنية التي عليها الشاكوش.
- ويتميز هذا الشاكوش بطاقة كبيرة وسرعة دق عالية تتراوح بين ٠٠ ٢٠ دقـة فـى الدقيقة. وتكون هذه السرعة العالية عاملاً مؤثراً فى حجم الطاقة المؤثرة. ويمكن التحكم فى سرعة الشاكوش عن طريق جرعة سائل الديزل الذى يدفع داخل حجرة الاحتراق. كذلك فإن هذه الطاقة تتأثر بالاحتراق غير الكامل أو السابق لأوانـه. ولهـذا كله يجب التأكد من الطاقة الفعلية لهذا الشاكوش عند استعمالها.

هـ) شواكيش أخرى (Other types of hammers):

• هناك أنواع أخرى من الشواكيش ولكن أقل استعمالاً من المذكورة عاليه نذكر منها :

- شاكوش اهتزازى Vibratory hammer.
- شاکوش مرکب Compound hammer
- شاكوش هيدروليكي Hydraulic hammer.
- يسراعى فى اختيار المطرقة المناسبة أن تكون ذات وزن كاف للحصول على كفاءة عالية لاختراق الخازوق للتربة تحت تأثير ضرباتها. كما يجب ألا تقل كفساءة السدق عسن حوالى ٣٠% ويفضل ألا يقل عن ٥٠% محسوبة باستعمال إحسدى المعسادلات الديناميكية المناسبة حيث لا يقل الاختراق النهائى عن ٥٠٠ ملليمستر للدقة الواحدة ما لم يصل الخازوق إلى الصخر. ويجب ألا يزيد المشوار عن ١٠٣٠ متر فى حالة المطرقة حرة السقوط.
- ولكفاءة الدق توجد علاقة بين وزن المطرقة ووزن الخازوق كما هو مبين على سبيل الاسترشاد في الجدول رقم (١٢-٤). وعلى العمود فمن الأفضل استعمال مطرقة ثقيلة مع سقوط قليل حتى لا تتسبب جهود الدق المتولدة في رأس الخازوق في تفتيتها.

جدولِ (۱۲-٤)

وزن المطرقة البخارية	وزن المطرقة الساقطة	نوع الخازوق	
لا يقل عن وزن الخازوق	لا يقل عن ضعف وزن الخازوق	خشبى	
لا يقل عن ثلثى وزن الخازوق	لايقل عن وزن الخازوق	صلب أو خرسانة	
لايقل عن ٢,٢٥ وزن الستارة	لايقل عن ٢,٢٥ وزن الستارة	ستائر حديدية	
	لايقل عن ٢,٢٥ وزن الستارة	ستائر خشبية	
	ما بین وزن الستارة و ۰,٦ من وزنها	ستائر خرساتية	

ملحوظات:

- *) إذا كان الدق في أرض سهلة وجب ألا يقل وزن المطرقة عن ١,٥ وزن الستارة.
 - **) يجب ألا يزيد مشوار المطرقة على ٠,٩٠ متراً فقط.

ii – وسادة الشاكوش /(hammer cushion (dolly):

- تثبت هذه الوسادة في خوذة "helmet" أو طربوش الدق "driving cap" ليتوزيع الإجهادات أثناء الدق بغرض حماية الخازوق أو الماسورة كذلك الشاكوش. ويجب أن تكون الوسادة مصنوعة من مادة خاصة تسمح بنقل الطاقة إلى الخازوق بدون فاقد كبير. والمواد المستعملة الشائعة هى:
- أ) قطعة واحدة أو أكثر من الخشب الصلد "hard wood" بسمك لا يقل عن المحور المحور الخازوق ويثبت الخشب المحادة المحادة المحادة الخشب داخل طربوش الدق بدون ترك فراغات. وعيوب هذه المادة هو كسرها بسبب الضغط أو احتراقها كما أنها تمتص جزءاً كبيراً من الطاقة المؤثرة.
- ب) أسطوانة من الألومنيوم ولها ميزة نقل طاقة أكبر كثيراً من الخشب الصلا كما أنها تنضغط إنضغاطاً مرناً تحت تأثير ضربة المندالة ولها عمر كبي. وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى نقل منتظم للطاقة إلى الخازوق أثناء الدق مما يودي إلى زيادة الثقة في كفاءة الخازوق عن طريق التحكم في الطاقة المؤثرة.
- جـ) أسـطوانة مـن البلاسـتيك (فيـبرا) وتماثل فى خواصها مادة الألومنيوم السابقة من حيث الكفاءة حيث أنها تعطى معامل رجوع " restitution" أكبر كثيراً مما للخشب.
- ويمكن إضافة مواد أخرى إلى المواد الرئيسية المذكورة سابقاً مثل حبال النايلون أو الحرير أو الصلب التى تلف حول نفسها وتكون أسطوانة توضع أسفل الأسطوانات السابقة كذلك يمكن عمل طبقات متتابعة من هذه المواد. وعموماً فإن اختيار المادة أو المواد للوسادة يتوقف على نوع التربة وتوافر هذه المواد وتكلفتها.

iii وسادة الخازوق (Pile cushion, Packing):

تستعمل هذه الوسادة في حالة الخوازيق سابقة الصب فقط فتوضع بين الخازوق والخوذة وتكون المادة المستعملة عادة من الخشب الطرى.

:(Leader or mast) قائم الماكينة

أهمية قائم الماكينة هو تثبيت الخازوق أو الماسورة الخ والشاكوش ويكون التثبيت عن طريق دليل أو أكثر. ويجب فحص القائم جيداً قبل التنفيذ للستأكد من رأسيته وعدم وجود أى انحناءات أو انتفاخات به، وكذلك يكون القائم ذا جساءة عالية ليتحمل الإجهادات الناتجة عن الدق أو السحب. ويتم إصلاح القائم فوراً عند حدوث أى أعطاب حتى لا تتراكم ويكون إصلاحها صعباً، وحتى لا يؤثر ذلك على دقة التنفيذ.

√ ماكينات الحفر:

يتم الحفر إما بواسطة صينية دوارة "rotary table" كما في معظم أنواع الخوازيق مسئل خوازيق الحفر البريمي المستمر (C.F.A)، أو الحفر الدوار "rotary drilling" الستى تسستعمل فيها مادة البنتونيت، أو التي يستعمل فيها ماسورة مؤقتة على وصلات أو الحفر بكباش أو يتم الحفر بواسطة بلف ساقط لتجميع التربة "precussion" كما في خوازيق سترراوس.

أ) الصينية الدوارة (Rotary table):

تعمل الصينية الدوارة على إحداث حركة دائرية فى مستوى عمودى على محوعة محور الخازوق ويسبب هذه الحركة عادة موتور هيدروليكى متصل به مجموعة مخفضات للسرعة "speed reducer" أو بواسطة "torque converter".

ب مصدر القوى (Power pack):

"hydraulic pump" وطلمبة زيت "diesel engine" يستكون من موتور "torque converter" والمدروليكي أو "torque converter" لإحداث الحركة. ويمكن استعمال مصدر طاقة واحدة لحركة الصينية الدوارة بالإضافة إلى حركة الونش. ويجب التأكد من أن طاقة مصدر القوى "applied torque" تتناسب مع المقاومة أثناء الحفر والتي تعتمد على نظام الحفر وقطر الخازوق وطوله.

جـــ) أداة الحفر:

يكون الحفر بواسطة بريمة أو بلف وفي كلا الحالتين يتم تزويدهما بحوافز أو أظافر "teeth" لتسهيل عملية الحفر. وتتآكل هذه الأظافر بمرور الوقت وحسب نسوع التربة. ولذلك يجب فحصها من حين لآخر لأكثر من سبب أهمها أنها تعطى القطر الخارجي للخازوق. ولذا يعوض هذا التآكل باللحام المباشر أو لحام سيخ للحرف الخارجي للظفر. وتنزلق البريمة "auger" على قائم الماكينة "mast" في حالة نظام الحفر البريمي المستمر (C.F.A)، وعندئذ يجب التأكد من جساءة القائم لستحمل اللي الناتج عن مقاومة التربة، ويمكن إنزال البريمة أو البلف بواسطة عامود تاسكوبي "telescopic killiy" وذلك في حالة أنظمة الحفر الأخرى.

🏚 تنفیذ الخوازیق:

الطرق الشائعة للتنفيذ هي الدق والحفر، وهناك طرق أخرى أقل شيوعاً مثل التنفيذ بالاهتزاز أو دفع المياه تحت ضغط أو البرم. ويمكن استخدام أكثر من طريقة في التنفيذ. ويشمل التنفيذ المناولة والتخزين ثم اختيار أنسب المعدات واستعمال طرق خاصة بقصد الوصول إلى كفاءة أو جودة عالية أو تقليل المشاكل المتعلقة بالتنفيذ.

i - المناولة والتخزين:

• عند مناولة أو تخزين الخوازيق مثل سابقة الصب أو خوازيق حرف (H) الطويلة أو الخوازيق الخشبية يجب العناية تماماً بحيث لا يسبب ذلك تكسيراً أو اعوجاجاً لجسم الخازوق. فيجب تزويد جسم الخازوق بعدد من النقط الكافية لرفعه أو نقله. وتكون هذه النقط خصوصاً في الخوازيق سابقة الصب محددة مسبقاً بواسطة الحسابات الإستاتيكية كذلك يجب تجنب وقوع الخوازيق عند رصها أو نقلها.

• وبالنسبة للخوازيق الخشبية بالإضافة إلى ما سبق فيجب الاحتراس الشديد حتى لا تتسبب معدات النقل والتستيف في عمل خدوش أو تشققات في السطح الخسارجي المعالج لجسم الخازوق. كذلك يجب تحديد نقط الارتكاز أثناء التخزين حتى نتجنب الاحناءات الدائمة.

ii - اختيار الشاكوش:

يتوقف اختيار المندالة على عدة عوامل:

- ١- الحمولة المأمونة للخازوق: ففى حالة الحمولات الكبيرة يجب الاستعانة بشاكوش ذى طاقة عالية.
- ٢- نوع التربة وتتابع الطبقات المختلفة: فعند تواجد طبقات ضعيفة أو رخوة فتكون المندالة ذات الطاقة الصغيرة مناسبة. وتكون دقات المندالة متتابعة ذات مشوار قصير.
- ٣- طول الخازوق أو الماسورة: ومنها يحسب وزن المطرقة المناسبة ويفضل ألا تقل كفاءة السدق عن ٥٠، وتحسب الكفاءة من معادلة هايلى بند (٢١-٥-١٠). ويمكن السرجوع إلى كتالوج الشركة المصنعة لحساب الكفاءة في حالة الشاكوش ثنائي التشغيل (.D.A) أو المندالة التي تعمل بالديزل أو خلافه.
- ٤- سيمك الوسادة المستخدم ونوع المادة المصنوع منها: وذلك لقدرتها على
 امتصاص الطاقة المؤثرة.
- هو الحال في حالة الخوازيق سابقة الصب.

iii دق الخوازيق:

• قـبل البدء في دق الخوازيق الحاملة يجب عمل اختبارات التربة اللازمة للتأكد من طبيعة الأرض وخواصها، ومنها يمكن معرفة عمق التأسيس التقريبي، وبذلك يمكن تحديد طول الماسورة المستعملة أو طول الخازوق في حالة

الخوازيــق ســابقة الصب. ثم تعمل تجربة الدق لتحديد المناعات المناسبة لحمل التعسين على الأعماق المختلفة الصالحة للتأسيس. وتحسب المناعات باستعمال إحــدى المعادلات الديناميكــية المعروفة وإن كان أكثرها شيوعاً في مصر هي معلالــة هــايلي. وفي حالة تكثيف التربة نتيجة عملية الدق فيمكن عمل أكثر من تجرية دق أثناء التنفيذ لتحديد المناعات الجديدة.

• هـذا ويجـب الـتأكد من رأسية الخازوق أو الماسورة قبل وأثناء الدق بواسطة ميزان مياه طوله لا يقل عن ١٥٠ ملليمتر (٥٠، قدم) ويسمح بتجاوز في ميل الماسورة أو الخازوق قدره ٢% وتؤخذ المناعات عند منسوب التأسيس مرات على الأقل. ويجب أن تكون قيمة تلك المناعات متناقصة أو على الأقل ثابتة.

• ويمكن تمسهيل عملية الدق خصوصاً في الأراضي الرملية والزلطية بواسطة ضخ المياه تحت ضغط إما قبل الدق أو أثناءه مع ضرورة التأكد من عدم تأثير ضخ المياه على قدرة تحمل الخازوق الجارى تنفيذه أو الخوازيق المجاورة. ففي حالمة الضخ قبل الدق يجب التأكد من عدم فقد التربة حول أركان المباتي المجاورة أو الخوازيق التي سبق دقها. كذلك في حالة وجود أحجار أو زلط كبير في التربة فإن الضخ يعمل على تجميع هذه الأحجار في نهاية الثقب المضخوخ "presetting / jetting while driving" مما يجعل الدق بعد ذلك صعباً إن لم يكسن مستحيلاً. وفي حالة الضخ أثناء الدق فيجب العالمية بتوزيع الضخ في نهاية أو حول جسم الخازوق حتى يكون متجاساً حيث أن عدم تجانس الضخ يمكن أن يودي المن المناء في الخازوق وقد يؤدى ذلك إلى كمره ويجب أن يكون لكل يسؤدى السي اتحناء في الخازوق وقد يؤدى ذلك إلى كمره ويجب أن يكون لكل مخرج مياه "jet" مأخذ مستقل للمياه. ويجب تحديد قوة الضخ حتى لا يوثر ذلك على المباتي أو الخوازيق المجاورة. وبعد الضخ يجب استكمال الدق إلى منسوب أعمق من المنطقة المتأثرة بالضخ.

* هـذا ويمكـن تمهيل عملية الدق أيضاً بالحفر المسبق "predrilling" وهـى عملية يمكن التحكم فيها عن الطريقة السابقة "jetting" حيث أن تأثيرها

الضار على الخوازيق والمباتى المجاورة أو على قدرة الخازوق اتحمل الأحمال أقل كثيراً. والحفر المسبق ينجح في معظم أتواع التربة على أنه يمكن الاستعانة بالبنتونيت أو الماء لضمان بقاء الحفرة مفتوحة بعد الانتهاء من الحفر. وفي جميع الأحوال فإن عملية الحفر الممسبق تحتاج إلى معدات إضافية للحفر والضخ وإلى خبيرة فنسية لاختيار أداة الحفر وضغوط الماء المناسبة سواء كان الضخ بطريقة الدورة المباشرة "direct circulation" أو الدورة العكسية "erverse وتوجد طريقة أخرى لمساعدة الدق وهي عبارة عن دق ماسورة مفتوحة في نهايتها السفلي لاختراق الطبقات الصعبة ثم تسحب الماسورة المحتوية على التربة وتنظف الماسورة بعد ذلك بمعاونة المياه تحت ضغط إذا ليزم الأمر. وهذه الطريقة تستازم أن تكون التربة بها بعض اللدونة أو التماسك حتى لا تتساقط من الماسورة أثناء سحبها.

iv - حفر الخوازيق:

• عند عمل أبحاث التربة في حالة خوازيق الحفر يجب عمل عدد مناسب من الجسات كما يجب الاعتماد على التجارب الحقلية مثل تجارب الاختراق القياسي أو المخروط الهولندى الخ. ويستحسن استخدام أكثر من طريقة لمقارنة النتائج حيث أن أبحاث التربة هي الوسيلة الوحيدة لتحديد طول الخازوق وتحمله، على أنه في بعض المعدات الحديثة أجهزة لقياس الجهود الناتجة أثناء عملية الحفر والستى يمكن أن تكون مؤشراً للوصول إلى طبقات التأسيس المناسبة.

• ويتوقف نجاح عملية الحفر على المعدة المستعملة أى نظام عملها ومدى ملاءمته لنوع التربة - فمثلاً في حالة التربة الرملية الجافة وغير المتماسكة تكون الأنظمة التي تعتمد على المياه أو البنتونيت فقط غير ملائمة وفي هذه الحالة يجب الاستعانة بغلام مؤقت أو بالخرسانة لسند جوانب الحفرة. كذلك في حالة احتواء التربة على أحجار كبيرة "boulders" فإن الحفر بطريقة السبريمة غير عملى. وفي هذه الحالة يستخدم كباش "grab" لسحب الأحجار أو

كاسبور "precussion rod" لتفتيستها. ويجب اختيار الأظافر "bits" المناسبة لسنوع الستربة. ففسى حالة الطبقات المتحجرة أو الصخرية يجب استخدام أظافر مصنوعة من مادة الكاربورندم "carborundum bit" وعند استخدام البريمة فى الحفر فإن المسافة بين أسلحة البريمة "pitch" ودرجة ميلها تختلف حسب نوع الستربة ففسى حالة التربة الطينية تكون المسافة أكبر ودرجة الميل أقل عنها فى حالة التربة الرملية.

• ويجب أن تكون قدرة الحفر "applied torque" مناسبة لقطر الخازوق وطوله ونوع التربة والنظام المستعمل. ففى حالة استخدام نظام الحفر البريمى المستمر "continuous flight auger" يتطلب ذلك قدرة أعلى من الحفر بنظام الكلم "grab" أو "bucket". مما تقدم يتضح أن اختيار نظام الحفر الملائم للنوع التربة وقطر الخازوق وطوله يجب أن يتحدد بدقة ويعتمد فى المقام الأول على الخبرة ومدى إمكانية التغيير من نظام إلى آخر بنفس المعدة أو بتغيير بسيط فلى المعدات المساعدة أو الوصلات وفى أحيان كثيرة يتطلب ذلك عمل تجارب حفر مسبقة قبل بدء العمل.

V - صب الخرسانة:

قبل صب الخرسانة فى جميع أنواع الخوازيق يجب التأكد من خلو فراغ الخازوق من أى مواد غريبة. ويجب أن يكون الزلط والرمل المستخدم خالياً من الشوائب والأتربة والمواد الجيرية أو أى مواد أخرى تؤثر على جودة الخرسانة. ويمكن في أضيق الحدود فى حالة عدم الحصول على النوعية المطلوبة بسبب ظروف مكان العمل أو خلافه استعمال المواد المحلية المتاحة ولكن بعد اختيارها بعد تصميم الخلطة المناسبة فى أحد المعامل المعتمدة مع كتابة تقرير عن ذلك.

أ) خوازيق ذات غلاف مسدود:

*shoe بتصب الخرسانة عادة من أعلى الخازوق ونظراً لوجود كعب "shoe" الغسلف في وسط جاف تماماً ولا يسمح بوجود أكثر من

• ١٥ ملليمتر ارتفاع من المياه داخل الغلاف أو الماسورة. وفي حالة وجود مياه أكثر من ذلك حتى • ٠ ٥ ملليمتر فيوقف الصب وتتم ملاحظة منسوب المياه. فإذا لم ترتفع خلال فترة • ١ دقائق فيتم نزح المياه من داخل الماسورة حتى ارتفاع • ١ ملليمتر ثم يسمح بالصب بعد زيادة نسبة الأسمنت في أول نصف متر مكعب خرسانة. أما إذا زاد ارتفاع المياه عن • ٠ ٥ ملليمتر فيجب سحب وإعادة دق الخازوق بعد ملء التجويف بالتربة المناسبة. ويجب أن تكون الخرسانة متجانسة وذات سيولة تسمح بتدفقها "flowing". حيث أن الخرسانة التي تميل البي الجفاف "low slump" تؤدي إلى وجود تعشيش في جسم الخازوق " yomb الماسورة أي ظاهرة الاختناق "arching" مما يؤدي إلى عدم المستعمل الدق على الماسورة أثناء سحبها بضربات سريعة أو قصيرة أو باستعمل الدق على الماسورة أثناء سحبها بضربات سريعة أو قصيرة أو باستعمال هزاز داخلي أو خارجي. كما أن هذه المشاكل يمكن تجنبها إذا كانت باستعمال هزار داخلي أو خارجي. كما أن هذه المشاكل يمكن تجنبها إذا كانت الخرسانة ذات "slump" = • ١٥ مم ± ٢٤ مم.

- ويجب ألا يقل ارتفاع الخرسانة داخل الماسورة عند بدء سحبها عن ٤ متر أو ما يعادل الضغط الإستاتيكي للمياه الأرضية أيهما أكبر لمنع الماء والتربة مسن الدخول في الماسورة كما يجب زيادة الخرسانة أثناء السحب لتعويض تخانة الخرسانة.
- إذا زاد طـول الماسورة عن ١٥ متر فيجب زيادة نسبة الأسمنت بمقدار ٠ كيلو جرام في أول نصف متر مكعب خرسانة لضمان عدم حدوث أى انفصال ولو جزئي.

ب) خوازيق ذات غلاف مفتوح:

• وفي حالية الغلاف المفتوح يتم الصب من أعلى بواسطة مزراب "shoot" إذا كيان الغلاف جافاً. أى أن منسوب المياه الأرضية أكثر عمقاً من كعب الخازوق، وتكون الخرسانة ذات "slump" = ١٥٠ ± ٢٥ مم. وفي أحوال الصيب الصعب مثل وجود حديد كثيف أو أطوال خوازيق كبيرة أو خوازيق ذات

ميول كبيرة فيجب استعمال خلطة خاصة تقل فيها كمية الزلط الكبير وتزيد بالتبعية كمية الزلط الرفيع والرمل والأسمنت وذات "Slump" = ١٧٥ ± ٢٥ مم.

• وفى حالة صب الخرسانة داخل الماء أو معلق البنتونيت فيجب استعمال ماسورة قطرها حوالى ١٥٠ ملليمتر ذات قمع فى أعلاها "tremie pipe" وتكون نهايسة الماسسورة دائماً مغموسة فى الخرسانة مسافة لا تقل عن ٢٠٠ ملليمتر لضحمان عدم غسل الخرسانة بالماء الموجود داخل الغلاف. ويجب سحب المياه أثناء إزاحتها بالخرسانة بواسطة طلمبة. ويفضل عدم هز الخرسانة حتى نتجنب حدوث سيولة "bleeding". وعند سحب الغلاف أو الهز أو بواسطة "oscillator".

ج) خوازيق محفورة بواسطة بريمة (Continuous flight auger):

يستم صبب الخرسانة بضخها بطلمبة ذات ضغط كاف يمكن التحكم فيه. ولضمان تدفق الخرسانة يجب أن يكون "slump" = 100 مم ± 00 مم ويفضل إضافة مسواد لتأخير الشك الابستدائى "retarders" ومسواد زيادة اللدونة "plasticizers" وقبل بدء الضخ ترتفع البريمة قليلاً 000 ماليمتر للسماح بطرد سدادة ماسورة البريمة.

١ ٢ - ٥ - ٧ الاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ الخوازيق:

معظم أنواع الخوازيق معرضة بعض الشيء لحدوث تلفيات بها أثناء التنفيذ على أنه باستعمال المعدات الحديثة وطرق التنفيذ المناسبة يمكن تلافى هذه التلفيات أو تقليلها ويجب أن نشير إلى أن التنفيذ الجيد لا يعنى عدم حدوث تلفيات للخازوق فحسب ولكن أيضاً يؤكد سلامة جسم الخازوق وقدرته لتحمل الإجهادات الناتجة أثناء التنفيذ. وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر عمل أبحاث تربة على درجة عالية الدقة والكفاءة لتفادى حدوث إتلافيات للخوازيق أثناء تنفيذها.

ii – الخوازيق الخشبية:

• لستلافى حسدوث إتلافسيات بمقدمة الخازوق "tip" يجب عدم الدق فى الأراضسى التى توجد بها عوائق كثيرة أو التى تسبب مقاومة شديدة أثناء الدق. وعموماً فإنه من الأفضل تزويد الخوازيق الخشبية بمقدمة حديدية لحماية مقدمة الخازوق خصوصاً للخوازيق التى تعتمد أساساً على الارتكاز وتكون هذه المقدمة مسطحة وتغطى المقدمة بالكامل.

• ويجب ملاحظة تتابع نزول الخازوق أثناء الدق. فعند انخفاض مقاومة الأرض فجأة أى سرعة نزول الخازوق يكون ذلك مؤشراً لاحتمال حدوث كسر فى الخازوق ويمكن فى هذه الحالة سحبه وفحصه أو دق خازوق بدلاً منه. كذلك عند زيادة المقاومة فجأة يجب التوقف عن الدق حيث أن شدة الدق "overdriving" هـى أهـم الأسباب التى تؤدى إلى كسر الخوازيق الخشبية وعموماً فإن مقاومة الأرض الـتى تعادل ٢٠ ملليمتر اختراق لكل ٥ دقات باستعمال شاكوش ذو طاقة ٢٠ كـيلو نيوتـن مـتر (٢٠,٠ كجـم.سم) تعتبر الحد الذي عنده يتوقف الدق لخازوق مقطعه حوالى ٣٠٠٠ ملليمتر.

iii الخوازيق الحديدية قطاع (H):

• هذه الخوازيق تكون عادة قابلة للثنى. ولذلك فإن الخوازيق الطويلة منها يكون من الأفضل سندها على مسافات بطول قائم الماكينة "mast" لمنع انبعاجها "buckling" أثناء الدق.

• ويجب التأكد من عدم وجود عوائق تحت سطح الأرض حيث يؤدى ذلك السي تهشيم مقدمة الخازوق. ويمكن تلاف ذلك بتزويد المقدمة بالتقويات المناسبة. ونظراً لصغر القطاع بالنسبة للطول فإن هذه الخوازيق لها قابلية للانحراف عن مكانها خصوصاً عند مقابلتها لطبقات صخرية مائلة. ويمكن زيادة جساءة الخازوق أو عمل حفر مسبق لتقليل الانحراف. وفي الحالات التي يستدعى فيها رصد هذا الانحراف يكون ذلك بتزويد الخازوق بمواسير فحص تعمل بداخلها أجهزة الرصد "inclonometer". ويجب التأكد قبل الدق من أن

القطاع التصميمى يتحمل إجهادات الدق للوصول إلى الأعماق المطلوبة أخذها في الاعتبار نوع الأرض التي سيخترقها.

iv خوازيق خرسانية سابقة التجهيز:

- هـناك عدة مشاكل تصاحب دق هذا النوع من الخوازيق يمكن تلخيصها كالآتى :
 - ۱- تهشم جزئی spalling
 - eracking تشققات ۲
 - breaking کسر -۳
- ويحدث التهشيم الجزئى إما عند نهاية الخازوق "pile tip" أو عند الرأس "pile head" أو عند زوايا جسمه. ومن العوامل التي تؤدى إلى ذلك:
 - أ) شدة مقاومة الأرض للدق.
 - ب) ضعف وسادة الدق.
 - جـ) عدم تمركز الشاكوش مع الخازوق أثناء الدق.
- د) عدم الدقة أثناء تصنيع الخازوق كأن يكون السطح الأفقى لرأس الخازوق غير عتمد مع المحور الرأسى، أو أن يكون حديد التسليح مكشوفاً عند الرأس، أو عدم وجود كانات كافية عند رأس الخازوق أو نهايته.
 - هـ) عدم شطف الزوايا في حالة الخوازيق المربعة.
- وتحدث التشققات على طول جسم الخازوق بسبب زيادة الإجهادات الناتجة عن الضغط أو الشد أو اللى نتيجة شدة مقاومة الأرض، أو حدوث انحناء في جسم الخازوق. وعندما تزيد هذه الإجهادات بدرجة كبيرة يؤدى ذلك إلى كسر الخازوق.
- هـ ذا ولمنع حدوث التهشيم الجزئى فى نهاية الخازوق يجب تفادى شدة السدق خصوصاً عند وجود عوائق أو عند الدق حتى الطبقة الصخرية. كما أن العـناية بوسادة السدق والتأكد من تمركز الشاكوش مع الخازوق يمنع حدوث التهشيم الجـزئى عـند رأس الخازوق. ويمكن تقليل احتمال حدوث التشققات

خصوصاً فى حالة الخوازيق الطويلة ذات القطاع الصغير إذا زود قائم الماكينة "mast" بدلائل "guides" على مسافات لتفادى الانبعاج أثناء الدق. وتكون هذه الدلائل مهمة فى حالة الخوازيق المائلة لتفادى الانحناء نتيجة وزن الخازوق.

• وعندما يقابل الخازوق مقاومة ضعيفة أثناء الدق يجب تقليل الدق حتى لا يسؤدى ذلك إلى حدوث قوى شد "tensile forces" والتى بدورها تحدث تشعقات. ويستمر تقليل الطاقة حتى تزداد المقاومة أى رد الفعل. وتحدث قوى الشد أيضاً إذا لم تقابل موجات الإجهادات المنعكسة من أسفل إلى أعلى الوزن والتركيبة المناسبة "pile cushion system" لوسادة الدق والتى يجب أن تعمل على عدم انعكاسها مرة أخرى إلى أسفل كموجة شد "tensile wave". ويمكن تقليل قوى اللى "torsion" إذا استعمل طربوش دق "helmet or driving cap" بحيث يسمح بدوران الخازوق أثناء الدق. وعموماً فإن معظم المشاكل التى تصاحب الدق يمكن تقليلها بصورة فعالة إذا اعتنينا بتركيبة الوسادة مع الطربوش.

• وفى حالة عمل وصلات يجب التأكد من استقامة الوصلات مع الخازوق الأصلى للتفادى الانحناء والانبعاج عند الوصلات. حيث أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى شرخ أو إلى كسر الخازوق. كما يجب أن تكون هذه الوصلات مصممة بحيث يمكنها نقل طاقة الدق وتحمل كل الإجهادات الناشئة عن الدق والمناولة والتخزين الخ.

• وعند التنفيذ في المياه يجب حماية الخوازيق من الاتحناءات الزائدة "excessive bending" نتيجة الأمواج والتيارات المائية ووزن الخازوق والصدمات. ويكون ذلك بعمل شكالات مؤقتة "temporary bracing" إلى أن يتم ربط الخوازيق في المنشأ. وفي حالة الخوازيق المائلة "batter" المدقوقة في المياه يجب ربط رؤوس الخوازيق بشكالات مؤقتة قبل فكها من قائم الماكينة.

٧- خوازيق الدق المصبوبة في مكانها:

• تنفذ هذه الخوازيق بدون استعمال ماسورة دائمة ولذلك يجب تفادى حدوث تحرك جانبى للتربة أو أى عوائق موجودة بها فى اتجاه الخازوق الذى انستهى صبه، أو تحرك التربة رأسياً بسبب زيادة تكثيفها أثناء الدق. أو تولد ضيغوط فسى الستربة غير القابلة نوعاً ما للإنضغاط. وعليه فإن هذا النوع من الخوازيق معرض للمشاكل التالية : مثل النقص فى القطاع الخرسانى أو تداخل التربة مع الخرسانة، أو الانفصال الكامل.

• لذلك يجب الاحتياط عند تنفيذ هذه الخوازيق بأن توضع خطة مسبقة لتستابع الدق. وعموماً فإنه في جميع الأحوال يكون الدق من الداخل إلى الخارج ويفضل ألا تقلل المسافة بين الخازوق المدقوق الحديث الصب والخازوق الذي يليه عن حوالي ٢,٥ متر. ويجب ملاحظة السطح العلوى للخرسانة في الخازوق الذي انتهى تنفيذه أثناء العمل في الخازوق الذي يليه فإذا ارتفعت الخرسانة أو انخفضت بصورة واضحة فيجب إيقاف الدق فوراً ومعرفة السبب قبل البدء في التنفيذ مرة أخرى إما بتكملة الدق في نفس الخازوق أو بتنفيذ خازوق بديل.

• ويجب الاحتياط لمنع حدوث ظاهرة "arching" في الخرسانة التي تملأ الماسورة، وحيث أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث نقص في قطاع الخازوق أو انفصال كامل في جسمه. ولهذا يجب أن تكون الخرسانة ذات "slump" كاف (١٥٠ ± ٢٥ مرم)، أو باستعمال هزاز داخلي أو خارجي أو بالدق الخفيف على الماسورة أثناء سحبها. كما يجب العناية بإبقاء الماسورة نظيفة من الداخل لمنع تراكم اللباني "watery concrete" وذلك بغسيل الماسورة يومياً عند نهاية العمل.

• هذا وقبل سحب الماسورة يجب التأكد من أن ارتفاع الخرسانة داخلها لا يقل عن ٤,٠٠ متر كما يجب الأخذ في الاعتبار إضافة خرسانة لتعويض تخانة الجرع المسحوب من الماسورة. وعموماً فإنه يفضل أن تكون الماسورة أطول من الخازوق ٢,٠٠ متر مثلاً بحيث تملأ بالخرسانة أعلا من سطح الأرض ثم

تسحب بعد ذلك. وأثناء سحبها يجب التأكد من منسوب الخرسانة داخلها إما بالدق عليها أو بإنزال الدليل داخلها.

• ويجب أن يكون حديد التسليح مستقيماً وعلى مسافات متساوية ويتم ذلك باستخدام أطواق حديدية تثبيت الأسياخ عليها باللحام. ويجب ألا يقل الغطاء الخرساتي عن • ٥ ملليمتر ويراعي في حالة تعرض الخازوق لجهود انحناءات أو شد أن توضع تخانات حول الأسياخ أو الكانات لضمان تمركز الحديد مع القطاع الخرساني. ويجب أن تكون الماسورة المستعملة ذات تخانة مناسبة لجهود الدق المعرضة لها لا تقل عن ١٦ متر حتى لا يتسبب ذلك في حدوث انحاناء في الماسورة وبالستالي في جسم الخازوق. كما يجب أن تكون نهاية الماسورة المرتكزة على الزنبة مستوية وليس بها أي تعرجات تسمح بدخول المسياه. كما يجب أن تكون جدران الزنبة ملحومة جيداً في قاعها حتى لا يحدث انفصال بينهم أثناء الدق كما يجب أن يكون القاع ذا تخانة لا تقل عن ١٤ ملليمتر.

VI - خوازيق التثقيب:

أ) خوازيق تستعمل فيها ماسورة دائمة أو مؤقتة:

- إن مشاكل التنفيذ لهذا النوع من الخوازيق تشمل:
 - احتمال فوران التربة الرملية عند قاع الحفر.
- وجود تربة سائبة أو متهايلة عند قاع الخازوق.
 - نقص في قطر الخازوق "necking".
 - تداخل التربة مع خرسانة الخازوق.
- وجود فجوات أو فصل كامل في جسم الخازوق.
- ففى حالة وجود تربة غير متماسكة القوام مثل التربة الرملية السائبة "loose sand" أو العضوية "organic" أو الطميية أو الطينية خصوصاً المتواجدة تحست منسوب المياه يجب استعمال غلاف "steel casing" لمنع تهايل جدران الحفرة أثناء التنفيذ. كما يمكن الاستعاضة عن ذلك في بعض الحالات باستعمال معلق البنتونيت ولكن يجب العناية باختيار النوع عالى الجودة وبالنسب التي تفي

بالغرض حسب كل حالة. وعموماً يكون من الأفضل إجراء اختبار حقلى للاختيار أنسب الطرق.

• وعند صب الخرسانة في حالة استعمال غلاف مؤقت يجب التأكد من بقياء سبطح الخرسانة أعيلا دائماً من نهاية الغلاف أثناء سحبه. ويجب عدم استعمال خرسانة قليلة المياه "low slump" لما لها من أضرار سبق الإشارة إليها في الفقرة (ب) من بند (). ويجب التأكد من عدم صب الخرسانة مباشرة في الحفرة. ففي حالة الحفرة الجافة يمكن استعمال ماسورة قصيرة مزودة بقمع وتكون متمركزة مع قطر الحفرة. أما في حالة وجود معلق البنتونيت فتصب الخرسانة باستعمال قمع بماسورة طويلة مزودة بقمع قطرها ١٥٠ ملليمتر "termie pipe" وتكون الماسورة دائماً مغموسة داخل الخرسانة مسافة لا تقل عن ٢٠٠ ملليمتر ويجب تكملة الصب بهذه الطريقة حتى تملأ الخرسانة الحفرة بالكامل طاردة معلق البنتونيت أو معلق الأسمنت (لباني) أو أي مواد أخرى عالقة.

ب) خوازيق الحفر البريمي المستمر (Continuous flight auger):

- إن عدم دقة التنفيذ لهذا النوع من الخوازيق يمكن أن تؤدى إلى وجود قطاع طولى غير منتظم ويأخذ ذلك عدة صور:
 - ١- وجود فجوات في القطاع الخرساني والتي يمكن أن تملأ بالتربة.
 - v نقص في مقطع الخازوق "necking".
 - ٣- حدوث فصل كامل في جسم الخازوق.
- قـبل التنفيذ يجب الـتأكد من عدم وجود عوائق تحت الأرض مثل الأساسات القديمة أو الحجارة الكبيرة أو التكوينات الصخرية غير المستمرة. يبدأ الحفر بدوران البريمة في اتجاه عقرب الساعة. ويجب أن يوقف الدوران عند الوصول إلى طبقة التأسيس لتفادي السحب الزائد للتربة لما له من تأثير ضار سواء على الخازوق المنفذ أو الخوازيق المجاورة. وقبل البدء في ضخ الخرسانة ترفع السبريمة حوالى ٣٠٠٠ ملليمتر للسماح بفتح السدادة واندفاع الخرسانة ويستمر الضخ بدون سحب حتى يزيد الضغط أسفل البريمة. ويفضل أن تنزل إلى

موضعها الأول قبل السحب. وعند سحب البريمة أثناء ضخ الخرسانة أو المونة يجب أن يكون معدل الضخ أكبر من السحب لتفادى حدوث انفصال فى جسم الخازوق أو نقص فى مقطعه. ويجب ألا يتوقف الضخ أثناء السحب. وفى حالة حدوث ذلك يتوقف السحب فوراً. وعند استئناف الضخ مرة أخرى يجب أن تنزل السبريمة مسافة ٢٠٠٠ - ٣٠٠ ملليمتر قبل بدء السحب الذى يجب أن يكون بطريقة متصلة سلسة "smooth continuous" وفى اتجاه عقرب الساعة. ولا يسمح بالدوران العكسى أثناء الضخ.

- هدذا ويجب مراعاة قياس الضغط بواسطة أجهزة توضع أعلا البريمة ويمكن قراءتها على مبين أمام عامل تشغيل الماكينة حتى يمكنه التحكم في معدل سحب البريمة. وتزود بعض الأجهزة بتوصيلات لتسجيل العمق أثناء الحفر أو السحب، كما يمكن إخراج هذه النتائج مطبوعة بواسطة "printer" حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
- ويجب أن يكون ضغط الضخ أكبر من الضغوط الجانبية للتربة. على أنه يجب خفض الضغط إلى أقل درجة في حالة التربة الطينية الضعيفة جداً (qu < 25 kN/m²) للمحاورة التي لم تشك خرسانتها بعد. ولذلك يفضل ألا تقل المسافة بين خازوقين متتاليين أثناء التنفيذ عن ٥ مرات القطر.
- ويجب أن تكون كمية الخرسانة المضخوخة أكبر من المكعب النظرى للخسازوق بحوالى ١٠ ١٥%. على أنه إذا زادت الكمية كثيراً عن ذلك فيجب بحث هذا الأمسر ومعرفة الأسباب قبل البدء في التنفيذ مرة أخرى. كما يجب ملاحظة الخازوق الذي انتهى تنفيذه ولم تشك خرسانته بعد. حيث أنه في بعض الحسالات يحدث اتصال بين هذا الخازوق والخازوق الجارى تنفيذه مما يسبب فقد لخرسانة ذلك الخازوق، ولذلك يوقف التنفيذ فوراً لفترة ٢/١ ١ ساعة لإعطاء وقت للخرسانة في الخازوق السابق أن تتماسك مع ملاحظته جيداً أثناء التنفيذ. وإذا استمر الهبوط بعد ذلك فيجب تغريغ هذا الخازوق وإعادة تنفيذ مرة أخرى.

٠...

- تقاس كمية الخرسانة المضخوخة بإحدى الطريقتين التاليتين:
- ١- بمعايسرة طلمسبة الضسخ (م٣ / الضخة الواحدة) ومنه يحدد معدل سسحب البريمة بعد الأخذ في الاعتبار معامل أمان كاف حسب نوع التربة.
- ٧- بواسطة أجهزة توضع أعلا البريمة وتقيس كمية الخرسانة بطريقة الكترونية ويسجل ذلك على المبين الموضوع أمام عامل الماكينة.
 وكما في قياس الضغط يمكن طبع نتائج كمية الخرسانة أثناء السحب.
- وبعد إتمام عملية الضخ وسحب البريمة يبدأ في إنزال القفص الحديدي والدني يجب أن يكون مستقيماً تماماً أثناء إنزاله وذلك بتقويته بعمل أطواق قطر ١٦ ملليمتر على مسافات ١ ١,٥ متر ملحومة مع الحديد الرئيسي كما تلحم الكانات. ويفضل وضع تخانات "spacers" لضمان تمركز القفص مع جسم الخازوق ويجب ألا يقل الغطاء الخرساني عن ١٠٠ ملليمتر.

ج) خوازيق ذات ركيزة متضخمة:

• عند تنفيذ هذا النوع من الخوازيق يجب العناية عند تكوين الاتصال بين قاعدة ارتكاز الخازوق المتضخمة "bulb" وجسم الخازوق. فمثلاً يجب التأكد من عدم خروج السدادة الخرسانية "concrete plug" أسفل الماسورة، ولذلك يجب تثبيت علامة واضحة على الشداد الصلب الحامل للمندالة مع تثبيت الماسورة في مكانها، وتلاحظ تلك العلامة بالنسبة للماسورة أثناء دقها. ولا تستخدم هذه الخوازية في ولا المكونة من مواد عضوية أو أتربة طينية ضعيفة جدا حيث أنها تعتمد في المقام الأول في نقلها للأحمال على التكوين السليم لقاعدة ارتكاز الخازوق وتكثيف التربة المحيطة. وتعتبر مرحلة تكوين قاعدة الارتكاز المتضخمة هي أدق مراحل التنفيذ ولذا تسجل بياتات تنفيذ هذه المرحلة بعناية للمتضخمة هي أدق مراحل التنفيذ ولذا تسجل بياتات تنفيذ هذه المرحلة بعناية للمتضخمة هي قاعدة الارتكاز. وللتأكد من أن كل الطاقة الناتجة عن الدق قد وصلت قاعدة الارتكاز وأن حجم الخرسانة يكافئ الحجم اللازم لقاعدة الارتكاز المتضخمة.

• وفي حالة تسليح الخازوق بقفص حديدى فإن المندالة تعمل داخل هذا القفص ولذا يجب العناية أثناء سقوط المندالة وسحبها حتى لا تحتك بالحديد مما قد يسؤدى إلى انفصاله وثنيه ويكون لحام القفص الحديدى ضرورياً فى هذه الحالية. ويجب ملاحظة الأرض المحيطة بالخازوق الجارى تنفيذه فإذا تلاحظ حدوث ارتفاع لسطح الأرض "heave" فقد يكون ذلك مؤشراً لحدوث فصل فى جسم الخازوق المجاور. وفى هذه الحالة لا يستكمل الخازوق ويعمل بديل له. ويمكن التغلب على هذه المشكلة بالحفر المسبق "predrilling".

د) خوازیق إزاحة بماسورة دائمة وباستعمال مندالة دخلية: Mandrel driven cased piles:

• يجب الستأكد من عدم وجود عوائق تحت سطح الأرض مثل الحجارة الكبيرة والأساسات القديمة ... الخ أثناء التنفيذ، حيث أنها تؤدى إلى الأضرار بالماسورة. كما أنه في بعض الأحيان تؤدى الضغوط المتولدة في التربة نتيجة الدق الشديد إلى الإبعاج وانحناء جدران الماسورة للداخل بعد خروج المندالة.

• ويمكن التغلب على ذلك بالحفر المسبق "predrilling". أو باستعمال ماسورة ذات تخانسة أكبر أو باستعمال ماسورة معرجة "corrugated". وعند التأكد من قدرة الماسورة على تحمل ضغوط التربة الجانبية فيمكن ترك الماسورة مفتوحة من أعلى، ثم تصب الخرسانة في وقت لاحق، ولزيادة الاحتياط يترك داخسل الماسورة مندالة غير عاملة "dummy mandrel" أو تملأ الماسورة بالمياه لمعادلة تلك الضغوط. وعموماً فإنه قبل صب الخرسانة يجب فحص داخل الماسورة جيداً للتأكد من خلوها من أي انحناءات أو تمزق لجدرانها.

VII- وصل الخوازيق (Pile splicing):

يفضل عادة تنفيذ الخوازيق بكامل طولها بدون عمل وصلات على أنه فى بعض الأحوال لا يمكن تفادى ذلك وأهم الاحتياطات التى يجب التأكيد عليها عند عمل وصلات هى:

ان تكون الوصلة متمركزة مع الخازوق المدفون وعلى استقامته ولو أن هذا صعب تحقيقه خصوصاً في الخوازيق ذات القطاع (H).

حيث أن الخازوق المدفون ممكن أن يأخذ مساراً غير المسار الابتدائي والذى يمكن معرفته من قياس رأسية برج الماكينة. وعموما فإنه في حالبة حدوث تغيير كبير في مسار الخازوق المدفون، فيفضل عمل الوصلة لتأخذ نفس المسار بدلاً من تغييره لتلاف حدوث انحناءات حادة عند الوصلة.

٢- يجب أن تتحمل الوصلة جميع الجهود التصميمية ويشمل ذلك جهود الضيغط والانحناءات والشد والقص. ولذلك يجب أن تكون الوصلة في نفس قوة الخازوق الأصلي.

IIX- بعض المشاكل العامة التي تصاحب التنفيذ:

أ) العوائق الأرضية (Subsurface obstructions):

- تاخذ العوائق تحت سطح الأرض أشكالاً عديدة مثل الأساسات القديمة والأحجار الكبيرة "rock lenses". وعموماً فان وجود هذه العوائق يسبب مشاكل أثناء تنفيذ كل أنواع الخوازيق بدون استثناء. وبالرغم من أهمية أبحاث التربة قبل بدء التنفيذ إلا أنها في بعض الأحيان لا يمكنها تحديد نوع وحجم العائق ومدى انتشاره.
- ففى حالة وجود هذه العوائق على أعماق قريبة من سطح الأرض (١ ٢ مستر) فإنسه يمكن الستخلص مسنها بالحفر السيدوى أو الميكانسيكى "pre excavation" مسع الأخذ في الاعتبار احتمال تواجد المياه. وإذا تواجدت العوائس على أعماق أكبر من ذلك (٣ ٥ متر) فإنه يمكن التعامل معها إما بالحفر المسبق "predrilling" أو بتفتيستها "percussion" كما أنه قد يمكن اختاقها أثناء التنفيذ بالدق أو بالتثقيب إذا سمحت درجة تصلدها بذلك. وفي بعض الأحيان يمكن إزاحة العائق جانبياً أثناء التنفيذ، على أنه في هذه الحالة يجب الأخذ في الاعتبار احتمال إتلاف أجسام الخوازيق المنفذة بدون غلاف والتي لم تتصلد بعد بدرجة كافية. أما في حالة تنفيذ الخوازيق بغلاف خارجي فإنه يمكن فحص الغلاف من الداخل لتقدير صلاحيته قبل صب الخرسانة.
- وعند وجود هذه العوائق على أعماق كبيرة أكبر من ١٠ متر فيمكن الستخلص منها بالحفر المسبق باختيار نوع المعدة المناسب لنوع العائق. ففي

حالــة الأحجــام الكبــيرة يكون الحفر بالكباش أكثر مناسبة. كما يمكن في بعض الأحــيان دق ماســورة مفتوحة في نهايتها لاحتواء العائق ثم تفرغ بعد ذلك. إذا تواجــدت تكويــنات صــخرية فــإن الحفر بالبريمة باستخدام حوافر كاربورندم "carborundum bits" يمكــن أن يــؤدي إلى نتائج أفضل. وفي بعض الحالات المستعصية تكون إزاحة العائق أو تفتيته بواسطة التفجير المحدود " blasting". وعـند الوصول إلى هذه المرحلة من صعوبة التخلص من العائق قد يكون من الأفضل اقتصادياً تغيير أماكن الخوازيق.

• يجب الستأكد هنا أن الخوازيسق الخشبية أو الحديدية قطاع (H) أو الخرسانية السابقة الصب لا تصلح عادة في الأراضي التي بها عوائق بالرغم من تقويسة نهايستها. ففي الخوازيق الخشبية والسابقة الصب يمكن أن يؤدي وجود العوائسق إلى كسر الخوازيق نتيجة شدة الدق وبالنسبة للحديدية فإنه يؤدي إلى الانحناء واللي للقطاع.

ب) ارتفاع أرض الموقع (Ground heave):

- تظهر هذه المشكلة عند تنفيذ خوازيق فى تربة لا تنضغط بسهولة مثل الستربة الطينية المتماسكة المشبعة بالمياه أو التربة الرملية الكثيفة وينتج عن هذه الظاهرة تولد ضغوط شديدة فى التربة تؤدى إلى:
- ۱- تحسرك الخوازيسق إلسى أعلى مما يكون له تأثير سلبى على حمل التشغيل خصوصاً إذا كانت خوازيق ارتكاز. كما يمكن أن يؤدى ذلك إلى حدوث فصل أو اختناق للخوازيق بالأخص التى بدون غلاف أو تسليح مستمر.
- ٢- تحسرك إلى أعلى فى الطبقة الحاملة ويحدث ذلك لخوازيق الإزاحة الممتدة حتى الصخر غير السليم أو الرمل شديد الكثافة وهذا النوع من حركة التربة إلى أعلى لا يسبب عادة أضراراً للخوازيق.
- ويمكن التحقق من هذه الظاهرة برصد الخوازيق التى انتهى تنفيذها أثناء تنفيذ الخازوق المجاور لها. ويمكن معالجة تلك الخوازيق بإعادة دقها إلى مكانها الأصلى، وذلك في حالة خوازيق الارتكاز، وإلى أعمق من ذلك في حالة خوازيق الاحتكاك.

- ويمكن منع أو تقليل حدوث هذه الظاهرة باتباع الطرق التالية :
- ١- يجب أن يكون تتابع الدق من الداخل إلى الخارج كما يمكن أيضاً زيادة المسافات بين الخوازيق.
- ٧- عمل حفر مسبق "pre-drilling, pre-excavation" للخازوق قبل تنفيذه. وفي هذه الحالة إما أن تترك الحفرة بدون ردم أو تردم بتربة قابلة للإنضغاط. ويفضل أن ينتهى الدق أسفل منسوب الحفر إذا أمكن. وفي بعض حالات التربة شديدة التماسك يبدأ التنفيذ بالحفر على مسافات متساوية في الاتجاهين ثم تدق الخوازيق بعد خلخلة الأرض وتقليل كثافتها.

ج) دمك الربة (Ground compaction):

أثـناء توالى عملية الدق تنضغط معظم التربة الحبيبية وتزيد كثافتها كثيراً عـن الكـثافة الابتدائية. ويظهر ذلك عند تنفيذ كل خوازيق الإزاحة بما فى ذلك الخوازيـق المسـتعمل فـيها مواسير مفتوحة فى نهايتها وكذلك الخوازيق ذات القطاع الحديـدى (H). حيـث تتكون سدادة سواء داخل الماسورة أو فى نهاية القطاع الحديدى حول العصب. وبالرغم من أن زيادة كثافة التربة تعتبر تحسيناً لخواصها وبالتالى تزيد من معامل أمان الخوازيق إلا أنه على الجانب الآخر يمكن أن يـودى دمـك الـتربة وزيادة تكثيفها إلى انحرافات فى مسار الخوازيق أثناء تنفيذها. كذلك ينتج تفاوت كبير فى أطوال الخوازيق مع احتمال عدم وصولها إلى الطبقة الحاملـة. ويمكن التغلب على هذه الظاهرة باتباع نفس التوصيات التى ذكرت فى المشكلة السابقة الخاصة بارتفاع أرض الموقع.

د) انحراف الخازوق أثناء التنفيذ (Pile misalignment):

• يقصد بذلك انحراف الخازوق عن المحور التصميمي. ويكون ذلك إما بميل محور الخازوق بالكامل مع بقائه مستقيماً أو بانحراف جزء منه عن الخط الواصل بين رأس ونهاية الخازوق حيث يأخذ مساراً في هذه الحالة على شكل قوس.

- والأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة كثيرة نذكر منها ما يلي :
- ا وجود عيب فنى في الماكينة مثل عدم استقامة قائم الماكينة "mast" أو تحركه أثناء التنفيذ.
- ٢- مـيل فى الماسورة أو وجود تعرجات بسطحها الخارجى مما يؤدى
 إلى صعوبة فى ضبط الرأسية.
- "- وجود عوائق أرضية "subsurface obstructions" أو تربة صعبة.
- 3- قابلسية الخازوق أو الماسورة للإنحناء بسبب صغر القطاع بالنسبة للطول أو قلة سمك جدار الماسورة. ولتفادى حدوث هذه الظاهرة يجب أن يكون سطح الأرض الستى تقف عليه الماكينة صلبا ومستوياً. وأن تكون الماكينة على درجة عالية من الجساءة والاستقامة. وأن يعتنى باتصال كل من الماسورة والشاكوش مع برج الماكينة فلا يسمح لهما بالحركة الجانبية إلا في أضيق الحدود. كما يجب أن يكون الشاكوش متمركزاً مع الماسورة أثناء الدق.
- هذا وفسى حالـة عمل وصلات يجب التأكد من أن الوصلة قادرة على مقاومـة الانحـناءات أثناء التنفيذ، وأن تكون متمركزة وعلى نفس المحور مع الخازوق. وعموماً فإن شدة الدق لوجود عوائق مثلاً هي إحدى الأسباب الرئيسية لانحـراف الخـازوق. ويمكـن تفادى ذلك بالحفر المسبق. وعند تنفيذ خوازيق بالتثقيب فـي أرض جافـة وبـدون استعمال محلول البنتونيت يمكن التأكد من الرأسية قـبل صب الخرسانة. كما أن قياس الرأسية بعد انتهاء الدق لجزء من الخـازوق أو الماسـورة لا يمكن أن يعطى صورة مؤكدة على مقدار الانحراف. وتؤخـذ قياسـات الرأسية على كل من البرج والماسورة مرتين على الأقل أثناء التنفيذ بواسطة ميزان لا يقل طوله عن ٠٠٠ ملليمتر.
- وعموماً فإن قدرة الخوازيق سابقة الصب أكثر تأثراً من الخوازيق المصبوبة في مكانها من تأثير ظاهرة ميل الخوازيق. وعند حدوث انحرافات في الخوازيسق فإن نهاياتها تتقارب أو تتباعد. ويؤدى تقاربها إلى تزايد الإجهادات

على طبقة الارتكاز. ولذلك فإنه فى حالة الخوازيق الطويلة والمعرضة للإحراف مسثل الحديدية على شكل (H) فيجب تقويتها لزيادة جساءتها وزيادة المسافات بينها.

• هـذا ويجب تسليح الجزء العلوى من الخوازيق لمسافة مناسبة حيث أن هـذا الجزء يكون أكثر الأجزاء تعرضاً لجهود الانحناء الناتجة عن الانحراف كما أنه أقل الأجزاء سنداً بالتربة.

ه) إزاحة الخوازيق أثناء التنفيذ (انحراف مقدمة الخازوق):

يجب العناية بتوقيع أماكن الخوازيق وذلك باستخدام أجهزة مساحية حساسة ويسراعى معايسرتها من حيث لآخر كما يجب عمل الاختبارات بالموقع الستأكد مسن عدم وجود أى خطأ بها. كما يجب أن تكون أركان الموقع والنقط الثابية موقعة في أماكن بعيداً عن سير المعدات ويسهل الرجوع إليها. وعند الشابية موقعة في الدق أو الحفر يجب ملاحظة تنفيذ الأمتار الخمسة الأولى حتى لا يأخذ الخسازوق مساراً مخالفاً لمساره الأصلى بسبب وجود عوائق أرضية أو وجود طبقات مستحجرة مائلة ... الخ ويمكن تصحيح موقع الخازوق بواسطة شدة أو دفعية إلى موقعه الأصلى إذا كانت المسافة التى تحركها الخازوق صغيرة. وفي هذه الحالية يجب التأكد من مقدار القوة المؤثرة حتى لا يتسبب ذلك في انحناء الخيازوق في حالة الخوازيق الخيازوق في حالة الخوازيق مابقة الصب أو الخوازيق المشبية. ومن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة هو نوع التربة وطول الجزء الحر من الخازوق وأماكن تثبيت الخازوق في قائم الماكينة.

و) التنفيذ في تربة ضعيفة:

ويشمل ذلك التربة العضوية "organic" أو الطينية الضعيفة جداً أو التربة الرملية السائبة خصوصاً إذا كانت تحت الماء. وتسبب هذه الأنواع من الترب مشاكل عديدة أثناء التنفيذ مثل فقد كميات كبيرة من الخرسانة أو احتمال حدوث

اختــناق فــى جسم الخازوق "necking" أو فصل كامل. وفى هذه الحالة يفضل استعمال ماسورة دائمة.

وفى حالة عدم استعمال ماسورة دائمة يجب ترك مسافة أثناء التنفيذ لا تقل عن ٥ مرات قطر الخازوق. كما يجب التأكد من وجود الخرسانة دائماً داخل الماسورة أثناء سحبها. وعند استعمال خوازيق الحفر البريمي المستمر يجب عدم زيادة ضغط الضخ عن ٢٥-٣٠ كيلو نيوتن /م٢ (٢٥,٠ - ٣,٠ كجم/سم٢) عند أسفل السبريمة حستى لا تسؤدي زيادة الضغط إلى انهيار التربة المحيطة وفقد الخرسانة. وعموماً يجب تسليح الخازوق في المناطق التي بها هذه التربة.

۱۲-٥-۸ تصميم قطاع خازوق مفرد:

إن أى خازوق مفرد غالباً ما يتعرض إلى قوة رأسية إلى أسفل محدثاً إجهادات ضغط على مادة جسم الخازوق. وإذا ما تعرض الخازوق إلى أحمال جانبية بجانب هذه القوى الرأسية فإنه سوف يتولد فيه إجهادات عمودية نتيجة لعزوم الانحناء.

أ) الخوازيق المعرضة إلى قوى عموبية (N.F):

أن أقصى إجهاد واقع على مادة جسم الخازوق يمكن حسابه من المعلالية التالية ويجب أن يكون أقل من أقصى إجهاد تشغيل مسموح به لمادة الخازوق.

i.e.
$$f_{comp} = \frac{P}{A} \le f_{callowble.} (kg/cm^2)$$

حيث (p) هو حمل العمود (الحمل الواقع على الخازوق) ، (A) هى مساحة مقطع الخازوق.

• ويبين الجدول التالى (١٢-٥) قيم إجهلالت التشغيل المسموح بها لملاة الخوازيق المختلفة.

الإجهاد المسموح به (kg.cm ²) الإجهاد	مادة الخازوق
0. – 40	الخشب
$\mathbf{f_c} = 1 \cdot - 1 \cdot$	الخرسانة
$f_s = 4 \cdot \cdot - \vee \cdot \cdot$	الحديد
$A_c f_c + A_s f_s$	الخرسانة مع غلاف من الحديد
A) مساحة مقطع الحديد	(Ac) مساحة القطاع الخرساني ، (a

جدول (١٢-٥) إجهادات التشغيل التصميمية المسموح بها في الخوازيق

ب) تأثير الانبعاج على الخوازيق:

الخوازيق المدفونة كلية في التربة:

إن الاتبعاج ليس له تأثير ملحوظ في هذه الحالة وذلك إذا كان مدفوناً كله في أي نسوع من أنواع التربة حيث أن التربة حوله تمنع أو على الأقل تعمل كركيزة عرضية تقليل من هذا التأثير وعليه يتم إهمال تأثير الاتبعاج في هذه الحالة.


ii - الخوازيق المدفونة جزئياً في التربة:

- فــى بعـض الحالات كما هو الحال فى المنشآت المائية فإن أجزاء من الخوازيــق لا تكون مدفونة فى التربة وعليه فإن الجزء العلوى الحر الذى فوق سـطح ومنسوب التربة يتم تصميمه كما لو كان عمود خرسانى عادى مع الأخذ فى الاعتبار الإجهادات المسموح بها لتغطى تأثير نحافة هذا العمود (انبعاجه).
- إن طول الانبعاج (Buckling length) والذي يتوقف عليه نحافة العمود تعستمد على عدة عوامل منها: شكل الوصلة بين الخازوق والمنشأ فوقه، جساءة الستربة ونوعها، قيمة الطول من الخازوق فوق سطح الأرض (H) كما هو مبين بالكروكي.
 - ولتحديد هذا الطول يتم الأخذ في الاعتبار الفرضين التاليين:

الفرض الأول (حالة التربة الصلبة):

فى هذه الحالة يتم فرض مفصلة تخيلية تبعد عن سطح الأرض إلى أسفل بمسافة قدرها $\left(\frac{H}{10}\right)$ حيث $\left(\frac{H}{10}\right)$ هو الطول الحر للخازوق فوق سطح الأرض. الفرض الثاني (حالة الرّبة الطرية الغير متماسكة):

وفى هذه الحالة يتم فرض موضع المفصلة التخيلية على مسافة من سطح الأرض السى أسفل قدرها [تصف سمك الطبقة الغير متماسكة أو $\left(\frac{H}{10}\right)$ أيهما أكبر].



شکل (۱۲–۱۶)

ويستم أخسذ تأثير الانبعاج بتقليل قيمة الحمل المسموح به بإدخال معامل التخفيض قيمة الإجهادات المسموح بها وهذا المعامل (Buckling Factor) أقل مسن الواحسد الصحيح يستوقف على نوع مادة الخازوق وعلى معامل النحافة الطول الفعال للخازوق $\lambda = \frac{1}{100}$

i.e.
$$\lambda = \frac{\ell_{buckling}}{i_{min}}$$

حيث (Lbuckling) : هو طول الانبعاج (الطول الفعال للخازوق) بالسم

، (i_{min}) : هي نصف قطر القصور الذاتي بالسم

$$i_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}}$$
 (cm)

حيث (Imin) : هو أقل عزم قصور ذاتى لمقطع الخازوق (سم ٤)

، (A) : هي مساحة مقطع الخازوق (سم ٢)

i.e. Permissible load الحمل المسموح به للخازوق

= buckling factor (w) \times f_{allowable comp.} \times cross. sec. area = معامل الانبعاج \times الإجهاد المسموح به للضغط مع إهمال الانبعاج \times مساحة مقطع الخازوق

• ويبين الجدول (١٢-١٦) التالى قيم معامل الانبعاج (w) [معامل النقص في الإجهاد المسموح به أو الحمل الواقع على الخازوق كعمود].

(17-17)	جدول (
---------	--------

قيمة معامل الانبعاج (w) معامل النقص في الإجهاد المسموح به			معامل النحافة (λ) = الطول الفعال			
أو الحمل الواقع على العمود			للخازوق أو طول الانبعاج مقسوماً			
صلب عالى المقاومة	صلب طری	خازوق	خازوق	على نصف قطر القصور الذاتى		
رتبة ۳۱/۳۹	رتبة ۲۶/۹۳	ب خرساتة مسلحة	خثب	خشب	خشب خرسا	$\lambda = rac{\ell_{\mathbf{b}}}{\mathrm{i}_{\mathbf{min}}}$ لقطاع الخازوق
١,٠٠	١,٠٠	-	1,	صفر		
٠,٩٤	٠,٩٥	-	٠,٩٨			
۰,۸۷۵	٠,٨٩		٠,٩٥.			
۰,۸۱۰	٠,٨٤	-	٠,٦٣			
٠,٧٥٠	۰,۷۸	-	٠,٨٩	\$ 1		
۰,٦٨٥	۰.,۷۳	١,٠٠	٠,٨٢	٥ ,		
٠,٦٢٥	۰,٦٨	٠,٨٨	٠,٧٢			
٠,٥٦٥	٠,٦٢	٠,٧٦	٠,٦١	٧.		
.,٥.,	۰,۵۷	٠,٦٧	٠,٥٠	A •		
.,£70	٠,٥١	٠,٥٩	٠,٤١			
۰,۳۷٥	٠,٤٦	.,07	٠,٣٤	\ • •		
٠,٣٢٥	٠,٤١	· <u>-</u>	.,70	11.		
٠,٢٨٠	٠,٣٦		٠,٧٤	1 7 •		
.,710	٠,٣٢		.,41	17.		

ج) إجهادات الإحناء (Bending Stresses):

إذا ما تعرض الخازوق إلى قوى أفقية بالإضافة إلى القوى المحورية المؤثرة عليه فإنه فى هذه الحالة يتعرض الخازوق داخلياً إلى عزم انحناء قدرها (M) وعليه فإن الإجهادات العمودية المؤثرة عليه يمكن حسابها من المعادلة المعروفة التالية:

$$f = \frac{-P}{A} \pm \frac{M \cdot y}{I} \le f_{allowble}$$

حيث (P) هيى الحمل العمودى المحورى ، (A) مساحة مقطع الخازوق ، (M) أقصى عزم انحناء مؤثر ، (y) نقص بعد للألياف على المقطع ، (I) عزم القصور الذاتى للقطاع والمقاوم لعزم الانحناء المؤثر.

د) الإجهادات الواقعة على الخوازيق نتيجة لعملية الدق (اجهادات الدق):

Stresses on Piles Due to Driving Process:

وهذا النوع من الإجهادات يجب أخذه في الاعتبار عند تصميم الخازوق. ويمكن حساب قيمة إجهادات الدق هذه بالتقريب من المعادلة التالية :

$$f_{design} = \frac{P}{A} \left[\frac{2}{e_f} - 1 \right] \le f_{allowble}$$
 (12-1)

حيث (e_f) تسمى كفاءة الضربة أو معامل شاكوش الدق (efficiency of blow) وهو معامل يتراوح ما بين (0,0,0,0,0).

١٢-٥-٩ تحديد وتقدير قدرة تحمل الخوازيق:


أ) مقدمة:

- إن قدرة تحمل الخوازيق بصفة عامة تتوقف على عاملين هما :
 - 1 الإجهادات المسموح بها داخل جسم الخازوق.
 - ٢ مقدار مقاومة التربة لحمل الخازوق.
- لـتحديد الحمـل الأقصـى لقدرة تحمل الخازوق يجب أولاً التأكد من أن أقصـى إجهـادات متولدة بالخوازيق لا تتعدى الإجهادات المسموح بها بالنسبة لمـادة الخـازوق وثأنـياً ضـرورة استيفاء اشتراطات ضبط الجودة عند تجهيز وإنشـاء الخوازيـق، وفـى حالة امتداد الخوازيق خارج سطح مستوى الأرض المـنهائى فإنـه يجـب تصميمها كأعمدة كما شرحنا سابقاً مع الأخذ في الاعتبار احتمال إنبعاجها.

- يعتبر العامل الثانى بصفة عامة هو المحدد لقدرة تحمل الخوازيق وهو مقدار مقاومة التربة لحمل الخازوق وعليه يمكن القول بأن قدرة تحمل الخوازيق تعتمد على :
 - طراز وشكل ومقاس ومادة الخازوق.
 - خواص التربة المحيطة والحاملة للخازوق.

ب) تعريف قدرة التحمل القصوى للخازوق المفرد:

• يمكن تعريف قدرة التحمل القصوى للخازوق بأنها الحمل الذى تبلغ عنده مقاومة التربة للانهيار حدها الأقصى. حيث فى حالة زيادة الحمل المؤثر عن هذا القدر تنهار التربة الحاملة للخازوق نتيجة لزيادة إجهادات القص المستولدة قدرة التربة لمقاومتها وهو ما يعرف باسم انهيار القص العام والمبين بالكروكي التالى شكل (١٢-١٥):



شكل (١٢ - ١٥) انهيار القص العام أسفل الخازوق

• وعند حدوث هذا النوع من انهيار القص العام يخترق الخازوق التربة فيتغير عمقه أو اتجاهه أو كلاهما بمقادير ملحوظة، وقد تتغير أيضاً خواص التربة الحاملة للخازوق وبالتالى يكتسب الخازوق صفات مخالفة ومغايرة لوضعه قبل الانهيار. ويختلف مقدار هبوط أو حركة الخازوق المناظرة لقدرة تحمله القصوى من حالة إلى حالة أخرى لأن مقدار ذلك الهبوط أو الحركة يعتمد على كل من طبيعة التربة وعلى مقاس الخازوق.

• هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه فى أعمال التنفيذ من الممكن اعتبار القدرة القصوى لتحمل الخازوق بأنها الحمل الذى يحدث هبوطاً فى الخازوق قدره ١٠ % من قطر الخازوق، وذلك إذا لم يتم تحديده بخاصية أخرى واضحة من منحنى العلاقة بين الحمل المؤثر والهبوط المناظر للخازوق.

١٠-٥-١٢ طرق حساب قدرة تحمل الخازوق المفرد:

* يمكن حساب وتقدير قدرة تحمل الخازوق المفرد بإحدى الطرق التالية طبقاً للكود المصرى لميكاتيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات :

- ١- قدرة تحمل الخازوق باستخدام الصيغ النظرية (الإستاتيكية).
- ٢- قدرة تحمل الخازوق بدلالة بيانات الدق (باستخدام الصيغ الديناميكية).
 - ٣- قدرة تحمل الخازوق باستخدام نتائج التجارب الحقلية.
 - * وفيما يلى شرح لهذه الطرق:

أ) قدرة تحمل الخازوق باستخدام الصيغ النظرية (الإستاتيكية):

ه مقدمة:

- وهذه الطريقة تعتمد على بيانات خواص التربة وعلى الأخص معاملات قوى القص والتي تحدد من التجارب المعملية أو الحقلية أو كليهما معاً.
- توجد صيغ نظرية إستاتيكية كل منها تقدر قيمة تقريبية للحمل الأقصى وهذه القسيمة الأخيرة تعتمد دقتها على درجة الوثوق فى الصيغة المستخدمة وعلى الدقة فى بيانات خواص التربة الحاملة للخازوق.
- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الاعتماد على نتائج الصيغ النظرية نظراً لأن هذه الصيغ تحتوى على معاملات يصعب تحديد قيمتها الحقيقية بدقة كافية الأمر الدى يحبتم ضرورة إجراء تجارب تحمل في الموقع على بعض الخوازيق.

وعليه فإن:

الصيغة الأساسية لحساب قدرة تحمل الخوازيق نظرياً:

إن جميع الصيغ النظرية تعتمد فكرتها على أساس معادلة ومساواة كل من الحمل الأقصى الذى يتحمله الخازوق (Q_{ult}) عند مستوى أسفل الهامات مضافأ اليه وزن الخازوق (P) وذلك بأقصى مقاومة تبديها التربة تجاه انهيار الخازوق، وهذه الأخيرة تشمل مجموع كلاً من جهود القص الناشئة عن احتكاك أو التصاق الستربة بالسطح الجانبي للخازوق (Q_f) وجهود الضغط الفعالة على أسفل قاعدة ارتكاز الخازوق (Q_b) وكما هو موضح بالكروكي – شمل (V_f) .

i.e. $Q_{ult}+P=Q_f+Q_b$ (12-2) * $\bigvee_{\substack{Q_{ult}\\ \uparrow\\ Q_f=A_s.f}} Q_{ult}$ $\uparrow_{\substack{Q_f=A_s.f\\ \uparrow\\ Q_b=q.A_b}}$

وحيث أن قوة الاحتكاك (Q_f) تساوى متوسط إجهاد الاحتكاك أو الالتصاق على وحدة المساحة الجانبية للخازوق (f) مضروباً في المساحة السطحية أو الجانبية لجذع الخازوق (A_s) .

i.e. $Q_f = f \times A_s$ (12-3) * وكذلك قوة ضغط الارتكاز أسفل قاعدة الخازوق (Q_b) تساوى حاصل ضرب كلاً مسن متوسط جهد الضغط على وحدة مساحة المسقط الأفقى لقاعدة الخازوق عند أقصى مقاومة لانهيار الخازوق (q) (مقاومة الارتكاز) \times مساحة المسقط الأفقى لقاعدة ارتكاز الخازوق (A_b).

-177-

مستوى ارتكان i.e. $(\gamma_s \ L \times A_b)$ (over burden pressure) وذلك باعتبار كثافة التربة ومادة الخازوق متساويين وعليه فإن :

 $Q_{ult} = f \cdot A_s + A_b (q - P_o) = f \cdot A_{sur} + A_b (q - \gamma_{soil} \cdot L)$ (12-6) * حيث (L) هو الطول المدفون من الخازوق في الأرض

وتمثل المعادلة السابقة الصيغة الأساسية لحساب قدرة تحمل الخوازيق نظرياً.

- بعض صور الصيغة الأساسية لحساب قدرة تحمل الخوازيق نظرياً:
 - التربة الطينية الصرفة:


في حالسة التربة الطينية الصرفة وفي حالة الخوازيق المستديرة المقطع تأخذ الصيغة الأساسية لحساب قدرة تحمل الخوازيق نظرياً الصورة التالية :

خوازيق الضغط:

$$Q_{ult} = C N_c \pi R^2 + c_a 2 \pi R L$$
 (12-7) *
$$Q_{all} = \frac{Q_{ult}}{F.S}$$
 (12-8) *

حيث بالإشارة إلى الشكل (١٢-١٧).

- (Q_{ult}): أقصى حمل ضغط يتحمله الخازوق عند الانهيار (قدرة تحمل الخازوق).
- المسموح بها) فصل ضغط تشغيلى يتحمله الخازوق (قدرة تحمل الخازوق (Q_{all})
 - (F.S): معامل أمان يساوى:
 - (٣) في حالة الأحمال الاعتيادية (الميت والحي)
- (٢,٥) في حالة أخذ الأحمال غير دائمة مثل ضغط الرياح في الاعتبار
 - (٢) في حالة أخذ تأثير الزلازل أيضاً في الاعتبار
- (C): متوسط إجهاد تماسك التربة حول الطرف السفلى للخازوق فى المسافة (d₁)
 - (ca) : متوسط إجهاد التصاق التربة على سطح الخازوق
 - (N_c) : معامل قدرة التجميل وقيمته عادة تساوى (N_c)
 - (R): نصف قطر الخازوق
 - (L): طول الخازوق




شكل (۱۲-۱۷) قدرة تحمل خازوق الضغط فى تربة طينية $\phi = 0$

 $T_{ult} = C_a \cdot 2 \pi R L + P$ $T_{all} = \frac{C_a 2 \pi R L}{F \cdot S} + P$

خوازيق الشد: * (12-9) * (12-10)

حيث بالإشارة إلى الشكل (١٢-١٨).



شكل (۱۸-۱۲) قدرة تحمل خازوق الشد في تربة طينية صرفة ($\phi = 0$)

- حيث (T_{ult}) : أقصى حمل شد (سالب) يتحمله الخازوق عند الانهيار (قدرة تحمل الخازوق).
- ، (T_{all}) : أقصى حمل شد تشغيلى يتحمله الخازوق (قدرة تحمل الشد المسموح بها للخازوق)
 - ، (F.S) : معامل أمان ويؤخذ يساوى (٣)
 - ، (P) : وزن الخازوق
- بعض الملاحظات والاعتبارات العامة عند تطبيق المعادلات السابقة الخاصة بتقدير الحمل الأقصى للتربة الطينية الصرفة باستعمال الصيغة الإستاتيكية (النظرية):
- ١- يـتم تطبيق المعادلات والصيغة السابقة بصرف النظر عن موضع مستوى
 الماء الأرضى.
- ٢- لا يجوز استخدام هذه المعادلات في حالة خوازيق الارتكاز في طبقات طينية مشقة (fissured clay strata) حيث في هذه الحالة يجب تعديل عمق الخازوق النظري بإلغاء أطوال الأجزاء المعرضة للتشققات (Tension cracks & fissures).
- ٣- أن القيمة القصوى لحمل خازوق الشد (Tult) تتأثر بوزن كتلة التربة المحيطة بالخازوق التى تعمل ضد استخراجه من الأرض، كما وأنه فى حالة وجود قوى شد متواصلة (Sustained pullout) فإن احتمال تحرك الخوازيق تدريجيا إلى أعلى قبل تولد الجهود القصوى للالتصاق يقلل من القيمة المسموح بها لحمل خازوق الشد (Tall).
- ٤- يمكن تحديد قيمة كل من (c) ، (c) من اختبارات تجرى على نماذج بسالحجم الطبيعى للخوازيق ولكن عادة وبصفة عامة تقدر أو تستنتج قيمتها من الاختبارات المعملية على عينات من التربة أو من الاختبارات المعملية بالموقع.
- ويمكن استنتاج قيمة متوسط تماسك التربة (c) بواسطة اختبار الجسس العميق باستخدام إحدى الأنسواع المناسبة مثل مجس

- المخروط الهولندى أو المجس الإستاتيكي، هذا ويفضل استخدام اختبار القص المروحي لتقدير قيمة التماسك (c) للتربة وذلك في حالة التربة ضعيفة التماسك جداً.
- في حالية التربة العادية يجوز استخدام القيم الواردة في الجدول (V-1Y) لتقدير قيمة التصاق التربة (c) في حالة خوازيق الإزاحة على ضوء قيمة تماسك التربة (c)، أما في حالة خوازيق التثقيب فيمكن اعتبار قيمة (c) عن واحد كجم/سم(c).
- فى حالة استخدام نفاثات المياه (water jets) لدفع الخوازيق بالتربة تهمل قيمة جهود الالتصاق ($c_a=0$) تماماً حتى الأعماق التى روبتها نفاثات المياه.
- إن قسيمة جهد التلاصق (ca) يقل في خوازيق الدق (نتيجة لعملية الدق) حيث أن هذه العملية تعمل على إعادة تشكيل الهيكل البنائي للجزئيات المكونة الستربة الطينسية في المنطقة الواقعة حول الخوازيق وأن مقدار تأشير عملية الدق على هذه القيمة يتوقف على نوع مادة الخازوق ونوع قوام الستربة وعلى الفترة الزمنية عقب عملية الدق. ففي التربة الطينية ضعيفة التماسك والتربة ذات الحساسية تقل قدرة الالتصاق، ثم تعود وتستزايد مع الوقت في حالة الخوازيق الخشبية والخرسانية، أما في حالة الخوازيق الصلب فإن تزايدها يكون بمعدل أبطأ وبمقادير أقل. وفي الترية الطينسية المتماسكة وشديدة التماسك فقد لا تتزايد قيمة (ca) مرة ثانية مع الوقت حتى في بعض الأحوال التي تستعيد فيها التربة بعضاً من قوة تماسكها (c). أما بالنسبة لخوازيق التثقيب التي تصب خرسانتها في الموقع في اتصال مباشس بالتربة وقد تمتص التربة جزءاً من مياه الخرسانة مما قد يقلل من قيمة جهود الالتصاق (ca) الفعلية ويتوقف تأثيرها على عدة عوامل منها مقدار تشرب التربة للمياه أثناء عملية صب الخازوق، وعلى نوع التربة نفسها، وعلى الفترة الزمنية التي مرت على إنشاء الخوازيق.

دول $(v-1)$ القيم المناسبة لجهد التماسك (c) وجهد الالتصاق (c_a) في حالة	ج
خوازيق الإزاحة المنشأة في التربة الطينية الصرفة	

جهد الالتصاق الأقصى (c _a)	جهد التماسك (c) (كجم/سم٢)	قوام التربة	نوع الخازوق
صفر – ۱۲۵۰، ۱۲۵، – ۲۶،۰ ۲۲، – ۳۷۵،	صفر – ۱۲۵۰، ۱۲۵، – ۲۵،۰	ضعيف التماسك جداً ضعيف التماسك متوسط التماسك	خشب أو
.,£V0,#V0	1,,	متماسك شديد التماسك	خرسانة
صفر – ۱۲۵۰، ۱۲۵، – ۲۳،، ۲۳، – ۳۵،،	صفر – ۱۲۰۰، ۱۲۵، – ۲۵،، ۲۵، – ۵،،	ضعيف التماسك جداً ضعيف التماسك متوسط التماسك	صلب
·,٣٦ - ·,٣٥ ·,٣٧٥ - ·,٣٦	1,,o Y, 1,	متوسط التماسك شديد التماسك	جست

حالة التربة الغير متماسكة الحبيبات:

فى حالة التربة الغير متماسكة الحبيبات وفى حالة الخوازيق المستديرة المقطع تسأخذ الصسيغة الأساسية لحساب قدرة تحمل الخوازيق نظرياً الصورة التالية :

خوازیق الضغط (شکل ۸-۲۲):


$$Q_{ult} = P_b . N_q . \pi R^2 + \sum_{H=0}^{H=D} K_{He} . P_o . \tan \delta . 2 \pi R . \Delta H$$
 (12-12) *

- خوازيق الشد:

$$T_{ult} = \sum_{H=0}^{H=D} K_{HT} \cdot P_o \cdot \tan \delta \cdot 2 \pi R \Delta H + P$$
 (12-13) *

حيث (Pb): قيمة الضغط الرأسى الفعال عند منسوب نقطة ارتكاز الخازوق

- ، (N_q) : هو معامل قدرة تحمل التربة وهو يتوقف على قيمة زاوية الاحتكاك الداخلى للتربة ونوع الخازوق (خازوق إزاحة أو خازوق تثقيب)
- ، (K_{Hc}) : هسى معامل يمثل النسبة بين الضغط الأفقى إلى الرأسى الفعال على جوانب الخازوق في حالة الضغط
- ، (KHT): هـى معامل يمثّل النسبة بين الضغط الأفقي إلى الرأسى الفعال على جوانب الخازوق في حالة الشد
- ، (P_0) : الضغط الرأسى الفعال على الطول المدفون من الخازوق داخل التربة الغير متماسكة
- ، (δ) : زاويسة الاحتكاك بين الخازوق والتربة وهي تتوقف على نوع مادة الخازوق
 - ، (P): وزن الخازوق
 - ، (R): نصف قطر الخازوق
 - ، (D)، (H)، (H)؛ (∆ H): أنظر الشكل (17-19)



و مغط التربه الراسى عند العمق الحرج \mathbf{k}_{HT} او $\mathbf{k}_{\mathrm{HC}}=\mathbf{k}$

شكل (۱۲–۱۹) قدرة تحمل خازوق فى تربة غير متماسكة الحبيبات (N_q) ، (۱۲–۱۲) (N_q) ، ((K_{HT}))، ((K_{Hc}))، ((K_{HC}))، ((K_{HT}))، ((K_{HC})).

جدول (١٢-٨) قيم معامل قدرة التحميل (Nq) للتربة الغير متماسكة الحبيبات

٤٠	70	۳.	70	(¢) زاويسة الاحستكاك الداخلى المتربة (قبل التنفيذ) بالدرجات
10.	٧٥	۳.	10	قيمة (N _q) خوازيق الإزاحة
٧٥	٣٧	10	٦	قيمة (N _q) خوازيق التثقيب

(K_{HT}) ، (K_{Hc}) قيم المعاملات (٩-١٢) جدول

(K _{HT})	(K _{Hc})	نوع الخازوق
.,0,4	1,,0	خازوق ذو قطاع H
١,٠٠ - ٠,٦	1,0 1,	خازوق إزاحة
1,4 - 1,	7, 1,0.	خازوق إزاحة متغير القطاع
٠,٦ - ٠,٣	.,9,£	خازوق إزاحة باستخدام النفاثات
٠,٤	٠,٧	قطر أقل من ٠,٦ متر

جُدُولُ (۱۲ – ۱۰) قيم زاوية الاحتكاك بين التربة وجسم الخازوق (δ)

δ (درجة)	نوع الخازوق δ (در		
٠,٠	حديد		
(φ) ٤/٣	خرسانة		
(φ) ٤/٣	خشب		
(φ) زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة			

- بعض الملاحظات والاعتبارات العامة عند تطبيق المعادلات السابقة الخاصة بتقدير الحمل الأقصى للتربة الغير متماسكة الحبيبات باستعمال الصيغة الإستاتيكية (النظرية):
- ۱ أثبتت نتائج الأبحاث وتجارب التحميل بالموقع أن كلاً من مقاومة الارتكاز للخسازوق والاحستكاك الجاتبى له يزيدان مع زيادة الضغط الرأسى الفعال

حتى عمق داخل الطبقة الحاملة يطلق عليه العمق الحرج (شكل 1-1) ، وتتوقف قيمة هذا العمق الحرج على الكثافة النسبية للتربة الغير متماسكة ومنسوب المياه الجوفية وتتراوح قيمته بين 10 مرات إلى 10 مسرة قطر الخازوق. وفي حالة زيادة طول الخازوق المدفون في التربة الغير متماسكة عن العمق الحرج فإن الزيادة في مقاومة الارتكاز تكون صغيرة جداً في حين تتناسب الزيادة في محصلة الاحتكاك الجانبي مع المساحة الجانبيية للخازوق ومن هذا المنطلق فإنه عند حساب قدرة التحميل لخوازيق مدفونة داخل الطبقة الحاملة لمسافات كبيرة فإنه يجب ألا يستجاوز العمق الحرج أكبر من عشرون مرة قطر الخازوق عند تقدير كل من (P_0) 0 كما هو موضح بالشكل (11-1)1.

- Y يجب الحرص الشديد عند اختيار القيمة التصميمية لقيمة زاوية الاحتكاك الداخلي المعامل (N_q) وذلك نظراً لحساسية قيمة المعامل (N_q) وارتباطه بهذه الزاوية.
- يراعى عند استخدام خوازيق الإزاحة مع استعمال النفاثات ألا تزيد القيمة التصميمية لزاوية الاحتكاك الداخلى (ϕ) عن ($^{\uparrow}$ X) عند تحديد قيمة (N 0).
- ان الطريقة والمعادلة المذكورة أعلاه تصلح فقط وتطبق لخوازيق لا يزيد قطرها عن ٦٠ سم، أما الخوازيق ذات الأقطار الكبيرة (أكبر من ٦٠ سم) فان تصميمها يعتمد على مقدار الهبوط والذي يمكن تقدير قيمته بحوالي نصف مقدار الهبوط الذي يحدث لقاعدة مكافئة ترتكز على سطح تربة مشابهة في الخواص للتربة الموجودة عند قاعدة ارتكاز الخازوق.

حالة التربة المكونة من طبقات متباينة متعددة:

فى حالة الستربة المكونة من طبقات متباينة ومتعددة باستخدام الصيغ الإستاتيكية (السنظرية) يمكن تقدير الحمل الأقصى للخازوق على أساس أنه مساوياً لمجموع جهود المقاومة التي ستبديها كل من الطبقات الحاملة للخازوق باستثناء الطبقات الضعيفة التي ستتضاعف وستتلاشى مقاومتها إزاء حركة جزع الخازوق أو سيتولد عنها إجهادات قص سالبة على جذع الخازوق.

٢- قدرة تحمل الخازوق باستخدام بيانات الدق:

يتم حساب قدرة تحمل الخازوق من بيانات الدق بإحدى الطرق التالية:

- i باستخدام الصيغ الديناميكية.
 - ii بتطبيق المعادلة الموجبة.
- i قدرة تحمل الخازوق باستخدام الصيغ الديناميكية الخاصة بالخوازيق المنشأة بالدق:

. ه مقدمة:

- هذه طريقة تقريبية تستخدم لإيجاد قدرة تحمل الخوازيق المنشأة بالدق في التربة الغير متماسكة الحبيبات مثل الرمال والحصى والزلط.
- لا يجوز الاعتماد على هذه الطريقة وحدها فى تحديد الحمل التصميمى للخوازيق بدون مقارنتها ومضاهاتها مع نتائج اختبارات تربة الموقع واختبارات التحميل أو الخبرة العملية.
- لا يجوز استخدام هذه الطريقة في حالة التربة المتماسكة الحبيبات مثل الطينية أو الطميية المشبعة بالمياه.
- كما يجب الحذر وعمل الاحتياطات اللازمة عند استخدام هذه الطريقة فى حالات الستربة التى تظهر مقاومة أقل لاختراق الخازوق عند إعادة الدق عليه بعد فترة توقف حوالى ساعتين.
 - تعتمد جميع الصيغ الديناميكية على فرضين أساسيين كلاهما تقريبي :
- أ) أن قدرة التحمل الإستاتيكية القصوى للخازوق تساوى مقاومة التربة الديناميكية لاختراق الخازوق.
- ب) أن مقاومــة التربة الديناميكية لاختراق الخازوق يمكن حسابها من الطاقــة الكيناماتيكية لمطرقة الدق ومقدار غز الخازوق في التربة (Refusal).
- أظهر التحليل الإحصائى أنه لا توجد صيغة ديناميكية واحدة منفردة تعطى نستائج موثوق بها تماماً، وأنه فى أحسن ظروف التطبيق عندما تكون الخوازيق مرتكزة داخل طبقات من الرمال أو الزلط أو الحصى أو ما شاكل ذلك من الحبيبات غير المتماسكة فإن الاستخدام الأمثل للصيغ الديناميكية

يعطى قيماً محسوبة ومقدرة تتراوح ما بين ٤٠ ، ١٣٠ % من قدرة التحميل العظمى التي تعطيها اختبارات التحميل.

عيغة هايلي الديناميكية الخاصة بالخوازيق المنشأة بالدق:

- من إحدى الصيغ الشائعة الاستخدام فى مصر هى صيغة هايلى (Hiley Formula) وهى تعتبر من الصيغ الأعم حيث أنها تعتمد على القوانين التى تحكم الاصطدام بالأجسام المرنة.
- تستخدم هذه الطريقة كما ذكرنا سابقاً فقط لخوازيق الدق المرتكزة فى السرمل أو الزلط أو الصخر ولا تستخدم فى الخوازيق المرتكزة فى التربة الطينية أو الطميية.
- لا يوصى باستخدام هذه الصيغة في حالة خوازيق الإزاحة التي يتم دفعها بالدق على كعب الخازوق.
- هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أنه يمكن تأكيد صلاحية استخدام هذه الصيغة بإعـادة الدق على خازوق الإزاحة بعد فترة سكون ومقارنة مقدار الهبوط المـناظر لدقة واحدة (Set) قبل وبعد إعادة الدق، ويصفة عامة فإذا كان الهبوط بعد إعادة الدق يختلف عنه في مرحلة الدق الأولى فإن ذلك يعتبر مؤشـراً لعـدم الاطمئنان لاستعمال واستخدام هذه الصيغة وذلك بالصور التالية:
- أ) إذا كان الهبوط بعد إعادة الدق أكبر فيجب عدم استخدام هذه الصيغة تحت ظروف الموقع ونوع الخازوق المستخدم.
- ب) إذا كان الهبوط بعد إعادة الدق أصغر فإن هذه الصيغة ستعطى قيماً قد تكون بالغة التحفظ.
 - يعبر عن صيغة هايلى بالمعادلة التالية:

$$R_{u} = \frac{W \cdot h \cdot \eta}{S + \frac{C}{2}}$$
 (12-14) *

حيث (Ru): أقصى مقاومة للدق بالكيلو جرام

، (W) : وزن المطرقة (Ram) وهو الجزء المتحرك من الشاكوش بالكيلو جرام

- ، (h) : الارتفاع المؤثر لسقوط المطرقة بالملليمتر وهو يساوى : (k) × الارتفاع الحقيقى لسقوط المطرقة بالملليمتر
- ، (k): معامل يسمى معامل الشاكوش وهو يعتمد على نوع الشاكوش (k). (جدول ١١-١١).
 - ، (W.h): تمثل الطاقة المؤثرة عن الدقة الواحدة
- ، (η) : كفاءة الدق وهي تعتمد على معامل الارتداد (e) والنسبة $(\frac{P}{W})$ شكل (η)
- حيث (e): معامل الارتداد وهو معامل أقل من الواحد الصحيح وهو يعتمد على نـوع ووزن الخـازوق والخوذة ووزن المطرقة (نوع غطاء رأس الخازوق أثناء الدق) ونوع الشاكوش جدول (١٢- ١٢)
- ، (P): وزن الخاروق بالإضافة إلى وزن الخوذة أو طربوش الدق أو الوسادة والحشو
 - ، (S): مقدار اختراق الخازوق لكل دقة بالمليمتر
 - بالمليمتر ($C_c + C_p + C_q$) بالمليمتر (C) ،

حيث:

- ن مقدار الإنضغاط المؤقت للوسادة والحشو أو رأس الخازوق الخشبى بالمليمتر شكل (C_c)
- مقدار الإنضافاط المؤقت للخازوق بالمليمتر وطبقاً للأشكال التالية (C_p) : شكل $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon)$ لخازوق خرسانة ، شكل $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon)$ لخازوق خشب ، شكل $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon)$ لخازوق خشب
 - (C_q) : مقدار الإنضغاط المؤقت للتربة بالمليمتر شكل (C_q)
- هـذا ويمكن تعيين وتقدير قيمة حمل التشغيل التصميمي الأقصى للخازوق (R_w) كما يلي :

$$R_{\mathbf{w}} = \frac{R_{\mathbf{u}}}{\mathbf{F.S}} \tag{12-15}$$


حيث (F.S) هو معامل أمان : يساوى (1,0) للصخر ، يساوى ($^{-}$) في حالة الستربة الرملية والزلطية حسب الثقة في قيم معاملات الانضغاط ($^{-}$ Cp) ، ($^{-}$ Cq) المستخدمين


(k)	الشباكوش	معامل	فيمة	(11-17)	جدول (
-----	----------	-------	------	---------	--------


(k)	نوع الشاكوش
٠,٨	شاكوش ساقط يعمل بالونش
٠,٩	شاكوش أحادى التشغيل يعمل بالهواء المضغوط أو البخار
١,٠٠	شاكوش ثنائى التشغيل يعمل بالهواء المضغوط أو البخار
١,٠٠	شاكوش ديزل (وزن المطرقة فقط)

جدول (۲۱-۱۲) قيم معامل الارتداد (e)


تنائى	أحادى التشغيل		
التشغيل	مطرقة ديزل أو	نوع غطاء رأس الخازوق أثناء الدق	نوع الخازوق
,حسبين	مطرقة حرة		
		أ) خـوذة "helmet" ذات وسادة "dolly"	9 3 2.93
۰,٥	٠,٤	من البلاستيك أو خشب "Green heart"	خازوق خرسانی ا
		مع استخدام حسو على رأس الخازوق.	سابق الصب
4	V A	ب) خودة ذات وسادة من خسب صلا وحسو	
٠,٤	٠,٢٥	على رأس الخازوق.	
		ج) الدق مباشرة على الخازوق باستخدام	
٠,٥		وسادة فقط.	
		أ) طربوش دق "driving cap" ذو وسادة	خازوق حدیدی
		"dolly" من البلاستيك أو خشب	
٠,٥	.,0	"Green heart" مع استخدام حشو على	
		رأس الخازوق.	
	<u>.</u>	ب) طربوش دق مع استخدام وسادة من خشب	
۰,۳	٠,٣	صلد وحشو على رأس الخازوق.	
	e e e e e	جـــ) الدق مباشرة على الخازوق باستخدام	
۰,۰	_	وسادة فقط.	•
٠,٤	.,70	الدق مباشرة على الخازوق	خازوق خشبى










شکل (۲۱–۲۲)














شکل (۱۲–۲۵)

		خاروق خرسانه اؤ خشب	خازوق خرسانه	خازوق خرسانه اؤصلب (ماسوره)	خازوق مسلب قطاع (H)	خازوق ملب تطاع مندوتی
مساحه فطاع الخازوق الكليه Overall area	Ā					
المساحه الفعليه لمقطع ماده الخازوق Actual area	а					0

شکل (۲۱–۲۲)

ii – قدرة تحمل الحازوق باستخدام تطبيق المعادلة الموجبة لتحليل بيانات دق الحازوق:

- تعستمد المعادلة الموجبة على تحليل انتقال الموجات الطولية فى الخازوق أنسناء الدق حيث يتم تقسيم كل من مجموعة الدق (الشاكوش ، الهامة ن الوسادة الخ) والخازوق إلى مجموعة من الكتل الجاسئة والزنبركات (Springs) متصلة مع بعضها على التوالى كما يتم عمل نموذج للتربة من الزنبركات و "dash pots" متصلة على التوازى مع بعضها وعلى التوالى مسع جسزع الخازوق. ويتم حل المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية عن طريق الحاسب الآلى باستخدام إحدى الطرق العددية مثل العناصر المحددة "finite differences".
- وتعتبر المعادلة الموجبة أحسن الطرق الديناميكية ومن أدق الطرق المستخدمة في تحديد القدرة المستخدمة في تحليل خوازيق الدق حيث تستعمل في تحديد القدرة القصوى لتحمل خوازيق الدق وكذلك في تقدير قيمة اختراق خوازيق الدق للتربة أثناء التنفيذ "set" والناتج عن دقة واحدة للشاكوش وبالتالي فإنه

عن طريق عدة قراءات للاختراق مع قدرة التحمل القصوى المناظرة يمكن رسم ما يسمى ببياتى قدرة التحمل.

هـذا وتجـدر الإشارة إلى أن المعادلة الموجية تستخدم بنجاح وبدقة فى تقدير قيم إجهادات الضغط والشد القصوى بدقة بما فى ذلك المكان والموضع الذى يتعرض لأقصى إجهادات بالإضافة إلى وقت حدوثها منذ الدق على رأس الخازوق.

٣- قدرة تحمل الخازوق باستخدام نتائج التجارب الحقلية:

- * باستخدام نتائج تجربة الاختراق القياسي (S. P. T Results) بالحقل:
- هـذه الطريقة تستخدم لتقدير قدرة تحمل الخازوق الإزاحة (حمل التشغيل) المرتكـز في تربة غير متماسكة الحبيبات وذلك طبقاً للمعادلة التالية وذلك بطريقة تقريبية:
 - $Q_{all} = 90 \text{ N } (p \text{ R})^2 + \overline{N}(2 \text{ p R L})$ (2-16)
- حيث (Qall): حمل تشعيل الخازوق (كيلو نيوتن) ويتضمن معامل أمان قدره (Qall): حمل النسبة لمقاومة الرتكان الخازوق وقدره (٢) بالنسبة لمقاومة الاحتكاك
- ، (N): هـى القيمة المتوسطة لعدد الدقات فى تجربة الاختراق القياسى فى طبقة الستربة المؤثرة على حمل الارتكاز والممتدة لمسافة (R) أسفل قاعدة الخازوق ، (R) أعلى نقطة الارتكاز
- ، (N): هـى متوسـط عدد الدقات فى تجربة الاختراق القياسى على طول الخازوق داخل الطبقة أو الطبقات غير المتماسكة الحبيبات
 - ، (R) : هو نصف قطر الخازوق بالمتر
 - ، (L) : هو طول اختراق الخازوق للطبقة الغير متماسكة بالمتر
- أما فى حالة خوازيق الإزاحة المسلوبة ذات القطاع المتغير (Tapered piles) بمعدل أكبر من ١% فيمكن زيادة الاحتكاك الجانبي إلى مرة ونصف القيمة المعطاة بالعلاقة السابقة.
- وفيى حالية خوازيق التثقيب العادية التي لا يستخدم فيها ضخ الخرسانة بكامل الطول أو الحقن بالمونة يمكن استخدام المعادلتين التاليتين لتقدير حمل التشغيل:

 $(R \le 0.25 \text{ ms})$ اقل من أو يساوى ٢٥ سم (R) – حالة نصف القطر

$$Q_{all} = 45 N (\pi R^2) + \left(\frac{\overline{N}}{3}\right) (2 \pi R L)$$
 * (K N) (12-17)

- حالـة نصف القطر (R) أكـبر مـن ٢٥ سم وأقل من ٥٠ سم (R) الكـبر مـن ٢٥ سم (R) $(0.25 \le R < 0.5 \text{ ms})$
- $Q_{all} = 90 \, (N.d) . (\pi \, R^2) + \frac{2}{3} \, (\overline{N}.d) . (2 \, \pi \, R \, L) \, (K \, N) \, \dots (12-18) *$

و باستخدام نتائج اختبار المخروط الإستاتيكي:

هذه الطريقة يفضل استخدامها في تقدير قدرة تحمل خازوق إزاحة مرتكز في رمل سائب إلى كثيف أو طمى غير لدن باستخدام نتائج تجربة المخروط الإستاتيكي طبقاً للعلاقة التالية حيث أن هذه الطريقة لا تعتبر دقيقة في حالة التربة الرملية الكثيفة جداً أو في الطبقات الرملية المحتوية على نسبة من الزلط وهذه المعادلة هي :

$$Q_{all} = \frac{1}{3} q_c (\pi R^2) + \frac{1}{2} f_c (2 \pi R L)$$
 * (K N) (12-19)

- حيث (Q_{all}) : هي قيمة حمل تشغيل الخازوق بالكيلو نيوتن ويتضمن معامل أمان قدره (T)
- ، (qc): هــى المقاومة المتوسطة لاختراق المخروط الإستاتيكي في مسافة (٦) مــرات قطر الخازوق أعلى منسوب الارتكاز وثلاثة مرات هذا القطر أسفل منسوب الارتكاز.
- (fc): هـى القيمة المتوسطة للاحتكاك الجانبي بطول الخازوق المقاسة باستقدام المخروط الإستاتيكي بحيث لا تزيد عن ٥٠ كيلو نيوتن /م٢ (٥٠٠ كجم/سم٢).
- هـذا وتجـدر الإشارة إلى أنه في حالة خوازيق التثقيب المنفذة بطريقة الحفـر العاديـة يجـب تقلـيل القيم المحسوبة من المعادلة المذكورة أعلاه إلى النصف.

باستخدام نتائج اختبارات تحمیل الخوازیق:

فيما يلى ملخص لكيفية وطريقة وخطوات تنفيذ اختبارات تحميل الخوازيق الخرسانية المسلحة طبقاً للكود المصرى لميكانيكا التربة والأساسات قرار وزارى رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٩١.

1 - اختبارات تحميل الخوازيق:

تجرى تجارب تحميل الخوازيق لمعرفة تجاوب الخازوق مع الأحمال المؤترة عليها وبالتالى يمكن مقارنة ذلك بالفروض التصميمية ومعرفة سلامة التنفيذ وتعتبر تجارب التحميل هي الأساس في تحديد قدرة تحمل الخازوق.

٢- نوع تجارب التحميل:

:(Pre-contract tests) تجارب قبل التنفيذ

يجرى هذا النوع من التجارب قبل تنفيذ الخوازيق العاملة على خوازيق تسنفذ خصيصاً بهدف تأكيد فروض التصميم. ولهذا يستمر إضافة الأحمال حتى حمل الانهيار كلما أمكن ذلك. ويمكن تجهيز الخوازيق بأجهزة إضافية لإمكان قياس الجزء من الحمل المأخوذ بالاحتكاك والآخر المأخوذ بالارتكاز ويمكن إجراء هذه التجارب لاختيار أنسب الأنظمة المستعملة ويكون ذلك قبل إسناد الأعمال أو التعاقد. ويجرى هذا النوع من التجارب في المشاريع الكبيرة أو في الأراضي الصعبة وتجرى عادة أكثر من تجربة.

Y-ب تجارب أثناء التنفيذ (Preliminary tests):

• تجرى هذه التجارب داخل إطار التعاقد وقبل تنفيذ الخوازيق العاملة ومنها يمكن استنتاج معاملات التربة "soil parameters" من واقع سلوك الخازوق أثناء التحميل. كما تحدد هذه التجارب على وجه الخصوص هبوط الخازوق تحت الأحمال المطلوبة وبذلك يمكن تحديد الهبوط المسموح به للخوازيق العاملة ومقدار السماح في هذه القيم.

• وعادة تجرى أكثر من تجربة حتى يمكن مقارنة نتائجها بالتجارب على الخوازيق العاملة وفى حالة عدم إجراء تجارب قبل التنفيذ "Pre-contract tests" فيكون من المفيد زيادة الأحمال حتى حمل الانهيار حتى يمكن تحديد معامل الأمان بدقة – وعموماً فإن هذا النوع من التجارب يجرى فى المشاريع الكبيرة.

٢-جـ تجارب على الخوازيق العاملة (Contract piles tests):

• تجرى هذه التجارب في جميع المشاريع سواء كبيرة أو صغيرة وتعطى نــ تائجها المؤشــر والضمان لسلامة التصميم والتنفيذ. وفي هذه الحالة لا تحمل خوازيــق الــ تجارب حــتى حمــل الانهــيار ولكن حتى أحمال تزيد على الحمل التصــميمي مــن • ٥٠ - • • • ١٠٠ ويمكن اختيار خازوق أو خوازيق التجارب أثــناء أو بعد الانتهاء من التنفيذ. ولا يقل عدد تجارب التحميل عن تجربة واحدة لكل • • ٢ خازوق وبحيث لا تقل في الموقع الواحد عن تجربة فيما عدا خوازيق ســتراوس حيـث يجب ألا يقل عن تجربة لكل • • ١ خازوق وبحيث لا يقل العدد عن تجربتين لكل موقع.

• ويمكن إجراء التجربة على خازوق واحد كما فى حالة خوازيق الارتكاز. أما فى حالة خوازيق الاحتكاك فتجرى التجربة على مجموعة من الخوازيق لا تقل عن ٣ خوازيق.

٣- تجهيز التجربة:

يشمل تجهيز التجربة الآتى:

- أ تجهيز الخازوق.
- ب تجهيز الأرض المحيطة بالخازوق.
 - جـ- تجهيز وسيلة رد الفعل.
 - د تجهيز وسيلة نقل الأحمال.
 - ه_- تجهيز وسيلة قراءة الهبوط.

٣–أ تجهيز الخازوق:

يحفر حول الخازوق حتى يظهر منه حوالى ٥٠، - ١,٠٠٠ متر. ويتم تكسير الجزء العلوى منه حتى تظهر الخرسانة الصلاة وحديد التقفيصة. ويجب الا يقل مقدار التكسير عن ٥٠٠ ملليمتر. وينظف أعلى الخازوق وحوله قبل عمل وسادة التحميل، ويدخل الخازوق داخل الوسادة مسافة حوالى ٢٠٠ ملليمتر. ويكسون سسطحه مستوياً إلى حد ما. كما يجب أن تكون الوسادة متمركزة مع الخازوق تماماً. وفي حالة عمل التجربة على مجموعة من الخوازيق فيجب أن تكون الوسادة متمركزة مع مركز ثقل المجموعة. وعادة تسلح الوسادة المعمان نقل الأحمال إلى الخازوق بانتظام. ويجب العناية التامة بسطح الوسادة العلوى الدى يجب أن يكون مستوياً وأفقياً وليست به أى بروزات أو نتؤات. ويمكن أن يثبت به أسياخ في أركانه الأربعة بقطر لا يقل عن ١٠ ملليمتر تستعمل في ربط عدادات الهبوط اللازمة لقياس الهبوط. ويجب تجنب سير المعدات على الوسادة مدة تسمح بتصلد الخرسانة. وتفك الشدة بعد ذلك. ويجب الحفر حول وأسفل الوسادة حتى تمنع انتقال أي جزء من الحمل إلى التربة المحيطة.

٣-ب تجهيز الأرض المحيطة بالخازوق:

يجب إخلاء الأرض المحيطة بالخازوق من العوائق الظاهرة فوق سطح الأرض ويجب أن تكون الأرض متماسكة بدرجة كافية حتى لا تهبط الركائز الحاملة للطبلية "platform" الموضوع فوقها الحمل عندما يكون رد الفعل بواسطة الأحمال "kentledge". وف حالة عمل فرشة خرسانية أسفل الركائز يجب التأكد الستام من عدم اتصالها بالكمرات الحاملة لأجهزة الرصد يجب الستأكد الستام من عدم اتصالها بالكمرات الحاملة لأجهزة الرصد "reference beams". وعندما تكون هناك عوائق لا يمكن إزالتها – مثل سور أو أرض مجاورة أو أى منشآت على الرصيف للخدمات العامة – ففي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى استخدام رد الفعل بواسطة خوازيسق شد أو شدادات يمكن اللجوء إلى استخدام رد الفعل بواسطة خوازيسق شد أو شدادات خازوق آخر. كما يفضل أن يكون مستوى الأرض متقارباً مع مستوى الوسادة

حيث أن انخفاض مستوى الوسادة يؤدى إلى صعوبة فى رصد القراءات، وارتفاعها يؤدى إلى صعوبة فى تجهيز الكمرات الحاملة أو رص الأحمال.

٣-ج تجهيز وسيلة رد الفعل بواسطة الأحمال:

يتكون الحمل عددة من مكعبات خرسانية أو حديدية أو شكاير رمل. وترتكز هذه الأحمال على طبلية مكونة من كمرة أو أكثر رئيسية "main beam (s)" ، يرتكز فوقها كمرات عرضية "main beam (s)" فوقها كمرات ثانوية "sleepers". ويمكن أن تغطى المسافة بينها بألواح خشبية إذا لـزم الأمـر قـبل وضع الأحمال. ويجب التأكد ألا تنتقل الأحمال مباشرة إلى الخازوق أثناء رصها لذلك يجب العناية التامة بالركائز الموضوعة على الأرض - والتي ترتكز فوقها الكمرات الرئيسية والعرضية. كما يجب ملاحظة أى هبوط في هذه الركائي حتى لا تلاميس الكميرات الرئيسية الرافعة الهيدروليكية "hydraulic jack". كذلك يجب أن تكون الركائز وفوقها الطبلية في مستوى أفقى قبل وضع الأحمال. ويجب ملاحظتها جيداً أثناء رص الأحمال. وإذا تلاحظ وجود ميل فيجب إيقاف الرص ومعالجته، وإلا يتم إنزال الأحمال وتقوية أسفل الركائسز الستى هبطت. ويوضسح شكل رقم (١٢-٢٧) طريقة إعداد الكمرات والركائيز. وعددة تكون الأحمال الموضوعة ذات وزن أكثر من الحمل الأقصى للستجربة حوالسى ٢٥% وعند وضع الرافعة الهيدروليكية فوق قاعدة الخازوق يجب التأكد من تمركزها مع القاعدة والتي بدورها تكون متمركزة على الخازوق. ولضمان توزيع رد الفعل على القاعدة يجب وضع شريحة حديدية "steel plate" بسمك لا يقل عن ٣٠ ملليمتر تحت الرافعة تكون مساحتها ضعف مساحة قاعدة السرافعة كمسا يفضل وضع شريحة أخرى أعلا الرافعة خصوصاً في حالة وجود أكثر من كمرة رئيسية واحدة.

٣-د تجهيز وسيلة نقل الأهمال:

• تـنقل الأحمـال المذكـورة فـى البند جـ إلى الخازوق بواسطة رافعة هيدروليكية ذات سعة أكبر من حمل التجربة بمقدار ٢٥% على الأقل. كما يكون

مشوار مكبس الرافعة أكبر من ١٠% قطر الخازوق المختبر يضاف إلى ذلك ٢٥ ملايمتر على الأقل نتيجة تقوس الكمرات الحاملة أو استطالة أسياخ أو أسلاك الشد. وتوضع متمركزة تماماً مع الخازوق وقاعدته وكذلك مع الكمرة الرئيسية. ويجب وضع شريحة حديدية "steel plate" أسفل قاعدة الرافعة بمساحة ضعف مساحة قاعدة الرافعة وبسمك لا يقل عن ٣٠ ملايمتر. كما يفضل وضع شريحة أخرى أعلا الرافعة عند التقائها بالكمرة الرئيسية.

- ويجب التأكد من ترك مسافة كافية بين قاعدة الخازوق وأسفل الكمرة الرئيسية لتسمح بوضع الرافعة والشرائح الحديدية آخذين في الاعتبار الترييح الممكن حدوثه للدعامات (الركائز) المتمركز فوقها مجموعة الكمرات. وتوصل الرافعة بخرطوم (خراطيم في حالة double acting) إلى ظلمبة الضخ المثبت بها عداد الضغط أو الحمل. وعند تحويل الضغوط إلى أحمال يجب التأكد من مساحة المكبس الداخلية حسب كتالوج الشركة المصنعة. مع عمل معايرة لبيان الأحمال المسناظرة للضغوط في العداد. ويجب أن تكون معايرة عداد الضغط صالحة وقت إجراء التجربة. وتحدد صلاحية المعايرة وفقاً لما يلي:
 - إذا حدث أى تغير في مكونات الرافعة.
 - إذا رأى المشرف ما يستدعى عمل معايرة جديدة.
- وتكون دقة عداد الضغط في حدود ± ٧%. ويجب أن يكون خزان الطلمبة مملوءاً بالزيت، كما يجب تواجد كميات أخرى إضافية من الزيت لتعويض المسافة التي ارتفعها المكبس.
- ويمكن استعمال جهاز أحمال عيارى "calibrated load cell column" يوضع فوق الرافعة. وفى هذه الحالة يستغنى عن عداد الضغط المثبت فى طلمبة الضخ. ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار ارتفاع الجهاز عند تقدير المسافة بين قاعدة الخازوق وأسفل الكمرة الرئيسية.
- ويمكن تزويد الرافعة بجهاز لتثبيت الحمل يعمل أتوماتيكياً. ويستفاد من هـذا الجهاز عند تثبيت الحمل لفترات طويلة أو عند حدوث تغير كبير في درجات الحرارة.

٣- ه تجهيز وسيلة قراءة الهبوط:

• تـتكون مجموعة قراءة الهبوط من كمرتين من الحديد قطاع مجرى أو صـندوق عمـق ، ١٠ - ١٠ ملليمتر. وتوضع كل كمرة على أحد جانبى قاعدة الخازوق. وترتكـز الكمـرات في نهايتها على أسياخ مدقوقة في الأرض بعمق ١,٠٠ مـتر علـي الأقل أو تثبيت النهايات بالخرسانة. ويجب أن تكون كل كمرة حـرة الحركة عند إحدى نهايتيها لتسمح بالتمدد والاتكماش نتيجة تغيير درجات الحـرارة أثـناء الـتجربة. ويجب ألا تقل المسافة بين نقط الارتكاز هذه ومركز الخـازوق المختبر عن ، ، , ، متر بأى حال من الأحوال. وتزيد هذه المسافة في حالة الخوازيق ذوات القطر أكبر من ، ، ، ، متر. ويجب التأكد من عدم وجود أي اتصـال بيـن نقـط ارتكاز الكمرات وكل من قاعدة الخازوق والدعامات المرتكز فوقهـا مجموعـة كمـرات نقل الأحمال. ويوضح الشكل رقم (١٢ - ٢٧) وضع الكمرتين بالنسبة للخازوق والدعامات.

- ويقاس الهبوط عادة بإحدى الطرق الآتية:
 - ۱ عدادات هبوط
 - ۲ میزان رصد
- وتوجد طرق أخرى أقل شيوعاً مثل السلك المشدود على مقياس والطرق الضوئية.

1 - عدادات الهبوط:

• تثبت عادة أربع عدادات على مسافات متساوية إما على الكمرات أو على قاعدة الخازوق. ويجب أن تكون العدادات في وضع رأسي ومثبتة تماماً حتى لا تنزلق أو تهتز مما يؤثر على قيم الهبوط المسجلة. ويجب أن يكون السطح المرتكز عليه نهاية ساق العداد نظيفاً ومستوياً وخالياً من أي شوائب أو صدأ الخ. كما يجب التأكيد على عدم استعمال الشريحة الحديدية أسفل الرافعة لتثبيت أو ارتكاز العدادات وعادة تكون حساسية القراءات ١٠,٠ مليمتر. كما يفضل أن يكون مشوار ساق العداد ٥٠ ملليمتر ولا يقل بأي حال من الأحوال عن ٢٥ ملليمتر.

- ويجب العناية بالعدادات بعد الانتهاء من التجربة والتأكد من حرية حركة الساق وذلك بمسحها بالقماش الجاف وعدم استعمال أى سوائل مثل الماء أو البنزين أو الزيت الخ في تنظيفها.
- ويجب ملاحظة أى تغيير فى معدل الهبوط بين العدادات لأن ذلك قد يكون مؤشراً على حدوث انحناء فى رأس الخازوق أو حركة غير عادية فى الكمرات مثل اللى أو الانحناء.
- ومسيزة هذه الطريقة هى الدقة فى القياس خصوصاً فى فترة تبوت الأحمسال. كمسا أنها تستخدم دون سواها عند إجراء تجربة تحميل بطريقة معدل الهبوط الثابت "constant rate of penetration test: CRP".

۲ - میزان رصد:

- يثبت المديزان على رأس صلاة بعيداً عن مكان التجربة ويبقى كذلك طدوال فترة إجراء التجربة. ويفضل أن تكون هناك نقطتين مقارنة ثابتتين على ثوابت مدئل حائط أو مبنى قائم أو ما شابه ذلك بعيداً عن التجربة، وتختار نقط المقارنة بحيث يمكن رؤيتها أثناء الرصد بدون نقل الميزان. ويثبت على قاعدة الخازوق ثلاثة مقاييس على الأقل لرصد هبوط الخازوق.
- ويجب أن تكون المقاييس المثبتة على الخازوق ونقط المقارنة ذات حساسية ١,٠٠ ملليمتر ويجب أن تكون الموازين مزودة بورنيه لتسمح بالقراءة بدقة ١,٠٠ ملليمتر على الأقل.
- وميزة هذه الطريقة أنها بعيدة عن المؤثرات الممكن حدوثها بالقرب من مكان التجربة وكذلك في الكمرات (RB).
 - ويفضل الجمع بين الطريقتين عند إجراء التجربة إذا تيسر ذلك.

٤- إجراء التجربة:

يشمل ذلك إضافة (أو إزالة) الأحمال وتسجيل قراءات الهبوط (أو الارتداد) تسم عمل الرسومات البيانية التى توضح سلوك الخازوق أثناء التجربة وأخيراً وضع التوصيات الخاصة بالحدود المسموح بها لحمل التشغيل والهبوط المناظر له.

٤-أ إضافة الأهمال وتسجيل القراءات:

• قبل إضافة الأحمال تؤخذ قراءة العدادات الابتدائية أى عند صفر الحمل وثم يبدأ في إضافة الأحمال على مراحل بحيث لا تزيد سعة كل مرحلة عن ٢٥% من الحمل التصميمي. وتكون فترة مكوث الحمل في كل مرحلة كما هو مبين بالجدول رقم (١٣-١١) وبحيث لا يزيد معدل الهبوط عند نهاية كل مرحلة تحميل عن ٥٠٠٠، مم/٢٠ دقيقة وبشرط أن يكون معدل الهبوط متناقصاً أو ثابتاً لثلاث قراءات متتالية. وتؤخذ القراءات في كل مرحلة بعد ١٥-٥٠٠-١٠-٠٠ فيمكن زيادة الفترة بين القراءات إلى ٣٠-١١ دقيقة وذلك بعد ساعتين من فيمكن زيادة الفترة بين القراءات إلى ٢٠-١١ دقيقة وذلك بعد ساعتين من تناقص معدل الهبوط عما جاء بعاليه. وأثناء أخذ القراءات يجب التأكد من ثبوت الحمل وإذا انخفض الحمل أكثر من ٥% من الحمل عند أى مرحلة فيزاد إلى الحمل المطلوب. أما إذا كانت قيمة الانخفاض أقل من ٥% فيفضل عدم زيادة الحمل ويك تفي بتسبيل قيمة الانخفاض ويؤخذ ذلك في الاعتبار في المرحلة التاللة وعند عمل الرسومات البيانية.

جدول رقم (۱۲-۱۳)

وقت مكوث الحمل	الحمل كنسبة من الحمّل التصميمي
۱ ساعة	%٢٥
۱ ساعة	%0.
۱ ساعة	% V o
٣ ساعة	%1
٣ ساعة	%170
۱۲ ساعة	%10.
٥٥ دقيقة	%170
١٥ دقيقة	%1
٥١ دقيقة	%٧٥
١٥ دقيقة	% > .
٥١ دقيقة	%Y0
٤ ساعة	صفر

• ويجب الأخذ في الاعتبار أن انخفاض الحمل ثم زيادته يؤدى إلى هبوط إضافي للخازوق يرجع إلى التكوين الحبيبي للتربة ولا يمثل الهبوط المناظر للحمل. وعموماً فإنه من الصعب ثبوت الأحمال الكبيرة لفترة زمنية طويلة ولذلك يفضل تواجد مشرفين طوال فترة إجراء التجربة. وتسمى هذه الطريقة بتجربة الحمل على مراحل "incremental or maintained load test ML". ويمكن زيادة الأحمال بطريقة معدل الهبوط الثابت " Test C.R.P."

- وتكون زيده الأحمال بحيث يدفع الخازوق داخل الأرض بمعدل ثابت حوالدى ٤٠٠ مم/ دقيقة فى حالة خوازيق الاحتكاك فى تربة طينية. أما فى حالة خوازيق الارتكاز فى تربة رملية فيكون المعدل حوالى ٢٠٠٠ مم/ دقيقة. وعموماً فيان معدل ١٠٠٠ مم / دقيقة يعتبر مناسباً فى معظم الأحوال. ولكن يجب بقاء المعدل ثابتاً طوال إجراء التجربة.
- ويجب استعمال رافعة هيدروليكية مزودة بجهاز كهربائى لزيادة الأحمال حيث أن الرافعة اليدوية لا تتناسب مع هذه الطريقة. كما يفضل إعداد رسم بيانى يوضــح الهـبوط مع الزمن قبل إجراء التجربة حتى يمكن ملاحظة أى تغيير فى معدل الهبوط وتصحيحه أثناء التجربة.
 - وتجرى هذه التجربة فقط عندما يكون المطلوب إيجاد الحمل الأقصى. حيث أنه يمكن إجراء التجربة فى زمن قصير (حوالى ساعة). ولكن هذه الطريقة تسبب هبوطاً أكبر كثيراً من الهبوط المناظر فى تجربة التحميل على مراحل (ML). ويكون ذلك إحدى مشاكل إجراء التجربة حيث يتطلب توافر عدادات هبوط ذات مشوار كبير.

٤-ب تقديم النتائج:
 بشمل ذلك:

أولاً : جميع البيانات الخاصة بالخازوق المختبر كما هو موضح فيما بعد:

بيانات عامة: الشركة المنفذة - المقاول العام - الاستشارى - الموقع.

التواريخ: تاريخ تنفيذ الخوازيق - تاريخ إجراء التجربة.

الخازوق: رقم الخازوق - القطر - الطول - التسليح - أى بيانات أخرى.

الطريقة: نظام التنفيذ - طريقة التحميل.

المناسبي : منسوب رأس ونهاية الخازوق.

الأحمال: حمل التشغيل - حمل التجربة.

ملاحظات: أثناء التنفيذ - أثناء التجربة - الجو - التربة.

كما يفضل أن يرفق مع النتائج أى بيانات عن التربة أو التجارب الحقلية التي أجريت في الموقع.

ثانيًا: نتائج الرصد:

• يجب تقديم رسم بيانى يوضح العلاقة بين الحمل والهبوط. ويجب الأخذ في الاعتبار أن اختيار مقياس الرسم للمحورين يؤثر على شكل المنحنى مما قد يؤدى إلى تفسير خاطئ للنتائج. وعموماً فإن اختيار مقياس رسم لمحور الأحمال وحده قياس (١ سمم مثلاً) لكل ٠٠٠ أو ٠٠٠ كيلو نيوتن (٠٠٠ أو ٠٥ طن) ولمحور الهبوط نفس وحدة القياس لكل ١ ملليمتر يعطى رؤية واضحة لتجاوب الخازوق مع الحمل. وتكمن أهمية شكل منحنى الحمل / الهبوط في أنه في كثير ممن الأحوال يمكن منه استنتاج سبب انهيار الخازوق كما هو موضح في شكل رقم (١٢ - ٢٨) المذى يعطى تفسير لبعض الأشكال المختلفة لمنحنيات الهبوط. وتعتبر هذه الأشمكال مرشداً فقط - إذ يجب دراسة العوامل المؤثرة على كل تجربة على حدة.

• ويمكن إعداد منحنيات الهبوط / الزم - الحمل / الزمن كما هو موضح في شكل رقم (٢١-٢١) ويستدل منها على الزمن المناظر لكل حمل ومدى تأثير ذلك على الهبوط وتظهر أهمية هذه النقطة في حالة مكوث الحمل لفترة طويلة.

٥- تحليل النتائج:

٥-١ عموميات:

الغرض من تجارب التحميل هو تحديد وتأكيد حمل تشغيل الخازوق مع الأخذ في الاعتبار الهبوط المسموح به. ويعتبر تحليل النتائج من أعقد المواضيع المثارة في مجال الخوازيق. كما توجد أنواع وطرق مختلفة للتجارب فإن كل نوع أو طريقة تعطى معلومات مختلفة تفيد في التحليل. فمثلاً طريقة معدل الهبوط الثابت يستخلص منها الحمل الأقصى. بينما طريقة التحميل على مراحل تعطى قيم هبوط مناظرة للحمل بصورة أدق. كذلك إجراء التجربة بعمل دورات تعطى بيانات على نالهبوط الدائم والهبوط المرن مما يكون له دلالة عند تقييم تجاوب الخازوق معدل الأقصى مع الحمل. وسنتناول فيما بعد موضوعين هما: (١) استنتاج الحمل الأقصى للخازوق (٢) هبوط الخازوق المسموح به في تجربة التحميل.

٥-٢ طريقة نقل الأحمال:

يمــثل منحـنى الهبوط العلاقة بين محصلة الحمل والهبوط لكل من جذع الخازوق وقاعدة ارتكازه. وعموماً فعند الأحمال الأولى وحتى حمل التشغيل تكون معظـم مقاومة الخازوق للهبوط نتيجة للاحتكاك أو الالتصاق بين جسم الخازوق والتربة المحيطة. ويستثنى من ذلك الخوازيق القصيرة و/ أو عندما تكون التربة المحيطة بجــنع الخازوق ضعيفة جداً. وتستمر مقاومة جذع الخازوق للأحمال حـتى يظهر انحراف بسيط في منحنى الهبوط. وتمثل هذه المرحلة عادة التعبئة الكاملـة لجهـود مقاومة جذع الخازوق مسبباً هبوطاً قد يصل إلى ١٠ ملليمتر. وتستوقف قــيمة هذا الهبوط على حالة التربة وأبعاد الخازوق وبالأخص طوله. وبزيادة الأحمال تنتقل إلى قاعدة ارتكاز الخازوق. ويتأثر الهبوط في المقام الأول عـندئذ بمســاحة القــاعدة ويبيــن شــكل رقــم (٢١-٣٠) تجاوبــاً مثالــياً عـندئذ بمســاحة القــاعدة ويبيــن شــكل رقــم (٢١-٣٠) تجاوبــاً مثالــياً الرتكــازه باستخدام الهبوط الإجمالي من تجربة التحميل وخواص التربة المحددة التجارب الحقلية والمعملية ولكن يتطلب ذلك خبرة واسعة وممارسة طويلة.

ه-٣ طرق تقدير الحمل الأقصى (حمل الانهيار): Ultimate load

عادة يعرف الحمل الأقصى بأنه الحمل الذي يسبب هبوطاً للخازوق يساوى ١٠٥ م قطره، وحيث أن تجربة التحميل حتى الحمل الأقصى غير متيسرة من الناحية العملية في معظم الأحوال خصوصاً في حالة خوازيق الارتكاز في تربة رملية متوسطة أو عالية الكثافة وكذلك في حالة الخوازيق ذات الأقطار الكبيرة في أن العديد من الطرق المتعارف عليها حالياً تستخدم منحنى "الحمل – الهبوط" ليتجربة التحميل حتى ١٠٥ أو ٢ مرة حمل التشغيل لتقدير الحمل الأقصى، ومن هذه الطرق:

الطريقة الأولى (طريقة دافيسون 1977 - Davisson 1972):

ترسم العلاقة بين الحمل ومسافة الهبوط [شكل رقم (71-7)] مع اختيار مقياس رسم مناسب بحيث يكون الخط 00 ، الذي يمثل العلاقة بين الحمل والإنضىغاط لعمود حر مرن محمل محورياً طوله 1 ومساحة مقطعه A ومعامل المرونة لمادته E ، يعمل زاوية حوالى 7 مع محور الحمل. تؤخذ المسافة 1 من الماوى 1 (1 من الحرونة لمادته 1) ملم حيث 1 1 فير الخازوق (سم) ويرسم 1 موازياً للخط 1 من 1 يحدد تقاطع 1 مع منحنى "الحمل الهبوط" للخازوق قيمة موازياً للخازوق إلى الحد الذي يمكن من الحصول على تقاطع الخط 1 مع المنحنى وهذا لا يتيسر من الناحية العملية في كثير من الأحوال.

الطريقة الثانية (طريقة شين ١٩٨٠ - 1980 Chin المعدلة:

ترسم العلاقة بين قيم هبوط الخازوق Δ ونسبة هذا الهبوط إلى الحمل المناظر (Δ/Q) [شكل رقم (Δ/V)] وتمثل هذه العلاقة في العادة خطأ مستقيماً باستثناء القيم المناظرة لبدايات تجربة التحميل.

يحدد Qult من ميل الخط الناتج.

يعتبر الحمل الأقصى هو ذلك المعين بطريقة دافيسون المعدلة إلا إذا لم يتقاطع الخط cc مع منحنى التحميل [شكل رقم (٢١-١٣)] فيعين الحمل الأقصى بطريقة شين المعدلة.

تقدير الحمل الحرج Critical load (الطريقة الفرنسية):

الحمل الحرج هو الحمل الذي يبدأ عنده هبوط الزحف "creep" – وهو هبوط الخازوق تحت حمل ثابت – في تغيير معدلة وزيادة هذا المعدل. لتحديد هذا الحمل يلزم إدخال تعديل في طريقة التحميل لتجربة تحميل الخازوق بحيث يثبت زمن كل مرحلة من مراحل التحميل فيكون لمدة ساعة يلزم في أثنائها أخذ قراءات متعددة للهبوط يحدد الحمل الحرج عن طريق رسم مجموعة من الخطوط تمثل معدل هبوط الخازوق أثناء كل مرحلة من مراحل التحميل [شكل رقم (٣١-٣٣)] (هبوط الخازوق - لوغاريتم الزمن بالدقيقة) ثم تقاس زوايا ميل هذه الخطوط وترسم علاقة بين زاوية الميل المقاسة لكل حمل وقيمة الحمل المناظرة [شكل رقم (٢١-٣٤)]. بصفة عامة تمثل هذه العلاقة بخطين مستقيمين يتقاطعان عند حمل يساوى الحمل الحرج يكل.

٥-٤ تحديد الحمل المسموح به للخازوق من نتائج تجارب التحميل:

- أ يجب أن تتوافر الشروط الثلاثة التالية معا في الحمل التصميمي المسموح به للخازوق:
- 1- ألا يقل الحمل الأقصى عن ضعف الحمل التصميمى المسموح به (نتيجة الأحمال الحمية والميتة والرياح) وعلى ألا يقل عن مرة ونصف الحمل التصميمي المسموح به في حالة أخذ تأثير الزلازل في الحساب.
- ٢- ألا يــزيد الهــبوط بعد ١٢ ساعة من وضع مرة ونصف الحمل التصميمى المســموح بــه (سواء كان إجراء تجربة التحميل حتى مرة ونصف حمل التشــغيل أو أكثر من ذلك) عن ٢% من قطر الخازوق مضافاً إليه الهبوط المرن.

$$S_{all} = 0.02 d + 0.5 PL/AE$$
 (12-20)

حيث d قطر الخازوق ، P حمل التجربة ، L طول الخازوق ،

A مساحة مقطع الخازوق ، E معامل المرونة لمادة الخازوق.


۳- ألا يـزيد الهبوط عند حمل يساوى ١,٢٥ مرة الحمل التصميمي المسموح
 به عن مرة ونصف الهبوط عند الحمل التصميمي المسموح به.


$$\frac{S \text{ at } 1.25 \text{ P}_{all}}{S \text{ at P}_{all}} > 1.5$$
 (12-21)

حيث Pall الحمل التصميمي المسموح به للخازوق.


ب - يمكسن أيضاً تحديد الحمل المسموح به للخازوق من الحمل الحرج Qc في حالسة إجسراء الستجربة بالمواصفات اللازمة لذلك. في هذه الحالة يكون الحمل المسموح به لا يتعدى الحمل الحرج مقسوماً على ١,٤.

$$Q_{all} = \frac{Q_c}{1.4}$$
 (12-22)







شكل رقم (١٢-٢٧) تجربة اختبار حمل رأسى ضاغط على خازوق مفرد




شكل رقم (١٢- ٢٨) نماذج لمنحنيات (الحمل/الهبوط) الناتجة عن اختبارات تحميل الخوازيق بالضغط



شكل رقم (١٢-٢٦) رسم مركب يوضح العلاقة بين الحمل والزمن والهبوط




شكل رقم (7.-17) شكل يوضح العلاقة بين الهبوط وكل من : الحمل عند قاعدة ارتكاز الخازوق $O \ K \ C \ J$: الحمل الكلى على الخازوق $O \ B \ H$




شكل رقم (٢١-١٣) تعيين الحمل الأقصى للخازوق بطريقة دافيسون المعدلة Modified)


Davisson)



شكل رقم (٣٢-١٣) تعيين الحمل الأقصى للخازوق بطريقة تشين المعدلة Modified شكل رقم (٣٢-١٢)



شكل رقم (٣٣-١٢) مجموعة منحنيات توضيحية تمثل معدل هبوط الخازوق أثناء مراحل التحميل



شكل رقم (١٢-٣٤) العلاقة بين زاوية الميل المقاسة لكل حمل وقيم الحمل المقابلة لها

٦-١٢ خطوات تصميم قاعدة أو أساس خازوقي:

12-6 Steps of Design of Pile Foundation:

المعطيات:

المعلوم هو قيمة حمل التشغيل الواقع والمنقول من العمود إلى القاعدة أو الأسساس (Pnet) وهي قيمة الحمل عند منسوب سطح الأرض المطلوب مقاومته عن طريق الأساسات الخازوقية.


والمطلوب:

هو تصميم القاعدة الخازوقية التي تقاوم هذا الحمل (Pnet).

<u>الحل:</u>

نقل حمل العمود الصافى عند منسوب التأسيس (P_{net}) وذلك عن طريق استخدام مجموعة من الخوازيق عددها (n) وذلك من خلال قاعدة مسلحة تسمى هامة الخوازيق (pile cap) وكما هو مبين بالشكل (n) وعليه فإن خطوات الحل هى :

- يستم حسساب وتقديسر قيمة قدرة تحمل النشغيل الخسازوق المفرد الواحد (حمل التشغيل المسموح به للخازوق الواحد) وهي (Qall) وذلك باسستخدام إحدى الطرق السسابق الإشارة إليها حسب نوع التربة ونسوع مسادة الخسازوق وطريقة تنفيذه وهذه الطرق هي:
 - المعادلات أو الصيغ الإستاتيكية.
 - المعادلات أو الصيغ الديناميكية.
 - اختبارات التحميل.



شکل (۱۲–۳۰)

Y - يستم حسساب وتقدير قيمة الحمل الأقصى الكلى الواقع عند قمة الخوازيق أسفل الهامة مباشرة وهو (P_{gross}) وهي قيمة أكبر من (P_{net}) ولتكن :

 $P_{gross} = 1.15 \times P_{net}$

m - يتم تحديد عدد الخوازيق المطلوبة (n)

$$n = \frac{P_{gross}}{Q_{all}}$$

ويقرب إلى عدد صحيح من الخوازيق.

- 3- يستم تصميم القطاع الخرساني للخازوق كعمود قصير (أو قطاع خشبي أو حديدى حسب نوع الخازوق).
 - P_{gross} يتم التحقق من كفاءة مجموعة الخوازيق ككل في مقاومة الحمل الكلى P_{gross} .
 - يتم التحقق من الهبوط المسموح به لمجموعة الخوازيق.
 - ٧- يتم تصميم القاعدة أو الهامة المسلحة فوق الخوازيق واللازمة لنقل الحمل.

٧-١٢ قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق:


12-7 Bearing Capacity of Pile Group:

١-٧-١٢ مقدمة:

- ★ إن مجموعـة الخوازيـق فـى قـاعدة ما تعتبر مجموعة مشتركة عندما تقل المسافات بيـن محـاور الخوازيق عن سبعة أمثال القطر المتوسط للخوازيق وتعتبر كوحدات مستقلة (خوازيق منفردة) إذا زادت عن ذلك.
- * إن سلوك مجموعة من الخوازيق يختلف عن سلوك خازوق مفرد من نفس الطراز وفى نفس التربة وذلك نظراً لأن هذا السلوك لمجموعة الخوازيق يعتمد على عدة عوامل عديدة منها:
 - مقاس مجموعة الخوازيق.
 - أحمال الخوازيق التي تتضمنها هذه المجموعة.
 - طبيعة تربة التأسيس وترتيب طبقاتها.
 - المسافات البينية لخوازيق المجموعة.
- * مـن المعلوم أن قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق (pile group) لا تساوى عـادة حاصـل جمع قدرات تحمل الخوازيق التى تضمنها المجموعة باعتبارها وحدات مستقلة ويجب أخذ هذه الخاصية في الاعتبار عند التصميم.

٢ - ٧ - ٧ كفاءة مجموعة من الخوازيق:


* يطلق على كفاءة مجموعة من الخوازيق (Ge) على النسبة بين قدرة تحمل مجموعة مجموعة الخوازيق كوحدة واحدة إلى حاصل جمع قدرة تحمل خوازيق المجموعة منفردة كوحدات مستقلة لنفس الأطوال ونفس تكوين التربة وذلك نظراً لاختلاف الضغوط الواقعة على التربة لمجموعة الخوازيق عن تلك بكل خازوق على حدة وتداخلها كما هو موضح في بصلة الضغط كما هو مبين بالكروكي التالي شكل (١٢-٣٦).



* كما يبين الشكل (١٢-٣٧) أن الهبوط الحادث والمصاحب لمجموعة خوازيق هـو أكبر من نظيره للخازوق الواحد أو المفرد وذلك لأن المنطقة التي تتلقى وتتعرض لجهـود مؤثرة تحت مجموعة من الخوازيق أكبر بكثير من تلك المناظرة لخازوق واحد وذلك لأن تكامل الجهود الناتجة عن كل خازوق من خوازيق المجموعة يرفع من قيمة الإجهـادات المـتولدة بالـتربة ومن ثم تزيد من أبعاد المنطقة المجهدة تحت مجموعة الخوازيق.

٣-٧-١٢ المسافات البينية لخوازيق قاعدة مكونة من مجموعة خوازيق وكيفية ترتيب هذه الخوازيق بالقاعدة:

لأى قاعدة مكونة من مجموعة خوازيق فإن كيفية ترتيب هذه الخوازيق يتوقف على عدد هذه الخوازيق (n) وكذلك على المسافات البينية بين هذه الخوازيق (S) ويبين الشكل (١٢-٣٨) أشكال مختلفة لكيفية ترتيب الخوازيق في هامات ذات أشكال مختلفة وذلك لعدد يتراوح ما بين خازوقين إلى ثمانية خوازيق.



شكل (١٢-٣٨) أشكال مختلفة لترتيب الخوازيق

- إن اختيار المسافة البينية بين مجموعة من الخوازيق بغض النظر عن شكل الهامة وهي (S) يعتمد على عدة عوامل منها:
 - التكلفة الإجمالية للأساس.
 - طبيعة التربة بالموقع.
 - أسلوب تنفيذ الخوازيق بالتثقيب أو بالدق أو بالضغط أو بالبرم.
- يجب أن تكون المسافات البينية كافية لعدم حدوث إزاحة لتربة الموقع وأن هذه المسافات تسمح في نفس الوقت بتنفيذ خوازيق المجموعة إلى الطبقة الحاملة دون إضرار ببعضها البعض أو بأى منشأ مجاور.
- هـ ذا وبصفة عامة لا يقل البعد بين مركزى أى خازوقين متجاورين عن الآتى حسب نوع الخازوق وطريقة مقاومته:
 - في حالة خوازيق الارتكاز على الصخر [مرتين قطر الخازوق (٢ \$)].
- في حالة خوازيق الارتكاز في الأنواع الأخرى من التربة [مرتين ونصف قطر الخازوق].
 - في حالة خوازيق الاحتكاك لأى نوع من التربة [٣ مرات قطر الخازوق].
- هذا وعند استخدام خوازيق حلزونية (screw piles) فيبلغ البعد الأدنى بين محاور الخوازيق مرة ونصف القطر الخارجى للحلزون وأن المسافة بين الخازوق وحافة القياعدة (e_{min}) لجميع الحيالات وأنواع الخوازيق تتراوح ما بين مرة ومرة ونصف قطر الخازوق (ϕ 1.5 1).
- هـذا ويجـب التـنويه إلـى أنه فى حالة استخدام خوازيق ذات نهايات متسعة (enlarged bases) فيجـب أن يراعى اختيار أبعاد محاورها احتمال حدوث تأثير متـبادل للجهود الواقعة على التربة كنتيجة لتقارب نهايات الخوازيق مع بعضها البعض.
- هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تخترق مجموعة من خوازيق الاحتكاك طبقة عميقة منتظمة القوام لنقل حمل محدد في نطاق مساحة محددة فإنه يوصى باستعمال عدد قليل من الخوازيق الطويلة لأن ذلك سوف يكون عادة أكثر فاعلية في نقل الحمل حيث الهبوط في هذه الحالة الأخيرة أقل منه في الحالة الأولى.

١٢-٧-٤ قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق ترتكز على طبقة صخرية:

- إن قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق ترتكز أو تستند أو تنشأ على طبقة صخرية سليمة ذات سمك كبير تعادل وتوازى حاصل ضرب عدد الخوازيق بالمجموعة × قدرة تحمل الخازوق المفرد باعتباره وحدة مستقلة.
- هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ميل سطح الطبقة الصخرية أو عند وجود شـقوق أو طبقات ضعيفة مائلة داخل الصخر فإنه يجب مراعاة ومراجعة الأمان السلازم لهذه المجموعة من حدوث انهيار كلى لها (Block failure)، ويقيم ذلك من واقع ومن خلال الدراسات الجيولوجية والاستكشافية للموقع.

١٧-٧- قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق تخترق تربة غير متماسكة الحبيبات:

- بصفة عامة يمكن القول بأنه في حالة التكوينات الرملية أو الرملية الزلطية السائبة (Loose deposits) قد تنزيد قدرة تحمل الخازوق في المجموعة عنه كخازوق مفرد نتيجة لتكثيف التربة عند لحظة البدء في دق الخوازيق، ولكن يتحتم عدم اعتبار هذه الظاهرة وإهمالها عند التصميم.
- هـذا وفى حالة تأسيس مجموعة من الخوازيق داخل طبقة كثيفة من التربة الغير متماسكة الحبيبات ومحدودة السمك، يليها فى العمق طبقة من تكوينات ضعيفة فإن قدرة تحمل مجموعة الخوازيق تؤخذ مساوية لأقل قيمة من القيمتين التاليتين فى (أ) أو (ب).
 - أ) مجموع قدرات تحمل خوازيق المجموعة كوحدات مستقلة.
- ب) قدرة تحمل دعامة (Pier) مساحتها توازى مجموع مساحة مقطع خوازيق المجموعة والستربة الواقعة بينهما، ويقع منسوب تأسيسها مع منسوب الأطراف السفلية لخوازيق المجموعة آخذين في الاعتبار الهبوط المحتمل لمجموعة الخوازيق كما سوف يرد فيما بعد.


٢ ١ - ٧ - ٦ قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق تخترق تربة طينية:

بالإشارة إلى الشكل (1 - 1) والذي يمثل مجموعة خوازيق عددها (0) تخترق تسربة طينسية ذات خسواص (0) ، (0) وبأطوال (1) والمسافة بينهما هي (1) فإن قدرة التحمل القصوى لمجموعة الخوازيق هذه (0) يعادل :


 $Q_{\text{ult g}} = n \cdot Q_{\text{g}} = n \cdot G_{\text{e}} \cdot Q_{\text{ult s}}$ (12-23) *

حيث (n) : هو عدد الخوازيق في المجموعة

- ، (Q_g) : هـو الحمـل الأقصـى الـذى يتحمله الخازوق الواحد عندما يعمل داخل المجموعة
- ، (Qults): هـو قدرة تحمل الخازوق المفرد في التربة الطينية والذي يتم حسابه طبقاً لما ورد سابقاً في البند (٢١-٥-١٠)
- ، $\frac{Q_g}{Q_{ult\,s}} = \frac{Q_g}{Q_{ult\,s}}$ وهـو معامل أقل من الواحد الصحيح وهو $\frac{S}{d}$ وهـاءة المجموعـة على حجم مجموعة الخوازيق وطول الخازوق (L) والنسبة $\frac{S}{d}$ [نسـبة المسافة البينية بين الخوازيق (S) إلى قطر الخازوق (d) وطبقاً للشكل (S الشكل (S)



شكل (١٢-٣٩) قدرة تحمل مجموعة الخوازيق بالتربة الطينية



شكل (٢٠-١٢) كفاءة مجموعة الخوازيق (Ge) في التربة الطينية

١٢-٧-٧ قدرة تحمل مجموعة خوازيق معرضة إلى أحمال الشد:

أ) حالة التربة غير تماسكة الحبيبات (Cohesionless Soil):

إن قيمة حمل الشد المسموح به (قدرة التحمل التشغيلية) لمجموعة خوازيق معرضة إلى أحمال شد في تربة غير متماسكة الحبيبات يؤخذ مساوياً لأقل قيمة من القيمتين التاليتين (١) أو (٢):

- (۱) مجموع جهود الاحتكاك على جزوع خوازيق المجموعة مع عدم تخفيض قيمتها في حالة الخوازيق المسلوبة ومع أخذ معامل أمان يساوى ثلاثة.
- (۲) السوزن الفعال (effective weight) لكستلة التربة الواقع داخلها خوازيق المجموعة مع إضافة وزن منشور دائرى يمتد من أسفل نهايسات الخوازيق إلى سطح التربة ويميل ٤ (رأسى) : ١ (أفقى)،

مع اعتبار الوزن الذاتى للخوازيق مساوياً لكتلة التربة المكافئة لحجمها ومع اعتبار معامل أمان قدره واحد.

ب) حالة التربة الطينية:

في هذه الحالة يؤخذ الحمل المسموح به لمجموعة الخوازيق المعرضة الي شد مساوياً لأقل قيمة من القيمتين التاليتين:

- (۱) مجموع جهود الالتصاق على جزوع خوازيق المجموعة مقسوماً على معامل أمان يساوى (٢).
 - (٢) القيمة المحسوبة طبقاً للمعادلة التالية:
 - $T_{all} = \frac{2 L (B + A) C}{F. S} + W_p$ (12-24) *
- حيث (A): طول المسقط الأفقى لمجموعة الخوازيق كما هو مبين بالشكل (A) : (A)
- ، (B) : عرض المسقط الأفقى لمجموعة الخوازيق كما هو مبين بالشكل (B) : عرض المسقط الأفقى لمجموعة الخوازيق كما هو مبين بالشكل
 - ، (L) : عمق كتلة التربة المبينة أسفل هامة الخوازيق
- ، (C) : القيمة المتوسطة لتماسك التربة الواقعة حول الخوازيق مقدرة من تجربة القص تحت نسبة مياه ثابتة (Undrained strength)
- ، (W_p) : وزن الخوازيــق + الهامــة (pile cap) + وزن كــتلة الــتربة المحصورة بين خوازيق المجموعة
- ، (F.S): معسامل الأمسان ويسساوى (2) فى حالة الأحمال التى تؤثر لحظياً ويساوى ثلاثة فى حالة الأحمال التى تؤثر لفترات طويلة.

٨-١٢ المتانة الإنشائية للفوازيق:

مقدمة:

- * كأى عنصر إنشائى يجب أن يكون متيناً بحيث يتوفر فى الخازوق الاشتراطات التالية حتى يصبح آمناً:
- يجب أن يكون قادراً على تحمل الإجهادات التى سوف يتعرض لها بأمان تام سواء أثناء مرحلة الإنشاء أو عند التشغيل.
- يجب أن يكون الخازوق قادراً على نقل الأحمال إلى التربة مع توفر معامل أمان كافي ضد انهيارها.
- يجب أن يكون هبوط الخوازيق في الحدود المسموح بها دون حدوث أضرار للمنشأ.
- ★ وسـوف تـتعرض هنا إلى ظاهرتين من الظواهر التى تتعرض لها الخوازيق والتى يجب العناية بدراستها لأمان ومتانة الخوازيق وهما:
- أ) الإجهادات الستى تستولد فسى الخوازيق أثناء إنشائها (إجهادات ما قبل تشغيل الخازوق).
 - ب) الاستقرار الجانبي وانبعاج الخوازيق.

أ) الجهادات ما قبل تشغيل الخازوق:

- يجب ضرورة العناية بدراسة الإجهادات التى تتولد فى الخوازيق أثناء انشائها لأنها قد تتحكم فى تصميم بعض أنواع الخوازيق ولا سيما الخوازيق الخرسانية سابقة الصب التى يجب أن يحدد لها مواضع النقط التى تحمل منها أثناء نقلها من مكان لآخر.
- كما يجب التأكد والتحقق من تحمل الخوازيق لإجهادات الدق باعتبار أن الدق يولد إجهادات تنتقل بطول الخازوق وتتزايد عند أعلى وأسفل الخازوق، هذا ويجب التنويه إلى أن إجهادات الضغط المتولدة في أسفل الخازوق عالية في حالات الدق الشديد. إلا أنه من الممكن تولد شد في أسفل الخازوق أثناء دقه إذا كانت مقاومة التربة منخفضة أو إذا حدث

إرتداد للمطرقة (فى حالة استعمال مطرقة خفيفة مع وسادة جاسئة) الأمر الذى يستلزم ضرورة اختيار المطرقة المناسبة والوسادة الملائمة ومسافة سقوط المطرقة المضبوطة.

ومما هو جدير بالذكر إلى أنه في حالة عدم حساب إجهادات الدق في الخوازيق الخرسانية سابقة الصب فتستعمل كانات على مسافات حوالى ٥ سم لتسليح مسافة تبلغ ثلاثة أمثال قطر الخازوق من أعلاه ومثلها في أسفله بحيث يبلغ حجم الكانات ٢٠٠ % من حجم الجزء المسلح، أما بالنسبة لباقي طول الخازوق نستعمل كانات بحجم ٢٠٠ % من حجم هذا الجرء وعلى مسافات لا تزيد عن قطر الخازوق ولا عن ٢٠ سم ولا عن ١٥ مرة قطر حديد التسليح الطولى في الخازوق.

ب) الاستقرار الجانبي وانبعاج الخازوق:

- بصفة عامسة لا تتعرض الخوازيق العادية المقاسات والموجودة بأكملها أسفل الستربة للانسبعاج إلا أنسه يجب أخذ الانبعاج في الاعتبار فقط في الحالات التالية:
- حالـة الـتربة الشـديدة اللـيونة (التي تقل قوتها في الضغط غير المحاط عن ٠,٢٥ كجم/سم٢).
- حالــة الخوازيــق النحــيفة والطويلة خصوصاً إذا امتدت لمسافات كبيرة فوق مستوى سطح الأرض (تصميم الخازوق كعامود).
- لحسب حمل الانبعاج بمعادلة "Euler" المعروفة فإن الطول الفعال (effective length) الذي يؤخذ في الحساب يتوقف على كل من قيمة الحمل الأفقى المؤثر إن وجد، وعلى نوع التربة وعلى جساءة كل من المبنى والخوازيق. هذا ومن الممكن اعتبار أن الخازوق مثبت عند نقطة تبعد عن سطح الأرض بمسافة قدرها (If) حيث قيمة (If) كالآتي:

i -
$$I_f = 1.4 \sqrt[4]{\frac{EI}{K_b \cdot B}}$$
 (12-25) *

وذلك فى حالة التربة التى يثبت فيها قيمة معامل رد فعل التربة الأفقى (K_h) مع العمق مثل التربة الطينية سابقة التدعيم (Heavily Over Consolidated) والتى يستراوح قيمة المعامل (K_h, B) لها ما بين 0.0 ، 0.0 مرة قيمة مقاومة القص غير المصرفة فى حالة عدم السماح بتسرب المياه من العينات.

ii -
$$I_f = 1.8 \sqrt[5]{\frac{EI}{n}}$$
 (12-26) *

وذلك فسى حالة التربة التى يتزايد فيها معامل رد فعل التربة الأفقى مع العمق تحت سطح الأرض حسب العلاقة

$$K_n = \frac{n \cdot Z}{d}$$
 (12-27) *

حيث (E): هو معامل المرونة لمادة الخازوق

- ، (I) : العرزم الإستاتيكي الثاني لمساحة مقطع الخازوق (عزم القصور الذاتي للقطاع)
 - ، (d) : هو عرض (أو قطر) الخازوق
- ، (Z): هـو بُعـد النقطة التي يحسب عندها رد فعل التربة منسوباً لسطح الأرض.
- ، (n) : معامل يتوقف على نوع التربة حيث يمكن فرض قيمة (n) كالآتى :

للربة الطينية أو الطميية:

١,	٠,٥٠	٠,٢٥	الضغط الغير محاط (كجم/سم٢)
۰٫۳۷	٠,١٦	•,• ५ •	المعامل (n) (كجم/سم٢)

للتربة الرملية:

١	٨٥	70	40	الكثافة النسبية (%)	
7,77	١,٨٠	1,78	٠,٤٣	المعامل (n) كجم/سم ٢	
ملحوظة: أن غمر التربة الرملية يقلل قيمة (n) بعاليه إلى النصف					

٩-١٢ مقاومة الخوازيق المحملة بأحمال جانبية أو عرضية:

12-9 <u>Bearing Capacity of Piles Subjected to Lateral Loads</u>: عام ۱-۹-۱۲ مقدمة:

- * إن أساسات الخوازيق يمكن أن تتعرض لأى نوع من الأحمال التالية سواء منفردة أو مجتمعة وهي :
 - ١ أحمال رأسية فقط.
 - ٢ أحمال أفقية أو عرضية أو جانبية فقط.
 - ٣- أحمال مائلة وهي تمثل وتجمع ما بين الأحمال الأفقية والرأسية.
- * إن الأحمال الأفقية أو العرضية أو الجانبية تنتج نتيجة لتأثير العوامل والأحمال الناتجة عن :
 - أ) قوى الضغوط الترابية على المنشأ.
 - ب) الرياح أو قوى الزلازل على المنشآت.
- ج_) صدمات السفن أو فرملة القطارات أو السيارات على الكبارى أو لغير ذلك من الأسباب المحتملة.
- * إن مقاومــة الخوازيق الرأسية للأحمال الجانبية بصفة عامة محدودة القيمة، فمــثلاً إذا زادت القــوة الأفقية عند مستوى سطح الأرض على خازوق خرسانى رأسى بقطـر حوالــى ٥٤ ســم عــن (٢,٠٠٠) طن فى التربة الطينية متوسطة القوام أو عن (٣,٠٠٠) طــن فى التربة الرملية متوسطة الكثافة فإنه يلزم فى هذه الحالة إما استخدام خوازيق مائلة أو التحقق والتأكد من أن الخوازيق الرأسية يمكنها تحمل ومقاومة الحمل الأفقى المؤثر.
- ٢ ٩ ٢ كيفية تصميم الخوازيق الرأسية المعرضة الأحمال جانبية أو أفقية:
- * لتصميم الخوازيق الرأسية لمقاومة الأحمال الجانبية أو الأفقية يلزم تحقيق ثلاثة شروط هي :
 - أ) وجود معامل أمان كافي ضد الانهيار في جسم الخازوق نفسه.
 - ب) وجود معامل أمان كافى ضد انهيار التربة الجانبية حول الخازوق.


- ج_) أن يكون مقدار الإزاحات الأفقية للخازوق تحت الحمل الجانبي في الحدود المسموح بها.
 - * هناك طريقتان لتصميم الخوازيق الرأسية المعرضة لأحمال جانبية هما:
 - طريقة معامل رد فعل التربة (coefficient of subgrade reaction).
 - الطريقة باعتبار أن التربة وسط مرن (Elastic media).
 - * وسوف نتعرض هنا إلى الطريقة باستخدام معامل رد فعل التربة.


٢ ١ - ٩ - ٣ تعريف معامل رد فعل التربة (معامل التربة):


★ يطلق على هذا المعامل أحياناً بمعامل التربة (Soil modulus) وهو عبارة عن معامل يعبر عن مدى مقاومة التربة للتشكل العرضى (Lateral deformation) حيث بالإشارة إلى الشكل (٢١-٤٤) حيث خازوق رأسى معرض إلى حمل جانبى قدره (Ho) عند منسوب سطح الأرض وأن مقاومة التربة الجانبية للخازوق يعبر عنها بمجموعة يايات، كما يبين الشكل وضع وإزاحة الخازوق جانبياً نتيجة للقوة الأفقية الجانبية (Ho) وعليه فإن معامل التربة (معامل رد فعل التربة) عند أى نقطة على بُعد (x) من سطح الأرض على الخازوق يمكن تعريفها كالآتى :

$$k_h = \frac{w}{y} \qquad \qquad (12-28)$$


- حيث (y): هو التشكل أو الانحناء العرضى للخازوق عند النقطة (x)
- ، (w): هـو مقاومة التربة عند هذه النقطة لهذا التشكل معبراً عنها بالقوة على وحدة الأطوال للخازوق.
- * ومما هو جدير بالذكر فإن هذه المعادلة السابقة تعتمد على فرض ونكلر (Winkler's Assump.) شكل (٢١-١٤).







★ كما يبين الشكل (١٢-٢٤) الشكل النمطى للعلاقة بين (w) ، (y) عند أى نقطة على عمق (Z) على طول الجزء المدفون لخازوق مفرد محمل عرضياً بحمل أفقى.



 \star كما يبين الشكل (۲۱-۲۲) مدى تغيير قيمة معامل رد فعل التربة (k_h) مع العمق (Z).

4-9-1 والمحملة بأحمال جانبية المحملة بأحمال جانبية باستخدام طريقة معامل رد فعل التربة الأفقى للتربة $\frac{(k_h)}{2}$:

١ - يستم حساب قيمة معامل رد فعل التربة الأفقى (kh) أو (n) طبقاً لنوع التربة على النحور المبين سابقاً.

٢- يــتم حساب قيمة الجساءة النسبية "للخازوق / التربة" بدلالة ما يسمى بالطول المرن وذلك من المعادلتين التاليتين :

الطول المرن في حالة ثبوت قيمة معامل رد فعل التربة (k_h) مع العمق k_h :

$$\ell_0 = \sqrt[4]{\frac{4 \operatorname{EI}}{k_h \cdot d}} \qquad \dots \qquad (12-29)$$

ب) الطول المرن في حالة تغيير قيمة معامل رد فعل التربة (kh) مع العمق على النحو التالي:

$$k_h = \frac{n \cdot Z}{d}$$
 * (12-30)

فإن قيمة الطول المرن هي:

$$t = \sqrt[5]{\frac{E I}{n}}$$
 * (12-31)

حيث (E): هي معامل مرونة مادة الخازوق

، (d): هو قطر الخازوق

، (I) : عزم القصور الذاتي لقطاع الخازوق

، (n): يتم حسابها طبقاً لما جاء بالبند السابق حسب نوع التربة

٣- يتم اعتبار الخازوق عالى الجساءة إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:

$$\frac{\ell}{\ell_0} \leq 1.0$$
 j $\frac{\ell}{t} < 2$

ويعتبر الخازوق عالى المرونة إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:

$$\frac{\ell}{\ell_0} \geq 3$$
 j $\frac{\ell}{t} > 4.0$

أ- فـــى حالـــة الخوازيـــق عالية المرونة يمكن حساب قيم الإزاحات القصوى وعزم الانحــناء المـــتوقعة بالخـــازوق طــبقاً لما هو وارد فى الجدولين التاليين جدول (١٢-١٠) ، جدول (١٢-١٠):

أولاً: في حالة الخوازيق المثبتة الرأس - جدول (١٢-١١)

معامل رد فعل التربة (k_h) متغير مع العمق $k_h = n \ Z / d$	معامل رد فعل التربة (k _h) ثابت مع العمق	الدالة
0.88 H t ³	$\frac{H}{\ell_0.k_h.d}$	الإزاحة القصوى $(\delta_{ m max})$
0.85 H t	- Η ℓ ₀ 2	عزم الانحناء الأقصى (M _{max})


							=
(10-17)	– حدو ل	الداسي	ح ة	الخوازيق	حالة	<u>.</u>	1.315
` ,	•		- 🦳	السوارين		<u>"</u>	

(k _h) متغير مع العمق k _h = n Z / d	(k _h) ثابت مع العمق	الدالة			
$2.4 \frac{\text{H t}^3}{\text{EI}} + \frac{1.55 \text{M}_0 \text{t}^2}{\text{EI}}$	$\frac{2 H}{\ell_0 k_h d} + \frac{2 M_0}{\ell_0^2 k_h d}$	$(\delta_{ m max})$ الإزاحة القصوى			
$0.77~(\mathrm{H~t+M_o})$ أو $(\mathrm{M_o})$ أيهما أكبر	$0.32~{ m H}~\ell_{ m o} + 0.64~{ m M}_{ m o}$ او $({ m M}_{ m o})$ أيهما أكبر	عزم الانحناء الأقصى (M _{max})			
حيث (H) : هى قيمة القوى الجانبية المؤثرة على الخازوق (M_0) : هو قيمة العزم المركز على رأس الخازوق					
، (d): هو قدمة عرض أو قطر الخازوق					

١٢-٩-٥ ملحوظات هامة على الخوازيق المحملة جانبياً:


1- الخوازيق أعضاء إنشائية نحيفة فلا يجوز تعريضها لأحمال جانبية عالية.

٧- إن استعمال خوازيق مائلة (Batter Piles) لمقاومة الأحمال الجانبية يكون أكثر اقتصاداً من تعريض رأسية لتلك الأحمال وقد تم وضع بعض التوصيات لاستخدام الخوازيق مع الأحمال المائلة كما يلى (شكل ١٢-٤٤).



شكل (١٢-٤٤) نقل الحمل الجانبي للتربة بواسطة الخوازيق

- فـــى حالة نقص (α) عن خمس درجات يكون استخدام الخوازيق الرأسية ممكناً.
- فى حالة زيادة أو مساواة (α) عن خمسة درجات ونقصها عن (١٥)
 درجة تستخدم خوازيق مائلة (Battered).
- فـــى حالة زيادة أو مساواة (α) عن خمسة عشرة درجة تستخدم خوازيق
 مائلة في اتجاهين بنفس الميل والتي يطلق عليها (A-Farm).
- ٣- لا يصبح استخدام نظريات ضغط التربة الكلاسيكية لحساب الضغوط الجانبية المستولدة على سطح الخازوق المعرض لحمل جانبى لسببين: الأول هو أن تلك السنظريات تفترض تكون الضغط الإيجابى (active pressure) أو الضغط السلبى (Passive pressure) وذلك لا يحدث فى الخوازيق إلا عند لحظة الانهيار التام، والسبب الثانى هو أن حالة الخازوق فى التربة هى مناظرة لتكون ضغوط جانبية على على المحاور السئلائة (Three dimensional state of stress) بينما السنظريات الكلاسيكية تطبق فقط لحالة الضغوط الجانبية على مستوى (Two).
- المحلول المعتمدة على معامل رد فعل التربة تعتبر تقريبية هي الأخرى لأنها (شان الكمرات المرتكزة على أساس مرن) حيث أنها تعتمد على أن رد فعل السربة الجانبي يعتمد على حركة الخازوق جانبياً. وبالرغم أنه من الممكن استخدام معاملات للستربة تعتمد على العمق إلا أنه من غير الممكن أخذ تأثير الستخدام معاملات للستربة الطبقية (stratified soil) أو الزمن أو شدة التحميل في طريقة معاملات السربة. وبالسرغم من تلك التحفظات على طريقة معامل التربة إلا أن النتائج المستخرجة بتلك الطريقة للخوازيق القصيرة نسبياً (Rigid piles) تعتبر موثوق بها. ويعطى الشكل (١٢-٤٥) الانحراف الجانبي (Lateral deflection) وقوى القصورة ناطرف الحروم الانحناء لخازوق كابولي (Cantilever pile) معرض لقوة أفقية عند الطرف الحر Cantilever Pile).



شكل (١٢-٥٤) القوى الداخلية والتشكل الحادث في خازوق كابولى معرض إلى قوة أفقية (H)

و- بناءً على النتائج التجريبية والنظرية والخبرة الحقلية فقد تم وضع حلولاً فى صورة منحنيات وجداول لتصميم الخوازيق المعرضة لأحمال جاتبية وكمثال ذلك فقد وضع ما كنلتى (Mc Nulty) قيم الأحمال الأفقية المسموح بها عند تعريض الخوازيق الرأسية لها وذلك فى الجدول التالى (٢١-١٦) لحالات نهايات للطرف العلوى للخازوق [مثبت (fixed)) وحر (Free end)] وذلك لثلاثة أنواع من التربة هلى السرمل المتوسط والناعم والطين المتوسط والذى يتبين من هذا الجدول أن الخلاوق الخرساني المسلح ذو القطر ٤٠ سم يمكن أن تقاوم حملاً أفقياً يزيد قليلاً عن ٣٠٠٠ طن في التربة الرملية المتوسطة وحوالي ٢٠٢٥ طن في التربة الطينية.

جدول (١٢-١٦) قدرة تحمل الخوازيق الرأسية للأحمال الأفقية (ما كنلتى)

نوع الخازوق	القوة الأفقية المسموح بها للخازوق الرأسى (طن)				
635— 63-	قطر الخازوق (سم)	رمل متوسط	رمل ناعم	طین متوسط	
خازوق خشب حر النهاية	٣.	٠,٦٨	٠,٦٨	۰,٦٨	
خازوق خشب مثبت النهاية	۳.	7,77	۲,۰٤	1,41	
خازوق خرسانی حر النهایة	*; * •	٣,١٧	۲,٥٠	7,77	
خازوق خرسانى مثبت النهاية	٤.	٣,١٧	۲,0.	۲,۲۷	

١٠-١٢ تقدير قيمة أقصى حمل أفقى يتحمله خازوق رأسي مفرد:

- إن قيمة أقصى حمل أفقى يتحمله خازوق رأسى مفرد يتوقف على جساءة وطول هذا الخازوق وعلى نوع التربة المحيطة به ظروف حالة تثبيت رأس الخازوق.
- في حالية الخيازوق الرأسي القصير والجاسئ والمثبت الرأس يبين الشكل (٢٠-٢١) كيفية توزيع وأقصى قيمة للضغط الجانبى لنوعين من التربة هما التربة الرملية والطينية حيث أقصى حمل أفقى (Hult) يمكن أن يتحمله الخازوق بدون انهيار للتربة يكون كما يلى:
 - للتربة الرملية:

 $H_{ult} = 1.5 \gamma L^2 K_p$ * (12-32)

- للتربة الطينية:

 $H_{ult} = 9 c_u d (L - 1.5 d)$ * (12-33)

حيث (γ) : هو الوزن الفعال لوحدة الحجوم من التربة كتلة التربة $(40)^{-4}$


، (L) : طول الخازوق بالمتر

، (d): قطر الخازوق بالمتر

 $k_p = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi}$ هو معامل ضغط التربة الرملية المقاوم : (k_p) ،

، (φ): زاوية الاحتكاك الطبيعي الداخلي للرمل

(undrained shear) غير المصرفة للطين : (cu) ،




شكل (١٢-٢٤) أقصى ضغوط جانبية على خوازيق قصيرة مثبتة الرأس فى تربة رملية أو طبنية

• هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الخوازيق الطويلة المثبتة الرأس فإن أقصى قوة أفقية يتحملها الخازوق تتوقف على عزم الانهيار (M_r) لقطاع الخازوق.

۱۱–۱۲ <u>تقدير قيمة الحمل الرأسى الواقع على خازوق ضمن مجموعة</u> خوازيق معرضة إلى حمل مائل غير محورى (لا مركزى):

• يمكن تقدير قيمة الحمل الرأسى (Pvi) الواقع على خازوق (i) ضمن مجموعة خوازيق عددها (n) معرضة إلى حمل مائل قدره (R) يؤثر على أبعاد (e_x) ، (e_x) ، (e_x) من مركز محصلة مجموعة خوازيق في كل من الاتجاهين (x) ، (y) كما هو مبين بالشكل (٢-١٧) وذلك طبقاً للمعادلة التالية :



شكل (۲۱-۷۶) مجموعة خوازيق معرضة إلى حمل غير محورى مائل (R)

$$P_{vi} = \frac{V}{n} + \frac{V \cdot e_x \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{i=n} x_i^2} + \frac{V \cdot e_y \cdot y_i}{\sum_{i=1}^{i=n} y_i^2}$$
 (12-24)

حيث (V): هي قيمة الحمل الرأسي الكلى الواقع على المجموعة [مركبة الحمل المائل (R) مع الرأسي]


- ، (n): عدد الخوازيق الرأسية
- ، (ex): السبعد الأفقى للمحصلة عن مركز مجموعة الخوازيق في اتجاه المحور (x) [لا مركزية المحصلة في اتجاه (x)].
- ، (e_y): البعد الأفقى للمحصلة عن مركز مجموعة الخوازيق في اتجاه المحور (y) [لا مركزية المحصلة في اتجاه (y)].
- المعادلة السابقة تعطى قيمة تقريبية للحمل الرأسى (P_{vi}) الواقع الخازوق الرأسى (i) وذلك على ضمن مجموعة عندها (n) والمعرضة إلى حمل رأسى كلى قدره (V) وذلك على أساس وفرض:
 - الهامة فوق الخوازيق جاسئة.
- قسيمة المركبة الأفقية (H) للمحصلة (R) هي قيمة صغيرة ويمكن تحملها بأمان بالخوازيق الرأسية.

- عادة ما تستخدم الخوازيق المائلة إذا كانت القوى الأفقية الخارجية كبيرة ولا يمكن تحملها بطريقة اقتصادية باستخدام الخوازيق الرأسية والوسادة الرابطة للخوازيق.
- يمكن تصميم الخوازيق المائلة باعتبارها محملة محورياً وذلك عن طريق توزيع وإيجاد الأحمال الواقعة عليها باستخدام الطرق البيانية أو الحسابية وهناك طرق تقريبية غالباً ما تستخدم لتحليل هذه الخوازيق المائلة منها:

أ) طريقة كولمان (Culmann):

هذه الطريقة تستخدم لتحليل الخوازيق المماثلة والتي محاورها في ثلاث اتجاهات غير متوازية وغير متلاقية في نقطة كما هو مبين بالشكل (17-8).

• وتتلخص هذه الطريقة في إيجاد نقطة (n) حيث تتلاقى محصلة القوى المائلة (R) المؤتر على الخوازيق مع محور المجموعة (1) من الخوازيق ونقطة (m) حيث يتلاقى محور مجموعة الخوازيق (٢)،(٣).



شكل (١٢-٨٤) طريقة كولمان لتحليل الخوازيق المائلة

- (R_{23}) ، (1) في اتجاه المجموعة (P_1) الله قوتين هما (P_1) في اتجاه المجموعة (P_3) ، (P_2) ، (P_3) هـي محصلة القوتين (P_3) ، (P_3) ، (P_3) هـي محصلة القوتين (P_3) ، (P_3) .
- حلال القوة (R_{23}) إلى القوتين (P_{2}) في اتجاه المجموعة (P_{3})، (P_{3}) في اتجاه المجموعة (P_{3}) كما هو موضح بالشكل (P_{3}) مع ملاحظة أنه في هذا الشكل قيمة كل من (P_{3}) ، (P_{3}) هما قوتين ضغط أما قيمة (P_{2}) فتمثل قوة شد.
- ب) باستخدام طريقة إيجاد وتقدير قيمة المركبة الرأسية للحمل في كل خازوق:
- يتم حساب المركبة الرأسية للحمل الواقع على كل خازوق (i) وذلك باستخدام المعادلة السابق الإشارة إليها وهي:

$$P_{vi} = \frac{V}{n} + \frac{V \cdot e_x \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{i=n} x_i^2} + \frac{V \cdot e_y \cdot y_i}{\sum_{i=1}^{i=n} y_i^2} \qquad * (12-24)$$

- يتم اعتبار الحمل الواقع على الخازوق هو فى اتجاه محوره وعليه يكون معروف
 ميله وبالتالى يمكن إيجاد المركبة الأفقية للحمل فى كل خازوق على حدة.
- هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحل يعتبر مقبولاً إذا كان الفرق بين الحمل الأفقى (H) المؤشر على مجموعة الخوازيق ومحصلة المركبات الأفقية للقوى المحورية للخوازيق صغيراً يمكن للخوازيق تحمله.
- وهنا كذلك يجب التنويه إلى أن فرض تحميل الخازوق محورياً (أى قوى عمودية فسى اتجاهه فقط) هو فرض غير حقيقى حيث أن التحميل الحقيقى للخازوق ليس محورياً وإنما سينشأ في الخازوق عزوم وقوى قص لا سيما إذا تبت في وسادة جاسئة وبناء على ذلك يجب الرجوع إلى السادة المتخصصين لتحليل مثل هذه الحالات.

١٣-١٢ الخوازية المعرضة إلى أحمال رأسية غير محورية:

- في بعض الأحيان قد تتعرض الخوازيق إلى أحمال رأسية غير محورية (لا مركزية) وذلك نتيجة لطبيعة الأحمال المؤثرة والمعرضة لها أو نتيجة لترحيلات غير متوقعة في مواقع الخوازيق الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعريض قطاعات الخوازيق إلى عالية جداً وبصفة خاصة إذا كانت القاعدة محملة على خازوق واحد أو خازوقين.
- يــتوقف تصــميم هــذه الخوازيــق على مقدار لا مركزية الحمل (e) وعلى قطر الخازوق وكذلــك قــيمة معـامل الأمـان ضد الانهيار وبالتالى فإن أهمية هذه اللامركــزية في الحمل تتوقف على هذين العاملين الأمر الذي يستلزم في الحالات العاديــة لقواعد مرتكزة على خازوق أو خازوقين ضرورة ربط الوسادة بالوسائد المجــاورة لها بشدادات جاسئة حتى يمكن تلافي مقاومة عزوم الاتحناء الناشئة عن عدم مركزية الحمل.

12-1۲ الخازوق المفرد تحت قاعدة ما (Mono Pile):

بصفة عاملة يفضل تجلب استعمال خازوق واحد تحت العمود وخاصة في الخوازيل ذات الأحمال الكبيرة ولكنه في بعض الحالات لأسباب فنية واقتصادية

قد يستلزم الأمر وتقتضى الضرورة تنفيذ وسادة أو قاعدة أسفلها خازوق واحد وفى هذه الحالة يجوز استخدام الخازوق الواحد ولكن بالشروط التالية :

- ١- ضرورة مراعاة وأخذ جميع الاحتياطات المطلوبة لضمان دقة التنفيذ.
- ٢- عمل تخفيض لإجهادات الضغطُّ الواقعة على كل من الخرسانة والتربة بحيث لا تتعدى ٧٥% من الإجهادات المسموح بها.
- سـموح بزحزحة في مكان الخازوق عن موضعه الأصلى بقيمة لا تتعدى
 ۱۰/۱ القطر المكافئ للخازوق ويؤخذ تأثير ذلك في تصميم الخازوق والقاعدة والشدادات الرابطة.
- ٤- يـتم ويجب ضرورة تربيط الخازوق في جميع الاتجاهات بميدات ذات جساءة عالية.
- ه ضرورة إجراء تجارب تحميل بواقع تجربة لكل ٥٠ خازوق مفرد وبحد أدنى تجربتين.
- يجب ضرورة إجراء اختبارات غير متلفة (Non destructive Tests) على جذع الخازوق وذلك على جميع الخوازيق المفردة المنفذة.

11-11 معاملات الأمان في الأساسات الخازوقية:

• عند استعمال الأساسات الخازوقية في التأسيس يجب تطبيق مجموعة من معاملات الأمان كما يلي:

(۱) معامل أمان لمادة الخازوق:

وذلك في حالة تصميم الخوازيق كعناصر إنشائية وهذا المعامل يتوقف على كل من مادة الخازوق وطبيعة ونوع الإجهادات المؤثرة عليها.

(٢) معامل أمان ضد انهيار الخازوق المفرد:

وذلك لضمان أن حمل التشغيل للخازوق المنفرد لا يتعدى نسبة معينة من حمل أنهياره. إن قيمة معامل الأمان في هذه الحالة يتوقف على:

- أ) طبيعة التربة ومدى تجانسها في حدود الموقع.
- ب) درجة الثقة في الطريقة التي قدر بها قيمة حمل الانهيار للخازوق.

- هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه يستحسن حيثما أمكن ذلك تحديد قيمة حمل الانهيار للخازوق باستخدام تجارب التحميل حيث يعتبر الحمل المحسوب بهذه الطريقة موثوقاً به.
 - هذا وبصفة عامة فإنه يمكن أخذ معامل الأمنان للخازوق المنفرد كالآتى :
 - = (٢) إذا تم تحديد حمل الانهيار بطريقة موثوق بها (تجارب التحميل).
 - = (٣) إذا تم تحديد حمل الانهيار باستخدام بعض الصيغ الديناميكية.
- = (١,٥) إذا تم تحديد حمل الانهيار بطريقة موثوق بها وتم أخذ الأحمال الناتجة عن الزلازل وغير ذلك من الأحمال الغير اعتبادية في الاعتبار.

ملحوظات هامة:

- احفى حالة الخوازيق الكبيرة التي يتم إنشاؤها بالحفر يفضل استخدام معامل أمان ضد انهيار القاعدة يزيد عن ذلك المستخدم بالنسبة لحمل الاحتكاك الأقصى لجسم الخازوق حيث أن العلاقة بين الحمل والهبوط تختلف لطرف الخازوق السفلي ولمساحته الكبيرة.
- ٢- يجب الستأكد من قدرة المنشأ على تحمل الهبوط النسبى تحت أحمال التشخيل، وفسى الحالات التي لا يكون فيها الهبوط حرجاً قد يمكن خفض قيمة معاملات الأمان الواردة في البند (٢) بعاليه.
- ٣- فــى حالة تعرض المبنى لأحمال ديناميكية كبيرة لم تؤخذ فى الاعتبار فى حساب الحمل التصميمي للخازوق فيجب استعمال معاملات أكبر وتزيد عن الواردة في البند (٢) بعاليه.
- ٤- يجبب ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار تأثير وجود الخازوق ضمن مجموعة من الخوازيق حيث أن هذا يمكن أن يؤثر في الحمل على الخازوق وفي هبوطه.

١٦-١٢ هيوط الخوازيق:

لتقدير قيمة هبوط الخوازيق يوجد أسلوبان:

- الأسلوب الأول (العملي):

وهـو يعتمد بصفة عامة على النتائج المستنتجة من تجارب التحميل ويعتبر هذا الأسلوب من أفضل الطرق وأدقها لتقدير قيمة الهبوط.

- الأسلوب الثاني (النظري):

وهو يعتمد على معاملات نظرية تقريبية ولحالات معينة منها:

أ) هيوط الخازوق المفرد:

• يتم حسب هبوط الخبازوق المفرد أساس أنه يناظر هبوط الطرف العلوى للخازوق ويعادل حاصل جمع ثلاثة معاير للهبوط هما:

$$(S_0 = S_{ps} + S_{pp.} + S_s)$$

(۱) الهيوط نتيجة للانفعال الحادث في جذع الخازوق تحت إجهادات التحميل (۵):

وتقدر كما يلى :

$$S_s = (Q_b + \alpha_f Q_f) \frac{.L}{A E_p}$$
 * (12-25)

حيث (Qb): هو حمل الارتكاز المنقول للتربة عند طرف الخازوق السفلى

، (Q_f) : هـو حمـل الاحتكاك المنقول للتربة عن طرق جهود الاحتكاك على سطح جذع الخازوق

ا (L) : طول الخازوق

، ($\mathbf{E}_{\mathbf{p}}$) : معامل مرونة مادة الخازوق

، (α_f) : معامل يتوقف على منحنى توزيع جهود الاحتكاك على امتداد طول الخازوق ويؤخذ :

- = ٥,٠ في حالة التوزيع المتساوى أو التوزيع المناظر للقطع المكافئ
- = ٠,٦٧ فسى حالة التوزيع المتدرج بدءًا من الصفر من أعلى حتى يصل اللي أقصاه عند نقطة الارتكاز
- = ٠,٣٣ في حالة التوزيع المتدرج بدءًا من أقصى قيمة من أعلى وحتى الصفر عند نقطة الارتكاز

• ويشترط لاستخدام هذه الصيغة أن تكون إجهادات الخازوق في حدود جهود التشغيل المسموح بها.

(٢) الهيوط نتيجة لانتقال حمل الارتكاز إلى الترية (Spp):

وتقدر كما يلى:

$$S_{pp} = \frac{C_b \cdot Q_b}{d \cdot q}$$
 * (12-26)

حيث (C_b) : معامل يعتمد على نوعية التربة وعلى أسلوب تنفيذ الخازوق ويقدر من الجدول (17-17)

(d) : قطر الخازوق

(Ultimate end الجهد الأقصى لسعة التحميل عند نهاية الخازوق Bearing Capacity)

جدول (٢-١٢) قيم المعامل (Cb) لتقدير هبوط الخازوق المفرد

خوازيق التثقيب	خوازيق الإزاحة	نوع التربة
٠,٠٩ إلى ٠,٠٩	٠,٠٢ إلى ٤٠,٠٢	رمال كثيفة إلى سائبة
۰٫۰۳ إلى ۰٫۰۳	۰٫۰۳ إلى ۰٫۰۳	طين صلب إلى لين
٠,١٢ إلى ٠,٠٩	۰٫۰۳ إلى	طمى كثيف إلى سائب

• هـذا ويشترط أن تكون طبقة ارتكاز الخازوق ممتدة تحت طرف الخازوق لمسافة توازى عشرة أمثال قطره على الأقل وأن تكون الطبقات التى تليها ذات مقاومـة تتساوى مـع أو تـزيد عن مقاومة الطبقات المنشأة بها الخوازيق.

(٣) الهبوط نتيجة لانتقال حمل الاحتكاك من جذع الخازوق إلى التربة (٣):

وتقدر كما يلى:

$$S_{ps} = \frac{C_s \cdot Q_f}{L_0 \cdot q}$$
 (12-27)

حيث (L_o): طول جذع الخازوق المدفون في التربة

ى ناوى : معامل يساوى (C_s)

$$C_s = \left[0.93 + 0.16 \frac{L_0}{d} \right] C_b$$
 * (12-28)

ب) هــبوط مجموعــة خوازيق منشأة بتربة غير متماسكة الحبيبات (الرمل):

في هذه الحالة يمكن تقدير مجموعة الخوازيق (S_G) طبقاً للصيغة التالية :

$$S_G = S_o \sqrt{\frac{B}{d}}$$


حيث (B): المقاس الأدنى (الطول الأصغر) لمجموعة الخوازيق بالمسقط الأفقى لها

، (d): قطر الخازوق المفرد


، (S_0) : مقدار هبوط الخازوق المفرد مقدرة طبقاً للصيغة السابقة في البند (i) أو القيمة المحددة من تجارب التحميل

ج_) هيوط مجموعة خوازيق منشأة في تربة تحتوى على طبقات مشيعة متماسكة الحبيبات:

- يعتبر الهبوط في هذه الحالة مساوياً لإنضغاط الطبقات الطينية تحت تأثير الأحمال المبينة بالشكل (١٢-٤٩) ، (١٠-٥) بعد توزيعها.
- يحسب انضغاط الطبقات وفقاً للطرق المذكورة في جزء ميكانيكا التربة والتي يفترض أن جهود أحمال الخوازيق ذات الهامات الجاسئة نسبياً تنتشر داخل الستربة كما هو مبين بالأشكال ((7) 1)) ، (7) 1) أما في حالة الهامات المرنة أو في حالة مجموعة ذات هامات منفصلة، فإن جهود الضغط الناشئة عنها تتوزع داخل التربة وفقاً لنظرية توزيع الإجهادات داخل الوسط المرن ومع اعتبار أن حمل المجموعة يؤثر على التربة عند المناسيب المبينة بنفس الأشكال حيث البعدان ((8)) ، ((8)) الواردة بهذه الأشكال هي الأبعاد الخارجية لمجموعة الخوازيق بالمسقط الأفقى وأن ((8)) هو عدد خوازيق المجموعة.



شكل (١٢-٩٤) مجموعة خوازيق الاحتكاك في تربة مكونة من طبقات طينية




شكل (١٢-٥٠) مجموعة خوازيق ارتكاز مع وجود طبقة طينية أسفلها

17-17 قوه الاحتكاك السلبي بين التربية والفوازيق:


12-17 <u>Negative Skin Friction on Piles:</u>

۱-۱۷-۱۲ مقدمة:

- قد تتعرض الخوازيق إلى أحمالاً إضافية أخرى نتيجة لظاهرة ما يسمى بالاحتكاك السلبى بين التربة والخوازيق وذلك على كامل جزع الخازوق أو جزء منه وذلك في حالة ما إذا كانت قيمة إزاحة الخازوق في التربة أقل من الإزاحة الحادثة في الستربة حول الخازوق مسببة تولد قوى قص نتيجة للإزاحة النسبية تؤثر إلى أسفل تعمل على زيادة الحمل المنقول إلى التربة تحت الخازوق.
- إن قيمة الحمل الإضافى نتيجة لهذه الظاهرة من المحتمل أن يكون كبير القيمة نسبياً وغالباً على كامل طول الخوازيق والتي من المحتمل أن تعجل وتسرع من انهيار الخوازيق والتربة حوله.
- يبين الشكل (١-١٥) حالات لخوازيق تعرضت إلى قوى إضافية نتيجة للاحتكاك السلبى فيها مسبباً حدوث هبوط إضافى لها وذلك بسبب العوامل التالية :
- i نتسيجة لانخفاض منسوب المياه الجوفية والذى يتسبب عنه تولد إجهادات رأسسية حول الخازوق مصاحبة لتصلب وتدعيم طبقة التربة الطينية وانحسار المياه منها.
- ii نتسيجة وجود طبقات ردم حديثة للتربة حول الخازوق لم يتم تدعيمها بالكسامل الأمر الذى يجعل حركة الردم إلى أسفل تسببا حملاً إضافياً على الخوازيسق وتولد احتكاك سلبى حولها نتيجة لانضغاط طبقات التربة حول الخازوق.
 - iii تتيجة لعجن الطينة بسبب دق الخوازيق.
- هـذا وتجدر الإشارة إلى أن الاحتكاك السلبى للخوازيق لا يحدث نتيجة للردم عن الستربة الطينية ولكن يحدث أيضاً إذا ما كان الردم هو تربة رملية سائبة غير متماسكة.
- كما يبين الشكل (١٢-٥٠) قوى الاحتكاك السلبى وقوى الاحتكاك المضادة لمجموعة خوازيق ترتكز على طبقات صلبة من التربة والجزء العلوى منها طبقات ردم ومواد عضوية وطين طرى.



شكل (١٢-١٥) بعض حالات قوى الاحتكاك السلبي على الخوازيق



شكل (١٢-٥١) بعض حالات قوى الاحتكاك السلبى وقوى الاحتكاك المضادة لمجموعة خوازيق ارتكاز الجزء العلوى منها مدفون في طبقات من ردم وطين طرى

[2]

• هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أخذ الاحتكاك النسبى بين التربة والخوازيق فى الاعتبار وذلك عند تقدير قيمة حمل التشغيل الواقع على الخوازيق وعليه فإن معامل الأمان فى هذه الحالة يمكن تقديره كالآتى:

أقصى قدرة تحمل لخازوق مفرد أو مجموعة خوازيق معامل الأمان (F.S) = حمل التشغيل + الحمل الإضافي نتيجة للاحتكاك السلبي

٢ - ١٧ - ٢ تقدير قيمة الحمل الإضافي نتيجة للاحتكاك السلبي بين التربة والخوازيق:

إن قيمة الحمل الإضافى نتيجة للاحتكاك السلبى بين التربة والخوازيق يعتمد على هل الخازوق مفرد أو مجموعة خوازيق بالإضافة إلى نوع التربة كما يلى:

- حالة الخازوق المفرد:
 - تربة متماسكة:

 $F_{\text{negative}} = O \cdot L_{\text{neg}} \cdot \tau$ * (12-29)

- تربة غير متماسكة:

 $F_{\text{neg.}} = \frac{1}{2} O . L_n^2 . \gamma . K \tan \delta$ * (12-30)

حيث (Fnegative): هـى قيمة الحمل الإضافى نتيجة للاحتكاك السلبى للخازوق المفرد

(O) : (O) $= D \cap \Pi$

، (Lneg) : هو طول الخازوق في التربة القابلة للانضغاط

، (τ) : هي مقاومة القص للتربة المتماسكة في منطقة الردم

 $K = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi}$ التربة الجانبى : (K)

، (δ) : زاویـــة الاحــتكاك الداخلی بین جسم الخازوق والتربة وهی تــتراوح مــا بیــن $\left(\frac{\phi}{2}\right)$ ، (ϕ) حیث (ϕ) هی زاویة الاحتكاك الطبیعی لتربة الردم

، (γ) : هـى كــثافة التربة (وزن وحدة الحجوم للتربة) حتى الطول (L_{neg})

- حالة مجموعة خوازيق:

إن قيمة الحمل الإضافي نتيجة للاحتكاك السلبي بين التربة والخوازيق لمجموعة خوازيق مدفونة في تربة قابلة للإنضغاط تؤخذ القيمة الأكبر للآتي :

 $F_{\text{neg. Group}} = n F_{\text{neg.}}$ * (12-31)

or $F_{\text{neg. Group}} = \tau \cdot L_{\text{neg}} \cdot O_{\text{gr}} + \gamma L_{\text{neg}} \cdot A_{\text{gr}}$ * (12-32)

حيث (n) : هو عدد الخوازيق في المجموعة

، (Ogr): هو قطر مجموعة الخوازيق

 (O_{gr}) : هو مساحة مجموعة الخوازيق خلال القطر (A_{gr}) ،


، (τ) : هو مقاومة القص المتربة حول محيط المجموعة

۱۸-۱۲ هامات الخوازيق (المسائد) (Pile Caps):

۱-۱۸-۱۲ مقدمة:

عادة ما يكون حمل العامود أكبر من قدرة تحمل الخازوق المفرد الأمر الذى يستازم استخدام أكثر من خازوق (مجموعة خوازيق) للعامود وهذا بالتالى يستدعى استخدام وسادة (أو هامة) لنقل وتوزيع حمل العامود إلى كل خوازيق المجموعة مع إهمال الحمل الذى ينقل إلى التربة أسفلها. وفي هذه الحالة ترتب مجموعة الخوازيق لتكون مجتمعة بالقرب من نقطة المحصلة للحمل وذلك لتجنب عمل وتنفيذ وسادة ضخمة بدون الحاجة إلى ذلك، ويجب عند تصميم الهامة مراعاة أن تكون أحمال الخوازيق متساوية وذلك بتطابق مركز ثقل الخوازيق مع محصلة الأحمال المنقولة من العمود أو الأعمدة.

مما سبق يتبين أن الوسادة ما هى إلا نوعاً خاصاً من القواعد (Footing) حيث يؤتر عليها من أعلى حمل العمود وتعطى الخوازيق رد الفعل الذى يكون مركزاً في نقط اتصال الخوازيق بالوسادة وليس للتربة بين الخوازيق أى اعتبار فى اترزان الوسادة حيث يفترض أن التربة غير ملامسة تلامساً صلباً أو مرن يسمح بتحمل أى جزء من حمل العمود.




شكل (١٢-٥٣) مثال لترتيب وتوزيع مجموعة خوازيق وشكل الوسائد المناسبة


ويعطى الشكل (١٢-٥٣) ترتيب مجموعات من الخوازيق وشكل الوسادة المناسبة لكل مجموعة. هذا ويتضح من هذا الشكل أنه ليس هناك مجال فى اختيار شكل توزيع الخوازيق وبالتالى شكل الوسادة للمجموعات التى تقل عن خمسة خوازيق، على أن المجموعات التى تحتوى على خمسة خوازيق فأكثر يمكن دراسة أفضل ترتيب للحصول على حجم وسادة مناسب اقتصادياً ويكون

بجانب ذلك فعالاً وآمناً إنشائياً. فمثلاً ترتيب الخوازيق للمجموعة السداسية في شمكل مسدس يسمح باستخدام طريقة لتصميم الوسادة بطريقة تختلف عن تلك المتى يمكن اتباعها في تصميم الوسادة السداسية المستطيلة الشكل وكذلك الحال للمجموعة الخماسية.

- هـذا وبالإشـارة إلـى الشـكل (١٢-٥٠) حيـث يختار التقسيط بين الخوازيق (المسـافات البينـية بين الخوازيق) [البعد (S) على الرسم بحيث يعطى أقل حجم ممكـن عملـياً للوسـادة وعـادة ما يكون الفيصل النهائي في الاختيار هو مدى إمكانـية التنفـيذ عملياً (الدق والتكثيف الناتج عن قرب الخوازيق عادة ما يضع الحـد الأدنى للتقسيط) وأيضاً تكون قدرة تحمل المجموعة ومقارنتها بقدرة تحمل الخوازيسق المـنفردة عاملاً هاماً في تحديد قيمة (S) كما سبق عرضه في قدرة تحمـل الخوازيق وعادة وبصفة عامة تؤخذ قيمة (S) في حدود (٢٠٥ ٣٠٠٠) عرض الخازوق (أو قطر الخازوق إذا كان مستديراً).
- هـذا وتجدر الإشارة إلى أنه لضمان نقل الأحمال من العمود إلى الخوازيق أسفل الهامـة يجـب أن يمتد تسليح الخازوق داخل الهامة لمسافة لا تقل عن ٦٠ سم لضمان نقل هذه الأحمال بالتماسك بين حديد التسليح والخرسانة.
- ويبيسن الشكل (۱۲-20) النماذج والأساليب والطرازات المختلفة لانهيار هامات الخوازيق والتي يتبين منها أنها: إما انهيار شد في المناطق المعرضة لشد في الهامسة أو انهيار ضغط للخرسانة أو انهيار قص أو قص ثاقب كما يبين الشكل (۱۲-00) بعض الأبعد الأساسية لهامة الخوازيق الخرسانية حيث يجب أن يخترق جسم الخازوق الهامة بمسافة لا تقل عن 1 1 سم ويعلوه حديد تسليح الهامسة بمسافة لا تقل عن 1 1 سم وألا تقل المسافة من جانب الهامة وحافسة الخازوق عن 1 1 سم، كما يجب ألا يقل الغطاء الخرساني في أي جانب عن 1 1 سم ويفضل لا سم مع التوصية بضرورة تنفيذ فرشة من الخرسانة العادية أسفل هامة الخوازيق بسمك من 1 1 سم.




Failure of two pile cap



Fallures of group pile cap

شكل (١٢-٥٤) كيفية وطرازات الانهيار لهامات الخوازيق



شكل (١٢-٥٥) بعض الأبعاد الأساسية لهامة الخوازيق

٢-١٨-١٢ طرق تصميم هامات الخوازيق:

طبقاً للكود المصرى هناك ثلاثة طرق لتصميم هامات الخوازيق هي :

i - الطريقة الأمريكية (طريقة عزم الانحناء والقوى القاصة).

Moment-Shear Method (American)

ii - طريقة الكمرة الجاسئة العميقة

Rigid Deep Beam Method

iii طريقة التحزيم أو الجمالون

Circulage (Truss) Method

وفيما يلى شرح لهذه الطرق

i - الطريقة الأمريكية (طريقة عزم الانحناء والقوى القاصة):

Moment-Shear Method (American Method):

تستخدم هذه الطريقة عادة لتصميم هامات الخوازيق لأى شكل ويفضل استعمالها فسى الهامسات المستطيلة أو المربعة الشكل ويبين الشكل (١٠-١٥) أفضل توزيع للخوازيق فى الهامات يتناسب مع التصميم بهذه الطريقة.

خطوات التصميم:


بالإشسارة إلى الشكل (١٢-٥٧) حيث هامة لمجموعة خوازيق عددها (n) ستة خوازيق كمثال في الشكل تحمل حمل عمود قدره (P).

الخازوق (d) مرة قطر الخازوق (d).

 $d_{\rm cap} = 50 (d)$


 P_t يتم حساب الحمل الكلى الواقع على مجموعة الخوازيق P_t) وهو يساوى حمل العمود المنقول إلى الخازوق + وزن الهامة نفسها.

i.e.
$$P_t = P + o$$
. w of cap it self
= 1.1 × P




Typical Pile-group patterns. (a) for single footings; (b) for foundation walls

شکل (۱۲–۲۰)



٣- التحقق من اجهادات القص:

- يتم التحقق من إجهادات القص عند القطاعات الحرجة للقص وهي على بعد مسافة قدرها (Z) من وجه العمود [نهاية الخط المائل من وجه العمود بمسافة بميل (Y) رأسي : (Y) أفقى [قطاع يبعد عن سطح العمود بمسافة تساوى نصف العمق الفعال للهامة] كما هو مبين بالشكل (Y A) وذلك باعتبار أن الحمل الواقع على الخازوق الواحد يعادل $(\frac{P_t}{n})$.
- وطبقاً للكود المصرى فإنه لحساب قوى القص الواقعة على الهامة شكل (١٢-٨٥) يتبع الآتى :
- يؤخذ حمل الخازوق بالكامل إذا كان مركز الخازوق على بعد خارج القطاع الحرج لا يقل عن نصف قطر الخازوق.
- يهمل حمل الخازوق إذا كان مركز الخازوق على بعد لا يقل عن نصف قطر الخازوق $\left(\frac{d}{2}\right)$ داخل القطاع الحرج.
- يمكن أخذ نسب من حمل الخازوق تتراوح خطياً بين ١٠٠% لحالة بعد مركز الخازوق خارج القطاع الحرج بمسافة تساوى نصف قطر الخسازوق، صفر الحالة وجود مركز الخازوق على بعد يساوى نصف قطر الخازوق داخل القطاع الحرج.



فإذا ما اعتبرنا مجموعة خوازيق عددها (n=6) كما هو مبين بالشكل (n=6) فإنه يتم حساب أقصى قوى قاصة وأقصى عزوم انحناء في الاتجاهين العرضى والطولى كالآتى :

بالنسبة للاتجاه الطولى:

- أقصى قوة قاصة على القطاع الحرج للقص (Qmaxsh)

 $Q_{\max \sinh (1)} = 2 P$

$$P = \frac{P_t}{6}$$
 على الخازوق الواحد P على الخازوق الواحد

- أقصى عرر انحناء عند القطاع الحرج [على وجه العمود] كما هو مبين بالشكل (١٢-٥٨).

$$M_{max(1)} = 2 P(x_1)$$

٤- يــتم إيجــاد السمك الكافى لمجابهة كل من القوى القاصة وعزم الانحناء بالنسبة للاتجاه الطولى.

$$q_{\max{(1)}} = \frac{Q_{\max{sh(1)}}}{0.87 \, \text{Bd}_{sh(1)}} \le q_{all\,sh} \qquad (6-8 \, \text{kg/cm}^2)$$

 $\rightarrow d_{sh(1)}$

حيث العرض (B) في هذه الحالة يعادل عرض القطاع الحرج وهو يساوى عرض العمود + عمق الهامة الفعال

$$B = b_{col} + d_{sh (1)}$$

$$d_{m (1)} = k_1 \sqrt{\frac{M_{max (1)}}{B}} \quad (cm)$$

حيث (B) هو عرض الهامة الكلى في الاتجاه العرضى

بالنسبة للاتجاه العرضى:

- أقصى قوة قاصة على القطاع الحرج للقص

$$Q_{\max \sinh (2)} = 3 (P_x) \qquad \text{if} \qquad \left(x \ge \frac{d}{2}\right)$$

- أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج على وجه العمود كما هو مبين بالشكل (١٢-٥٨).

$$\therefore M_{\max(2)} = 3 P(y)$$

حيث (y) هو بُعد مركز الخوازيق العرضية عند وجه العمود

وعزم الاتحناء بالنسبة للاتجاه العرضي.

$$\therefore q_{\max{(2)}} = \frac{Q_{\max{sh}(2)}}{0.87 \, \text{Bd}_{sh(2)}} \le q_{all\,sh} \qquad (6-8 \, \text{kg/cm}^2)$$

حيث (B) هو طول العمود + عمق الهامة

i.e.
$$B = (\ell_c + d)$$

i.e.
$$d_{sh(2)} = \frac{Q_{max sh(2)}}{0.87 (\ell_c + d_{sh(2)}) d_{sh(2)}} \le q_{sall} (6-8 \text{ kg/cm}^2)$$


$$d_{m(2)} = k_1 \sqrt{\frac{M_{max(2)}}{L}}$$
 cm

حيث عرض القطاع في هذه الحالة يعادل طول الهامة (L)

- $(d_{m\ (1)}), (d_{sh(2)}), (d_{sh\ (1)})$ ، $(d_{sh\ (1)}), (d_{sh\ (1)}), (d_{sh\ (1)})$. $(d_{m\ (2)})$. $(d_{m\ (2)})$
- ٧- يستم حساب مساحة الحديد المطلوبة لمقاومة عزوم الاتحناء في الاتجاهين الطولي والعرضي للهامة.

i.e.
$$A_{s(1)} = \frac{M_{max(1)}}{k_2 d_{act}} cm^2 / B$$

(B) على أن يتم توزيعها على العرض الأسياخ (n_1 ϕ) على أن يتم توزيعها على العرض كالآتى :



$$A_{s(2)} = \frac{M_{max(2)}}{k_2 d_{act}} cm^2 \xrightarrow{choose} (n_2 \phi)$$

يتم توزيعها بتركيز عدد من الأسياخ يعادل (n_b ϕ) في طول قيمته يعادل عرض الهامة (B) حيث :

$$n_{b\phi} = \left[\frac{2}{S+1}\right] n_2 \phi$$

حيث S = L/B هـو العدد الكلى لحديد التسليح المطلوب في الاتجاه الثانوي.

- ۸- يـــتم الـــتحقق مـــن إجهاد التماسك لحديد التسليح الرئيسى في الاتجاهين
 الطولي والعرضي عند القطاعات الحرجة لعزوم الاتحناء وذلك كالآتي :
- يتم حساب القوى القاصة عند القطاعات الحرجة لعزوم الاتحناء (التماسك) i.e. $Q_{\text{max bond (1)}} = 2 (P)$

$$Q_{\text{max bond (2)}} = 3 (P_x)$$

يتم حساب أقصى إجهاد تماسك على القطاعات الحرجة.

$$q_{max(1)} = \frac{Q_{max \ bond(1)}}{0.87 \Sigma O_{(1)} \cdot d_{act}} \le q_{b \ all} \quad (7 - 10 \ \ kg/cm^2)$$

حسب رتبة الخرسانة


$$q_{\max{(2)}} = \frac{Q_{\max{bond(2)}}}{0.87 \Sigma O_{(2)} \cdot d_{act}} \le q_{b \text{ all}} \quad (7 - 10 \text{ kg/cm}^2)$$

فإذا لم يتحقق هذا الشرط يتم اختيار قطر أقل وإذا لم يتحقق بعد ذلك يجب زيادة السحمك (dact) حتى تصبح جميع الإجهادات الواقعة على القطاعات الحرجة لكل من عنوم الانحناء والقوى القاصة وقوى التماسك آمنة وأقل من الإجهادات المسموح بها.

ii - طريقة الكمرة الجاسئة (Rigid Deep Beam Method): مقدمة:


نظراً لزيادة النسبة بين عمق وبحر الوسائد عن (٥/١) الأمر الذي يمكن اعتبارها كمرة عالية الجساءة (Rigid beam) وبذلك يكون تصميم الوسائد ككمرات جاسئة محملة بحمل العامود ومرتكزة على الخوازيق.

- هذا وأفضل ترتيب للخوازيق ليناسب طريقة التصميم هذه هو وضعها في صفوف ذات عدد متساوى من الخوازيق في الصف الواحد مما ينتج عنه وسادة مستطيلة في المسقط الأفقى.
- فسى هذه الطريقة يتم توزيع حمل العمود خلال الهامة على طول يساوى طول العمود (l_c+d) i.e. (l_c+d) مضافاً إليه سمك الهامة (l_c+d) i.e. وذلك عند عمق يساوى نصف سمك الهامة (l_c+d) أى أن حمل العمود يوزع بميول l_c+d 0 أى أن حمل العمود يوزع بميول l_c+d 0 أى أن حمل العمود يوزع بميول l_c+d 0 أي أن حمل العمق الفعال للهامة كما هو مبين بالشكل (l_c+d 0 ويحسب العمق الفعال في هذه الحالة من العمق اللازم لمقاومة القص الثاقب (Punching).




شكل (١٢-٥٩) التحليل العام للهامة ككمرة جاسئة

ويبين الشكل (١٧- ٦٠)، (١٠- ١٦) عمود معرض إلى حمل محورى مركزى (قوة عمودية (N) + عزم مركزى (قوة عمودية (N) + عزم انحناء (N) فقط وآخر حمل غير مركزى (قوة عمودية (N) + عزم انحناء (M = N . e) وذلك بالنسبة لمركز ثقل الخوازيق وفى الحالة الأولى تكون الأحمال الواقعة على الخوازيق منتظمة وذلك لأن توزيع حمل العمود الأحمال الواقعة على الخوازيق غير منتظمة وذلك لأن توزيع حمل العمود في الحالمة الأولى يكون منتظماً وغير منتظم خطى (شبه منحرف) فى الحالة الثانية.




شكل (١٢-١٦) تحليل الهامة ككمرة جاسئة لوسادة سداسية تحت حمل مركزى



شكل (١٢-١٢) تحليل الهامة ككمرة جاسئة لوسادة سداسية تحت حمل غير مركزى


- وبناء على ما سبق يتم نقل حمل الخازوق (بدون توزيع) كحمل موزع على عرض (قطر) الخازوق عند خط المنتصف لوسادة وبذلك يكتمل توزيع الأحمال المؤثرة على الوسادة ومن ثم يتم منها حساب توزيع قوى القصص وعزوم الانجناء مع تحديد أقصى قيمة لعزم الانحناء من واقع القسيمة المناظرة للقوى القاصة تساوى صفراً وذلك في الاتجاه الطولي للهامة. ويكرر نفس الخطوات بالنسبة للاتجاه الآخر للهامة إلا إذا كانت الهامسة مربعة فإن الخطوات تكون واحدة في الاتجاهين. هذا والهامة ذات الخازوقيسن تصمم في اتجاه واحد. وحينما يكون خط توزيع الأحمال الخازوقيسن تصمم في اتجاه واحد. وحينما يكون خط توزيع الأحمال وعليه يستم اختيار عمق الهامة النهائي من الأعماق اللازمة لمقاومة وعليه يستم اختيار عمق الهامة النهائي من الأعماق اللازمة لمقاومة التقيب والعزم والقص.
 - هذا ويستم وضع حديد التسليح بما يقاوم عزوم الانحناء ويبين الشكل (٢-١٢) كروكي لكيفية تسليح الهامة بطريقة الكمرة الجاسئة.



شكل (١٢-١٣) تسليح الهامة بطريقة الكمرة الجاسئة

خطوات التصميم:

لبيان خطوات التصميم يتم اعتبار هامة مستطيلة الشكل ذات مجموعة خوازيق عددها ستة وتحمل حمل عمود مركزى قدره (P) كما هو مبين بالشكل (٢-١٢).



شكل (۱۲-۱۳) وسادة مستطيلة سداسية معرضة لحمل مركزى

<u>الخطوات:</u>

القص الثاقب (d_D).
 القص الثاقب (d_D).

$$\therefore$$
 $q_p = \frac{P}{2(b_c + \ell_c)d_p} \le q_{pall}$ (10) kg/cm²


المؤثر (b_c) ، المؤثر على الهامة

$$\therefore d_p = \frac{P(t)}{2(b_c + \ell_c) \times 100} (m)$$

٧- يتم توزيع حمل العمود وذلك في الاتجاهين الطولى والعرضى للهامة.

بالنسبة للاتجاه الطولى (1):

يبين الشكل (١٢- ٦٤) كروكى توزيع الأحمال على الهامة فى الاتجاه الطولى وكذلك منحنى توزيع القوى القاصة وذلك بناء على الأسس السابق الإشارة إليها.



شكل (۱۲-۱۲) توزيع القوى الداخلية

: يتم تقدير قيمة أقصى قوة قاصة $Q_{max(1)}$ حيث

$$Q_1 = 0$$

$$Q_2 = 2\left(\frac{p}{6}\right)\frac{d_0}{d_0} = \frac{P}{3}$$

$$Q_3 = \frac{P}{3} = Q_2$$

$$Q_4 = \frac{P}{(\ell_c + d)} \times c - 2\left(\frac{p}{6}\right) \frac{d_o}{d_o}$$

$$Q_5 = 0$$

$$Q_{max(1)} = Q_3 = \frac{P}{3}$$

يستم تقدير قيمة أقصى عزم انحناء (M_{max}) حيث أنها تقع عند النقطة التى عندها Q=0 على بُعد مسافة قدرها Q=0 من وجه الخازوق الأوسط.

$$\therefore 2\left(\frac{P}{6}\right)\frac{d_0}{d_0} = \frac{P}{(\ell_c + d)} \cdot (x)$$

$$\therefore x = \frac{(\ell_c + d)}{3}$$

$$\therefore M_{\max(1)} = 2\left(\frac{P}{6}\right)\frac{d_0}{d_0} \cdot x_1 - \left(\frac{P}{t+d}\right)\frac{x^2}{2}$$

حيث (x1) دالة في (x) ويتم تحديدها من على الرسم بدلالة البُعد (x).

 (M_{max}) التحميم القطاعات الحرجة لمقاومة كل من عزم الاتحناء (M_{max}) والقوى القاصة (O_{max}) حيث :


$$d_{m(1)} = k_1 \sqrt{\frac{M_{max(1)}}{B}}$$
 (cm)

حيث (B) هـو المسافة المحصورة بين الأوجه الخارجية للخوازيق في الاتجاه العمودي (العرضي)

$$d_{sh(1)} = \frac{Q_{max(1)}}{0.87 \text{ B. } q_{shall}}$$
 (cm) $q_{shall} = 5 \text{ kg/cm}^2$

» بالنسبة للاتجاه العرضي (2):

يبين الشكل (١٢-٦٠) كروكى توزيع الأحمال على الهامة في الاتجاه العرضي وبذلك يمكن رسم منحنى توزيع القوى القاصة وعزم الاتحناء.



وعليه يمكن تقدير قيمة $(Q_{max\ (2)})$ ، $(M_{max\ (2)})$ وبالتالى تصميم القطاعات الحرجة لمقاومة كل من هذه القيم كالآتى :

$$d_{m(2)} = k_1 \sqrt{\frac{M_{max(2)}}{L}}$$

حيث (L') هسى المسافة المحصورة بين الأوجه الخارجية للخوازيق فى الاتجاه العمودى (الطولى).

i.e.
$$d_{sh(2)} = \frac{Q_{max(2)}}{0.87 L.q_{shall}}$$

- ٣- يستم اختسيار العمسق الأكبر من جميع هذه الأعماق في الاتجاهين وكذلك
 العمق اللازم لمقاومة القص الثاقب وليكن (dact).
- ٤- يستم حسساب كميات الحديد اللازمة لمقاومة عزوم الاتحناء في الاتجاهين
 الطولي والعرضي وذلك من المعادلات التالية :


$$d_{act} = k_1 \sqrt{\frac{M_{max(1)}}{B'}} \longrightarrow k_1 \longrightarrow k_2$$

$$\therefore A_{s(1)} = \frac{M_{max(1)}}{k_2 d_{act}} cm^2 \longrightarrow choose (n \phi)_{(1)}$$

$$d_{act} = k_1 \sqrt{\frac{M_{max(2)}}{L'}} \longrightarrow k_1 \longrightarrow k_2$$

$$\therefore A_{s(2)} = \frac{M_{max(2)}}{k_2 d_{act}} cm^2 \longrightarrow choose (n \phi)_{(2)}$$


 $A_{s(1)}$ هو مبين بالكروكيات التالية : $(A_{s(1)})$ كما هو مبين بالكروكيات التالية :




شكل (١٢-٢٦) توزيع الحديد في الهامة ككمرة جاسئة

iii طريقة التحزيم أو الجمالون Circulage (Truss) Methodj!

- فيى هذه الطريقة يفترض أن حمل العمود يتم نقله وتوزيعه داخل الهامة بشكل شبكى فراغى (جمالون أو جمالونات) تتشكل داخل الهامة، حيث أن أضلاع هذه الجمالونات تتعرض إلى قوى ضغط تقاوم بالخرسانة بالإضافة إلى قوى شد وهذه يجب مقاومتها بحديد تسليح.
- يبيان الشكل (١٢- ٦٧) تخطيطاً لمسار وتوزيع القوى من العمود إلى الخوازيق في وسادة ثنائية لتبسيط فهم الموضوع حيث يقسم حمل العامود على الخازوقيان بواسطة عضوى ضغط ويلزم لتوازن هذين العضوين ضرورة تواجد عضو شد (حديد التسليح) الأفقى السفلى الذي يقوم بربط وتحازيم الخوازيق عند رؤوسها لمنع الحركة الأفقية إلى الخارج وبالتالي المحافظة على كتلة الخرسانة الممثلة للوسادة والتي تنقل الحمل إلى الخوازيق كما يبين الشكل (١٢- ٦٧) تخطيطاً لمسار وتوزيع القوى من العمود إلى الخوازيق في وسادة رباعية.






ب) في وسادة رباعية

شكل (١٢-١٦) الشكل الشبكي الفراغي في وسادة

هذا ولعدم التداخل فى النظام الشبكى الفراغى المفترض تكونه فى هذه الوسائد فلا يجوز أن يختلف ترتيب الخوازيق عن ذلك الموضح بالشكل (٢١-٨١) حيث تكون الخوازيق مرتبة على الحواف مع بُعد متساوى بين مركز الخازوق ومركز العمود.



شكل (١٢- ٦٨) أفضل توزيع للخوازيق في الهامات بطريقة التحزيم

خطوات التصميم:

إن تصميم الوسادة بطريقة التحزيم يتكون من خطوتين رئيسيتين :

- عمق الوسادة ii حديد التحزيم (Circulage steel)

i - بالنسبة لحساب عمق الوسادة:


- يحسب العمق من كل من متطلبات الاختراق (القص الثاقب) ومتطلبات نسبة العمق إلى حجم الوسادة وتربيط هذه النسبة بقيمة الزاوية (α) [ميل الخط الواصل من العمود إلى رأس الخازوق] وتختار قيمة (α) بحيث لا تزيد عن \tilde{r} ولا تقل عن \tilde{r} .
- يعتبر العمق المناظر لمقاومة القص الثاقب هو المحاولة الأولى لحساب عمق الوسادة (d) ويعتبر الحد الأدنى للوسادة هو \cdot ، مرة قطر تسليح الخوازيق ويمكن استخدام هذا الحد الأدنى (dmin = 40 ϕ pile) لحساب عمق الاختراق (dp) بعد ذلك حيث :


$$\mathbf{d_p} = \frac{\mathbf{P}}{\Sigma \, \Box \cdot \mathbf{q_{p \, all}}}$$


- حيث (P): هو حمل العمود
- ، $(q_{p \, all})$: إجهاد القص الثاقب المسموح به وهو من $q_{p \, all}$
 - ، (∑ ا): هو محيط قطاع القص
- $\Sigma \Box = 2 [b_c + l_c + 1.33 d_{min}] \text{ or } \cong 2 [b_c + l_c]$ * (12-33)
- هذا وبصفة عامة وكما هو معروف يكون القطاع الخرساني المتوازن (R.C balanced section) مكون من منطقة ضغط وأخرى منطقة شد (شروخ) وتكون منطقة الضغط حوالي ثلث السمك مما يجعل زراع العزم الداخلي ((y_{ct})) حوالي (y_{ct}) ونظراً لأن حمل العمود ليس مركزاً تماماً فسوف يؤثر على شكل التوزيع العلوى وبالتالي على قيمة الزاوية ((x_c)) الموضحة بالشكل ((x_c)) هذا وقد تم افتراض أن نصيب كل خازوق من حمل العمود يؤثر في نقطة تقع على عمق ((x_c)) من سطح الوسادة وعلى بعد مساوى لربع القطر المكافئ حيث القطر المكافئ هو قطر الدائرة الستى تكافئ مساحة العمود كما هو مبين بالشكل ((x_c)) وذلك المجموعة التي تزيد عدد الخوازيق بها عن اثنين.
- هـذا ويمكـن تحديد قيمة الزاوية (α) بمعلومية البعدان (S) ، (d) حيث (S) هـى المسـافة الأفقية بين موضع نصيب الخازوق ومركز الخازوق شكل (S) ، (d) هو البعد الرأسى لزراع العزم ويساوى (d) .

i.e.
$$\tan \alpha = \frac{d'}{S'}$$
* (12-34)

وكمسا بيسنا سابقاً فإن الوسادة الجيدة التصميم هي تلك التي تعطى قيمة للزاوية (α) تتراوح ما بين (α) (α) حيث إذا كانت (α) أقل من (α) فإن حديد التسليح السلازم للستحزيم يكون كبيراً وإن زادت عن (α) صارت الوسادة ضخمة ومكلفة بدون الحاجة لذلك مما يجعلها غير اقتصادية.







S' = to be determined graphically.

(b) Four - Pile Cap.

 (α) كيفية حساب وتقدير قيمة الزاوية

$\frac{(A_s)}{(Circulage\ Steel)}$ بالنسبة لحديد تسليح التحزيم -ii

يتم حساب حديد تسليح التحزيم من قوة الشد (T) ولكن القيمة المستخدمة لحسباب (A_s) يجبب تعديلها لكون حديد التحزيم يُلف حول الخوازيق وعليه فإن جزءاً من القيمة (T) هو الذي يحسب منه حديد التحزيم وذلك طبقاً لقيمة الزاوية (β) بين صفراً للوسادة (β) بين أضلاع الوسادة حيث تتراوح قيمة الزاوية (β) بين صفراً للوسادة الثنائية ، γ الموسادة السداسية ويبين الشكل (γ - γ الموسادة السداسية ويبين الشكل (γ - γ) تحليلاً للقوة (γ) إلى مركبتين حول الخازوق كما يبين القوة (γ) التي تحسب منها قيمة (γ) وذلك طبقاً للخطوات التالية :

i - يستم اختسيار كيفية ترتيب وتوزيع الخوازيق طبقاً لعددها وحسب الشكل (١٢- ١٠).

ii - يتم اختيار قيمة الزاوية (β) حسب عدد الخوازيق وذلك من الجدول التالى (۱۲ – ۱۸).

) للوسائد المختلفة	قيمة الزاوية (β	جدول (۱۲–۱۸)
--------------------	-----------------	--------------

No. of piles عدد الخوازيق	2	3	4	5	6	7
قيمة الزاوية (B)	0	60	90	108	120	128.5
قيمة الزاوية $\left(\frac{\mathrm{B}}{2}\right)$	0	30	45	54	60	64.25
قيمة الزاوية (B/2)	1	0.866	0.707	0.588	0.5	0.433

-iii يتم حساب قيمة الزاوية (α) من المعادلة :

$$\tan \alpha = \frac{d}{S} \qquad \qquad \dots \qquad * \quad (12-34)$$

 (d^*) يعادل $(\frac{8}{9}d_p)$ ، (S^*) أنظر الشكل (۱۲ - ۷۰).

iv - يتم حساب قيمة القوة (T) من المعادلة:

$$T = P / \tan \alpha$$
 (12-35)

حيث (P) هو الحمل الواقع على الخازوق الواحد

V - يتم حساب قيمة قوة الشد الموجودة في حديد التسليح التحزيم (T_s) .

$$T_s = \frac{T}{2\cos{(B/2)}} = \frac{P}{2\tan{\alpha}\cos{(B/2)}} = CP$$
 * (12-36)

حيث (C) ثابت يتم إيجاده من الجدول (C) حيث (C) جدول (۱۹-۱۲) قيمة الثابت


V	*	0	٠ ٤	٣	۲	عدد الخوازيق في الهامة		
1,17	١,٠٠	٠,٨٥٣	٠,٧١	.,070	٠,٥	$\alpha = 45^{\circ}$	الثابت (C)	
.,770	٠,٥٨	., £90	٠,٤١	٠,٣٣٣	٠,٢٩٠	$\alpha = 60^{\circ}$		

 (A_s) يتم حساب مساحة حديد التسليح اللازم للتحزيم VI

$$A_s = \frac{T_s}{f_s} (cm^2)$$
 * (12-37)


يتم اختيار عدد الأسياخ مع وضع حديد التسليح اللازم للتحزيم في صفوف رأسية بعدد لا يزيد عن أربعة أسياخ في الصف الواحد على ألا يزيد عدد الصفوف أيضاً عن اثنين ويكون وضع الحديد قرب رأس الخازوق في أسفل الوسادة لضمان اكتمال شرط تكون الشبكي الفراغي المفترض لسريان القوى الداخلية مع العمود إلى الخوازيق.

هذا وتجدر الإشسارة إلى أنه يجب أن يزود باقى سمك الهامة بعدد من الأسسياخ على كامل السمك يقدر بثلث قيمة حديد تسليح التحزيم $\left(\frac{A_s}{3}\right)$ يسوزع على المحيط (موازى لحديد التحزيم) وذلك لمقاومة قوى الشد المتولدة من سريان القوى إلى الخوازيق خلال مسارها عبر الوسادة.



(T_s) كيفية تحديد قوة الشد لحديد التحزيم (T_s) شكل

هذا ويوضح الشكل (١٠-٧١) قطاعاً في وسادة مصممة بطريقة التحزيم حيث حديد التحزيم ممثل هنا بأربعة أسياخ سميكة والحديد الموازي تقدر مساحته بثلث مساحة حديد تسليح التحزيم الموضح، هذا بالإضافة إلى حديد أفقى في صورة شبكة مساحة الحديد في الاتجاه الواحد تقدر بقيمة ٥٠,٠% من مساحة الخرسانة. هذا ويجب التنويه إلى أهمية وضرورة مديد الخازوق داخل الوسادة لضمان تثبيته بها مع فتحه إلى أعلى.



شكل (١-١٢) كيفية ونموذج تسليح وسادة بطريقة التحزيم

هـذا ويبيـن الجدول (١٢-٢٠) بعض البيانات المعطاة بواسطة المرحوم أ.د/ هـلال لسـنة ١٩٧٤ لـزوم تصميم بعض الهامات باستخدام طريقة التحزيم.

جدول (١٢-٠٢) بيانات تصميمية خاصة بتصميم الهامات بطريقة التحزيم

	T							
الحمل الواقع على الهامة	325	قطر الخازوق	الحمل الواقع على الخازوق الواحد	المسافة بين	العمق الكلى	حدید تسلیح التحزیم (A _s) cm ²		
(tons)	الخوازيق		I	الخوازيق	للهامة	صلب	صلب عالى	
(tons)		(cm)	(tons)	(S) cms	(t) cms	طری	المقاومة	
30		25	15	75	50	10.7	7.5	
40		30	20	90	60	14.3	10.0	
50	2 piles	35	25	100	65	21.4	15.0	
80	•	40	40	110	70	29.0	20.0	
100		45	50	120	75	35.0	25.0	
45		25	15	75	55	6.3	4.4	
60		30	20	90	65	8.4	5.9	
90	3 piles	35	30	100	70	12.8	8.9	
120	•	40	40	110	75	16.7	11.7	
150		45	50	120	80	20.8	14.5	
60		25	15	75	65	7.6	5.8	
80		30	20	90	75	10.3	7.2	
120	4 piles	35	30	100	85	15.3	10.7	
160	•	40	40	110	90	20.7	14.5	
- 200		45	50	120	95	25.0	18.2	
75		25	15	75	80	9.0	6.3	
100		30	20	90	90	12.1	8.5	
150	5 piles	35	30	100	100	18.0	12.6	
200	-	40	40	· 110	110	24.0	16.8	
250		45	50	120	120	29.4	20.6	
90		25	15	75	90	10.7	7.5	
120		30	20	90	105	14.3	10.0	
180	6 piles	35	30	100	115	21.4	15.0	
240	-	40	40	110	125	29.0	20.2	
300		45	50	120	135	35.7	25.0	
105		25	15	75	90	10.7	7.5	
140		30	20	90	105	14.5	10.0	
210	7 piles	35	30	100	115	21.4	15.0	
280	_	40	40	110	125	29.0	20.2	
350		45	50	120	135	35.7	25.0	

۲ - ۱ ۸ - ۱ ۲ الوسادة الكابولية (Cantilever Cap)

إن عمود الجار الذى يشيد ملاصقاً لحد الملكية غالباً ما يسبب انحرافاً بسبب عدم التمكن من دق الخوازيق ملاصقة للجار (أقل بعد من خط الملكية يمكن دق الخوازيق عليه يتراوح بين نصف متر إلى واحد متر) وللتغلب على هذا الانحراف فإن وسادة الجار يجب ربطها بالوسادة الداخلية بواسطة كابولى صلب

(Rigid cantilever) لـتكون مـا يسمى بالوسادة الكابولية وتصمم الوسادة الكابولية طبقاً للخطوات التالية : شكل (٢١-٧٧).

- -1 $N = P_1 + P_2$ المحصلة (P_2) ، (P_1) ، (P_1) نقل القوتين المحصلة (P_2) ، (P_1)
 - ٢- يتم حساب وتحديد مركز ثقل الخوازيق.
- ٣- يتم حساب مقدار اللامركزية (e) وهى المسافة بين موضع مركزى ثقل المحصلة والخوازيق.
 - ٤- يتم تصميم الهامة الخارجية وذلك كالآتى:
 - يتم حساب الواقع على الخازوق الخارجي (V_1) .

$$V_1 = \frac{N}{n} + \frac{(N \cdot e)x}{\sum n x^2}$$

- يستم رسم منحنى الحمل ومنحنى توزيع كل من القوى القاصة وعزم الانحناء.
- يتم تحديد الأعماق اللازمة لمقاومة كل من عزم الانحناء والقوى القاصة والقص الثاقب.

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{B}}$$

$$d_{sh} = \frac{Q_{max}}{0.87 \cdot B \cdot q_{sh all}}$$

$$d_{p} = \frac{P_{1}}{(2 \ell_{c} + b_{c}) \times q_{p all}}$$

حيث (l_c) ، (l_c) هما طول وعرض قطاع عمود الركن ويؤخذ العمسق الأكبر من هذه الأعماق (d_{act}) وعليه يمكن إيجاد مساحة حديد التسليح النسبي لهذه الهامة.

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}}$$


- ه- يستم تصسميم الهامسة الداخلية طبقاً لما سبق شرحه حيث أنها معرضة إلى حمل محورى قدره (P2).
 - ٦- يتم تصميم الاستراب (strap).

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{b}}$$

$$b = 50 \text{ cm}$$

$$A_{s} = \frac{M_{max}}{k_{2} d}$$

،
$$q_{sh} = \frac{Q_{sh}}{0.87 \, b \, d} \le q_{sh \, all} \, (8 \, kg/cm^2)$$
 وإذا ما زادت عن $\lambda, \cdot \cdot$ كجم/سم ٢ يستخدم حديد شد قطرى (حديد مكسح مع



شكل (١٢-١٧) كيفية تصميم والقوى الداخلية وحديد التسليح في الوسادة الكابولية

١ ١ - ١ ٨ - ٤ الهامات المشتركة وهامات الليشة:


Combined Caps & Raft Caps:

- حينما تتقارب أو تتداخل هامات الخوازيق المنفصلة فإنه يمكن تنفيذ هامة واحدة لعمودين أو أكثر على صف واحد والتى تعرف فى هذه الحالة بالهامة المشتركة والستى يستم تصسميمها باتباع خطوات تصميم القواعد المشتركة (Combined وذلك باعتبار أحمال الخوازيق مركزة أو موزعة حسب عددها.
- هـذا ويمكن تنفيذ هامة واحد لأكثر من عمودين على صفوف تسمى هامة لبشة وتصـمم بنفس طريقة وخطوات أساسات اللبشة مع أخذ أحمال الخوازيق أسفلها مركزة أو موزعة حسب عددها.

١١-٨١-٥ سملات الهامات:

Semells for Caps:

- حينما يتم التأسيس على هامات مفردة أو مشتركة فإنه يستلزم ضرورة ربط هذه الهامات بسملات تنفذ غالباً في نفس منسوب الهامات (شدادات رابطة) وتكون هذه السملات أسفل منسوب سطح الأرض بقيمة لا تقل عن ٢٠ سم في المباني السكنية والإدارية ولا تقل عن ١٠٠ سم في المصانع.
 - يتم تنفيذ السملات أيضاً لحمل الحوائط ونقل الأحمال منها إلى الهامات.
- يستم تصسميم السسملات علسى أنها بسيطة الارتكاز تحت حملها الذاتى أو حمل الحوائط التى فوقها لإيجاد أقصى عزم انحناء يتولد فيها وتسلح على أساس أنها كمرات مستمرة تسلح بحديد علوى مساو للحديد السفلى (أو نصفه على الأقل).
- هـذا ويجب ضرورة ربط الهامات بهذه السملات في الاتجاهين العرضى والطولى وكما هو مبين بالشكل (١٢-٧٣).



شكل (١٢-٧٣) الهامات المشتركة واللبشة وسملاتها

٢ - ١ ٨ - ٦ بعيض الاعتبارات والمبادئ العامة والتي يجب مراعاتها عند تصميم الأساسات الخازوقية:

للحصول على أساس خازوقى فعال واقتصادى يجب توفير المبادئ والاحتياطات والاشتراطات التالية:

- 1- يجب اختيار أطوال الخوازيق لتحقق أقصى قدرة ارتكاز. في حالة تواجد طبقة ضيعيفة أسفل منسوب الإرتكاز فيجب ألا يقل العمق بين نهايات الخوازيق والسطح العلوى لتلك الطبقة عن ثلاثة أمتار، ويجب أن تكون قدرة التحمل للارتكاز المسموح بها أعلى أو تساوى لإجهاد الارتكاز.
- ٢ يجبب ضرورة مد الخازوق لعمق قدره ثلاثة أمتار قطر الخازوق في طبقة الارتكاز.
- ٣- يجب إهمال قدرة تحمل التربة الملامسة للوسادة عند حساب قدرة تحمل مجموعة الخوازيق.
- ٤- فـــ حالة تواجد طبقات غير متصلبة (unconsolidated) تحت الوسادة ومحيطة بالخوازيق قــد تسبب سحب للخوازيق بسبب الاحتكاك السلبى وعلى ذلك فيجب حساب هذا التأثير كحمل إضافى على الخوازيق.
- ه- يجب تجنب استخدام خوازيق احتكاك يقل طولها عن عرض الأساس (مثل استخدام خوازيق احتكاك قصيرة نسبياً لتثبيت لبشة ما).
- 7- يجب أن يوائم تقسيط الخوازيق (Pile spacing) بين الاعتبارات العملية لأقل تقسيط والاعتبارات التصميمية لقدرة تحمل المجموعة بالمقارنة مع قدرة تحمل الخوازيق المنفردة وأخيراً مع اقتصاديات الوسادة لمجموعة الخوازيق.
- ٧- فـــى حالة سماح أحوال وخواص التربة بالموقع فإنه يفضل استخدام عدد أقل من الخوازيسق الطويلة عن عدد أكبر من الخوازيق القصيرة وهذا أيضاً من الناحية الاقتصلدية أكثر توفيراً لصغر حجم الوسادة من ناحية مع إمكانية اختيار تقسيط أكبر وذلك لتيسير عملية دق الخوازيق.

۲ - ۱۸ – ۷ – امثلة محلولة على الخوازيق: مثال (۱):

المطلوب تصميم خازوق خرسانى مسلح سابق التجهيز يتحمل ضغطاً تشغيلياً قدره ٢٠,٠٠ طن الخازوق طوله ٢٥,٠٠ متر وغير معرض للانبعاج فى التربة الخرسانة رتبة 200 C والحديد صلب طرى رتبة ٣٥/٢٤.

الحل:

يتم تصميم الخازوق باعتباره عموداً قصير قبل الدق.

$$P = A_{co} f_{co} [1 + n \mu]$$

$$= A_{c} f_{co} + 0.44 f_{v} A_{s}$$

 $f_{co}=50~{
m kg/cm^2}$ وحسب رتبة الخرسانة $f_y=2800~{
m kg/cm^2}$ وحسب رتبة الخرسانة $b \times b$ وبفرض قطاع الخازوق مربع

$$\mu\% = \frac{A_s}{A_c} \times 100 = 2\%$$
 ويفرض نسبة حديد التسليح

$$\therefore 60 \times 10^{3} = b^{2} \times 50 + 0.44 \times 2800 \times \frac{2}{100} \times b^{2}$$

$$= b^{2} [50 + 24.64]$$

$$\Rightarrow b^{2} = 669.9 \text{ cm}^{2} \implies b = 28.35 \text{ cm}$$

وبإضافة سمك الغطاء الخرساني

take Pile 40×40 cm

$$A_s = \frac{2}{100} \times 40 \times 40 = 32 \text{ cm}^2 \longrightarrow 12 \text{ } \phi \text{ } 19 \text{ } mm$$

الحديد الطولى للخازوق هو ١٢ ♦ ١٩ مم

التحقق من الإجهادات المتولدة في الخازوق نتيجة للمناولة والرفع:

وزن الخازوق = ۰٫۰۰
$$imes$$
۰٫۰۰ $imes$ ۰٫۰۰ $imes$ ۰٫۰۰ وزن الخازوق = ۰٫۰ وزن

بالنسبة للمناولة:

يتم كما هو بالشكل حيث أقصى عزم انحناء متولد هو ٢,٢٥ طن.م

ب القطاع معروف ٤٠ ٠٤ سم والحديد

موزع على كامل المحيط بالتساوى

$$\alpha = 1.0$$
 :

$$\therefore \qquad \mathbf{d} = \mathbf{k_1} \sqrt{\frac{\mathbf{M}}{\mathbf{b}}}$$

حسب رتبة الخرسانة تؤخذ

$$k_1 = 0.193$$
 $k_2 = 1215$

$$d = 0.193 \sqrt{\frac{2.25 \times 10^5}{40}} = 14 \text{ cm}$$
< 36 cm (o.k) safe

$$A_s = \frac{2.25 \times 10^5}{1215 \times 36} = 5.14 \text{ cm}^2 = 2 \phi 19$$
 (o.k) safe

وهي كمية الحديد الموجودة على ضلع من الأضلاع بفرض أن الحديد موزع بالتساوى على كامل المحيط.

بالنسبة للرفع:

يكون كما هو مبين بالشكل


$$M_{\text{max}} = \frac{\text{w } \ell^2}{18} = \frac{0.4 \times (15)^2}{18} = 5.0 \text{ m.t}$$

$$\therefore \quad d = 0.193 \sqrt{\frac{5 \times 10^5}{40}} = 21.6 \text{ cm}$$

$$< 40 \text{ cm} \quad (\text{o.k}) \quad \text{safe}$$

$$A_s = \frac{5 \times 10^5}{1215 \times 36} = 11.43 \text{ cm}^2$$


$$= \frac{4 \phi 19}{\text{o.k}}$$



يؤخذ الحديد ٤ ♦ ١٩ من كل جانب وكما هو موضح بالقطاع التالى

بالنسبة للكانات:

يجب تكثيف الكانات فى كل من الجزء العلوى والسفلى للخازوق بارتفاع ١,٢٥٠ مستر وذلك بأخذ حجمها يعادل ٢,٠ % من حجم الخرسانة.



وبفرض أن الكانات هي كما هو مبين وقطرها ٦ مم/مَ

عدد الطبقات / مَ
$$=\frac{7, \cdot}{1 \cdot \cdot} \times$$
 حجم الخرسانة/حجم الطبقة الواحدة


$$= \frac{1 \cdot \times 17}{\text{VY,۳0}} \times \frac{.,7}{1 \cdot \cdot} =$$

أى أن الكانات فى الجزء العلوى والسفلى (١,٢٥ م) من الخازوق تؤخذ ϕ ٦ مم كل ٧ سم وبثمانية أفرع كما هو مبين.

أما بالنسبة للجزء الأوسط وهو بطول ۱۲٫۰۰ متر فتؤخذ الكانات بحجم 0,7۰ من حجم الخرسانة أى بتقسيط يساوى $\frac{7,\cdot}{0,7} \times 0.00$ سم أى تؤخذ كل 0,0,0 سم وكما هو مبين بالشكل 0,0,00.

ملحو ظة:

تم عمل كعب من الصلب للخازوق في أسفله مكون من مجموعة ألواح من الصلب بالأشكال والأبعاد المبينة بالشكل (١٢-٤٧).



شكل (١٢-٤٧) الخازوق في المثال رقم (١)

مثال رقم (٢):

أثناء دق الخوازيق سابقة التجهيز المعطاة بالمثال رقم (١) السابق كان الامتناع المتوسط للدقات العشر الأخيرة هو ٦ مم وكانت المطرقة المستخدمة بخارية وزنها ٠٠,٠٠ طن وسقوطها ١٨ بوصة. المطلوب حساب قدرة تحمل الخازوق باستخدام الصيغة الديناميكية لهايلي مع فرض (٤) للخرسانة = ٢٠٠٠ طن/سم٢.

الحل:

معادلة هايلي هي:

$$R_{u} = \frac{W \cdot h \cdot \eta}{S + \frac{C}{2}}$$

حيث (W) = وزن المطرقة بالكيلو جرام = ٣٠٠٠ كجم

(h) = الارتفاع المؤثر لسقوط المطرقة بالملليمتر = $1 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0$ مم

، (η) = كفاءة الدق وهو معامل يتوقف على نسبة وزن المطرقة ومعامل الارتداد

$$\frac{P}{W} = ., Y \cdot = \frac{10 \times ., \xi}{T, \cdot \cdot \cdot} = \frac{(e)}{e(i)}$$
 وزن المطرقة

قيمة
$$(\eta) = 0, 0$$
 (من المنحنى والشكل رقم).

، (S) = مقدار الاختراق للخازوق لكل دقة بالملليمتر = 7 / 1 = 7, مم

بالملليمتر ($C_c + C_p + C_q$) بالملليمتر = (C) ،


 $\frac{W}{A_{rea}}$ حيث (C_c) = مقدار الانضغاط المؤقت للوسادة وهو يتوقف على جهد الدق (C_c) ، ونوع الخازوق خشبى أو خرسانى ، (C_p) مقدار الانضغاط المؤقت للخازوق (A_c) ، (A_c) ، مقدار الانضغاط المؤقت للتربة وهذه القيم يتم إيجادها من الأشكال (A_c) ، (A_c) ، (A_c) حسب قيمة جهد الدق (A_c)

$$C = C_c + C_p + C_q = 1.25 + 4.0 + 5.0 = 10.25$$
 ms

$$\therefore R_{\rm u} = \frac{3000 \times 457.2 \times 0.75}{0.6 + \frac{10.25}{2}} = 94811 \text{ kg} = 94.8 \text{ t}$$

مثال رقم (٣):

لمجموعة خوازيق مكونة من تسعة خوازيق ذات تقسيط 1,7 م فى الاتجاهين ويؤثر عليها حمل غير مركزى من عامود قدره 7.7 طن بانحراف فى اتجاه محور (x) يعادل 0,0 م وفى اتجاه محور (y) = 0.7 متر وكما هو مبين بالشكل التالى. المطلوب حساب قيمة الحمل الواقع على كل خازوق على حدة - شكل (70-0)



شکل (۱۲–۲۰)

الحل:

يتم فرض أن الأحمال المنقولة من العمود إلى الخوازيق تنقل وتتناسب مع بُعدها عن مركز ثقل المجموعة وعليه فإن:

$$R_{i} = P_{vi} = \frac{V}{n} \pm \frac{M_{y}}{I_{y}} \cdot x_{i} \pm \frac{M_{x}}{I_{x}} \cdot y_{i}$$

$$V = 300 \text{ t}$$

$$M_{y} = V \cdot e_{x} = 300 \times 0.5 = 150 \text{ m.t}$$

$$M_{x} = V \cdot e_{y} = 300 \times 0.2 = 60 \text{ m.t}$$

وعليه فإنه يمكن جدولة النتائج كالآتى :

$$\frac{V}{n} = \frac{300}{9} = 33.3$$
 (t)

$$I_y = I_x = 3$$
 عدد سنة خوازيق × مربع البعد = $6 \times (1.2)^2 = 8.64 \text{ m}^4$ $\frac{M_y}{I_y} = \frac{150}{8.64} = 17.36 \text{ t/m}^3$, $\frac{M_x}{I_x} = \frac{60}{8.64} = 6.94 \text{ t/m}^3$

رقم الخازوق (i)	V n	x _i ms	y _i (ms)	$\frac{\mathbf{M_y}}{\mathbf{I_y}} \cdot \mathbf{y_i}$	$\frac{M_{X}}{I_{X}} \cdot y_{i}$	$R_i = P_{vi}$
1	33.3	+ 1.2	+ 1.2	20.82	8.328	64.45
2	33.3	+ 1.2	0	20.82	0	54.13
3	33.3	+ 1.2	- 1.2	20.82	- 8.328	45.79
4	33.3	0	+ 1.2	0	+ 8.328	41.63
5	33.3	0	0	0	0	33.30
6	33.3	0	- 1.2	0	- 8.328	24.97
7	33.3	- 1.2	+1.2	- 20.82	+ 8.328	20.81
8	33.3	- 1.2	0	- 20.82	0	12.48
9	33.3	- 1.2	- 1.2	- 20.82	- 8.328	4.15
	,					$\Sigma = 300 \text{ t}$

مثال رقم (٤):

المطلوب تصميم وسادة (هامة) خرسانية مسلحة لخمسة خوازيق موزعة على شكل خماسى بتقسيط قدره 1,10 متر بين محاور الخوازيق مع العلم بأن حمل العمود المنقول إلى الهامة يعادل 1,10 طن وقطاع العمود 1,10 سم وبتسليح 1,10 لم وأن قطر الخازوق هو 1,10 سم وتسليحه 1,01 مم.

الحل:

يتم تصميم الوسادة بطريقة التحزيم وعليه يتم التصميم باتباع الآتى :

1 - بالنسبة لعمق الوسادة:

العمـق المناسب ليفى لمتطلبات كل من القص الثاقب للعمود ومتطلبات نسبة العمـق إلـى حجم الوسادة أو بقيمة الزاوية (α) [ميل الخط الواصل من العمود إلى رأس الخازوق] وأقل عمق للوسادة.

$$d_p = \frac{P_{col.}}{\sum \Box q_{b \ all}}$$
 العمق المطلوب لمقاومة القص الثاقب للعمود –


$$\Sigma \Box = 2 \left[b_c + \ell_c + 1.33 d_p \right]$$


$$\therefore d_p = \frac{25000}{2 \left[55 + 55 + 1.33 d_p \right] \times 10}$$

$$\therefore 12500 = 110 d_p + 1.33 d_p^2$$

$$\therefore d_p^2 = 82.7 d_p - 9398 = 0$$

$$\therefore d_p = \frac{-82.7}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(82.7)^2 + 4 \times 9398}$$





بالإشسارة إلى الشكل السابق شكل (١٢- ١٧) فإنه بفرض (α) = α 0 والستوزيع السابق للخوازيق فإن البعد (α 3) على الأفقى من الرسم يعادل α 5. α 77.5 cm

وعليه فإن:

$$d_{\min} = \frac{9}{8} d_{\min} = \frac{9}{8} S$$

$$= \frac{9}{8} \times 77.5 = \underline{87.2} \text{ cm}$$

وعليه يؤخذ أكبر عمق من الأعماق التّلاثة السابقة وهي ١٤ سم، ٦٤ سم، ٨٧,٢ سم، ٨٧,٢ سم ولنفرض مثلاً أنه أخذ ١,٠٠ متر.

٢- بالنسبة لحديد تسليح التحزيم:

 T_s قوة الشد الموجودة في حديد التسليح اللازم للتحزيم T_s) يعادل :

$$T_{s} = \frac{T}{2\cos(B/2)} = \frac{P}{2\tan\alpha\cos B/2} = CP$$

حيث (P) : هـو الحمـل الواقع على الخازوق الواحد ٥٠ طن ، (B) هى قيمة الزاوية المبينة بالرسم وهى تتوقف على عدد الخوازيق ($^{\circ}$ 0 الزاوية المبينة بالرسم على قيمة كل من الزاوية ($^{\circ}$ 0) ، عدد الخوازيق فى الهامة حيث من الجدول ($^{\circ}$ 1 - 1) فإن :

$$C = 0.853$$

 $T_s = 0.853 \times 50 = 42.65$ (t)

وعليه فإن مساحة حديد تسليح التحزيم (As) تساوى :


$$A_s = \frac{T_s}{f_s} = \frac{42.65}{2.000} = 21.325 \text{ cm}^2 = 3 \phi 30 \text{ mm}$$

 $f_{\rm s}=2.0~{
m t/cm}^2$ وذلك باختيار حديد تسليح عالى المقاومة جهده المسموح به

هـذا ويجـب تزويد باقى سمك الهامة بعدد من الأسياخ على كامل السمك يقدر بثلث قيمة حديد التحزيم (As / 3) يوزع على المحيط (موازى لحديد الستحزيم) وذلك لمقاومـة قـوى الشـد المتولدة من سريان القوى إلى الخوازيق خلال مسارها عبر الوسادة.

$$A_{\text{sadd}} = \frac{21.325}{2} = 10.66 \text{ cm}^2 \implies 6 \phi 16 \text{ mm}$$

- كما يتم وضع حديد أفقى فى صورة شبكة من الحديد تقدر مساحتها بب 01% من مساحة الخرسانة وذلك على جوانب الهامة أى بقيمة قدرها 0.00 سم 0.00 بواقع 0.00 أى أربعة أسياخ 0.00 كل متر على كل جانب. هذا مع وضع حديد تسليح علوى قدره 0.00 من مساحة الخرسانة وهى تعادل 0.00 سم 0.00 بواقع 0.00 كل اتجاه.
 - كيفية ترتيب ووضع حديد التسليح أنظر الشكل (١٢-٧٧).



مثال رقم (٥):

المطلوب تصميم وسادة ثنائية الخوازيق لعامود يحمل حملاً قدره ١٠٠ طن وذلك باستخدام طريقة التحزيم مرة وطريقة الكمرة الصلبة مرة أخرى – إذا عُلم أن الخوازيق قطرها ٤٠ سم وتسليحها ٦ ϕ ١٠١ مم وأن المسافة بين الخوازيق هي ١٠١٠ متر والعامود قطاعه ٤٠ × ٤٠ سم وبتسليح ٨ ϕ ١٦ مم.

الحل:

i - باستخدام طريقة التحزيم:

- اقل عمق لحدید تسلیح الخازوق = ۱۰ مرة قطر حدید تسلیح الخازوق = $\frac{75}{15}$ سم
 - العمق اللازم لمقاومة القص الثاقب للعمود


$$\begin{array}{l} d_p = \frac{P_{col}}{\sum \square \, q_{\,b} \, all} \\ \sum \square = 2 \, \left[b_c + \ell_c + 1.33 \, d_p \right] \\ = 2 \, \left[40 + 40 + 1.33 \, d_p \right] \\ = 160 + 2 \, d_p \, (cm) \\ \therefore \quad d_p = \frac{100000}{\left[160 + 2.66 \, d_p \right] \times 10} \\ \therefore \quad 10000 = 160 \, d_p + 2.66 \, d_p^2 \\ \therefore \quad d_p^2 + 68.67 \, d_p - 3759 = 0 \\ \therefore \quad d_p = \frac{-68.67}{2} \pm \frac{1}{2} \, \sqrt{(68.67)^2 + 4 \times 3759} = -34.33 + 70.27 = \underline{35.94} \, \, cm \end{array}$$

$$S' = \frac{1}{2} \left[S - \frac{\ell_c}{2} \right]$$
$$= \frac{1}{2} \left(110 - \frac{40}{2} \right) = 45 \text{ cm}$$

وطبقاً للكروكى التالى بفرض أن حافة الهامة على بُعد ١٥ سم من جوانب الخوازيق

طول الهامة يصبح
$$[S + \phi_{\text{pile}} + 30 \text{ cm}]$$
 أي $V = \Psi \cdot + \delta \cdot + \delta$

عرض الهامة يصبح $V \cdot = V \cdot + t \cdot (\phi_{\text{pile}} + 30 \text{ cm})$ عرض الهامة يصبح



8 = 45 cm

في هذه الحالية إميايتم إيجاد العمق اللازم للهامة بحيث الزاوية (α) تكون محصورة بين 0 ، 0 ، 0 أو يتم فرض العمق الخاص بالهامة ويتم التحقق من أن السزاوية (α) تنحصر بين 0 ، 0 ، 0 وعليه فإنه بفرض عمق الهامة يعادل 0 ، 0 سد.

$$d = 80 - 10 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$$

'
$$d' = \frac{8}{9}d = \frac{8}{9} \times 70 = \frac{560}{9} = 62.2$$
 cm

$$\therefore$$
 tan $\alpha = \frac{d}{S} = \frac{62.2}{45} = 1.382 \implies \alpha = 54.1 < 60$ (o.k)

أى أن الغرض (h = 80 cm) لعمق الهامة آمن.

وعليه يتم إيجاد حديد التسليح كالآتى:

:
$$T = \frac{P_{\text{pile}}}{\tan \alpha} = \frac{50}{1.382} = 36.2 \tan \alpha$$


$$T_s = \frac{T}{2 \cos B/2}$$
 (t)

$$\cos \frac{B}{2} = 1$$
 ، $B/2 = 0$ إذن $n = 2$

$$T_s = \frac{36.2}{2 \times 1} = 18.1 \quad (t)$$

$$A_s = \frac{18.1}{f_s} = \frac{18.1}{1.4} = 12.93 \text{ cm}^2 \implies 3 \Leftrightarrow 25$$

ويبين الشكل (١٢-٧٧) التالى كروكى لوضع حديد التسليح الرئيسى والحديد الجانبي باستخدام هذا النظام من التسليح.



شكل (١٢-٧٨) تسليح هامة خازوقين باستخدام طريقة التحزيم


ii - باستخدام طريقة الكمرة الجاسئة:

بفرض الشكل (۲۱-۷۷) التالى يتم توزيع الأحمال وذلك على الخط المار بمنتصف ارتفاع الهامـة حيث توزيع حمـل العمـود يعـادل حمل العمود حمل العمود حمل العمود حمل العمود الطول الموزع عليه $(\ell_c + d)$ وتوزيع حمـل الخـازوق حمل الخازوق $\frac{1}{2}$ د من الخازوق $\frac{1}{2}$

وباعتبار الهامة كمرة معرضة إلى هذه الأحمال الموزعة وبالأطوال المبينة فإنه يمكن حساب أقصى عزوم انحناء وأقصى قوى قاصة لهذه الكمرة

ن أقصى عزم انحناء عند المنتصف والقطاع (II-II) يعادل:

$$M_{\text{max}} = 50 \times 0.55 - 50 \times \frac{1.04}{4} = 14.5 \text{ m.t}$$



أقصى قوة قاصة عند القطاع (I-I) على وجه الخازوق

$$\therefore$$
 Q_{max} = 50 - 0.17 × 96.15 = 33.65 t

$$\therefore d_m = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b}}$$

حيث (b) هو عرض الهامة الفعال وهو يساوى قطر الخازوق + الغطاء الخرسانى = \cdot 2 + \cdot 7 + 2 - 7 سم

$$d_{\rm m} = 0.28 \sqrt{\frac{14.5 \times 10^5}{60}} = 43.5 \text{ cm}$$

$$d_{sh} = \frac{33.65 \times 10^3}{0.87 \times 60 \times 5} = 128.9 \text{ cm} >>> \text{too big}$$

وهدذا العمق كبير أكثر من اللازم وعليه يتم استخدام العمق المفروض وهو ٧٠ سد.


i.e.
$$d_{act} = 63$$
 cm

$$\therefore A_s = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d_{\text{act}}} = \frac{14.5 \times 10^5}{1217 \times 63} = 18.91 \text{ cm2 } (\underline{5 \phi 22} \text{ mm})$$

التحقق من إجهادات القص

$$q_{\text{max}} = \frac{Q_{\text{max}}}{0.87 \text{ b d}_{\text{act}}} = \frac{33.65 \times 10^3}{0.87 \times 60 \times 63} = 10.23 \text{ kg/cm}^2 > q_1 \& < q_2$$

وهى أكبر من قيمة (q_1) وأقل من قيمة (q_2) .. يلسزم استخدام حديد شد قطرى وكانسات لمقاومة هذا الإجهاد وعليه يتم استخدام كانة بأربعة أفرع قطر ١٣ مم كل ١٥ سم مع ٤ أسياخ ϕ ٢٢ مكسحة على زاوية \tilde{r} وكما هو مبين بالكروكى التالى شكل $(\tilde{r} - \tilde{r})$.



شكل (١٢-٨٠) قطاع وتسليح الهامة باستخدام طريقة الكمرة الجاسئة

مثال رقم (٦):

المطلبوب تصميم وسادة مربعة تحمل عموداً مربعاً قطاعه ٥٥ × ٥٥ سم وبتسليح ١٢ ϕ ٢٢ مم ويحمل حملاً محورياً قدره ٢٥ طن ومرتكزة على خمسة خوازيق تقسيطها ١,١٠ م من المحور إلى المحور. إذا علم أن الخوازيق بقطر ٤٠ سم وذات تسليح ٦ ϕ ١٦ مم. قارن بين حجم وتسليح الوسادة المربعة والوسادة الخماسية للمثال رقم (٤) السابق.

الحل:

يبين الكروكى التالى شكل (١٦- ١٨) مسقط أفقى للوسادة المربعة ذات خمسة خوازيق حيث المسافة بينها هي ١,١٠ م وبالتالى فإن أبعاد هذه الوسادة هو (٤).

$$\ell = 1.1 \sqrt{2} + \phi_{\text{pile}} + 20 \text{ cm} = 1.56 + 40 + 20 \cong 215 \text{ cm}$$

$$= 1.1\sqrt{2}$$

$$= 1.56 \text{ m}$$

$$(A1-17)$$

- يتم حل الوسادة باستخدام طريقة الكمرة الجاسئة.
- يتم حساب سمك القاعدة أو الهامة لمقاومة إجهادات القص الثاقب حيث:

$$Q_{\text{max p}} = 250 - 50 = 200 t$$
 الخازوق أسفله = 250 - 50

أى أن الحمل المسبب للقص الثاقب يعادل ٢٠٠ طن

والعمق المناظر لمقاومة القص الثاقب

$$\mathbf{d}_{\mathbf{p}} = \frac{\mathbf{Q}_{\mathbf{max}\,\mathbf{p}}}{\sum \Box \,\mathbf{q}_{\mathbf{p}\,\mathbf{all}}}$$

$$\Sigma \Box = 4 \left(b_c + \frac{2}{3} d_p \right) = 4 \left(55 + \frac{2}{3} d_p \right) cm$$

$$d_p = \frac{200 \times 10^3}{4(55 + \frac{2}{3}d_p) \times 10}$$

$$\therefore$$
 5000 = 55 d_p + $\frac{2}{3}$ d_p²

$$d_p^2 + 82.5 d_p - 7500 = 0$$

$$d_{p} = \frac{-82.5}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(82.5)^{2} + 4 \times 7500} = -41.25 \pm 95.92 = 54.67 \text{ cm}$$


$$\longrightarrow t \cong 15 d_{p} = 80 \text{ cm} \longrightarrow d_{act} = 74 \text{ cm}$$

وباستخدام طريقة الكمرة الجاسئة إذن حمل العمود سوف يوزع على كمرة طولها يعادل [عرض العمود + d_{act} | أي على طول ٥٥ + V = V سم = V.

قيمة الحمل الموزع من العمود على هذه الكمرة يعادل:

$$w = \frac{250}{\ell} = \frac{250}{1.29} = 193.8 \text{ t/m}$$

وبفرض هذه الكمرة التي عليها حمل يعادل ١٩٣,٨ طن/مَ ترتكز على ثلاثة خوازيق الأوسط منها معرض لحمل قدره ٥٠ طن فقط موزع على طول خازوق واحد (٤٠ سم) وهو الأوسط أي بحمل موزع قدره ٥٠,٤,٠ = ١٢٥ طن/مَ والخازوقين الطرفيين كل منهما عليه (٥٠ × ٢) = ١٠٠ طن موزع على طول الخازوق (قطره) وهو ٤٠ سم أي بحمل موزع قدره ١٠٠/٤,٠ = ١٥٠ طن/مَ وكما هو مبين بالشكل (١٢-٨) التالى الذي يبين الكمرة الجاسئة ومنحنى توزيع الأحمال عليها.



شكل (١٢-١٨) منحنى توزيع الأحمال على الكمرة الجاسئة

وبدلالـــة منحــنى توزيع الأحمال السابق يمكن إيجاد القوى الداخلية المتولدة فى هذه الكمرة وذلك بحساب أقصى قوى قاصة وأقصى عزم انحناء معرضة له هذه الكمرة.

$$Q_{\text{max}} = 250 \times 0.4 - 193.8 \left[\frac{1.29}{2} - 0.578 \right] = 87.0 \text{ (t)}$$

$$M_{\text{max}} = 250 \times 0.4 \times 0.778 + 125 \times 0.2 \times 0.1 - 193.8 \left(\frac{1.29}{2} \right)^2 / 2$$

$$= 77.8 + 2.5 - 40.3 = 40.0 \text{ m.t}$$

يستم حسساب الأعمساق اللازمة لمقاومة كل من أقصى قوة قاصة وأقصى عزم انحناء.

i.e.
$$d_{sh} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b} \times q_{all}} = \frac{87 \times 10^3}{0.87 \times 215 \times 6} = 77.5 \text{ cm}$$

'
$$d_m = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b}} = 0.28 \sqrt{\frac{40 \times 10^5}{215}} = 38.2 \text{ cm}$$


take $d = 77.5 \text{ cm} \rightarrow t = 85 \text{ cm} \rightarrow d_{act} = 78 \text{ cm}$

يتم حساب مساحة حديد التسليح اللازمة لمقاومة عزم الانحناء.

$$\therefore A_{s} = \frac{M_{\text{max}}}{k_{2} d_{\text{act}}} = \frac{40 \times 10^{5}}{1217 \times 78} = 42.1 \text{ cm}^{2} \implies \underline{15 \phi 19} \text{ m}$$

وذلك لشريحة في الاتجاه الطولي.

- يـتم اتباع نفس طريقة التحليل لشريحة فى الاتجاه العرضى وهى نفس الشريحة فى الاتجاه العرضى وهى نفس الشريحة فى الاتجاهين t=85~cm فى الاتجاهين العرضى والطولى للوسادة.
- يتم أخذ حديد علوى يعادل ١٣ ϕ ١٦ فى الاتجاهين أيضاً بجانب حديد جانبى ١٢ ϕ ١٢ مم وكما هو مبين بالشكل (١٢ ٨٣) مع وضع خرسانة عادية نظامه سمك ١٠ سم أسفل هذه الهامة وببروز ٥ سم من الجهتين.



SEC. ELEVATION 5-PILE CAP

Vol. of Concrete = 3.93 m³

شکل (۱۲–۸۳)

مقارنة لطريقتى الحل باستخدام التصميم بطريقة التحزيم وطريقة الكمرة الجاسئة:

بمقارنة طريقتي الحل في الأمثلة السابقة تتبين الملاحظات التالية:

- ا طريقة الستحزيم تعطى أعماق وأسماك كبيرة للوسائد وهذا يعنى حجم خرسانة مسلحة كبير نسبياً وخاصة إذا كان عدد الخوازيق أكبر من أربعة.
- ۲- طريقة الكمرة الجاسئة تعطى نسبة حديد تسليح بالنسبة للخرسانة أكبر بالمقارنة بتلك النسبة المناظرة لطريقة التحزيم.
- ٣- يوصى باستخدام طريقة التحزيم للهامات ذات الخازوقين أو الثلاثة أو الأربعة خوازيق بينما يوصى باستخدام طريقة الكمرة الجاسئة للهامات ذات الخوازيق أكبر من أربعة خوازيق).


مثا<u>ل رقم (٧)</u>:

المطلوب تصميم وسادة خرسانية مسلحة مستطيلة الشكل لستة خوازيق ذات تقسيط 1,10 متر بين المحاور وتحمل حملاً رأسياً محورياً قدره 1,10 طن بجانب عزماً مستردداً مقداره 1,12 طن.م. إذا علم أن العمود ذو قطاع 1,10 × 1,10 سم ومسلح ب1,10 هم.

<u>الحل:</u>

- حيث أن الهامـة معرضـة إلـى حمـل محورى قدره ١٨٠ طن وعزم متردد M = 44 m.t
- بیب ن الکروکی التالی مسقطاً افقیاً للوسادة المستطیلة ذات ستة خوازیق حیث طولها یعادل [. 1, 1 + 1, 1 + 1, 1] = 7,7 م وعرضها یعادل [. 1, 1] = 7,7 م.
- من تماثل الشكل والخوازيق بالنسبة للهامة يتم حساب قيم ردود الأفعال والأحمال الواقعة على هذه الخوازيق وهي أرقام (١) ، (٢) ، (٣) المبينة بالكروكي التالي شكل (١٢-٤٨) وعليه فإن :

 $I_{y \text{ for piles}} = 4 \times (1.1)^2 = 4.84 \text{ m}^2$



وعليه فإن الحمل الواقع على ذن خازوق يتم حسابه من المعادلة:

$$\begin{split} R_i &= \frac{V}{n} + \frac{M_y}{I_y} \cdot x_i \\ R_1 &= \frac{180}{6} + \frac{44}{4.84} \times (-1.1) = 20 \, t \\ R_2 &= \frac{180}{6} + \frac{44}{4.84} \times (0) = 30 \, t \\ R_3 &= \frac{180}{6} + \frac{44}{4.84} \times (1.1) = 40 \, t \\ \end{split}$$

النسبة للاتجاه الطولي للهامة:

· يتم توزيع هذه الأحمال على الكمرة الجاسئة من أسفل إلى أعلى كالآتى :

$$P_1 = \frac{2 \times 20}{0.4} = 100 \text{ t/m}$$
 (۱) بالنسبة للخوازيق الخارجية

$$P_2 = \frac{2 \times 30}{0.4} = 150 \text{ t/m}$$
 (۲) بالنسبة للخوازيق الوسطى

$$P_3 = \frac{2 \times 40}{0.4} = 200 \text{ t/m}$$
 (۳) بالنسبة للخوازيق الخارجية

يستم توزيع حمل العمود على الكمرة الجاسئة من أعلى إلى أسفل كالآتى وبفرض أن ارتفاع الهامة الفعال d=80 cm وبفرض أن ارتفاع الهامة الفعال وعليه حمل العمود يعادل (طول وعليه يكون الطول الذي سوف يوزع عليه حمل العمود يعادل (طول العمود + عمق الهامة الفعال) أى ١٠٠ سم + ٨٠ سم = ١٨٠ سم


وحيث أن الحمل الواقع على العمود هو حمل محورى بجانب عزم انحناء متردد إذن يتم إيجاد كثافة توزيع هذا الحمل على هذا الطول من أعلى إلى أسفل كالآتى وذلك لشريحة عرضها ١٠٠٠ م.

$$P_{c1} = \frac{P}{A} \pm \frac{6M}{b d^{2}}$$

$$\therefore P_{c1} = P_{max} = \frac{180}{1.8 \times 1.0} \pm \frac{6 \times 44}{1.0 \times (1.8)^{2}} = 181.5 \text{ t/m}$$

$$P_{c2} = P_{min} = \frac{180}{1.8 \times 1.0} - \frac{6 \times 44}{1.0 \times (1.8)^{2}} = 18.5 \text{ t/m}$$

ويبين الشكل التالى منحنى توزيع الأحمال على الكمرة الجاسئة عند منتصف ارتفاع الهامة بالنسبة للاتجاه الطولى - شكل (١٢-٨٥).



شكل (١٢-٨٥) منحنى توزيع الأحمال على الكمرة الجاسئة

بمعلومية هذا المنحنى يتم إيجاد قيمة أقصى قوة قاصة (Q_{max}) عند القطاع الحرج وهو على وجه الخازوق رقم (T).

i.e.
$$Q_{\text{max}} = 200 \times 0.4 = 80$$
 (t)

يتم أيضاً حساب أقصى عزم انحناء على الكمرة الجاسئة وهو عند قطاع عنده Q = 0 وبفرضه على بُعد Q = 0 من وجه الخازوق رقم Q = 0 قيمة الحمل الموزع عند أعلى إلى أسفل عند هذا القطاع ووجد أنه يعادل Q = 0.556 طن/م.

$$\therefore 80 = \frac{x}{2} [181.5 + (181.5 - 90.556 x)]$$

$$\Rightarrow x = 0.5056 \text{ (ms)}$$

$$M_{\text{max}} \text{ at } x = 0.5056 = 80 (0.7056) - 181.5 \times \frac{(0.5056)^2}{2} + 90.556 \times \frac{(0.5056)^3}{6} = 35.25 \text{ m.t}$$

بالنسبة للاتجاه العرضي للهامة:

يتم توزيع الأحمال كما هو مبين بالكروكي التالي شكل (١٢-٨٦):

طـول الكمرة الجاسئة في الاتجاه العرضي يعادل (عرض العمود + 0) أي 0.00 + 0.00 العمود + 0.00 + 0.00 العمود علائة المسوزع للسئلاثة خوازيق = 0.00 خوازيق = 0.00

$$V$$

225 t/m

0.65 m

 $P_1 + P_2 + P_3$
 $P_1 + P_2 + P_3$
 $P_1 + P_2 + P_3$
 $P_1 + P_2 + P_3$

والحمل الموزع على الكمرة الجاسئة من العمود من أعلى إلى أسفل يعادل =
$$\frac{100}{100}$$
 حمل العمود $\frac{100}{100}$ = $\frac{100}{100}$ طول الكمرة

وعليه يتم حساب أقصى قوة قاصة وهى على وجه العمود وهى تعادل : $Q_{max} = 90 - (0.65 - 0.55) \times 138.46 = 76.15$ (t)

$$M_{\text{max}} \text{ at } - = 90 \times 0.55 - 138.46 \frac{(0.65)^2}{2}$$
$$= 49.5 - 29.25 = \underline{20.25} \text{ m.t}$$

- يتم تصميم الهامة على أكبر قيمة من كل القوى القاصة أو عزم الاتحناء في الاتجاهين الطولى والعرضى $Q_{max} = 80.0 \; t$ و $Q_{max} = 80.0 \; t$
- يستم إيجساد العمق المناظر لهذه القوى الداخلية القصوى بحيث لا تتعدى الإجهادات المسموح بها.

$$d_{sh} = \frac{80 \times 10^3}{0.87 \times 170 \times 6} = 90.15 \text{ cm}$$

$$d_{\rm m} = 0.28 \sqrt{\frac{35.25 \times 10^5}{170}} = 40.32 \text{ cm}$$

 \therefore take $d = 90.15 \text{ cm} \rightarrow t = 95 \text{ cm}$, $d_{act} = 88 \text{ cm}$

يتم إيجاد الحديد اللازم لمقاومة عزم الانحناء في الانجاه الطولي.

$$A_{s \text{ long}} = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d_{\text{net}}} = \frac{35.25 \times 10^5}{1217 \times 88} = 32.91 \text{ cm}^2 \implies \underline{12 \phi 19}$$

وأيضاً يتم إيجاد الحديد اللازم لمقاومة عزم الانحناء في الاتجاه العرضى.

$$\therefore A_{\text{s trans.}} = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d_{\text{act}}} = \frac{20.25 \times 10^5}{1217 \times 88} = 18.9 \text{ cm}^2 / 280 \text{ cm}$$

$$A_{s \text{ min}} = \frac{0.15}{100} \times A_c = \frac{0.15}{100} \times 280 \times 88 = 36.96 \text{ cm}^2 / 280 \text{ cm}$$

 \rightarrow take 19 ± 16 mm / 280 cm

وعلى يكون ليس هناك داعى للتحقق من إجهادات القص فى الاتجاه العرضى نظراً لكبر عرض القاعدة من ناحية وصغر قيمة (Q_{max}) من ناحية أخرى لذلك يتم أخذ الحديد الرئيسى كالآتى :

سفلی : اتجاه طویل (۱۲ ف ۱۹) ، اتجاه قصیر ۱۹ ف ۱۸


علوی : اتجاه طویل [٦ ♦ ١٩ - ٤ ♦ ١٣]،اتجاه قصیر [١٠ ♦ ١٦ + ٦ ♦ ١٣]

مثال رقم (٨):

المطلوب تصميم وسادة كابولية لمقاومة تأثير انحراف عمود جار. فإذا عُلم أن حمل عمود الجار يعادل 0.0 طن وقطاعه 0.0 0.0 سم 0.0 العامود الداخلي يعادل 0.0 طن وقطاعه مربع 0.0 0.0 سم 0.0 والمسافة بين محاور الأعمدة هي 0.0 متر وأن المسافة بين محاور الخوازيق وخط الملكية (حدود الجار) لا تقل عن 0.0 سم. أقطار الخوازيق 0.0 سم وبتقسيط 0.0 م وقدرة تحمل الخازوق 0.0 طناً.

الحل:

- أبعاد القاعدة (الوسادة الخارجية) الحاملة لعامود الجار: حيث أن حمل عمود الجار يعادل ٨٠ طن وأن قدرة تحمل الخازوق ٥٤ طن إذن فهى ذات خازوقين وطولها يعادل المسافة بين محورى الخازوقين مجموعاً عليه قطر الخازوق + ٢٠ سم أى [١١٠ + ٤٠ + ٢٠ سم = ١٧٠ سم]، هذا وأن محورى الخازوقين وحدود الجار هى ٦٥ سم وعليه فإن عرض الوسادة يعادل ٦٥ سم + ٢/١ قطر الخازوق + ١٠ سم أى عرضها يعادل [٦٠ + ٢٠ + ٢٠ + ١٠ = ٩٠ سم].
- أبعاد القاعدة (الوسادة الداخلية الحاملة للعمود الداخلي ١٨٠ طن: إذن هي ذات أربعة خوازيق وطولها يساوي عرضها يساوي [المسافة بين محاور الخوازيق + قطر الخازوق + ٢٠ سم أي ١٧٠ سم].
- وحيث أن عرض ذراع الكابولى الرابط بين القاعدتين يجب ألا يقل عن عرض الأعمدة في اتجاه أى عن 0 سم وتؤخذ 0 سم بزيادة 0 سم عن عرض الأعمدة ويبين الشكل 0 التالى كروكى مسقط أفقى للوسادتين الداخلية والخارجية مع ملاحظة أن العمود الخارجي مرحل بمسافة قدرها 0.5 m) عن محاور خوازيق القاعدة وأن العمود الداخلى متمركز مع مواضع الخوازيق والقاعدة.



النسبة للوسادة الخارجية:

ليس هناك توزيع للحمل المنقول من العمود إلى الهامة وعليه يتم إيجاد رد فعل الخوازيق الخارجية تحت هامة الجار من اتزان القوى وبأخذ العزوم حول الخوازيق الداخلية.

النسبة للوسادة الداخلية:

يتم توزيع حمل العمود المؤثر وهو الـ ١٦٠ طن على طول يعادل d=70~cm العمود + عمق الوسادة يعادل عمق الوسادة يعادل $+ \cdot \cdot \cdot$ سم = ... طول الكمرة الجاسئة تحت الوسادة الداخلية يعادل $+ \cdot \cdot \cdot \cdot$ سم = $+ \cdot \cdot \cdot \cdot$ سم وعليه يتم توزيع الحمل على الوسادة الداخلية كالآتى :

وبفرض الوسادة الكابولية كما هو مبين بالشكل (١٢-٨٧) والأحمال الواقعة على عليها ومن ثم يتم رسم منحنى توزيع كل من القوى القاصة وعزوم الانحناء على الوسادة الكابولية المبينة حيث أقصى قوة قاصة تعادل ٨٠ طن وأقصى عزم انحناء الحسادة الكابولي يعادل ٣٨،٠٠ طن.م (سالب) وأقصى عزم انحناء على الوسادة الداخلية يعادل ١٦،٤ طن.م (موجب) وعليه يتم تصميم الوسادة الكابولية كالآتى :

بالنسبة لتصميم كابولى الوسادة:

$$Q_{max} = 80 \text{ t}$$
, $M = 38.0 \text{ m.t}$
 $d_{sh} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b} \times q_{all}} = \frac{80 \times 10^3}{0.87 \times 170 \times 6} = 90 \text{ cm}$

حيث (b) هو عرض القاعدة الخارجية = ١٧٠ سم

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{b}} = 0.28 \sqrt{\frac{38 \times 10^{5}}{60}} = 70.5 \text{ cm}$$

$$d_{p} = \frac{P_{1}}{(2 \ell_{c} + b_{c}) q_{all p}} = \frac{80 \times 10^{3}}{[2 \times 50 + 30] \times 10} = 61.5 \text{ cm}$$

يتم أخذ العمق الأكبر

 $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 95 \text{ cm}$... $d_{act} = 90 \text{ cm} \longrightarrow t = 9$

$$q_{max} = \frac{Q}{0.87 \, b \times d}$$

حيث (Q): هي قيمة القوة القاصة عند مركز الخوازيق

$$Q = 80 - 0.2 \times 225 = 35 t$$

، (b) : هي عرض الكابولي ويساوى : (b) ،

d = 90 cm هي عمق الوسادة عند العمود الخارجي : (d) :

$$q_{\text{max}} = \frac{35 \times 10^3}{0.87 \times 60 \times 90} = 7.45 \text{ kg/cm}^2 > q_1 \text{ (6 kg/cm}^2)$$

يجب استخدام حديد لمقاومة إجهادات الشد القطرى وهى فى صورة كانات ذات أربعة أفسرع نظراً للعرض يساوى 7 سم بجانب حديد مكسح يوخذ كانسات 4 4 7 الحديد الرئيسى لمقاومة عزوم الاحناء.

 $M_{max} = 38.0 \, \text{ m.t}$ الحديد الرئيسى اللازم لمقاومة عزوم الاحناء حيث

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d} = \frac{38.0 \times 10^5}{1217 \times 90} = 34.69 \text{ cm}^2 \longrightarrow (10 \text{ } \phi \text{ } 22 \text{ m})$$

وهو حدید علوی عند القاعدة الخارجیة بالإضافة إلی حدید تکسیح قدره 0.00 و 0.00 مم وذلك علی 0.00 كما هو موضح بالشكل 0.00 0.00.

» بالنسبة لتصميم القاعدة أو الوسادة الداخلية:

 $M_{max} = 0$ ، أقصى عزم انحناء يعادل $Q_{max} = 51.7$ ، أقصى عزم انحناء يعادل

16.4 m.t وأقصى قص ثاقب يعادل ١٦٠ طن.

- العمق اللازم للقص

$$\therefore d_{sh} = \frac{Q_{max}}{0.87 \times b \times q_{sh all}}$$
$$= \frac{51.7 \times 10^3}{0.87 \times 170 \times 6} = 58.3 \text{ cm}$$

- العمق اللازم لعزم الانحناء

$$d_{\rm m} = 0.28 \sqrt{\frac{16.4 \times 10^5}{170}} = 27.5 \text{ cm}$$

- العمق اللازم للقص الثاقب

$$d_p = \frac{Q_p}{\sum \Box \cdot q_{all p}}$$
, $\therefore \quad \sum \Box = 2 (\ell_c + d_p + b_c + d_p)$

$$\therefore d_{p} = \frac{160 \times 10^{3}}{(200 + 4d_{p})10}$$

$$\therefore 200 d_p + 4 d_p^2 = 16000 \qquad \qquad \therefore d_p^2 + 50 d_p - 4000 = 0$$

$$d_p = \frac{-50}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(50)^2 + 4 \times 4000} = 43 \text{ cm}$$


يؤخذ العمق الأكبر وليكن أكبر من (d_m) مثلاً $d_{act} = 65~cm$ وبالتالى سمك

القاعدة الداخلية (t) يؤخذ ٧٠ سم وبالتالي حديد التسليح المطلوب

$$A_s = \frac{M_{max}}{k_2 d_{act}} = \frac{16.4 \times 10^5}{1217 \times 65} = 20.7 \text{ cm}^2 = \underline{12 \phi 16}$$

وهو حديد سفلى للقاعدة الداخلية.

هذا ويجب وضع حديد تانوى فى مناطق الضغط (السطح السفلى للقاعدة الخارجية والسطح العلوى للقاعدة الداخلية وذلك كما هو موضح بالشكل (٢١-٨٨) بالإضافة إلى حديد جانبى يوضع فى الذراع الرابط بين القاعدتين نظراً لزيادة عمقه عن ٢٠ سم وكما هو موضح بالشكل (٢١-٨٨).



SEC. A-A

Reinforcement of Cantilever Arm (Gentilever Cap)

شكل (١٢-٨٨) كيفية تسليج ١٦سادة الكابولية في المثال السابق

<u>مثال رقم (۹):</u>

المطلوب تصميم وسادة لخازوقين تحمل عموداً حمله ٩٠ طن وأن العمود أبعاده ٠٤ × ٠٠ سـم وبتسليح ٤ φ ١٦ مـم فاذا عُلم أن قطر الخازوق هو ٠٠ سم وأن المسافة بين محاورهما ١١٠ سم وذلك باستخدام طريقة التحزيم.

الحل:

طبقاً للكروكي شكل (١٢-٨٩) فإن:

العمق اللازم لمقاومة القص الثاقب للعمود = مساحة القص الثاقب

i.e.
$$d_p = \frac{P}{2(\ell_c + b_c)q_p} = \frac{90 \times 1000}{2(40 + 40) \times 10} = 56.25 \text{ cm}$$

take d = 60 cm

t = 70 cm

$$d' = \frac{8}{9}d = \frac{8}{9} \times 60 = 53.33$$
 cm

$$S' = \left[s - \frac{\phi_{\text{pile}}}{2} \right] / 2 = \left(110 - \frac{40}{2} \right) / 2 = 45 \text{ cm}$$

$$\therefore \quad \tan \quad \alpha = \frac{d'}{S'} = \frac{53.33}{45} = 1.185 \implies \alpha = 50 > 45 \& < 60 \quad (o.k)$$

 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ وحيث أنه خازوقين إذن الزاوية

$$T = \frac{P/2}{\tan \alpha} = \frac{90/2}{1.185} = 37.97 \text{ (t)}$$


قوة الشد الموجودة في حديد التسليح تساوى

$$T_{s} = \frac{P}{2 \tan \alpha \cos B / 2}$$
or = $\frac{T}{2 \cos B / 2} = \frac{33.97}{2 \times 1} = 18.99$ (t)
$$A_{s} = \frac{T_{s}}{f_{s}} = \frac{18.99}{1.4} = 13.56 \text{ cm}^{2} \longrightarrow 4 \phi 22$$

حديد جانبي يعادل ٢٥% من حديد التحزيم

i.e.
$$A_s = \frac{13.56}{4} = 3.39 \text{ cm}^2 \rightarrow 4.4 \text{ cm}^2 \rightarrow 4 \phi 13$$


ويبين الشكل (١٢-٨٩) كروكي توزيع وشكل حديد التسليح.



ملحوطة:

يمكن اختيار الزاوية (α) من الأول ما بين ٤٥ ، ٠٠ وليكن ٠٠ مثلاً ومنها بالراجع يمكن إيجاد البعد (α) = (α) وحيث (α) معروفة ومنها ومنها بالراجع يمكن إيجاد البعد (α) = (α) ويتم التحقق بعد ذلك من أن هذا العمق يتم إيجاد قيمة العمق α 0 الثاقب الواقع على القاعدة من العمود بالراجع، ثم بعد ذلك يتم إيجاد قوة الشد (α 1) ثم مساحة الحديد (α 3) ، (α 4) كما جاء بعاليه.

مثال رقم (١٠):



<u>الحل:</u>

إيجاد العمق اللازم لمقاومة القص الثاقب

$$d_{p} = \frac{P}{\Sigma \square \times q_{p \text{ all}}}$$

$$= \frac{120 \times 10^{3}}{4 \times 40 \times 10} = 75 \text{ cm} \xrightarrow{+20} t = 95 \text{ cm}$$

$$d' = \frac{8}{9}d = \frac{8}{9} \times 75 = 66.7$$
 cm

وحيث أن

$$S = \frac{110}{\sqrt{3}} = 63.5 \text{ cm}$$
 $S = S - \frac{\phi_{\text{pile}}}{4} = 63.5 - \frac{40}{4} = 53.5 \text{ cm}$

$$\alpha = \frac{d}{S} = \frac{66.7}{53.5} = 1.25$$

$$\therefore \quad \alpha = 51 \quad (o.k) \quad 50 < \alpha < 60$$

القوة Ts

$$T_{s} = \frac{P_{pile}}{2 \tan \alpha \cos \frac{B}{2}}$$

B = 60 .: وحيث أن الوسادة ثلاثية الخوازيق

$$T_s = \frac{40}{2 \times 1.25 \times 0.866} = 18.476 \text{ (t)}$$

 (A_s) مساحة حديد التحزيم

$$A_s = \frac{T_s}{f_s} = \frac{18.476}{1.4} = 13.2 \text{ cm}^2$$


$$3 \phi 25$$


مساحة الحديد الجانبي (As')

$$A_s' = \frac{A_s}{4} = \frac{13.2}{4} = 3.3 \text{ cm}^2 \longrightarrow 3 \text{ } \phi 13 \text{ } m$$

يبيسن الشمكل (١٦-١٩) تفاصيل وتوزيسع حديد التسليح على الهامة الثلاثية المطلوبة.

 \geq





شكل (١-١٢) تفاصيل حديد التسليح للهامة الثلاثية في المثال السابق



١-١٣ مقدمة:

- * يمكن القول على الحائط السائد بأنه نوع خاص من المنشآت الغرض منه هو حفظ وسند الستراب أو أى مادة خلفه وجعلها في وضع رأسي نسبياً بدلاً من ميلها الطبيعي تحت تأثير وزنها.
- * إن الضغط المنقول بواسطة التربة على أى حائط ساند يعتمد على عدة عوامل نذكر منها:
 - ١- نوع التربة.
 - ٧- محتوى الرطوبة في التربة.
 - ٣- ميل سطح التربة خلف الحائط الساند.
- ٤- أى ضغط إضافى ناتج من أحمال خارجية تؤثر على التربة خلف الحائط السائد (surcharge).
- ★ إن كيفية تأثير هذه العوامل السابقة على قيمة ضغط التربة على الحائط الساند يختص به علم ميكانيكا التربة.
- * إن تصميم أى حمائط سائد كما هو الحال في الأساسات وشرحنا سابقاً فإنه يحماح إلى تصميم أى حمائط سائد كما هو الحال في الأساسات وشرحنا سابقاً فإنه يحمال يحمال المهندس الإنشائي حيث الأول يعطى التوصيات الخاصة بخواص وطبيعة ونوع التربة خلف الحائط وأسفله (دراسة وأبحاث التربة) ممثلة في هل التربة متماسكة أو غير متماسكة (cohesive or non-cohesive) التربة والمحتكاك الداخلي للتربة (Angle of internal friction of soil) ومعامل الاحتكاك المتولد بين التربة والخرسانة (coefficient of friction between soil and concrete) بالإضافة إلى أقصى إجهاد مسموح به لتحمل التربة أسفل قاعدة الحائط عند منسوب بالإضافة إلى عاتقه اختيار النوع التأسيس. وعلى عاتقه اختيار النوع

المناسب للحائط الساند طبقاً لظروف الموقع والمتطلبات التصميمية بالإضافة إلى تحديد الأبعاد والقطاعات المطلوبة لمجابهة الأثواع المختلفة من الإجهادات المتولدة على الحائط الساند وأساسه طبقاً لنوع مادة الحائط الساند.

٣-١٣ التصنيف العام للحوائط الساندة:

13-2 General Classification of Retaining Walls:

يمكن تصنيف الحوائط الساندة حسب الطريقة التي يتم بها الاتزان إلى نوعان رئيسيان هما:


- الأول وهو يعتمد على الأوزان الرأسية التي تعمل على تكوين احتكاك عند القاعدة وإلى وإلى والسي جعل محصلة القوى تقع في الثلث الأوسط تقريباً من تلك القاعدة مما يوفر الاتزان ضد الانزلاق والانقلاب مثل الحوائط المبينة بالشكل (١٣-١).
- ۲- الستانى وهو يعتمد على المقاومة الجانبية لحركة الحائط عن طريق ضغط التربة السلبي (Passive Pressure) لمنع حركة الحائط وتوفير الاتزان الكلى للميل شكل (۱۳ ۲).
 - ١٣-١٣ الحوائط الساندة التي تعتمد على الأوزان الرأسية لاتزانها: وهي الحوائط من النوع الأول والتي يمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية:

الحوائط الثقيلة (Gravity Walls):

وهسى تصنع عادة من الطوب أو الخرسانة العادية أو الأحجار وهى تعتمد كلية على وزن الحائط نفسه وقطاعاتها كبيرة - شكل (١٣ - ١).


ii - الحو ائط الكابولية (Cantilever Walls):

وهسى تصنع عادة من الخرسانة المسلحة وهى تتكون من كابولى رأسى مثبت فسى قصاعدة وتعتمد فى اتزانها على وزن الحائط والأساس والتربة خلف الحسائط – شكل (b-1-17) – هذا ويمكن إضافة أعصاب ودعائم للحائط الكابولى سواء من الخلف ويسمى (counterforted wall) أو من الأمام ويسمى (Buttresses wall) – شكل (c-1-17) كما سوف يرد فيما بعد.



Types of retaining walls. (a) Gravity walls of stone masonry, brick, or plain concrete. Weight provides overturning and sliding stability; (b) cantilever wall; (c) counterfort, or buttressed wall. If backfill covers counterforts, the wall is termed a counterfort; (d) crib wall; (e) semigravity wall (small amount of steel reinforcement is used); (f) bridge abutment.

شكل (١-١٣) أمثلة للحوائط الساندة تعتمد على الأوزان



شكل (٣-١٣) مثال للحوائط السائدة التي تعتمد على ضغوط التربة السالبة

iii - الحوائط شبه الثقيلة (Semi Gravity Wall):

وهسى حوائسط ثقيلة تصنع عادة من الخرسانة العادية والتى يوضع فيها تسليح خفيف فى الحائط لتقليل حجمه وهى حالة متوسطة بين الحوائط الثقيلة والحوائط الكابولية – شكل (d-1-1۳).

iv - أكثاف الكباري (Bridge abutments):


وهى عادة حوائط ذات جناحان (wing walls) لسند أتربة مداخل الكبارى والمسنع النحر والتآكل للجسر المؤدى إلى الكوبرى وهذا النوع من الحوائط يعمل كركيزة لحمل حمل الكوبرى بالإضافة إلى مقاومة الضغوط الجانبية من الأتربة – شكل (e-1-17).

٣ - ٢ - ٢ - أنواع الحوائط السائدة الخرسانية المسلحة:


Types of Retaining Walls:

★ يوجد أنواع عديدة من الحوائط السائدة الخرسائية المسلحة ويبين الشكل (٣-١٣) الأنواع الشائعة الاستخدام. إن اختيار أى نوع معين من هذه الأنواع يعتمد بصفة أساسية على ارتفاع الحائط (height of wall) وعلى ظروف الموقع (site conditions).

- * يمكن تقسيم الحوائط السائدة الخرسانية المسلحة إلى مجموعتين أساسيتين هما:
 - (Cantilever Retaining Walls) الحوائط الساندة الكابولية
- ii الحوائط الساندة ذات الدعائم والساندات Retaining Walls)



- (a) Standard cantilever retaining wall
- (b) Cantilever retaining wall without a toe
- (c) Cantilever retaining wal! without a heel



- (d) Counterforted retaining wall
- (e) Buttressed retaining wall

شكل (١٣ - ٣) أنواع الحوائط الساندة

i - الحوائط الساندة الكابولية:


Cantilever Retaining Walls:

تتكون الحوائط الساندة الكابولية من بلاطة رأسية يطلق عليها الحائط (wall) وبلاطة أفقية يطلق عليها القاعدة (base slab)، وتنقسم بلاطة القاعدة (base slab) إلى :

- الكعب (Heel) وهو الجزء الذي يقع خلف الحائط تحت التراب المسنود.
- القدم (Toe) وهدو الجزء الذي يقع أمام الحائط كما هو مبين بالشكل (٣-١٣).

وبالإضافة إلى ذلك تحتوى القاعدة على جزء يمتد ويدفن بداخل التربة (ضفر) السي أسفل كما هو مبين ويطلق على الحائط الكابولي في هذه الحالة بالحائط الساند ذو الكابولي القياسي (standard cantilever Retaining wall)


هناك بعض الاصطلاحات المصاحبة عادة لدراسة اتزان وتصميم الحوائط الساندة خاصـة تلـك المشـيدة مـن الخرسـانة المسلحة وهي كما هو موضح بالشكل (7-1) وتشمل هذه الاصطلاحات ما يلي :



شكل (١٣-٤) الاصطلاحات الرئيسية المستخدمة مع حائط ساند

- Heal of wall = كعب الحائط -
 - قدم الحائط = Toe of wall
- الوجه الأمامي = Front face
 - الردم الخلفي = Back fill
 - ميل وجه الحائط = Batter
 - Back face = الوجه الخلفي
 - الكابولى (السلاح) = Stem
- المفتاح أو الضفر (عند القاعدة)
 - Key =
- فى بعض الأحيان يمكن حذف وإلغاء الكعب الخلفى وبالتالى يصبح حائطاً سانداً كابولياً بدون كعب (without heel) وفى الأحيان الأخرى يتم حذف وإلغاء القدم الأمامى ويطلق على الحائط فى هذه الحالة بدون قدم (without toe).
- ويبين الشكل (۱۳-٥) حابط ساند كابولى قياسى حيث يعتبر هذا النوع ويمكن استخدامه إذا ما كان ارتفاع الحائط (H) يتراوح ما بين ٥ ٧,٥ متر.
- يعتسبر وزن الستربة على كغب الحائط السائد كعامل اتزان (stabilizing factor) ضد كل من انقلاب الحائط (overturning) وانزلاقه (sliding) هذا وبجانب ذلك فسإن وزن الحسائط (Toe) يضيف اتزان آخر للحائط نظراً لزيادة عزم الانحناء الخساص باتسزان الحائط ضد الانقلاب مقاساً حول مركز الدوران (نقطة A) عند بداية القدم.

- إن الحائط الساند الكابولى بدون قدم (without toe) كما هو مبين يعتبر مناسباً في حالسة الحوائط ذات الارتفاع (H) يتراوح ما بين ٤-٥ متر فقط حيث يعتبر الستراب فوق كعب الحائط عامل مساعد لمقاومة انزلاق الحائط بينما تظل مقاومة الانقلاب محدودة لمثل هذا النوع نتيجة للنقص الكبير في عزم الانحناء المعاكس المسبب للاتزان حول نقطة (A) كما هو مبين.
- أيضاً يعتبر الحائط السائد الكابولى بدون كعب (without heel) مناسباً فى حالة الحوائط ذات الارتفاع (H) أقل من ٣,٠٠ متر وفى هذه الحالة يعتبر مقاومة الحائط للانزلاق محدودة الأمر الذى يتطلب ضرورة تزويدها بضفر (key) يمتد فى الأرض رأسياً بالقرب من الحائط الرأسى لمقاومة الإنزلاق.
- إن كل عنصر من عناصر الحائط الساند الكابولى ممثلة في المحائط (wall) أو الكعب (heel) أو القدم (toe) أو الضفر (key) تسلك سلوك الكابولى عند تعرضها للأحمال والإجهادات الواقعة عليها وبالتالى يقال عنها كابولى ومقاومتها للأحمال هي بفعل الكابولى (cantilever action) حيث تتولد إجهادات شد في أحد الجوانب أو الأسلطح وأخرى ضغط على الجانب أو السطح الآخر كما هو مبين ويبين الشكل (١٣٠-٥) اتجاه محصلة الأحمال والضغوط المؤثرة على هذه العناصر وجوانب الشد في هذه العناصر حيث يتم تزويد هذه الجوانب المعرضة للشد بحديد تسليح لمقاومة عزوم الاتحناء وقوى الشد الناجمة عنها.




شكل (١٣-٥) فعل الكابولي في الحوائط الساندة الكابولية

ii - الحوائط الساندة ذات الدعائم والساندات العرضية:

Counter forted and Butressed Retaining Walls:

- مثل الحوائط السائدة الكابولية تتكون هذه النوعية من الحوائط السائدة من بلاطة رأسية هي الحائط وأخرى أفقية هي القاعدة والفارق الوحيد أن هذه الحوائط يتم تسزويدها وتقويستها بعدد من الحوائط العرضية الرأسية تنبثق من بلاطة القاعدة السي أعلى وذلك على مسافات على طول الحائط أو البلاطة الرأسية. ويطلق على هذا السنوع من الحوائط ذات الدعامات العرضية (Counerforted) إذا ما كانت هذه الدعائم ناحية خلف الحائط (ناحية التراب) أو فوق الكعب أو ذات السائدات (Butressed) إذا ما كانست على الجانب المعاكس لضغط التراب أي فوق القدم (Toe).
- يعتسبر هذا النوع من الحوائط الساندة مناسباً وصالحاً للاستخدام في حالة ما إذا كان ارتفاع الحائط الكلي (H) يتراوح ما بين ٨ ١٢ متر.
- نتيجة ضغوط التربة ووزن التربة خلف الحائط السائدة ذات الدعائم العرضية فإن ذلك يعمل على تمزيق (Tearing) وفصل كل من الكعب (Heel) وبلاطات الحائط (wall slabs) عن الدعائم وذلك بالكيفية المبينة بالشكل (١٣).



(a) Tearing of heel from counterfort

(b) Tearing of wall from counterfort

شكل (١٣ - ٦) تمزيق وفصل كعب وبلاطات الحائط عن الدعائم الرأسية في الحوائط الساندة


٣-١٣ الأحمال الواقعة على الحوائط الساندة:

إن الأحمال المؤثرة على متر طولى عن حائط ساند نمطى كابولى عبارة عن :

i - الأحمال الرأسية المؤثرة إلى أسفل:

وهي نتيجة لكل من (شكل ١٣-٧):

- وزن الحائط نفسه (W_1) .
 - وزن القاعدة (W_2) .
- وزن التراب الواقع على القاعدة (W_3) ، (W_4) خلف وأمام الحائط.
- وزن الحمل الخارجى المؤثر على التربة رأسياً خلف الحائط والمسمى بـ (W₅) (Surcharge load) والسناتج مسن المرور والعربات أو أى أحمال أخرى.



شكل (١٣-٧) الأحمال الرأسية المؤثرة إلى أسفل على شريحة نمطية من حائط ساند كابولى

- ii الضغوط و الأحمال الجانبية للترية خلف الحائط وأمام قدم وضفر الحائط الساند:
- iii <u>ضغوط رد فعل التربة على قاعدة الحائط من أسفل إلى أعلى نتبجة للأحمال في</u> البند (i) ، (ii) السابقين:
- iv <u>قوى الاحتكاك الأفقية والمتولاة بين القاعدة والتربة أسفلها وفي اتجاه معاكس</u> للحركة المحتملة للحائط:
 - i- الأحمال الرأسية:

إن الأحمال الرأسية السابق الإشارة إليها يمكن حسابها وتقديرها كالآتى (شكل ١٠٠٧) باعتبار شريحة عرضها ١٠٠٠ متر من الحائط.

- وزن الحائط نفسه (W_1) = كثافة الخرسانة × سمك الحائط × ارتفاعه $(\gamma_c \cdot t_w \cdot h)$.
 - $(\gamma_c \cdot t_b \cdot B) = (W_2)$ وزن القاعدة –
 - $(\gamma_{\text{soil}} \cdot \mathbf{h} \cdot \mathbf{b_h}) = (\mathbf{W_3})$ التراب خلف الحائط –
 - $(\gamma_{\text{soil}} \cdot \mathbf{h}_2 \cdot \mathbf{b}_t) = (\mathbf{W}_4)$ الحائط الحائط –
 - وزن نتيجة الحمل الـ (Surcharge) (W.bh) = (W5) (Surcharge) حيث (w) هي كثافة حمل الـ (Surcharge)
 - $\gamma_c = 2.5 \text{ t/m}^3$ هي كثافة الخرسانة (γ_c) ،
 - $\gamma_s = 1.6 \sim 1.8 \text{ t/m}^3$ هي كثافة التربة (γ_s) ،

ii الضغوط والأحمال الجانبية للتربة:

نتيجة لضغط التربة الجانبي على الحائط فقط: (شكل ١٣-٨)

بفرض التربة جافة وأن مستوى سطحها أفقى خلف الحائط الساند وليس هناك أحمال (surcharge) عليها فإن التربة خلف الحائط سوف تؤثر وتضغط بقوة ضغط أفقية تسمى بقوة الضغط الفعالة للتربة على (Active فأن توزيع هذا الضغط يتناسب مع بعد النقطة على الحائط من سطح الأرض (y) وعليه فإن الضغط الفعال عند أى نقطة (y) يمكن التعبير عنه بالآتي :

 $P_{active} = P_a = \gamma_s k_a \cdot y$ (13-1) * حيث (k_a) يسمى بمعامل ضغط التربة الفعال وهو يتوقف على نوع التربة (ϕ)

i.e.
$$k_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$$
 (13-2) *

بالإضافة إلى ضغط التربة الأفقى خلف الحائط فإن الحائط تتعرض أيضاً السي ضغط تربة أمام الحائط وضفرها (key) إذا وجد يسمى بضغط التربة السلبى (Passive earth pressure) قيمته عند نقطة على بُعد (y) من سطح الأرض يمكن التعبير عنه بالآتي:


حيث (k_p) يسمى بمعامل ضغط التربة السلبى وهو يتوقف على نوع التربة (ϕ)

$$k_{p} = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi} \qquad \dots \tag{13-4}$$

حيث (ϕ) هى زاوية الاحتكاك الداخلى للتربة والتى يمكن تعيينها معملياً أو فرضها طبقاً لنوع التربة كما هو وارد فى الجدول التالى (جدول -1): جدول -1

(k _p)	(k _a)	ф	المادة خلف الحائط
۳,79 - ۳,۰۰	., ٣٣, ٢٧	۴٥ - ۴.	رمل سائب - طمی
٤,٦٠ - ٣,٦٩	.,	٤ ٢٥	رمل کثیف
٥,٨٣ - ٤,٦٠	., ۲۲, ۱۷	٤٥ - ٤٠	زلط رملی - أحجار مكسرة

تبين من المعادلات السابقة لحساب ضغط التربة الفعال أو السلبى أن العلاقة بين هذا الضغط والبعد (y) هي علاقة خطية تزداد كلما زاد البعد (y).



شكل (١٣-٨) ضغط التربة الفعال والسلبي على حائط ساتد نتيجة للتربة خلف الحائط

وعلسيه فإن محصلة قوى الضغط الأفقية هي مساحة المثلثات المناظرة لهذه الضغوط الفعالة والسالبة أي أن:

محصلة قوة الضغط الأفقية الفعالة خلف الحائط تعادل (٤a)

وهى تؤثر فى مركز ثقل المثلث أى على بُعد $\left(\frac{H}{3}\right)$ من القاع كما هو مبين وأيضاً محصلة قوة الضغط الأفقية السالبة أمام الحائط تعادل (E_p) بنفس الطريقة :

وهي تؤثّر غالباً في مركز ثقل شبه المنحرف ذو الارتفاع $(h_1 - h_2)$.

هــذا وتجـدر الإشارة إلى أنه غالباً ما يتم إهمال قوة الضغط السلبى أمام الحائط الساند فــى الحسابات وذلك نظراً لقلقلة التربة أثناء التنفيذ أو الإنشاء أو ريما يحدث للتربة نحر أمامها.

تنيجة لضغط الحمل الواقع على الترية رأسياً خلف الحائط (Surcharge pressure):


نتيجة للحمل الرأسى الواقع على التربة (w t/m) فإن ذلك يولد ضغطاً أفقياً إضافياً على الحائط وهذا الضغط الإضافي الأفقى يمكن تقديره عن طريق إيجاد ارتفاع مكافئ للتربة (he) يعادل هذا الحمل الرأسي.

i.e.
$$w = \gamma_s h_e$$
 \longrightarrow $h_e = \frac{w}{\gamma_s}$

وعليه يكون الضغط الإضافى الأفقى نتيجة لهذا الحمل (w) يعادل ضغطاً جانبى على الحائط قدره $(\gamma_s \; k_a \; . \; h_e)$.

i.e.
$$P_{surcharge} = \gamma_s k_a . \frac{w}{\gamma_s} = k_a . w$$
 (13-7) * وأن هذا الضغط ذو قيمة ثابتة على كامل ارتفاع الحائط ولا يتأثر بموضع النقطة

وى وكما هو مبين بالشكل (١٣-٩).




شكل (٩-١٣) ضغط التربة الفعال على الحائط السائد نتيجة لحمل الــ (Surcharge)

أى أن محصلة ضغط التربة على الحائط السائد نتيجة لحمل الله (Surcharge) يعادل:

 $E_{surcharge} = k_a \ w \ . \ H \ t/m`$ وهـذه القـوة تؤتـر في مركز ثقل المستطيل الخاص بتوزيع ضغط التربة على الحائط أي في منتصف الارتفاع أي $\left(\frac{H}{2}\right)$ من قاع الحائط كما هو مبين.

iii حضعوط رد فعل التربة على القاعدة أو الأساس من أسفل إلى أعلى:

كما أشرنا سابقاً فان نهاية الحائط واتصالها بالقاعدة المرتكزة على التربة بدورها والمعرضة إلى كلا من الأحمال الرأسية والأفقية السابق الإشارة إليها في البندين (i) ، (ii) فإن التربة سوف ترد على الأساس بضغط من أسفل إلى أعلى وأن توزيع هذا الضغط على الأساس أو القاعدة يتوقف على مقدار لا مركزية محصلة الأحمال الواقعة على القاعدة ويبين الشكل ((11-1)) الاحتمالات الثلاثة المحتملة نحو كيفية توزيع ضغط الستربة (رد فعلها) على الأساس وهي توزيع خطى ويأخذ إحدى الحالات الثلاثة المبينة بالشكل ((11-1)):



شكل (١٣-١٠) توزيع ضغط التربة على القاعدة

الحالة الأولى: محصلة القوى تقع داخل الثلث الأوسط لعرض القاعدة:

i.e.
$$\left[e < \frac{B}{6}\right]$$

وفى هذه الحالة يكون توزيع ضغط التربة على شكل شبه منحرف كما هو مبين وأن قيمة أقصى وأقل ضغط يقع على حواف القاعدة بالقيم التالية :

$$f_{\text{max}} = \frac{W}{B} \left[1 + \frac{6 e}{B} \right] \le f_{\text{n all soil}}$$

$$f_{\text{min}} = \frac{W}{B} \left[1 - \frac{6 e}{B} \right] > 0$$
(13-8)

حيث (f_{min}) ، (f_{min}) : هما قيمة أقصى وأقل قيمة للإجهادات الواقعة على التربة ويجب ألا تتعدى أقصى قيمة الإجهاد الصافى المسموح به لنوعية التربة عند منسوب التأسيس

- ، (W): هو قيمة محصلة القوى الرأسية المؤثرة حتى منسوب التأسيس
 - ، (B): هو عرض القاعدة
- ، (e) : هـو مقدار ترحيل الحمل (W) عن مركز ثقل القاعدة وهي تساوى $\left(\frac{M}{W}\right)$ حيث (M) هو قيمة محصلة عزم الانحناء المؤثر من جميع القـوى الرأسية والأفقية المؤثرة على الحائط والقاعدة عند مركز القاعدة وحول محورها الأساسي

الحالة الثانية : محصلة القوى تقع عند الثلث الأوسط لعرض القاعدة:

i.e.
$$\left[e = \frac{B}{6}\right]$$

وفى هذه الحالة يكون توزيع الإجهادات الواقعة على التربة شكل مثلثى كما هو مبين بالشكل حيث يكون الإجهاد عند حافة قدم الحائط هو أقصى ما يمكن ويساوى صفراً عند حافة كعب الحائط وأن أقصى قيمة للضغط هى:

$$f_{max} = \frac{2 W}{B} \le f_{n all}$$

وأيضاً يجب ألا تتعدى هذه القيمة أقصى إجهاد مسموح به صافى للتربة عند منسوب التأسيس ($f_{n all}$).

الحالة الثالثة : محصلة القوى تقع خارج الثلث الأوسط لعرض القاعدة:

i.e.
$$\left[e > \frac{B}{6}\right]$$

وفى هذه الحالة يكون توزيع الإجهادات خطياً على التربة كما هو مبين بالشكل (١٠-١٠) حيث يتولد إجهاد ضغط ذو قيمة قصوى عند حافة قدم الحائط وإجهاد شد ذو قيمة قصوى عند حافة كعب الحائط وحيث أن التربة لا تتحمل إجهادات شد إذن يكون توزيع الضغط على التربة هو مثلثياً أيضاً ذو قيمة قصوى عند حافة قدم الحائط وصفراً عند نقطة تبعد بمسافة قدرها (٥ ٤) من هذه الحافة المعرضة المقصى ضغط حيث:

$$f_{\text{max}} = \frac{2 \text{ W}}{3 \text{ c}} \le f_{\text{n all}}$$
 (13-9)

حيث :

$$c = \frac{B}{2} - e$$
 (13-10)

وأيضاً يجب أن لا تتعدى قيمة (fmax) عن أقصى إجهاد مسموح به صافى للتربة.

iv قوى الاحتكاك الأفقية (Frictional Forces):

حيث أن الحائط السائد يمكن أن يحدث لها إزاحة أفقية نتيجة لقوى الضغط الأفقية السابق الإشارة غليها فإن ذلك يلقى مقاومة في الاتجاه المعاكس نتيجة

لما يسمى بقوى الاحتكاك التى تعمل بين مستوى تلامس السطح السفلى للقاعدة والتربة أسفلها وأن قيمة قوى الاحتكاك هذه يمكن تقديرها كالآتى:

 $F = \mu \cdot W$

حيث (F) قوة الاحتكاك ، (W) هو مجموع القوى الرأسية المؤثرة على القاعدة ، (μ) هو معامل الاحتكاك بين التربة ومادة قاعدة الحائط

ويبين الجدول التالى جدول (١٣-٢) قيمة معامل الاحتكاك بين الخرسانة وأنواع مختلفة من التربة.

معامل الاحتكاك (µ)	نوع التربية	
.,00	تربة خشنة بدون طين	
1,50	تربة خشنة مع مواد ناعمة (طين)	
٠,٣٥	تربة طينية	

جدول (۱۳–۲)

18-18 القيم التجريبية والعملية السائدة لأبعاد الموائط الساندة:


13-4 Emperical and Common Proportions of Retaining Walls:

★ نظرا لأن تصميم الحوائط السائدة غالباً ما يبحث عن أبعاد الحائط وسمكه الذى يؤتر بالتالى على اتزانه بحيث يصبح آمناً لتحمل جميع أنواع الإجهادات المتولدة عليه بأمان تام وعليه فإن حلقة التصميم تعتبر حلقة مغلقة حيث كمحاولة أولى يتم فرض بعض الأبعاد والأسماك الخاصة بالحائط ثم يعاد حساب تلك الأسماك والأبعاد والتحقق منها وإذا لزم الأمر يمكن تغييرها حتى تصبح آمنة.

* هــناك طرق مختلفة لفرض أبعاد الحوائط ابتدائياً تعرض منها ما يلى كمحاولة أولسى لــبعض أنــواع الحوائط [الثقيلة (gravity) أو الكابولية المسلحة) وذلك بغرض الوصول إلى التصميم الأمثل (Optimum Design) وذلك كالآتى :

أ) الحوائط الثقيلة (Gravity Walls):

* إن شكل الحوائط الثقيلة غالباً ما يكون على شكل شبه منحرف وإن كان بعضها يبنى بظهر منكسر (Brocken back) كما هو مبين بالشكل (١٣-١١).




شكل (١٣-١١) أبعاد الحوائط الثقيلة فرضاً

★ هذا وتجدر الإشارة إلى أن أكثر القطاعات حرجاً في هذا النوع من الحوائط هو
 الذي يربط القدم ببقية الحائط وعليه يجب حساب إجهادات الشد في أسفله.

ب) الحوائط الكابولية (Cantilever Walls):

 \star يبين الشكل (17-17) كروكى مبيناً عليه الأبعاد الابتدائية لحائط سائد كابولى حيث يختار سمك الحافة العليا للحائط بحيث لا يقل عن ٢٠ سم ويفضل ٣٠ سم وذلك لتيسير صب الخرسانة ودمكها وكذلك لتأمين سلامة الجزء العلوى من الحائط ضد أية حيوادث قد تتسبب في كسر قمة الكابولى ويجب اختيار السمك السفلى للحائط الكابولى بما يعادل $\left(\frac{H}{10} - \frac{H}{10}\right)$ لمقاومة إجهادات القص بدون الحاجة لتسليح خاص للقص بالحائط.

★ هــذا وتخــتار أبعــاد القاعدة (B) ما بين [H 0.7 ~ 0.7] وبحيث تقع محصلة القــوى فــى الثلــث الأوسط من هذا البُعد (B) كما ذكرنا سابقاً حتى نتجنب الإجهادات العالية عند القدم وأيضاً تجنب انفصال القاعدة عن التربة عند الكعب.



شكل (١٣ - ١٢) أبعاد الحائط الساند الكابولي


* هـذا وتجدر الإشارة إلى أن الحوائط غالباً ما تنفذ بميل لوجه الحائط (وأحياناً يسنفذ هـذا المسيل فـى الوجه الخلفى كما هو الحال فى أكتاف الكبارى) لتوفير بعض الخرسانة مـن ناحية وأيضاً لإخفاء ميل الحائط إلى الأمام من ناحية أخرى وذلك عند تكون ضغط التربة السلبى فيضفى هذا سقوط بالراحة لدى مستخدمى الحائط إذ أن أى مسيل إلـى الأمـام للحائط حتى ولو كان ضئيلاً سريعاً ما يلاحظه الناس وينتابهم وقتها شعوراً بعدم اتزان الحائط مع إحساس بأنه على وشك الانهيار.

 \star هــذا بالإضافة إلى القول بأنه فى حالة الحوائط ذات الارتفاعات التى تقل عن \star مــتر (\star 3.0 m) يتم تنفيذها بسمك ثابت وكذلك حوائط الأساسات وذلك لتقليل نفقات الشدات الخشبية.

ج) الحوائط الكابولية ذات الدعائم أو الشدادات (Counterforted Walls):

* كما ذكرنا أن هذا النوع من الحوائط الساندة يكون فعالاً واقتصادياً إذا ما زاد التفاع الحائط (H) عن ٧,٠٠ متر ويبين الشكل (١٣ – ١٣) قيماً استرشادية ابتدائية لأبعاد ونسب أجزاء الحائط.

* إن اختيار الحوائط ذات الشدادات لأبد وأن يكون بعد دراسة تكاليف الحائط مقابل الريادة في تكاليف الشدة والتسليح والعمالة بالمقارنة بالحائط الكابولي العادي الذي يعطى بالطبع قطاعات أكبر لنفس الارتفاع.




شكل (١٣ - ١٣) الأبعاد التقريبية لحائط ساند ذو دعائم أو شدادات

★ هــذا وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة اختيار هذا النوع من الحوائط يجب عند اختــيار تقسيط الشــدادات (الدعــائم) إجراء بعض المحاولات (trials) وذلك بغرض الوصــول إلــي الحد الأدنى للتكاليف، مع مراعاة أن اختيار تقسيط يتراوح ما بين ثلث ونصف ارتفاع الحائط يعطى أفضل تصميم اقتصادى.

* هذا ويمكن بدء الشداد من أعلى الحائط أو ترك طرف ممتد كابولى من الحائط (over hanging part) مع بدء الشداد على مسافة ما من قمة الحائط مع ملاحظة ومسراعاة أن الحائط الممستد الطرف يعطى سهولة في بناء وتنفيذ الشدة ورص حديد التسليح في الشدادات.

د) الحوائط ذات الساندات (Buttressed Walls):

* وهذه هي حالة ما تكون الأعصاب أو الدعائم الخاصة بالحوائط السائدة تقع أمام الحائط وليس خلفها كما هو الحال في الحوائط الكابولية ذات الدعائم أو الشدادات وبذلك تكون هذه الدعامات الأمامية سائدات وتكون طريقة التصميم مماثلة لتلك الحوائط ذات الدعائم وغالباً ما تكون أبعاد الحائط مماثلة لتلك الموضحة بالشكل (١٣-١٤) هذا مع التذكرة بأن هذه الحوائط تكون اقتصادية للارتفاعات التي تزيد عن ٧,٠٠٠ متر.



شكل (۱۳ - ۱۶) حائط كابولى ذو ساندات

* هـذا ويجب التنويه إلى أنه بالرغم من أن السائد الموجود أمام الحائط يعمل كضاغط للحائط إلا أنه لا يعتبر عضو ضغط (Comp. member) بل على العكس فهو كابولى معرض لشد جهة الحائط وضغط بعيداً عن الحائط وعليه يجب تصميمه كأى كابولى مثبت عند قاعدته ومعرض لقوة موزعة توزيعاً قريباً من المثلث ومنقول إليه من الحائط الأمامي (البلاطة الرأسية).

10−۱۳ <u>انزان الحوائط (Stability of Walls):</u> 1−0−۱۳ مقدمة:


عند تصميم أى حائط ساند يلزم تحقيق شرطين أساسيين:

- تحقيق الاتزان الخارجى الكلى (overall stability) ويتم ذلك بمنع حدوث انهيار كلى للحائط ككتلة واحدة إذا ما انزلقت الحائط إلى الأمام أو دارت حول قدم الحائط وانهارت تماماً أو مالت بدرجة كبيرة لا تسمح باستخدام الحائط مع لخطورة ذلك أو لسوء منظره أو كليهما وهذا الاتزان يتم تحقيقه عن طريق توفير معامل أمان كافي ضد كل من الاتقلاب (over turning) أو الانزلاق (sliding) للحائط كما سوف يرد فيما بعد.
- ٢- تحقيق الاتران الإنشائي (Structural Stability) والمقصود به أن تكون القطاعات الحرجة المختلفة لجميع العناصر الإنشائية المكونة للحائط الساند قادرة على تحمل الإجهادات المؤثرة عليها دون أن تنهار.

١٢-٥-١ متطلبات الاتزان الخارجي الكلي:

1- معامل الأمان ضد الانزلاق:

• يبين الشكل (١٣-١٥-أ) حائط ساند والقوى المؤثرة عليه بما فيها القدى المسببة للانزلاق والقوى المقاومة له [وهي قوى الاحتكاك (F) الكلية وضغط التربة السلبي للحائط].



Forces involved in the sliding stability of a retaining wall.

شكل (١٣-١٥-أ) اتزان الحائط ضد الانزلاق


 (F_R) عند الشكل (١٥-١٣) يتبين أن القوة المقاومة للانزلاق هي ($F_R = R$. $tan \phi + C \cdot B + P_n$) تعادل ($F_R = R$. $tan \phi + C \cdot B + P_n$)

R=W= مجموع القوى الرأسية على الأساس $C^*=(0.6-0.8)$ C= الأساس $P_p=0.6$ التربة على الأساس $P_p=0.6$

ملحوظات هامة:

- ١- يؤخذ ضغط التربة السلبى (Passive Pressure) كقوة مقاومة للانزلاق إذا
 ما كان هناك ضمان بعدم حفر التربة أو إزالتها أو تعرضها للنحر من أمام
 قدم الحائط.
- لـزيادة قـيمة ضغط التربة السلبى كقوة مقاومة للازلاق يتم عمل ضفر (key) فــى القـاعدة وكما هو مبين بالشكل (١٣-١٥-ب) عادة ما يشكل الضفر أسفل الحائط ويمتد بالتالى حديد تسليح الحائط خلال هذا الضفر مع


ملاحظة هنا أن يكون الضفر منحرفاً قليلاً عن الحائط جهة الكعب وذلك حستى يتسسنى لحديد التسليح للحائط أن يعمل كحديد شد في الضفر كما سوف يرد في الأمثلة.



شکل (۱۳-۱۵-۱۳)

السبب في أخذ وتخفيض قيمة (C) عن (C) هو القلقلة التي تصاحب إنشاء الحائط وأن التربة الطينية لن تتمكن بسهولة استعادة قيمة التماسك مع القاعدة.

• ولتحقيق الاتزان يجب توفير معامل أمان ضد الانزلاق من نسبة القوى المقاومة ضد الانزلاق إلى القوة المسببة له (المسببة التحرك) ويجب ألا يقل قيمة معامل الأمان عن ١,٥٠ للردم الرملي وعن ٢,٠٠٠ للردم الطيني أي أن: $F.S = \frac{\text{مجموع القوى المقاومة للاتزان}}{\text{مجموع القوى المسببة للاتزلاق}} = \frac{1}{\text{مجموع القوى المسببة للاتزلاق}}$ i.e. $F.S = \frac{F_R \text{ or } [R \text{ tan } \phi + C B + P_p]}{(E_1 + E_2)(\Sigma \text{ Horizontal acting force})}$ > 1.5 or 2.0 (13-11) • وفيى حالية عندما يكون معامل الأمان أقل من (١,٥) أو (٢) يجب في هذه الحالة ضرورة عمل ضفر (key) بالوضع المبين بالشكل (١٣-١٦).



شكل (١٣-١٦) الاتزان ضد الانزلاق

• ولإيجاد طول الضفر (٤) وبالإشارة إلى الشكل (١٣-١٧) السابق فإنه في حالة استعمال هذا الضفر فإن اتزان القوى يؤدى إلى : $F+E`+E``\geq 1.5\,(E_1+E_2)$

ر12-12) وحیث أن :

$$E' = \frac{\gamma k_p}{2} \left(h_2^2 - h_1^2 \right)$$

 $F = R \tan \phi + C' B$

$$E_1 = \frac{\gamma_s k_a \cdot H^2}{2}$$
 , $E_2 = k_a \cdot w \cdot H$

$$E'' = \frac{\gamma_s k_p}{2} [(\ell + h_2)^2 - h_2^2]$$

وبالتعويض عن هذه القيم في المعادلة السابقة ينتج

$$\therefore R \tan \phi + C B + \frac{\gamma k_p}{2} (h_2^2 - h_1^2) + \frac{\gamma_s k_p}{2} [(\ell + h_2)^2 - h_2^2]$$

$$\geq 1.5 \left[\frac{\gamma_s k_a \cdot H^2}{2} + k_a \cdot w \cdot H \right]$$

وكل القيم معلومة ما عدا الطول (٤) والتي يتم تقريبها وزيادتها إلى أقرب ١٠ سم عند التنفيذ.

٢- معامل الأمان ضد الإنقلاب:

ويحسب معامل الأمان ضد الانقلاب من نسبة مجموع عزوم القوى حول طرف أو وحافة القدم المسببة للاتزان إلى مجموع عزوم القوى حول نفس السنقطة والمسببة للدوران أو الانقلاب بحيث يكون هذا المعامل أكبر من ١٠٥ فى حالة الردم الرملى ولا يقل عن ٢٠٠٠ فى حالة الردم الطميى أو الطينى.

i.e. $F.S = \frac{\Sigma \text{ Stabizing moments}}{\Sigma \text{ Over turning moments}} = \frac{\Sigma \text{ Stabizing moments}}{\Sigma \text{ Over turning moments}}$

أى أنه بالإشارة إلى الشكل (١٣-١٥) فإن:

مجموع عزوم الاتحناء المسببة لاتزان الحائط =

$$M_{\text{over}} = E \cdot y_1 + E_2 \cdot y_2$$

$$\therefore F \cdot S = \frac{M_{RS}}{M_{\text{over}}} \ge 1.5 \text{ or } (2)$$
...... (13-13)

٣١-٥-٣ متطلبات الاتزان الانشائي:

إن متطلبات الاتزان الإنشائي هو:

- ١ توفير معامل أمان ضد انهيار التربة بالتحميل.
- ٢- أقصى هبوط التربة تحت الحائط لا يتعدى الحدود المسموح بها لنوعية التربة.
- ٣- إن جميع القطاعات الحرجة ذات أبعاد وحديد تسليح كافى لمجابهة القوى
 الداخلية المتوادة فيها.

- بالنسبة لتوفير معامل أمان ضد انهيار التربة:

يستم ذلك بحيث لا تتعدى أقصى إجهاد واقع على التربة من جراء جميع الأحمال الواقعة على القاعدة أعلى التربة عن أقصى قيمة مسموح بها لنوعية التربة وكما ذكرنا سابقاً بحيث:

i.e.
$$f_{max} = \frac{W}{B} \left[1 \pm \frac{6 e}{B} \right] \le f_{n \text{ soil all}}$$
 * (13-14)


بالنسبة لأقصى هبوط للتربة أسفل القاعدة:

- كما هو معروف فإن الحوائط المشيدة على تربة رملية لا تعانى غالباً من الهبوط طويل المدى كالذى يحدث أثناء تصلب التربة الطينية ويكون معظم الهبوط فى هذه الحالة هبوط مرن ويحدث كله أو معظمه أثناء الإنشاء. أما الحوائط المشيدة على تربة طينية فإن الهبوط يجب تقديره وتقنينه وتجنب هبوط نسبى متفاوت (غير متساوى) وذلك عن طريق تصميم الحائط بحيث تقع المحصلة قريبة من منتصف القاعدة وهذا يقلل من ميل الحائط (Tilting).
- إن عدم الهبوط فى الحوائط المشيدة على الصخر يمثل مشكلة من نوع آخر ألا وهي أن عدم ميل الحائط إلى الخارج لن يسمح لضغوط التربة لتكوين الضغط الإيجابي (الفعال) (active pressure) وعليه فإن قطاعات الحائط الناتجة في غياب هذا التحرك ستكون غير اقتصادية، وللسماح بالحركة المطلوبة يتم وضع وسادة من الرمل بسمك حوالي ٣٠ سم أسفل القاعدة.
- هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أن الهبوط الغير متساوى فى الاتجاه الطولى للحـانط والمحـتمل حدوثه وخاصة إذا ما كان هذا التباين ممتداً لمسافات كبـيرة يـنعدم فيها تأثير عمل الحائط ككوبرى (Bridge-over) فوق تلك المسناطق المنضغطة. وينجم ذلك حدوث شروخ رأسية فى الحائط وتصدع الحائط.
- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن زيادة مقاومة التربة أسفل الحوائط باستخدام تسربة إحلال باستبدال التربة الضعيفة أو تقويتها وتثبيتها كما يمكن اللجوء إلى استخدام الأساسات الخازوقية إذا كانت الطبقات السطحية ضعيفة أو منضغطة لضمان ثبات الحائط ولمنع الهبوط الغير متساوى سواء عرضياً أو طولياً على امتداد الحائط.
- بالنسبة لمقاومة القطاعات الحرجة للعناصر الإنشائية المكونة للحائط:

 لأى حائط ساند كابولى على شكل حرف (T) والمبين بالكروكى شكل
 (heel) ومكون من جزع الحائط (stem) والكعب (Toe) والقدم (heel)

والمعرض لضغط جانبى خلف الحائط فإنه يحدث تشكلات فى هذه المكونات طبقاً لمسا هـو مبين حيث بالنسبة للجذع يحدث شد على السطح الداخلى خلف الجذع وكذلك يحدث الشد على السطح السفلى للكعب والسطح العلوى للقدم الأمر الذى يتطلب ضرورة وضع حديد التسليح فى مواضع الشد هذه لذلك فإن القطاعات الحرجة هى:

القطاع (I-I) بالنسبة للجذع والقطاع (II-II) بالنسبة للقدم والقطاع (III-III) بالنسبة للكعب



• كان منشا خرسانى فإن جميع القطاعات الحرجة فى جميع العناصر الإنشائية المكونة لهذا المنشأ يجب أن تكون آمنة وذات مقاومة (قطاع وحديد تسليح) قادرة على تحمل القوى الداخلية التى تتولد فيها نتيجة للقوى الخارجية وهى عزوم الاتحناء (M) والقوى القاصة (Q) وعليه فإنه يجب تحقيق الشرطين التاليين:

 $M_{internal} \ge M_{external}$

 $Q_{internal} \ge Q_{external}$

بجانب ضرورة استيفاء بعض الاشتراطات التالية اللازمة لأداء هذه القطاعات بكفاءة عالية منها:

- ١- ضرورة وضع حديد التسليح بالقرب من السطوح الخارجية مع ضرورة تحقيق غطاء خرساني لا يقل عن ٥-٧ سم في حالة ملامسة القطاعات للتربة.
- ٢- تحقيق مواضع إنهاء حديد التسليح بالنسبة لمناطق الشد والضغط وعمل الوصلات اللازمة في الأماكن المسموح بها وطبقاً للكود المصرى لتصميم وتنفيذ الخرسانة المسلحة.
 - ٣- يجب تحقيق الحد الأدنى لحديد التسليح الرئيسي لكل من الحائط والقاعدة.
- ٤- يستم وضع حديد التسليح في الحوائط ذات سمك أكبر من ٢٥ سم في صورة صفين الصف الخارجي (الغير ملاصق للتربة) يعادل حوالي من (٣/١ ٢/١) كمية الحديد المطلوبة بينما الصف الداخلي (الملاصق للتربة) يعادل حوالي من (٣/١ ٢/١) كمية الحديد المطلوبة.
- ه- يجب ضرورة وضع حديد ثانوى لزوم الانكماش والحرارة يعادل ٠٠,٢%
 من مساحة القطاع الخرساني ويتم توزيعها على كامل طول الحائط.


٦-١٣ ملحوظات هامة عند تصميم وتنفيذ الحوائط الساندة:

- عـند تصميم قطاعات الحائط السائد فإن استخدام قيمة الضغط الإيجابى الفعال لا يكون صحيحاً إلا للقطاعات العليا من الحائط ويستحسن إستخدام قيماً أعلى من ذلك للقطاعات القريبة من القاعدة [قيماً تقترب من حالة الراحة Pressure at (Rest). على أن تلك التوصية لا تسرى فقط على القطاعات الخرسانية وعلى التصميم الإنساني حيث تكون القطاعات مسئولة عن مقاومة ضغط التربة في جميع مراحل الإنشاء وعلى طوال عمر الحائط إلا أن متطلبات الاتزان تكون أقل مين ذلك والسبب أن انهيار الحائط بالانزلاق أو الدوران يكون مصحوباً بحركة كبيرة مما يعطى كامل الفرصة للضغط الجانبي أن يصل إلى الحد الأدنى وعليه فدراسة اتزان الحائط تتم تحت ضغوط التربة الإيجابية.
- ٢- عند تقدير خواص التربة المستخدمة كردم خلف الحائط يجب مراعاة أن التربة الطبيعية غيير المقلقلة تعطى ضغطاً إيجابياً أقل من التربة المقلقلة وذلك نظراً لكبر معاملات القص للتربة الغير مقلقلة كما وأن وحدة أوزان التربة المستخدمة

لحسباب الضغط الفعال يجب أن تكون وحدة الأوزان للتربة المدموكة وليست السائبة أى أنه يجب البحث عن أسوأ تأثير لضغط وحالة التربة خلف الحائط.

٣- يجب مراعاة وضرورة أخذ منسوب المياه الحرة خلف الحائط حيث أن ذلك يؤدى إلى زيادة كبيرة في الضغط الجانبي على الحائط السائد وبالرغم من استخدام وحدة الأوزان المعومة (γ_{subm}) للتربة فإن محصلة القوى الجانبية يزيد في وجود سلطح ماء حر عن تربة مشبعة بالماء. على أن بعض الحوائط السائدة تكون معرضة لهذا الضغط الهيدروستاتيكي نظراً لظروف التشغيل الخاصة بتلك الحوائط وذلك كما هو الحال في الحوائط المكونة للأحواض الجافة الخاصة بإصلاح السفن وجدران الأنفاق المشيدة بجوار مصادر مياه مستمرة كالبحار أو الأنهار الكبيرة.

- يجب ضرورة تزويد الحوائط السائدة بنظم صرف المياه من خلف الحائط وتتراوح تلك النظم من فتحات (Weep Holes) في الحائط الرأسي (Stem) إلى مد ماسورة مثقبة على بلاطة الكعب موازية للحائط ومؤدية إلى مصرف خارجي لسحب المياه من خلف الحائط. ويبين الشكل (١٣-١٨) فتحات الصرف ونظام الصرف المغطى المستخدمان لحماية الحائط من تواجد سطح مياه حرة أو حتى وصول التربة خلف الحائط إلى درجة التشبع (Saturation State) الغير مستحب كما ذكرنا سابقاً.



شكل (١٣ - ١٨) طرق صرف المياه من خلف حائط ساند

٧-١٣ خطوات تصويم العوائط السانحة الكابولية:

- ١- يستم فرض أبعاد وقطاعات ابتدائية تقديرية أولية للعناصر المكونة للحائط الساند
 (الحائط الكعب القدم).
 - ٧- يتم حساب الأحمال التشغيلية الواقعة على الحائط وهذه الأحمال تتضمن:
 - أ) وزن الحائط والقاعدة.
 - ب) وزن التربة أعلى كعب الحائط.
 - ج) الحمل الواقع على التربة عند سطح الأرض (Surcharge).
- د) الضغط الجانبي الفعال للتربة خلف الحائط نتيجة ضغط التربة والحمل الواقع على التربة عند السطح.
 - هـ) الضغط الجانبي السلبي.
 - وذلك كما شرحنا سابقاً.
 - ٣- يتم التحقق من شروط الاتزان والاستقرار للحائط وذلك بتحقيق:
 - $F.S = \frac{F_R}{(E_1 + E_2)} \ge (1.5)$ or (2) معامل الأمان ضد الانزلاق
 - $F.S = \frac{M_{stab}}{M_{over}} \ge (1.5)$ or (2) معامل الأمان ضد الانقلاب
 - . $f_{max \, soil} \leq f_{net \, all \, soil}$ معامل الأمان ضد انهيار التربة
- ٤- يستم عمل التصميم الإنشائي للقطاعات الحرجة لجميع العناصر الإنشائية المكونة للحائط السائد [الجذع (wall) والكعب (Hell) والقدم (Toe)] وذلك عن طريق إيجاد السمك وحديد التسليح اللازم لمقاومة القوى الداخلية المتولدة فيها.
- وسيتم عمل رسومات للأبعاد الخرسانية وتفاصيل حديد التسليح مبيناً عليها الأبعاد والمناسيب وخلافه.

14- ٨ <u>تصميم الحوائط الساندة لمقاومة القوى الداخلية المتولدة</u> فيما (التصميم الإنشائي للحوائط):

* بخلف الاتزان الخارجى ومنع انهيار التربة السابق الإشارة إليهما يتم إيجاد القوى الداخلية المؤشرة على العناصر المكونة للحائط الساند وذلك بعد حساب قيمة القوى الخارجية المؤشرة عليها من أوزان التربة وضغوطها ثم باستخدام التحليل الإنشائي واتران القوى الخارجية مع الداخلية المتولدة في هذه العناصر يتم إيجاد


وتوزيع كسل مسن عسزوم الانحناء والقوى القاصة على هذه العناصر وبالتالى تحديد القطاعات الحسرجة ومسن تسم أقصى قوى داخلية ممثلة فى أقصى قيم لكل من عزوم الانحسناء والقسوى القاصة ثم يتم تصميم هذه القطاعات بالطرق المعروفة لتصميم هذه القطاعات والسابق شرحها فى أجزاء الخرسانة المسلحة.

* وفيما يلى بيان بكيفية تصميم العناصر المختلفة للحوائط السائدة الكابولية:

- بالنسبة للحائط السائد الكابولى:

i - تصميم جذع الحائط (wall stem):

- وهنا يعمل الحائط ككابولى معرض إلى قوة ضغط عرضية نتيجة لكل من التربة والحمل فوقها.
- يبين الشكل (١٣-١٩) حائط ساند كابولى معرض إلى ضغط التربة المثلثى وضغط التراب المستطيل الناتج من الـ (Surcharge) حيث قيمة كل من القوى القاصة وعزم الاتحناء عند أى نقطة تبعد بمسافة قدرها (y) من السطح العلوى للحائط.



شكل (١٣ - ١٩) تصميم جذع الحائط الساند

عزم الانحناء:

$$M = \frac{\gamma_s k_a y^3}{6} + \frac{w k_a y^2}{2}$$

القوى القاصة:

$$Q = \frac{\gamma_s k_a y^2}{2} + w k_a \cdot y$$

ويبين الشكل (١٣-١٩) منحنى توزيع كلاً من عزم الاتحناء والقوى القاصة مع اعتبار أن الحائط ذات نهاية مثبتة عند نهاية ارتفاعها مع بيان مواضع القطاعات الحرجة لكل منها.

y = h القطاع الحرج لعزم الانحناء عند نهاية الحائط أي عند

القطاع الحرج للقوى القاصة عند قطاع يبعد مسافة (d) من نهاية الحائط y = (h - d)

- بجانب عزم الاتحناء والقوى القاصة توجد هناك قوة عمودية (N.F) ذات قيمة قصوى عند القطاع الحرج في نهاية الحائط تساوى وزن الحائط (W₁).
- i.e. $N_{\text{max}} = W_1 \text{ (Comp}^{\underline{n}})$ (13-16)
- وعليه كخطوة أولى يستم تصسميم القطاع الحرج لمجابهة الإجهادات العمودية الواقعة على القطاع الحرج عند نهاية الحائط وذلك نتيجة كل من (M_{max}) ، (M_{max}) ، (M_{max}) وذلك حسب حالة القطاع هل هو قطاع عادى أم قطاع مسائى وطبقاً للطرق المعروفة للتصميم وذلك بإيجاد كل من (M_{max}) ، حديد التسليح (M_{max}) ، (M_{max}) على جانبى القطاع الحرج حيث الحديد الرئيسى (M_{max}) ناحية ضغط التراب ويجب امتداده وربطه جيداً بالقاعدة وذلك بأقل طبول رباط كافى (M_{max}). وحيث أن عزم الاتحناء يقل كلما ارتفعنا إلى أعلى الأمر الذى يمكن من تقليل عدد الأسياخ ومساحتها بالتناسب مع كل مسن عيزم الاتحناء والسمك المناظر عند كل قطاع أى نهو حديد التسليح وإيقافه عند قطاعات معينة مع التحقق من طول الرباط طبقاً لما هو وارد

فى الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة، هذا ونود أن نوجه العناية أنه يجب لضرورة خطوات التنفيذ بأن الحائط ينفذ بعد القساعدة الأمسر الذى يتطلب ضرورة وجود أشاير رباط بعدد وطول كافى خارجة من القاعدة بطول لا يقل عن ٢,٠٠٠ متر.

وكخطوة ثابتة يتم التحقق من إجهادات القص المصاحبة للقوى القاصة بشرط:


$$q_{max} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b d}} - \frac{M}{0.87 \text{ b d}^2} \tan \alpha \le q_{all(1)} (6 \text{ kg/cm}^2)$$


وذلك لأنه لا يفضل عمل تكسيح في مثل هذه الحوائط.

حيث (α) هو ميل الوجه الأمامى للحائط والذى فى الغالب يكون فى حدود ه%.

ii - تصميم كعب الحائط (Design of Heel):

يستم تصميم الكعب على أساس أنه يعمل ككابولى مثبت فى الحائط معرض الى وزنه إلى أسفل بجانب وزن التربة أعلاها وكذلك الحمل الناتج من السه (Surcharge) وذلك مسن أعلى أسفل بالإضافة إلى ضغط التربة المؤثر عليه من أسفل إلى أعلى كما هو مبين بالشكل (١٣-٢٠).





شكل (١٣-١٠) الأحمال الواقعة على كعب الحائط الساند وكيفية تصميمه

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه كثير من المصممين يهملون تأثير ضغط التربة من أسفل إلى أعلى لصغر قيمته بالمقارنة بالأحمال المؤثرة من أعلى إلى أسفل وعليه يكون الحمل المؤثر على الكعب هو حمل مورع بانتظام قدره (w) (وزن المستر الطولسي من القاعدة + وزن المتر الطولي من التراب فوق الكعب).

i.e. $w = \gamma_c \cdot t_b \times 1.0 + \gamma_s \cdot h \times 1.0 + w \times 1.0$ (t/m') وبالستالى يمكن حساب قيمة القوة القاصة وعزم الانحناء عن أى قطاع ويبين الشكل (١٣- ٢٠) منحنيات توزيع القوى القاصة وعزوم الانحناء على الكعب حيث :

$$Q_{\text{max}} = w \cdot \ell \qquad t/m'$$

$$M_{\text{max}} = \frac{w \cdot \ell^2}{2} \text{ t.m/m'}$$

كما يبين الشكل (١٣-٢٠) مواضع القطاعات الحرجة لكل من القوى القاصة وعزم الانحناء وهي عند اتصال الكعب مع الحائط (أي على وجه الحائط).

بناء على قيمة (M_{max}) يتم تصميم القطاع وإيجاد سمكه (t_b) وحديد تسليحه الرئيسى والذى يجب أن يكون من أعلى الكعب ناحية الشد على أن يمتد حديد التسليح خلف الحائط بمسافة طول رباط كافى (0.0) مرة قطر السيخ).

يتم التحقق من مقاومة القص وذلك بتحقيق المعادلة:

$$q_{max} = \frac{Q_{max}}{0.87 \, b \, d_h} \le q_{all} (6 \, kg/cm^2)$$


وهذا ويمكن أن تكون إجهادات القص هي الحاكمة لتصميم الكعب الأمر السذى يبدأ بالتحقق من إجهادات القص بإيجاد (dm) اللازم لمقاومة أقصى قوة قاصة يلى ذلك التحقق من إجهادات العزم من المعادلة المعروفة

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{33ax}}{b = 1.0}} \longrightarrow k_{1} \longrightarrow f_{c} \longrightarrow k_{2}$$

$$\longrightarrow A_{s} = \frac{M_{max}}{k_{2} d_{b}} (cm^{2} / m')$$

iii تصميم قدم الحائط (Design of Toe):

يتم تصميم قدم الحائط ككابولى مقلوب معرض إلى وزنه إلى أسفل بجانب إلى وزن الستربة أعلاه إلى أسفل أيضاً وإلى ضغط التربة من أسفل إلى أعلى وهو على شكل شبه منحرف وهذه الأحمال مبينة بالشكل (١٣-٢١)



شكل (١٣-١٣) الأحمال والقطاعات الحرجة وكيفية تصميم قدم الحائط السائد

إنه في العادة يتم إهمال وزن التربة أعلى قدم الحائط نظراً لاحتمال نحرها وعليه فإن الأحمال التصميمية تتوزع خطياً بمعدل:


 $w = f - \gamma_c \cdot t_b \cdot t/m$

حيث (f) هو قيمة ضغط التربة على الأساس عند أى نقطة على التوزيع الخطى المحصور بين (f_{min}) ، (f_{min}) على طول القدم (f_{min}) كما هو مبين بالشكل (f_{min}) ، (f_{min}) هو سمك القاعدة (القدم).

- من كيفية حساب الضغوط على القاعدة يتم حساب قيم أقصى قوة قاصة (Q_{max}) عند القطاع الحرج للقص (على بُعد d من وجه الحائط) وكذلك أقصى عزم اثحناء (M_{max}) عند القطاع الحرج للعزم (عند وجه الحائط).
- ي تم تصميم القطاع على أساس مقاومة (M_{max}) ثم التحقق من إجهادات القسص أى يتم إيجاد كل من عمق القطاع ومساحة الحديد المطلوبة (A_s) وهذا الحديد الرئيسي يتم وضعه أسفل القدم بجانب التربة حيث إجهادات الشد الواقعة على القطاعات مع ضرورة مده خلف الحائط ناحية الكعب بمسافة لا تقل عن مسافة الرباط وهي a_s 0 مرة قطر السيخ.

iv تصميم الضفر أو المفتاح (Design of Key):

يستم تصميم الضفر ككابولى رأسى إلى أسفل نهايته فى القاعدة ومعرض السي ضغط التربة السلبى (passive pressure) المؤثر عليه مباشرة على كامل طوله (٤) وكما هو مبين بالشكل (٢٣-١٣).



شكل (١٣-١٣) القوى المؤثرة وكيفية تصميم الضفر أو المفتاح لحائط ساند

- وعليه بدلالة قيم ضغط التربة السلبى على الطول () يتم حساب القوى القاصة وعزم الاتحناء وبالتالى أقصى عزم انحناء (M_{max}) (عند اتصال الضفر مع الحائط أو القاعدة) وأقصى قوة قاصة حرجة (Q_{max}) (عند قطاع يبعد مسافة (D_{max}) من النهاية المثبتة لهذا الضفر) وكما هو موضح بالشكل (D_{max}) .
- وبناء على ذلك يتم تصميم قطاع الضفر بالطرق الكلاسيكية لمجابهة كل من (M_{max}) ، (Q_{max}) مع إيجاد الحديد الرئيسى وهو حديد رأسى مواجه الضغط السلبى مع مراعاة وضع الضفر بالنسبة للحائط الرأسى (الوجه الخلفى للحائط يبعد مسافة قدرها ١٥ سم من الوجه الأمامى للضفر وذلك حستى يمكن استغلال كمية حديد من الكمية الخاصة بالحائط وامتدادها فى الضفر كما هو مبين بالشكل، أى استمرار حديد الحائط الرأسى فى داخل الضفر.


9-17 <u>الحوائط الساندة الكابولية ذات الدعائم أو السنادات:</u> 17-9-1 مقدمة:

- كما قدمنا سابقاً فإن الحوائط الساندة ذات الدعائم أو السنادات تستعمل عادة عندما يكون ارتفاع الحوائط حوالي من ٨ ١٢ متر.
- إن تحليل وتصميم الحوائط الساندة ذات الدعائم والسنادات متشابهين ومتماثلين الأمر الذي يجعلنا نتطرق إلى الحوائط الساندة ذات الدعائم فقط.
- إن الحائط الساند ذات الدعائم تتكون من العناصر التالية: بلاطة حائط رأسية وبلاطة قاعدة أفقية بالإضافة إلى عدد من الدعائم الرأسية العمودية على بلاطة الحائط الرأسية التي يتم تقسيطها على مسافات متساوية من طول الحائط.
- إن تقسيط المسافة بين الدعائم الرأسية () عامل مهم جداً في التصميم الاقتصادي لهذا النوع من الحوائط السائدة حيث أنه يتحكم في الأبعاد الخرسانية وحديد التسايح اللازم لكل من الحائط الرأسي والقاعدة السفلية للحائط وكذلك الدعائم نفسها وذلك نظراً لتدخل هذه الدعائم في السلوك الإنشائي لكل هذه العناصر.

17-9-7 السلوك الإنشائي للعناصر المكونة للحائط الساند ذو الدعائم: أ) سلوك بلاطات الحائط الكعب:

a) Behaviour of Wall and Heel Slabs:

بين الشكل (γ - γ) مسقط جانبى للحائط السائد حيث بلاطة الحائط تعتبر بلاطة ترتكز فى الجانبين على الدعائم وحرة فى نهايتها العليا ومثبتة فى القاعدة عند أسفلها ومعرضة إلى حمل مثلثى ناتج من ضغط الستربة ذو القيمة الأقصى عند نهاية الحائط (γ ka . h). وبناء على ذلك يمكن اعتبار أن الحمل المؤثر على البلاطة يتوزع بفعل الكمرة (Cantilever action) فى الاتجاه الأفقى وبفعل الكابولى (Cantilever action) فى الاتجاه الرأسي كما هو موضح.



شكل (١٣- ٢٣) توزيع الأحمال على بلاطة حائط السائد ذو الدعائم

وعليه فإن البلاطة يمكن اعتبارها أولاً بلاطة مستمرة مرتكزة على الدعائم ذات حمل مؤتسر فسى الاتجساه الأفقسى معرض إلى حمل يعادل 7/3 أقصى ضغط حمل مؤتسر فسى الاتجساه الأفقسى وثانسياً بلاطسة كابولية عند اتصالها مع القاعدة معرضة إلى حمل مثلثى قاعدته قدرها قيمة أقصى ضغط $(\gamma_s k_a h)$ وبارتفاع $(\gamma_s k_a h)$ وحمسا هسو موضح بالشكل (77-77) وعليه يكون قيمة أقصى عزم انحناء فى الاتجاه الرأسى لشريحة رأسية قدرها (77-77) متر من بلاطة الحائط يعادل :

$$M_{\text{vertical max}} = \frac{1}{2} \left[\gamma_s k_a \cdot h \cdot \frac{\ell}{2} \right] \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{1}{24} \gamma_s k_a h \ell^2$$

وحيث أن قيمة أقصى عزم انحناء باعتبار البلاطة كابولية بارتفاع (h) هو (M_0) وقدره

ومن هاتين المعادلتين ينتج أن:

حيث الثابت (K) يعتمد على قيمة $\left(rac{\ell}{h}
ight)$ أى على نسبة تقسيط الدعائم بالنسبة V(T)

$$M = M_o$$
 \longleftrightarrow $\left(\frac{\ell}{h} = 2\right)$ في حالة $M = M_o / 4$ \longleftrightarrow $\left(\frac{h}{\ell} = 1\right)$ في حالة $M = M_o / 16$ \longleftrightarrow $\left(\frac{h}{\ell} = \frac{1}{2}\right)$ في حالة $M = M_o / 36$ \longleftrightarrow $\left(\frac{h}{\ell} = \frac{1}{3}\right)$ في حالة \longleftrightarrow

يتبين مما جاء بعاليه بأنه في حالة $(2 \le \frac{1}{h})$ لا يحدث أي نقص في قيمة عزم الانحناء المــتولد في الحائط بينما عندما تكون $(\frac{1}{h})$ ما بين (٣/١ – ٣/١) فإنه يحــدث نقــص ملحوظ في قيمة عزم الانحناء الأمر الذي يوضح مدى وضرورة اختيار النسبة $(\frac{1}{h})$.

• باختسیار النسبة $\left(\frac{h}{h}\right)$ ما بین (۲/۱ ، ۳/۱) یجعل البلاطة تسلك سلوك السبلاطة ذات الاتجاه الواحد (one-way slab) ومحملة بحمل ذو قیمة قصوی تعادل ضغط التربة عند أسفل الحائط.

ب) سلوك الدعائم الرأسية:

b) Behaviour of Counter Forts:

- كما أشرنا سابقاً بأن الدعائم تسلك فعل الكوابيل المثلثية الشكل مثبتة في بلاطسة القاعدة ومعرضة إلى ضغط أفقى من التربة نتيجة لرد الفعل من البلاطة الرأسية المرتكزة عليها.
- ونظراً للشكل المثلثى للدعائم وصغر نسبة طولها بالنسبة لارتفاعها فإنه يجب توخى الحذر عند تصميمها وعند تحديد حديد تسليحها بالإضافة إلى ضرورة عمل الاحتياطات اللازمة نحو أطوال الرباط لحديد تسليحها الأفقى والرأسى في كل من بلاطة الحائط وبلاطة الكعب لتجنب تمزقها وانسلاخها من هذه العناصر كما وضحنا سابقاً.

- نسب وأبعاد الحوائط الكابولية ذات الدعائم:

 كما بنا سابقاً:
 - $B = (0.4 \sim 0.7) H$ = ac it is a second in the second in
- بتم وضع الحائط على بعد $\left(\frac{B}{4}\right)$ إلى $\left(\frac{B}{3}\right)$ من حافة القدم
- المسافة بين الدعائم الرأسية (ا) يتراوح ما بين H $(0.3 \sim 0.6) = 1$ وبطول من -3 متر كحد أقصى.
 - $t_{\text{wall}} = \left(\frac{H}{14} \approx \frac{H}{12}\right)$ مسمك الحائط الرأسى عند القاعدة -
- القاعدة يعادل سمك الحائط الرأسى عند القاعدة .i.e. $t_b = \left(\frac{H}{14} \approx \frac{H}{12}\right)$
 - -- سمك الدعائم بين ٢٠ ٤٠ سم

٣ - ٩ - ٩ - ٣ إتزان الحوائط الكابولية ذات الدعائم:

- Stability of C.F Retaining Wall:


بإهمال وزن الدعائم فإن اتزان هذا النوع من الحوائط الكابولية ذات الدعائم يصبح مماثلاً لاتزان الحوائط الساندة الكابولية والسابق الإشارة إليها.

١٣-٩-٤ التصميم الإنشائي للعناصر الإنشائية المكونة للحوائط الكابولية ذات الدعائم:

Structural Design of Elements of C.F Retaining Walls:

- بالنسبة لتصميم بلاطة الحائط الرأسي:

 $P_{wall} = [\gamma_s \; k_a \; h + w \; k_a]$ t/m : وبالتالى يكون أقصى عزم انحناء يعادل



شكل (١٣-١٣) تصميم الحائط والكعب في الحوائط ذات الدعائم

وأيضاً تستعرض المسائط إلى قوى قاصة قصوى عند القطاع الحرج الذى يبعد مسافة قدرها (d) من أوجه الدعائم وبالتالى فإن أقصى قوة قاصة يمكن تقديرها كالآتى:

$$Q_{max} = P_w \left[\left(\frac{\ell - b_{coun}}{2} \right) - d \right] * t/m * (13-20)$$

حيث (bcoun): هو عرض الدعائم

، (d) : هو سمك بلاطة الحائط

وبمعنومية قيم (M_{max}) ، (M_{max}) يتم تصميم ببلاطة الحائط وذلك بحيث لا تتعدى الإجهادات المؤثرة عليها أقصى إجهادات مسموح بها لكل من الإجهادات العمودية والقاصة أى إيجاد قيمة (D)، (A_s) اللازمتين لأمان الحائط. وهذا الحديد (A_s) هو المطلوب لقطاع عند أسفل بلاطة الحائط وبالستائى يمكن تقسيطه ليتناسب مع نقص كلاً من حمل الضغط المؤثر وقيمة عزم الاحناء المناظر له وبشرط ألا يقل حديد التسليح عن الحد الأدنى المطلوب.

بالنسبة لتصميم بلاطة الكعب:

بالإشارة إلى الشكل السابق (١٣-٢٤) يمكن اعتبار بلاطة الكعب هى بلاطة مرتكزة على الدعائم وحرة فى النهاية ومثبتة فى الحائط وهى نفس ظروف النهاية للحائط، أى يمكن اعتبار شريحة أفقية معرضة إلى حمل رأسى منتظم التوزيع نتيجة لوزن البلاطة نفسها ووزن التربة فوقها والحمل الواقع عليها رأسياً مع إهمال رد فعل التربة على القاعدة إلى أعلى.

أى أنها كمرة مستمرة طولها (١) مرتكزة على الدعائم ومعرضة إلى حمل يعادل:

 $P_{heel} = \gamma_c \cdot t_b + \gamma_s \cdot h + w$ t/m وبالتائى للشريحة (2-2) sec. (2-2) ذات العرض 1,٠٠ متر فإن القوى الداخلية المتولدة هى عزوم الاتحناء والقوى القاصة. أقصى عزم انحناء موجب أو سالب

 $M_{\text{max heel}} = \frac{\pm P_{\text{heel}} \cdot \ell^2}{12}$ * (13-21)

وذلك عند القطاعات الحرجة وهي عند منتصف المسافة بين الدعائم (الموجب) وعند الدعائم نفسها (العزم السالب)، وأن أقصى قوة قاصة هي عند قطاع يبعد مسافة قدرها (d) من الدعامة وقيمته تعادل:

$$Q_{\text{max heel}} = P_{\text{heel}} \left[\left(\frac{\ell - b_{\text{coun}}}{2} \right) - d \right] \qquad t/m \qquad * (13-22)$$


بمعلومية (M_{max}) ، (M_{max}) ، بمعلومية وإيجاد قيمة سمك القياعدة (t_b) وحديد تسليحها الموجب والسالب وذلك باتباع نفس الطريقة السابقة على ألا يقل حديد التسليح (A_s) عن الحد الأدنى.

ملحو ظة:

هـذا وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه من الضرورى وضع حديد ثانوى فى الاتجاهات العرضية لكل من الحائط والكعب وذلك لمجابهة الإجهادات الثانوية من توزيع الأحمال الحقيقى بالإضافة إلى تأثير كل من الاتكماش ودرجات الحرارة.

- بالنسبة لتصميم الدعائم:

يمكن اعتبار الدعائم ما هي إلا كوابيل شكلها مثلثي ذات نهاية مثبتة عند القياعدة (fixed at base) ومعرضة إلى الحمل المنقول لها من باكيتين متجاورتين أي إلى حمل ذو قيمة تعادل (k_a . w. k_a) عند سطح الأرض إلى (k_a . k_a) عند القاعدة وكما هو مبين بالشكل (k_a . k_a).



شكل (١٣-٥٦) الأحمال والقوى الخارجية المؤثرة على الدعائم

يتم إيجاد القوى الداخلية المعرضة لها الدعائم ممثلة في عزم انحناء والقوى القاصة نتيجة لهذا الحمل وبالتالي أقصى عزم انحناء يكون عند القطاع الحرج القطاع الحرج عند القاعدة وكذلك أقصى قوة قاصة عند القطاع الحرج (A'B) المبين بالشكل (٢٥-١٠) حيث:

 $M_{max \ count}$ عن الدعامة $= w \ k_a \cdot \ell \cdot h \cdot \frac{h}{2} + \gamma_s \ k_a \cdot \ell \cdot \frac{h}{2} \cdot \frac{h}{3}$ $= w \ \ell \ k_a \cdot \frac{h^2}{2} + \gamma_s \ k_a \cdot \ell \cdot \frac{h^2}{6}$ (13-23) *

أقصى قوة قاصة ولتكن (Qmax count)

بمعلومية قيم (M_{max count}) ، (Q_{max count}) يمكن تصميم قطاع الدعامة بتحقيق العمق اللازم ومساحة حديد التسليح المطلوب لمجابهة إجهادات العزوم وإجهادات القص.

$$\begin{aligned} d_{count} &= k_1 \sqrt{\frac{M_{max \ count}}{b_{count}}} &, & A_s &= \frac{M_{max \ count}}{k_2 \ d_{count} \cdot cos \ \alpha} \ (cm^2) \\ q_{max} &= \frac{Q_{max}}{0.87 \ b \ d_{count}} - \frac{M_{max}}{0.87 \ b \ d_{count}^2} \cdot tan \ \alpha \leq q_{max \ all} \end{aligned}$$

يجب أن يستم وضع الحديد (As) فى الاتجاه المائل للدعامة مع ضرورة ربطه جيداً بالقاعدة وبالحائط وذلك بمد هذا الحديد بالقاعدة بطول رباط كافى.

ملحوظة هامة:

بالإضافة إلى حديد التسليح الرئيسى يجب وضع حديد تسليح إضافى فى الدعائم وذلك لمنع تمزيق أو انسلاخ الدعامة من الحائط الرأسى أو من الكعب الأفقى وذلك عن طريق وضع مجموعتين من الحديد إحداهما أفقية وأخرى رأسية فسى شكل كانسات ذات فرعين يتم ربطها جيداً وذلك بلفها حول الحديد الرأسى بالحائط الرأسسى والكعب الأفقى كما هو مبين بالشكل ((7-7)) وهذا الحديد الأفقى والرأس يمكن حسابه من المعادلات التالية لمقاومة كل من رد الفعل الأفقى ((7)) ورد الفعل الرأسى ((7)) المبينة بالشكل ((7)) حيث :

مساحة الحديد الأفقى للرياط:

$$A_{sh} = \frac{T_h}{f_s} (cm^2)$$
 * (13-24)


$$T_h = P_{wall} (\ell - b_{count})$$
 (t) * (13-25)


مساحة الحديد الرأسي للرياط:

$$A_{sv} = \frac{T_v}{f_s} (cm^2)$$
 * (13-26)

،
$$T_v = P_{heel} (\ell - b_{count})$$
 (t) * (13-27) على أن يتم توزيع هذا الحديد على مسافات تعادل (۲۰ – ۵۰ سم).

Section A-A





Section B-B

شكل (١٣-٢٦) حديد تسليح الرباط لمنع انسلاخ الدعائم من كل من الحائط أو والكعب في الحوائط الكابولية ذات الدعائم

١٠-١٣ أمثلة محلولة على الحوائط الساندة:

المطلبوب حسباب القطاعيات الآمنة لحائط ثقيل (gravity wall) من الخرسانة العادية نتسند ردم ارتفاعه ٥٥،٥ متر ومكون من تربة رملية ذات زاوية احتكاك داخلى 32 = 0 ووحدة أوزان ١,٧٥ طن/م٣ مع العلم بأن عمق التأسيس ١,٢٠ متر من سطح الأرض والتربة تحت الأساس عبارة عن تربة طينية متماسكة ذات جهد مسموح به لا يتعدى ٢,٠٠٠ كجم/سم٢ وتماسك يعادل ٨ طن/م٢ ووحدة أوزان ١,٨ طن/م٣ وأن ميل الردم الخلفي يساوى ١٠ مع الأفقى.


الحل:

يبين الشكل التالي (١٣-٢٧) كروكي لأبعاد الحائط الساند الابتدائية حيث:

H = 5.5 + 1.2 = 6.7 ms

ارتفاع الحائط

- B = H/2 = 3.4 ms عرض الأساس
 - · ميل أمام الحائط Batter = 1:20
 - سمك الجذع عند أعلاه يساوى ٥٠ سم
 - عمق القاعدة = ٠,٩٠ متر
 - طول القدم = ٥,٠ متر



شكل (١٣-٢٧) الأبعاد الابتدائية للحائط في المثال رقم (١)

ضغوط التربة على الحائط باستخدام نظرية رانكن:

معامل ضغط الترية =

$$k_a = \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}} \qquad * (13-28)$$

حيث (α) هو ميل الردم الخلفي مع الأفقى = · أ

$$k_a = \frac{\cos 10 - \sqrt{\cos^2 10 - \cos^2 32}}{\cos 10 + \sqrt{\cos^2 10 - \cos^2 32}} = 0.326$$

قيمة الضغط الفعال الموازى لسطح التربة

$$P_{active} = \frac{1}{2} \gamma_s H^2 k_a$$

= $\frac{1}{2} \times 1.75 \times (7.07)^2 \times 0.326 = 14.3 \text{ t/m}$

$$P_h = P_a \cos 10 = 14.1 t/m$$

المركبة الأفقية

$$P_{yy} = P_{yy} \sin 10 = 2.5 \text{ t/m}$$

المركبة الرأسية

$$P_v = P_a \sin 10 = 2.5 \text{ t/m}$$

التحقق من اتزان الحائط:

حساب الأهال الرأسية:

$$W_1 = 0.4 \times 5.8 \times 1.75 = 4.06 \text{ t/m}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} \times 1.71 \times 5.8 \times 1.75 = 8.68 \text{ t/m}$$

$$W_3 = \frac{1}{2} \times 2.11 \times 0.37 \times 1.75 = 0.68 \text{ t/m}$$

$$W_4 = \frac{1}{2} \times 1.71 \times 5.8 \times 2.2 = 10.91 \text{ t/m}$$

$$W_5 = 0.5 \times 5.8 \times 2.2 = 6.38 \text{ t/m}$$

$$W_6 = \frac{1}{2} \times 0.29 \times 5.8 \times 2.2 = 1.85 \text{ t/m}$$

$$W_7 = 3.4 \times 0.9 \times 2.2 = 5.26 \text{ t/m}$$

$$W = \Sigma W + P_v = 37.82 + 2.5 = 40.32 \text{ t/m}$$

Stablizing Moment (M.S):

$$= 2.5 \times 3.4 + 4.06 \times 3.2 + 8.68 \times 2.43 + 0.68 \times 2.7 + 10.91 \times 1.86$$

$$+6.38 \times 1.04 + 1.85 \times 0.69 + 5.26 \times 1.7 = 81.57 \text{ m.t/m}$$

Overturning Moment (M.O):

عزم الاتزان

$$P_h \cdot \frac{H'}{3} = 14.1 \times \frac{7.07}{3} = 33.23 \text{ m.t/m}' \iff$$

وذلك بأخذ العزوم عند نهاية القدم.

ن معامل الأمان ضد الانقلاب

Factor of Safety =
$$\frac{\text{M.S}}{\text{M.O}} = \frac{81.57}{33.23} = 2.45 > 1.5$$

ii - ضد الهيار التربة وميل القاعدة:

Against Overstressing & Tilting:

موضع المحصلة الرأسية بالنسية للقدم


$$\bar{x} = \frac{\sum M}{W} = \frac{M.S - M.O}{\sum W}$$
$$= \frac{81.57 - 33.23}{40.32} = \frac{48.34}{40.32}$$
$$= 1.198 \cong 1.2 \text{ ms}$$

مقدار اللامركزية

$$\therefore e = \frac{B}{2} - \overline{x}$$

$$= \frac{3.4}{2} - 1.2 = 0.5 \text{ ms}$$

$$| \tilde{b}_{\text{max}} = \frac{W}{B} \left[1 \pm \frac{6 \text{ e}}{B} \right]$$



$$f_{\max} = \frac{40.32}{3.4} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.5}{3.4} \right] = 11.85 \left[1 \pm 0.88 \right]$$

$$f_{\text{max}} = 22.28 \text{ t/m}^2 > f_{\text{all}}$$

$$f_{\min} = 1.42 t/m^2$$

وحيث أن القيمتين موجبتين إذن الضغط على التربة كله ضغط أى أنه ليس هناك إنفصال بين التربة والقاعدة ولكن قيمة أقصى إجهاد (f_{max}) أكبر من الإجهاد المسلموح به للتربة وهو ٢٠٠٠ كجم/سم ٢ (٢٠ طن/م٢) الأمر الذي يستلزم ضلرورة زيادة عرض القاعدة (B) وأخذها ٣٠٦ م مثلاً بزيادة ٢٠ سم في طول القدم أي يصبح طول القدم ٢٠ سم بدلاً من ٥٠ سم وزيادة ١٠ سم بروز الكعب.

$$\Sigma$$
 M @ toe = M.S - M.O + W × 0.2
= 81.57 - 33.32 + 40.32 × 0.2 = 56.404 m.t/m`
 $W = 40.32 = 100$ ذات قيمة ثابتة لا تتأثر

$$\frac{1}{x} = \frac{56.404}{40.32} = 1.398 \cong 1.4 \text{ ms}$$

$$e = \frac{B}{2} - x = \frac{3.6}{2} - 1.4 = 0.4 \text{ ms}$$

$$f_{\text{max}} = \frac{40.32}{3.6} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.4}{3.6} \right]$$

$$= 11.2 \left[1 \pm 0.67 \right]$$

$$f_{\text{max}} = 18.7 \text{ t/m}^2 < f_{\text{all}} \text{ o.k}$$

$$f_{\text{min}} = 3.7 \text{ t/m2} \quad (+) \quad (\text{o.k})$$

أبعاد القاعدة آمنة لتحمل الإجهادات الواقعة عليها.

iii خد الانزلاق (Against Sliding):

 $F.S = \frac{(F_R) \text{ Resisting Force}}{(P_h) \text{ Driving Force}} < 1.5$ معامل الأمان ضد الانزلاق

القوة المقاومة للانزلاق (F_R) = معامل الاحتكاك ($0.7 \times C$) × عرض القاعدة 20.16 (t) = $3.6 \times 0.7 \times 8$ =

∴
$$P_h = 14.1$$

∴ $F.S = \frac{20.16}{14.10} = 1.429 < 1.5$ not safe

الأمسر الذي يعنى أن القاعدة أو الحائط سوف يحدث لها انزلاق لذلك ولزيادة معامل الأمسان (F.S) فإنه يمكن استخدام ووضع كسر حجر أو خلطة ردم أمام

القدم بمسمك ٥٠ سم وبطول ١,٢٠ متر وذلك لتوليد ضغط سلبى يعادل القوة المسببة للانزلاق.

i.e.
$$E_p = \frac{1}{2} \gamma h^2 k_p$$

ويفرض (٥) للتربة كسر الحجر تساوى ٤٠

ن معامل ضغط التربة السلبي

$$\therefore \qquad \mathbf{k}_{\mathbf{p}} = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi}$$
$$= \frac{1 + \sin 40}{1 - \sin 40} = 0.46$$

$$\therefore E_p = \frac{1}{2} \times 1.8 \times (0.5)^2 \times 4.6 = 1.04 \text{ t/m}$$

$$F_R = 20.16 + 1.04 = 21.2 \text{ t/m}$$

..
$$F.S = \frac{21.2}{14.1} = 1.5$$
 (o.k)

و التحقق من قطاعات وأسماك الخرسانة العادية:

 $t_{\rm b} = 90~{\rm cm}$ القطاع الحرج هو القطاع (I-I) عند وجه الحائط حيث

$$f_{\text{net soil}} = f_{\text{total}} - \gamma_{\text{c}} \cdot t_{\text{b}}$$
 = 18.7 - 2.2 × 0.9 = 16.72 t/m²

$$\therefore M_{I-I} = f_{net} \cdot \frac{(0.6)^2}{2}$$

$$= 16.72 \times \frac{(0.6)^2}{2} = 3.0 \text{ m.t/m}$$

$$f_{\text{max}} = \pm \frac{6 \text{ M}}{\text{b t}^2}$$

$$= \frac{6 \times 3 \times 10^5}{100 \times (90)^2} = 2.22 \text{ kg/cm}^2$$

$$< f_{\text{t con. all}} (4 \text{ kg/cm}^2) \quad (\text{o.k})$$

شکل (۱۳–۲۹)

<u>التحقق من القطاع ما بين القاعدة والجذع:</u>

قيمة الضغط الأفقى عند القطاع

$$P_{H}' = \frac{1}{2} \gamma H'^{2} k_{a} \cos 10$$

$$= \frac{1}{2} \times 1.75 \times (5.8)^{2} \times 0.326$$

$$= 9.595 \approx 9.6 \text{ t/m}'$$

$$M_{@ \text{toe}} = 8.68 \times 1.83 + 10.91 \times 1.26$$

$$+ 6.38 \times 0.54 + 1.85 \times 0.20$$

$$- 9.6 \times \frac{5.8}{3} = 29.79 - 18.56$$

$$= 11.23 \text{ m.t/m}'$$

$$\Sigma W = 8.68 + 10.91 + 6.38 + 1.85 = 27.82 \text{ t/m}$$

$$\therefore \quad \bar{x} = \frac{11.23}{27.82} = 0.4 \text{ m}$$

$$e = B/2 - \bar{x} = \frac{2.5}{2} - 0.4 = 0.85 \text{ ms}$$

$$\therefore \qquad f_{\underset{min}{max}} = \frac{27.82}{2.5} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.85}{2.5} \right]$$


$$f_{\text{max}} = 11.13 [1 \pm 2.04] \qquad \therefore \qquad f_{\text{max}} = 33.83 \text{ t/m}^2$$

$$f_{\text{max}} = 338 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Comp}^{\underline{n}}\text{)} f_{\text{call con}} \text{ (o.k)}$$

$$f_{min} = -11.57 \text{ t/m}^2 = 1.16 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Tension)} < f_{ctall}$$
 (o.k)

القطاع آمن لتحمل الإجهادات الواقعة عليه

ويبيسن الكسروكي الستالي شكل (٣١-٠٠) الأبعساد النهائية للحائط الساند من الخرسانة العادية.



شکل (۱۳ – ۳۰)

مثال رقم (٢):

المطلوب تصميم حائط كابولى ساند لردم رملى ذو سطح أفقى ويحمل حملاً موزعاً قدره ١,٥ طن/م٢ وارتفاع الردم يعادل ٧,٥ م مقاساً من منسوب التأسيس مع العلم بأن عمق التأسيس يعادل ١,٥٠ متر تحت سطح الأرض والتربة التحتية للأساس هى من نفس نوع تربة الردم حيث قيمة وحدة الأوزان للتربة الغير مقلقلة يعادل ١,٨٠ طن/م٣ وقيمة زاوية الاحتكاك الداخلى للتربة المناظرة للحالتين هى ٣٣ ، ٣٠ على التوالى.

الحل:

1 - اختيار الأبعاد الابتدائية للحائط:

افرض الأبعاد التالية:

$$B = 0.6 H = 0.6 \times 7.5 = 4.5 ms$$
 عرض القاعدة

$$1.25 \,\mathrm{ms} = \left(\frac{\sim \mathrm{B}}{3.5}\right)$$
 طول بروز القدم يعادل

$$65 \, \text{cm} = t_b \cong \frac{H}{12}$$
 سمك القاعدة –

ويبين الشكل (١٣-٣١) التالى الأبعاد الابتدائية المفروضة للحائط والأحمال الواقعة عليه.

٢- ضغوط التربة:


بالنسبة للترية المقلقلة

$$k_a = \frac{1-\sin\phi}{1+\sin\phi} = \frac{1-\sin 30}{1+\sin 30} = \frac{1}{3}$$
 (معامل ضغط التربة الفعال)
$$k_p = \frac{1+\sin\phi}{1-\sin\phi} = \frac{1+\sin 30}{1-\sin 30} = 3$$
 1

:.
$$P_{a1} = w k_a \cdot H = 1.5 \times \frac{1}{3} \times 7.5 = 3.75 \text{ t/m}$$

$$P_{a2} = \frac{1}{2} \gamma k_a \cdot H^2 = \frac{1}{2} \times 1.7 \times \frac{1}{3} \times (7.5)^2 = 15.94 \text{ t/m}$$

$$P_p = \frac{1}{2} \gamma k_p \cdot h^2 = \frac{1}{2} \times 1.7 \times 3 \times (1.5)^2 = 5.74 \text{ t/m}$$



شكل (١٣ - ٣١) الأبعاد الابتدائية للحائط الساند الكابولي

٣- الأحمال الرأسية:

$$W_{1} = 1.5 \times 2.6 + 6.85 \times 2.6 \times 1.7 = 34.177 \text{ t/m}'$$

$$W_{2} = 0.3 \times 6.85 \times 2.5 = 5.138 \text{ t/m}'$$

$$W_{3} = 0.35 \times 6.85 \times 2.5 \times \frac{1}{2} = 2.997 \text{ t/m}'$$

$$W_{4} = 0.65 \times 4.5 \times 2.5 = \frac{7.313 \text{ t/m}'}{49.625 \text{ t.m}'}$$

ع - اتزان الحائط الساند:

بأخذ العزوم حول حافة القدم

M@ Toe:

$$34.177 \times 3.2 + 5.138 \times 1.75 + 2.997 \times 1.48 + 7.313 \times 2.25$$

 $-3.75 \times 3.75 - 15.94 \times 2.5 + 5.74 \times 0.50 = 88.22 \text{ m.t/m}$

ومن هذا يتم حساب قيمة كل من (M.S) ، (M.ov)

مجموع القيم الموجبة في المعادلة السابقة

M.S = stabilizing moment = 142.17 m.t/m

مجموع القيم السالبة في المعادلة السابقة

M. ov = overturning moment = 53.95 m.t/m

i – ضد الانقلاب:

وعليه فإن معامل الأمان

F.S =
$$\frac{\text{M.S}}{\text{M.ov}} = \frac{142.17}{53.95} = 2.635 > 1.5$$
 (o.k) safe

ii - ضد الانزلاق:

- القوة المسببة للانزلاق =

Driving Force =
$$P_{a1} + P_{a2} = F_D$$

= 3.75 + 15.94 = 19.69 t/m \leftarrow | Lie | Lie

Resisting Force = $F_R = P_p + \mu \times \Sigma W$

tan ϕ ` حيث (μ) معامل الاحتكاك بين التربة والأساس وهو يعادل حوالى (μ) ناه.e. $\mu = \tan 30 = 0.577$

$$\therefore$$
 F_R = 5.74 + 0.577 × 49.625 = 34.39 t/m' \longrightarrow

(o.k) معامل الأمان =
$$\frac{34.39}{19.69} = \frac{F_R}{F_D}$$
 أكبر من ٥,٥

iii- ضد انهيار الرّبة وميل الحائط:

يستم حساب مقدار اللامركزية وذلك عن طريق حساب البعد (x) من حافة القدم لمحصلة القوى الرأسية (x).

i.e.
$$\bar{x} = \frac{M_{\textcircled{@}} \text{ Toe}}{\sum W} = \frac{88.22}{49.625} = 1.78 \text{ ms}$$

$$\therefore \quad e = \frac{B}{2} - \bar{x} = \frac{4.5}{2} - 1.78 = 0.47 \text{ ms}$$

$$B / 6 = \frac{4.5}{6} = 0.75 \text{ ms}$$

وحيث أن $\left(e < \frac{B}{6}\right)$ إذن ليس هناك قوى شد على الكعب وعليه فإن أقصى إجهادات واقعة على التربة هي :

$$f_{\max} = \frac{\sum W}{A} \left[1 \pm \frac{6 e}{A} \right] = \frac{\sum W}{B} \left[1 \pm \frac{6 e}{B} \right]$$

$$\therefore f_{\max} = \frac{49.625}{4.5} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.47}{4.5} \right]$$

 $f_{max} = 17.94 \ t/m^2 \ (Comp^n)$ ، $f_{min} = +4.12 \ t/m^2 \ (Comp^n)$ وهـنا يـتم حسـاب أقصى قدرة تحمل للتربة أسفل الأساس وبالتالى جهد التربة الصافى المسموح به وذلك من خواص التربة تحت الأساس وذلك كالآتى :

• يتم أخذ العرض الفعال للقاعدة المقاوم للأحمال ما يعادل ضعف البعد (x).

i.e.
$$B' = 2 \times 1.78 = 3.56 \text{ ms}$$
 end of $\phi = 35^{\circ}$, $\gamma = 1.8 \text{ t/m}^3$ i.e. $\phi = 35^{\circ}$, $\gamma = 1.8 \text{ t/m}^3$ i.e. $\phi = 35^{\circ}$, $\gamma = 1.8 \text{ t/m}^3$ i.e. $\phi = 35^{\circ}$ $\phi = 35^{\circ}$

$$N_q = 25$$
 , $N_\gamma = 28$

$$f_{u \text{ soil}} = 1.7 \times 1.5 \times 25 + 1.8 \times 1.78 \times 28 = 153.45 \text{ t/m}^2$$

$$f_{all \text{ soil}} = \frac{(153.45 - \gamma_s D_f)}{F.S} + \gamma_s D_f = 4$$

$$= \frac{153.45 - 1.7 \times 1.5}{3} + 1.7 \times 1.5 = 52.85 \text{ t/m}^2 \approx 5.3 \text{ kg/cm}^2$$

$$\frac{153.45 - 1.7 \times 1.5}{3} + 1.7 \times 1.5 = 52.85 \text{ t/m}^2 \approx 5.3 \text{ kg/cm}^2$$


وحيث أن أقصى إجهاد واقع على التربة (fmax) أقل من الجهد المسموح به عند منسوب التأسيس

القاعدة آمنة ضد انهيار التربة وميلها.

وحيث أن هناك فارق كبير بين جهد التربة والجهد المسموح به فإنه يمكن جعل أبعد القاعدة المسلحة أقل من ذلك مع عمل فرشة خرسانة عادية أسفلها بسمك 8

$$W_1 = 30.89 \text{ t/m}$$

 $W_4 = 6.50 \text{ t/m}$



شکل (۱۳–۳۲)

وعليه بإعادة حساب الإجهادات الواقعة على التربة

$$M_{@}$$
 Toe = 107.46 - 53.95 = 53.55 m.t/m

$$\therefore$$
 S W = 45.525 t/m

$$\therefore \quad \bar{x} = \frac{53.51}{45.525} = 1.175 \text{ ms}$$

$$\therefore \qquad e = \frac{B}{2} - x = \frac{4.0}{2} - 1.175 = 0.825 \text{ ms}$$

$$\therefore \frac{B}{6} = \frac{4.0}{6} = 0.67 \text{ ms} \qquad c \qquad e > \frac{B}{6}$$

. سوف يحدث شد وانفصال للقاعدة عن التربة وعليه يتم حساب أقصى إجهاد ضغط مع إهمال الشد باعتبار عرض القاعدة في هذه الحالة يعادل (x 3).

:
$$f_{\text{max soil}} = \frac{2 \Sigma W}{B} = \frac{2 \times 45.525}{3 \times 1.175} = 25.8 \text{ t/m}^2 = 2.6 \text{ kg/cm}^2$$

ويجب أن يكون هذا الإجهاد أقل من الجهد المسموح به للتربة عند منسوب التأسيس.

الجهد المسموح به للتربة عند منسوب التأسيس يحسب كالآتي :

$$f_{u \text{ soil}} = 1.7 \times 1.5 \times 25 + 1.8 \times 1.1754 \times 28 - 123 \text{ t/m}^2$$

$$f_{\text{all soil}} = 2.55 + \frac{1}{3} (123 - 2.55) = 42.7 \text{ t/m}^2 = 4.3 \text{ kg/cm}^2$$

- القاعدة آمنة ضد الانهبار والمبل.
- يتم إعادة التحقق من معامل الأمان ضد الانزلاق مرة ثانية.

$$F_R = P_p + \mu \Sigma W = 5.74 + 0.577 \times 45.525 = 32.0 \text{ t.m}$$


$$F_D = P_{a1} = P_{a2} = 19.69 \text{ t/m}$$

$$\therefore$$
 F.S = $\frac{32.0}{19.69}$ = 1.625 > 1.5 (o.k) safe

<u>تصميم القطاعات الحرجة إنشائيا:</u>

بالنسبة لجذع الحائط:

باعتبار الحائط كابولي معرض إلى قوى الضغط الجانبي كما يلي:



شکل (۱۳–۳۳)

يتم رسم منحنى توزيع القوى الداخلية المتولدة في الحائط (S.F + B.M) وذلك نتبحة لقه ي الضغط الجانبي وكما هو موضح حيث:

$$M_{max} = 71.46 \text{ m.t/m}$$
, $Q_{max} \cong 35.2 \text{ t/m}$
 $d_m = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{1.0}} = 0.28 \sqrt{71460} = 74.8 \text{ cm}$

$$d_{sh} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b } q_{all}} = \frac{35.2 \times 10^3}{0.87 \times 100 \times 6} = 67.4 \text{ cm}$$

take
$$d = 74.8 \text{ cm} \rightarrow \text{take } t = 85 \text{ cm} \rightarrow d_{act} = 80 \text{ cm}$$

$$\therefore A_s = \frac{M_{\text{max}}}{k_2 d_{\text{act}}} = \frac{7146000}{0.87 \times 1400 \times 80} = 73.3 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow 12 \phi 28/\text{m}$$

وبالنسبة لباقى ارتفاع الجذع يتم إيجاد الحديد المناظر لكل قطاع حيث السمك متغير من ٣٠، م عند القمة إلى ٠,٨٥ عند اتصاله مع القاعدة.

$$d_{3-3} = 51.25$$
 cm

$$\therefore A_{83-3} = \frac{M_{3-3}}{k_2 d_{3-3}} = \frac{26.15 \times 10^5}{0.87 \times 1400 \times 51.25} = 41.89 \text{ cm}^2/\text{m}^2$$

$$\longrightarrow 12 \phi 22/\text{m}^2$$

$$A_{s 2-2} = 6 \phi 22 / m$$

مع وضع حديد ثانوى طولى يعادل ٠,٢٥ الحديد الرئيسى.

بالنسبة للقاعدة:


يبين الكروكي التالي الأحمال الواقعة على القاعدة وهي ضغط التربة المثلثي من أسفل إلى أعلى والأحمال الواقعة من أعلى إلى أسفل.

يستم حساب عزوم الانحناء عند القطاعات الحرجة أي عند القطاعات (5-5) ، (6-6) كالآتى:

$$M_{5-5} = -29.86 \text{ m.t/m}$$

$$M_{6-6} = +10.69 \text{ m.t/m}$$

$$M_{\text{max}} = 29.86 \text{ m.t/m}$$



$$d = k_1 = \sqrt{\frac{M_{\text{max}}}{1.0}} = \sqrt{29860} = 54.4 \text{ cm} \implies t = 65 \text{ cm} \qquad (o.k)$$

$$\therefore A_{85-5} = \frac{M_{5-5}}{k_2 d} = \frac{29.86 \times 10^5}{0.87 \times 1400 \times 60} = 40.859 \text{ cm}^2/\text{m}$$


$$\rightarrow$$
 (6 \phi 22 + 6 \phi 19) /m

$$A_{s 6-6} = \frac{10.69 \times 10^5}{0.87 \times 1400 \times 60} = 14.63 \text{ cm}^2/\text{m} \longrightarrow 6 \text{ } \phi \text{ } 22 \text{ } /\text{m}$$

$$\mu_{\min} = \frac{0.25 \times A_c}{100} = \frac{0.25 \times 100 \times 65}{100} = 16.25 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$\rightarrow 8 \phi 16/\text{m}$$

- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لتفادى أى هبوط غير متساوى فى الاتجاه الطولى يتم وضع حديد طولى فى الجذع من أسفل عند اتصاله مع القاعدة مثلاً ٦ \$ ٢٢.
- هذا أيضاً ويجب التنويه إلى أنه يتم وضع حديد ثانوى فى الاتجاه الطولى لكيل من الجذع والقاعدة قدره لا يقل عن ٠,٢٥ % من قيمة الحديد الرئيسي عند كل قطاع.
 - 7 تفاصيل حديد التسليح: أنظر الشكل (١٣ - ٣٤).



مثال رقم (٣):

المطلوب تصميم الحائط السائد الكابولى من الخرسانة المسلحة ليسند تراب خلفه بارتفاع ٤,٥ مستر مسن منسوب سطح الأرض الطبيعية وطبقاً للمعلومات التصميمية التالية :


- منسوب التأسيس على عمق ١,٥٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية.
 - $\gamma_s = 1.8 \text{ t/m}^3$ وزن وحدة الحجوم للتربة خلف الحائط
 - زاوية الاحتكاك الداخلى للتربة $^\circ$ 35 = ϕ .
 - معامل الاحتكاك بين تربة الأساس والخرسانة 0.4
- جهد التربة المسموح به عند منسوب التأسيس يعادل ١,٢ كجم/سم٢.
- سطح التربة خلف الحائط أفقى ومعرض إلى حمل موزع قدره ١,٠٠٠ طن/م٢.
- اعتبر الخرسانة هي رتبة C 250 ، حديد التسليح رتبة ٢/٢٨ وكثافة الخرسانة ٢,٥٠ طن/م٣.

خطوات الحل:

١ - الأبعاد الابتدائية للحائط السائد:

بالإشارة إلى الشكل (١٣ - ٣٥) التالي والذي يبين الأبعاد التالية:

- ارتفاع الحائط الكلى + 1.5 = 6.0 ms ارتفاع الحائط الكلى
- $B = 0.6 H = 0.6 \times 6 = 3.6 ms$ عرض القاعدة
 - $1.2 \, \text{ms} = \frac{3.6}{3} = \frac{B}{3}$ بروز القدم
- .48 cm to 60 cm = (0.08 ~ 0.1) H = t_b = مسمك القاعدة
 - $t_b = 50$ cm ويؤخذ سمك القاعدة
- $H t_b = 6.0 0.5 = 5.5 \text{ ms} = (h) = 100 \text{ label}$
- سمك الحائط عند القاعدة = $t_{\rm w}$ = 35) cm = 0.08 ~ 0.1) h = $t_{\rm w}$ =
 - $t_t = 45 \text{ cm}$ ويؤخذ
 - سمك الحائط عند قمته = min 30 cm



شكل (١٣- ٣٥) الأبعاد التقريبية للحائط الساند في المثال رقم (٣)

٢- الأحمال:

أ) ضغط الربة الفعال (active earth pressure):

$$k_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \frac{1 - 0.5735}{1 + 0.5737} = 0.271$$

• ضغط الـ تربة عـند قطاع على بُعد (y) من سطح الأرض نتيجة للحمل الموزع على سطح الأرض.

 $P_1 = w k_a = 0.271 \times 1.0 = 0.271 t/m$

ضغط التربة عند قطاع على بُعد (y) من سطح الأرض نتيجة لضغط التربة الفعال (الحمل المثلثي).

$$P_2 = \gamma_s k_a \cdot y = 0.27 \times 1.8 \times y = 0.4878 y t/m$$

ضغط التربة عند نهاية الحائط (y = 5.5 ms).

$$P_1 = 0.271 \text{ t/m}^2$$
, $P_2 = 0.4878 \times 5.5 = 2.683 \text{ t/m}$

ضغط التربة عند منسوب التأسيس (y = 6.0 m).

$$P_1 = 0.271 \text{ t/m}^2 , \qquad P_2 = 0.4878 \times 6.0 = 2.927 \text{ t/m}^2$$

ب) ضغط الربة السلبي (Passive earth pressure):

$$k_p = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi} = \frac{1 + 0.5735}{1 - 0.5735} = 3.69$$


• ضغط الـتربة عند قطاع على بُعد (y) من سطح الأرض الطبيعية أمام الحائط نتيجة لضغط التربة السلبي.

$$P_p = \gamma_s k_p y = 3.69 \times 1.8 \times y = 6.642 y t/m^2$$

وقيمة (P_p) عند منسوب التأسيس تعادل :

$$P_{p (y=1.5)} = 6.642 \times 1.5 = 9.963 \text{ t/m}^2$$

ويبين الشكل (١٣-٣٦) كروكى لقيم الضغوط الفعال والضغوط السلبية المؤثرة على الحائط.



شكل (٣١-١٣) أحمال وضغوط التربة المؤثرة في المثال رقم (٣)

ج) قيم الأهمال الرأسية المؤثرة:

فيما يلى بيان بقيم الأحمال الرأسية المؤثرة وموضعها منسوباً إلى النقطة (A) بالشكل السابق.

$$W_1 = 1.0 \times 1.95 = 1.95 \text{ t/m}$$
 at 2.625 m from (A)
 $W_2 = 1.8 \times 1.95 \times 5.5 = 19.305 \text{ t/m}$ at 2.625 m from (A)

$$W_3 = 2.5 \times 5.5 \times 0.3 = 4.125 \text{ t/m}$$
 at 1.50 m from (A)

$$W_4 = 2.5 \left(\frac{5.5 \times 0.15}{2} \right) = 1.031 \text{ t/m}$$
 at 1.30 m from (A)

$$W_5 = 2.5 \times 3.6 \times 0.5 = 4.50 \text{ t/m}$$
 at 1.8 m from (A)
 $\Sigma W = W = 30.911 \text{ t/m}$

۳- اعتبارات الاتزان الكلي (Stability Consideration):

i : (Resistance against Overturning) المقاومة ضد الانقلاب -i

لجانب الأمان يتم إهمال مقاومة الحائط للضغوط السلبية أى أن الانقلاب سوف يكون نتيجة الضغوط الجانبية الفعالة فقط لاحتمال حدوث نحر أمام الحائط.

بالإشارة إلى الشكل (١٣-٣٦)

$$E_1 = 0.271 \times 6 = 1.626 \text{ t/m}$$
 at 3.0 m from A
 $E_2 = \frac{2.927 \times 6}{2} = 8.781 \text{ t/m}$ at 2.0 m from A

 $M_{\rm overturning} = 1.626 \times 3 + 8.781 \times 2 = 22.44 \ {\rm m.t/m}$ وبإهمال تأثير مقاومة وزن التراب فوق القدم فإنه يصبح أن المقاومة ضد الانقلاب تكون نتيجة فقط من الأحمال الرأسية وعليه يأخذ عزوم الانحناء للقوى الرأسية عند النقطة (A) أيضاً.

.
$$M_{\text{stablizing}} = 1.95 \times 2.625 + 19.305 \times 2.625 + 4.125 \times 1.5 + 1.031 \times 1.3 + 4.5 \times 1.8 = 71.42 \text{ m.t/m}$$

معامل الأمان ضد الانقلاب

$$F.S = \frac{M_{stab}}{M_{over}} = \frac{71.42}{22.44} = 3.18 > (2)$$
 (safe)

: (Resistance against Sliding) المقاومة ضد الانزلاق – ii

القوة المسببة للانزلاق =

Sliding Force =
$$E_1 + E_2$$

= $1.626 + 8.781 = 10.41$ t/m'
= القوة المقاومة للانزلاق تساوى قوة الاحتكاك

$$F_R = \mu W$$

= 0.4 × 30.911 = 12.36 t/m

معامل الأمان ضد الانزلاق


$$F.S = \frac{F_R}{Sliding Force} = \frac{12.36}{10.41} = 1.19 < 2$$
 (unsafe)

وحيث أن معامل الأمان أقل من (2) فإنه فى هذه الحالة يعنى أنه سوف يحدث إزاحة للحائط فى اتجاه ضغط التراب الفعال الأمر الذى يستلزم ضرورة منعه وذلك بعمل ضفر (key) أسفل الحائط وذلك لمقاومة هذا الانزلاق وكما هو موضح بالشكل (٣٧-١٣).

:(Length of Key) طول الضفر —iii

بفسرض طسول الضفر (١) وبمعلومية الضغوط السالبة المؤثرة على هذا الطسول وكما هي مبينة بالشكل (٣١-٣٧) حيث بمعلومية قيمة هذه الضغوط كما ذكرنا للضغوط السالبة.

$$\begin{array}{llll} P_p = 6.642 \; y & t/m^2 \\ \\ at & y = 1.0 \; m & \longrightarrow \; P_1 = 6.642 \; t/m^2 & \text{ discontinuous parts} \\ \\ at & y = (\ell+1.5) & \longrightarrow \; P_2 = 6.642 \; (\ell+1.5) \; t/m^2 & \text{ discontinuous parts} \\ \\ \end{array}$$




شكل (١٣-٣٧) طول الضفر والضغوط السالبة المؤثرة عنيه وبإهمال جزء الضغوط السالبة فوق قدم الحائط في قيمة الضغط الكلى السالب المؤثر على الضفر وكما هو مبين هو:

يؤخذ طول الضفر

 \rightarrow take $\ell = 45$ cm

-iv الإجهادات الواقعة على التربة:

يبين الشكل (-70) الأحمال والقوى الخارجية المؤثرة على القاعدة حيث أن القاعدة يؤثر عليها كلاً من (M_{over}) ، (M_{stab}) ، (M_{stab}) كما هو مبين.



شكل (١٣ - ٣٨) القوى الخارجية وتوزيع ضغط التربة على القاعدة

(x) مقدار بُعد المحصلة (
$$\Sigma$$
 W) من النقطة (Σ القدم) وليكن (Σ W) مقدار بُعد المحصلة (Σ W) $= \frac{\sum M_{@} \text{ Toe}}{\sum W} = \frac{M_{\text{stab}} - M_{\text{over}}}{\sum W} = \frac{71.42 - 22.44}{30.911} = 1.585 \text{ ms}$ وعليه فإن مقدار اللامركزية (e) للمحصلة Σ W $= \frac{B}{2} - \bar{x} = \frac{3.6}{2} - 1.585 = 0.215 \text{ ms}$

$$e = \frac{3.6}{2} - 1.585 = 0.215$$

$$\frac{B}{6} = \frac{3.6}{6} = 0.6 \text{ ms}$$

وحيث أن $\frac{B}{6}$: المحصلة تقع في الثلث الأوسط للعرض (B) وعليه يتم حساب قيم أقصى وأقل قيم للإجهادات الواقعة على التربة

$$f_{max} = \frac{N}{B} \left[1 \pm \frac{6 e}{B} \right] = \frac{\sum W}{B} \left[1 \pm \frac{6 e}{B} \right]$$
$$= \frac{30.911}{3.6} \left[1 \pm \frac{6 \times 0.215}{3.6} \right]$$


 $f_{\text{max}} = 11.66 \text{ t/m}^2 \cong 1.2 \text{ kg/cm}^2$

 $f_{min} = 5.51 \text{ t/m}^2 \approx 0.55 \text{ kg/cm}^2$

وحيث أن $f_{max} < f_{all \, soil}$.. أبعاد القاعدة آمنة ضد الانهيار.

- تصميم جذع الحائط السائد (Design of Wall):

باعتبار جذع الحائط ككابولى مثبت فى القاعدة ومعرض إلى قوى أفقية هى ضغط التربة الفعال ويبين الشكل (٣٩-١٣) التالى القوى المؤثرة على كامل ارتفاع الجذع وعند القطاعات الحرجة له لكل من عزوم الانحناء والقوى القاصة.



شكل (١٣ - ٣٩) القوى الداخلية المؤثرة على جذع الحائط

يتم حساب القوى الداخلية المتولدة فى الجذع عند أى قطاع يبعد على مسافة (y) من أعلى.

$$Q_y = 0.271 \text{ y} + \frac{1}{2} \times 0.4878 \text{ y} \cdot \text{y} = 0.271 \text{ y} + 0.2439 \text{ y}^2$$

$$M_y = 0.271 \cdot \frac{y^2}{2} + 0.2439 y^2 \cdot \frac{y}{3} = 0.136 \times y^2 + 0.0813 y^3$$

y = 5.135 m وعليه فإن أقصى قوة قاصة عند القطاع الحرج هي عند

i.e.
$$Q_{\text{max}} = 0.271 \times 5.135 + 0.2439 \times (5.135)^2 = 7.82 \text{ t/m}$$

وكذلك أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج هي عند y = 5.5 ms

$$M_{\text{max}} = 0.136 \times (5.5)^2 + 0.0813 \times (5.5)^3 = 17.64 \text{ m.t/m}$$

تصميم المائط لمقاومة القوة القاصة عند القطاع الحرج بفرض أخذ

شريحة ارتفاعها ١,٠٠ متر من الحائط حيث:

$$Q_{\text{max}} = 7.82 \text{ t/m}'$$

$$Q_{\text{max}} = \frac{Q_{\text{max}}}{0.87 \text{ b d}} - \frac{M_{\text{max}} \text{ at } Q_{\text{max}}}{0.87 \text{ b d}^2} \tan \alpha$$

$$M_{\text{max}} \text{ at } Q_{\text{max}} (y = 5.135 \text{ m}) = 0.136 (5.135)^2 + 0.0813 (5.135)^3$$

$$= 14.59 \text{ m.t/m}'$$

$$\tan \alpha = \frac{0.45 - 0.3}{0.15} = 0.15$$

$$\tan \alpha = \frac{0.45 - 0.3}{5.5} = \frac{0.15}{5.5}$$
 , $t = 45$ cm , $d_{act} = 40$ cm

$$q_{\text{max}} = \frac{7.82 \times 10^3}{0.87 \times 100 \times 40} - \frac{14.59 \times 10^5}{0.87 \times 100 \times (40)^2} \times \frac{0.15}{5.5}$$

$$= 2.25 - 0.289 = 1.961 \text{ kg/cm}^2 < q_{\text{all}} (6 \text{ kg/cm}^2)$$
o.k (safe)

أى أن القطاع آمن بالنسبة للقوى القاصة.

ولمقاومة عزم الانحناء

$$\therefore \qquad d = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b}} = 0.281 \sqrt{\frac{17.64 \times 10^5}{100}} = 37.3 \text{ cm}$$

 $\therefore \quad \text{take } t = 45 \text{ cm} \quad \text{o.k (safe)}$

$$\therefore A_s = \frac{M}{k_2 d} = \frac{17.64 \times 10^5}{1217 \times 40} = 36.24 \text{ cm}^2/\text{m} \longrightarrow 8 \phi 25/\text{m}$$


ويتم تقليل مساحة الحديد كلما ارتفعنا إلى أعلى وبتقسيم الارتفاع إلى ثلاثة قطاعات وذلك بالاحتفاظ بالأسياخ ذات نفس القطر 25 = ϕ ولكن مع زيادة المسافة بينها خلال هذه القطاعات أى فى المنطقة السفلى يوضع سيخ قطر ٢٥

مــم كــل ١٢,٥ سم وفى المنطقة الوسطى سيخ قطر ٢٥ كل ٢٥ سم والمنطقة الثالثة سيخ قطر ٢٥ كل ٥٠ سم.

- هـذا بالإضافة إلى وضع حديد ثانوى فى الاتجاه الطولى يعادل ٠ . ٠ % من هذا الحديد وبعدد لا يقل عن ϕ ١٢ ϕ .
 - هذا ويجب امتداد الحديد بطول كافى لا يقل عن ٥٠ مرة قطر السيخ.

o - تصميم كعب الحائط (Design of Heel):

i - i الأحمال الواقعة على الكعب: $\frac{1}{2}$ كما هو مبين بالشكل (17-2).



شكل (١٣-٤٠) تصميم الكعب

الحمل الواقع على الكعب من أعلى إلى أسفل وباعتبار الكعب كابولى مثبت في الحائط.

$$w_{heel} = w \times 1.0 + \gamma_s \cdot t_b + \gamma_s h$$

$$= 1 \times 1.0 + 2.5 \times 0.5 + 1.8 \times 5.5 = 12.15 \text{ t/m}$$

يتم حساب أقصى قوة قاصة من أقصى عزم انحناء عند القطاعات الحرجة وهي على وجه الحائط الخلفي أي على مسافة قدرها (1.95 ms)

$$Q_{\text{max}} = 12.15 \times 1.95 = 36.69 \text{ t/m}$$

$$M_{\text{max}} = 12.15 \times \frac{(1.95)^2}{2} = 23.10 \text{ m.t/m}$$

التحقق من إجهادات القص

$$q_{max} = \frac{36.69 \times 10^3}{0.87 \text{ b d}} \le q_{all} \quad (6 \text{ kg/cm}^2)$$

$$= \frac{36.69 \times 10^3}{0.87 \times 100 \times 45} \quad \therefore \quad d = 45 \implies t = 0.5$$

$$= 9.37 \text{ kg/cm}^2 > 6 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{unsafe}$$

$$d = 70 \text{ cm} \quad \iff \text{volution} \quad \text{unsafe}$$

$$d = 70 \text{ cm} \quad \iff \text{volution} \quad \text{volution} \quad \text{unsafe}$$

$$d = 70 \text{ cm} \quad \iff \text{volution} \quad \text{volution} \quad \text{volution} \quad \text{volution}$$

$$q_{max} = \frac{9.37 \times 45}{70} = 6 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{o.k} \quad \text{safe}$$

التحقق من إجهادات عزم الانحناء

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M_{max}}{b}} = 0.361 \sqrt{\frac{23.1 \times 10^5}{100}} = 54.8 \text{ cm} < 70 \text{ cm}$$
o.k take $d_{act} = 70 \text{ cm}$


$$A_s = \frac{23.1 \times 10^5}{1250 \times 70} = 26.4 \text{ cm}^2/\text{m} \implies 6 \text{ } \phi \text{ } 25/\text{m}$$

$$\mu_{\min} = \frac{0.25 \times 100 \times 70}{100} = 17.5 \text{ cm}^2/\text{m}$$
 (o.k)

 هــذا ويجب ضرورة مد الحديد في امتداده بطول لا يقل عن مسافة الرباط وهي ٥٠ مرة قطر السيخ.

7- تصميم القدم (Design of Toe):

كما هو معتاد يأخذ سمك القاعدة متساوياً على كامل طول القاعدة ولكن عندما يكون الحائط الساند معرضاً إلى حمل موزع خلفه كبير القيمة ($w=1 \ t/m^2$) كما هو الحالة في هذا المثال الأمر الذي يمكن من تنفيذ سمك القدم أقل من سمك الكعب كما هو مبين بالشكل ($(m-1)^2$).



شكل (١٣١-١٤) تصميم القدم والأحمال المؤثرة عليه

بالإشارة إلى الأحمال المؤثرة فى الشكل وبفرض سمك القدم ٥٤ سم كما هـو مفروض ونتيجة لضغط التربة المبين يتم حساب قيمة أقصى قوة قاصة وأقصى عزم انحناء.

$$Q_{\text{max}} = \frac{9.44 + 7.45}{2} \times 0.835 - \gamma_c \times 0.45 \times 0.835$$

$$= 10.993 - 0.939 = 10.054 \text{ t/m}$$

$$M_{\text{max}} = \left[\frac{9.44 \times 1.2}{2} \times \frac{2}{3} \times 1.2 + \frac{6.58 \times 1.2}{2} \times \frac{1}{3} \times 1.2 \right] - \gamma_c \times 0.45 \times \frac{1.2^2}{2}$$

$$= 4.53 + 1.579 - 0.81 = 5.299 \text{ m.t/m}$$

$$q_{max} = \frac{10.054 \times 10^3}{0.87 \times 100 \times 40} = 2.889 \text{ kg/cm}^2 < q_1 (6 \text{ kg})$$
 (o.k)

التحقق من عزوم الانحناء

$$d = k_1 \sqrt{\frac{M_{\text{max}}}{b}}$$

$$= 0.361 \sqrt{\frac{5.299 \times 10^5}{100}} = 26.27 \text{ cm}^2 < d_{\text{act}} (40 \text{ cm})$$


.. (o.k)
..
$$A_s = \frac{5.299 \times 10^5}{1250 \times 40} = 10.6 \text{ cm}^2/\text{m}$$
 $\longrightarrow \frac{6 \phi 16}{\text{m}}$
 $A_{s \text{ min}} = 0.25 \times 100 \times 40 = 10 \text{ cm}^2 < A_{s \text{ req}}$ (o.k)

- تصميم الضفر (Design of Key):

سبق وأن تم تحديد طول الضفر وهو ٥٥ سم لمجابهة الاتزلاق وبمعلومية توزيع الضغوط السلبية على كامل طول الضفر والسابق إيجادها حيث : $P_{\rm p} = 6.642 \times y \ t/m^2$

حيث (y) هو البعد من منسوب التأسيس وهو الصفر

• وعليه يمكن إيجاد قيم هذه الضغوط التي تؤثر على هذا الضفر وكما هو مبين بالشكل (١٣-٤٤).



شكل (١٣-٤٢) تصميم الضفر

من القوى المؤثرة يمكن حساب أقصى عزم انحناء وأقصى قوة قاصة عند القطاعات الحرجة المبينة بالشكل.

$$M_{\text{max}} = \frac{9.963 \times 0.45}{2} \times \frac{1}{3} \times 0.45 + \frac{12.952 \times 0.45}{2} \times \frac{2}{3} \times 0.45$$

$$= 1.21 \quad \text{m.t/m}$$

$$Q_{\text{max}} = \frac{11.458 + 12.952}{2} \times 0.235 = 1.434 \quad \text{t/m}$$

يتم إيجاد الأسماك المناظرة لمقاومة هذه القوى الداخلية

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M}{b}} = 0.3 \sqrt{\frac{1.21 \times 10^{5}}{100}} = 10 \text{ cm}$$

$$d_{sh} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b } q_{all}} = \frac{1.434 \times 10^3}{0.87 \times 100 \times 6} = 2.74 \text{ cm}$$

سم. τ ، يتم أخذ الأكبر منها وحيث أنه يجب ألا يقل السمك عن τ سم. take t=30~cm

وكما هو مبين

$$\therefore A_s = \frac{1.21 \times 10^5}{1250 \times 25} = 3.87 \text{ cm}^2/\text{m}$$

ومساحة الحديد المطلوية


$$A_{s min} = 0.25 \times 100 \times 25 = 6.125 \text{ cm}^2/\text{m}$$

take $2 \phi 25 /\text{m}$

وهنا يستم أخذ هذا الحديد كجزء من امتداد الحديد الرئيسى للجذع كما هو مبين بالكروكي السابق.

٨- توزيع حديد التسليح:

يبين الكروكي الستالي مواضع الحديد الرئيسي على القطاعات الحرجة للحائط الساند السابق - شكل (١٣-٤٠).



شكل (١٣-٢٣) مواضع حديد التسليح الرئيسية في المثال رقم (٣)

المثال رقم (٤):


المطلوب تصميم الحائط السائد ذو الدعائم لسند ردم ارتفاعه ٦,٣ م فوق منسوب سطح الأرض الطبيعية وطبقاً للبيانات والمعلومات التالية :

- منسوب التأسيس على عمق ١,٢٠ متر من منسوب سطح الأرض الطبيعية.
 - جهد التربة المسموح به للتربة عند منسوب التأسيس يعادل ١٥ طن/م٢.
 - $-\gamma_s = \gamma_0$ وزن التربة خلف الحائط يعادل ١,٦ طن $-\gamma_s$
 - زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة $00 = \phi$.
 - معامل الاحتكاك بين التربة والأساس الخرساني 0.50 معامل
 - الردم خلف الحائط أفقى وليس هناك أحمال مؤثرة عليه.
 - تقسيط الدعائم من المحور إلى المحور كل ٣,٠٠ متر.
 - كثافة الخرسانة ٢,٥ طن/م٣.
 - الحديد المستخدم رتبة ٢٤/٣٥ ، الخرسانة رتبة C 200 ..

خطوات الحل:

1 - الأبعاد الابتدائية للحائط الساند:

يبين الشكل (١٣-٤٤) التالى المناسيب والارتفاعات والأبعاد الابتدائية التي تم فرضها بناء على ما جاء في المثال السابق.



شكل (١٣-٤٤) الأبعاد الابتدائية للحائط الساند ذو الدعائم

٢- الأحمال:
 أ ضغط التربة الفعال:

$$k_a = \frac{1 - \sin 30}{1 + \sin 30} = \frac{1}{3}$$

عند أي نقطة على بُعد (y) من السطح فإن قيمة ضغط التربة على الحائط هو: $P_a = \gamma_s \cdot k_a \cdot y = 0.33 \times 1.6 \times y = 0.533 \text{ y} \text{ t/m}^2$

وقيمة ضغط التربة الفعال عند منسوب التأسيس حيث y = 7.5 ms . $P_a = 0.533 \text{ y} = 0.533 \times 7.5 = 4.0 \text{ t/m}^2$

$$E_a = \frac{1}{2} \times 4 \times 7.5 = 15 \text{ t/m}$$
 at 2.5 ms from (A)

ب) الأهال الرأسية:

بفرض شريحة نمطية (قطاع عرضى عرضه واحد متر) فإن القوى الرأسية المؤثرة كما هو مبين بالشكل (١٣-٤٥) كما يلي :

$$W_1 = \gamma_s \times 3 \times 7 = 1.6 \times 21 = 33.6 \text{ t/m}$$
 at 3.0 m from (A)

$$W_2 = 2.5 \times 0.25 \times 7 = 4.375 \text{ t/m}$$
 at 1.375 m from (A)

$$W_3 = 2.5 \times 4.5 \times 0.5 = 5.625 \text{ t/m}$$
 at 2.25 m from (A)
 $\Sigma W = W = 43.6 \text{ t/m}$

٣- الاتزان الخارجي الكلي:

أ) المقاومة ضد الانقلاب:

بالإشسارة إلى الشكل (١٣-٥٤) وبأخذ العزوم حول نقطة (A) وهي حافة

القدم.

عزم الانقلاب

$$M_{over} = E_a \times 2.5 = 15 \times 2.5 = 37.5 \text{ m.t/m}$$


عزم الاتزان

$$M_{\text{stablizing}} = 33.6 \times 3 + 4.375 \times 1.375 + 5.625 \times 2.25$$

= 119.47 m.t/m

معامل الأمان ضد الانقلاب

$$F.S = \frac{M_{stab}}{M_{over}} = \frac{119.47}{37.5} = 3.19 > 2$$
 o.k (safe)



شكل (١٣ - ٥٤) الأحمال الخارجية المؤثرة على قطاع في الحائط الساند

ب) المقاومة ضد الانزلاق:

Sliding Force = E_a = 15 t/m' قوة الانزلاق

 (F_R) القوة المقاومة للانزلاق = قوة الاحتكاك

$$F_R = \mu \times \Sigma W = 0.5 \times 43.6 = 21.8 \text{ t/m}$$


معامل الأمان ضد الانزلاق

$$F.S = \frac{F_R}{E_0} = \frac{21.8}{15} = 1.45 < 2$$
 (unsafe)

وعليه يجب تزويد الحائط بضفر (key).

ج) طول الضفر (Length of Key):

بفرض أن طول الضفر (١). يبين الشكل (٢١-٤١) الضغوط السلبية المؤثرة على هذا الضفر والتي يمكن تعينها باتباع الطريقة السابقة.



شكل (١٣ - ٢٤) كيفية تعيين طول الضفر

بالإشارة إلى الشكل السابق حيث:

$$\begin{aligned} P_1 &= 3.36 \ t/m^2 \\ P_2 &= 4.8 \ (1.2 + \ell) \ t/m^2 \\ E_p &= \frac{P_2 \ (1.2 + \ell)}{2} - \frac{P_1 \times 0.7}{2} = \frac{4.8 \ (1.2 + \ell)^2}{2} - \frac{3.36 \times 0.7}{2} \\ E_p &= (2.4 \ \ell^2 + 5.76 \ \ell + 2.28) \ t/m \end{aligned}$$

وللحصول على معامل أمان يعادل (2) ضد الانزلاق فإنه يجب تحقيق المعادلة التالية :


2
$$E_a = E_p + F_R$$

$$\therefore 2 \times 15 = (2.4 \ell^2 + 5.76 \ell + 2.28) + 21.8$$

$$\therefore \ell^2 + 2.4 \ell - 2.467 = 0 \longrightarrow \ell = 0.78 \text{ ms}$$

يؤخذ ضفر طوله ٨٠ سم.

د) التحقق من قدرة تحمل التربة:



شكل (١٣-٤٧) الإجهادات الواقعة على التربة

 $M_{stab} = 124.71 \text{ m.t/m}$

 $M_{over} = 37.5 \text{ m.t/m}$

بعد المحصلة عن النقطة (A) (x)

$$(x) = \frac{M_{stab} - M_{over}}{\sum W}$$
$$= \frac{124.7 - 37.5}{43.6} = 2.0 \text{ ms}$$

مقدار اللامركزية

$$e = \frac{B}{2} - x = 2.25 - 2.0 = 0.25 \text{ m}$$

 $\frac{B}{6} = \frac{4.5}{6} = 0.75 \text{ ms} > e$


حيث أن $e > \frac{B}{6} > 0$.. المحصلة تقع فى داخل الثلث الأوسط للعرض وهذا يعنى أن جميع الإجهادات الواقعة على الستربة هى إجهادات ضغط وأن قيم هذه الإجهادات كما يلى :

$$f_{\max} = \frac{\sum W}{B} \left[1 \pm \frac{6 e}{B} \right] = \frac{43.6}{4.5} \left[1 \pm \frac{0.25}{4.5} \right]$$

$$f_{\max} = 12.89 \text{ t/m}^2 < f_{\text{all}} (15 \text{ t/m}^2) \text{ o.k}$$
 safe
$$f_{\min} = 6.46 \text{ t/m}^2 \text{ (comp.) (o.k)} > \frac{f_{\max}}{2}$$

2- تصميم جذع الحائط الساند (Design of Wall):

وحيث أن جذع الحائط عبارة عن بلاطة ترتكز على ثلاثة جوانب (الدعائم على الجانبين والقاعدة من أسفل) وحرة من أعلاها وذات أبعاد ٧,٠٠٠ م طول (ارتفاع الحائط) × ٣,٠٠٠ متر عرض (المسافة بين الدعائم) وعليه فهى ذات اتجاه واحد والحمل المؤثر وهو المثلث يقاوم فى الاتجاه الأفقى وعليه بفض شريحة عرضها واحد متر عند القطاع الحرج (أقصى حمل مؤثر أفقى) وهو عند أسفل الحائط وكما هو مبين بالشكل (١٣-٤٠).



شكل (١٣- ٤٨) الحمل الواقع على جذع الحائط الساند

هدنه الشريحة معرضة إلى حمل موزع بانتظام (w) مساوى لضغط التراب عند موضع الشريحة أى قيمة (P_a) عند $y=7.0\,$ ms

$$w_{\text{wall}} = 0.533 \times 7 = 3.73 \text{ t/m}$$

وعليه حيث أن الشريحة تعتبر كمرة مستمرة مرتكزة على الدعائم فإنه بذلك يمكن إيجاد قيم القوى الداخلية المتولدة وهى عزوم الانحناء والقوى القاصة وحيث أن أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج وهو عند الدعائم أو فى منتصف المسافة بين الدعائم وهو يساوى

$$M_{\text{max}} = \pm \frac{w_{\text{w}} S^2}{12} = \pm \frac{3.73 \times (3)^2}{12} = \pm 2.8 \text{ m.t/m}$$

حیث (S) هی تقسیط الدعائم = ۳,۰۰۰ متر

وأقصى قوة قاصة عند القطاع الحرج والذى يقع على بُعد ٣٠ سم من محور الدعائم وذلك بفرض عرض الدعائم = ٣٠ سم

i.e.
$$Q_{\text{max}} = w \left(\frac{\ell}{2} - 0.35 \right)$$

$$Q_{\text{max}} = 3.73 \left(\frac{3}{2} - 0.35 \right) = 4.29 \text{ t/m}$$

وعليه فإن الأعماق المناظرة لمقاومة هذه القوى القصوى لكل من عزم الاتحناء والقوى القاصة كالآتى :

$$d_{m} = k_{1} \sqrt{\frac{M_{max}}{b = 1.0}} = 0.281 \sqrt{\frac{2.8 \times 10^{5}}{100}} = 15 \text{ cm}$$

$$d_{sh} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b} \times q_{all}} = \frac{4.29 \times 10^{3}}{0.87 \times 100 \times 6} = 8.22 \text{ cm}$$

$$\longrightarrow \text{ take } \quad t = t_{min} = 25 \text{ cm} \longrightarrow d_{act} = 21 \text{ cm}$$

$$\therefore \quad A_{s} = \frac{M_{max}}{k_{2} \text{ d}} = \frac{2.8 \times 10^{5}}{1280 \times 21} = 10.42 \text{ cm}^{2}/\text{m}$$

$$A_{s \text{ min}} = \frac{0.25 \times 100 \times 25}{100} = 6.25 \text{ cm}^{2}/\text{m} \longrightarrow 10.42 \text{ cm}^{2} \quad (\underline{6} \oplus \underline{16}/\text{m})$$

$$= 2 \oplus 16$$


أى يوضع سيخ ϕ ١٦ كل ١٥ سم وذلك حتى ارتفاع ٢,٥ متر من قاع الحائط ثم سيخ ϕ ١٦ كــل ٢٥ سم وذلك بارتفاع من ٢,٥ \longrightarrow ٤,٥ م من القلاع ثم سيخ ϕ ١٦ كل ٣٠ سم وذلك لباقى الارتفاع.

o- تصميم كعب الحائط الساند (Design of Heel):

باعتبار شريحة نمطية من كعب الحائط عرضها ١,٠٠ متر كما هو مبين بالشكل (١٣٠-٤٩) وبإهمال ضغط التربة من أسفل إلى أعلى على القاعدة فإن الحمل التصميمي المعرض له هذه الشريحة هو:

$$w_{heel} = \gamma_s h + o \cdot w \quad (t/m')$$

= 1.6 × 7 + 2.5 × 0.5 = 12.45 t/m'



شكل (١٣- ٤٩) تصميم كعب الحائط

وبالتالى باعتبار هذه الشريحة كمرة مستمرة مرتكزة على الدعائم كل ٣,٠٠ متر . . . يستم إيجاد قيم أقصى عزوم انحناء فيها وأقصى قوة قاصة عند القطاعات الحرجة كالآتى :

أقصى عزم انحناء موجب (بين منتصف الدعائم) وسالب عند الدعائم

$$M_{\text{max}} = \pm \frac{w_{\text{heel}} \cdot S^2}{12} = \frac{12.45 \times (3)^2}{12} = \pm 9.34 \text{ m.t/m}$$

أقصى قوة قاصة عند القطاع الحرج الذي يبعد مسافة من وجه الدعامة تساوى $\left[\frac{(\ell-b_{count})}{2}-d\right]$

Q_{max} = w_{heel}
$$\cdot \left[\frac{(\ell - b_{coun})}{2} - d \right]$$

= 12.45 $\left[\frac{3.0 - 0.3}{2} - 0.45 \right] = 11.21 \text{ t/m}$

 M_{max} بيتم إيجاد الأعماق المناظرة لهذه القوى الداخلية من كل من M_{max} ، Q_{max}

$$d_m = 0.281 \sqrt{\frac{9.34 \times 10^5}{100}} = 27.2 \text{ cm}$$

$$d_{sh} = \frac{11.21 \times 10^3}{0.87 \times 100 \times 6} = 21.47 \text{ cm}$$

 \rightarrow $t = t_{min}$ as given and assumed = 50 cm

$$\therefore d_{act} = 45 cm (safe)$$

$$\therefore A_s = \frac{9.34 \times 10^5}{1280 \times 45} = 16.22 \text{ cm}^2/\text{m}$$


$$A_{s \text{ min}} = \frac{0.25 \times 100 \times 50}{100} = 12.5 \text{ cm}^2/\text{m}$$
 \longrightarrow take $A_s = 16.22 \text{ cm}^2/\text{m}$

 $\longrightarrow 9 \phi 16 / \text{m}$

وهـذا الحديد يوضع على السطح العلوى للكعب مع أخذ حديد ثانوى يعادل ٢٥% من الحديد الرئيسي أى ٥ \$ ١٣ /م كحد أدنى يوضع على السطح السفلى.

7- تصميم القدم (Design of Toe):

بالإشسارة إلسى الشكل (١٣-٥٠) والذى يبين الأحمال المؤثرة على القدم وهو ضغط التربة من أسفل إلى أعلا مطروحاً منه وزن القدم نفسه إلى أسفل.



شكل (١٣-٥٠) تصميم قدم الحائط

وعليه فإن أقصى عزم انحناء عند القطاع الحرج على وجه الحائط:

$$M_{\text{max}} = \left[\frac{12.89 \times 1.25}{2} \times \frac{2}{3} \times 1.25 + \frac{10.75 \times 1.25}{2} \times \frac{1}{3} \times 1.25 \right] - \frac{1.25 \times (1.25)^2}{2}$$
$$= 9.51 - 0.98 = 8.53 \text{ m.t/m}$$

وأقصى قوة قاصة عند قطاع يبعد مسافة ١,٠٥ متر من حافة القدم (القطاع الحرج)

$$Q_{\text{max}} = \frac{(12.89 + 11.39)}{2} \times 1.05 - 1.25 \times 1.05$$
$$= 19.51 - 1.31 = 18.2 \text{ t/m}$$

وأيضاً يتم إيجاد كلاً من (d_{sh}) ، (d_{sh}) .

$$d_{\rm m} = 0.281 \sqrt{\frac{8.53 \times 10^5}{100}} = 39.26 \text{ cm}$$

$$d_{sh} = \frac{18.2 \times 10^3}{0.87 \times 100 \times 6} = 34.87 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{ take } t = t \text{ as given} = 50 \text{ cm} \longrightarrow d_{act} = 45 \text{ cm}$$


$$A_s = \frac{8.53 \times 10^5}{1280 \times 45} = 14.81 \text{ cm}^2/\text{m} \longrightarrow \frac{8 \phi 16}{\text{m}}$$

وهذا الحديد يوضع على السطح السفلى للقدم المعرض إلى شد مع حديد ثانوى يعادل ٢٥% منه بحد أدنى ٥ ل ١٣ /م توضع على السطح العلوى للقدم.

هـذا ويجب وضع حديد طولى لمجابهة الانكماش ودرجة الحرارة يعادل 0.7 من مساحة القطاع الخرساني وبحد أدني 0.0 0.7 أم.

-V تصميم الضفر (Design of Key):

يبين الشكل (١٣-٥١) الضفر الذى تم اختياره بطول ٨٠ سم وسمك ٢٥ سم والمعرض إلى الضغط السلبى للتربة من الأمام وهو عبارة عن كابولى مثبت في القاعدة.



______ شكل (١٣-٥١) تصميم الضفر 9.60 t/m

أقصى عرزم اندناء وأقصى قوة قاصة عند القطاعات الحرجة يمكن حسابها كالآتى :

$$M_{\text{max}} = \left[\frac{5.76 \times 0.8}{2} \times \frac{1}{3} \times 0.8 + \frac{9.6 \times 0.8}{2} \times \frac{2}{3} \times 0.8 \right] = 2.66 \text{ t.m/m}$$

$$Q_{\text{max}} = \left(\frac{0.72 + 9.6}{2} \right) \times 0.6 = 4.89 \text{ t/m}$$

وعليه فإن:

$$d_{m} = 0.281 \sqrt{\frac{2.66 \times 10^{5}}{100}} = 14.5 \text{ cm}$$

$$d_{sh} = \frac{4.89 \times 10^3}{0.87 \times 100 \times 6} = 9.37 \text{ cm}$$

وحيث أن d = 22 cm إذن

take t = 25 cm as assumed

$$A_s = \frac{2.66 \times 10^5}{1280 \times 22} = 9.45 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{s min} = \frac{0.25 \times 100 \times 25}{100} = 6.25 \text{ cm}^2/\text{m}$$

take $A_s = 9.45 \text{ cm}^2 \longrightarrow 5 \phi 16 / \text{m}$

وعليه يستم امتداد ما قيمته ٥ ф ١٦ /مَ من الحديد الرئيسى لجذع الحائط إلى أسفل داخل الضفر.


- تصميم الدعامات (Design of Counter forts):

يبين الشكل (١٣-٥٠) الضغط الواقع على الدعامة عند أى مسافة تبعد (y) من قيمة الدعامة وهو يساوى قيمة الضغط الواقع على بلاطة الحائط عند نفس النقطة مضروباً فى المسافة بين الدعامات من المحور إلى المحور (S).

i.e.
$$P_v = (0.533 \text{ y}) \times (\text{S}) = 0.533 \text{ y} \times 3 = 1.599 \times \text{y} \text{ (t/m')}$$

y = 7.0 ms عنى شكل مثلث وأكبر قيمة للضغط على الدعامة هي عند y = 7.0

i.e.
$$P_{\text{max}} = 1.599 \times 7 = 11.19 \text{ t/m}$$



شکل (۱۳–۲۰)

وعليه فإن أقصى عزم انحناء يعادل:

$$M_{\text{max}} = \frac{11.19 \times 7}{2} \times \frac{7}{3} = 91.39 \text{ m.t}$$

$$\therefore \quad d_{\text{coun}} = 0.281 \sqrt{\frac{91.39 \times 10^5}{30}} = 155 \text{ cm} < Z \text{ (3.125 m)}$$

$$\text{take } d = \text{given } 3.125 \text{ m}$$

$$\therefore \quad 312.5 = k_1 \sqrt{\frac{91.39 \times 10^5}{30}} \longrightarrow k_1 = 0.566 \longrightarrow \alpha = 0$$

$$\longrightarrow k_2 = 1300$$

$$A_{s} = \frac{91.39 \times 10^{5}}{1300 \times d_{co} \times \cos \alpha} = \frac{91.39 \times 10^{5}}{1300 \times 312.5 \times \cos 23.2}$$

$$= 24.48 \text{ cm}^{2} / \text{b} = 30 \text{ cm}$$

$$A_{s \min} = \frac{0.25}{100} \times 30 \times 312.5 = 23.43 \text{ cm}^{2}$$

 $\therefore \text{ take } A_s = 24.48 \text{ cm}^2 \longrightarrow \underline{9 \phi 19} \text{ mm}$

ويتم تقليلها على كامل ارتفاع الدعامة نظراً لنقص عزم الانحناء.

• يتم التحقق من الإجهادات الخاصة بالقوة القاصة عند القطاع الحرج وهو القطاع (3.7 متر فإن قيمة القطاع (4.7 متر فإن قيمة أقصى إجهاد قص (Q_{max}) تعادل:

$$Q_{max} = \frac{7.43 \times 5.9}{2} = 27.82 \text{ (t)}$$

$$\therefore q_{max} = \frac{Q_{max}}{0.87 \text{ b d}} - \frac{M \text{ at } Q_{max}}{0.87 \text{ b d}^2} \tan \alpha$$

$$\therefore M_{\text{at } Q_{max}} = \frac{9.43 \times 5.9}{2} \times \frac{5.9}{3} = 54.71 \text{ m.t}$$

$$\tan \alpha = \tan 23.2 = 0.429$$

$$\therefore q_{max} = \frac{27.82 \times 10^3}{0.87 \times 30 \times 260} - \frac{54.71 \times 10^5}{0.87 \times 30 \times (260)^2} \times 0.429$$

$$= 4.1 - 0.13 = 3.97 \text{ kg/cm}^2 < q_1 \text{ (6 kg/cm}^2)$$
o.k (safe)

9- <u>حديد الرياط الأفقى والرأسى للدعامة:</u>

(Horizontal & Vertical Anchorage Reinft):

هذا الحديد يستخدم لربط ومنع تمزيق وانسلاخ الدعامة من كل من الحائط والقاعدة وعليه فإن قوة الشد الأفقية الواقعة على الدعامة وهي قيمة رد فعل بلاطة الجذع تعادل:

$$T_h = w_w \text{ (S - b_{count)}}$$

= 3.73 (3 - 0.30) = 10.071 t/m` (Ten)
$$A_{sh} = \frac{T_h}{f_s} = \frac{10.071}{1.4} = 7.19 \text{ cm}^2 \longrightarrow \frac{6 \phi 13}{1.4} / \text{m}$$

وبالمئل فإن قوة الشد الرأسية الواقعة على الدعامة وهي قيمة رد فعل بلاطة الكعب تعادل:

$$T_v = w_{heel} (S - b_{coun}) = 12.45 (3 - 0.3) = 33.62 \text{ t/m}$$


 $A_{SV} = \frac{T_V}{f_S} = \frac{33.62}{1.4} = 24 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow 12 \phi 16/\text{m}$

ملحو ظة:

10.3

 $\downarrow_{0.3}$ $\downarrow \uparrow^s$

يتم وضع الحديد الأفقى في صورة كانات بفرعين تلف حول الحديد الرأسي لجذع الحائط بواقع ♦ ١٣ كل ٣٠ سم من الجانبين وعلى كامل ارتفاع الحائط، وأيضاً يتم وضع الحديد الرأسى في صورة كاتات بفرعين تلف حول حديد الكعب الرئيسك الأفقى بواقع \$ ١٦ كل ١٥ سم من الجانبين وكما هو مبين بالكروكي التالى - شكل (١٣ -٥٣).



الحديد الأفقى (Sec. (A-A

الجذع

شكل (١٣- ٥٣-) تفاصيل حديد الرباط الأفقى والرأسى للدعائم

الحديد الرأسى (B-B) sec.

فواصل الموائط الساندة:

Joints for Retaining Walls:

هناك ثلاثة أنواع من الفواصل يتم عملها في الحوائط الساندة نظراً لطبيعة الحائط الممتد لمسافات قد تصل إلى مئات الأمتار وهي:

ا- فواصل الإنشاء أو التشييد (Construction Joints):

- وهذا النوع من الفواصل يتم عمله بين الصبات المتتابعة للخرسانة Sucessive (Sucessive سواء أكاتت هذه الصبات رأسية أو أفقية. وقد تعمل هذه الفواصل أحياناً على هيئة مفتاح (key) لنقل القوة القاصة عبر وخلال هذه الوصلة. وعلى أية حال يوصى بالاكتفاء بتنظيف الخرسانة المتصلة وكذلك أسياخ الحديد ثم صنفرة الحديد وتخشين الأسطح قبل الصب.
- هذا ويجب تجنب عمل وصلات التشييد قرب الشدادات أو الساندات للحوائط ذات الأعصاب ولكن يفضل عمل تلك الوصلات عند منتصف البحر بين الدعائم (الأعصاب) حيث يكون القص مساوى للصفر.

- ٢ فواصل الإنكماش (Contraction Joints):


يتم تنفيذ تلك الفواصل في الحوائط الكابولية فقط وذلك رأسياً على مسافات تتراوح ما بين ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، متر ويتم عملها بإضعاف القطاع (بعمل حز رأسي ليقلل من القطاع الرأسي) مع مد الحديد خلال الفواصل فإذا ما حدث انكماش وبدأ الشرخ فإنه يتكون خلال تلك الفواصل على صورة خط رأسي مستقيم بدلاً من تكون شروخ انكماش عشوائية تشوه الحائط ويكون الحديد الممتد خلال الوصلة مشحماً أو ملفوف بورق مشحماً كن ينعدم التماسك بينه وبين الخرسانة فيتم تحرك الخرسانة بحرية بالانكماش، هذا والغرض من مد طرف الحديد خلال الفاصل هو المحافظة على انتظام التسليح في الحائط.

- سفواصل التمدد (Expansion Joints):


وفيى هذا الفاصل يتم فصل الحائط تماماً مع ملئ الفاصل بالبيتومين أو الفلين لمنع تسرب التربة من هذا الفاصل وفي نفس الوقت السماح بإتمام التمدد. هذا وينفذ

فاصل التمدد كل ٢٥ - ٣٠ متر مع عمل دعامتين أو عصبتين أو سنادتين عند فاصل الستمدد في حالسة ما إذا كأن الحائط الساند من النوع ذو الدعامات أو الساندات. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يتم مد فاصل التمدد إلى قاعدة الحائط بينما لا يمد فاصل الاتكماش إلى القاعدة.


ويوضــح الشكل (١٣-٥٥) فواصل الحركة السائدة للحائط الكابولى مع ملاحظة أن فاصل الانكماش قد تم بعمل حز فى وجه الكابولى حيث لا يوجد حديد تسليح رئيسى فى وجه الحائط.



شكل (١٣-٤٠) فواصل الحوائط الساندة




-914-




شكل (٢) شكل الحوائط الساندة ذات الدعامات

REINFORCED CONCRETE DETAILING




الحوائط ذات السائدات Buttress wall


حواتط البدرومات Basement wall




الحوانط السائدة ذات الدعامات العالية High counterfort walls




اتران الحواقط السائدة ذات الدعامات Stability



الهيار الحوائط الكابولية Failure of cantilever walls




انهيار الحوانط ذات الدعامات Failure of counterfort walls




Plan of counterfort wall under load مسقط أفقى للحوائط السائدة ذات الدعامات تحت تأثير الأحمال والضغوط الواقعة عليها

RETAINING WALLS



بعض تفاصيل قطاعات الحوالط السائدة Details of wall cross-sections



Graded filter drain running full length of wall

75 to 150 mm diam. weep hole

dugs in item in the content of t

الواجع REFERENCES

- 1- Engineering Properties of Soils and Their Measurement: 2nd Ed.; by Boweles, J.E. 1978, McGraw-Hill Book Co., New York.
- 2- Foundations of Structures: by Dunham, C.W, 1962, NcGraw-Hill Book Co., New York.
- 3- Soil Mechanics and Foundations: by Parcher, J.V and Means R.E, 1974 Prentice-Hall of India Private Ltd., New Delhi.
- 4- Foundation Engineering: by Peck, R.B., Hanson, W.E. and Thornburn, T.H. 1973, 2nd Ed., Wiley Eastern Ltd., New Delhi.
- 5- Analysis and Design of Foundation and Retaining Structures: by Prakash, S., Ranjan, G. and Saran, S., 1979, Sarita Prakashan Ed. New Delhi.
- 6- Soil Mechanics and Foundations: by Punmia, B.C. 1973, Standard Book House Delhi-6.
- 7- Construction & Foundation Engineering: by J. iha, s.k Sinha, 1981, khanna Publishers, Delhi 3rd Ed.
 - 8- Foundation Design: by Abd El Rahman O. Hindi, Egypt.
 - 9- Foundation Design: by Khalil Ibrahim Waked دار الكتب العلمية للنشر
 - 10- Modern Design of Reinforced concrete, Part I and II: by El Dakhakhni, 1994, The Anglo Egyptian Bookshop, Cairo, Egypt.
 - 11- Reinforced Concrete Structures: by Punmia, Standard Publishers Distributors Delhi-6.
 - ١٢- المبادئ العلمية وأساسيات ميكانيكا التربة: أ.د/ عمرو رضوان دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ١٩٩٤. ج.م.ع.
 - ١٣ الأساسات الجزء الأول والثانى: الدكتور أسامة مصطفى الشافعى دار الراتب الجامعية بيروت.
 - 1- استطلاع الموقع وأبحاث التربة والأساسات: المهندس الاستشارى محمد ماجد خلوصى الطبعة الخامسة ١٩٩١ مطبعة النهضة العربية ج.م.ع.

- ١٥ ميكانيكا التربة: أ.د/ المسيد عبد الفتاح القصيبي دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع
 ١٩٩٣ ج.م.ع.
- 17- هندسية الأساسات تصميم وتنفيذ الأساسات السطحية: أ.د/ السيد عبد الفتاح القصبى دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ١٩٩٧ ج.م.ع.
- ١٧ هندسـة الأساسات تصميم وتنفيذ الأساسات العميقة والخاصة أ.د/ السيد عبد الفتاح القصبي دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ٢٠٠٢ ج.م.ع.
- ۱۸ الكود المصرى لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات ۱۹۹۱ اللجنة الدائمة
 لإعداد الكود المصرى لميكانيكا التربة والأساسات ج.م.ع.
- 19- ميكانيكا التربة وهندسية الأساسات: أ.د/ فهيم حسين ثاقب ١٩٦٣ سلسلة الكتب الدراسية رقم ٣٥ الجزء الثاني الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية القاهرة.
- ۲۰ الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية: إصدار ۲۰۰۱ دار الكتب المصرية
 ۲۲۸ نسنة ۲۰۰۱ مطابع دار أخبار اليوم.
 - _ ٢١ سلسلة دليل المهندس الإنشائي لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية للمؤلف.